

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

SLOVENSKY

5790PE

Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Vlasy vysušte uterákom a rozčešte.
- Zapnite prístroj do zásuvky.
- Nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Vždy držte zadnú časť prístroja smerom od vlasov

počas použitia, aby ste predišli vtiahnutiu vlasov do zadného vzduchového filtra.

Nastavenie teploty a rýchlosti

K dispozícii sú 3 nastavenia teploty, 2 nastavenia rýchlosti a tlačidlo pre chladný vzduch. Na začiatok vysušania použite vyššiu teplotu a vyššiu rýchlosť, na čiastočne vysušené vlasy pri úprave účesu a krčenému sušeniu používajte nižšie teploty a rýchlosti.

Usmerňovacia tryska

Použite trysku na namierenie prúdu vzduchu na úpravu účesu.

DÔLEŽITÉ! Trysku používajte vždy len s nastavením na najnižšiu teplotu/rýchlosť.

Difúzer

Použite difúzer pre rozptýlené teplo, ideálny na zvýraznenie prirodzených kaderí a vlín alebo vytvorenie extra objemu.

DÔLEŽITÉ! Difúzer používajte iba pri nastavení sušiča na najnižšiu teplotu/ rýchlosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

V záujme zachovania čo najlepšieho stavu prístrojadbajte na nasledujúce postupy:

Všeobecné

- Nezabúdajte prístroj vypnúť, odpojiť zo zásuvky a nechať vychladnúť. Na očistenie zvonku prístroja použite vlhká handrička. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím dokonale suchý.
- Neomotávejte šnúru okolo prístroja, ale zviňte ju voľne na boku prístroja.
- Nepoužívajte spotrebič ďaleko od zásuvky.
- Po použití nezabudnite spotrebič odpojiť zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, vypojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Pevne pridržte rukoväť prístroja, aby sa zadný filter uvoľnil, otočte ním doľava.
- Použite mäkkú kefu a odstráňte z filtra vlasy a ostatné nečistoty.
- Vráťte zadný filter na miesto tak, že zarovnáte drážky a otáčate filtrom doprava kým nezacvakne na miesto.