

niceboy®

OFFICE K10

User Manual / Gaming Keyboard



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy K10

Manuál

INSTALACE

Klávesnici po vybalení zapnete pomocí posuvného tlačítka na horní straně klávesnice. Pro zapnutí musí být tlačítko v poloze ON. Následně stačí klávesnici připojit pomocí 2,4 Ghz USB donglu do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

Výstřižky

Kopírovat

Vložit

Průzkumník

Minimalizovat otevřená okna

Zpět

Dopředu

Zastavit vyhledávání

Obnovit stránku

Nastavení přístupu

Uzamknout

Režim spánku

SPECIFIKACE

Rozměry:	432 x 143 x 23,89 mm
Napájení:	2x AAA baterie, 1,5V
Počet kláves:	121
Switch:	Chocolate
Připojení:	2,4 GHz USB Dongle
Požadavky OS:	Windows 10
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více) Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto RTB Media s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY K10 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHvu4CWpk3vJGrvnc>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy K10

Manuál

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení zapnete pomocou posuvného tlačidla na hornej strane klávesnice. Pre zapnutie musí byť tlačidlo v polohe ON. Následne stačí klávesnicu pripojiť pomocou 2,4 Ghz USB dongle do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládače vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC / notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =

vystrihovanie

FN + F2 =

Kopírovať

FN + F3 =

Vložiť

FN + F4 =

Prieskumník

FN + F5 =

Minimalizovať otvorené okná

FN + F6 =

Späť

FN + F7 =

Dopredu

FN + F8 =

Zastaviť vyhľadávanie

FN + F9 =

Obnoviť stránku

FN + F10 =

Nastavenie prístupu

FN + F11 =

Zamknúť

FN + F12 =

Režim spánku

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:	432 x 143 x 23,89 mm
Napájanie:	2x AAA batérie, 1,5V
Počet kláves:	121
Switch:	Chocolate
Pripojenie:	2,4 GHz USB Dongle
Požiadavky OS:	Windows 10
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesy FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac). Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené.

Týmto RTB Media s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY K10 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvwu4CWpk3vjGrvnc>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

EN

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy K10
Manual

CONNECTION

After unpacking, turn on the keyboard using the slider at the top of the keyboard. The button must be in the ON position to turn on. Then just connect the keyboard to your computer using a 2.4 Ghz USB dongle. If the keyboard is not recognized, check that the USB driver on your computer is up-to-date (check with your PC / notebook manufacturer).

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =

Clippings
Copy
Paste
Explorer
Minimize open windows
Back
Forward
Stop searching
Refresh page
Access settings
Lock
Sleep mode

SPECIFICATIONS

Dimensions:	432 x 143 x 23.89 mm
Power supply:	2x AAA batteries, 1.5V
Number of keys:	121
Switch:	Chocolate
Connection:	2.4 GHz USB Dongle
OS Requirements:	Windows 10
Multimedia keys:	Yes with FN key support

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more). Keep the product away from rain, moisture, or liquids. This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

RTB Media s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment NICEBOY K10 complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYx693IHwu4CWpk3yJGrvnc>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and

human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

INHALT DER PACKUNG

Tastatur Niceboy K10
Anleitung

INSTALLATION

Schalten Sie die Tastatur nach dem Auspacken mit dem Schieberegler oben auf der Tastatur ein. Zum Einschalten muss sich die Taste in der Position ON befinden. Verbinden Sie dann die Tastatur einfach mit einem 2,4-GHz-USB-Dongle mit Ihrem Computer. Wenn die Tastatur nicht erkannt wird, prüfen Sie, ob der USB-Treiber Ihres Computers aktuell ist (fragen Sie Ihren PC/Notebook-Hersteller nach).

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =

Ausschnitte
Kopieren
Einfügen
Entdecker
Offene Fenster minimieren
Zurück
Vorwärts
Suche beenden
Seite aktualisieren
Zugangseinstellungen
Sperren
Schlafmodus

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Abmessungen:	432 x 143 x 23,89 mm
Stromversorgung:	2x AAA-Batterien, 1,5V
Anzahl der Schlüssel:	121
Schalter:	Schokolade
Verbindung:	2,4 GHz USB-Dongle
Betriebssystemanforderungen:	Windows 10
Multimedia-Tasten:	Ja mit FN-Tastenunterstützung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten schützen. Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der eINSERTchlägigen EU-Richtlinien.

Hiermit erklärt die Firma RTB Media s.r.o., dass der Typ der Funkanlage NICEBOY K10 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung:
<https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHvuu4CWpk3vjGrvnC>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy K10 billentyűzet

Használati útmutató

TELEPÍTÉS

Kicsomagolás után kapcsolja be a billentyűzetet a billentyűzet tetején található csúszka segítségével. A bekapcsoláshoz a gombnak BE helyzetben kell lennie. Ezután csak csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógéphez egy 2,4 GHz -es USB -kulcs segítségével. Ha a billentyűzetet nem ismeri fel, ellenőrizze, hogy a számítógép USB-illesztőprogramja naprakész-e (érdeklődjön a PC / notebook gyártójától).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

kivágások

Másolás

Beillesztés

Felfedező

A nyitott ablakok minimalizálása

Vissza

Előre

Állítsa le a keresést

Oldal frissítése

Hozzáférési beállítások

Zárolás

Alvó üzemmód

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretek:	432 x 143 x 23,89 mm
Tápellátás:	2x AAA elem, 1,5 V
Kulcsok száma:	121
Kapcsoló:	Csokoládé
Csatlakozás:	2,4 GHz -es USB -kulcs
OS követelmények:	Windows 10
Multimédiás billentyűk:	Igen, FN billentyű támogatással

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól
A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

Az RTB Media s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az NICEBOY K10 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvnc>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív hatásait.

További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unió kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy K10

Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Nakon raspakiranja uključite tipkovnicu pomoću klizača na vrhu tipkovnice. Gumb mora biti u položaju ON za uključivanje. Zatim samo povežite tipkovnicu s računalom pomoću USB ključa od 2,4 GHz. Ako tipkovnica nije prepoznata, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu ažuriran (provjerite kod proizvođača računala / prijenosnog računala).

MULTIMEDIJSKI PREČACI FN

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

Isječi

Kopiraj

Zalijepi

Istraživač

Minimizirajte otvorene prozore

Natrag

Naprijed

Prestanite s pretraživanjem

Osvježi stranicu

Postavke pristupa

Zaključavanje

Način mirovanja

TEHNIČKI PODACI

Mjere:	432 x 143 x 23,89 mm
Napajanje:	2x AAA baterije, 1.5V
Broj ključeva:	121
Prekidač:	čokolada
Priključak:	2,4 GHz USB ključ
Zahtjevi za OS:	Windows 10
Multimedijske tipke:	Da s podrškom za tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s prenisikom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s prenisikom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina. Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

RTB Media s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme NICEBOY K10 u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3vJGrvnc>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestiti će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy K10
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Po rozpakowaniu włącz klawiaturę za pomocą suwaka w górnej części klawiatury. Aby włączyć, przycisk musi być w pozycji ON. Następnie wystarczy podłączyć klawiaturę do komputera za pomocą klucza USB 2,4 GHz. Jeśli klawiatura nie jest rozpoznawana, sprawdź, czy sterownik USB w Twoim komputerze jest aktualny (skonsultuj się z producentem komputera/notebooka).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE FN

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

Wycinki

Kopiuj

Wklej

Odkrywca

Minimalizuj otwarte okna

Tył

Do przodu

Zatrzymaj wyszukiwanie

Odśwież stronę

Ustawienia dostępu

blokada

tryb uśpienia

SPECYFIKACJA

Wymiary:	432 x 143 x 23,89 mm
Zasilanie:	2x baterie AAA, 1,5V
Liczba kluczy:	121
Przełącznik:	Czekolada
Połączenie:	klucz USB 2,4 GHz
Wymagania systemowe:	Windows 10
Klawisze multimedialne:	tak z obsługą klawiszy FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczeniami. Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywę UE.

RTB Media s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY K10 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3yJGrvnc>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia

człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy K10
Priročnik

NAMESTITEV

Po razpakiranju vklopite tipkovnico z drsnikom na vrhu tipkovnice. Gumb mora biti v položaju ON za vklop. Nato preprosto povežite tipkovnico z računalnikom s ključem USB 2,4 Ghz. Če tipkovnica ni prepoznana, preverite, ali je gonilnik USB v računalniku posodobljen (preverite pri proizvajalcu računalnika / prenosnika).

BLIŽNJICE ZA VEČPREDSTAVNOST FN

FN + F1 =
FN + F2 =
FN + F3 =
FN + F4 =
FN + F5 =
FN + F6 =
FN + F7 =
FN + F8 =
FN + F9 =
FN + F10 =
FN + F11 =
FN + F12 =

odrezki
Kopiraj
Prilepi
Raziskovalec
Zmanjšajte število odprtih oken
Nazaj
Naprej
Ustavi iskanje
Osveži stran
Nastavitve dostopa
Zaklepanje
Način spanja

SPECIFIKACIJE

Mere:	432 x 143 x 23,89 mm
Napajanje:	2x AAA baterije, 1.5V
Število ključev:	121
Stikalo:	čokolada
Priključek:	2,4 GHz USB ključ
Zahteve za OS:	Windows 10
Večpredstavnostne tipke:	Da s podporo za tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

RTB Media s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme NICEBOY K10 skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693IHwu4CWpk3vJGrvNC>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

Клавиатура Niceboy K10

Руководство по эксплуатации

МОНТАЖ

После распаковки включите клавиатуру с помощью ползунка в верхней части клавиатуры. Для включения кнопка должна быть в положении ВКЛ. Затем просто подключите клавиатуру к компьютеру с помощью USB-ключа 2,4 ГГц. Если клавиатура не распознается, убедитесь, что на вашем компьютере установлена последняя версия драйвера USB (обратитесь к производителю вашего ПК / ноутбука).

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЯРЛЫКИ FN

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

вырезки

Копировать

Вставить

Explorer

сворачивать открытые окна

Назад

Вперед

прекратить поиск

Обновить страницу

доступ к настройкам

Заблокировать

спящий режим

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	432 x 143 x 23,89 мм
Источник питания:	2 батарейки AAA, 1,5 В
Количество клавиш:	121
Switch:	шоколадный
Подключение:	USB-ключ 2,4 ГГц
Требования к ОС:	Windows 10.
Мультимедийные клавиши:	да, с поддержкой клавиши FN

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая упаковка содержит мелкие части, которые могут представлять опасность для детей. Поэтому храните изделие в недоступном для них месте. Не пользуйтесь клавиатурой в местах со слишком низкой или высокой температурой (0 °C и ниже / 45 °C и выше) или влажностью (20 % и менее / 90 % и более). Не храните клавиатуру в местах со слишком низкой или высокой температурой (-20 °C и ниже / 60°C и выше) или влажностью (90 % и более). Оберегайте изделие от дождя, влажности и попадания жидкостей. Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования NICEBOY K10 соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/cs/podpora/prohlaseni-o-shode-mM38CtmYvX693lHwu4CWpk3ylGrvnc>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно.

Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

niceboy®

Importer to EU: RTB media s.r.o., 5. Kvetna 1746/22
Praha 4, 140 00, Czech Republic, ID: 294 16 876
Made in China.

RoHS    