

REVLON®

RVDR5330E
Návod na obsluhu



TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODOĽŽTE

Skôr ako začnete tento spotrebič používať, preštudujte si všetky pokyny.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenotroy.com/emea-en



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytiahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so

CZ: RVDR5330E REVLON ONE-STEP AIR STRAIGHT

Horkovzdušná žehlička; Narovnaní vlasů vzduchem; Žehlení za mokra/za sucha; Max. teplota 200°C desky / 84°C vzduch; Zachovává 100 % přirozené hydratace vlasů; 6 teplotních nastavení, příkon 1000 W, AirPause Technologie; Keramické turmalínové desky s arganovým olejem, Otočný napájecí kabel 2,5 m

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křížkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVDR5330E REVLON ONE-STEP AIR STRAIGHT

Teplovzdušná žehlička; Narovnanie vlasov vzduchom; Žehlenie za mokra/za sucha; Max. teplota 200 °C dosky / 84 °C vzduch; Zachováva 100 % prirodzenej hydratácie vlasov; 6 teplotných nastavení, príkon 1000 W, AirPause Technológia; Keramické turmalínové dosky s arganovým olejom, Otočný napájací kábel 2,5 m

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o. Letná 42 Košice, Tel. +421 917 660 604

zmeraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru.

Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Pokiaľ je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto spotrebiči sa počas použitia silne zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú naň prípadne nasadené.

VAROVANIE: Spotrebič nepoužívajte na syntetické vlasy ani parochne.

POZNÁMKA: Používajte iba na vlasy vysušené uterákom.

VAROVANIE: Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

VAROVANIE: Pri používaní sa nedotýkajte hrotu, pretože môže byť horúci.

Technológia AirPause™

Prúdenie vzduchu sa aktivuje pri zatvorení platní, pri uvoľnení rukoväti sa zastaví.

Keramicke turmalínové platne s arganovým olejom

Pomáha zvyšovať lesk a znižuje poškodenie spôsobené nadmernou úpravou vlasov vďaka rovnomernému rozloženiu tepla.

Vypnutie pri prehriati

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie, pokiaľ sušič prekročí optimálnu hodnotu pre sušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak spotrebič prestane fungovať alebo bude fúkať iba studený vzduch, VYPNITE ho a nechajte ho vychladnúť. Hneď ako spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje a spotrebič sa môže znova použiť.

Nastavenie pre vlhké vlasy

Na sušenie vlasov použite chladný, slabý, stredný alebo silný vzduch.

Nastavenie pre suché vlasy

Na úpravu suchých vlasov používajte iba horúci vzduch a vyhrievané platne alebo vyhrievané platne.

Na mokré alebo vlhké vlasy nastavenie stylingu **NEPOUŽÍVAJTE**.

Ako sa používa žehlička One-Step™ Air Straight

- Spotrebič zapojte do sieťovej zásuvky.
- Ak chcete spotrebič odblokovať a zapnúť, otočte ovládacím kolieskom doprava v smere hodinových ručičiek.
- Pri sušení začnite s nastavením slabého vzduchu (2.) a potom podľa potreby nastavte stredný vzduch (3.) alebo silný vzduch (4.). **PRŮDENIE VZDUCHU SA SPUSTÍ AŽ PO AKTIVÁCIÍ STLAČENÍM RUKOVÄTI K SEBE.**
- Ak chcete narovnať a dokončiť vzhľad, nastavte nastavenie iba na možnosť „Horúci vzduch a vyhrievané platne“ (5.) alebo „Vyhrievané platne“ (6.). **NASTAVENIE STYLINGU POUŽÍVAJTE LEN NA SUCHÉ VLASY.**
- Vzhľad zaistíte pomocou tlačidla studeného fúkania (1.).
- Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládacím kolieskom doľava proti smeru hodinových ručičiek.

Tipy pre styling

- Vlasy vysušte uterákom alebo na vzduchu, kým nie sú vlhké, a potom ich rozčešte hrebeňom.
- Rozdeľte vlasy na jednotlivé časti.
- Stlačte rukoväť na hornej strane, aby sa vlasy zovreli a pomaly aktivujúce prúdenie vzduchu.
- Spotrebič pomaly posuňte ku končekom. Opakujte, kým nie sú vlasy úplne suché.
- Vyhľadte a dokončite otočením ovládacieho prvkú do polohy „Horúci vzduch a vyhrievané platne“ (5.) alebo „Vyhrievané platne“ (6.). IBA.
- Indikátory vyhrievaných plátí sa rozsvietia, keď sú platne pripravené na použitie.
- Vlasy rozdeľte na jednotlivé časti, ktoré sa dajú upravovať.
- Vlasy pevne zovrite, spotrebič posuňte ku končekom. Opakujte, kým nedosiahnete požadovaný vzhľad.
- Pred česanim alebo kefováním nechajte vlasy vychladnúť.

Funkcie:

Viď. str. 1

A. Keramicke turmalínové platne a zuby s arganovým olejom

B. Vetracie otvory na prúdenie vzduchu

C. Technológia AirPause™

D. Indikátory vyhrievanej platne

E. Prívody vzduchu

F. 6 nastavení a ovládacie koliesko

G. Otočný kábel 2,5 m

H. Rukavice

F 6 Nastavení

NASTAVENIE PRE VLHKÉ VLASY



(1.)



(2.)



(3.)



(4.)

NASTAVENIE PRO SUCHÉ VLASY

TIETO NASTAVENIA JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÉ VLASY



(5.)



(6.)

Vzhľad spotrebiča sa môže líšiť od vyobrazenia.

Čistenie

Odporúčame vykonávať pravidelné čistenie. Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Ak chcete spotrebič vyčistiť, utrite ho vlhkou handričkou. Prach a žmoly je možné z otvorov na prívod vzduchu odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nástavcom. Pred použitím sa uistite, že je spotrebič úplne suchý. Zahrievané povrchy udržiavajte čisté a zbavené prachu, nečistôt, stylingových sprejov a gélov.

Pri čistení NEDOVOLTE, aby sa do spotrebiča dostala vlhkosť alebo ďalšie nečistoty.

Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani s ním netočte. Neomotávejte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasnú opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia. Ak spotrebič počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho zanešte spotrebič späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3423 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2023.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenoftroy.com/emea-en/support

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

www.revlonbeauty.com

Likvidácia



Tento spotrebič vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia. Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilitate, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebu energie.