

myPhone HAMMER

Návod





Pozice	Popis	Funkce
1	Micro USB konektor	Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný.
2	HF konektor	3,5mm jack konektor pro připojení sluchátek a handsfree.
3	Svítilna	Lze zapnout pomocí levé funkční klávesy (4).
4 a	Levá funkční klávesa	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou. Dlouhý stisk: Zapnutí/vypnutí svítilny (3).
4 b	SMS klávesa	Pohotovostní režim: snadný přístup do doručených zpráv.
5	Sluchátko	Reproduktor pro telefonování.
6	Displej	Barevný LCD displej.
7	Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
8 a	Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon. Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon. V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.

Pozice	Popis	Funkce
8 b	Pravá funkční klávesa	Pohotovostní režim: Kontakty. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.
8 c	Klávesa fotoaparátu	Pohotovostní režim: snadný přístup do aplikace fotoaparátu.
9 a	Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do Bluetooth. V menu: pohyb nahoru.
9 b	Navigační tlačítko doprava	Pohotovostní režim: vstup do Budíku. V menu: pohyb doprava.
9 c	Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Telefonního seznamu (Kontaktů). V menu: pohyb dolů.
9 d	Navigační tlačítko doleva	Pohotovostní režim: vstup do menu Služby. V menu: pohyb doleva.
10	Tlačítko OK	Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: potvrzení zvolené funkce.
11	Mikrofon	
12	Tlačítka hlasitosti	Pohotovostní režim: zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru nebo sluchátka. V menu: v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky.
13	Fotoaparát	Objektiv fotoaparátu.
14	Reproduktory	Zadní hlasité reproduktory pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.
15	Kryt baterie	Dbejte, aby kryt baterie a jeho těsnící prvky byly řádně upevněny.
	Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků. Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.
	Tlačítko *	Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů. Pohotovostní režim: v kombinaci stisku levé funkční klávesy a ihned poté stisku * zamkne/odemkne klávesnici. V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.

Specifikace

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	119x53x20 mm
LCD	2.0", 176x144 pix, 256 000 barev
Výdrž v pohotovostním režimu	až 15 dní
Doba hovoru	až 14 hodin
Baterie	1700mAh, Li-Ion
Paměť	100 SMS zpráv 300 telefonních čísel
Vnitřní paměť	32MB
Paměťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Zprávy	SMS, MMS
Fotoaparát	VGA - 0,3Mpx
Bluetooth	2.0 s A2DP
GPS	Ne
Dodatečné funkce	audio přehrávač, video přehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka možnost připojení a nabíjení přes USB
Odolnost proti prachu a vodě	IP67 – ponoření až do hloubky 1m po dobu max. 30min.
SAR	0,421W/kg

Vložení a nabíjení baterie

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu. Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

První kroky

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a telefon zapněte.

Při prvním použití nové SIM karty:

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

Poznámka: PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK naleznete v podkladech , které jste obdrželi od mobilního operátora.

Volání:

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např.+420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

Upozornění:

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

Funkce během hovoru:

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

Úspora energie:

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

Zprávy

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

Kontakty

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

Rychlá volba

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

Přiřazení rychlé volby:

V menu Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Rychlá volba => Nastavit čísla => zvolte si klávesu rychlé volby [Čísla 2-9] => Upravit => vybrat telefonní kontakt =>

Rychlou volbu aktivujte Telefonní seznam => Volby => Nastavení => Rychlá volba => Stav => Zap.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

Profily

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => Nastavení => Profily

Zde si zvolte příslušný profil a v menu Volby nastavte následující – Přizpůsobit:

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavení => Profily => např. Hlavní => Aktivovat

Nastavení profilu MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. Menu => Nastavení => Datový účet => GPRS.

Zde naleznete automaticky vytvořené datové účty nebo si lze vytvořit vlastní účet dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu T-mobile / O2 / VODAFONE

1 Název účtu např. T-mobile MMS / O2 MMS / Vodafone MMS

2 APN mms.t-mobile.cz / mms/ mms

3 Uživatelské jméno mms / nevyplňuje se / mms

4 Heslo mms / nevyplňuje se / mms

5 Autor. typ normální

6 Výběr SIM (zvolte si SIM1 nebo 2)

7 Další nastavení:

1 Domovská stránka není nutné vyplňovat

2 Typ připojení HTTP

3 Použít proxy Ano

4 Adresa proxy T-mobile – 010.000.000.010
O2 - 160.218.160.218
Vodafone - 010.011.010.111
5 Proxy Port T-mobile - 80
O2 - 8080
Vodafone - 80
6 Uživatelské jméno nevyplňuje se
7 Heslo nevyplňuje se
8 Primární DNS 000.000.000.000
9 Sekundární DNS 000.000.000.000
10 IP adresa 000.000.000.000
11 Maska podsítě 000.000.000.000

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. Menu => Zprávy => Nastavení=> MMS => Nastavení => Datový účet – zvolte SIM1 nebo SIM2.

Vyberte datový účet a potvrďte OK.

Jazyk

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků: 1x levá horní klávesa (LFK) => 1x navigační klávesa doprava => 1x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK) => 2x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK) => 2x navigační klávesa dolů => potvrdit navigační klávesou (OK) a zde již můžete vybrat češtinu nebo jiný jazyk, který ovládáte.

FM rádio

Poslech rádia je možný pouze po připojení sluchátek. Ta zároveň slouží jako anténa FM rádia a je třeba, aby kabel sluchátek byl dostatečně natažený a nebyl stíněn. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

Upozornění

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je myPhone. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky.

Návod

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na www.cpa.cz. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon myPhone je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_hammer.pdf

Záruka a servis

▪ Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců

▪ Záruka na baterii: 6 měsíců

Distributor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz nebo www.cpa.cz