

Garett Kids Fit



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett Kids Fit

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho pomôcky, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neponárajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ Garrett Kids Fit nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie MasWear neslúžia na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojim lekárom.

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/uspánie/späť)
- 3 Sada meracích senzorov
- 4 Magnetický nabíjaci port
- 5 Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2) po dobu asi 5 sekúnd**. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrdte vypnutie.
ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť.**

Po zapnutí

Chytré hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. **Presunutím vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.
ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii MasWear.**

Navigácia

Presunutím vľavo na domovskej obrazovke získate prístup k **hlavnej ponuke**. Dotykom displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo sa stlačením **funkčného tlačidla (2)** dostanete na hlavnú obrazovku.

Prejdením doprava

na domovskej obrazovke získate prístup k **rýchlej ponuke**, t.j. k nedávno použitým funkciám hodínok.

NABÍJANIE

1. Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou **magnetického kábla** pripojeného k zariadeniu.
2. Umiestnite koniec magnetického kábla tak, **aby kontakty hodínok boli v kontakte s kontaktmi nabíjacieho kábla**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**



ⓘ **Ak sa neobjaví žiadna animácia, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazíť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodínok sa odporúča nabíjať ich približne 2 hodiny.**

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE MASWEAR

Chytré hodinky spolupracujú s chytrým telefónom pomocou aplikácie **MasWear**. Pred použitím si túto aplikáciu stiahnite z GooglePlay alebo AppStore a nainštalujte si ju do svojho telefónu. Aplikáciu je možné vyhľadať zadáním názvu „MasWear“ do vyhľadávacieho v obchode alebo naskenovaním príslušného QR kódu uvedeného nižšie.



Chytré hodinky **Garett Kids Fit** nevyžadujú trvalé spojenie so smartfónom, ale pre plné využitie funkcií hodínok je nutné ich spárovať s aplikáciou.

Pri každom spustení chytrých hodínok a ich spárovaní s aplikáciou sa dáta automaticky synchronizujú. Inteligentné hodinky v pohotovostnom režime merajú a analyzujú jednotlivé používateľské dáta. **Garett Kids Fit** je vybavený sadou meracích senzorov, ktoré monitorujú pohyb a vykonané merania za účelom zistenia detailov spánku a fyzickej aktivity.

PÁROVANIE

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.

Proces párovania

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu **MasWear**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi chytrých hodínok.
4. Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT KIDS FIT**.
5. Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom spárovaní budú dáta plne synchronizované.

Dodatočné párovanie

1. Prejdite do nastavenia Bluetooth v telefóne.
2. Vyhľadajte dostupné zariadenia a následne vyberte zariadenie s názvom **GARETT KIDS FIT**.
3. Potvrdte súhlas so spárovaním telefónu so šikovnými hodinkami.
4. Po pripojení udeľte požadované oprávnenia pre funkcie Bluetooth, aby správne fungovali.

Chytré hodinky **Garett Kids Fit** spolupracujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie **Bluetooth 5.1**. Je tiež kompatibilný so systémom **Android 5.1 (a vyššia)** a **iOS 8.2 (a vyššia)**.

ⓘ **Pre správnu funkciu nezabudnite pred spárovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.**

HLAVNÁ PONUKA

- ⓘ **Upozornenie:** Najnovšie upozornenie z telefónu.
- ⓘ **Športové režimy:** Športové režimy. Ak chcete začať registráciu aktivity, vyberte ju zo zoznamu a kliknite na GO. Záznam cvičenia sa spustí automaticky. Cvičenie môžete pozastaviť ||| alebo ukončiť stlačením □ pre uloženie výsledku. Dáta budú uložené a dostupné v aplikácii MasWear.
- ⓘ **Krokomer:** Súhrn dennej aktivity (počet krokov, spaľené kalórie, urazená vzdialenosť).
- ⓘ **Spánok:** Informácie o vašom poslednom spánku.
- ⓘ **Pulz:** Funkcia merania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie. Presunutím nahor získate prístup k štatistikám merania.
- ⓘ **Krvný tlak:** Funkcia tlakomera. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
- ⓘ **Krvný kyslík:** Funkcia pulzného oxymetra. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
- ⓘ **Dychový tréning:** Tréning správneho dýchania. Stlačte ŠTART pre začatie cvičenia.
- ⓘ **Stopky:** Funkcia stopiek.
- ⓘ **Kalkulačka:** Funkcia jednoduchej matematickej kalkulačky.
- ⓘ **Kalendár:** Funkcia kalendára.
- ⓘ **Alarm:** Možnosť konfigurácie a náhľad budíka.
- ⓘ **Pripomenutie aktivity:** Náhľad pripomenutie skôr nastaveného v aplikácii.

POČASIE

ⓘ **Počasie:** Aktuálne informácie o počasi načítané z aplikácie MasWear.

PRIPOMENUTIE HYDRATÁCIE

ⓘ **Pripomenutie hydratácie:** Náhľad pripomenutie skôr nastaveného v aplikácii.

ARKÁDOVEJ HRY

ⓘ **Arkádovej hry:** Arkádovej hry, z ktorých si môžete vybrať.

OPROZORNENIE Z APLIKÁCIE

ⓘ **Upozornenie z aplikácie:** Vyberte upozornenie z jednotlivých aplikácií v telefóne.

HĽADANIE TELEFÓNU

ⓘ **Hľadanie telefónu:** Funkcia hľadania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.

NASTAVENIE

- ⓘ **Čas:** Nastavenie dátumu a času.
- ⓘ **Profily:** Vyber jedného z dostupných profilov práce hodínok.
- ⓘ **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
- ⓘ **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka rozhrania chytrých hodínok.
- ⓘ **Heslo:** Možnosť zap./vyp. a konfigurácia funkcie hesla na šikovných hodinkách.
- ⓘ **Menu skratiek:** Možnosť zap./vyp. funkcie menu skratiek.
- ⓘ **Vypnúť:** Možnosť vypnutia hodínok.
- ⓘ **Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.
- ⓘ **Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).
- ⓘ **Štýl menu:** Možnosť zmeny štýlu hlavného menu.

INFORMÁCIE

ⓘ **Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

FOTOAPARÁT

ⓘ **Fotoaparát:** Vzdialené vyfotografovanie fotoaparátom telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu.

QR KÓD

ⓘ **QR kód:** Zobrazenie QR kódu pre stiahnutie aplikácie MasWear.

VÝROBNÉ NASTAVENIE

ⓘ **Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.

PREBUDENIE POHYBOM ZÁPÄSTIA

ⓘ **Prebudenie pohybom zápästia:** Možnosť zap./vyp. funkcia prebudenia displeja pohybom zápästia.

INFORMÁCIE

ⓘ **Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

FOTOAPARÁT

ⓘ **Fotoaparát:** Vzdialené vyfotografovanie fotoaparátom telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu.

QR KÓD

ⓘ **QR kód:** Zobrazenie QR kódu pre stiahnutie aplikácie MasWear.

VÝROBNÉ NASTAVENIE

ⓘ **Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.

PREBUDENIE POHYBOM ZÁPÄSTIA

ⓘ **Prebudenie pohybom zápästia:** Možnosť zap./vyp. funkcia prebudenia displeja pohybom zápästia.

INFORMÁCIE

ⓘ **V závislosti na verzii softvéru zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie chytrých hodínok líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl**

MERANIA

Pred zahájením merania sa uistite, že sa **senzor dotýka pokožky**. Meraná oblasť by mala byť **udržiavaná čistá** - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Ak chcete začať, prejdite na vybranú funkciu na svojich šikovných hodinkách (**Pulz, Krvný kyslík alebo Krvný tlak**). Meranie sa spustí **automaticky** a na dosiahnutie optimálneho výsledku by malo trvať asi 1 minútu.

Počas testov udržiavajte **svoje telo uvoľnené a nehybné**. Držte zariadenie v **rovnej výške v akej sa nachádza vaše srdce, počas testu nehovorte**.

APLIKÁCIA MASWEAR

1 Hlavná stránka

Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

• **Šport:** Údaje o nedávnych športových aktivitách.

• **Spánok:** Údaje o poslednom spánku.

• **Pulz:** Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.

• **Krvný tlak:** Údaje o posledných meraniach krvného tlaku.



• **Okysličenie krvi:** Údaje o posledných meraniach okysličenia krvi.

ⓘ V závislosti od verzie aplikácie MasWear a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

2 Šport

Možnosť začatia záznamu aktivity pomocou funkcie GPS v telefóne.

Vyberte jedno z dostupných cvičení a stlačením GO spustíte záznam. Vďaka aplikácii získate náhľad na aktuálne zaznamenanú aktivitu, teda údaje týkajúce sa tréningu a mapy.

Ak chcete ukončiť záznam aktivity, kliknite na , potom podržte  a potvrdte koniec cvičenia.

Výsledok bude uložený a dostupný v histórii merania.

3 Ciferníky

Možnosť stiahnuť si nový ciferník alebo personalizovať vybraný ciferník šikovných hodínok zmenou typu, farby a polohy zobrazovaných informácií. Aplikácia taktiež umožňuje zmeniť tapetu na fotografiu zhotovenú alebo vybranú z galérie telefónu.

4 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodínok.

• **Nastavenie času:** Možnosť zmeny formátu času (12/24 h).

• **Spôsob nosenia:** Výber ruky, na ktorej sa nosia hodinky.

• **Nájsť zariadenie:** Funkcia hľadania chytrých hodínok. Aktivuje vibračný signál na hodinkách.

• **Synchronizácia času:** Možnosť synchronizácie hodín.

• **Prebudenie zdvihnutím:** Nastavenie funkcie prebudenie displeja zdvihnutím zápästia.

• **Diaľkový fotoaparát:** Fotografujte zatrasením zápästia, na ktorom sú hodinky.

• **Jazyk:** Nastavenie jazyka ponuky chytrých hodínok.

• **Synchronizácia počasia:** Možnosť synchronizácie údajov o počasi.

• **NFC:** Nastavenie funkcie ovládania pomocou NFC.

• **Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia chytrých hodínok.

• **Režim úspory energie:** Možnosť zap./vyp. úsporný režim batérie.

• **Upozornenia:** Nastavenie upozornenia z aplikácie v telefóne.

• **Zdravie:** Možnosť vykonávať vzdialené merania a nastavovať pripomenutie.

• **Oprávnenie:** Nastavenie oprávnenia aplikácie.

4 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Osobné údaje:** Možnosť konfigurácie údajov užívateľa.

• **Účet a zabezpečenie:** Možnosť zmeny hesla a konfigurácia podrobností účtu.

• **Spätná väzba:** Možnosť zasielať návrhy týkajúce sa aplikácie.

• **Informácie:** Informácie o aplikácii MasWear.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth: 5.1

Batérie: 200 mAh

Displej: IPS 1,4"

Vymeniteľný remienok

Vyhradená aplikácia: MasWear

Procesor: FR 5082

Hmotnosť: max. 36 g

Rozmery ciferníka: 41 x 41 x 10,6 mm

Vodoodolnosť: IP67

Záruka: 24 mesiacov

Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.eu

 Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



 Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Maximálny výkon rádiové frekvencie vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Navštívte nás:

