

BaByliss®
PARIS



5337PRE-S293a

BABYLIS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

5337PRE

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Uterákom si vysušte vlasy a rozpustite si ich.
- Zapojte spotrebič do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Vyberte požadované nastavenie ohrevu a rýchlosti.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte od zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Zadnú stranu spotrebiča počas používania vždy držte bokom od vlasov, aby neboli vtiahnuté dovnútra zadným vzduchovým filtrom.

Nastavenie ohrevu

K dispozícii sú 3 tepelné a 2 rýchlostné nastavenia vrátane tlačidla studeného vzduchu. Použite vyššie teplotu a rýchlosť na vysušanie, nižšiu teplotu a rýchlosť na úpravu vlasov a počas sušenia používajte prsty na prečesávanie vlasov.

Koncentračná tryska

Pomocou koncentračnej trysky nasmerujte tok vzduchu počas úpravy vlasov.

DÔLEŽITÉ! Koncentračnú trysku používajte iba s najnižším nastavením ohrevu/rýchlosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

Všeobecne

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, vypojený a vychladnutý. Ak chcete vyčistiť vonkajšiu časť spotrebiča, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do spotrebiča nevnikla voda a aby bol pred použitím úplne suchý.
- Vodič neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z vodiča voľnú slučku.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by vodič musel byť príliš napnutý.
- Po použití spotrebič vždy vypojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, vypojený a vychladnutý.

- Držte rukoväť prístroja pevne, otočte zadným filtrom doľava a vyberte ho.

- Pomocou mäkkej kefky odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.

- Vymeňte zadný filter zarovnaním drážok a otáčaním doprava, kým filter nezapadne späť na miesto.