

Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny časovač a stopky 38.2038.01 - čierna



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Stopky, hodiny a alarm TFA 38.2038

Pred použitím

- Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Manuál uschovajte pre prípad budúceho použitia.

Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený len pre účely popísané v tomto manuáli a mal by byť používaný len podľa týchto inštrukcií.
- Neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny produktu sú zakázané.
- Skladujte prístroj a aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie môžu byť nebezpečné, ak ich človek prehltnie. Ak sa tak stane, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov.
- Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou

Začíname

- Otvorte batériový priestor pomocou mince a odstráňte izolačný prúžok.
- Zaznie krátke pípnutie, LED dióda alarmu a všetky segmenty displeja sa krátko rozsvietia. Zatvorte batériový priestor.
- Prístroj je pripravený na použitie.

Odpočítavanie času

- Stlačte tlačidlá 10M, 5M, 1M na nastavenie minút a 10S na nastavenie sekúnd (max. 99 minút 50 sekúnd)
- Stlačte tlačidlo START/STOP.
- Na displeji blikajú M a S a proces odpočítavania začal.
- Po odpočítaní času začne displej blikať a prístroj pípať (max. 60 sekúnd).
- LED dióda alarmu bliká červeno. Prístroj teraz počíta prekročený čas.
- Na zastavenie alarmu stlačte tlačidlo START/STOP.
- Po zastavení alarmu časovač automaticky nastaví naposledy zadaný čas odpočtu.

Stopky

- Stlačte tlačidlo START/STOP.
- Proces počítania času sa začal.

Prevádzka

- Podržte tlačidlá 10M, 5M, 1M alebo 10S v režime nastavenia pre rýchlejší posun.
- Pomocou tlačidla START/STOP môžete zastaviť a znovu spustiť počítanie.

- Tlačidlom RESET vyresetujete časovač.

Nastavenie zvuku alarmu

- Prepínačom na pravom boku prístroja môžete zapnúť/vypnúť zvukový alarm.

Upevnenie

- Vďaka výklopnému stojanu môžete umiestniť prístroj na akýkoľvek rovný povrch.
- Pomocou otvoru pre zavesenie môžete prístroj zavesiť na klinec na stene.
- Použite magnet na zadnej strane prístroja na upevnenie na kovové predmety.

Výmena batérií

- Vymeňte batérie, ak displej alebo zvuk budíka slabne.
- Uistite sa o správnosti polarít.

Riešenie problémov

Žiadne zobrazenie	<ul style="list-style-type: none"> • uistite sa, že batérie sú vložené so správnou polaritou • vymeňte batérie
Nesprávne zobrazenie	<ul style="list-style-type: none"> • vymeňte batérie

Špecifikácia

Napájanie :	2 x 1,5V CR2032 batérie (súčasťou balenia)
Minúty:	až 99 minút
Sekundy:	až 50 sekúnd
Rozmery:	90 x 17 (37) x 90 mm
Hmotnosť:	66 g (len prístroj)