

BaByliss[®]



Fab-iqué en Chine
Made in China

AS773E - B77a

SK

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché na 80 % a rozčešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na časti, aby boli pripravené na styling.
- Presuňte vypínač do polohy I alebo II, čím zapnete spotrebič a nastavíte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov.

Upozornenie: rozsvieti sa modrá LED kontrolka ako indikácia aktivácie ionizácie.

- Umiestnite kefu pod danú časť vlasov k pokožke hlavy a podržte niekoľko sekúnd, aby sa zväčšil objem pri korienkoch.
- Počas sušenia použite kefu na nadvihnutie vlasov pri korienkoch. Pri tom kladte odpor rotácii kefy jeho ťahaním smerom dole. Týmto napnete celú časť vlasov.

DÔLEŽITÉ! Osvojenie tejto techniky vám môže zabrať niekoľko pokusov. Ak sa kefa otáča príliš rýchlo, jednoducho uvoľnite tlačidlo pre rotáciu a vyberte ho z vlasov.

- Akonáhle dosiahnete koniec vlasovej časti, pokračujte v otáčaní kefou, aby sa konce stočili dole.
- Opakujte podľa potreby.
- Po použití vypnite spotrebič posunutím vypínača do polohy „I“ a vypojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nastavenie teploty a rýchlosti

Sú tu 2 teplotné stupne a chladný vzduch. Posunutím vypínača do prvej polohy vyberte chladný vzduch „*“, v druhej polohe je nízka teplota „I“ a tretia poloha je pre vysokú teplotu „II“.

Upozornenie: ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vyššiu teplotu.

Nastavenie otáčania

Ak chcete, aby sa hlava kefy otáčala, stlačte a podržte tlačidlo << alebo >> a hlava kefy sa bude otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Ochranný kryt Po každom použití nasadíte ochranný kryt na hlavu kefy. Týmto budú štetiny chránené pred poškodením. Pri nasadzovaní ochranného krytu na hlavu kefy ho zarovnajte s drážkami okolo hornej časti spotrebiča, aby sa dal ľahko zasunúť.

Upozornenie: schéma na ochrannom kryte ukazuje smer, ktorým by sa mal nasadiť na hlavu kefy. Ak ho nasadíte nesprávne, môže byť ťažké zložiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby zariadenie zostalo v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce pokyny.

Všeobecné

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, vypojený zo siete a vychladnutý. časť spotrebiča, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do spotrebiča neprenikla voda, a aby bol pred použitím úplne suchý.
- Prívodný kábel nenamotávajújte okolo spotrebiča; zviňte ho voľne po boku spotrebiča.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, vypojený zo siete a vychladnutý.
- Pevne uchopte rukoväť spotrebiča, otočte zadným filtrom doľava a vyberte ho.
- Pomocou jemnej kefy vyčistite filter od akýchkoľvek vlasov a iných nečistôt.
- Zadný filter opäť nasadíte zarovnaním do drážok a otočením.