

## KA 1169 - Kávovar



Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Veríme, že s jeho používaním budete spokojní.

### SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODE

Dôležité informácie pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a zabránili poškodeniu spotrebiča:

**UPOZORNENIE:** To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká úrazu.

**POZOR:** To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvo pre spotrebič alebo iné predmety.

**POZNÁMKA:** To zdôrazňuje tipy a informácie.

### VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si pokyny vrátane záruky, príjmového dokladu a pokiaľ možno aj krabice s vnútorným obalom. Pokiaľ tento prístroj odovzdáte ďalším osobám, dajte im tiež tento návod na obsluhu.

- Prístroj je určený výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Uchovávajte ho mimo dosahu zdrojov tepla, priameho slnečného svetla, vlhkosti (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrých hrán. Prístroj nepoužívajte s mokrymi rukami. Pokiaľ je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite ho odpojte od siete.
- Pri čistení alebo odkladaní vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), pokiaľ spotrebič nepoužívate a vyberte pripojené príslušenstvo.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru. Pokiaľ opustíte miestnosť, mali by ste prístroj vždy vypnúť a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj a sieťový prívod musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Pokiaľ sa zistí poškodenie, nesmie sa spotrebič používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

**UPOZORNENIE:** Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

### ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE TOTO ZARIADENIE

**POZOR:** SPOTREBIČ NESMIE BYŤ NA ČISTENIE PONORENÝ DO VODY. POZRI POKYNY UVEDENÉ V KAPITOLE „ČISTENIE“.

- PRÍSTROJ POUŽÍVAJTE IBA NA ROVNOM PRACOVNOM POVRCHU.
- PRÍSTROJ POUŽÍVAJTE IBA V PRÍPADE, ŽE JE V NÁDOBE NA VODU VODA.
- NEPOHYBUJTE PRÍSTROJOM, AK JE V PREVÁDZKE.

- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU OD 8 ROKOV IBA V PRÍPADE, ŽE SÚ POD DOZOROM ALEBO DOSTALI INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA PRÍSTROJA A TÝMTO INŠTRUKCIÁM POROZUMELI A POCHOPILI MOŽNÉ NEBEZPEČENSTVO.
- ČISTENIE A ÚDRŽBU ZARIADENIA NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI, POKIAĽ NIE SÚ STARŠIE AKO 8 ROKOV.
- UDRŽUJTE PRÍSTROJ A JEHO KÁBEL MIMO DOSAHU DETÍ MLADŠÍCH AKO 8 ROKOV.
- DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ.
- SPOTREBIČE MÔŽU POUŽÍVAŤ OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATOČNÝMI SKÚSENOSŤAMI A ZNALOSŤAMI, AK SÚ POD DOZOROM ALEBO DOSTALI INŠTRUKCIE TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A AK CHÁPU PRÍSLUŠNÉ NEBEZPEČENSTVO.
- NEPOKÚŠAJTE SA PRÍSTROJ OPRAVIŤ SAMI. VŽDY SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA ALEBO SERVIS. AK JE NAPÁJACÍ KÁBEL POŠKODENÝ, MUSÍ BYŤ VYMENENÝ VÝROBCOM, JEHO SERVISNÝM TECHNIKOM ALEBO PODOBNE KVALIFIKOVANÝMI OSOBAMI, ABY SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU.

### PREHĽAD SÚČIASTOK

1. Držiak filtra
2. Kryt nádoby na vodu
3. Úchytka na otvorenie nádrže na vodu
4. Vodná nádržka
5. Sklenená kanvica s krytom
6. Ohrievacia plocha
7. Ryska hladiny vody
8. Tlačidlá:  
 HOUR(hodina)  
 MIN(minúta)  
 ON/OFF Zapnúť/vypnúť  
 PROG pre nastavenie času, programovanie časovača  
 MODE nastavenie intenzity kávy
9. Displej



### ZAMÝŠLENÉ POUŽITIE

- TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA POUŽITIE O MLETIE PRAŽENÝCH KÁVOVÝCH ZŔŇ A O VARENIE ČISTEJ VODY PRE KÁVU
- PRÍSTROJ POUŽÍVAJTE IBA V SUCHOM A KRYTOM PRIESTORE.
- JE URČENÁ NA DOMÁCE POUŽITIE ALEBO NAPR. V KUCHYNIACH ZAMESTNANCOV V OBCHODOCH, KANCELÁRIÁCH A ĎALŠÍCH KOMERČNÝCH PRIESTOROH;
- ZARIADENIE NIE JE URČENÉ PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA PONÚKAJÚCE NOCĽAH S RAŇAJKAMI.

### ROZBALENIE ZARIADENIA

1. VYBERTE PRÍSTROJ Z OBALU.
  2. ODSTRÁŇTE VŠETKY OBALOVÉ MATERIÁLY, AKO SÚ FÓLIE, VÝPLŇOVÝ MATERIÁL, KÁBLOVÉ SPONY A KARTÓN.
  3. SKONTROLUJTE ÚPLNOSŤ OBSAHU.
  4. V PRÍPADE, ŽE BY OBSAH BALENIA MAL BYŤ NEÚPLNÝ ALEBO AK BY BOLO VIDITEĽNÉ POŠKODENIE, NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ. VRÁŤTE JU IHNEĎ PREDAJCOVI.
  5. ODSTRÁŇTE OCHRANNÚ FÓLIU ZO SPOTREBIČA.
- POZNÁMKA: NA PRÍSTROJOVI SA MOHLI ZHROMAŽDIŤ ZVYŠKY PO VÝROBE ALEBO PRACH. ODPORÚČAME SPOTREBIČ OČISTIŤ PODĽA KAPITOLY „ČISTENIE“.

## POZNÁMKY NA POUŽITIE

### UMIESTNENIE

- UMIESTNITE AUTOMATICKÝ KÁVOVAR NA STABILNÝ A ROVNÝ POVRCH A TAK, ABY SA NEMOHOL PREVRÁTIŤ.
- PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE DO BLÍZKOSTI PLYNOVÉHO ALEBO ELEKTRICKÉHO SPORÁKA ALEBO INÉHO ZDROJA TEPLA.

### Evropská regulace pro úsporu energie

POZNÁMKA: Evropská směrnice 2009/125 / ES (směrnice o ekodesignu) zahrnuje měření úspor energie.

Doba čekání alespoň 5 minut na konci posledního cyklu vaření se vztahuje na kávovary, které uchovávají kávu v izolované nádobě, po které se spotřebič automaticky vypne. Výhodou pro Vás je lepší bezpečnost a nižší spotřeba energie.

### Elektrické připojení

1. Ujistěte se, že síťové napájení odpovídá specifikacím spotřebiče. Specifikace jsou vytištěny na typovém štítku.
2. Připojte síťový kabel do řádně nainstalované a uzemněné zásuvky. Ikona na displeji ukazuje, že je spotřebič zapnutý.

### Zapnutí a vypnutí přístroje

- Pokud do 1 minuty nebylo stisknuto žádné tlačítko, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby režim). Kontrolka displeje zhasne. Nastavený čas bude stále viditelný.
- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko CUPS. Rozsvítí se displej.

### Funkcia tlačidiel

#### Tlačidlo ON/OFF

- 1 x stlačiť: Zapnutie prístroja, okamžitá prevádzka (kontrolka sa rozsvieti na červeno)
- 2 x stlačiť: Timer mód (časovač), prevádzka sa spustí v nastavený čas (kontrolka svieti modro)
- 3 x stlačiť: Prístroj vypnúť ( kontrolka zhasne)

#### Tlačidlo PROG

- 1 x stiknúť: nastavenie aktuálneho času
- 2 x stlačiť: nastavenie časovača, kontrola prednastaveného času začiatku prevádzky

#### Tlačidlo HOUR – nastavenie hodín

#### Tlačidlo MIN – nastavenie minút

#### Tlačidlo MODE – nastavenie intenzity kávy

Jedno kávové zrnko = jemná intenzita

Dve kávovo zrná = stredná intenzita kávy

Tri kávové zrná = silná intenzita kávy

### Použitie

Prístroj pracuje v 24 hodinovom móde. Prednastavený čas je 12:00.

Stlačte raz tlačidlo PROG. Na displeji sa zobrazí „CLOCK“ nad časom.

Pre nastavenie hodín stlačte tlačidlo HOUR. Pre nastavenie minút stlačte tlačidlo MIN. Pre uloženie nastaveného času počkajte zhruba 5 sekúnd. Na displeji zmizne „CLOCK“.

### Príprava kávovaru

1. Otvorte nádržku na vodu.
2. Nalejte požadované množstvo vody podľa požadovaného počtu šálok.
3. Uistite sa, že je vložený filter.
4. Ohnite spodnú časť papierového filtra (veľkosť 1 x 4) a vložte do držiaka filtra do prístroja. Vložte namletú kávu.
5. Zatvorte veko na nádrž vody. Musíte počuť zacvaknutie.
6. Vložte kanvicu do prístroja.

### Zvolenie intenzity kávy

Čím dlhšie trvá príprava kávy, tým je káva silnejšia.

Prístroj vám ponúka 3 stupne intenzity kávy.

1. Stlačte tlačidlo MODE. Na displeji sa zobrazí jedno kávové zrno.
2. Pri opakovanom stlačení tlačidla MODE je možné nastaviť intenzita kávy.
3. Pre potvrdenie výberu počkajte zhruba 5 sekúnd a nestláčajte žiadne iné tlačidlo. Na displeji sa zobrazí zvolená intenzita v podobe symbolov kávových zrn.

Príprava kávy

1. Stlačte raz tlačidlo ON/OFF. Prístroj spustí prípravu kávy so zvolenou intenzitou kávy. Kontrolka sa rozsvieti na červeno.

Automatizovaná prevádzka

7. Stlačte tlačidlo PROG. Na displeji sa zobrazí „TIMER“.
8. Zvoľte čas zahájenia prípravy kávy: Stlačte tlačidlo HOUR pre výber hodiny. Stlačte tlačidlo MIN pre výber minút. Počkajte 5 sekúnd na uloženie výberu. Na displeji zmizne „TIMER“.

## ČISTENIE

- UPOZORNENIE:
  - Pred čistením vždy vyťahnite sieťovú zástrčku a počkajte, až prístroj vychladne.
  - Prístroj neponárajte do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- POZOR:
  - Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.
  - Nepoužívajte žiadne kyslé alebo abrazívne čistiace prostriedky.
  - 
  - Vonkajší povrch spotrebiča by mal byť podľa potreby vyčistený ľahko navlhčenou handričkou bez prísad.
  - Nádobku pre kávové zrná utrite vlhkou handričkou, akonáhle sú všetky zrná vnútri spotrebované. Potom utrite suchou handričkou.
  - Odstráňte rozliate kávové sedlo papierovým uterákom z vnútorného obalu. Potom utrite vlhkou handričkou.
  - Kávovar a filtračná vložka by mali byť vyčistené opláchnutím v teplej vode. V prípade potreby použite mäkkú kefu.

## ULOŽENIE

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Pre dlhšiu dobu nepoužívania odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale.
- Prístroj vždy skladujte na dobre vetranom a suchom mieste mimo dosahu detí.

## RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

PORUCHY SÚ ČASTO SPÔSOBENÉ MENŠÍMI PROBLÉMAMI. NEŽ SA OBRÁTITE NA NÁŠ ZÁKAZNÍCKY SERVIS, SKONTROLUJTE NASLEDUJÚCU TABUĽKU, ČI SA V NENACHÁDZA NIEČO, ČO BY VÁM MOHLO POMÔČŤ:

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení není připojen k el. napájení.	Zkontrolujte zásuvku, zda funguje s jiným zařízením. Připojte zařízení k el. zásuvce. Zkontrolujte parametry zásuvky.
	Zařízení je nefunkční.	Kontaktujte náš zákaznický servis.
Blokování filtru: Káva teče kolem konvice.	Odkapávací zarážka je uzavřena: konvice nestojí na svém místě nebo není uzavřena víkem.	1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od sítě. 2. Nasadte konvici se závitovým víčkem na plochu a vyprázdněte filtr. 3. Papírový filtr zlikvidujte. 4. Vyčistěte spotřebič podle popisu.
	V kávovém filtru je mnoho kávového prášku.	
• Zrnko kávy se přepadáva přes okraj filtru. • Kávová zrna jsou v kávě.	Papírový filtr je příliš malý.	Použijte filtr o rozměru 1 x 4
	Ve filtru je příliš mnoho kávy.	• Použijte méně kávy. • Při přípravě kávy se zrny vyberte pomocí tlačítka nižší sílu kávy.
Proces vaření trvá příliš dlouho.	Usazeniny vodního kamene v přístroji.	Odvápněte přístroj podle popisu.

Přístroj se automaticky vypne.	Nejedná se o poruchu přístroje. Aby bylo možné splnit směrnici o ekodesignu (2009/125 / ES), spotřebič se automaticky vypne po uplynutí max. 30 minut. 5 minut po ukončení procesu vaření.
--------------------------------	--

Model	PC-KA 1169
Napájení	220-240 V AC, 50/60 Hz
Výkon	900 W
Maximální kapacita nádoby	1,5 litr
Třída ochrany	I
Čistá váha	Cca. 1,9 kg

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Vyhrazujeme si technické změny!

#### ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

#### Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)  
polystyren – tříděný sběr (PS)  
PE sáček – tříděný sběr (PE)



#### Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi  
plastové části – tříděný sběr (PP)  
kovové části – železný šrot (FE)

