



Návod SK
PW 3112

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že budete spokojní.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

Všeobecné poznámky

Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si návod vrátane záručného listu, účtenky a pokiaľ možno škatuľu s vnútorným obalom.

Pokiaľ spotrebič odovzdávate tretej osobe, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

- Spotrebič je určený len na súkromné použitie, nie na súkromné použitie komerčné použitie.
- Spotrebič používajte iba na účel, na ktorý je určený.
- Neprevádzkujte poškodený spotrebič.
- Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením a vlhkosťou (nikdy ponorte ho do kvapalín) a ostré hrany.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaný technik.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Aby bola zaistená bezpečnosť vašich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, krabice, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplne materiál, sťahovacie pásky a kartónové obaly.

3. Skontrolujte spotrebič, či nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave, aby ste predišli nebezpečenstvu. Poškodený spotrebič neprevádzkujte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Poznámky k použitiu

- Kúpeľňová váha je navrhnutá pre maximálnu hmotnosť 180 kg (396,8 lb).
- Na získanie porovnateľnej hodnoty odporúčame vážiť sa vždy v rovnakom dennom čase bez oblečenia a obuvi.
- Kúpeľňová váha sa zaokrúhľuje nahor alebo nadol v krokoch po 100 g.

Používanie spotrebiča

1. Kúpeľňovú váhu umiestnite na tvrdý, rovný povrch (vyhnite sa podlahe s kobercom). Nerovné podlahy spôsobujú nepresnosti.
2. Zapnite kúpeľňovú váhu stlačením tlačidla nôh, kým sa nezobrazí „0,0 kg“ (0,0 lb). Možno budete musieť stlačiť tlačidlo niekoľkokrát. Stláčajte tlačidlo opakovane, kým sa symbol batérie nezobrazí plne nabitá.
 - Na zadnej strane kúpeľňovej váhy je malé tlačidlo. Stlačte toto tlačidlo, keď je váha v kúpeľni zapnutá, pre výber medzi nastavením „kg“ a „lb“.
3. Postavte sa oboma nohami na kúpeľňovú váhu.
4. Rozložte svoju váhu rovnomerne a udržujte ju, kým kúpeľňová váha určí vašu váhu.
5. Symbol na displeji najprv bliká a potom sa zobrazí vaša presná hmotnosť.
 - Keď symbol bliká, spotrebič sa po cca 20 sekundách automaticky vypne.
 - Ak sa na displeji zobrazí „ “, hmotnosť je vyššia ako 180 kg (396,8 lb). V takom prípade okamžite zostúpte z kúpeľňovej váhy

Čistenie

- Neponárajte kúpeľňovú váhu do vody môže zničiť elektroniku.
- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- Spotrebič čistite mierne navlhčenou, nie mokrou handričkou. Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala žiadna vlhkosť alebo kvapalina!
- Môžete použiť bežne dostupný prostriedok na umývanie riadu alebo jednoduché mydlo ako prísada.
- Po vyčistení spotrebič dobre osušte suchým, mäkkým tkanina.

Technické údaje

Model: PC-PW 3112

Čistá hmotnosť: Cca. 1,8 kg

Rozsah merania spotrebiča:

Minimálna hmotnosť: 5 kg (11,0 lb)

Maximálna hmotnosť: 180 kg (396,8 lb)

Odstupňovanie hmotnosti

meranie: v krokoch po 100 g (0,2 lb).

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných, aktuálnych smerníc CE a vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Význam symbolu „Popolnice“.

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenie do domového odpadu. Všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, vráťte na zberné miesta určené na ich likvidáciu.

To pomáha zabrániť potenciálnym dopadom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner je taktiež povinný bezplatne prevziať starý spotrebič.