

PC-WKS 1243

ELEKTRICKÁ KANVICA

POZORNOSŤ:

Rozbalení

- Odstráňte ochranné fólie a prepravné obaly.
- Úplne odviňte kábel.



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod si dobre uschovajte spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, balením a vnútorným vybavením obalu. Ak prístroj odovzdáte tretím osobám, dajte im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké ruky. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel), keď nebudete zariadenie používať, keď chcete pripojiť príslušenstvo k stroju, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a sieťový kábel musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu

používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajú v ich dosahu žiadne obalové komponenty: plastové vrecká, kartón, styrop atď.).

VAROVANIE!

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí riziko udusenía!

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo neznalostí, s výnimkou prípadov, keď sa tak deje pod dohľadom alebo získa od osoby zodpovednej za bezpečnosť

pokyny na používanie zariadenia.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je zariadenie navrhnuté (pozri typový štítok), sa navzájom zhodujú.
- Sieťovú zástrčku pripájajte iba do legálne nainštalovanej zásuvky s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

Uvedenie

- Úplne rozložte napájací kábel.
- Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky 230V/50Hz. Prepnite spínač pod rukoväťou do polohy I, zariadenie sa zapne.

Popis zariadenia

1. Otvor na nalievanie vody
2. Oblasť zatvárania veka
3. Vrchnák
4. Tlačidlo otvárania veka
5. Držadlo
6. Displej
7. Tlačidlo (ON/OFF)
8. Báza
9. Tlačidlo ≡



Osobitné bezpečnostné upozornenia

- Naplňte zariadenie výlučne studenou vodou.
- Hladina vody musí byť medzi Min a Max!
- Vždy sa uistite, že je veko pevne zatvorené.
- Neotvárajte veko, kým voda vri.

Uvedenie prístroja do prevádzky

- Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a uložte ho na bezpečné miesto.

- Pred použitím prístroja prevarte 3x čistú vodu bez prísad.

Používanie zariadenia

1. Umiestnite zariadenie na rovný povrch.
2. Otvorte otvor na nalievanie vody do kanvice.
3. Potom nalejte vodu (max. 1,7 litra). Hladinu vody môžete skontrolovať na indikátore hladiny vody.
4. Zatvorte veko.
5. Kanvicu položte na základňu.
6. Zariadenie pripájajte iba k správne nainštalovanej bezpečnostnej zásuvke 230 V ~ 50 Hz.
7. Zapnite kanvicustlačením tlačidla a voda bude vriieť pri 100 °C.

Výber programu

8. Stlačte tlačidlo výberu programu. Vybraný program svieti. Po dosiahnutí vybraného programu sa ozve tón. Na displeji sa zobrazuje WARM. Udrží teplotu vody po dobu 1 hodiny.

Vypnutie/prerušenie prevádzky

Existujú dva spôsoby, ako zastaviť / prerušiť proces varenia:

- a) po dosiahnutí teploty varu zariadenie automaticky vypne.
- b) Stlačením tlačidla prerušíte proces varu.

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Vyprázdňte kanvicu.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!

- Pri vylievaní vody udržiavajte veko zatvorené.
- Počas prevádzky sa kryt zahrieva. Nedotýkajte sa ho, kým zariadenie nevychladne.

Programy

Vyberte pomocou tlačidla so symbolom troch riadkov.

Funkcia	Displej	
Kúrenie + udržiavanie teploty	M 1 50 °C (blikanie 5 min)	WARM (bliká 10 sekúnd)
Kúrenie + udržiavanie teploty	M2 70 °C (bliká 5 min)	WARM (bliká 10 sekúnd)
Kúrenie + udržiavanie teploty	M3 80 °C (bliká 5 min)	WARM (bliká 10 sekúnd)
Kuchári	BOIL bliká približne 150 sekúnd	

VAROVANIE:

Čistenie

Nikdy neponárajte prístroj alebo podstavec do vody alebo inej tekutiny.

- Pred čistením vždy odpojte zariadenie.
- V prípade potreby vyčistite vonkajšiu stranu zariadenia vlhkou handričkou bez akýchkoľvek prísad.

Odstraňovanie vápenných usadenín

- Časové rozpätie na odstránenie vápenných usadenín závisí od stupňa tvrdosti vody a od toho, ako často varič používate.
- Nepoužívajte ocot, ale bežné dostupné odstraňovače vápna s kyselinou citrónovou. Dávajte podľa pokynov.

Poruchy

-Zariadenie sa nedá zapnúť.

Možná príčina: Zariadenie nie je v elektrickej zásuvke.

Pomoc: Skontrolujte pripojenie zariadenia k elektrickej zásuvke. Sieťový kábel správne zapojte do elektrickej zásuvky. Skontrolujte ističe v domácnosti.

Možná příčina: Zariadenie je poškodené.

Pomoc: Kontaktujte autorizovaného servisného zástupcu.

Možná příčina: Po prevarení vody sa kanvica prehreje, pretože sa použilo málo vody. Zariadenie nie je dostatočne chladené.

Pomoc: Nechajte zariadenie vychladnúť 15 minút.

- Zariadenie sa vypne pred vriacou vodou.

Možná příčina: V kanvici sú vápenné usadeniny. Zásuvka nie je funkčná.

Pomoc: Odstráňte vápenné usadeniny. Skontrolujte zapojenie zariadenia.

- Zariadenie sa nevypne.

Možná příčina: Veko nie je zatvorené alebo nie je vložený filter.

Pomoc: Zatvorte veko alebo

nasadte filter.

Model: PC-WKS 1229 G

Pokrytie napätím: 220-240 V,

50 - 60Hz

Pripojená záťaž: 1400 - 1600 W

Trieda ochrany: I

Kapacita: max. 1l

Čistá hmotnosť: približne 0,94

kg

Problém	Možná příčina	Pomoc
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Zariadenie nie je pripojené k elektrickej energii.	Skontrolujte zásuvku pomocou iného zariadenia.
		Kábel správne zapojte do elektrickej zásuvky.
		Skontrolujte ističe v domácnosti.
	Zariadenie je poškodené.	Obráťte sa na autorizovaného servisného zástupcu.
	Po použití nie je zariadenie dostatočne ochladené.	Nechajte zariadenie vychladnúť 15 minút.
Pred varom sa zariadenie vypne.	Zariadenie je vápnené alebo je zásuvka preťažená.	Odvápniť.
		Skontrolujte napätie.
Zariadenie sa nezapne.	Veko nie je zatvorené.	Zatvorte kryt, kým nebudete počuť kliknutie.