

Cuisinart®



SPICE GRINDER
SG21BE

Cuisinart®

Užívateľská príručka

Mlynček na korenie a orechy Cuisinart® SG21BE

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie vo vnútorných priestoroch. Nie je určený na použitie v prostredí, ako sú kuchynky pre zamestnancov a ďalšie pracovné či komerčné prostredia; alebo pre zákazníkov v hoteloch a motelloch alebo v ďalších prostrediach typu ubytovacích služieb.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Počas a po jeho použití uchovávajú spotrebič, napájací adaptér a základňu mimo dosah detí.
- **POZOR:** Pri čistení a manipulácii s ostrými čepelami buďte veľmi opatrní. Nedotýkajte sa kovových britov, sú extrémne ostré a kontakt by vám mohol spôsobiť zranenie.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré majú nedostatočné skúsenosti a znalosti za predpokladu, že sú pod dozorom alebo obdržali potrebné pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča a úplne chápu možné nebezpečie úrazu.
- Deti musia byť vždy pod dohľadom, aby bolo zaistené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať.
- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, spotrebič prestaňte hneď používať. Poškodený kábel musí vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo výrobcom poverený popredajný servis. Žiadna časť spotrebiča nie je užívateľsky vymeniteľná.
- Pred prvým, a po každom použití každú časť očistite.
- Všetky odoberateľné časti je možné umývať v umývačke riadu v hornom koši alebo ručne v teplej vode.
- Spotrebič nie je určený k ovládaniu pomocou externého časovača, alebo iného samostatného ovládacieho systému.

- Pred použitím skontrolujte spotrebič a príslušenstvo, či nejavia známky poškodenia. Pokiaľ je poškodený alebo pokiaľ spadol, nepoužívajte ho.
- Pri odpojení ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Počas používania alebo po použití neomotávajte napájací kábel okolo hlavnej časti spotrebiča.
- Uistite sa, že použité napätie zodpovedá napájaciemu napätiu, uvedenému na spotrebiči; tento údaj je vyznačený na štítku na spodnej strane krytu.
- Pred zostavovaním, demontážou alebo pred čistením spotrebiča, alebo pokiaľ sa dlhšiu dobu nepoužíva, spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetok obalový materiál a propagačné štítky alebo nálepky.
- Nepoužívajte spotrebič k iným účelom, ako ku ktorým bol navrhnutý.
- So spotrebičom nepoužívajte iné príslušenstvo alebo nástavce, ako ktoré doporučuje Cuisinart.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj kuchynského stola/pracovnej dosky. Zabráňte kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Keď je spotrebič v prevádzke, udržiavajte ruky, stierku a iné náčinie v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od napájania.
- Pred vytažením zástrčky zo zásuvky sa vždy uistite, že máte suché ruky.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, hlavnú jednotku, napájací kábel a zástrčku neponárajte do vody alebo do iných kvapalín.



VAROVANIE: Polyetylénové vrecká/iné obalové materiály môžu byť nebezpečné. Aby ste predišli riziku udusenía, uchovávajte ich mimo dosah dojsiat a detí. Obalové materiály nie sú určené na hranie.

Obalové materiály udržiajte mimo detských postielok, kočíkov alebo ohrádok. Tenký plast sa môže prilepiť na nos a ústa a zabrániť dýchaniu.



Likvidácia vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení

V záujme všetkých a pre aktívne podieľanie sa na spoločnom úsilí o ochranu životného prostredia:

- Produkt nesmie byť miešaný s bežným domácim odpadom.
- OEEZ (elektrický a elektronický odpad) musí byť zhromažďovaný oddelene.
- Využite zavedený systém odberu vyslúžilých elektrických a elektronických zariadení, dostupný vo vašej oblasti. Tým je možné niektoré materiály recyklovať, znova použiť alebo regenerovať.
- Správnou likvidáciou pomáhate zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu možného obsahu nebezpečných látok.

Viac informácií o správnej likvidácii a recyklácii elektroodpadu získate na miestnom úrade alebo u spoločnosti zaisťujúcej likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

2. ÚVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu mlynčeka na korenie a orechy Cuisinart®!

Již více než 30 let je cílem Cuisinart vyrábět to nejkvalitnější vybavení do kuchyně. Veškeré produkty Cuisinart jsou navrženy pro výjimečně dlouhou životnost a pro snadné používání, aby poskytovaly každý den vynikající výkonnost.

Pokud se chcete dozvědět o našich produktech a nápadech více, navštivte našewebové stránky www.cuisinart.eu

3. FUNKCIE (vid' obálka tohto návodu)

- 1. Aktivačné viečko**
- 2. Čepele z nerezovej ocele (nie sú zobrazené)**
- 3. Základňa**
- 4. Náhradná nádoba so zostavou čepele**
- 5. Dve úložné viečka**

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Než začnete mlynček na korenie a orechy používať, prečítajte si túto príručku, a s dokladom o nákupe ju uschovajte na bezpečnom mieste.
- Odstráňte všetok obalový materiál a všetky propagačné štítky alebo nálepky.
- Každú časť dôkladne očistite, odnímateľné časti umyte ručne v teplej vode. Základňu motora očistite vlhkou handričkou. Nevkladajte do umývačky na riad.

5. POUŽÍVANIE

- Naplňte nerezovú mlecíu nádobu požadovanými ingredienciami. Maximálnu kapacitu nájdete v poznámke nižšie.
- Umiestnite mlecíu nádobu na základňu mlynčeka a otočte ju v smere hodinových ručičiek do jej uzamknutej polohy.
- Umiestnite aktivačné viečko nad mlecíu misku a na základňu mlynčeka.
- Zapojte napájací kábel do zásuvky.
- Na zapnutie procesu mletia zatlačte viečko dole a podržte ho. Udržovaním tlaku na viečko rozomelte ingrediencie na požadovanú konzistenciu.
- Na zastavenie mletia prestaňte tlačiť na viečko.
- Odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Vyberte mlecíu nádobu otáčaním proti smere hodinových ručičiek. Nepoužitú korenie je možné uložiť do mlecej nádoby pomocou úložného viečka.

POZNÁMKA:

Maximálna kapacita pre korenie je 90 gramov (pre niektoré korenia, nie pre všetky).

Maximálna kapacita pre orechy je 75 gramov (akékoľvek orechy väčšie než arašidy, napr. kešu, mandle alebo vlašské orechy – maximálna kapacita 45 gramov).

POZNÁMKA: Mlynček nepreplňajte.

POZNÁMKA: Nemelte nepretržite viac než 500 gramov za sebou (platí pre všetky korenia a všetky orechy).

POZNÁMKA: Pokiaľ chcete mlynček používať k mletiu kávových zŕn, doporučujeme použiť jednu z náhradných misiek len na kávu. To preto, aby sa zabránilo vzájomnej kontaminácii aromatu a chuti.

6. DOPORUČENIE K MLETIU

Tento mlynček je určený hlavne pre suché korenie, orechy, semenka, kávové zrná a ďalšie. Zoznam je nekonečný.

Na nasledujúcej strane je uvedená tabuľka, v ktorej nájdete malú ochutnávku toho, pre aké ingrediencie je tento mlynček skvelý, a tiež naše doporučené doby mletia:

Koreníe / Orechy	Čas / Poznámky
Čierne koreníe - 1 polievková lyžica	Spracovávajúte 10 sec
Muškatový oriešok - 1 celý muškátový oriešok	Pulzujte 15-krát, potom spracovávajúte 10 sec
Celé škořicové tyčinky - 2, rozpolené	Pulzujte 3krát, potom spracovávajúte 45 sec
Celý klinček - 1 polievková lyžica	Spracovávajúte 25 sec
Semienka anízu / feniklu - 1 polievková lyžica	Spracovávajúte 30 sec
Ľanové/sezamové semienka - 2 polievkové lyžice	Spracovávajúte 10 sec
Orechy (na nasekanie) - 75 gramov	Pulzovaním nahrubo nasekajte
Orechy (pre namletie na múku) - 45 gramov	Pulzujte 15krát, potom spracovávajúte 10 sec
Pšenica - ¼ hrnčeka	Spracovávajúte 20 sec

7. RECEPTY

Aby sme vám pomohli začať s vašim novým mlynčekom na koreníe a orechy, uvádzame niekoľko príkladov receptov. Ďalšie recepty a inšpiráciu nájdete na našich webových stránkach www.cuisinart.eu. Vaše vlastné nápady môžete tiež zdieľať na našej facebookovej stránke.

CHAI ČAJ (pro 4 osoby)

- 5 strukov kardamónu
- 5 celých klinčekov
- 1 tyčinka škorice (cca 10 g)
- 1 badián
- 450 ml polotučného mlieka
- 450 ml vody
- 1 lyžička čistého vanilkového extraktu
- 1½ cm kúsok čerstvého zázvoru, olúpaný a nakrájaný na plátky
- 2 prúžky pomarančovej kôry
- 6 sáčkov čaju Darjeeling
- 3 lyžice medu

- Do mlecej misy vložte struky kardamónu, klinček, tyčinku škorice a badián. 2x až 3x pulzujte, koreníe nechajte dosť hrubé. Odložte stranou.
- V strednom hrnci privedte pri stredne nízkej teplote do varu mlieko, vodu a vanilkový extrakt. Akonáhle zmes začne variť, vmiešajte odložené koreníe, zázvor a pomerančovú kôru.
- Zmes nechajte 10 až 15 minút provariť.
- Pridajte vrecká čaju a nechajte ďalších 5 minút povariť.
- Zmes scedte a vmiešajte med.

PRÁŠKOVÁ ZMES PIATICH KORENÍ

- 1 badián
- 2 lyžičky sečuánskeho koreníe (môže byť aj čierne koreníe)
- ½ lyžičky feniklového semena
- ½ lyžičky celého klinčeka
- 1 kúsok škorice (cca 3 cm)

- Všetky ingrediencie zmiešajte v mlecej nádobe. Korenίe 2 až 3krát rozdrťte a potom spracujte, kým nebude úplne rozomleté, asi 40 až 50 sekúnd.
- Spotrebujte hneď alebo skladujte v uzatvorenej sklenenej nádobe. Skladujte v suchu a chlade.

PRÁŠKOVÁ ZMES RED CHILLI

85 g zmesi sušených čili papričiek
1 lyžička sušeného oregana
1 lyžička cesnakového prášku
½ čajovej lyžičky rímskej rasce, praženej
¼ čajovej lyžičky kajenského korenia v prášku

- Chilli papričky opečte na strednom plameni na panvici z každej strany niekoľko minút, kým nebudú voňať. Nechajte ich vychladnúť a zbavte semienok a šupky.
- Chilli papričky nalámate na 3cm kúsky. Vložte ich do mlecej nádoby. Pulzujte 10krát a potom spracujte po dobu asi 30 až 40 sekúnd, kým nebudú namleté u dna nádoby.
- Do mletých chilli papričiek pridajte oregáno, cesnakový prášok, rascu a kajenské korenie v prášku.
- Pridajte vrecká čaju a nechajte ďalších 5 minút prevariť.
- Spotrebujte hneď alebo skladujte v uzatvorenej sklenenej nádobe. Skladujte v suchu a chlade.

Cuisinart



www.cuisinart.eu

CUISINART
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

Medzinárodná záruka

CUISINART zaisťuje zákaznícky servis v každej krajine

Hot Line: 00 800 5000 6000
cuisinart_international@conair.com

Faktúra - doklad o nákupe

Kupujúci

• Prosím, uschovajte si tento záručný list s originálnym dokladom o nákupe

ZÁRUKA CUISINART

Cuisinart poskytuje 3ročnú záruku, ak to nie je v rozpore so zákonnou záručnou dobou jednotlivých krajín. Počas tejto doby ponúkame štandardnú výmenu spotrebiča (rovnakého alebo ekvivalentného). Aby bolo možné záruku využiť, k tomuto záručnému listu je treba pripojiť originálny doklad o zakúpení (predajný doklad, faktúra, účtenka) spolu s vašimi úplnými kontaktnými údajmi. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím, pádom, rozbitím alebo opravou neoprávnenými osobami. Táto záruka žiadnym spôsobom neovplyvňuje vaše práva vyplývajúce zo zákona.