

SK Návod

Vajíčkovar SVERIN EK 3166

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmto návodom.

Pripojenie k elektrickej sieti. Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným smerniciam o označovaní CE.

Obsahuje:

1. Viečko
2. Miska na vodu
3. Základné zariadenie
4. Otočný ovládač s kontrolkou pre nastavenie tvrdosti a pre zapnutie/vypnutie
5. Držiak na vajcia
6. Pohár s prepichovačom vajec
7. Štítok s hodnotením (na spodnej strane)
8. Napájací kábel so zástrčkou
9. Rukoväť veka
10. Parný otvor

Dôležité bezpečnostné pokyny

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonať náš zákaznícky servis. Pokiaľ je nutná oprava, zašlite prosím spotrebič nášmu zákazníkemu servisu oddeleniu (viď príloha). Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od napájania a úplne vychladol. Jednotlivé diely utrite vlhkou handričkou. Držiaky je možné čistiť v oplachovej vode alebo v umývačka. Potom dôkladne osušte.

Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v časti Čistenie a starostlivosť.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite ohrievač vajec vodou a neponárajte ho. Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, ako je napr.

- personálna kuchyňa v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach,
- poľnohospodárske pracovné prostredie,

- zákazníkov hotelov, motelov atď. a podobných ubytovaní,
- v prostredí typu nocľah s raňajkami.

Pozor! Budte opatrní pri manipulácii s prepichovačom vajec.

Varovanie! Vonkajšie povrchy a miska na vodu sa počas používania zahrejú a ešte nejaký čas potom zostanú horúce. Horúci spotrebič uchopte iba za rukoväť.

Varovanie! Z veka môže unikať horúca para.

Varovanie! Akékoľvek nesprávne použitie môže spôsobiť vážne zranenie.

Zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a pochopiť súvisiace nebezpečenstvo. Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom. Deťom nesmie byť dovolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dozorom a minimálne 8 rokov. Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy uchovávané mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Upozornenie: Všetky obalové materiály uschovajte dostatočne ďaleko od detí – také materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenía. Pri každom použití spotrebiča je potrebné dôkladne skontrolovať hlavné telo vrátane napájacieho kábla a všetky namontované nástavce, či nie sú závadné. Ak by prístroj napríklad spadol na tvrdý povrch alebo ak bola na vytiahnutie napájacieho kábla použitá nadmerná sila, nesmie sa ďalej používať: aj neviditeľné poškodenie môže mať nepriaznivý vplyv na prevádzkovú bezpečnosť prístroja. V tomto prípade kontaktujte náš zákaznícky servis.

Nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

Udržujte napájací kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúcich častí zariadenia. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča, kým úplne nevychladne. Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky

- v prípade akejkoľvek poruchy,
- po použití a tiež
- pred čistením spotrebiča.

Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku. Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený na rovnom povrchu odolnom voči teplu a vode. Neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy alebo do blízkosti otvoreného ohňa, ako napr. platničky alebo plynové plamene. Spotrebič neprevádzkujte pod citlivými predmetmi alebo nábytkom, ako sú nástenné skrinky, pretože z veka počas používania vychádza horúca para. Za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Pred prvým použitím

· Vybalte zariadenie a odstráňte z neho všetok obalový materiál a prípadné reklamné nálepky. Typový štítok nesmie byť odstránený. Prevádzkujte zariadenie raz s držiakom na vajcia, ale bez vajec, s /stredné nastavenie, ako je popísané v časti „Prevádzka“.

Varenie vajec

Šálku úplne naplňte studenou vodou a odmerané množstvo nalejte do misky na vodu. Prepichnete tupý koniec každého vajička prepichovačom; tým sa zníži riziko prasknutia vajec počas varu. Vložte vajcia do držiaka, nasadte držiak na misku s vodou a nasadte veko. Zapojte napájaciu zástrčku. Nastavte požadovaný stupeň tvrdosti pomocou otočného ovládača:

- mäkký
- stredná
- ťažké

Označenie platí pre chladničku vychladené vajcia veľkosti M. Individuálne plynulé nastavenie je možné v závislosti od počtu a veľkosti vajec: Pre menšie vajcia a vajcia izbovej teploty otočte ovládač ešte o niečo viac doľava. U väčších vajec otočte ovládač ešte o niečo viac doprava. Po uplynutí doby varenia pre nastavený stupeň tvrdosti sa ozve pípnutie a kontrolka bliká. Otočte otočným ovládačom. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Otvorte veko. Upozornenie: Pri otvorení veka uniká horúca para. Vyberte držiak na vajcia s vajcami z misky a ihneď ho vložte pod studenú tečúcu vodu. Poznámka: pokiaľ vajcia bez meškania nevyberiete z kotla, budú ďalej tvrdnúť.

Čistenie a starostlivosť

Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a predtým vylejte zostávajúcu vodu čistenia. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou a neponárajte ho do vody. Aby ste zabránili poškodeniu alebo poškriabaniu leštených povrchov, nepoužívajte abrazívne prostriedky ani drsné čistiace roztoky. Nádobu na vodu utierajte iba vlhkou handričkou. Zvyšky vápna, ktoré sa objavia v miske na vodu, je možné odstrániť roztokom vody s trochou octu. Variť v polohe s čistou vodou. Opláchnite držiak na vajcia a potom ho osušte alebo vyčistite v umývačke riadu. Pokiaľ je veko veľmi znečistené, môžete ho zložiť a vyčistiť v oplachovej vode. Ak chcete veko sňať, mierne ho nadvihnite a odoberte smerom dopredu. Nečistite veko v umývačke riadu.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o tejto záležitosti vám môže poskytnúť váš miestny úrad alebo predajca.