

# REVLON®


RVDR5317E  
Návod na obsluhu



220-240 V ~ 50-60 Hz 2000 W

## TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.  
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

 **VAROVANIE:** Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla, bazénu ani iných nádob s vodou.

**VAROVANIE:** Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vyťahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutý.

Pre ďalšiu ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalovať chráničový modul (Residual Current Device, RCD) s maximálnym menovitým prevádzkovým prúdom 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára.

**CZ: RVDR5317E** SMOOTHSTAY COCONUT OIL

Vysoušeč vlasů s kokosovým olejem; Keramický Turmalinový povrch; Výkon 2000W; 3 teplotní/2 rychlostní nastavení; Tlačítko studeného vzduchu; Ionizační technologie; Koncentrátor; Difuzér; Odnímatelná zadní mřížka; Otočný napájecí kabel 1,8m; Poutko na zavěšení

**Distribútor pro CZ:** DSI Czech s.r.o., Křižíkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

**SK: RVDR5317E** SMOOTHSTAY COCONUT OIL

Sušič na vlasy s kokosovým olejom; Keramický Turmalinový povrch; Výkon 2000 W; 3 teplotné/2 rýchlostné nastavenia; Tlačidlo studeného vzduchu; Ionizačná technológia; Koncentrátor; Difúzer; Odnímateľná zadná mriežka; Otočný napájací kábel 1,8 m; Putko na zavesenie

**Distribútor pre SK:** DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, Košice, Tel. +421 917 660 604

Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto prístroja a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ tento prístroj nepoužívajú pod dozorom.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržba vykonávaná používateľom nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

**VAROVANIE:** Prístroj nenechávajte bez dozoru. Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom prístroja. Ak je prístroj horúci alebo zapojený do zásuvky, neukladajte ho na plochy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte z elektrickej zásuvky.

**VAROVANIE:** Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné, aby ste dbali na to, aby sa do otvoru pre vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto prístroji sa počas použitia veľmi zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú na ňom prípadne nasadené.

**POZNÁMKA:** Používajte iba na vlasy vysušené uterákom.

**VAROVANIE:** Pokiaľ tento prístroj nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

### **Keramická turmalínová iónová technológia**

Pomáha redukovať statickú elektrinu a krepčovanie vlasov a zvyšuje lesk pre hodvábne hladké výsledky.

### **Mriežka napustená kokosovým olejom**

Infúzia kokosového oleja pomáha zaistiť hladšie účesy.

### **Trojité keramický povlak**

Trojité keramický povlak pomáha znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, takže styling je rýchly a jednoduchý.

### **Regulácia teploty a rýchlosti**

Vysoké teploty a nastavenie rýchlosti sú ideálne pre rýchle sušenie alebo hrubé sušenie pred stylingom; nízke teploty a nastavenie rýchlosti sú ideálne pre styling a použitie na nástavcoch.

### **Vypnutie počas prehriatia**

Tento prístroj je vybavený termostatom, ktorý prístroj VYPNE (0), pokiaľ prekročí optimálnu hodnotu na vysušenie kvôli čiastočne zablokovaným otvorom pre vstup alebo výstup vzduchu. Pokiaľ prístroj prestane fungovať, vypnite ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Hneď ako prístroj vychladne, termostat sa automaticky resetuje a prístroj sa môže opäť použiť.

### **Tlačidlo studeného vzduchu**

Hneď ako dosiahnete požadovaný účes, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (❄️) a nastavte štýl prúdom studeného vzduchu.

### **Koncentračný hrebeň**

Navrhnúť tak, aby rovnomerne usmerňoval prúd vzduchu a zaistil hladký povrch. Prúd vzduchu nesmerujte dlhodobo na žiadnu plochu. Pokiaľ si želáte rýchlo vysušiť vlasy, odstráňte tento doplnok a na prístroji nastavte vysokú teplotu a rýchlosť. Pred vysušením hustých vlasov týmto nástavcom použite sušič na vysoké nastavenie, aby ste odstránili prebytočnú vlhkosť.

### **Difúzer pre objem**

Difúzer pre objem zmierni prúd vzduchu z fény, aby ste získali objemné a definované kučery. Ak chcete difúzer použiť, pripievňte ho na koniec výstupu fény. Umiestnite časť kučery do prstov difúzera. Počas sušenia difúzerom jemne pohybujte nad pokožkou hlavy.

**UPOZORNENIE:** Používajte iba pri nízkej teplote/nízkych otáčkach.

### **Úprava vlasov**

Pred použitím sušiča vždy vlasy vysušte uterákom. Na prístroji nastavte vysokú teplotu/rýchlosť a vlasy prefujujte vzduchom. Prúd vzduchu nesmerujte dlhodobo na žiadnu plochu. Hneď ako sú vlasy úplne suché, znížte nastavenie teploty/rýchlosti a pri úprave vlasov použite stylingovú kefu.

### **Pokyny na čistenie odstrániteľného krytu**

Tento prístroj je precízne navrhnutý profesionálny nástroj, musí dýchať, aby pracoval s maximálnou účinnosťou. Pravidelne kontrolujte, či v otvore pre vstup vzduchu nie sú vlákna, vlasy alebo iné nečistoty. Nepokúšajte sa o to, pokiaľ je sušič v prevádzke alebo ak je zapojený do elektrickej zásuvky.

Pred čistením krytu prístroj vypnite. Kryt uchopte z oboch strán a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, a tak ho odstráňte zo sušiča. Vyčistite ho vysávačom alebo pomocou kefy a nasadte ho späť na sušič. Tento úkon sa má vykonávať pravidelne.

### **Čistenie**

Po použití prístroj vždy odpojte od elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou utierkou a potom ho utrite dosucha.

### **Pútko na zavesenie**

Tento prístroj je vybavený pútkom, ktoré umožňuje jeho pohodlné zavesenie na háčik pre jednoduchý prístup.

### **Skladovanie**

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel netahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

### **Funkcie**

- A. Prepínač 3 ohrevov
- B. Prepínač 2 rýchlostí
- C. Tlačidlo studeného vzduchu
- D. Výstup vzduchu a mriežka napustená kokosovým olejom
- E. Odnímateľná koncovka
- F. Vyhladzovací hrebeň koncentrátora
- G. Objemový difúzer
- H. Závesný krúžok



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „prečiarknutého kontajnera“ na typovom štítku, obalu alebo v sprievodných pokynoch musí byť po skončení životnosti likvidované oddelene od domáceho odpadu.

**NELIKVIDUJTE** tento výrobok s bežným domácim odpadom. Váš miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

### **Záruka a servis**

Garantujeme, že sa na prístroji Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby 2 roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ prístroj počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoduchou prístroj zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto nábe.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby. Príklad: 3419 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2019.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Tieto pokyny nájdete taktiež na našich internetových stránkach. Navštívte [www.HelenofTroy.com](http://www.HelenofTroy.com) Vzhľad tohto prístroja sa môže odlišovať od obrázkov.

Nepoužívajte nástavce, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.

Informácie o výrobku nájdete na: [www.revlonhairtools.shop](http://www.revlonhairtools.shop)