

NÁVOD NA POUŽITIE SK

KW 3367 – Kuchynská váha



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútram obalu.
- Toto zariadenie používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré podliehajú podmienenému použitiu vonku určené). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte iba za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pri montáži príslušenstva, pri čistení spotrebiča alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie zostať bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovisko, vždy vypnite spotrebič alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Ak chcete chrániť deti pred nebezpečenstvami spojenými s elektrickými spotrebičmi, uistite sa, že kábel nevisí dole a že deti nemôžu dosiahnuť na spotrebič.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je zariadenie a napájací kábel poškodené. Ak má zariadenie poruchu, nepoužívajte ho.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel rovnakej hodnoty iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny...".
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
-

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

• Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte pokyny pre použitie!

- Uschovajte si tieto návody na obsluhu, záručný list, účtenku a ak je to možné, krabicu s vnútorným obalom!
- Spotrebič je určený len na súkromné a neremeselné použitie.
- Na svojom spotrebiči nevykonávajte žiadne opravy, nechajte ho opraviť odborníkom.
- Spotrebič používajte iba na určený účel.
- Kuchynskú váhu nikdy neponárajte do vody.
- Kuchynská váha je navrhnutá na váženie ingrediencií do maximálnej hmotnosti 5 kg.

Vloženie batérie

(batérie nie sú súčasťou balenia)

1. Otvorte priehradku na batériu na zadnej strane.
2. Vložte 2 batérie typu AAA (nie sú súčasťou balenia) do balenia. Uistite sa, že ste vložili batérie podľa správnej polarít (pozri označenia na spodnej strane skrinky na batérie).
3. Znova zatvorte priehradku na batériu.
4. Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie z výrobku, aby ste zabránili ich úniku.
5. Označenie "**LO**" na displeji znamená, že batérie sú slabé a je potrebné ich vymeniť. Pozor: Batérie by sa nemali likvidovať s domovým odpadom! Použité batérie odovzdajte na príslušných zberných miestach alebo v obchode. Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa.

Použitie

Kuchynská váha je určená na určenie hmotnosti potravín a prísad. Vyberte si vhodné miesto pre svoju kuchynskú váhu. Vhodný je suchý, rovný, protišmykový povrch, na ktorom môžete zariadenie dobre ovládať.

Zapnutie váhy

- Váhu položte na rovný, hladký povrch.
- Stlačte tlačidlo **ON/OFF**.
- Všetky prvky zobrazenia sa krátko rozsvietia a potom sa zobrazia "0" a "0,0".

Váženie

- Pomocou tlačidla UNIT vyberte požadované jednotky merania: "g", "lb", "oz" alebo "kg".
- Surovinu umiestnite do stredu dosky stupnice. Hmotnosť suroviny sa zobrazí po zobrazení trojuholníka.

Funkcia váženia (tara, hmotnosť s obalom)

Ak chcete do váhy pridať ďalšiu zložku, odvážte obe zložky:

- Krátko stlačte tlačidlo **TTAR**.
- Na displeji sa zobrazí "0".
- Teraz, keď pridáte ďalšiu zložku na váhu, zobrazí sa ich hmotnosť.

Symbody na displeji:

Symbody na displeji

LO	Slabá batéria
EEZ	Prekročenie maximálnej kapacity
UNST	Nestabilný substrát/vážený predmet

S váhou zaobchádzajte opatrne, pretože ide o merací prístroj. Uistite sa, že nespadne a nezaťažuje ho viac, ako je jeho maximálny merací rozsah.

Čistenie

- Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča používajte iba mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo drsné čistiace prostriedky.

Tipy na použitie a starostlivosť

- Váhu nikdy neponárajte do vody, pretože by to mohlo zničiť elektroniku.
- Vyberte batérie, ak sa váha nebude dlhší čas používať.
- S váhou zaobchádzajte opatrne, pretože ide o merací prístroj. Uistite sa, že nespadne a nezaťažuje ho viac, ako je jeho maximálny merací rozsah.
- Zariadenie nevyžaduje žiadnu údržbu.
- Ak sa na displeji zobrazí symbol batérie, vymeňte batériu.
- Nezaťažujte prístroj s hmotnosťou väčšou ako 5 kg, aby ste predišli poškodeniu.
- Ak je uvedené "EEZ", hmotnosť je väčšia ako 5 kg.

Špecifikácie:

Model:..... KW 3367

Batéria:..... 2 batérie Typ "AAA" / "R03"
Max. zaťaženie:..... 5 kg (11 lb)
Hmotnosť:..... 0,45 kg

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťovej bezpečnosti, a bolo navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi. Vyhradujeme si právo na technické zmeny!

Záruka

Na zariadenie, ktoré predávame, poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (príjmového dokladu). Počas záručnej doby odstránime všetky chyby zariadenia alebo príslušenstva*), ktoré vzniknú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, bezplatne opravou alebo podľa nášho uváženia výmenou. Reklamácie nemajú za následok predĺženie záručnej doby ani novú záruku! Doklad o kúpe slúži ako doklad o záruke. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu alebo opravu. V prípade reklamácie odovzdajte predajcovi kompletne zariadenie v originálnom obale spolu s účtenkou. *) Poškodenie príslušenstva nie je automaticky dôvodom na bezplatnú výmenu

kompletný prístroj. Prasknuté sklenené alebo plastové časti sú vo všeobecnosti predmetom náhrady! Chyby spotrebného materiálu alebo opotrebitelných dielov (napr. motorové kefy, hnetiace háky, hnacie remene, náhradné diaľkové ovládanie, náhradné zubné kefy, pílové listy atď.), ako aj čistenie, údržba alebo výmena opotrebovaných dielov nie sú kryté zárukou, a preto musia byť zaplatené! Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné vykonať opravy za poplatok v príslušnej špecializovanej dielni alebo opravovni.



Elektronické a elektrické výrobky sa nesmú likvidovať v domovom odpade. Odpad zlikvidujte na konci životnosti výrobku v súlade s platnými právnymi predpismi.

Šetrte životné prostredie! Prispejte svojou časťou k jeho ochrane!

Manipulácia s batériami a akumulátormi

Nenechávajte batérie (akumulátory) ležať. Existuje riziko, že by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce zvieratá! V prípade prehltnutia batérií okamžite vyhľadajte lekára! Batérie (akumulátory) by nemali byť v rukách malých detí! Vytečené alebo inak poškodené batérie môžu spôsobiť popáleniny kože. V takom prípade noste vhodné ochranné rukavice! Uistite sa, že batérie nesmú byť skratované, hodené do ohňa alebo nabité! V takýchto prípadoch hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Môžete nabíjať iba batérie.



Vybité batérie (batérie, ktoré už nie sú použiteľné) sú nebezpečným odpadom a nepatria do domového odpadu a musí sa s nimi zaobchádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia! Použité batérie vyhodte do špeciálnych zberných nádob v skladoch elektrospotrebičov alebo zberných dvoroch!

Chráňte životné prostredie!

