

# MANUAL

# EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone XG

I. / 15. 8. 2021




CZ

# OBSAH

POPIS TELEFONU .....	3
STAVOVÉ IKONY TELEFONU: .....	9
UVEDENÍ TELEFONU DO PROVOZU .....	11
NABITÍ BATERIE .....	12
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU .....	12
ODEMKNUTÍ/ZAMKNUTÍ KLÁVESNICE .....	12
VOLÁNÍ .....	12
MENU .....	13
TELEFONNÍ SEZNAM .....	13
FOTO KONTAKTY .....	14
ZPRÁVY .....	15
HISTORIE VOLÁNÍ .....	16
MULTIMÉDIA .....	16
UŽIVATELSKÉ PROFILY .....	17
NASTAVENÍ .....	18
ORGANIZÉR .....	20
SOS NASTAVENÍ .....	21
PŘIPOJENÍ .....	23
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS .....	26

# POPIS TELEFONU





<b>1</b>	<b>Svítilna</b>	<b>12</b>	<b>Nahoru/ Dolů</b>
<b>2</b>	<b>Otvor pro poutko</b>	<b>13</b>	<b>Zapnutí/ vypnutí</b>
<b>3</b>	<b>Konektor sluchátek</b>	<b>14</b>	<b>Pravé funkční tlačítko (RB)</b>
<b>4</b>	<b>Sluchátko</b>	<b>15</b>	<b>Nastavení hlasitosti</b>
<b>5</b>	<b>Levé funkční tlačítko (LB) / Menu</b>	<b>16</b>	<b>Vypínač svítilny</b>
<b>6</b>	<b>Tlačítko volání</b>	<b>17</b>	<b>Zámek klávesnice</b>
<b>7</b>	<b>Rychlá volba</b>	<b>18</b>	<b>Fotoaparát</b>
<b>8</b>	<b>Tlačítko */ vlevo</b>	<b>19</b>	<b>Tlačítko SOS</b>
<b>9</b>	<b>Tlačítko # /vpravo</b>	<b>20</b>	<b>Reproduktor</b>
<b>10</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>21</b>	<b>Konektor micro-USB</b>
<b>11</b>	<b>Foto kontakty</b>	<b>22</b>	<b>Kontakt kolébky</b>
		<b>23</b>	<b>Blesk</b>

TLAČÍTKO	FUNKCE
<b>Levé funkční tlačítko (LB) / Menu (5)</b>	Stisknutím tlačítka vstoupíte do Menu. Stisknutím tlačítka spustíte funkci, která se zobrazuje v levém dolním rohu displeje.
<b>Tlačítko volání (6)</b>	Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla. Stisknutím přijmete příchozí hovor. Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zobrazíte historii hovorů.
<b>Pravé funkční tlačítko (RB) / Menu (14)</b>	Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do seznamu kontaktů. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do předchozí nabídky.
<b>Tlačítko Zapnutí/ vypnutí (13)</b>	Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka telefon vypnete. Zapnutí telefonu: Delším

	<p>podržení tlačítka vypnutý telefon opět zapnete. Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu. Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p><b>Tlačítko Nahoru/ Dolů (12)</b></p>	<p>Stisknutím můžete v seznamu funkcí procházet jednotlivé volby. V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka „Dolů“ do SMS a stisknutím tlačítka „Nahoru“ vyvoláte funkci Zkratky. V režimu "FM rádio" použijte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“ k nastavení frekvence.</p>
<p><b>Rychlá volba (7)</b></p>	<p>Vytočí přednastavené číslo</p>
<p><b>Foto kontakty (11)</b></p>	<p>Osm rychlých předvoleb s fotografií volaného</p>




<p><b>Tlačítko * / Vlevo (8)</b></p>	<p>Stisknutím tlačítka při psaní textu vyvoláte speciální znaky. Ve vybraných funkcích slouží pro posun vlevo. Dvojitým stisknutím tlačítka * napíšete symbol "+" pro mezinárodní volání.</p>
<p><b>Tlačítko # / Vpravo (9)</b></p>	<p>Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu. Změna vyzváněcích profilů (dlouhým stisknutím). Ve vybraných funkcích slouží pro posun vpravo.</p>
<p><b>Postranní tlačítko</b></p>	<p>Tlačítko hlasitosti (15): Úprava hlasitosti při hovoru, při přehrávání videí a poslechu FM rádia. Tlačítko svítilny (16): zapnutí/vypnutí svítilny. Tlačítko zámku klávesnice (17): zamkne/odemkne klávesnici.</p>



## Stavové ikony telefonu:


Ikona	Popis
	Aktivovaný budík
	Zapnutý Bluetooth
	Připojené sluchátka
	Datový přenos GPRS
	Zmeškané volání
	Nepřečtená SMS zpráva
	Plná kapacita SMS zpráv

	Plná kapacita MMS zpráv
	Nepřečtená MMS zpráva
	Připojen USB kabel
	Aktivovaný Roaming
	Síla GSM signálu
	Stav nabití baterie
	Tichý režim aktivovaný
	Nastaveny pouze vyzvánění

	Nastaveny pouze vibrace
	Zapnuté vibrace a vyzvánění
	Zapnuté prvně vibrace pak vyzvánění

## Uvedení telefonu do provozu

Zasuňte nehet do štěrbiny pod zadním krytem telefonu a sejměte kryt. Vložte SIM kartu a případně paměťovou kartu, pokud jí máte zakoupenou. Vložte baterii. Kovové kontakty baterie musí směřovat proti kontaktům v telefonu. Nasadíte kryt baterie zpět.



## **Nabití baterie**

Připojte nabíječku ke konektoru USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

## **Zapnutí/vypnutí telefonu**

Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (13), dokud se telefon nezapne. (můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem). Při prvním zapnutí budete vyzváni k výběru jazyka telefonu.

Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko (13), dokud se telefon nezačne vypínat.

## **Odemknutí/zamknutí klávesnice**

Pro odemknutí/zamknutí přepněte tlačítko zámku klávesnice (17).

## **Volání**

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka volání (6) zahájíte hovor. Stisknutím červeného tlačítka (13) hovor (4) ukončíte nebo odmítnete.

## MENU

Pro vstup stiskněte Levé funkční tlačítko (5).

## TELEFONNÍ SEZNAM

### **Přidat nový kontakt**

Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB (14) Jména. Stiskněte LB (5), tlačítkem Nahoru/Dolů (12) vyberte volbu Přidat nový záznam a potvrďte LB (5). Zvolte místo uložení (na SIM kartu nebo do telefonu). Po zadání jména a telefonního čísla stiskněte LB (5) a kontakt uložte.

### **Vyhledání uloženého kontaktu / volání**

Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB (14). Pro vyhledání zadejte jméno kontaktu nebo se pomocí tlačítka Nahoru /dolů (12) pohybujte v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte Tlačítko volání (6) pro volání nebo LB (5) pro následující možnosti.

### **Zobrazit** – zobrazí detail vybraného

Kontaktu a umožní upravit vybraný kontakt

**Odeslat SMS** – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt

**Vytočit** – vytočí vybraný kontakt

**Upravit** – umožní upravit vybraný kontakt

**Smazat** – smaže vybraný kontakt

**Kopírovat**– umožňuje kopírovat

kontakty mezi SIM a pamětí telefonu a importovat exportovat kontakty.

**Nastavení** - umožňuje zobrazit stav

paměti, preferované úložiště, nastavit Rychlou volbu, Top10 kontakty, popř.

další funkce

## **Rychlá volba**

Zvolte Menu/Telefonní seznam nebo

v pohotovostním režimu pravé funkční tlačítko RB

(14). Vyberte jakýkoliv kontakt, stiskněte LB (5) a

zvolte Nastavení kontaktů/Rychlá volba. Funkci

zapněte a nastavte čísla. Je možné nastavit a

uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9.

Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním

režimu stiskněte a podržte jedno z 8

alfanumerických tlačítek a telefon vytočí

odpovídající telefonní číslo.

## **FOTO KONTAKTY**

K osmi kontaktům lze přiřadit fotografii volaného a využít rychlé volby pro jejich volání.

### **Přidat nový Foto kontakt**

Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto

kontakty (11). Zvolte jeden z osmi kontaktů a tlačítkem LB (5) zvolte upravit. Zadejte jméno, číslo a obrázek volajícího ze souboru nebo z fotoaparátu a uložte.

### **Volání na Foto kontakt**

Zvolte v pohotovostním režimu tlačítko Foto kontakty (11). Zvolte jeden z osmi kontaktů a tlačítkem volání (6) uskutečňte hovor.

## **ZPRÁVY**

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy SMS a MMS. Při vstupu do nabídky se zobrazí:

**Napsat zprávu** – vytvoření a odeslání nové SMS

**Doručené** – přijaté zprávy

**Koncepty** – zprávy uložené k pozdější

Práci

**Odchozí** – zprávy k odeslání

**Odeslané** – odeslané zprávy

**Vymazat zprávy** – slouží k vymazání zpráv

**Nastavení zpráv operátora** – speciální nastavení, vyžaduje podporu operátora

**SMS šablony** – přednastavený seznam zpráv

**Nastavení** – umožňuje nastavit preferované úložiště, stav paměti apod.

### **Napsat zprávu**

Zvolte Menu/ Zprávy/ Nová. Zadejte text zprávy.

Pomocí tlač. #(9) můžete přepínat malá / velká písmena / číslice, pomocí \*(8) pak lze zadat speciální symboly. Stiskněte LB (5), zadejte tel. číslo ručně nebo ho lze vybrat ze seznamu kontaktů a zvolte Odeslat.

## **Přečíst zprávu**

Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/ Doručené, vyberte příslušnou zprávu a stiskněte LB (5) pro zobrazení.

## **HISTORIE VOLÁNÍ**

Zvolte Menu/ Historie volání. Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí zmeškané hovory, volaná čísla a příchozí hovory

## **MULTIMÉDIA**

### **1. FM rádio**

Zvolte Menu/Multimédia/ FM rádio.

Tlačítka Nahoru/Dolů (12) posouváte frekvence.

Tlačítkem LF (5) zobrazíte tyto možnosti:

**Seznam stanic:** zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky vyhledaných stanic.

**Ruční vkládání:** Stanice je možné poslouchat díky manuálnímu vložení frekvence. Pro vložení 89,9 stačí stisknout "89 # 9".

**Auto. vyhledávání:** Automaticky vyhledejte



stanice. Stanice se uloží pod klávesy 1-9.

**Nastavení:** volba přehrávání na pozadí. Výběr volíte tlačítky # nebo \* a potvrdíte LB (5).

## **2. Přehrávač audio**

Telefon umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3.

## **3. Fotoaparát**

Stisknutím tlačítka Fotoaparát (18) nebo Menu/Multimédia/Fotoaparát zapnete vestavěný fotoaparát. Stiskem tlačítka Fotoaparát (18) pořídíte snímek. Tlačítkem LB (5) vstoupíte do menu, kde lze obrázky prohlížet nebo je možné měnit nastavení fotoaparátu.

## **4. Prohlížeč obrázků**

Zvolte Menu/Multimédia/ Prohlížeč obrázků. Zvolte obrázek a stisknutím tlačítka LB (5) lze obrázek zobrazit, odeslat, přejmenovat, smazat atd.

## **5. Záznamník**

Zvolte Menu/Multimédia/ Záznamník. Tlačítkem LB (5) můžete spustit nahrávání, přehrávání, změnit místo uložení nebo formát souboru.

# **UŽIVATELSKÉ PROFILY**

Zvolte Menu/Uživatelské profily. Na výběr jsou

čtyři profily: Hlavní, Tichý, Schůzka, Venku.  
Nastavení můžete přizpůsobit konkrétním událostem nebo prostředím.

## NASTAVENÍ

Pro vstup zvolte Menu/Nastavení.

### 1. Nastavení telefonu

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu.  
Pomocí této funkce je možné nastavit tyto parametry:

**Čas a datum** – Nastavení času, data, časové zóny a formátu.

**Plánování zapnutí / vypnutí**

**Jazyk** – Nastavení jazyka telefonu a výchozího jazyka pro psaní textů.

**Vlastnosti zobrazení** – nastavení pozadí a informací na displeji

**Automatické nastavení času** – nastavte zapnuto nebo vypnuto

**Preferovaný způsob vkládání** – nastavení výchozí volby klávesnice

**Podsvícení LCD/kláves** – Nastavení doby, za kterou zhasne LCD a klávesnice, nastavení jasu LCD

**Průvodce nastavením** – nastavení data, času a vyzvánění rychlým průvodcem

## 2. Nastavení volání

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení volání

**Volající ID:** Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci.

**Druhé volání:** Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální nastavení této funkce.

**Přesměrování hovoru:** Určete, zda a v jakých situacích by se měly příchozí hovory na váš mobilní telefon přesměrovat na jiné určené telefonní číslo.

**Blokování hovorů:** Blokování čísel, která sami vytáčíte nebo která vám volají.

**Pokročilé nastavení:** Zde lze zapnout připomenutí doby hovoru, opakované vytáčení, způsob přijmutí hovoru.

Připomenutí trvání hovoru.

**Upozornění:** Některé funkce vyžadují podporu operátora.

## 3. GPS

Tato funkce umožní odeslat aktuální polohu telefonu formou SMS do chytrého telefonu. Zvolte Menu/ Nastavení/GPS.

**Stav GPS:** zvolte zapnout

**GPS čísla:** nastavte ručně nebo ze seznamu čísla, která budou oprávněna získat pozici telefonu.

## **Získání GPS pozice**

Z chytrého telefonu (číslo musí být v seznamu GPS čísel) zašlete SMS ve tvaru GPS nebo LOC na telefon EasyPhone XG. Do pár minut obdržíte SMS s odkazem na polohu telefonu.

## **4.Režim letadlo**

Vypne všechny vysílače v telefonu. Zvolte Menu/Nastavení/Režim letadlo.

## **5.Režim GPRS**

Zapnete/vypnete GPRS data. Aktivní data umožní rychlejší lokalizaci telefonu pomocí GPS při SOS poplachu.

## **6.Server hlasové schránky**

Nastavení hlasové schránky telefonu.

## **7.Nastavení zabezpečení**

Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty nebo telefonu..

## **8.Obnovení nastavení**

Po zadání hesla "0000" se telefon nastaví do výchozího stavu.

# **ORGANIZÉR**

## **1. Kalendář**

V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost,

smazat událost atd.

## 2. Kalkulačka

Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky včetně plus, mínus, násobení a dělení.

## 3. Alarm

V budíku lze nastavit 5 alarmů s opakováním, odložením nebo typem upozornění.

## 4. Seznam úkolů

Nastavení úkolů a jejich připomenutí.

## 5. Správce souborů

Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě.

# SOS NASTAVENÍ

Tato funkce umožní po stisknutí SOS tlačítka (19) automaticky zaslat varovnou SMS a zavolat na nastavená čísla. Zvolte Menu/ Nastavení/ SOS nastavení.

**Aktivace SOS:** zapněte pro aktivaci

**Detekce pádu:** Po zapnutí této funkce bude po pádu uživatele nebo přístroje spuštěna funkce SOS. Funkci lze ručně deaktivovat po dobu 20 vteřin

**Tón SOS alarmu:** zvuk při SOS alarmu

**Zpoždění volání:** Doba, po které telefon začne

vytáčet SOS čísla a rozesílat SMS. Během této doby lze poplach deaktivovat

**SOS číslo:** 5 čísel, na které bude voláno při poplachu a zaslána SMS

**SOS SMS:** Zapnutí funkce zasílání SMS

**Text SOS SMS:** Nastavení znění SMS

**SOS klávesa:** Způsob aktivace alarmu tlačítkem SOS (19)

Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude probíhat následovně:

Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS

s přednastaveným obsahem. Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát. Volání SOS se zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

**Důležité upozornění:** Telefon je vybaven funkcí zaslání polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. Poloha je určena na základě dostupnosti signálu GPS nebo Wi-Fi sítí. Pro kontrolu dostupnosti GPS lze zadat do telefonu příkaz **\*#99\*#** a pro dostupnost Wi-Fi sítí **\*#88\*#**. Pro lokalizaci polohy jsou potřeba alespoň tři zafixované satelity nebo dvě Wi-Fi sítě.

**Na službu zasilání polohy není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## **PŘIPOJENÍ**

### **1. Bluetooth**

Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným zařízením a používat společně. Přes Bluetooth také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke zvukovým souborům atd. Zvolte Menu/Služby/Bluetooth.

### **2. Služby**

Služby poskytované mobilním operátorem

## Specifikace napájecího adaptéru

Název, adresa a obchodní registrační číslo výrobce zařízení	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Číslo modelu zařízení	EP-650- XGB,XGR,XGL
Název nebo ochranná,známka, obchodní registrační číslo a adresa výrobce AC adaptéru	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO.,LTD
Identifikační značka modelu AC adaptéru	2/F,1 Building,QiYu Industrial Zone,GongLe,TieZi Road,XiXiang Town,BaoAn



	District,ShenZhen City,China
Napájecí napětí	100 - 240 V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5V
Výstupní proud	0,55A
Výstupní výkon	2,75W
Průměrná činnost v aktivním režimu	70,69%
Účinnost při malém zatížení	60%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,0077W

## Záruční a pozáruční servis

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

## Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v

autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone XG splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovožca / Importer / Importör

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong

**Baterie vyrobena:**

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.  
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,  
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,  
Guangming New District, Guangming Street,  
Shenzhen, Guangdong.

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.