

Garett GRC Classic



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett GRC Classic

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho prístroja, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neponárajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ **Garett GRC Classic nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie SMART-TIME PRO neslúžia na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojim lekárom.**

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/uspánie/spáť)
- 3 Vymeniteľný remienok
- 4 Magnetický nabíjaci port
- 5 Sada meracích senzorov

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2)** po dobu asi 3 sekúnd. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrdíte vypnutie.
 ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť.**

Po zapnutí

Chytré hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte požadované **súhlasy a oprávnenia**. **Presunutím vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.
 ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.**

Výber funkcií

Stlačte funkčné tlačidlo(2) pre prístup do **hlavnej ponuky**. Dotknutím displeja vstúpíte do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo sa opätovným stlačením **funkčného tlačidla(2)** dostanete na hlavnú obrazovku.

Presunutím doprava na hlavnej obrazovke otvoríte **vyskakujúcu ponuku**, tj telefónny zoznam, ovládanie hudby a krokomer.




Presunutím doľava na hlavnej obrazovke sa dostanete do **rýchlej ponuky**, tj: meranie tepu, stresu, oxyslíčenie krvi, záznam spánku, informácie o počasí, záznam spánku a menštruačný kalendár.

Presunutím nadol na hlavnej obrazovke získate prístup k **pásku nastavenia**. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie šikovných hodínok.

Presunutím hore na domovskej obrazovke získate prístup k **posledným oznámeniam**. Pre vymazanie oznámenia stlačte **[X]**.

NABÍJANIE

1. Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou **magnetického stojana** dodávaného so zariadením.
2. Umiestnite magnetickú koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách boli v kontakte s kontaktmi na nabíjacom stojane**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**



ⓘ **Ak sa nezobrazuje žiadna animácia, uistite sa, že je kábel správne pripojený. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa animácia objaviť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím sa odporúča hodinky nabíjať asi 2 hodiny.**

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5V. Odporúčaný nabíjaci prúd je maximálne 1A.

PÁROVANIE

Proces párovania

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu **SMART-TIME PRO**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi chytrých hodínok.
4. Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GRC_CLASSIC**.
5. Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom spáovaní budú dáta plne synchronizované.

Inteligentné hodinky **GRC Classic** spolupracujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie **Bluetooth 5.0**. Je tiež kompatibilný so systémom **Android 5.0 (a vyšším)** a systémom **iOS 9.0 (a vyšším)**.

ⓘ **Pre správne fungovanie nezabudnite pred spáovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.**

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnutné pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Ak chcete používať doplnkové funkcie Bluetooth, ako napríklad uskutočňovať hlasové hovory prostredníctvom chytrých hodínok, alebo synchronizovať telefónny zoznam z telefónu, musíte vykonať ďalšie pripojenie priamo z úrovne nastavenia Bluetooth v telefóne.

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GRC_CLASSIC**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, tj: **GRC_CLASSIC** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenie na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

HLAVNÁ PONUKA

- **Tréning:** Športové režimy. Ak chcete začať záznam aktivity, vyberte ju zo zoznamu, záznam cvičenia sa spustí automaticky. Ak chcete uložiť priebeh tréningu, stlačte funkčné tlačidlo a ukončíte aktivitu. Dáta budú uložené a budú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.
- **Aktivita:** Súhrn dennej aktivity (počet krokov, spálené kalórie, urazená vzdialenosť). Prejdením nahor získate prístup k údajom z posledného týždňa.
- **Pulz:** Funkcia merania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
- **Stres:** Informácie o poslednom meraní úrovne stresu. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
- **Krvný tlak:** Funkcia tlakomera. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
- **Krvný kyslík:** Funkcia pulzného oxymetra. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
- **Kontakty:** Zoznam kontaktov predtým uložených v aplikácii. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kontakt zo zoznamu – hovor sa spustí automaticky.
- **Spánok:** Informácie o vašom poslednom spánku. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
- **Dychový tréning:** Tréning správneho dýchania.
- **História tréningov:** História športových režimov na zariadení. Možnosť zobrazenia uložených športových aktivít.
- **Upozornenie:** Najnovšie upozornenie z telefónu. Ak chcete vymazať históriu oznámení, presuňte nahor a stlačte **[X]**.

- **Numerická klávesnica:** Možnosť vytočiť ľubovoľné číslo a začať hovor.
- **História hovorov:** Záznam posledných hovorov.
- **Hudba:** Funkcia ovládania hudby v telefóne. Možnosť nastavenia hlasitosti a prepínania medzi skladbami.
- **Budík:** Možnosť konfigurácie budíkov z úrovne hodínok a náhľadu skôr nastaveného v aplikácii.
- **Počasié:** Aktuálne informácie o počasí načítané z aplikácie.
- **Stopky:** Funkcia stopiek.
- **Časovač:** Funkcia časovača.
- **Nájsť telefón:** Funkcia vyhľadávania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.
- **Vzdialený fotoaparát:** Vzdialené vyfotografovanie fotoaparátom telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu. Fotoaparát sa aktivuje prostredníctvom aplikácie.
- **Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta na telefóne pripojenom k šikovným hodinkám.
- **Téma:** Možnosť zmeny štýlu menu.
- **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka chytrých hodínok.
- **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
- **Hodiny:** Nastavenie času zobrazeného na šikovných hodinkách.
- **Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

- **Nastavenie:**
 - **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
 - **Hodiny:** Nastavenie času zobrazeného na šikovných hodinkách.
 - **QR kód:** Zobrazuje QR kód aplikácie SMART-TIME PRO.
 - **Téma:** Možnosť zmeny štýlu menu.
 - **Šetrič obrazovky:** Aktivácia režimu spôsobí trvalé podsvietenie obrazovky (znižuje životnosť batérie).
 - **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka chytrých hodínok.
 - **Režim úspory energie:** Aktiváciou tohto režimu sa zníži jas obrazovky a stlí sa upozornenie.
- **Systém:**
 - **Vypnúť:** Možnosť vypnutia hodínok.
 - **Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.
 - **Reštart:** Možnosť opätovného spustenia chytrých hodínok.
- **Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

ⓘ **V závislosti na verzii softvéru zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie chytrých hodínok líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl**

