



Návod na použitie
PROFESIONÁLNY SUŠIČ VLASOV
HM-5021



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa jeho častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Uchovávajte spotrebič mimo dosahu vody! Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vane apod. Ak je sušič vlasov používaný v kúpeľni, odpojte prístroj po použití, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je sušič vlasov vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu odporúčame nainštalovať prúdový chránič (RCD) do elektrického obvodu kúpeľne. Poradte sa s inštalátorom.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Nikdy neblokujte vzduchové mriežky.
- Ak je spotrebič prehriaty, vypne sa automaticky. Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť po dobu niekoľkých minút. Predtým, než ho znovu zapnete, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokované prachom, vlasy, atď.
- Nesmerujte prúdenie vzduchu smerom k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
- Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely ako je sušenie a styling ľudských vlasov.
- Vždy spotrebič vypnite pred odložením, aj keď je to len na chvíľu.
- Po použití spotrebič vždy odpojte.

POPIS SPOTREBIČA

1. Prepínač intenzity prúdenia
2. Prepínač teploty
3. Tlačidlo pre studený vzduch (Cool Shot)
4. Koncentrátor vzduchu
5. Mriežka pre nasávanie vzduchu



Prepínač intenzity prúdenia		Prepínač teploty	
0	vypnuté	1	nízka teplota
1	mierny prietok vzduchu	2	stredná teplota
2	silný prietok vzduchu	3	vysoká teplota

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že máte suché ruky.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínače do požadovanej polohy, viď popis spotrebiča.
- Po skončení použitia prepnite prepínač intenzity prúdenia na pozícii 0 a odpojte spotrebič z el. siete.
- Tento spotrebič je vybavený funkciou "Cool Shot", ktorá umožňuje rýchle ochladenie vlasov pre dlhšie trvajúce zvlnenie. Ak chcete aktivovať funkciu Cool Shot, stlačte tlačidlo pre studený vzduch. Po uvoľnení tlačidla sa spotrebič vráti do pôvodného nastavenia.

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

- **Koncentrátor** - umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete. Koncentrátor pripojíte zaklapnutím na hubicu fénu. Odpojíte ho ťahom. Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov možno použiť koncentrátor súčasne s guľatou kefou (kefa nie je súčasťou balenia).
- **Difuzér** - vhodný napr. pre zdôraznenie vln u kučeravých vlasov. Difuzér nasadíte na hubicu fénu zatlačením a otáčaním. Vyberte vhodnú intenzitu prúdenia vzduchu pre váš styling. Pre sušenie kučeravých vlasov držte fén nad vlasy v predklone a pomaly pohybujte okolo hlavy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič možno čistiť suchou handričkou.
- Nadstavce možno čistiť vlhkou handričkou alebo opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred čistením nastavcov je odpojte od spotrebiča. Uistite sa, že sú nadstavce pred použitím alebo skladovaním suché.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť a uložte ho na suchom mieste. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2 000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.