

## POPIS OVLÁDÁČÍHO PANELE

1. POWER ON - OFF / VOLUME KNOB / MUTE (TLAČÍTKO ON-OFF / OVLÁDAČ HLASITOSTI / MUTE)
2. TUNE - / SKIP -
3. TUNE + / SKIP +
4. MODE / HANG UP PHONE CALL (MODE / UKONČENÍ HOVORU)
5. BAND SELECTOR / AMS-AUTOMATIC SCAN / ANSWER PHONE CALL (VÝBĚR PÁSMA / AUTOM. SKENOVÁNÍ / USKUTEČNĚNÍ HOVORU)
6. CLOCK
7. AUX INPUT
8. USB PORT (VSTUP USB)
9. TF CARD PORT (VSTUP TF KARTY)
10. DISPLAY (LCD DISPLEJ)
11. EQUALIZER
12. PRESET 1 / PLAY-PAUSE (PŘEDVOLBU 1)
13. PRESET 2 / INTRO (PŘEDVOLBU 2)
14. PRESET 3 / REPEAT (PŘEDVOLBU 3)
15. PRESET 4 / RANDOM (PŘEDVOLBU 4)
16. PRESET 5 / -10 TRACKS / PREVIOUS FOLDER (PŘEDVOLBU 5)
17. PRESET 6 / +10 TRACKS / NEXT FOLDER (PŘEDVOLBU 6)
18. MENU / ENTER (MENU / POTVRDĚTE)

## POUŽITÍ RÁDIA

1. Stiskněte tlačítko [POWER] (1) pro zapnutí;
2. Opakovaně stiskněte tlačítko [MODE] (4) vyberte požadovaný zdroj;
3. (Podrobné pokyny pro každý zdroj naleznete v následujících kapitolách);
4. Nastavte [VOLUME KNOB] (1) na požadovanou úroveň;
5. Rádio vypnete stisknete a podržte tlačítko [POWER] (1).

## NASTAVENÍ HODIN

1. Stiskněte a podržte [CLOCK] (6) pro přístup do menu;
2. Pomocí [VOLUME KNOB] (1) nastavte hodinu;
3. Potvrďte tlačítkem [CLOCK] (6);
4. Pomocí [VOLUME KNOB] (1) nastavte minuty;
5. Potvrďte tlačítkem [CLOCK] (6).

## USB

1. Připojte zařízení USB do zásuvky [USB PORT] (8);
2. Přehrávání se spustí automaticky od první stopy.

### Poznámka:

- Některý přehrávač mp3 nemusí skladby přehrávat prostřednictvím USB.
- Abyste zabránili poškození paměti USB, odstraňte ji pouze tehdy, když je rádio vypnuté.
- USB vstup není určen pro nabíjení smartphonů nebo jiných zařízení.

## TF

1. Vložte TF kartu do vstupu [TF PORT] (9);
2. Přehrávání se spustí automaticky od první stopy.

## OPAKOVÁNÍ

Pro výběr režimu stiskněte na dálkovém ovládacím během přehrávání tlačítko [REPEAT] (14):

- REP-ONE: Aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně.
- REP-DIR: Aktuální složka se bude přehrávat opakovaně.
- REP-ALL: Všechny skladby se budou přehrávat opakovaně.

Nebo opakovaně stisknete tlačítko [RANDOM] (15) pro zapnutí / vypnutí náhodného přehrávání.

## AUX-IN

1. Zvolte režim "AUX" opakovaným stisknutím tlačítka [MODE] (4);
2. Pro připojení externího zvukového zařízení do zásuvky [AUX-IN] (7) použijte jeden kabel 3,5 mm jack (není součástí dodávky).

**Poznámka:** Ovládání hudby (přehrávání, pauza atd.) Musí být provedeno z vašeho externího zařízení.

## MENU

1. Stiskněte tlačítko [MENU] (18) pro přístup k volbám;
2. Pomocí [VOLUME KNOB] (1) vyberte možnost;
3. Potvrďte tlačítkem [ENTER] (18);
4. Pro nastavení další předvolby opakujte kroky 2 a 3.

## EQUALIZER

V libovolném režimu můžete opakovaně stisknout tlačítko [EQ] (11) pro zvolíte mezi FLAT / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ.

## AM/FM

1. Zvolte režim „RADIO“ opakovaným stisknutím tlačítka [MODE] (4);
2. Zvolte požadované pásmo prostřednictvím [BAND] (5);
3. Pomocí [TUNE +/-] (2/3) pro naladíte předchozí / další dostupnou stanici.

**Poznámka:** Stiskněte a podržte (2 sekundy) tlačítka [TUNE +/-] (2/3) pro výběr ručního (kroky 0,05 MHz) nebo automatického skenování (následující / předchozí dostupná stanice).

## AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ STANIC:

Stisknete a držete tlačítko [AMS] (5) (po dobu 3 vteřin), rádio automaticky zahájí skenování. Během procesu skenování bude rádio ukládat nalezené stanice jednu po druhé.

## PRESET

K dispozici je 6 x 3 (FM1, FM2, FM3) předvoleb pro FM a 6 x 2 (AM1, AM2) předvoleb pro AM.

1. Nastavte požadovanou frekvenci rozhlasové stanice podle výše uvedeného popisu;
  2. Stiskněte a podržte tlačítko [PRESET] (12 na 17).
- Stiskněte tlačítko [PRESET] (12 na 17) výběr požadované předvolby.

## BLUETOOTH

1. Zvolte režim "BT" opakovaným stisknutím tlačítka [MODE] (4);
2. Připojte přenosné zařízení Bluetooth k ID Bluetooth označenému jako "RU-375BT";
3. Nyní můžete převést hudbu na RU-375BT.

**Poznámka:** Ovládání hudby (přehrávání, pauza atd.) Musí být provedeno z vašeho externího zařízení.

## PŘÍJEM HOVORU:


Pro uskutečnění hovoru stiskněte tlačítko [ANSWER] (5). Stiskněte tlačítko [HANG UP] (4) pro ukončení hovoru.


## TECHNICKÉ SPECIFIKACE


<b>Napájení:</b>	DC 12V, NEGATIVE GROUND.
<b>Rádiové frekvenční pokrytí</b>	
FM:	87.5 - 108 MHz.
AM:	520 - 1620 kHz.
<b>Reproduktorů</b>	
Výstupní výkon:	4 x 18 Watt RMS.
<b>Všeobecné</b>	
Aux-in	Konektor 3,5mm.
BT Maximální vyzařovaný výkon:	< 2 dBm.
USB:	USB 1.1 (max. 32GB).
TF:	max. 32GB.


Specifikace a konstrukce podléhají možným změnám bez předchozího upozornění z důvodu zlepšení.


## UPOZORNĚNÍ


 Vykličník umístěný na zadní straně skřínky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a odtahování přístroje, uvedené v jeho doprovodné dokumentaci, čeština.


 Symbol blesku umístěný na zadní straně skřínky přístroje upozorňuje uživatele na existenci životu nebezpečného napětí na některých dílech umístěných v přístroji.


 Novýmto přístroj se skřínky – riziko úrazu elektrickým proudem. Uvnitř skřínky nejsou díly, které by mohly opravit nebo sestavit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat opravení nebo opravu, kontaktujte odborný servis. Zásahem do přístroje v době plánované záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.

 Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V / 50 Hz z elektrické sítě. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat odpojte jej od elektrické sítě vyjmutím vidlice síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.

 Chraňte přístroj před zmoknutím, poškozením nebo poklíním jakoukoliv kapalinou.

 Vyjmutím přístroje není přístroj odpojen od elektrické sítě. Pro odpojení přístroje od elektrické sítě vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Před zapnutím přístroje přikontrolujte všechna připojení k přístroji.

 Okolo přístroje ponechejte na všech stranách dostatečný volný prostor, nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje. Je tak odvráceno teplo vznikající během jeho provozu.

 Neumisťujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Vysokými teplotami je významně zkrácována životnost elektronických dílů přístroje.

## POKyny PRO SPRÁVNou LIKVIDACI VÝROBKU

### (likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení)

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakéhokoli důvodu) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na určené místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení šetrnou k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k likvidaci tohoto výrobku šetrné k životnímu prostředí získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1. POWER ON - OFF / VOLUME KNOB /MUTE (TLAČÍTKO ON-OFF / OVLÁDAČ HLASITOSTI / MUTE)
2. TUNE - / SKIP -
3. TUNE + / SKIP +
4. MODE / HANG UP PHONE CALL (MODE / UKONČENIE HOVORU)
5. BAND SELECTOR / AMS-AUTOMATIC SCAN / ANSWER PHONE CALL (VÝBER PÁSMO / AUTOM. SKENOVAŤ / USKUTOČNENIE HOVORU)
6. CLOCK
7. AUX INPUT
8. USB PORT (VSTUP USB)
9. TF CARD PORT (VSTUP TF CARTY)
10. DISPLAY (LCD DISPLAY)
11. EQUALIZER
12. PRESET 1 / PLAY-PAUSE (PREDVOLIEB 1)
13. PRESET 2 / INTRO (PREDVOLIEB 2)
14. PRESET 3 / REPEAT (PREDVOLIEB 3)
15. PRESET 4 / RANDOM (PREDVOLIEB 4)
16. PRESET 5 / -10 TRACKS / PREVIOUS FOLDER (PREDVOLIEB 5)
17. PRESET 6 / +10 TRACKS / NEXT FOLDER (PREDVOLIEB 6)
18. MENU / ENTER (MENU / POTVRDITE)

## PREVÁDZKA RÁDIA

1. Stlačte tlačidlo [POWER] (1) pre zapnutie;
2. Opakovaným stláčaním tlačidla [MODE] (4) vyberte požadovaný zdroj;
3. (Podrobné pokyny pre každý zdroj nájdete v nasledujúcich kapitolách);
4. Nastavte [VOLUME KNOB] (1) na požadovanú úroveň;
5. Rádio vypnete stlačte a podržte tlačidlo [POWER] (1).

## NASTAVENIE HODÍN

1. Stlačte a podržte [CLOCK] (6) pre prístup do menu;
2. Pomocou [VOLUME KNOB] (1) nastavte hodinu;
3. Potvrďte tlačidlom [CLOCK] (6);
4. Pomocou [VOLUME KNOB] (1) nastavte minúty;
5. Potvrďte tlačidlom [CLOCK] (6).

## USB

1. Pripojte zariadenie USB do zásuvky [USB PORT] (8);
2. Prehrávanie sa spustí automaticky od prvej stopy.

## Poznámka:

- Niektorý prehrávač mp3 nemusí skladby prehrávať prostredníctvom USB.
- Aby ste zabránili poškodeniu pamäti USB, odstráňte ju len vtedy, keď je rádio vypnuté.
- USB vstup nie je určený pre nabíjanie smartfónov alebo iných zariadení.

## TF

1. Pripojte zariadenie TF kartu do zásuvky [TF PORT] (9);
2. Prehrávanie sa spustí automaticky od prvej stopy.

## REŽIM OPAKOVANIA

Pre výber režimu stlačte na diaľkovom ovládaní počas prehrávania tlačidlo [REPEAT] (14):

- REP-ONE: Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.
- REP-DIR: Aktuálna zložka sa bude pŕhrávať opakovane.
- REP-ALL: Všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.

Opakovaným stláčaním tlačidla [RANDOM] (15) zapnete / vypnete náhodné prehrávanie.

## AUX-IN

1. Zvoľte režim "AUX" opakovaným stláčaním tlačítka [MODE] (4);
2. Pre pripojenie externého zvukového zariadenia do zásuvky [AUX-IN] (7) použite jeden kábel 3,5 mm jack (nie je súčasťou dodávky).

**Poznámka:** Ovládanie hudby (prehrávanie, pauza atď.) Musia byť vykonané z vášho externého zariadenia.

## MENU

1. Stlačte tlačidlo [MENU] (18) pre prístup k možnostiam;
2. Pomocou [VOLUME KNOB] (1) predvoľby nastavenia;
3. Potvrďte tlačidlom [ENTER] (18);
4. Pre nastavenie ďalšie predvoľby opakujte kroky 2 a 3.

## EQUALIZER

V ľubovoľnom režime môžete opakovane stlačiť tlačidlo [EQ] (11) pro zvolte medzi FLAT / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ.

## AM/FM

1. Zvoľte režim „RADIO“ opakovaným stláčaním tlačítka [MODE] (4);
2. Zvoľte požadované pásmo prostredníctvom [BAND] (5);
3. Pomocou [TUNE +/-] (2/3) na naladíte predchádzajúcu / nasledujúcu dostupnú stanicu.

**Poznámka:** Stlačením a podržaním (2 sekundy) tlačidiel [TUNE +/-] (2/3) vyberte manuálne (kroky 0,05 MHz) alebo automatické vyhľadávanie (nasledujúca / predchádzajúca dostupná stanica).

## AUTOMATICKÉ UKLADANIE STANÍC:

Stlačte a podržte tlačidlo [AMS] (5) (po dobu 3 sekundy), rádio začne automaticky skenovať. Počas procesu skenovania bude rádio ukladať nájdené stanice jednu po druhej.

## PRESET

K dispozícii je 6 x 3 (FM1, FM2, FM3) predvoľieb pre FM a 6 x 2 (AM1, AM2) predvoľieb pre AM.

1. Nastavte požadovanú frekvenciu rozhlasovej stanice podľa vyššie uvedeného popisu;
2. Stlačte a podržte tlačidlo [PRESET] (12 na 17).

Stlačte tlačidlo [PRESET] (12 na 17) vyber požadovanej predvoľby.

## BLUETOOTH

1. Zvoľte režim "BT" opakovaným stláčaním tlačítka [MODE] (4);
2. Pripojte prenosné zariadenie Bluetooth k ID Bluetooth označenému ako "RU-375BT";
3. Teraz môžete previesť hudbu na RU-375BT.

**Poznámka:** Ovládanie hudby (prehrávanie, pauza atď.) Musia byť vykonané z vášho externého zariadenia.

## PRÍJEM HOVORU:

Pre uskutočnenie hovoru stlačte tlačidlo [ANSWER] (5). Stlačte tlačidlo [HANG UP] (4) pre ukončenie hovoru.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Napätie:</b>	DC 12V, NEGATIVE GROUND.
<b>Napätie:</b>	
<b>Pokrytie rádiovou frekvenciou</b>	
FM:	87,5 - 108 MHz.
AM:	520 - 1620 kHz.
<b>Reproduktory</b>	
Výstupný výkon:	4 x 18 Watt RMS.
<b>Všeobecné</b>	
Aux-in	Konektor 3,5mm.
BT Maximálny vyžarovaný výkon:	< 2dBm.
USB:	USB 1.1 (max. 32GB).
TF:	max. 32GB.

Špecifikácia a prevedenie podliehajú prípadným zmenám bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu zlepšenia.

## OPOZORIL

Výkričník vo vnútri trojuholníka na skrinke prístroja upozorňuje užívateľa na existenciu dôležitých pokynov pre jeho obsluhu uvedených v návode.

Symbol blesku vo vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na nebezpečné napätie na niektorých dieloch vo vnútri skrinky prístroja.

Nevyberajte prístroj zo skrinky - riziko úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú diely ktoré by mohli opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu kontaktujte odborný servis. Zároveň do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty príp. záručných plnění.

Chráňte prístroj pred zmočnutím, poštičkaním alebo poškodením akoukoľvek kvapalinou - riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.

Pre odpojenie prístroja od elektrickej siete vyberte vidlicu sieťového kábla prístroja zo sieťovej zásuvky.

Prístroj umiestnite na dobre vetranom mieste. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky prístroja - riziko jeho prehriatia a poškodenia.

Chráňte prístroj pred priamym slnkom, neumiestňujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla. Vysokými teplotami je výrazne skracovaná životnosť elektronických komponentov prístroja.

## POKYNY PRE SPRÁVNÚ LIKVIDÁCIU VÝROBKU (likvidácii použitých elektrických a elektronických zariadení)

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že pri naskoršej likvidácii výrobku (z akýchkoľvek dôvodov) nesmie byť s výrobkom zachádzané ako s domácnym odpadom. Výrobok likvidujte jeho odovzdaním na zberné miesto pre likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení špeciálne k životnému prostrediu. Zastúpením ich správnej likvidácie zabránite vzniku potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym zachádzaním s odpadmi. Okrem toho recyklačia odpadových materiálov napomáha udržiavaniu prírodných zdrojov surovín pre budúcu generáciu. Podrobné informácie k likvidácii tohto výrobku získate k životnému prostrediu získate u pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.