

# BaByliss®



Made in China  
Fabriqué en Chine

ST241E - C182d

BABYLIS SARL  
ZI du Val de Calvigny  
59141 Iwuy  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

FAC 2023/02

IB-23/020

ST241E

**Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Upozornenie! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiče neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku. VAROVANIE! Nedotýkajte sa nahrievacích doštičiek, keď je spotrebič zapnutý.**

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, aby boli pripravené na úpravu.
- Zapnite spotrebič posunutím prepínača na stupeň teploty vhodný pre váš typ vlasov. Kontrolka bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Akonáhle bude požadovaná teplota dosiahnutá, kontrolka bude svietiť.
- Umiestnite prameň vlasov medzi žehliace platne blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kĺzajte vlasy od koreňov ku končekom.
- Postup opakujte pre každý prameň vlasov.
- Pred prečesáním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití vypnite spotrebič posunutím vypínača do polohy „0“ a vypojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

## Nastavenie ohrevu

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu

postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaného výsledku.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

0 = VYP

I = 200 °C

II = 230 °C

#### Automatické vypnutie

Tento spotrebič má v záujme vyššej bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ bude spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ si prajete spotrebič používať aj po uplynutí tejto doby, jednoducho posuňte prepínačom do polohy „0“ a potom na zodpovedajúce nastavenie, aby ste spotrebič opäť zapli.

#### Teplu odolná podložka

Súčasťou spotrebiča je aj teplu odolná podložka, ktorú môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj nekladte na povrch citlivý na teplo ani pokiaľ používate teplu odolnú podložku. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Spotrebič okamžite zabaľte do teplu odolnej podložky a nechajte ho úplne vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Vodič neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z vodiče voľnú slučku vedenú pozdĺž spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by vodič musel byť príliš napnutý.
- Po použití spotrebič vždy vypojte zo zásuvky.