

BaByliss® PARIS



Fabrique en Chine
Made in China

2498PRE-C180a

BABYLIS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge

France

www.babyliss.com

FAC/2019/03

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Upozornenie! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiče neprišiel do priameho kontaktu s kožou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Pre zapnutie stlačte tlačidlo označené ako „I/O“.
- Otočením kolieska nastavte požadovanú teplotu pre narovnávanie. Červený indikátor bude blikať, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná teplota.
- Časť vlasov umiestnite medzi žehliace platne blízko ku korenkom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kĺzajte vlasy od korenkov ku končekom.
- V prípade potreby opakujte.
- Pred prečesaním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití spotrebič tlačidlom „I/O“ vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte vychladnúť.

Nastavenie ohrevu

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšie teploty a teplotu postupne navyšujte, kým nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie nájdete sprievodcu nastavením teploty:

1 – 3 = 170 °C – 180 °C

4-8 = 185 °C-205 °C

9-13 = 210 °C-235 °C

Automatické vypnutie

Tento spotrebič má na zvýšenie bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ je spotrebič nepretržite zapnutý dlhšie ako 72 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete spotrebič aj po tejto dobe ďalej používať, stlačením tlačidla „I/O“ zapnite napájanie.

2498PRE

Teplu odolné púzdro

Súčasťou spotrebiča je aj teplu odolné púzdro, ktoré môžete používať počas alebo po úprave vlasov. Zapnutý prístroj nekladte na povrch citlivý na teplo ani pokiaľ používate teplu odolné púzdro. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Spotrebič okamžite zabaľte do teplu odolného puzdra a nechajte ho úplne vychladnúť. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

DÔLEŽITÉ! Vonkajší saténový materiál nie je teplu odolný a nevychladnutý spotrebič by nemal byť umiestnený na tomto materiáli, zatiaľ čo je horúci.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

- Vodič neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvořte z vodiča voľnú slučku.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by vodič musel byť príliš napnutý.
- Po použití spotrebič vždy vypoňte zo zásuvky.