

Návody na použitie k výrobkom:

Elektronický analógový budík TFA 60.1013.01 - čierny



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický analógový budík s tichým chodom TFA 60.1030.09

Pred použitím

- Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.
- Tento manuál Vám pomôže oboznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami a časťami, a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Obzvlášť dbajte na bezpečnostné pokyny.
- Manuál uschovajte pre prípad budúceho použitia.

Obsah balenia

- budík
- návod na použitie

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie sa nesmú vhadzovať do ohňa, nesmú byť skratované, rozoberané alebo dobíjané. Hrozí riziko výbuchu!
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny. Slabé batérie by mali byť čo najskôr vymenené, aby nedošlo k ich vytečeniu do prístroja.
- Nikdy nepoužívajte kombinácie starých a nových batérií alebo batérie rôznych typov. Pri nakladaní s vytečenými batériami používajte ochranné rukavice a okuliare.

Dôležité informácie ohľadom bezpečného používania produktu!

- Neumiestňujte prístroj do blízkosti zdrojov vysokých teplôt, vibrácií alebo nárazov. Na zariadenie neumiestňujte žiaden iný predmet.



Časti

- A: koliesko pre nastavenie času budenia
- B: prepínač ON/OFF – zapnutie/vypnutie budenia
- C: koliesko pre nastavenie času
- D: tlačidlo SNOOZE/LIGHT
- E: batériový priestor

Sprevádzkovanie

- otvorte batériový priestor a vložte novú batériu - 1,5 V AA, zaistite správnu polaritu batérie
- zatvorte batériový priestor

Nastavenie času

- otočte kolieskom pre nastavenie času na zadnej strane a nastavte aktuálny čas (v smere šípky)

Nastavenie budíka

- otočte kolieskom pre nastavenie budíka na zadnej strane a nastavte čas budenia
- pre aktiváciu budíka posuňte prepínač ON/OFF smerom hore (ON)
- budík je aktívny
- akonáhle začne bude zvonit', môžete zapnúť funkciu odloženia budenia pomocou horného tlačidla SNOOZE/LIGHT a budenie sa o pár minút odloží
- deaktiváciu budíka vykonáte posunutím prepínača ALARM ON/OFF smerom dole (OFF)

Podsvietenie

- stlačte a podržte tlačidlo SNOOZE/LIGHT pre aktiváciu podsvietenia

Výmena batérií

- vymeňte batériu, ak je tón budíka príliš slabý. Otvorte batériový priestor v zadnej časti prístroja a vložte novú 1/5 V AA batériu so správnou polaritou. Potom batériový priestor opäť zatvorte.

Starostlivosť a údržba

- Prístroj čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zastavenie ručičiek	<ul style="list-style-type: none">• skontrolujte polaritu batérie• vymeňte batériu
Nesprávne zobrazenie	<ul style="list-style-type: none">• vymeňte batériu

Špecifikácia

Napájanie:	Batéria 1 x 1,5 V AA (nie je súčasťou balenia)
Rozmery:	83 x 53 x 92 mm
Hmotnosť:	86 g (iba zariadenie)