

REVLON®

RVDR5823E1
Návod na obsluhu



TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento prístroj je určený len na domáce používanie.



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vyťahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľni inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zmeraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prírodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnaženú pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja.

Keď je prístroj rozpálený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Počas používania neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Pri používaní prístroja je potrebné dávať pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru pre prívod vzduchu. Výfuk vzduchu sa pri počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa výfuku ani žiadneho príslušenstva upevneného k výfuku vzduchu. **Poznámka:** Pred použitím prístroja vysušte vlasy uterákom.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazi, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné užívateľom.

Ovládanie teploty a rýchlosti

Vysoká teplota a rýchlosť sú ideálne pre rýchle sušenie alebo hrubé sušenie pred tvarovaním účesu, nízka teplota a rýchlosť sú ideálne na tvarovanie účesu.

Bezpečnostný termostat

Tento prístroj je vybavený termostatom, ktorý prístroj vypne (OFF, 0), ak sa sušič zahreje nad optimálnu úroveň na sušenie v dôsledku čiastočného upchatia otvorov na prívod vzduchu. Ak sa prístroj zastaví, vypnite ho (OFF, 0) a nechajte vychladnúť. Po vychladnutí prístroja sa termostat automaticky odblokuje a môžete pokračovať v sušení.

IÓNOVÁ TECHNOLOGIA

Negatívne ióny vytvárané týmto antistatickým IÓNOVÝM prístrojom vyživujú a upravujú vaše vlasy a zanechávajú ich hebké, hladké a lesklé. Negatívne ióny tiež znižujú na vlasoch veľkosť vodných kvapôčok, čím sa tieto rýchlejšie odparujú a skracujú tak dobu sušenia.

IÓNOVÁ funkcia je v činnosti automaticky keď je prístroj zapnutý.

Tlačidlo studeného prúdu

Po vytvarovaní požadovaného účesu môžete stlačiť tlačidlo studeného prúdu (※) a fixovať tak účes prúdom studeného vzduchu.

Tryska na koncentráciu prúdu vzduchu

Usmerňuje prúd vzduchu na dosiahnutie hladkého, kontrolovaného sušenia. Nesmerujte prúd vzduchu dlhý čas na jedno miesto. Keď budete chcieť sušiť vlasy rýchlo, zložte tento nadstavce a nastavte sušič na vysokú teplotu a rýchlosť. Pred sušením hustých vlasov pomocou tohto nadstavca odstráňte prebytočnú vlhkosť z vlasov pomocou sušiča nastaveného na vysokú teplotu / rýchlosť.

Tvarovanie účesov

Pred použitím sušiča vždy vysušte vlasy uterákom. Nastavte sušič na vysokú teplotu/rýchlosť a postupne vysušte vlasy prúdom vzduchu. Nesmerujte prúd vzduchu dlhý čas na jedno miesto. Keď budú vlasy takmer suché, znížte teplotu/rýchlosť a vytvarujte účes pomocou hrebeňa alebo kefy.

Pokyny na čistenie odnímateľnej koncovkej krytky

Tento sušič je precízne skonštruovaný profesionálny prístroj, ktorý musí dýchať, aby dosiahol maximálne efektívny výkon. Vždy kontrolujte, či otvor na prívod vzduchu nie je zanesený prachom, vlasmi alebo inými nečistotami. Túto kontrolu nikdy nevykonávajte, keď je prístroj zapnutý alebo pripojený k sieti. Pred čistením koncovkej krytky prístroj vypnite. Držte koncovú krytku na oboch stranách a otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek, čím ju vyberiete zo sušiča. Vysajte alebo kefkou dôkladne odstráňte všetok prach na koncovkej krytke a naložte ju späť na sušič. Túto činnosť je potrebné vykonávať pravidelne.

Čistenie

Po použití vždy odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Vonkajšie plochy utrite jemne navlhčenou utierkou a potom utrite do sucha.

Okno na zavesenie

Tento sušič je vybavený okom, za ktoré ho môžete zavesiť na háčik, aby ste ho mali pohodlne po ruke.

Uskladnenie

Vždy odpojte od elektrickej siete, keď sa nepoužíva

Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Neťahajte za sieťový kábel a neohýbajte ho. Vždy skladujte na suchom mieste. Neotáčajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasnú opotrebovanie a polámanie kábla. Pravidelne elektrický kábel kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený (zvlášť v mieste, kde vstupuje do prístroja a zasúva sa do zásuvky). Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibilitate 2014/30/EÚ, smernicou o zariadeniach nízkeho napätia 2014/35/EÚ, smernicou o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ a smernicou o výrobkoch spojených so spotrebou energie 2009/125/ES.

Súčasti:

- A Profesionálne kolískové spínače
- B 3 možnosti nastavenia teploty
- C 2 možnosti nastavenia rýchlosti
- D Ergonomická rukoväť
- E Studený prúd vzduchu
- F Usmernenie prúdu vzduchu
- G Oko na zavesenie



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ 2012/19/EÚ o recyklácii odpadov. Výrobky, ktoré majú symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach, buď na klasifikačnej nálepke, darčekovej krabici alebo v návode, sa musia na konci ich životnosti likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domáceho odpadu. Je možné, že váš miestny obchod má možnosť prevziať výrobok späť, keď kupujete podobný výrobok. Ďalšou možnosťou je kontaktovať miestny úrad ohľadne odovzdania prístroja na recykláciu.

Záruka a služby

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby dva roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Tato záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. (Týmto nie sú nijako obmedzené vaše zákonné práva.)

Dátum výroby je uvedený na zadnej strane zariadenia vo forme 4-číselného kódu. Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve číslice rok výroby. Príklad: 3416 – Produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2016.

Tieto pokyny sú tiež uvedené na našich internetových stránkach. Navštívte webové stránky www.hot-europe.com/support Vzhľad tohto prístroja sa môže líšiť od vyššie uvedenej ilustrácie. Ochranná známka REVLON® je používaná v licencii od spoločnosti Revlon.

© 2016 Revlon. Všetky práva vyhradené.