



HF103X 011

NÁVOD NA OBSLUHU



NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Tento vysávač by sa mal používať len na upratovanie v domácnosti a v súlade s predkladanou používateľskou príručkou. Pred použitím vysávača sa uistite, že rozumiete návodu na jeho použitie.

Vysávač po použití, pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vždy vypnite a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Vysávač smú používať deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smú tento prístroj používať, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o jeho bezpečnom používaní a zoznámili sa s možnými rizikami. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Ak je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte vysávač používať. Napájací kábel musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Ruky, nohy, voľné oblečenie a vlasy musia byť v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich kief.

Na nabíjanie používajte iba nabíjačku dodanú so zariadením.

Skontrolujte, či napätie a hodnoty na štítku nabíjačky zodpovedajú napätiu v miestnej elektrickej sieti.

Tento vysávač je vybavený dvojito odizolovanou nabíjacou batériou, ktorá je vhodná len na zapojenie do zásuvky s napätím 230 V (UK 240 V).

Zapojte nabíjačku do vhodnej zásuvky a konektor nabíjačky pripojte k vstupu na vysávači.

Pri nabíjaní musí byť vypínač vysávača vo vypnutej polohe.

Pred prvým použitím prístroj nabíjajte aspoň 24 hodín. Počas nabíjania sa kontrolka LED batérie rozsvieti ČERVENO a po úplnom nabití sa rozsvieti BIELO.

Vysávač po použití znova pripojte k nabíjačke, aby sa dobila batéria.

Dôležité upozornenie: Batériu nikdy nenabíjajte pri teplotách nad 37 °C alebo pod 0 °C.

Zahrievanie nabíjačky počas nabíjania je normálne.

Neodpájajte nabíjačku zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel.

V prípade dlhšej neprítomnosti (dovolenka atď.) nabíjačku odpojte zo sieťovej zásuvky. Vysávač pred použitím znovu dobite, pretože pri dlhšom skladovaní sa batérie môžu vybiť.

Pred likvidáciou zariadenia z neho najprv vyberte batérie. Pred vyťahovaním batérie skontrolujte, či je výrobok odpojený od elektrickej siete. Batérie zlikvidujte bezpečne a ekologicky. Zariadenie používajte, kým sa batérie úplne nevybijú. Použité batérie by sa mali odovzdať na recykláciu a nesmú sa vyhadzovať spolu s domovým odpadom. Po vytiahnutí batérií sa obráťte na zákaznícke servisné stredisko spoločnosti Hoover, ktoré nájdete na internetovej stránke www.hoover.cz/cs_CZ/servis alebo postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred vybratím batérie sa uistite, že je úplne vybitá a nabíjačka nie je pripojená.

Vysávač používajte, kým batérie nebudú úplne vybité. Odpojte nabíjačku od spotrebiča.

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a posunutím ju vytiahnite. **[3]**

POZNÁMKA: Ak máte s demontážou prístroja nejaké problémy alebo potrebujete podrobnejšie informácie o manipulácii, opätovnom použití a recyklácii výrobku, obráťte sa na miestny úrad alebo recyklačné stredisko.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebný materiál a náhradné dielce odporúčané alebo dodávané spoločnosťou Hoover.

Statická elektrina: Pri vysávaní niektorých kobercov vzniká malé množstvo statickej elektriny. Vzniknuté výboje statickej elektriny nie sú nebezpečné pre zdravie.

Zariadenie nepoužívajte vonku, na mokrých povrchoch a na mokré vysávanie.

Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, zápalky, horúci popol, cigaretové ohorky a podobne. Pri používaní vysávača nestriekajte ani nevysávajte horľavé kvapaliny, čistiace kvapaliny, aerosóly alebo ich výpary.

Pri vysávaní neposúvajte vysávač cez napájací kábel a neodpájajte napájací kábel zo zásuvky tak, že zaň budete ťahať. Ak máte dojem, že vysávač alebo nabíjačka vykazujú nejaký nedostatok, nepoužívajte ich.

Autorizované servisné stredisko spoločnosti Hoover nájdete na internetových stránkach www.hoover.cz/cs_CZ/servis. Spoľahlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaručené len vtedy, ak sa vykonáva pravidelný servis a opravy, ktoré musí realizovať autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.

Vysávač nepoužívajte na čistenie zvierat a osôb.

Nevymieňajte batérie za iné, ktoré sa nedajú nabíjať.

Životné prostredie:

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Správnym zneškodnením tohto výrobku pomôžete predísť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť pri nesprávnom zneškodnení. Symbol na výrobku označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad. Mal by sa odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Musí sa zneškodniť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi týkajúcimi sa zneškodňovania odpadu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s výrobkom, jeho zhodnocovaní a recyklácii získate na miestnom úrade, v miestnej spoločnosti na zber odpadu alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili.



Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Taliansko

SÚČASTI VÝROBKU

- | | |
|---|--|
| A. Hlavné telo vysávača | R. Tlačidlá na uvoľnenie výstupného filtra |
| B. Integrovaná kefa na prach | S. Výstupný filter |
| C. Tlačidlo na uvoľnenie ručného vysávača | T. Hubka |
| D. Ohybná trubica | U. Rám výstupného filtra |
| D1. Tlačidlo na uvoľnenie ohybnej trubice | V. Kontrolka LED batérie |
| E. Tlačidlo na uvoľnenie hubice | W. Tlačidlo na uvoľnenie batérie |
| F. Hubica | X. Batéria |
| G. Predné LED osvetlenie | Y. Nabíjačka |
| H. Uvoľňovacia klapka rotačnej kefy | Z. Nástenný držiak* |
| I. Rotačná kefa | AA. Skrutky na upevnenie nástenného držiaka* |
| J. Sieťka filtra | AB. Štrbinová hubica |
| K. Samostatný cyklón | AC. Nadstavec na príslušenstvo* |
| L. Nádoza na prach | AD. Hubica na vysoko položené povrchy* |
| M. Tlačidlo na uvoľnenie veka na prach | AE. Nadstavec na radiátory* |
| N. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | AF. Hĺbková kefa* |
| O. Krycie viečko štrbiny | AG. Mini Turbo hubica na zvieraciu srst* |
| P. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (ZAP./VYP.) | AH. Dlhá ohybná štrbinová hubica* |
| Q. Prepínacia páčka | AI. Vrečko na príslušenstvo* |

PRÍPRAVA VYSÁVAČA

1. Zasuňte hubicu do jednej strany trubice, kým nebudete počuť cvaknutie. **[2a]**
2. Druhú stranu trubice zasuňte do ručnej jednotky, kým nebudete počuť cvaknutie. **[2b]**
3. Pripevnite nástenný držiak ku stene pomocou dodaných skrutiek. **[3]**
4. Na úplné nabitie pripojte konektor nabíjačky k batérii spotrebiča. Nabíjanie potrvá približne 6 hodín. **[4]**

POZNÁMKA: Ak chcete hubicu odmontovať, stlačte tlačidlo na jej uvoľnenie a ťahom ju zložte z hlavného telesa.

POZNÁMKA: Na dobíjanie používajte len nabíjačku dodanú s vysávačom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri nabíjaní musí byť vypínač prístroja vo vypnutej polohe. Batériu môžete nabíjať aj samostatne po vytiahnutí z výrobku.

Zahrievanie nabíjačky počas nabíjania je normálne.

*Len pri niektorých modeloch.

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

K dispozícii sú tri pracovné režimy:

- **REŽIM TURBO:** Spotrebič sa spustí na plný výkon po stlačení spínača ZAP./VYP. a zastaví sa po jeho uvoľnení. **[5a]**
- **EKOLOGICKÝ REŽIM:** Po ZAPNUTÍ rotačnej kefy a opakovanom stlačení tlačidla ZAP./VYP. dvakrát po sebe sa vysávač spustí na nižší výkon a po uvoľnení tlačidla sa zastaví. **[5b]**
- **NEPRETRŽITÝ REŽIM:** Ak chcete aktivovať nepretržitý režim, posuňte páčku dozadu, čím ju zablokujete. Odporúčame deaktivovať nepretržitý režim po každej aktivácii jednoduchým posunutím páčky dopredu do odomknutej polohy. **[5c]**

OHYBNÝ REŽIM: Ak sa chcete bez problémov dostať do ťažko prístupných miest pod nábytkom, stlačte tlačidlo uvoľnenia ohybnej hadice, čím trubicu nastavíte do nižšieho uhla. **[1]**

DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE: Po každom použití presuňte prepínaciu páčku do odblokovanej polohy. Ak páčku nepresuniete, môže sa skrátiť životnosť batérie alebo dôjsť k jej poruche.

BEZPEČNOSTNÝ OCHRANNÝ SYSTÉM

V záujme zaručenia spoľahlivosti výrobku pri používaní v náročných podmienkach je vysávač vybavený integrovaným bezpečnostným systémom. **[14]**

POZNÁMKA: Bezpečnostný ochranný systém sa aktivuje v prípade zablokovania rotačnej kefy. Po aktivácii systému sa rotačná kefa prestane otáčať a zhasne biela kontrolka LED na prednej strane hubice. V takom prípade stačí vysávač vypnúť a vyčistiť rotačnú kefu. Ak chcete pokračovať v upratovaní, stlačte tlačidlo ZAP./VYP: a vysávač sa znovu spustí v režime Turbo.

BATÉRIA

KONTROLKA LED:

Vysávač je vybavený kontrolkou LED, ktorá signalizuje stav batérie.

ÚROVEŇ NABITIA BATÉRIE:

Svieti bielo: 100 % – 5 % nabitie

Bliká bielo: < 5 % nabitie

Červená farba kontrolky: počas nabíjania

Existujú 2 spôsoby nabíjania:

Nabíjanie batérie umiestnenej vo vysávači. **[3]**

Zapojte koniec nabíjačky do batérie. Kontrolka LED sa pri nabíjaní rozsvieti červeno. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED rozsvieti BIELO.

Samostatné nabíjanie batérie vytiahnutej z vysávača. **[4]**

Ak chcete vybrať batériu, stlačte tlačidlo na jej uvoľnenie.

Zapojte koniec nabíjačky do batérie. Počas nabíjania sa kontrolka LED batérie rozsvieti červeno. Po dokončení nabíjania sa kontrolka LED rozsvieti bielo.

POZNÁMKA: Zahrievanie nabíjačky počas nabíjania je normálne. Používajte iba nabíjačku dodanú s vysávačom.

POZNÁMKA: Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, vyberte z neho batériu, aby ste zachovali jej životnosť.

PRÍSLUŠENSTVO*

INTEGROVANÁ ŠTRBINOVÁ HUBICA, INTEGROVANÁ PRACHOVÁ KEFA, MINI TURBO HUBICA NA ZVIERACIU SRSŤ*, NADSTAVEC NA PRÍSLUŠENSTVO*, HUBICA NA VYSOKO POLOŽENÉ POVRCHY*, NADSTAVEC NA RADIÁTORY*, HĽBKOVÁ KEFA* A DLHÁ OHYBNÁ ŠTRBINOVÁ HUBICA*.

Všetko príslušenstvo sa dá namontovať na hlavné telo vysávača alebo na trubicu. **[6]**

POZNÁMKA: Ak chcete vybrať hubicu alebo trubicu z hlavného telesa, stlačte príslušné uvoľňovacie tlačidlo a zatiahnite.

NADSTAVEC NA RADIÁTORY*/HĽBKOVÁ KEFA*/HUBICA NA VYSOKO POLOŽENÉ POVRCHY*

Pri použití týchto 3 kusov príslušenstva je potrebné namontovať adaptér*. **[6]**

POZNÁMKA: Existuje len jeden spôsob, ako udržať štrbinovú hubicu v hlavnom tele prístroja. Zarovnajtie koniec štrbinovej hubice so šípkou na hlavnom tele vysávača a zatlačte ich proti sebe. **[17]**

POZNÁMKA: Mini Turbo hubica je ideálna na hĺbkové čistenie textilných povrchov (napríklad pohovky) a odstránenie zvieracích chlupov. Neustále ňou pohybujte dopredu a dozadu. Po použití odstráňte nožnicami vlasy alebo vlákna navinuté na kefe.

*Len pri niektorých modeloch.

POZNÁMKA: S nastavcom na vysoko položené povrchy ľahko a bez poškriabania vyčistíte vysoké a ťažko prístupné miesta a chúlостivé povrchy.

POZNÁMKA: Nadstavec na radiátory je vhodný na čistenie vnútrajška a okolia skriniek, povrchov radiátorov, žalúzií a podobne.

POZNÁMKA: S hĺbkovou kefou môžete čistiť úzke miesta bez rizika poškriabania povrchu a tiež interiér vozidla.

POZNÁMKA: Dlhá ohybná štrbinová hubica je vhodná na čistenie ťažko prístupných miest, pod nábytkom, v rohoch a v aute.

VRECKO NA PRÍSLUŠENSTVO*

Ďalšie príslušenstvo môžete uložiť do vrecka na príslušenstvo.

NÁSTENNÝ DRŽIAK*

Na uskladnenie a úsporu miesta možno prístroj pripevniť na stenu pomocou troch skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. **[3]**.

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

Vyprázdenie nádoby na prach

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručnej jednotky a zložte trubicu.
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vyprázdnite obsah. **[7]**
3. Zatvorte veko nádoby na prach: po úplnom zaistení budete počuť cvaknutie.

POZNÁMKA: Odporúčame vyprázdniť nádobu na prach po každom použití vysávača alebo po naplnení na maximálnu úroveň.

Čistenie nádoby na prach a filtra

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručnej jednotky a zložte trubicu.
2. Stlačte tlačidlo na otvorenie veka nádoby na prach a vyprázdnite obsah. **[7]**
3. Stlačením tlačidla na uvoľnenie batérie vyberte batériu. **[4]**
4. Stlačením tlačidla uvoľnite nádobu na prach a vyberte ju z hlavného tela vysávača. **[8]**
5. Otočte sieťku filtra proti smeru chodu hodinových ručičiek a vyberte ju z vysávača. **[9]**
6. Stlačením tlačidla uvoľnite výstupný filter a vyberte ho. **[10]**
7. Odstráňte hubku z výstupného filtra a vyťahnite filter z rámu. **[11]**
8. Pri čistení výstupného filtra umyte hubku a rám filtra vlažnou vodou a nechajte filter 24 hodín schnúť. Pred opakovanou montážou skontrolujte, či sú všetky dielce úplne suché. **[12, 13]**
9. Pri čistení samostatného cyklónu umyte sieťový filter a nádobu na prach vo vlažnej vode a nechajte ich 24 hodín schnúť. Pred opakovanou montážou skontrolujte, či sú všetky dielce úplne suché. **[12, 13]**
10. Pred vrátením do hlavného telesa vysávača skontrolujte, či je úplne suchý. **[13]**

POZNÁMKA: Na čistenie filtrov nepoužívajte horúcu vodu ani čistiace prostriedky. Ak sa filtre náhodne poškodia, nahradte ich originálnymi náhradnými dielcami značky Hoover. Nepoužívajte vysávač bez filtra!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V záujme optimálneho výkonu vysávača udržiavajte filter vždy čistý. Filter odporúčame umyť aspoň raz za mesiac.

Výmena a čistenie rotačnej kefy

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred každou výmenou alebo čistením rotačnej kefy vysávač vypnite a vyťahnite z neho vymeniteľnú batériu.

1. Zložte hubicu z trubice. **[15]**
2. Hubicu umiestnite tak, aby rotačná kefa bola otočená smerom k vám. Vyťahnite klapku rotačnej kefy smerom nahor a vyberte ju z hubice. **[16a]**
3. Pomocou nožníc odstráňte z rotačnej kefy všetky nečistoty, vlákna a vlasy. **[16b]**
4. Vložte kefu späť do hubice a zaistite koncovú klapku. **[16c]**

Výmena batérií

Tento vysávač je vybavený dobíjacou lítiovou iónovou batériou, ktorá sa dá vyťahnuť a vymeniť. Okrem toho sa batéria môže nabíjať aj po vybratí z vysávača.

UPOZORNENIE: Vo vysávači používajte len schválené náhradné dielce. Používanie dielcov, ktoré neschválila spoločnosť Hoover, je nebezpečné a vedie k strate záruky.

UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa batériu sami rozmontovať alebo opraviť.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo vymeniteľnej batérie a vyberte batériu z hlavného tela vysávača.
2. Vyťahnite starú batériu a nahradte ju novou.
3. Batérie zlikvidujte bezpečne a ekologicky. Použité batérie by sa mali odovzdať na recykláciu a nemali by sa vyhadzovať spolu s domovým odpadom.

*Len pri niektorých modeloch.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne problém s vysávačom, pred telefonátom do zákaznickeho servisu spoločnosti Hoover postupujte podľa tohto jednoduchého kontrolného zoznamu:

A. Vysávač sa nedá zapnúť

Skontrolujte, či je batéria nabitá.
Skontrolujte, či je batéria na svojom mieste.

B. Vysávač má malý sací výkon alebo vôbec nesaje

Vyprázdnite nádobu na prach a umyte oddeľovaciu jednotku sieťového filtra.
Zložte hubicu a skontrolujte, či ju niečo neblokuje.

C. Batéria sa nedá nabiť

Skontrolujte, či sa neaktivoval prepínač nepretržitého režimu. Pokiaľ sa aktivoval, batéria sa nebude nabíjať. Batéria sa nemusí nabíjať aj vtedy, keď sa vysávač dlhšie nepoužíval alebo veľmi dlho skladoval. Obráťte sa na zákaznicke servisné stredisko spoločnosti Hoover a objednajte si výmenu batérie. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznicke servisné stredisko spoločnosti Hoover.

NÁHRADNÉ DIELCE A SPOTREBNÝ MATERIÁL HOOVER

Vždy používajte originálne náhradné dielce Hoover. Môžete ich získať od miestneho predajcu alebo servisných partnerov spoločnosti Hoover. Pri objednávaní dielcov vždy uvádzajte číslo modelu.

VAŠA ZÁRUKA

Záručné podmienky pre tento vysávač stanovuje zástupca v krajine, v ktorej sa vysávač predáva. Presné znenie podmienok získate od predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili. Pri uplatnení reklamácie podľa týchto záručných podmienok je potrebné predložiť doklad o nákupe alebo účtenku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Na batériu tohto vysávača sa vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov od dátumu nákupu. Po 6 mesiacoch zákazník znáša náklady na nákup novej batérie.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia je vyhradené.

