

CONGA

CONGA ROCKSTAR 2500 X-TREME

Tyčový vysávač

NÁVOD NA POUŽITIE

SLOVENČINA

cecotec

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Uschovajte si tento návod pre prípadné budúce použitie alebo pre nových používateľov.

Toto zariadenie sa musí používať v súlade s týmto návodom na obsluhu. Cecotec nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá napätiu na typovom štítku zariadenia a že sieťová zásuvka je uzemnená.
- Toto zariadenie je určené výhradne len na domáce použitie. Nie je určené pre použitie napr. v baroch, reštauráciách, hoteloch, kanceláriách a na farmách.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek druhu nebezpečenstva.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám spadlo alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami. Ak potrebujete technickú podporu, kontaktujte autorizovaný servis Cecotec.
- Nikdy nepoužívajte žieravé alebo abrazívne prípravky alebo čistiace prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom, pretože môže spôsobiť zranenia alebo škody.
- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, horľavých látok alebo mokrych povrchov. Zabráňte aby sa vysávač dostal do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami. Nepoužívajte vysávač v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte na vysávanie tekutín, zapálených zápaliek, ohorkov z cigariet, horúceho popola ani na vysávanie mokrych povrchov.
- Toto zariadenie nepoužívajte na betóne, asfalte alebo iných drsných povrchoch.
- Z vnútra vysávača odstráňte všetko, čo je hrubšie ako slamka, pretože to môže zablockovať vysávaciu trubicu.
- Prestaňte zariadenie používať, ak zaznamenáte abnormálny zvuk alebo vyššiu teplotu ako zvyčajne.
- Nechajte odblokované výstupy vzduchu, aby ste predišli strate sacieho výkonu.
- Z času na čas skontrolujte trubicu vysávača, aby ste sa uistili že je priechodná.
- Buďte zvlášť opatrný(á) pri používaní zariadenia v blízkosti schodov.
- Neblokujte otvory zariadenia ani nezabraňujte prúdeniu vzduchu. Udržujte otvory bez akýchkoľvek predmetov a neblokujte ich oblečením alebo prstami.
- Vypnite a odpojte zariadenie od elektrickej siete keď sa nebude dlhší čas používať, pred čistením alebo opravou, pred pripevnením komponentov, ako aj pred vybratím batérie.
- VAROVANIE: táto trubica má elektrické pripojenia:
- Nepoužívajte ho na vysávanie vody;
- Neponárajte vysávač pri jeho čistení do vody;
- Trubicu pravidelne kontrolujte a v prípade jej poškodenia ju prestaňte používať.

- VAROVANIE: Zariadenie má rotujúce časti, ktoré môžu predstavovať riziko zachytenia. Buďte mimoriadne opatrný(á).
- Pri odpájaní zo zásuvky ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť zariadenia neponárajte do vody ani inej tekutiny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred manipuláciou so zástrčkou alebo zapnutím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

POKYNY PRE BATÉRIE

- Toto zariadenie obsahuje Li-ion batériu. Nespalujte ju ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať.
- Batérie môžu v extrémnych podmienkach vytiecť. V takom prípade sa kvapaliny nedotýkajte. Ak sa kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich vyplachujte čistou vodou po dobu minimálne 10 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri manipulácii s batériou alebo článkami noste rukavice a ihneď ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Zabráňte kontaktu medzi batériami a malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky.
- Nabíjačku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
- Batéria musí byť zo zariadenia vybratá a zlikvidovaná bezpečným spôsobom.
- Batérie, u ktorých hrozí riziko prehltnutia, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Prehltnutie batérie môže spôsobiť popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Do dvoch hodín po požití môže spôsobiť vážne popáleniny.
- V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- UPOZORNENIE: na nabíjanie batérie používajte iba nabíjaciu stanicu dodanú so zariadením.
- Napájacie svorky batérií nesmú byť skratované.
- Ak sa bude zariadenie skladovať na dlhší čas, odporúča sa vybrať batériu.
- Batérie musia byť vložené v správnej polohe. Pri vkladaní dbajte na polaritu.

Všetky obrázky, na ktoré sa odkazuje v tomto návode na použitie, nájdete vo viaczajznom návode na použitie.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Fig. 1:

1. Tlačidlo na uvoľnenie hubice vysávača
2. Tlačidlo na uvoľnenie trubice
3. Tlačidlo odomknutia spodného krytu nádoby na prach
4. Tlačidlo na otvorenie nádoby na prach a prístup k filtru
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Napájací adaptér
7. Nabíjací držiak na stenu
8. Úzka hubica 2 v 1 na nábytok a/alebo kúty
9. Široká hubica 2 v 1 na nábytok a/alebo kúty
10. Kefa Jalisco
11. Hubica na vysávanie

Fig. 1.1:

1. Displej
2. Tlačidlo voľby režimu vysávania
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Batéria
5. Tlačidlo na uvoľnenie batérie

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE:

Obrázky v tejto príručke sú schematické znázornenia a nemusia sa presne zhodovať s produktom.

2. PRED POUŽITÍM

- Súčasťou tohto tyčového vysávača je obal určený na jeho ochranu počas prepravy. Vyberte vysávač zo škatule a odstráňte všetok baliaci materiál. Originálnu škatuľu a ostatné prvky uschovajte na bezpečnom mieste, pretože to pomôže zabrániť poškodeniu produktu pri jeho budúcej preprave. V prípade likvidácie pôvodného obalu sa uistite, že všetky obalové materiály sú náležite recyklované.
- Uistite sa, že všetky diely a komponenty sú pribalené a nepoškodené. Ak niektorý kus chýba alebo je poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec.
- Pred prvým použitím vysávač úplne nabite.
- Pred prvým použitím odstráňte zarážku nainštalovanú vo filtri vysávača.
- Pri prvých 3 použitíach sa odporúča nabíjať zariadenie medzi jednotlivými použitiami po dobu 12 hodín.
- Bežná doba nabíjania je približne 3-4 hodiny. Keď je batéria úplne nabitá, odpojte ju.

Obsah balenia:

- Conga Rockstar 2500 X-Treme
- Úzka hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty
- Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty
- Kefa Jalisco
- 1 náhradný vysokoúčinný filter
- Nabíjací držiak
- Návod na použitie

3. ZOSTAVENIE ZARIADENIA**Zostavenie vysávacej trubice a hubice**

- Ak chcete namontovať hubicu do vysávacej trubice, obe zarovnajte, skontrolujte či sa výstupok na hubici zhoduje s vodiacimi lištami na trubici a zasuňte ich do seba, kým nezaklapnú.
- Ak ich chcete rozmontovať, stlačte tlačidlo na uvoľnenie hubice, držte hubicu a vytiahnite z nej saciu trubicu.

UPOZORNENIE

Pri zostavovaní týchto dvoch častí sa uistite, že rukoväť vysávača a hubica sú zostavené v rovnakom smere.

Zostavenie vysávacej trubice, hubice a tela vysávača. Fig. 2

Na dokončenie montáže vysávača držte trubicu s pripojenou hubicou zvisle a vložte ju do tela vysávača.

Vloženie batérie. Fig. 3

Vložte batériu do drážky umiestnenej na tele vysávača podľa tohto návodu. Pri správnom vložení batéria zacvakne na miesto. Po vložení skontrolujte, či je batéria riadne zaistená na svojom mieste.

Ak chcete batériu vytiahnuť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a batériu vyberte.

UPOZORNENIE

V prípade že vysávač nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu a uskladnite ju na bezpečnom a suchom mieste.

4. PREVÁDZKA

Tento vysávač môžete použiť dvoma rôznymi spôsobmi:

- Ručný vysávač, príslušenstvo pripájate priamo k telu vysávača.
- Tyčový vysávač s použitím sacej trubice a pripojeným príslušenstvom.

Používanie vysávača

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysávač zapnete alebo vypnete.
- Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu vysávania vyberte úroveň sacieho výkonu: NÍZKA (LOW), STREDNÁ (MED), VYSOKÁ (HIGH) a AUTO. Zariadenie sa predvolene zapne v režime LOW (nízka).
- Ak je zvolený režim AUTO, vysávač automaticky upraví sací výkon na základe množstva prachu a typu vysávaného povrchu.
- Keď batéria zobrazuje percento rovné alebo menšie ako 20 % pri vysokej úrovni sacieho výkonu (HIGH), vysávač sa automaticky prepne do režimu so strednou úrovňou (MED), aby sa predĺžila výdrž batérie.

Používanie hubice

- Pripojte vysávaciu trubicu k hubici na vysávanie a k telu vysávača ako je to popísané v časti Zostavenie zariadenia.
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysávač zapnete alebo vypnete.
- Opakovaným stláčaním tlačidla voľby režimu vysávania vyberte úroveň sacieho výkonu: NÍZKA (LOW), STREDNÁ (MED), VYSOKÁ (HIGH) a AUTO.
- Hubica na vysávanie odstraňuje prach a iné nečistoty z kobercov, tvrdých podláh a dlaždíc.
- Ak vysávate príliš veľa častíc alebo vlákien, alebo ak sa počas vysávania náhodne dotknete kedy, rotačná kefa sa automaticky zastaví, aby sa predišlo zamotaniu a možným škodám.

Príslušenstvo. Fig. 4

Súčasťou tohto zariadenia je aj rôzne príslušenstvo, ktoré umožňuje čistenie rôznych typov povrchov, predmetov a nečistôt. Niektoré z príslušenstva je vhodné pre tyčový vysávač a iné sa prednostne používa vo verzii ručného vysávača.

Kefa Jaliscozo

Pripevnite túto kefu k tyčovému vysávaču. Kefa Jaliscozo je špeciálne navrhnutá pre čistenie tvrdých podláh, ale dá sa použiť aj na efektívne čistenie kobercov.

Široká hubica 2v1 na nábytok a/alebo kúty. Fig. 5

Toto príslušenstvo sa prednostne používa s ručným vysávačom a umožňuje bezpečné čistenie nábytku bez škrabancov. Zároveň umožní čistenie v ťažko prístupných miestach a v kútoch.

Úzka hubica 2 v 1 na nábytok a/alebo kúty. Fig. 6

Toto príslušenstvo sa prednostne používa s ručným vysávačom a umožňuje bezpečné čistenie nábytku bez škrabancov. Zároveň umožní čistenie v ťažko prístupných miestach a v kútoch.

Inštalácia nabíjacieho držiaka. Fig. 7

1. Umiestnite nabíjaci držiak na stenu a označte 3 body, kde vyvrtáte dierky na uchytenie držiaka. Berte do úvahy, v akej výške ho umiestnite; držiak namontujte v takej výške, aby vysávací hubica dolahla na podlahu a tým nespočívala celá váha vysávača na nabíjacom držiaku.
2. Na vopred označené miesta vyvrtajte 3 diery a vložte do nich hmoždinky a skrutky M4 x 32 mm.
3. Uistite sa, že nabíjaci držiak je bezpečne pripevnený k stene. Vysávač vložte do držiaka tak, že nabíjacie kontakty vysávača zasuniete do nabíjacích kontaktov držiaka (plastová úchytka).
4. Po nainštalovaní nabíjacieho držiaka pripojte napájací adaptér ku konektoru nabíjacieho držiaka. Teraz môžete vysávač nabíjať jeho jednoduchým zasunutím do nabíjacieho držiaka. Fig. 8

Nabíjanie a zobrazenie

- Keď je kapacita batérie 20 % alebo nižšia, vysávač sa automaticky prepne do režimu najnižšieho sacieho výkonu. Po dosiahnutí tejto hodnoty sa odporúča vysávač úplne nabiť.
- Batéria sa môže nabíjať v nabíjacom držiaku jedine keď je pripojená k telu vysávača. Pripojte napájací adaptér do sieťovej zásuvky a následne do nabíjacieho držiaka. Fig. 8
- Počas nabíjania sa kontrolka nabíjania rozsvieti na červeno a na displeji sa zobrazí aktuálne percento stavu batérie. Keď je zariadenie úplne nabité, indikátor batérie sa rozsvieti na zeleno a na displeji sa zobrazí 100 %. Fig. 9
- Batériu môžete nabíjať aj mimo nabíjacieho držiaka. Môžete ju nabíjať keď je pripojená k vysávaču, alebo aj oddelene. Pripojte adaptér do sieťovej zásuvky a následne k batérii, pričom dávajte pozor na smer pripojenia. Keď je adaptér pripojený správne, indikátor nabíjania sa rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti na zeleno. Fig. 10-11

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť pred tým, ako ho začnete čistiť.
- Na čistenie tela zariadenia použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostali tekutiny.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, práškové produkty ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu.
- Po vyčistení nenechávajte vysávač vo vlhkom prostredí.
- Pri dlhšom používaní kefy sa do jej štetín môžu zamotávať vlasy a iné častice. Odstráňte zamotané vlasy z kefy, aby vysávač opäť správne fungoval.

Čistenie filtrov a nádrže

- Aby sa zabránilo prehriatiu zariadenia a strate sacieho výkonu, odporúča sa pravidelné čistenie filtrov. Pre dosiahnutie ideálneho sacieho výkonu sa odporúča vyčistiť filter po každom použití.
- Trvanlivosť filtrov závisí od frekvencie vysávania a typu najčastejšie vysávaných častíc. Odporúča sa vymieňať filtre každých 6 mesiacov.

Vybratie filtrov. Fig.12

1. Stlačte tlačidlo na otvorenie prachovej nádoby označené slovom „CLEAN“ a potiahnite kovovú rukoväť na vybratie filtračného systému.
 2. Keď je filtračný systém vybratý, otočte kovovú rukoväť proti smeru hodinových ručičiek a vyberte vysokoúčinné filtre.
- Vysajte a jemne potraďte filtre o tvrdú podložku, aby ste odstránili všetky čistočky a prach, ktoré by mohli filter upchať prípadne sťažujú správnu cirkuláciu vzduchu. Nezabudnite, že vysávač nepoužívajte bez správne namontovaných filtrov.
 - Vysokoúčinný filter môžete umyť teplou vodou (Fig. 13), ale pred opätovným vložením do vysávača ho nechajte riadne usušiť na vzduchu.
 - Filtre nie je možné prať v práčke ani sušiť sušičom vlasov.
 - Nečistite vysokoúčinný filter kefkami.
 - Ak chcete vyprázdniť zásobník na prach, stlačte tlačidlo otvorenia spodného krytu zásobníka na prach, otvorte ho a vyprázdnite. Fig. 14

Čistenie kefy Jalisco. Fig. 15

- Prstom posuňte uvoľňovacie tlačidlo rotačnej kefy smerom k šípke a vyberte kryt na rovnakej strane kefy.
- Vyberte jeden koniec kefy, ako je znázornené na obrázku.
- Je dôležité vyčistiť všetky zvyšky nečistôt, ktoré zostali v osi rotačnej kefy.
- Ak sa rozhodnete kefu umyť, musíte všetky jej diely vysušiť na vzduchu. Pred opätovným použitím kefy zložte všetky jej diely späť.

Ako vybrať batériu

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie batérie a vyberte batériu, ako je znázornené na obrázku Fig. 16. Uložte batériu v plastovom vrecku a nechajte ju na suchom mieste.

Uskladnenie vysávača

Ak sa vysávač nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batériu a uskladnite ju na suchom a bezpečnom mieste.

Indikátor údržby

V prípade, že sa na vysávači zobrazí ikona plnej nádrže alebo ikona upchatého filtra, údržba (čistenie) vysávača nebola vykonaná správne alebo dostatočne často. Fig. 17

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina a riešenie
Motor nepracuje.	Batéria nie je nabitá. Nabite batériu. Kovové rúry, podlahová kefa, batéria alebo samotné zariadenie nie je správne zostavené. Uistite sa, že všetky časti vysávača sú správne zostavené.
Sací výkon sa znížil, a vysávač je príliš hlučný. Fig. 17	Zásobník na prach je plný. Fig. 20. Vyprázdnite zásobník. Filter je príliš zanesený. Fig. 22. Vyčistite alebo vymeňte filter. Vstup k elektrickej rotačnej kefe alebo rotačná kefa samotná, je zablokovaná. Fig. 21. Očistite elektrickú rotačnú kefu od nazbieraných nečistôt.
Nedostatočná prevádzková doba po nabití vysávača (Výdrž batérie sa môže líšiť podľa teploty v miestnosti).	Nedostatočný čas nabíjania. Batériu úplne nabite podľa pokynov v tomto návode. Batéria je stará. Batérie sú recyklovateľné. Kontaktujte servisné stredisko Cecotec a kúpte si novú batériu.

7. CHYBOVÉ KÓDY

Kód	Problém	Príčina
E1	Vysávač sa vypne a nenabíja.	Skrat
E2	Vysávač sa nenabíja	Napätie nabíjačky je nižšie ako 36,3 V
E2	Vysávač sa nenabíja	Napätie nabíjačky je nižšie ako 32,1 V
	Vysávač sa vypne.	Slabá batéria
E3	Zariadenie sa vypne a zobrazí sa E3	Pri vybíjaní batérie motor skratuje
E5	Zariadenie sa vypne a zobrazí E5	Preťaženie motora (druhý stupeň)
E6	Zariadenie sa vypne a zobrazí E6	Preťaženie motora
E7	Zariadenie prestane fungovať alebo sa nezapne a zobrazí sa E7	Porucha batérie (prvý stupeň)
E8	Zariadenie sa vypne a zobrazí E8	Chyba základovej dosky (skrat termistora)
E9	Zariadenie sa vypne a zobrazí E9	Teplota je príliš vysoká alebo nízka

Indikátor vysoko účinného filtra bliká	Zariadenie prestane fungovať alebo sa nezapne. Fig. 18	Nie je nainštalovaný vysokoúčinný filter
Ikona filtra sa rozsvieti	Funguje normálne. Fig. 17	Zásobník na prach alebo vstupný filter sú zablokované
Ikona kefy sa rozsvieti	Kefa a motor sa vypnú. Fig. 19	Zablokovaná kefa Kefa je plná vlasov

Poznámka

- Indikátor slabej batérie zmizne, keď sa nabíjačka odpojí.
- Indikátor slabej batérie (okrem vypnutia z dôvodu vybitej batérie), sa zastaví po 6 sekundách. Ak nie, zastavte ho stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Chyba základovej dosky NTC: zastaví sa po 60 sekundách.

8. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Conga Rockstar 2500 X-Treme

Referenčné číslo produktu: 05688

Napätie a frekvencia: 100-240V ~ 50/60Hz

Batéria: 29,6 V DC 3000mAh 88Wh

Menovitý výkon motora: 630W

Menovitý výkon kefy: 50W

Menovitý výstup nabíjačky: 34,2 V DC 1,6A

Hlučnosť: 88 dB

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

9. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol označuje, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od domáceho odpadu. Keď tento produkt dosiahne koniec svojej životnosti, mali by ste batérie/akumulátory zlikvidovať a odovzdať ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.



Spotrebiteľia sa musia obrátiť na miestne úrady alebo predajcu, aby získali informácie o správnej likvidácii starých zariadení a/alebo ich batérií. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov pomôže chrániť životné prostredie.

10. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Cecotec je zodpovedný voči koncovému užívateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania produktu za podmienok a lehôt stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával autorizovaný servis Cecotec. Ak kedykoľvek zistíte akýkoľvek problém s vaším zariadením alebo máte akékoľvek pochybnosti, neváhajte kontaktovať autorizovaný servis Cecotec.

11. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva na texty v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie ako celok ani sčasti reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať alebo distribuovať akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

12. ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE



Cecotec Innovaciones týmto deklaruje, že tento tyčový vysávač, model 05688 Rockstar 2500 X-Treme, vyhovuje smernici 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode EÚ nájdete na nasledujúcej stránke:
webová stránka: www.cecotec.sk/vyhlasenieozhode

ČEŠTINA

Český návod k použití naleznete ve vícejazyčném návodu k použití, který naleznete v balení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga Rockstar 2500 X-Treme
Reference produktu: 05688

Napětí a frekvence 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup nabíječky: 34.2 V DC 1.6 A
Baterie 29,6 V DC 3000 mAh 88 Wh
Nominální výkon motoru: 630 W
Nominální výkon kartáče: 50 W
Hlučnost: 88 dB

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.

Vyrobena v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Cecotec Innovaciones tímto prohlašuje, že tento tyčový vysavač, model 05688 Rockstar 2500 X-Treme, je v souladu se směrnicí 2014/53/ EU o rádiových zařízeních.

Úplné znění EU prohlášení o shodě lze nalézt na internetových stránkách:
www.cecotec.cz/prohlasenioshode

**VÝHRADNÍ DOVOZCE A DISTRIBUTOR ZNAČKY CECOTEC PRO ČR:
VÝHRADNÝ DOVOZCA A DISTRIBÚTOR ZNAČKY CECOTEC PRE SR:**

PLAY Electronics, s. r. o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika

info@cecotec.cz

www.cecotec.cz

info@cecotec.sk

www.cecotec.sk

VÝROBCE | VÝROBCA: Cecotec Innovaciones S.L., Avenida Reyes Catolicos 60, 46910 Alfafar (Valencia), Spain, Tel: +34 963 21 07 28