

ufesa

SC8470 KERATÍN

Profesionálnifén



- SK návod na použitie
- ES manual de instrucciones
- PT manual de instruções
- EN instructions manual
- FR mode d'emploi
- IT manuale di istruzioni
- DE bedienungsanleitung
- BG Ръководство за инструкции



SLOVENŠTINA ČEŠTINA

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI VÝROBOK UFESA, DÚFÁME, ŽE SA PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM A BUDE FUNGOVAŤ K VAŠEJ SPOKOJNOSTI

UPOZORNENIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. USCHOVAJTE HO NA BEZPEČNOM MIESTE NA BUDÚCE POUŽITIE.

OPIS

A- Tryska koncentrátora vzduchu B-

Difúzor

C- Filter vzduchu

D- Tlačidlo studeného vzduchu E-

Tlačidlo regulácie teploty

F- Tlačidlo regulácie rýchlosti

G- Vešiak

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si vedomé rizík.

Deti by ho nemali používať ako hračku.

Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, služba technickej podpory alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo rizikám.

Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody je nebezpečná, aj keď je spotrebič vypnutý.

Pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu prúdový chránič (RCD), ktorý napája kúpeľňu menovitým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte svojho inštaláčného technika o návrh v tomto ohľade.

POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, spŕch, drezov alebo iných nádob, ktoré zadržujú vodu.



Tento symbol znamená, že spotrebič by nemal byť používaný v blízkosti vaní, spŕch, drezov alebo iných nádob s vodou.

Toto zariadenie je určené na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2000 m nad morom.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Tento spotrebič je určený na domáce použitie a za žiadnych okolností nesmie byť používaný na komerčné alebo priemyselné použitie.

Pred zapojením výrobku do zásuvky skontrolujte, či je napätie v sieti rovnaké, ako je uvedené na štítku výrobku. Sietový kábel sa počas používania nesmie zamotávať alebo omotávať okolo výrobku.

Pri odpájaní neťahajte za napájací kábel. Pri čistení spotrebiča postupujte podľa pokynov v časti návodu venovanej údržbe a čisteniu.

Nepoužívajte tento spotrebič na ohrev zvierat.

V prípade zistenia závady alebo poškodenia ihneď odpojte produkt od siete a kontaktujte autorizovanú technickú asistenčnú službu.

Aby ste sa vyhli rizikám alebo nebezpečenstvám, neotvárajte zariadenie. Opravy alebo iné operácie na zariadení smie vykonávať iba kvalifikovaný technický personál z oficiálnej služby technickej pomoci značky.

Akékoľvek nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia s výrobkom spôsobí neplatnosť a stratu záruky. Opravy výrobku môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko.

B&B TRENDS SL odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť spôsobené ľuďom, zvieratám alebo veciam v dôsledku nedodržania vyššie uvedených varovaní.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zapnite spotrebič tlačidlom regulátora rýchlosti (F) a zvolte požadovanú teplotu tlačidlom regulátora teploty (E).

Stlačte tlačidlo studeného vzduchu (D) pre reguláciu prúdenia vzduchu, aby ste definovali požadovaný štýl vlasov a dosiahli dokonalý výsledok.

Generátor iónov sa automaticky aktivuje pri zapnutí spotrebiča a odstráni náboj záporných iónov, takže budete mať dokonalé vlasy a menej krepovatenia.

Ak chcete vyčistiť vzduchový filter (C), stlačte filter ukazovák a palcom, otočte ho proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho. Tým predĺžite životnosť vášho fénu.

PRÍSLUŠENSTVO

Na pripavenie špeciálneho difuzéra (B) pre kučevavé vlasy k prístroju jemným tlakom. Na dokonalé vyrovnanie použite trysku koncentrátora vzduchu (A).

Na pripavenie vyrovnajte jazýčky na tryske koncentrátora vzduchu s otvormi na vnútornej strane trysky sušičky a otočte ju mierne v smere hodinových ručičiek. Ak ju chcete vybrať, otočte ju mierne proti smeru hodinových ručičiek.

Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte gombík regulátora rýchlosti (F) do polohy 0, než ho odpojíte zo siete.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho, aby ste predĺžili jeho životnosť. Než spotrebič odložíte, nechajte ho úplne vychladnúť.

Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený.

Tento spotrebič by sa mal čistiť iba vlhkou handričkou a nemali by sa používať žiadne chemikálie.

LIKVIDÁCIA PRODUKTU



Tento produkt je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach, známou ako WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), ktorá stanovuje právny rámec platný v Európskej únii pre likvidáciu a recykláciu elektronických zariadení a elektrických zariadení. Ak chcete zariadenie zlikvidovať, nevyhadzujte ho do domového odpadu.

Odneste ho do zberne elektrického a elektronického odpadu najbližšie vášmu domovu.

Dúfame, že ste s týmto produktom spokojní.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky predpisov EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na tieto zmeny. Tlačové chyby vyhradené.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej adrese: www.ufesa.cz, www.mujspramen.cz

Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika.