

REVLON®

RVST2211PE
Návod na obsluhu



120-240 V~ 50-60 Hz 50 W

TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.
Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.



VAROVANIE: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou. Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia.

CZ: RVST2211PE SMOOTHSTAY COCONUT OIL

Žehlička na vlasy s kokosovým olejom; Keramický Turmalínový povrch; 10 LED teplotných nastavení do 235°C; Zaoblené plovúce desky 25mm; SmoothStay™ Heat Sensing Technology; Zámek destiček; Cestovní pouzdro; Duální napětí, Automatické vypnutí po 1h; Otočný napájecí kabel 1,8m; Poutko na zavěšení

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křižkova 237/36A, Praha 8, Tel. +420 225 386 191

SK: RVST2211PE SMOOTHSTAY COCONUT OIL

Žehlička na vlasy s kokosovým olejom; Keramický Turmalínový povrch; 10 LED teplotných nastavení do 235 °C; Zaoblené plávajúce dosky 25 mm; SmoothStay™ Heat Sensing Technology; Zámok dosičiek; Cestovné puzdro; Duálne napätie, Automatické vypnutie po 1h; Otočný napájací kábel 1,8 m; Putko na zavesenie

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, Košice, Tel. +421 917 660 604

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prívodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

VAROVANIE: Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnaženú pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja. Keď je prístroj rozpálený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

VAROVANIE: Spotrebič nepoužívajte na syntetické vlasy ani parochne.

POZNÁMKA: Pred použitím prístroja vysušte vlasy uterákom.

VAROVANIE: Ak sa tento prístroj pokazí, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné používateľom.

25 mm keramický povlak s infúziou kokosového oleja

Tri vrstvy keramického povlaku pomáhajú zabrániť poškodeniu spôsobenému nadmerným stylingom vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, ktoré rýchlo preniká do vlasov a upravuje ich zvnútra, zatiaľ čo infúzia kokosového oleja zaisťuje viditeľne hladké účesy s dlhotrvajúcimi výsledkami.

Keramická turmalínová iónová technológia

Pomáha redukovať statickú elektrinu a krepovateniu vlasov a zvyšuje lesk pre hodvábne hladké výsledky.

Zaoblené doštičky True-Grip

Plávajúce doštičky pre hladký sklz. Zaoblené doštičky vytvárajú kučery alebo voľné vlny.

Regulácia ohrevu

Pri prvom použití stylingovej žehličky začnite s najnižším nastavením teploty a vyskúšajte ju na malom úseku vlasov počas 5 až 8 sekúnd. Pokiaľ chcete použiť vyššie nastavenie, nezabudnite teplotu postupne zvyšovať. Prvykrát nikdy neupravujete vlasy pri nastavení na vysokú teplotu, pretože si ich tak môžete poškodiť. Používajte iba toľko tepla, koľko je potrebného pre účinný styling. Používanie vyššej teploty, ako je potrebné, môže časom viesť k poškodeniu vlasov.

Odporúčané použitie pre typ vlasov

Pri prvom použití sa odporúča začať s najnižším nastavením teploty a postupne teplotu zvyšovať až na vhodnú úroveň. Používajte iba takú vysokú teplotu, akú potrebujete pre účinnú úpravu vlasov. Jemné vlasy budú vyžadovať nízke nastavenie teploty a hrubšie menej poddajné vlasy budú obvykle vyžadovať stredne vysoké nastavenie teploty.

Úprava vlasov

Ak chcete vlasy narovnať, oddelíte 25 mm častí vlasov, jemne ich umiestnite medzi horúce vyhladzovacie doštičky a pevne zovriete rukoväť. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete postupovať od pokožky hlavy ku končekom vlasov. Pri jemných vlasoch nechajte pôsobiť 5 až 8 sekúnd, pri hrubých vlasoch 10 až 15 sekúnd. Hneď ako sú vlasy zahriate, opatrne posúvajte doštičky po izolovanej časti a uistite sa, že sú vlasy zahriate a narovnané až ku končekom. Pri vyhladzovaní sekcie pridržujte končeky vlasov. Ak chcete vlasy uvoľniť, stačí uvoľniť tlak na rukoväť a nechať vlasy jemne vyklznúť z doštičiek. Zaobleným koncom doštičiek vytvorte na konci vlasov „prameň“, ktorý natočíte hore alebo pod seba. Vytvorenie kučery z kulmy. Vezmite časť vlasov a umiestnite ich medzi doštičky. Súčasne kulmu natáčajte a posúvajte po vlasoch smerom dole od korienkov ku končekom. Ak chcete vytvoriť kudlinky vezmite menšiu a užší prameň vlasov.

Automatické vypnutie

Tento prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia, prístroj sa automaticky vypne, pokiaľ počas 60 minút nepoužijete žiadne tlačidlo. Pre opätovnú aktiváciu stlačte opäť tlačidlo ON/OFF. Stlačením a podržaním počas aspoň 1,5 sekundy prístroj vypnete.

Zámok na uzamknutie doštičiek

Tento prístroj je vybavený zámkom, ktorý zaisťuje, že prístroj zostane v zatvorenej polohe, keď sa nepoužíva. Prístroj môžete uzamknúť (🔒) tak, že zatlačíte spínač smerom k platničkám a zároveň stlačíte rukoväť ku sebe, aby sa platničky uzamkli. Ak chcete prístroj odomknúť, stlačte rukoväť ku sebe a zatlačte spínač smerom od platničiek. VAROVANIE: Počas úpravy vlasov NEZAIŠTUJTE spínač blokovania doštičiek a NEZAIŠTUJTE doštičky na vlasoch, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu vlasov alebo dokonca k poraneniu.

Automatické nastavenie dvojitého napätia pre globálne použitie

Tento prístroj sa automaticky nastaví na správne napätie.

Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte a nechajte ho vychladnúť. Počas čistenia utrite prístroj a doštičky navlhčenou látkou. Pred použitím sa uistite, že je prístroj celkom suchý. Ohriate povrchy udržiavajte zbavené prachu, nečistôt, vlasových sprejov a gélov.

Skladovanie

Ak sušič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením prístroj nechajte vychladnúť. Zaisťte doštičky podľa vyššie uvedených pokynov (ZÁMOK NA UZAMKNUTIE DOŠTIČIEK). Tým ušetríte miesto a pomôžete ochrániť prístroj, keď sa nepoužíva.

Uchovávajte prístroj na suchom mieste. Za kábel netahajte ani s ním nekrúťte. Neobtáčajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebovanie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na prístroj a zástrčku). DÔLEŽITÉ: výkonný vyhrevný článok v tomto prístroji obsahuje ochrannú vrstvu na báze oleja, ktorá sa počas niekoľkých minút prvého použitia vypáli a môže spôsobiť dym a/alebo zápach. Počas použitia taktiež môžete počuť bzučanie. To je normálne a nie je dôvod k obavám.

Funkcie

- 25 mm keramické turmalínové doštičky a doštičky z kokosovým olejom
- Zaoblené doštičky
- 10 LED ukazovateľov teploty
- Oddelené tlačidla +/- teploty
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia napájania
- Spínač uzamknutia doštičiek
- Otočný kábel s dĺžkou 1,8 m
- Závesný krúžok
- Úložné puzdro



NELIKVIDUJTE tento výrobok s bežným domácim odpadom. Váš miestny predajca môže zaisťovať odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opáčnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na prístroji Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby 2 roky od dátumu zakúpenia. Pokiaľ prístroj počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chybám materiálu alebo chybám vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoduchou prístroj zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane výrobku. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby.

Príklad: 3419 – výrobok bol vyrobený v 34. týždni roku 2019.

Tieto pokyny nájdete taktiež na našich webových stránkach. Navštívte: www.hot-europe.com

Vzhľad tohto prístroja sa môže odlišovať od obrázkov.

Informácie o výrobku nájdete na: www.revlonbeautycare.com