

CZ – Herní mechanická klávesnice Mazer K729 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

A. nastavitelný stojánek, B. protiskluzové podložky, C. E-Blue USB konektor, D. odstínění kabelu, E. opletený kabel

Specifikace:

- Rozměry: 475 x 191 x 35 mm
- Váha: 1150 g +/- 5 g
- Počet kláves: 104
- Životnost kláves: > 50 milionů stisknutí
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / WIN 10 / 8 / 7 / Vista / XP / ME / 2000 / 98, Macintosh OSX 10.2

- Podsvícení: 5 uživatelských režimů podsvícení
- Připojení: USB
- Napětí: 5 V +/- 5%
- Délka kabelu: 1.6 m

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

1 – přepínání podsvícení (pulzující, zapnuto)	15 – podsvícení okrajů a loga
2 – oblíbené	16 – podsvícení „Fénix“
3 – můj počítač	17 – had (podsvícení každé klávesy po řádcích)
4 – e-mail	18 - voda (barevné kruhy kolem stisknuté klávesy)
5 – domovská stránka	19 – podsvícení „vlny“
	19a – změna směru z prava do leva
	19b – změna směru z leva do prava
6 – stop	20 – programování vlastního podsvícení
7 – předchozí skladba	21 – podsvícení klávesy při jejím stisknutí
8 – play / pause	22 – zámek klávesy Win
9 – další skladba	23 – funkční klávesa
10 – hudební přehrávač	24 – zvýšení jasu podsvícení
11 – snížení hlasitosti	25 – snížení jasu podsvícení
12 – zvýšení hlasitosti	26 – výběr vlastních naprogramovaných oblastí podsvícení
	27 – zpomalit efekt podsvícení
13 – vypnutí zvuku	28 – zrychlit efekt podsvícení
14 – obnovení továrního nastavení	

Pokyny pro nastavení uživatelského režimu podsvícení

Klávesnice umožňuje naprogramování 5 vlastních režimů podsvícení. Programování spustíte stiskem kláves FN+1 (FN+2, FN+3, FN+4, FN+5 - podle toho, který vlastní režim chcete naprogramovat), dále stisknete FN+End (indikátor bliká), podsvícení kláves je vypnuto nebo svítí dříve naprogramované klávesy. V tuto chvíli můžete stisknout vámi vybrané klávesy pro zapnutí / vypnutí podsvícení. Poté znovu stisknete FN+End pro uložení nastavení.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem. Při používání se vyhněte kontaktu s vodou. Při používání počítače si vytvořte správné návyky. Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná mechanická klávesnica Mazer- uživatelská príručka

Vlastnosti:

A. nastavitelný stojan, B. protiskluzové podložky, C. E-Blue USB konektor, D. odtienenie kábla, E. opletený kábel

Špecifikácia:

- Rozmery: 475 x 191 x 35 mm
- Váha: 1150 g +/- 5 g
- Počet kláves: 104
- Životnosť kláves: > 50 miliónov
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / WIN 10 / 8 / 7 / Vista / XP / ME / 2000 / 98, Macintosh OSX 10.2

- Podsvietenie: 5 užívateľských režimov podsvietenia
- Pripojenie: USB
- Napätie: 5 V +/- 5%
- Dĺžka kábla: 1.6 m

Instalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

1 – prepínanie podsvietenia (pulzujúce, zapnuté)	15 – podsvietenie okrajov a logá
2 – obľúbené	16 – podsvietenie „Fénix“
3 – môj počítač	17 – had (podsvietenie každej klávesy po riadkoch)
4 – e-mail	18 - voda (farebná vlna od stlačenej klávesy)
5 – domovská stránka	19 – podsvietenie „vlny“
	19a – zmena smeru z prava do ľava
	19b – zmena smeru z ľava do prava
6 – stop	20 – programovanie vlastného podsvietenia
7 – predchádzajúca skladba	21 - podsvietenie klávesy pri jej stlačení
8 – play / pause	22 – zámka kláves Windows
9 – ďalší skladba	23 - funkčná klávesa
10 – hudobný prehrávač	24 – zvyšovanie jasu podsvietenia
11 – zníženie hlasitosti	25 – znižovanie jasu podsvietenia
12 – zvýšenie hlasitosti	26 – výber vlastných naprogramovaných oblastí podsvietenia
	27 – spomaliť efekt podsvietenia
13 – vypnutie zvuku	28 – zrýchliť efekt podsvietenia
14 – obnovenie továrenského nastavenia	

Pokyny pre nastavenie užívateľského režimu podsvietenia:

Klávesnica umožňuje naprogramovanie 5 vlastných režimov podsvietenia. Programovanie spustíte stlačením kláves FN + 1 (FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 5 - podľa toho, ktorý vlastný režim chcete naprogramovať), ďalej stlačte FN + End (indikátor bliká), podsvietenie kláves je vypnuté alebo svieti skôr naprogramované klávesy. V túto chvíľu môžete stlačiť vámi vybrané klávesy pre zapnutie / vypnutie podsvietenia. Potom znovu stlačte FN + End pre uloženie nastavení.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x užívateľská príručka

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu. V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

Nevystavujte klávesnicu nadměrným nárazům.

Nelejte na klávesnici vodu ani jiné tekutiny.

Nepokladajte na klávesnicu žiadny ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu.

Kvalita povrchu klávesnice sa môže dlhodobým používaním zhoršiť.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Použitie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami: (1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijateľné rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

PL – Mechaniczna klawiatura dla gracza Mazer K729 - Instrukcja obsługi

Właściwości

A. regulacja podstawy, B. antypoślizgowe podkładki, C. złącze USB, D. ekranowany przewód, E. oplot

Dane techniczne:

- Wymiary: 475 x 191 x 35 mm
- Waga: 1150 g +/- 5 g
- Ilość klawiszy: 104
- Żywotność klawiszy: > 50 mln uderzeń
- Kompatybilna z: Windows X86 / X64 / WIN 10 / 8 / 7 / Vista / XP / ME / 2000 / 98, Macintosh OSX 10.2
- Podświetlenie: 5 ustawień własnego podświetlenia
- Łączność: USB
- Napięcie: 5 V +/- 5%
- Długość kabla: 1.6 m

Instalacja:

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB w komputerze.
2. Instalacja zakończona

Kombinacja przycisków funkcyjnych

- | | |
|--|--|
| 1 – przełączenie podświetlenia (pulsujące, włączone) | 15 – podświetlenie krawędzi i loga |
| 2 – ulubione | 16 – podświetlenie „Fenix” |
| 3 – mój komputer | 17 – wąż (podświetlenie każdego klawisza rzędami) |
| 4 – mój e-mail | 18 - woda (kolorowe kręgi wokół klawiszy) |
| 5 – home | 19 – podświetlenie „fale” |
| | 19a – w lewo |
| | 19b – w prawo |
| 6 – stop | 20 – programowanie indywidualnego podświetlenia |
| 7 – poprzedni | 21 – podświetlane klawisze podczas naciśnięcia |
| 8 – play / pause | 22 – blokada klawiszy Windows |
| 9 – kolejny | 23 – klawisz funkcyjny |
| 10 – media player | 24 – zwiększenie jasności podświetlenia |
| 11 – zmniejszenie głośności | 25 – zmniejszenie jasności podświetlenia |
| 12 – zwiększenie głośności | 26 – przełącznik ustawień własnego obszaru podświetlenia |
| | 27 – zmniejszenie szybkości podświetlenia |
| 13 – wyłączenie dźwięku | 28 – zwiększenie szybkości podświetlenia |
| 14 – przywrócenie ustawień fabrycznych | |

Konfiguracja ustawień podświetlenia:

Klawiatura umożliwia zaprogramowanie 5 konfiguracji podświetlenia. Uruchomienie trybu konfiguracji następuje po naciśnięciu klawiszy FN+1 następnie FN + End (wskaźnik miga), podświetlenie KeyCaps zostanie wyłączone za wyjątkiem światła sygnalizacyjnego. W tym momencie możesz przeprowadzić konfigurację naciskając wybrane klawisze,

które mają zostać podświetlone. W celu zakończenia konfiguracji ponownie naciśnij klawisze FN + End (wskaźnik powróci do stanu pierwotnego). Ustawienie kolejnych konfiguracji następuje po naciśnięciu klawiszy FN+2 do 5.

Rozwiązywanie problemów:

Jeśli komputer nie jest w stanie rozpoznać klawiatury odłącz kabel USB i ponownie podłącz klawiaturę.

W razie pytań odwiedź naszą oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem.

Opakowanie zawiera:

1 x klawiatura dla gracza, 1 x instrukcja obsługi

Warunki przechowywania

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuki na sobie.

Zasady utrzymania:

Produkt można czyścić wilgotną szmatką i osuszyć.

Podczas pracy należy unikać kontaktu z wodą.

Folia na klawiaturze jest dobrą ochroną przed uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich.



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS - Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty