

**Rohnson®**

Návod na použitie

**RÝCHLOVARNÁ KANVICA**

**R-7560**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalievaním a vylievaním vody.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy.
- Do kanvice lejte iba studenú vodu.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda).
- Zabráňte styku vody s ovládacím panelom.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúcou od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúcej pary.
- Ak používate kanvicu na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, ani pokiaľ je voda horúca, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nedvíhajte kanvicu za veko.
- Pred sňatím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá.
- Pred odpojením z el. siete sa najprv uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou. Horúcu vodu nalievajte pomaly a opatrne.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opätovnom plnení ešte horúcej kanvice.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách
  - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
  - poľnohospodárske farmy

**POPIS SPOTREBIČA**

1. Veko
2. Telo spotrebiča
3. Ukazovateľ hladiny vody
4. Základňa
5. Tlačidlo pre otvorenie veka
6. Ovládací panel
7. Rukoväť

**POPIS OVLÁDACIEHO PANELU**

1. Displej
2. Tlačidlo +/-
3. Tlačidlo ON/OFF

**POUŽITIE SPOTREBIČA**

- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení "MAX" a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX".
- Uistite sa, že je veko kanvice zatvorené (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na rovný, suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Akonáhle je kanvica postavená na základňu, ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí „ON“. Potom sa na displeji zobrazuje aktuálna teplota vody.

- Zapnite spotrebič krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Po uvarení vody sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie "MIN"), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte 5-10 minút vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohreve.

### NASTAVENIE TEPLoty VODY

- Kanvica je vybavená možnosťou nastavenia teploty vody (40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 °C) s rôzne farebnou LED svetelnou indikáciou.
- Pre nastavenie požadovanej teploty vody opakovane stlačte tlačidlo +/-, pokiaľ sa na displeji nezobrazí zvolená teplota.

### FUNKCIA KEEP WARM

- Kanvica je vybavená funkciou Keep Warm pre udržiavanie teploty vody.
- Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo +/- po dobu 2 sekúnd. Ozve sa zvukový signál a začne blikať indikácia teploty na displeji. Tlačidlom +/- zvolíte požadovanú teplotu (40, 50, 60, 70, 80, 90 alebo 100 °C) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF pre zahájenie ohrevu.
- Potom, čo sa voda ohreje, bude kanvica po dobu 2 hodín udržiavať teplotu vody (napr. pri nastavení 100 °C pokiaľ teplota vody klesne na 90 °C, kanvica začne s opätovným ohrevom na 100 °C, pri nastavení 40 °C ak teplota vody klesne na 35 °C, kanvica začne s opätovným ohrevom na 40 °C).
- Pre vypnutie funkcie stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Ak počas funkcie Keep Warm dôjde k zdvihnutiu kanvice zo základne, funkcia sa resetuje a pre prípadné pokračovanie je potrebné ju znovu nastaviť.

### FAREBNÉ LED PODSVIETENIE

- 0-50 °C – modré LED podsvietenie
- 51-60 °C – sv. modré LED podsvietenie
- 61-70 °C – zelené LED podsvietenie
- 71-80 °C – žlté LED podsvietenie
- 81-90 °C – fialové LED podsvietenie
- 91-100 °C – červené LED podsvietenie

Pozn.: Stlačenie jednotlivých tlačidiel a ohrev vody je sprevádzaný zvukovou signalizáciou a svetelnými efektmi, ktoré nemožno vypnúť.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením kanvicu vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite navlhčenú handričku alebo hubku a potom kanvicu osušte.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a úplne suchý. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, kanvicu preto pravidelne čistíte od vápenatých usadenín. Postup: Kanvicu naplňte po označení „MAX“ zmesou vody a octu v pomere dve ku jednej. Zapnite kanvicu, zmes v nej nechajte prevariť a nechajte ju stáť v kanvici cez noc. Potom zmes vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.  
Pozn.: Pokiaľ máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.