

# ***BaByliss®***



Fabriqué en Chine  
Made in China

2516PE-C182c

**SLOVENSKY**

## 2516PE

### **Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

#### **NÁVOD NA POUŽITIE**

**VAROVANIE!** Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy spotrebiče dostali do priameho styku s kožu, najmä s ušami, očami, tvárou a krkom.

**VAROVANIE!** Nedotykajte sa horúcich doštičiek, keď je spotrebič zapnutý.

- Dbajte na to, aby vlasy boli suché a vyčesané, nezacuchané. Rozdeľte vlasy na pramienky, ktoré chcete štylizovať.
- Stlačením a podržaním tlačidla „ “ po dobu 1–2 sekúnd spotrebič zapnete. Kontrolka začne blikať a spotrebič sa automaticky začne ohrievať.
- Ak chcete zvoliť stupeň ohrevu vhodný pre váš typ vlasov, stlačte opakovane tlačidlo „ “, kým nie je zvolené požadované nastavenie ohrevu. Kým nebude dosiahnutá zvolená teplota, kontrolka bude blikať. Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane kontrolka svietiť.
- Dajte pramienok vlasov medzi žehliace dosky blízko ku koreňom.
- Pridržte vlasy pevne medzi žehliacimi doskami a posúvajte po dĺžke vlasov od koreňku ku končeku.
- Opakujte pre jednotlivé pramienky vlasov.
- Pred učesáním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití stlačte a podržte tlačidlo „ “ po dobu 1–2 sekúnd, tým sa spotrebič vypne. Potom ho odpojte zo zásuvky.
- Než spotrebič uschováte, nechajte ho vychladnúť.

#### **Nastavenie ohrevu**

Ak máte citlivé, jemné, odfarbené alebo zafarbené vlasy, použite nižší stupeň ohrevu. Pri hustejších vlasoch použite vyšší stupeň ohrevu. Odporúča sa vždy pri prvom použití vykonať test,

aby bola na daný typ vlasov použitá správna teplota. Začnite na nižšom stupni a zvyšujte teplotu, kým sa nedosiahne požadovaný výsledok. K dispozícii sú 3 nastavenia teploty; 180 °C (zelená), 200 °C (žltá) a 235 °C (červená).

#### **Automatické vypnutie**

Tento spotrebič má v záujme vyššej bezpečnosti funkciu automatického vypnutia. Pokiaľ bude spotrebič vypnutý dlhšie ako 60 minút, automaticky sa vypne. Pokiaľ budete potom chcieť spotrebič ďalej používať, jednoducho ho stlačením a podržaním tlačidla „ “ po dobu 1–2 sekúnd zase zapnite. .

### **Izolačná podložka**

Tento spotrebič sa dodáva s izolačnou podložkou na použitie počas štylizácie aj po nej. Počas použitia nekladte spotrebič na povrchy citlivé na teplo, a to ani pri používaní dodanej izolačnej podložky. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Uchovávajte ho ďalej mimo dosahu detí, pretože bud ešte niekoľko minút horúci.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

V záujme zachovania čo najlepšieho stavu spotrebičadbajte na nasledujúce postupy:

- Neomotávajte šnúru okolo spotrebiča, ale ale zviňteju na boku spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je napájacia šnúranapnutá.
- Po použití nezabudnite spotrebič odpojiť zozásuvky.