

Ultrazvukový prístroj na čistenie Sanitas SUR 42

NÁVOD NA POUŽITIE:

Zásielka obsahuje:

- *Ultrasonický prístroj na čistenie
- *Sieťová vložka s držiakom na hodinky
- *Držiak na CD / DVD
- *Tento manuál k používaniu

1. O prístroji

Ako funguje Ultrasonický čistič?

Ultrasonické čistenie je široko používané v mnohých priemyselných odvetviach, šperkárstve a lekárskom sektore. Všetky tvrdé materiály môžu byť čistené pomocou ultrazvuku. Dokonca aj zaschnuté škrvy alebo nečistoty na ťažko prístupných miestach môžu byť odstránené spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

Ultrazvukový generátor prevádza elektrickú energiu na mechanické vibrácie. Vytvárané zvukové vlny sú v ultrazvukovom rozsahu, mimo oblasť počuteľnú ľudským uchom.

Ultrazvukové čistenie sa koná vždy v kvapalnom prostredí (napr. voda s prísadou čistiaceho prostriedku). Vibrácie majú pravidelný vplyv na čistiacu kvapalinu, a tým prenášajú energiu.

To má za následok tvorbu mikroskopických bubliniek vákua (kavitačných bubliniek) v kvapaline, ktoré sa následne triešia o položku, aby bola vyčistená, a tvoria tak čistiaci účinok. Všetky miesta na položke ponorené do čistiacej kvapaliny a dostupné pre vodu sú vyčistené. Pre intenzívne alebo zaschnuté škrvy môže byť potrebné vykonať aj niekoľko čistení za sebou.

2. Značky a symboly

Nasledujúce symboly sa objavujú v tomto manuáli k používaniu:



Varovanie - Varovné inštrukcie značí riziko poranenia alebo utrpenia škody na zdraví.



Dôležité - Bezpečnostné poznámka značiace možnosť poškodenia prístroja / príslušenstva.



Poznámka - Dôležitá informácia, ktorú je potrebné poznamenať.

Nasledujúce symboly sú použité na typovom štítku:



Používajte iba vo vnútri



Prečítajte si inštrukcie k používaniu



Bezpečnostná trieda II

3. Poznámky

Prečítajte si prosím tieto inštrukcie pozorne a ponechajte si ich pre neskoršie použitie. Uistite sa, aby boli dostupné pre ostatných užívateľov, dodržujte a nasledujte informácie, ktoré obsahujú.

Elektrická bezpečnosť



Dôležité

- * Nesprávne používanie môže byť nebezpečné.
- * Prístroj pripájajte iba do sieťového napätia uvedeného na typovom štítku.
- * Používajte ľahko prístupné pripojenie k sieti, aby ste mohli zástrčku rýchlo odpojiť v prípade núdze.
- * Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami - nebezpečenstvo úrazu elektrickým šokom.
- * Položte sieťový kábel tak, aby sa oň nikto nemohol potknúť.
- * Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, ak prístroj nie je v prevádzke, pred plnením či vypúšťaním vody z prístroja, pred čistením prístroja, v prípade poruchy, alebo ak ucítite dym alebo zápach.
- * Pred použitím sa uistite, že jednotka alebo príslušenstvo nie sú nijako viditeľne poškodené.
- * Ak si nie ste istí, nepoužívajte prístroj a obráťte sa na predajcu alebo uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- * Ak je poškodený kábel alebo kryt prístroja, obráťte sa na zákaznícky servis alebo predajcu, pretože na vykonanie opráv je potrebné špeciálnych nástrojov.
- * Odpojenie od siete je zaručené iba v prípade, že bola odpojená zástrčka zo zásuvky.

Účel použitia

Prístroj je vhodný na čistenie tvrdých, vodotesných objektov, ako sú šperky, okuliare, hodinky, mince, príbory, britvy na holiaciach strojkoch, CD atď (viď. Oblasť použitia). Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie, ale iba pre súkromné užívanie.

Bezpečná manipulácia

- * Tento prístroj nie je určený na užívanie pre osoby (vrátane detí) obmedzených fyzických či psychických schopností, alebo nedostatočných skúseností, či znalostí, pokiaľ však nie je ich bezpečnosť pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli poučení touto osobou o používaní tohto prístroja.
- * Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov (nebezpečenstvo udusenía).
- * Nikdy nepoužívajte prístroj bez vody.
- * Prístroj by nemal byť používaný v prípade, že spadol, bol vystavený extrémnej vlhkosti, alebo poškodený iným spôsobom.
- * Neponárajte prístroj do vody ani inej tekutiny a nedovoľte tekutinám, aby sa dostali do prístroja.
- * Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- * Ak je prístroj chybný či zle funguje, ihneď ho vypnite.
- * Voda v prístroji sa počas používania zahrieva.

Škody na majetku



Dôležité

- * Nepoužívajte horľavé čistiace kvapaliny (denaturovaný alkohol, benzín, alebo izopropanol). Nebezpečenstvo výbuchu!
- * Nepoužívajte mydla so silným hydratačným (zvlhčujúcim) účinkom.

Nastavenie



Dôležité

- * Umiestnite prístroj na pevnú a rovnú plochu.
- * Udržujte dostatočnú vzdialenosť od plynovej alebo elektrickej rúry.
- * Nepoužívajte prístroj vonku.
- * Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami, ak je zapojený, nedovoľte, aby sa na prístroj dostala voda. Prístroj môže byť používaný len vtedy, ak je kompletne suchý.
- * Chráňte prístroj pred silnými nárazmi.

Pred použitím prístroja po prvýkrát



Dôležité

- * Pred použitím prístroja prvýkrát odstráňte všetky obalové materiály.
- * Skontrolujte, či prístroj nenesie známky použitia, alebo poškodenia. V prípade pochybností a poškodenia prístroja, prístroj nepoužívajte a kontaktujte svojho predajcu alebo poskytnutú adresu zákazníckeho servisu.
- * Výrobca neručí za škody alebo zranenia spôsobené nevhodným alebo nesprávnym používaním.
- * Chráňte prístroj pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

4. Popis prístroja

1. Veko
2. Vnútorná nádoba so značkou maximálnej plnacej úrovne
3. Displej
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo zapnutia / vypnutia (ON / OFF)
6. Tlačidlo ŠTART (začať)
7. Držiak na CD / DVD
8. Ochranná vložka
9. Držiak na hodinky 6. Tlačidlo ŠTART (začať)



5. Oblasť použitia

Možné využitie univerzálneho ultrazvukového čističa:

- * Šperky, okuliare, vodotesné hodinky.
- * Žiletky, britvy holiacich strojčiek, protézy (len plné zubné protézy bez obloženia či vystuženia).
- * Písacie potreby, ako sú hroty pre plnacie perá, pečiatky alebo tlačiarenské hlavy (formy).
- * Taniere, misky, riad, príbory.
- * Ozubené kolesá, ventily, odznaky, mince, časti strojov.
- * CD, DVD.
- * Prístroj je vhodný pre čistenie zlatých, strieborných a kovových šperkov.

Okuliare

* Prístroj môže byť použitý na čistenie akýchkoľvek obrúčok od okuliarov. Vždy umiestnite okuliare tak, aby šošovkami smerovali smerom hore alebo do strany na ochrannú vložku či priamo na jednotku, aby sa tak predišlo poškrabaniu šošoviek. Pre potiahnuté (povrchovo upravené) skla môže byť potiahnutie odstránené.



Dôležité

- * Prístroj nie je vhodný na čistenie kontaktných šošoviek

Náramkové hodinky

- * Čistite iba vodotesné hodinky s kremenným sklom a kovovými páskami na zápästí.
- * Nečistite mechanické, automatické / samonaťahovacie hodinky. Špirálová pružina hodínok môže byť zmagnetizovaná, čo bude mať za následok stratu presnosti hodínok.
- * Proces čistenia môže spôsobiť, že sa voda dostane do hodínok a poškodí ich.
- * Prístroj používajte iba na čistenie vodotesných hodínok, ktorým je zaručená vodotesnosť do 30 metrov. Postupujte podľa pokynov výrobcu hodínok.

* Ako hodinky starnú, postupne častejšie strácajú svoju vodotesnosť a stávajú sa čoraz menej vodotesnými. Nechajte si otestovať vodotesnosť svojich hodínok predtým, než je umyjete za pomoci prístroja.

* Uistite sa, že sa hodinky umiestnili na stranu, aby sa zabránilo poškriabaniu skla.

S ochranou vložkou

* Zvlášť malé predmety sa môžu pohybovať dookola v dôsledku ultrazvukového podráždenia a poškríabať sa tak.

* Používajte ochranu vložku. Ak tak urobíte, zabránite tým potenciálnym vibráciám.

* Používanie ochranné vložky znižuje čistiacu silu.

Čistenie väčších predmetov

Prístroj môžete tiež použiť na čistenie väčších predmetov.

* Vždy umiestnite predmet čiastočne do nádoby.

* Nedotýkajte sa ani nedržte predmet počas čistenia.

* Pre väčšie predmety zaistíte, aby bol prístroj zabezpečený proti prevráteniu.

Intenzívne čistenie

Pre intenzívne čistenie, napríklad silne znečisteného predmetu, zopakujte proces čistenia niekoľkokrát, ale nie viac ako trikrát v rade. Nechajte prístroj vychladnúť po dobu cca. 5 minút pred opätovným použitím.



Poznámky

* V tomto prípade vymeňte čistiacu kvapalinu pred každým ďalším čistiacim procesom.

Ako preventívne opatrenie sa spýtajte v obchode, kde ste zakúpili daný predmet, či je vhodné jeho čistenie pomocou tohto ultrazvukového prístroja na čistenie.



Pozor!

Prístroj nepožívajte na čistenie citlivých alebo poréznych kameňov uvedených nižšie, môže tak dôjsť k ich porušeniu vzhľadom k ich štruktúre:

* Perla a perleť

* Smaragd

* Opál

* Koraly

* Tyrkys

* Lapis lazuli (lazurit)

* Malachit

* Čierny onix

* Tigrie oko

Nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré môžu nastať pri práci s prístrojom.

6. Prevádzka



Poznámky

* Používajte len studenú alebo vlažnú vodu.

* Výsledky čistenia môžete zlepšiť pridaním malého množstva slabého mydla na riad alebo čistiaceho roztoku pre ultrazvukový čistiaci prístroj.

* Najvyššej čistiacej sily dosiahnete umiestnením čistenej položky priamo do centra (stred) prístroje a pridaním presne takého množstva vody, aby v nej bol čistený predmet úplne ponorený.

* Nepoužívajte horľavé čistiace kvapaliny (denaturovaný alkohol, benzín alebo izopropanol). Nebezpečenstvo výbuchu!

* Nepoužívajte mydla so silným hydratačným účinkom.

* Prístroj musí byť pripojený iba na napájanie, akonáhle bol plne načítaný a všetky prípravné procesy boli ukončené.

Čistenie predmetov

1. Otvorte kryt. Umiestnite predmet, ktorý je potrebné vyčistiť do vnútornej nádoby.

2. Naplňte vnútornú nádobu vodou. Neprekračujte maximálnu plniacu úroveň označenú značkou MAX.

3. Zatvorte veko.

4. Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky.

5. Stlačte tlačidlo ON / OFF (zapnutie / vypnutie). Teraz vyberte požadovanú dobu čistenia pomocou tlačidla časovača: 1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 / 7:30 minúty. Teraz stlačte tlačidlo ŠTART (začať)

Zostávajúca doba čistenia je zobrazená na displeji. Prístroj sa automaticky vypne potom, čo uplynie nastavená doba čistenia.

Voda naplnená do prístroja sa počas prevádzky mierne zahrieva.

Po treťom čistiacom procese vodu vylejte a znovu doplňte čerstvú vodu.

6. Ak nie ste spokojní s výsledkami, opakujte proces.

7. Prerušenie čistenia

Čistenie môžete manuálne prerušiť kedykoľvek.

Aby ste tak urobili, stlačte tlačidlo ON / OFF (zapnúť / vypnúť).

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

8. Po vyčistení

* Otvorte veko a vyberte predmety z vnútornej nádoby.

* Osušte vyčistené predmety pomocou čistej a suchej handričky a v prípade potreby ich nechajte na handričke úplne uschnúť.

9. Vyprázdňte všetku vodu, ak sa nechystáte čistiť žiadne ďalšie predmety.

7. Technické parametre

Model	SUR 42
Kapacita nádržky	550 ml
Čistiace frekvencie	43 kHz
Časovač	1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 / 7:30 minúty
Pripojenie do siete	220 - 240V, 50 / 60Hz
Spotreba (elektrickej energie)	50 W
Rozmery (V x Š x H)	20.9 x 19.5 x 12.8 cm
Hmotnosť bez vkladov	850 g

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny za účelom zlepšenia a ďalšieho rozvoja produktu.

8. Čistenie a starostlivosť o prístroj

Prístroj a jeho príslušenstvo by mali byť príležitostne čistené.



Dôležité

Pred čistením prístroj vždy vypnite a odpojte ho zo siete.

Na čistenie používajte vlhkú handričku, na ktorú môžete v prípade potreby aplikovať trochu čistiaceho prostriedku.

Nepoužívajte drsné alebo hrubé čistiace prostriedky a nikdy neponárajte prístroj do vody.

Čistite vnútornú nádobu vytrením za použitia suchej, hladkej a vlákna nepúšťajúcej handričky. Nepoužívajte hrubé (drsné) čistiace špongie, pretože by mohli poškríabať alebo poškodiť nerezovú oceľ vnútornej nádoby.



Dôležité

* Uistite sa, že sa žiadna voda nedostáva do vnútra prístroja.

* Nevkladajte prístroj ani jeho príslušenstvo do umývačky riadu

* Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami, ak je zapojený do zdroja napätia; nedovoľte, aby sa voda dostala na povrch prístroja

9. Likvidácia prístroja

V záujme ochrany životného prostredia, prístroj nesmie byť na konci svojej životnosti vyhodnený do bežného domáceho odpadu. Prístroja sa zbavte na vhodnej lokálnej skládke alebo na recyklačnom mieste.

Dodržujte miestne predpisy pre likvidáciu materiálu.

Prístroj, ktorý je u konca životnosti a rozhodli ste sa ho zlikvidovať zbavte prírodného kábla.

Zlikvidujte prístroj v súlade so smernicou EC - 2002/96/EC - WEEE (likvidácia elektrických a elektronických zariadení). Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu odpadu

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGÝ CZ, a.s.

Reklamace / servis

Hlučov 1353

250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz