

**Rohnson®**

Návod na použitie

**BBQ GRIL**

**R-2525 Grill Master**




Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti horľavých materiálov.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vždy najskôr pripojte termostat k spotrebiču a potom ho zapojte do el. siete. Pre vypnutie a odpojenie spotrebiča vždy najprv odpojte zástrčku z el. siete a až potom vyberte termostat zo spotrebiča.
- Dávajte pozor pri vybratí termostatu - sonda môže byť horúca.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča a vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.  Vždy používajte iba rukaväť a regulátor teploty.
- Dbajte na zvýšenú opatrosť pri manipulácii so spotrebičom s horúcim olejom či inými tekutinami.
- Pred manipuláciou so spotrebičom ho vždy najprv odpojte z el. siete.
- Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

**Upozornenie:** Neponárajte termostat do vody či inej kvapaliny. Pred čistením musí byť termostat odpojený.

- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
  - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
  - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
  - poľnohospodárske farmy

## POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Sklenené veko s rukoväťou
3. Nepriľnavá grilovacia doska
4. Odnímateľný termostat s regulátorom teploty
5. Základňa



## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Spotrebič vyčistíte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA a osušte ho.
- Umiestnite odkvapkávaciu tácku do základne a potom umiestnite grilovaciu dosku na odkvapkávaciu tácku.
- Umiestnite spotrebič na vhodné miesto v dostatočnej vzdialenosti od stien a nábytku, aby nedošlo k ich poškodeniu vychádzajúcim teplom.
- Pripojte k spotrebiču termostat a zapojte ho do el. siete. Otočte regulátorom teploty na požadovanú hodnotu. Rozsvieti sa červená svetelná indikácia.
- Akonáhle gril dosiahne nastavenú teplotu, svetelná indikácia zhasne. (V priebehu grilovania sa kontrolka rozsvetuje a zhasína, spotrebič tak udržuje nastavenú teplotu.)

**Pozn.:** Pri prvom použití sa odporúča potrieť grilovaciu plochu olejom či iným tukom.

**Upozornenie:** Grilovacia plocha je pri použití veľmi horúca. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.

- Po skončení grilovania nastavte termostat do pozície vypnuté. Potom odpojte spotrebič z el. siete a odpojte termostat.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Pred čistením vždy najskôr odpojte termostat od spotrebiča.
- Základňu spotrebiča utrite navlhčenou handričkou s neutrálnym kuchynským saponátom, utrite handričkou navlhčenou v čistej vode a riadne osušte.
- Umyte grilovaciu dosku, odkvapkávaciu tácku a sklenené veko handričkou navlhčenou v neutrálnom kuchynskom saponátu, opláchnite a riadne osušte.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že je úplne vychladnutý, čistý a suchý. Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.