

Rollei

Kamera Actioncam D2Pro



www.rollei.cz

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.

Návod na použitie si uschovajte spolu so zariadením na ďalšie použitie. Ak zariadenie používajú iné osoby, sprístupnite im tento návod. Ak zariadenie odovzdáte tretej osobe, tento návod patrí k zariadeniu a musí byť dodaný spolu s ním.

Vysvetlenie symbolov

V tejto príručke sú na obaloch použité nasledujúce symboly.



Výrobky s týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.



Výrobky označené týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.

Bezpečnostné pokyny

Pozor

- Tento výrobok je chýlostivý, nikam ho nepúšťajte ani do neho neudierajte.
- Neumiestňujte fotoaparát do blízkosti silných magnetov, ako sú magnety a motory. Neumiestňujte výrobok do blízkosti ničoho, čo vyžaruje silné rádiové vlny, silné magnetické polia môžu spôsobiť poruchu výrobku alebo poškodenie obrazu a zvuku.
- Fotoaparát neumiestňujte na vysoké teploty ani na priame slnečné svetlo.
- Používajte značkové karty Micro SD, pretože bežné karty nezaručujú správne používanie.
- Aby ste zabránili strate údajov, nepoužívajte karty Micro SD na magnetických miestach alebo v ich blízkosti.
- Ak sa počas nabíjania objaví prehriatie, dym alebo zápach, okamžite odpojte napájanie a zastavte nabíjanie, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Fotoaparát a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili uduseniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Nepoužívajte fotoaparát, keď je nízka spotreba energie alebo keď sa nabíja.
- Nepokúšajte sa otvoriť ani nijako upravovať kryt fotoaparátu, pretože tým stratíte záruku.

nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (napr. čiastočne postihnuté osoby, staršie osoby so zníženými fyzickými alebo duševnými schopnosťami) alebo

s nedostatkom skúseností a vedomostí (napr. staršie deti).

- Tento výrobok môžu používať deti od 14 rokov. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Obalový materiál nie je hračka. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovým materiálom. Môžu sa doň pri hre zachytiť a udusiť.

- Dohlíadajte na deti, aby sa nehrali s malými časťami (skrutky, zástrčky, pamäťová karta, batérie/akumulátory). Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu malej časti, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Malé časti skladujte mimo dosahu detí a zvierat.

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu! Nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k poraneniu.

- Ak počujete nezvyčajné zvuky, zápach alebo dym vychádzajúci z krytu, okamžite vyberte batériu a prípadne aj nabíjací kábel.
- VAROVANIE! Nebezpečenstvo poškodenia majetku! Nesprávna manipulácia s výrobkom môže viesť k jeho poškodeniu.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrchy (napr. varné dosky atď.) alebo do blízkosti otvoreného ohňa. Spotrebič nikdy nevystavujte nadmerným teplotám (ohrev a pod.).
 - Do zariadenia nikdy nelejte tekutiny.
 - Na čistenie nikdy nepoužívajte parný čistič.
 - Prístroj nepoužívajte, ak sú plastové alebo kovové časti prístroja prasknuté, naštiepené alebo deformované.
 - So zariadením zaobchádzajte opatrne. Nárazy, pády alebo údery môžu zariadenie poškodiť.
 - Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu, aby ste zabránili poškodeniu vytekajúcou batériou.
 - Výrobok používajte len v teplotnom rozsahu od -10 °C do +60 °C. Výrobok je vhodný na použitie v tropickom podnebí.
 - Výrobok nijako neupravujte.
 - Nikdy neotvárajte kryt, opravu prenechajte kvalifikovanému personálu. Za týmto účelom sa obráťte na kvalifikované servisné stredisko. Zodpovednosť a nároky na záruku sú vylúčené v prípade samostatne vykonaných opráv, nesprávneho zapojenia alebo nesprávnej prevádzky.
 - Zariadenie nepoužívajte, ak vykazuje viditeľné poškodenia alebo chyby.
 - Ak zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo sa vyskytne porucha, vždy ho vypnite, vyberte batériu a odpojte všetky pripojenia.
 - Ak dôjde k problémom s výrobkom v dôsledku statického výboja, vypnite prístroj a približne po 10 sekundách ho znova zapnite.

Upozornenie o batérii

- Batériu nikdy nerozoberajte, nestláčajte, neprepichujte ani nedovoľte, aby došlo k jej skratu. Nevystavujte batériu prostrediu s vysokou teplotou, ak batéria vyteká alebo sa vydúva, prestaňte ju používať.
- Vždy nabíjajte pomocou určenej nabíjačky. Nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie môžu vybuchnúť, ak sú vystavené otvorenému ohňu. Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
- Pri likvidácii použitých batérií dodržiavajte miestne predpisy.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu.

Čo je súčasťou balenia

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Kamera Actioncam D2Pro | - Držiak prilby |
| - Batérie | - Popruhy na suchý zips |
| - Vodotesné puzdro | - Lepiace pásky 3M |
| - Držiak na bicykel | - Kábel USB-C |
| - Rám | - Používateľská príručka |
| - Vymeniteľný držiak | |

Popis fotoaparátu

- 1) Tlačidlo napájania/režimu
- 2) Tlačidlo spúšte/výberu
- 3) Tlačidlo priblíženia/oddialenia
- 4) Tlačidlo priblíženia/oddialenia
- 5) Zabudovaný reproduktor
- 6) Selfie / predný displej
- 7) Objektív
- 8) Port USB-C
- 9) port microSD
- 10) Port HDMI
- 11) Zabudovaný mikrofón
- 12) Kontrolka nabíjania
- 13) Kontrolka napájania
- 14) Zadný displej
- 15) Kryt batérie



Operácia

Vodotesné puzdro

Vložte fotoaparát do vodotesného puzdra

1. Uistite sa, že je kryt čistý.
2. Vložte fotoaparát a skontrolujte, či objektív dobre zapadá do dutiny pre objektív.
3. Zatvorte uzamykacie svorky.
4. fotoaparát možno namontovať pomocou dodaného príslušenstva.

Batérie

Pred prvým použitím zariadenia musí byť batéria úplne nabitá.

Nabíjanie batérie

1. Pripojte fotoaparát k počítaču alebo napájaciemu adaptéru USB (5,0 V 1,0 A).
2. Počas nabíjania batérie bude blikať kontrolka nabíjania.
3. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania zostane svietiť.

Výmena batérie

1. Držte fotoaparát tak, aby ste videli kryt batérie, a posunutím krytu batérie nahor otvorte priehradku na batériu.
2. Vyberte batériu.
3. Vložte novú batériu tak, aby sa kontakty na batérii zhodovali s kontaktmi na fotoaparáte. Poznámka: Prevádzka je možná aj počas nabíjania (napr. prostredníctvom powerbanky).

Začnite

Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania/režimu na 3 sekundy. Po zapnutí fotoaparátu sa rozsvieti indikátor prevádzky.

Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania/režimu na 3 sekundy alebo potiahnite prstom zhora nadol a dotknite sa ikony napájania.

Zoom: fotoaparát je vybavený 4-násobným digitálnym zoomom. Stlačením tlačidla nahor na bočnej strane fotoaparátu D2Pro priblížite. Stlačením tlačidla nadol priblížite obraz.

Režimy fotoaparátu

Kamera Actioncam D2Pro ponúka rôzne režimy snímania a videa. V nasledujúcom texte vám poskytneme stručné vysvetlenie ich fungovania. Na nasledujúcich stranách nájdete podrobný popis, ako zmeniť nastavenia jednotlivých režimov.

Režim videa: V režime videa môžete sledovať záznam, ktorý je na obrazovke: môžete nahrávať jedno video bežnou rýchlosťou.

Nahrávanie v slučke: v tomto režime môžete nahrávať v slučke: keď sa pamäťová karta zaplní, najstarší záznam sa prepíše a nahrávanie pokračuje.

Nahrávanie videa: Časozberné nahrávanie videa: V režime časozberného videa fotoaparát sníma jednotlivé snímky v preddefinovaných intervaloch a potom ich spojí do videa. Možné intervaly snímok sú 0,5, 1, 2, 5,10, 30 a 60 sekúnd.

Časozberné zábery možno snímať v nefixovaných dĺžkach (dĺžka videa závisí od počtu snímok), pričom k dispozícii sú rozlíšenia a formáty 4K, 2,7K, 1080p a 720p.

Režim spomaleného pohybu: kamera zaznamená sekvenciu a prehráva ju spomalene. Kamera ponúka tieto možnosti: 2x: 1080p 60 fps | 3x: 720p 120 fps.

Režimy fotoaparátu

"Single" / režim jedného snímku: Nasnímajte jednu snímku.

"Burst shooting"/režim sériového snímania: zhotovte snímku, ktorá sa vám páči: umožňuje zhotoviť 3 snímky/1s, 5 snímok/1s, 10 snímok/1s.

- Režim časovača: Umožňuje zhotoviť snímku za 3, 5, 10 alebo 20 sekúnd.
- Automatický režim: Tento režim umožňuje zhotoviť snímku každé 3, 10, 15, 20 alebo 30 sekúnd.
- Časová pečiatka: Na obrázky alebo videá môžete pridať vodoznak, a to buď len s dátumom, alebo s dátumom a časom.

Dotyková funkcia

Na prístup k funkciám fotoaparátu môžete použiť zadný dotykový displej.

- Potiahnutím doľava alebo doprava prepínate medzi režimom videa a snímania.

V režime videa alebo fotografie môžete vstúpiť do režimu prehrávania pomocou symbolu v ľavom dolnom rohu a do nastavení pomocou symbolu v pravom dolnom rohu. Do ponuky režimu sa dostanete dotykcom na spodnú strednú časť.

- Potiahnutím prstom nadol otvoríte skratky na uzamknutie obrazovky, aktiváciu a deaktiváciu siete Wi-Fi alebo jej vypnutie.
- Ak chcete odomknúť obrazovku, dotknite sa jej a potiahnite prstom zľava doprava podľa šípky.

Nastavenia

V nastaveniach môžete vykonať nastavenie systému a vybrať rôzne parametre fotoaparátu. Všimnite si, že parametre sú aktivované alebo deaktivované v závislosti od zvoleného režimu videa/fotografovania.

Ak chcete zobrazíť nastavenia konkrétneho režimu (napr. rozlíšenie), ťuknite na symbol ozubeného kolesa v spodnej časti obrazovky napravo od zobrazenia režimu.

Prehrávanie videí a fotografií

V režime prehrávania si môžete prezerat' nasnímané videá a fotografie.

Odstránenie súborov vo fotoaparáte: Stlačte tlačidlo Vybrať fotografiu/video, ktoré chcete vymazať, a stlačte symbol koša v pravom dolnom rohu. Potom potvrdíte záznam stlačením tlačidla Potvrdiť. Vybraná fotografia/video bola odstránená.

Režim selfie / prepnutie na predný displej

Ak chcete prepínať medzi týmito dvoma obrazovkami, stlačte a podržte tlačidlo nadol, kým sa obrazovka nezmení.

Ukladanie / Mikrokarty

Tento fotoaparát je kompatibilný s pamäťovými kartami Micro SD a Micro SDXC s kapacitou až 64 GB. Musíte použiť kartu micro SD s **minimálnou** rýchlostnou triedou **10 U3**. Na dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti pri činnostiach s vysokými vibráciami odporúčame používať značkové pamäťové karty.

Upozornenie: V prípade pamäťovej karty, ktorá je určená na ukladanie údajov, sa musí používať ako pamäťová karta:

- Pamäťová karta nie je súčasťou štandardného balenia, je potrebné si zakúpiť ďalšiu pamäťovú kartu.
- Pred použitím naformátujte pamäťovú kartu Micro SD alebo Micro SDXC vo fotoaparáte.
- Po formátovaní reštartujte fotoaparát.
- Pamäťovú kartu vložte správnym spôsobom, inak môže dôjsť k poškodeniu slotu na kartu.

Nastavenie/prevádzka WiFi prostredníctvom aplikácie

Fotoaparát môžete pripojiť k smartfónu prostredníctvom integrovanej funkcie WiFi. Zapnite fotoaparát a potiahnutím prstom nadol na dotykovom displeji zapnite WiFi prostredníctvom skratky alebo stlačte tlačidlo nahor/nadol, aby ste tam aktivovali WiFi.

Kamera WiFi je aktivovaná a na displeji sa zobrazí názov a heslo vášho zariadenia D2Pro. Potom pripojte fotoaparát k smartfónu tak, že prejdete do nastavení WLAN smartfónu, vyberiete sieť fotoaparátu a pripojíte ju.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu "XDV" (Android) z Google Play alebo verziu "XDV" pre iOS z App Store a nainštalujte ju do svojho smartfónu. Po nainštalovaní otvorte aplikáciu a pripojte ju k fotoaparátu.

Na displeji telefónu sa zobrazí fotoaparát. Dotknite sa znaku "X" na obrazovke alebo stlačte a podržte tlačidlo nahor, aby ste ukončili režim WiFi.



Aktualizácie firmvéru

Ak dôjde k zmene firmvéru, prinesieme nové aktualizácie, ktoré si môžete stiahnuť a nainštalovať sami z našej stránky produktu v oblasti "Na stiahnutie".

Aktuálnu verziu firmvéru fotoaparátu nájdete v ponuke pod položkou "Firmware Version". Ak chcete nainštalovať aktualizáciu, skopírujte súbor .BRN na kartu micro SD pomocou čítačky kariet.

Odpojte pamäťovú kartu od počítača a vložte ju do fotoaparátu. Zapnite fotoaparát a potvrdte aktualizáciu firmvéru výberom možnosti "Yes" (Áno) pomocou tlačidla napájania/režimu a následným potvrdením tlačidlom spúšte/výberu.

Po dokončení aktualizácie sa fotoaparát vypne. Pred ďalším použitím akčnej kamery naformátujte kartu Micro SD v ponuke nastavení.

Likvidáci



Obal zlikvidujte podľa jeho typu. Využívajte miestne možnosti zberu papiera, kartónu a iných materiálov (Platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Prístroje označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Staré prístroje ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od domového odpadu.

Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče, získate na miestnom úrade.



Batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory, či už obsahujú škodlivé látky* alebo nie, spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Batérie a akumulátory sú preto označené symbolom na opačnej strane. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu alebo na zberných miestach a miestach spätného odberu vo vašej obci.

*Označené: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Zápas

Rollei GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že rádiový systém typu "Rollei Actioncam D2Pro" je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ:

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ si môžete stiahnuť z tejto webovej stránky:
www.rollei.com/egk/actioncamd2pro.

Rollei GmbH & Co. KG, In de Tarpen 4, D-22848 Norderstedt, Nemecko.