

NÁVOD NA POUŽITIE SK

KW 3626 – Kuchynská váha



Návod na obsluhu

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt. Dúfame, že s týmto zariadením budete mimoriadne spokojní. Symboly použité v tomto návode na obsluhu Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú špeciálne označené. Je dôležité dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia: **VÝSTRAHA:** Varuje pred zdravotnými rizikami a naznačuje potenciálne riziká zranenia. **UPOZORNENIE:** Označuje potenciálne nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné predmety. **POZNÁMKA:** Kládie dôraz na rady a informácie.

Bezpečnostné pokyny

Pred zapnutím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so zárukou, dokladom o zaplatení a krabicou s vnútorným obalom (ak je to možné). Ak zariadenie odovzdáte tretej strane, musíte jej odovzdať aj tento návod na obsluhu.

- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a nesmie sa používať na komerčné účely.
- Dávajte pozor, aby ste na zariadenie nevyvíjali tlak alebo ho nespadli, pretože by to mohlo poškodiť citlivý elektronický obvod.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
- Zariadenie neopravujte sami, ale poraďte sa s autorizovaným odborníkom.
- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Kuchynská váha má maximálny dosah 5 kg.
- Toto meracie zariadenie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vlhkosti a prachu.

Deti

- Všetky obalové materiály (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) by sa mali uchovávať mimo dosahu detí, aby sa zaistila ich bezpečnosť.

VAROVANIE!

Uistite sa, že malé deti sa s fóliou nehrajú. Hrozí riziko udusenía!

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Vkladanie batérií/Manipulácia s batériami

VÝSTRAHA:

- Nevystavujte batérie vysokým teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Batérie nikdy nevyhadzujte do ohňa. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Batérie uchovávajú mimo dosahu detí. Batérie nie sú hračka.
- Existuje riziko prehltnutia batérie a smrteľného zranenia. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie neotvárajte násilím.
- Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. (Kružky, klince, skrutky atď.). Hrozí riziko skratu!
- Skrat môže spôsobiť nadmerné zahrievanie batérií alebo ich prípadné vznietenie. Následne hrozí riziko popálenín.
- Z bezpečnostných dôvodov sú svorky batérie počas prepravy pokryté lepiacou páskou.
- Ak batéria vytečie, uistite sa, že kyselina nie je upchatá na očiach alebo slizniciach. V prípade kontaktu si umyte ruky, vypláchnite oči čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc, ak príznaky pretrvávajú.

VÝSTRAHA:

Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie odneste do príslušnej zbernej nádoby alebo predajcu.

POZNÁMKA:

Symbol batérie v ľavom hornom rohu označuje, že batériu je potrebné vymeniť.

- Priestor pre batérie je umiestnený na zadnej strane váhy.
- Batéria je chránená ochrannou fóliou. Odstráňte túto ochrannú fóliu.

Používanie váhy

Kuchynská váha je určená na váženie potravín.

Indikátory na displeji:

Všetky symboly sa na krátku chvíľu zobrazia na displeji	Vlastný test
0	Pripravené na váženie.
g	Gram
ml	mililiter
lb:oz	Britská hmotnostná jednotka

FL:OZ	Britská objemová jednotka
	Slabá batéria
O-L	Preťaženie
	Označuje vybratú jednotku

Aktivácia

1. Váhu položte na rovný, hladký povrch.
2. Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Výber jednotiek

Displej na krátku chvíľu zobrazí všetky segmenty. Táto stupnica môže merať v jednotkách hmotnosti (g / lb: oz), ako aj v objemových jednotkách (ml / fl: oz). Mlieko a voda majú rôzne hmotnosti pre rovnaký objem. Vďaka tomu môžu byť mlieko a voda zobrazené samostatne na tejto stupnici.

HMOTNOSŤ = hmotnosť, MLIEKO = mlieko, VODA = voda

1. Opakovaným stláčaním tlačidla MODE vyberte požadované jednotky merania.

NOTA:

- Prístroj začne merať v jednotkách merania, ktoré boli zvolené pri poslednom meraní.
- Ak chcete vybrať správne merné jednotky, pozrite si tabuľku vyššie "Indikátory na displeji".

Váženie

1. Počkajte, kým sa na stupnici nezobrazí "0".
2. Umiestnite jedlo na váhu a vycentrujte ho čo najviac.
3. Meranie sa dokončí, keď sa displej zastaví.
4. Môžete odčítať nameranú hodnotu.

Funkcia vyvažovania

Ak chcete pridať ďalšie potraviny do jednej potraviny a potom ich odvážiť:

- Krátko stlačte tlačidlo TTAR.
- Stupnica sa vynuluje na "0".
- Ak teraz pridáte viac jedla, na displeji sa zobrazí hmotnosť.

Čistenie

OZNÁMENIE:

- Prístroj neponárajte do vody: mohlo by dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov.

OZNÁMENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte žiadne kyslé ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Prístroj čistite mierne navlhčenou handričkou. Uistite sa, že sa do zariadenia nedostane vlhkosť ani voda!
- Po vyčistení prístroj dôkladne utrite suchou mäkkou handričkou.

Skladovanie

Spotrebič skladujte na čistom a suchom mieste.

Technické údaje

Model:..... Batéria KW 3626

:..... 1 batéria, 3V, typ CR 2032Max. zaťaženie:..... 5 kg (11

lb)Hmotnosť: cca 0,48 kg

Spoločnosť si vyhradzuje právo vykonávať technické a dizajnové úpravy počas nepretržitého vývoja produktu.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými súčasnými smernicami ES, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkom napätí, a bolo vyrobené v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Záruka

Podmienky záruky

1. Zákazníkom poskytujeme 24-mesačnú záruku od dátumu nákupu v prípade súkromného použitia. Ak je zariadenie vhodné na komerčné obchodné účely, poskytujeme naň 12-mesačnú záruku v prípade: nákup podnikateľom. Záručná doba pre spotrebiteľov sa skracuje na 12 mesiacov, ak používajú zariadenie, spotrebič vhodný na komerčné účely komerčne a komerčne - aj keď len na určitú časť záručnej doby.
2. Predpokladom našej záruky je zakúpenie zariadenia od jedného z našich autorizovaných predajcov a kópia potvrdenia, dokladu o zaplatení a tohto záručného listu.
3. Chyby, poruchy a nedostatky a chyby musia byť písomne hlásené do 14 dní od ich zistenia a identifikácie. Ak je reklamácia oprávnená, rozhodneme o tom, ako bude poškodenie/porucha alebo chyba, chyba, chyba opravená a odstránená, opravou alebo výmenou za zariadenie/spotrebič určitej hodnoty.
4. Záručný servis a servis nie sú poskytované pri poruchách a poruchách, chybách a vadách spôsobených nedodržaním návodu na obsluhu, nesprávna manipulácia alebo bežné štandardné opotrebenie zariadenia. Okrem toho požiadavky vylučujú ľahko rozbitné a krehké komponenty a časti, ako je sklo alebo plast. Reklamácie ďalej vylučujú a nezahŕňajú, keď tretie strany vykonávajú prácu na zariadení a tieto nie sú autorizované a poverené nami.
5. Táto záručná doba sa nevzťahuje a nevzťahuje sa na záručný servis a servis. Taktiež neexistuje nárok na nové záručné služby. Toto vyhlásenie o záruke je dobrovoľným servisom našej spoločnosti ako výrobcu zariadení. Záonné záručné práva (následné plnenie, ukončenie a odstúpenie od zmluvy, kompenzácia a zníženie ceny) tým nie sú dotknuté.