# EN + DE

# **T140 Digital Thermostat**

Installation and User Guide

### Installation 1



### 1.4 Configure the Thermostat

The switches are located on the back of the faceplate. Default settings are highlighted.				
Switch	Description	UP	DOWN	
1.0.0	Cycles (proportional)	15 min (s	see 1.4.1)	
102	Span (conventional)	0.5°C (0.9°F) (see 1.4.2)		
3	Clock display	12H	24H	
4	Temperature display <sup>1</sup>	۰F	°C	
5	Temperature control mode	Proportional (see 1.4.1)	Conventional (see 1.4.2)	
6	Pump protection <sup>2</sup>	Deactivate	Activate	

If you change from °C to °F (or vice versa), you will need to reprogram your Comfort, Economy and Vacation settings.
 For hot water installations, it is recommended to enable this option to activate the pump for one minute every 24 hours to prevent pump seizure.

### 1.4.1 Proportional Adaptive Mode (switch #5)

This mode analyzes previous cycles to define the the next duty cycle. This control mode guarantees optimal temperature control based on the system's capacity. To extend the life of the system, a minimum On/Off time of 10% of the cycle has been implemented.

Ideal for:

Radiant or convection electrical heating system
Circulator control in a hot water system
Electrical hot-air furnace
Conventional gas or fuel hot-air furnace

### Heating Cycle Selection (switches #1 and #2)

Select the cycle using switches #1 and #2. Short cycles help eliminate temperature variations, thus increasing user comfort.

### Install the Batteries 1.5

When you first install the batteries, the unit runs a sequence of tests and a complete reset to zero. The screen should display 0:00 MO  $\notoldsymbol{O}$  and the ambient temperature. The current setpoint is 20°C

### 1.5.1 Replacing the batteries

The thermostat will display an icon indicating that the batteries must be replaced. This icon will be displayed for 60 days; after this delay, the thermostat will shut down the heating unit. The time and programming are saved for 15 seconds when replacing the batteries.

### 2 **Basic Configuration**

Set the Time and Day 2.1

Set the time, using the Hour and Minute buttons. Set the day, using the Day button. 1 2

### 2.2 **Configure the Setpoints**

2.2.1	Comfort and	Economy	
These setp	points are associa	ted to the schedule's p	programs and are pre-programmed as follows:
Comfort	¢	20°C (68°F)	Programs 1 and 3
Economy	C	18°C (64°F)	Programs 2 and 4
2.2.2	Vacation		
This pre-p	rogrammed setpo	int is used when the V	acation mode is activated.
Vacation	۵.	10°C (50°F)	

**Program Your Schedule** 4

The thermostat allows four setting changes for each day of the week. There are no pre-set programs. Your heating system switches between the Comfort setpoint and the Economy setpoint according to the times you would have set.

Programs	Associated Setpoint	Time
PROG 1	Comfort)	Wake-up
PROG 2	C (Economy)	Leave
PROG 3	Comfort)	Return
PROG 4	(Economy)	Sleep

### 4.1 Set or Modify the Programs

1

- Press Program. The screen displays MO and PROG 1. Press Day to select the day (hold for 3 seconds to select all days of the week).
- 3 Press Hour and Minute to set the start time. To clear an entry, press Clear, the time zone displays --:-- when
- the program is inactive. 4
- Press Program to select the program number (2, 3 or 4). Repeat steps 3 and 4 for remaining programs. 5
- 6 Press Manual/Auto to exit.
- To erase program for desired day:
- Press Program until desired program is selected.
- 2 Press Day to select desired day. Press Clear to erase the time (-
- 4 Press Manual/Auto to exit.

- Loosen the captive screw holding the faceplate to the mounting plate
- 1 3
- Loosen the captive screw holding the faceplate to the mounting plate. Pull the lower part of the faceplate to remove it from the mounting plate. Loosen the screw (captive) holding the wire cover and remove the wire cover. Pull wires through the hole in the mounting plate and secure the mounting plate to the wall (or onto an electrical box for line voltage wiring) using the enclosed wall anchors and screws. Wire the thermostat to the heating system and, if necessary, connect the remote input. Once wiring is complete, re-install the wire cover. Use the switches located at the back of the faceplate to configure your thermostat according to your application. Install the batteries. 4
- 5
- 67
- 8 9 Mount the faceplate on the mounting plate and tighten the screw.

### 1.2 **Thermostat Wiring** For a 2-wire connection: no polarity.

Furnace

For a 3-wire connection: observe the polarity

Wiring to a power-operated mixing control valve

-(12)-



• [- ]\*

### 1.3 Remote Input Wiring The thermostat is equipped with a remote input

The bieffitusta is equipped with a ternice input which allows connection of a telephone controller or a home automation system. When a signal is receive through this input, the thermostat will automatically switch from normal operating mode to Vacation mode. For details on operating the telephone controller, refer to the instruction manual.

### Connection to telephone controller





Cycles	EUROPE	Position
5 minutes	Not recommended for furnaces	
10 minutes	Gas or electric wall furnace	
15 minutes	Fuel or gas floor furnace, forced air heating	
20 minutes	Commercial unit	

#### 1.4.2 Conventional mode with anticipation (switch #5)

### with all heating sv Programmable Span Selection (switches #1 and #2)

Bet the span using switches #1 and #2. The default temperature span is 0.5°C. For example, if the mperature setpoint is 20°C, the heating system will turn on at 19.5°C and turn off at 20.5°C.

Span	Hot Water Heating	Forced Air Heating	Position
0,3°C	Not recommended for furnaces	Not recommended for central units	da T
0,4°C	Gas or electric wall furnace	Radiant or convection electric heating	
0,5°C	Fuel or gas floor furnace, forced air heating	Central heating	
0,6°C	Commercial unit		Са • •

#### 2.2.3 To Modify a Setpoint

22.

8:55

212

ő

BATT

Set the temperature using ▲▼. Press and hold one of the setpoint buttons (♀ or ℂ or Ѽ) until the icon is displayed

### 2.3 View the Current Setpoint

To view the current setpoint, quickly press once one of the arrow buttons A The screen displays the setpoint; the arrow indicates a setpoint.

### 3 Select the Operating Mode

on the screen (approx. 3 seconds).

### Automatic 🕒 3.1

This mode executes the schedule. To activate: • Press Manual/Auto until 🕑 is displayed. The program setpoint icon is displayed.

### 3.1.1 Temporary Bypass

When in Automatic mode, you can temporarily bypass the current program setpoint until the beginning of the next program. To bypass: • Set the desired temperature ▲♥ OR quickly press ♀ or € to use a pre-defined setpoint

### Manual $\mathcal{B}$ 3.2

Press Manual/Auto until is displayed.
Set temperature ▲▼ OR quickly press ♀ or € to use a pre-defined setpoint.

### 3.3 Vacation

Maintains a specific temperature when away for a prolonged absence (e.g. vacation). From the thermostat, quickly press to activate

### 5 Technical Specifications

Power supply: 2 AA or LR6 alkaline batteries 1.5 V Max. resistive load: 5 A @ 240 VAC / 5 A @ 30 VDC Max. inductive load: 2 A @ 240 VAC / 2 A @ 30 VDC (P.F. = 0.4) Remote input: 1.2 VDC. 1 10%, 2.5 mA Certifications: CE, c ∪L us Control device: Electronic Automatic action: Type 1 B Automatic action: 19pe 1.B Number of programs: 4 programs / day, total of 28 programs Storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Operating temperature: 0°C to 50°C (32°F to 122°F), 95% R.H. Temperature setting range: 5°C to 30°C (40°F to 85°F) Temperature display resolution: 0.1 degree Temperature reading accuracy: ± 0.5°C (± 0.9°F) Software: (1as A Software: Class A Protection class: Protection degree: IP 40 The terminals are designed to handle a cross-section of wire measuring up to 2.5 mm2 (14 AWG).

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germany



33-00057ED-02

For assistance with this product please visit livewell.honeywellhome.com



<u></u> 8:30	
22.s°	
Q Q	

	<u> 0</u>
t until	
etpoint.	
8:20	

8:50	

16.2

пŕ

22.s



# **T140 Digitaler Thermostat**

Installations- und Bedienungsanleitung

### Installation 1



### 1.4 Thermostat einrichten

Die Schalter befinden sich auf der Rückseite der Frontplatte. Die Standardeinstellungen sind hervorgehoben

Schalter	Beschreibung	NACH OBEN	NACH UNTEN
1	Zyklen (proportional)	pportional) 15 min (siehe 1.4.1)	
1 und 2	Bereich (konventionell)	0,5°C (0,9°F	) (siehe 1.4.2)
3	Uhrzeitanzeige	12H	24H
4	Temperaturanzeige <sup>1</sup>	°F	°C
5	Temperaturregelungsmodus	Proportional (siehe 1.4.1)	Konventionell (siehe 1.4.2)
6	Pumpenschutz <sup>2</sup>	Deaktivieren	Aktivieren

1. Bei einem Wechsel von °C auf °F (oder umgekehrt) müssen Sie Ihre Komfort-, Sparbetrieb- und

Urlaubseinstellungen neu programmieren. 2. Bei Warmwasseranlagen wird die Aktivierung dieser Option empfohlen, damit sich die Pumpe alle 24 Stunden eine Minute lang einschaltet, um ein Festsetzen der Pumpe zu verhindern.

1.4.1 Proportionale Anpassungsbetriebsart (Schalter Nr. 5) In dieser Betriebsart werden zur Festlegung des nächsten Zyklus frühere Zyklen analysiert. Dieser Regelungsmodus garantiert eine optimale Temperaturregelung in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Systems. Zur Verlängerung der Lebensdauer des Systems ist eine minimale Ein-/Ausschaltzeit von 10% des Zyklus implementiert worden.

Ideal für: Elektrische Strahlungs- oder Konvektorheizung

Zirkulationssteuerung in einem Warmwassersystem
 Elektrischer Heißluftofen

Konventioneller Gas- oder Brennstoff-Heißluftofer

### Heizzyklus-Auswahl (Schalter Nr. 1 und Nr. 2)

Wählen Sie den Zyklus mit den Schaltern Nr. 1 und Nr. 2 aus. Kurze Zyklen tragen dazu bei Temperaturschwankungen zu vermeiden und erhöhen damit den Komfort für den Nutzer.

### 1.5 Einsetzen der Batterien

Venn Sie die Batterien zum ersten Mal einsetzen, führt das Gerät eine Reihe von Tests und eine vollständige Rückstellung auf Null durch. Auf dem Bildschirm sollte 0:00 M0 ∅und die Umgebungstemperatur angezeigt werden. Der aktuelle Sollwert beträgt 20°C.

### 1.5.1 Austausch der Batterien

BATT Der Thermostat zeigt ein Symbol an, wenn die Batterien gewechselt werden müssen. Dieses Syn wird 60 Tage lang angezeigt, danach schaltet der Thermostat das Heizgerät ab. Die Zeit und die Programmierung werden beim Batteriewechsel 15 Sekunden lang gespeichert. abol

### Grundkonfiguration 2

### 2.1 Uhrzeit und Tag einstellen

und Minute ein Stellen Sie die Unrzeit mit den Tasten Stunde un Stellen Sie den Tag mit der Taste "Day" [Tag] ein 2

### 2.2 Sollwerte konfigurieren

		<u> </u>	
2.2.1 Ko	mfort- ι	ind Sparbetrieb	
Diese Sollwerte	sind den l	Programmen des Zeitpla	ns zugeordnet und folgendermaßen vorprogrammiert:
Komfort	¢	20°C (68°F)	Programme 1 und 3
Sparbetrieb	C	18°C (64°F)	Programme 2 und 4
2.2.2 Url	aub		

2.2.2

Dieser vorprogrammierte Sollwert wird verwendet, wenn der Urlaubsmodus aktiviert ist. Urlaub ED 10°C (50°F)

### Zeitplan programmieren 4

Der Thermostat ermöglicht für jeden Wochentag vier Einstellmöglichkeiten. Es gibt keine voreingestellten Programme. Ihre Heizungsanlage schaltet zwischen dem Komfortsollwert und dem Sparbetrieb-Sollwert entsprechend den von Ihnen eingestellten Zeiten um.

Programme	Zugehöriger Sollwert	Uhrzeit
PROG 1	C (Komfort)	Wecken
PROG 2	C (Sparbetrieb)	Abfahrt
PROG 3	C (Komfort)	Rückkehr
PROG 4	C (Sparbetrieb)	Schlafmodus

### 4.1 Programme einstellen und ändern

- Drücken Sie auf "Programm". Auf dem Bildschirm werden MO und PROG 1 angezeigt
- Drücken Sie die Taste "Day" [Tag], um den Tag auszuwählen (halten Sie die Taste 3 Sekunden lang 2
- gedrückt, um alle Tage der Woche auszuwählen). Drücken Sie die Taste "Hour and Minute" [Stunde und Minute], um die Startzeit einzustellen. Drücken Sie 3
- auf "Clear", um einen Eintrag zu löschen, die Zeitzone zeigt ---- an, wenn das Programm inaktiv ist. Drücken Sie auf "Program" [Programm], um die Programmnummer (2, 3 oder 4) auszuwählen.
- 4 5
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für die restlichen Programme Drücken Sie zum Beenden auf "Manuell/Auto". 6

# Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Programm für den gewünschten Tag zu löschen:

- Drücken Sie so lange auf "Program" [Programm], bis das gewünschte Programm ausg Drücken Sie auf "Day" [Tag], um den gewünschten Tag auszuwählen. 2 3
- Drücken Sie auf "Clear" [Löschen], um die Uhrzeit zu löschen (--:--). Drücken Sie zum Beenden auf "Manuell/Auto". 4

- 1 2 3 4
- Lösen Sie die Schraube, die die Frontplatte an der Montageplatte hält. Ziehen Sie am unteren Teil der Frontplatte und nehmen Sie diese vom Thermostaten ab. Lösen Sie die Schraube, mit der die Klemmenabdeckung gehalten wird und nehmen Sie diese ab. Ziehen Sie Drähte durch die Öffnung in der Montageplatte und befestigen Sie die Montageplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen Dübeln und Schrauben an der Wand (oder an einem Schaltkasten für Netzspannusgleitungen). Verkabeln Sie den Thermostaten mit der Heizungsanlage und schließen Sie gegebenenfalls den Fernherlien ungeinganng an
- Fernbedienungseingang an. Sobald die Verkabelung abgeschlossen ist, bringen Sie die Klemmenabdeckung wieder an. Nehmen Sie mithlife der Schalter auf der Rückseite der Frontplatte die entsprechenden Konfigurationseinstellungen für Ihren Thermostaten vor. 6 7 8 9 Setzen Sie die Batterine ein. Montieren Sie die Frontplatte auf der Montageplatte und ziehen Sie die Schraube fest.

1.3

Bedienungsanleitung.

5

### 1.2 Verkabelung des Thermostaten

### Bei einer 2-Leiter-Verbindung: keine Polarität.





-----

· / · 0

Bei einer 3-Leiter-Verbindung: Polarität beachten erkabelung mit einem kraftbetätigten Mischreg 

Anschluss an eine Telefonsteuerung oder an eine Hausautomatisierungsanlage				
T140	Steuerung über Telefon oder Hausautomatisierung.			
xo—				
cO—				

Verkabelung des

Der Thermostat ist mit einem Fernsteuerungseingang ausgestattet, der den Anschluss an eine Telefonsteuerun oder eine Hausautomatisierungsanlage ermöglicht. Wird über diesen Eingang ein Signal empfangen, schaltet der Thermostat automatisch von der normalen

Betriebsart in den Urlaubsmodus. Nähere Informationen

zur Bedienung der Telefonsteuerung finden Sie in der

Fernsteuerungseingangs

Zyklen	EUROPA	Position
5 Minuten	Nicht empfohlen für Heizkessel	<b>A</b> J
10 Minuten	Gas- oder elektrischer Wandheizkessel	
15 Minuten	Brennstoff- oder Gas-Bodenheizung, Warmluftheizung	
20 Minuten	Gewerbeeinheit	ζω ↓ ↓ 7 ζ

1.4.2 Konventionelle Betriebsart mit Vorausschätzung (Schalter Nr. 5) Diese Betriebsart ist mit allen Heizsystemen

Wahlen Sie den Temperaturbereich mit den Schaltern Nr. 1 und Nr. 2 aus. Der Standardtemperaturbereich beträgt 0.5°C. Beträgt der Temperatursollwert beispielsweise 20°C, schaltet sich die Heizungsanlage bei 19,5°C ein und bei 20,5°C aus.

Bereich	Warmwasserheizung Warmluftheizung		Position
0,3°C	Nicht empfohlen für Heizkessel	Nicht empfohlen für Zentralheizungsgeräte	
0,4°C	Gas- oder elektrischer Wandheizkessel	Strahlungs- oder elektrische Konvektorheizung	
0,5°C	Brennstoff- oder Gas-Bodenheizung, Warmluftheizung	Zentralheizung	
0,6°C	Gewerbeeinheit		03 ↓ ↓

### 2.2.3 So ändern Sie einen Sollwert

Stellen Sie mithilfe von ▲▼ die Temperatur ein. Halten Sie eine der Sollwerttasten (♀ oder ⊄ oder ௴) so lange gedrückt, bis das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird (etwa 3 Sekunden lang). 2

#### 2.3 Anzeige des aktuellen Sollwerts Um den aktu l aina dar

Pfeiltasten AV Auf dem Bildschirm wird der Sollwert angezeigt, der Pfeil zeigt einen Sollwert an

### 3 Auswahl der Betriebsart

0:00

22.5

8:22

218

ě

### Automatik 🕒 3.1



# Programm-Sollwert-Symbol angezeigt.

- 3.1.1 Vorübergehende Umgehung Im Automatikbetrieb können Sie den aktuellen Programmsollwert bis zum Beginn des nächsten Programms vorübergehend umgehen. So umgehen Sie den Programmsollwert: Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein ▲▼ ODER drücken Sie schnell auf ۞ oder €, um einen vorher festgelegten Sollwert zu verwenden. B:20

### 3.2 Manueller Betrieb $\mathcal{B}$

- In diesem Modus können Sie eine konstante Temperatur beibehalten. Drücken Sie so lange auf "Manuell/Auto", bis angezeigt wird. S tetlen Sie die Temperatur ein ▲♥ ODER drücken Sie schnell auf ♀ oder ⊄, um einen vorher festgelegten Sollwert zu verwenden.

### Urlaub 33

läft eine bestimmte Temperatur über eine längere Zeit der Abwesenheit (z.B. Urlaub) aufrecht Zur Aktivierung vom Thermostat aus schnell drücken.



# 5 Technische Daten

Stromversorgung: 2 Alkali-Batterien 1,5 V (AA oder LR6) Maximale ohmsche Last: 5 A bei 240 VAC / 5 A bei 30 VDC Maximale induktive Last: 2 A bei 240 VAC / 2 A bei 30 VDC (P.F. = 0,4) Maximale induktive Last: 2 A bei 240 VAC / 2 A bei 30 VDC (P.F. = 0,4) Fernsteuerungseingang: 12 VDC, ± 10%, 2,5 mA Zertifizierungen: CE, c U us Steuergerät: Elektronisch Automatische Wirkungsweise: Typ 1 B Anzahl der Programme: A Programme / Tag, insgesamt 28 Programme Lagertemperatur: -20°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) Betriebstemperatur: -0°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) Betriebstemperatur: -0°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) Betriebstemperatur: -0°C bis 50°C (-4°F bis 122°F) Auflösung der Temperaturanzeige: 0.1 Grad Genauigkeit der Temperaturranzeige: 0.1 Grad Genauigkeit der Stemperaturrenzeige: 0.1 Grad Schutzkasse: II Schutzart: IP 40 Die Klemmen sind für einen Drahtquerschnitt von bis zu 2,5 mm2 (14 AWG) ausgele Die Klemmen sind für einen Drahtguerschnitt von bis zu 2,5 mm2 (14 AWG) ausgelegt.

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Deutschland

livewell.honeywellhome.com



© 2019 Resideo Technologies, Inc. Dieses Produkt wird von Resideo und seinen Tochtergesellschaften hergestellt. Die Marke Honeywell Home wird unter der Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website von 33-00057ED-02

22.5 8:50 16.a









# T140 Thermostat programmable électronique

Guide d'installation et de l'utilisateur

### Installation 1



### Configuration du thermostat 1.4

Les commutateurs sont situés à l'arrière de la façade. Les configurations par défaut sont indiquées dans les cases grise				
Commutateur	Description	tion Haut Bas		
1.0.2	Cycles de régulation (proportionnel)	15 minutes (vo	ir 1 ci-dessous)	
182	Plage de régulation (conventionnel)	0,5° C (voir 1.4.2 ci-dessous)		
3	Affichage de l'heure	12H	24H	
4	Affichage de la temperature 1	۰F	°C	
5	Temperature control mode	Proportionnelle (voir 1.4.1)	Conventionnelle (voir 1.4.2)	
6	Protection de la pompe <sup>2</sup>	Désactivé	Activé	

1. Si vous changez en passant de °C - °F (ou vice versa), vous devrez reprogrammer les modes Confort, Economie et 2 ances. 2. Pour les installations d'eau chaude, il est recommandé d'activer la pompe pendant 1 min toutes les 24 heures pour éviter une saisie de la pompe.

1.4.1 Régulation proportionnelle adaptative (commutateur 5) Ce type de régulation analyse les cycles antérieurs pour définir le prochain coefficient d'utilisation. Pour éviter des cycles trop courts sur le système, un délai minimum d'opération et d'arrêt est limité à 10 % du cycle.

Idéal pour Chauffage électrique radiant ou par convection

Contrôle du circulateur dans un système à eau chaude

Fournaise à air chaud électrique

Fournaise à air chaud au gaz ou à l'huile de type conventionnelle

### Sélection du cycle de régulation (commutateurs 1 et 2)

Sélectionner le cycle de régulation à l'aide des commutateurs 1 et 2. Les cycles courts aident à éliminer les variations de température et donc améliore le confort de l'utilisateur.

#### 1.5 Installation des piles

Lors de la première installation des piles, le thermostat effectue une séquence de tests et une remise à zéro complètes. L'écran devrait afficher 0:00 M0 d∕ et la température ambiante. Le point de consigne	22.1 2
actuel est à 20°C.	

#### 1.5.1Remplacement des piles

Le thermostat est muni d'une icône vous indiguant que les piles sont à changer. Cette icône clignotera pendant 60 jours. Après ce délai, le thermostat placera votre unité de chauffage hors tension. Lors du remplacement des piles, les données sont conservées pendant 15 secondes. BATT

### 2 **Configuration de base**

2.1 Réglage de l'heure et du jour

Réale Régler l'heure à l'aide des touches **Hour** Régler le jour à l'aide de la touche **Day**. 2

### 2.2 Réglage des consignes

2.2.1 C	onfort et l	Économie	
Ces consignes	s sont associ	ées aux réglages de l'ho	praire et sont préprogrammées comme suit :
Confort	0	20°C (68°F)	Programmes 1 et 3
Economie	C	18°C (64°F)	Programmes 2 et 4
2.2.2 V	acances		
Cette consign	e préprograr	nmée est active lorsque	le thermostat est en mode Vacances.
Vacances	ന്ന	10°C (50°E)	

### Programmation de l'horaire 4

Le thermostat vous offre la possibilité de faire 4 réglages par jour. Les réglages ne sont pas préenregistré. Votre système de chauffage passe automatiquement du point de consigne Confort au point de consigne Économie, selon les heures que vous aurez définies.

Réglage	Consigne associée	Heure
PROG 1	Confort)	Réveil
PROG 2		Départ
PROG 3	Confort)	Économie
PROG 4	(Économia)	Coucher

#### 4.1 Régler ou modifier l'horaire

- 1 Appuyer sur Programme. L'écran affiche MO et PROG 1.
- Appuyer sur Day pour sélectionner le jour (maintenir 3 secondes pour sélectionner tous les jours). з
- Appuyez sur Hour et Minute pour mettre l'heure à jour. Pour effacer une entrée, appuyez sur Clear l'heure s'affiche sur l'ecran sous la forme - : - lorsque le programme est inactif
- Appuyer sur Programme pour sélectionner le prochain réglage (PROG 2, 3 ou 4). Répéter les étapes 3 et 4 pour le reste des réglages 4
- 6 Appuyer sur Manuel/Auto pour quitter

### Pour effacer les réglages de certains jours:

- Appuyer sur Programme jusqu'au programme souhaité
- 2 Appuyer sur Day pour choisir le jour souhaité. Appuyer sur Clear pour effacer l'heure (-:-).
- 4 Appuvez sur Manuel/Auto pour quitter

- Dévisser la vis captive qui retient la façade à la plaque de montage Séparer la façade de la plaque en soulevant le bas.
- 1
- 3 4
- Separer la façade de la plaque en soulevant le bas. Dévisser la vis captive qui retient le cache-fils et fenlever Tirer les fils hors du mur et à travers l'ouverture de la plaque de montage et fixer la plaque au mur (ou sur un boîtier électrique dans le cas de tension de ligne) à l'aide des vis fournies. Raccorder le thermostat au système de chauffage et, si nécessaire, à l'entrée de commande à distance. Une fois terminé, réinstaller le cache-fils. Configurer le thermostat à l'aide des commutateurs selon votre application. 5 6
- Installer les niles 89
- Installer la façade sur la plaque de montage et serrer la vis.

### 1.2 Raccordements du thermostat

### Raccordement 2 fils : aucune polarité.



-(T2)-



Furr

### Raccordement à la commande téléphonique ou à un système domotique

1.3

Raccordement 3 fils : respecter la polarité Raccordement à une vanne mélangeuse motoris



•	•	3
T140		Système domotique ou commande téléphonique
хО—		
00		±10%

Entrée de contrôle à distance

Le thermostat est équipé d'une entrée de contrôle à distance permettant d'y raccorder soit une télécommande téléphonique ou tout autre système de contrôle à distance (p. ex.

domotique). Lorsque l'entrée recoit un signal

le thermostat basculera du mode d'opération

normal vers le mode Vacances et vice versa

lorsque le signal est enlevé.

Cycles	EUROPE	Commutateurs
5 minutes	Non recommandé pour les chaudières	
10 minutes	Chaudière murale à gaz ou électrique	
15 minutes	Chaudière au sol, fioul ou gaz, chauffage à air forcé	da 🕽
20 minutes	Unité commerciale	¢e ↓ ↓

#### 1.4.2 Régulation conventionnelle avec anticipation (commutateur 5) ndo or es systèr

### Sélection de la plage de régulation (commutateurs 1 et 2)

Sélectionner la plage de régulation à l'aide des commutateurs 1 et 2. La plage de régulation de température réglée à l'usine est de 0,5°C. Par exemple, si vous réglez la consigne à 20°C, le système de chauffage s'activera lorsque le thermostat détectera une température de 19,5°C et s'arrêtera à 20,5°C.

Écart	Chauffage eau chaude	Chauffage air pulsé	Commutateurs	
0,3°C	Non recommandé pour les chaudières	Non recommandé pour les unités centrales		
0,4°C	Chaudière murale à gaz ou électrique	Chauffage électrique radiant ou par convection	Ĵ	
0,5°C	Chaudière au sol, fioul ou gaz	Unité centrale de chauffage		
0,6°C	Unité cor	۵۵ ۲ ۲		

2.2.3 Pour modifier une consigne prédéfinie
 Régler la nouvelle consigne ▲ ♥.
 2 Appuyer et maintenir le bouton de consigne (♀ ou € ou ①) jusqu'à ce que l'icône correspondante apparaisse à l'écran (environ 3 secondes).

### 2.3 Visualisation de la consigne courante

Appuyer UNE FOIS sur l'un des boutons suivants ▲▼. L'écran affiche la consigne à l'aide d'une flèche à la gauche de cette dernière

# Sélection du mode de fonctionnement

### Automatique 🕒

Ce mode exécute les réglages de l'horaire que vous avez programmé: • Appuyer sur le bouton Manuel/Auto jusqu'à ce que 🕑 soit affichée. L'icône associée au réglage est aussi affichée.

#### 3.1.1 Dérogation temporaire

Pour déroger temporairement du réglage courant : • Régler une nouvelle consigne ▲▼ ou appuyez rapidement sur ♀ ou € pour utiliser un point de consigne prédéfini.

### $\mathsf{Manuel}\ \mathscr{B}$ 3.2

e mode vous permet de maintenir une température constante. Ce mode vous permet de maintenin une temperature constante. Appuyer sur Manuel/Auto pour sélectionner. • Régler la consigne ▲♥ ou appuyez rapidement sur ♀ ou ℂ pour utiliser un point de consigne pré programmé

#### Vacances 3.3

Aaintient la consigne Vacances durant une absence prolongée (vacances). À partir du thermostat appuyer rapidement sur l'icone pour activer le mode

### 5 **Technical Specifications**

Alimentation: 2 AA or LR6 alkaline batteries 1.5 V Charge résistive maximum: 5 A  $_{\odot}$  240 VAC / 5 A  $_{\odot}$  30 VDC Charge inductive maximum: 2 A  $_{\odot}$  240 VAC / 2 A  $_{\odot}$  30 VDC (P.F. = 0.4) Entr&e de comm.à distance: 12 VDC, ± 10%, 2.5 mA Entrãe de comm.à distance: 12 VDC, ± 10%, 2.5 mA Certifications: CE, c UL us dispositif de commande: Electronic Action automatique: Type 1 B Nombres de programmes: 4 programs / day, total of 28 programs Température d'entreposage:  $-20^\circ$ C to  $50^\circ$ C ( $-49^\circ$ E to  $122^\circ$ E), 95% R.H. Plage de réglage de la température en chauffage:  $5^\circ$ C to  $30^\circ$ C ( $40^\circ$ E to  $85^\circ$ E) Résolution de l'affichage de la température:  $0.5^\circ$ C (to  $09^\circ$ E) Précision de la lestrura de température:  $0.5^\circ$ C (to  $09^\circ$ E) Précision de la lecture de température : ±0.5°C (±0.9°F) Logiciel: Class A Classe de protection: Il Degré de protection: IP 40 Les bornes sont prévues pour recevoir des sections de conducteurs jusqu'à 2,5 mm2 (calibre 14).

**Bk-electronic GmbH** Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germany



Pour de l'aide, visitez notre page internet livewell.honeywellhome.com









8:20 16.2 C



8:20

22.ŝ



0:00

8:22

212

ő



# **T140 Digitale thermostaat**

Installatie- en gebruikershandleiding

### Installatie 1



### De thermostaat configureren 1.4

De schakelaars	bevinden zich aan de achterkant van de v	voorplaat. De standaardinstelli	ngen zijn gemarkeerd.
Schakelaar	Beschrijving	OMHOOG	OMLAAG
1 an 2	Cycli (proportioneel)	15 min (z	ie 1.4.1)
I en z	Bereik (conventioneel)	0,5 °C (0,9 °F) (zie 1.4.2)	
3	Tijdweergave	12H	24H
4	Temperatuurweergave <sup>1</sup>	°F	°C
5	Temperatuurregelingsmodus	Proportioneel (zie 1.4.1)	Conventioneel (zie 1.4.2)
6	Pompbescherming <sup>2</sup>	uitschakelen	Activeren

1. Als u wisselt van °C naar °F (of andersom), moet u de instellingen voor Comfort, Besparen en Vakantie opnieuw 2. Bij warmwaterinstallaties wordt het aanbevolen om deze optie in te schakelen om de pomp elke 24 uur 1 minuut in te schakelen om vastlopen te voorkomen.

 1.4.1
 Proportionele aanpassings modus (schakelaar 5)

 In deze modus worden eerdere cycli geanalyseerd om de lengte van de volgende cyclus te bepalen. Deze bedieningsmodus garandeert een optimale temperatuurregeling op basis van de capaciteit van het systeem. Voor een langere levensduur van het systeem is een minimale Aan/Uit-tijd van 10% van de cyclus geïmplementeerd.

Ideaal voor

Elektrisch verwarmingssysteem door straling of convectie

Circulatiepompregeling in een warmwatersysteem
 Elektrische heteluchtoven
 Conventionele heteluchtoven op gas of brandstof

Verwarmingscyclus selecteren (schakelaars 1 en 2) Korte cycli zorge oor minder temperatuurvariaties, wat het comfort Selecteer de cyclus met sch voor de gebruiker verhoogt.

<b>1.5 Batterijen installeren</b> Wanneer u voor de eerste keer batterijen installeert. voert het apparaat een testreeks uit en zet alles teru Het scherm hoort 0.00 MO & en de omgevingstemperatuur weer te geven. Het huidige instelpunt is 20	ig naar nul. 22. ۴ °C.
1.5.1 Batterijen vervangen	8:55
De thermostaat geeft een pictogram weer dat aangeeft dat de batterijen moeten worden vervangen.	<u> </u>

Dit pictogram wordt gedurende 60 dagen weergegeven. Daarna sluit de thermostaat het verwarningsapparaat af.	BATT	2 0 0 0 0
be tijd en programmenng bijven gedurende 15 seconden opgestagen wanneer dide battenjen ve	a vangt.	

### Basisconfiguratie 2

### Tijd en datum instellen 2.1

Stel de tijd in met de knoppen voor de uren en de minuten. Stel de datum in met de knop voor de datum. 2

### 2.2 Instelpunten configureren

2.2.1	Comfort en	Besparing		
Deze instel	lpunten horen bi	de programma's in het	schema en zijn als volgt voorgeprogrammeerd:	
Comfort	0	20 °C (68 °F)	Programma 1 en 3	
Besparing	C	18 °C (64 °F)	Programma 2 en 4	
2.2.2	Vakantie			

Dit voorgeprogrammeerde instelpunt wordt gebruikt wanneer de modus Vakantie is geactiveerd n°n 10 °C (50 °F)

### 4 Uw schema programmeren

De thermostaat kan op elke weekdag op vier verschillende manieren worden ingesteld. Er zijn geen vooraf ingestelde programma's. Uw verwarmingssysteem schakelt over tussen het instelpunt van Comfort en dat van Besparen volgens de tijdstippen die u hebt ingesteld.

Programma's	Bijbehorend instelpunt	Tijd
PROG 1	Comfort)	Opstaan
PROG 2	C (Besparen)	Vertrekken
PROG 3	Comfort)	Thuiskomen
PROG 4	(Besparen)	Slapen

### 4.1 De programma's instellen of aanpassen

- Druk op Programma. Op het scherm worden MO en PROG 1 weergegeven.
- Druk op Dag om de dag te selecteren (houd 3 seconden ingedrukt om alle dagen van de week te selecteren). 3 Druk op Uur en Minuut om de begintijd in te stellen. Als u een invoer wilt wissen, drukt u op Wissen. De tijdzone geeft --:-- weer wanneer het programma niet actief is.
- Druk op programma om het programmanummer te selecteren (2, 3 or 4).
- Herhaal stap 3 en 4 voor de overige programma's.
- 6 Druk op Handmatig/Auto om af te sluiten.

### Programma voor de gewenste dag wissen:

- Druk op Programma totdat het gewenste programma is geselecteerd. Druk op Dag om de gewenste dag te selecteren.
- з Druk on Wissen om de tijd te wissen (-----)
- Druk op Handmatig/Auto om af te sluiten. 4

- Draai de onverliesbare schroef los waarmee de voorplaat aan de bevestigingsplaat is bevestigd
- Draai de onverliesbare schroef los waarmee de voorplaat aan de bevestigingsplaat is bevestigd. Trek aan het onderste deel van de plaat om deze van de bevestigingsplaat te verwijderen. Draai de (onverliesbare) schroef waarmee de kabelafdekking is bevestigd los en verwijder de kabelafdekking. Trek de draden door het gat in de bevestigingsplaat en bevestig de plaat aan de muur (of aan een elektrisch kastje voor netspanningsbedrading) met de meegeleverde muurankers en schroeven. Sluit de thermostaat aan op het verwarmingssysteem en sluit zo nodig de externe invoer aan. Bevestig de kabelafdekking opnieuw zodra de bedrading is aangesloten. Gebruik de schakelaars aan de achterkant van de voorplaat om de thermostaat te configureren voor uw toepassing. Installeer de batterijen. 23 4
- 5 6
- . 8 9 Bevestig de voorplaat aan de bevestigingsplaat en draai de schroef vast.

1.3

### Thermostaatbedrading 1.2 Voor een tweedraadsverbinding: geen polariteit.

Directe aansluiting op de circulatiepomp





### Voor een driedraadsverbinding:

let op de polariteit





Bedrading voor

# kan worden aangesiden, wanneer va deze invoer i signaal wordt ontvangen, schakelt de thermostaat automatisch van de normale bedrijfsmodus over naar de vakantiemodus. Raadpleeg voor details over de bediening van de telefooncontroller de gebruikershandleiding.

### Aansluiting op een telefooncontroller



Cycli	EUROPA	Positie
5 minuten	Niet aanbevolen voor ovens	
10 minuten	Wandoven op gas of elektriciteit	<b>,</b>
15 minuten	Vloeroven op brandstof of gas, luchtverwarming	
20 minuten	commercieel apparaat	

1.4.2 Conventionele modus met anticipatie (schakelaar 5) Deze modus is compatibel met alle verwarmingssy

Programmeerbaar bereik selecteren (schakelaars 1 en 2) Selecteer het bereik met schakelaar 1 en 2. Het standaardtemperatuurbereik is 0,5 °C. Als het instelpunt bijvoorbeeld 20 °C is, gaat het verwarmingssysteem aan bij 19,5 °C en uit bij 20,5 °C.

Bereik	Warmwaterverwarming Luchtverwarming		Positie
0,3 °C	Niet aanbevolen voor ovens	Niet aanbevolen voor ?	r z
0,4 °C	Wandoven op gas of elektriciteit	Elektrische verwarming door straling of convectie	
0,5 °C	Vloeroven op brandstof of gas, luchtverwarming Centrale verwarming		
0,6 °C	Commercieel apparaat		

### 2.2.3

.3 Een instelpunt aanpassen Stel de temperatuur in met ▲♥. Houd een van de instelpuntknoppen ingedrukt (♀ of ℂ of ഥ) totdat het pictogram 1 2 op het scherm wordt weergegeven (ongeveer 3 seconden).

#### 2.3 Huidig instelpunt weergeven

Als u het huidig instelpunt wilt weergeven, drukt u snel eenmaal op een van de pijlknoppen ▲▼ Het scherm geeft het instelpunt weer; de pijl geeft een instelpunt aan.

### 3 Bedrijfsmodus selecteren

### Automatisch 🕑 3.1

- In deze modus wordt het schema uitgevoerd. Activeren: Druk op Handmatig/Auto totdat <sup>©</sup> wordt weergegeven. Het pictogram voor het instelpunt van het programma wordt weergegeven.

### Tijdelijke omzeiling 311

- In de automatische modus kunt u het instelpunt van het huidige programma tijdelijk omzeilen tot aan het begin van het volgende programma. Omzeilen:
- Stel de gewenste temperatuur in ▲▼ OF druk kort op ♀ of € om een vooraf gedefinieerd instelpunt te gebruiken

### Handmatig $\mathcal{B}$ 3.2

- In deze modus kunt u een constante temperatuur handhaven.
   Druk op Handmatig/Auto totdat wordt weergegeven.
   Stel de temperatuur in ▲▼ OF druk snel op ♀ or € om een vooraf gedefinieerd
- instelpunt te gebruiken

### 3.3 Vakantie

Hiermee wordt een specifieke temperatuur aangehouden wanneer u langdurig afwezig bent (bijvoorbeeld met vakantie) Druk hier snel op vanaf de thermostaat om te activeren

5 Technische specificaties

Voeding: 2 AA- of LRG-alkalinebatterijen van 1.5 V Max. weerstandsbelasting: 5 A @ 240 VAC / 5 A @ 30 VDC Max. inductieve belasting: 2 A @ 240 VAC / 2 A @ 30 VDC (P.F. = 0,4) Externe invoer: 12 VDC, ± 10%, 25 mA Certificaties: CE, c UL us

Certificaties: CE, COL US Bedieningsapparaat: Elektronisch Automatische actie: Type 1 B Aantal programmä's: 4 programmä's/dag, totaal 28 programma's Opslagtemperatuur: -20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F), 95% RV. Temperatuurinstelbereik: 5 °C tot 30 °C (40 °F tot 85 °F) Deachtigues temperatururenzenzeus (1 a good

Resolutie voor temperatuurweergave: 0,1 graad

# Afleesnawkeurigheid van temperatuur: $\pm 0.5 \,^{\circ}$ C ( $\pm 0.9 \,^{\circ}$ F) Software: Klasse A Beschermingsklasse: II Mate van bescherming: IP 40

De terminals zijn ontworpen voor een draaddoorsnede van maximaal 2,5 mm2 (14 AWG).

**Bk-electronic GmbH** Hardhofweg 40 74821 Mosbach Duitsland

Ga voor hulp bij dit product naar livewell.honeywellhome.com



© 2019 Resideo Technologie: Dit product is vervaardigd doo dochterondernemingen. Het Honeywell Home-handel onder licentie van Honeywell Alle rechten voorbehouden. Honeywell International 33-00057EN-02

8:20 22.s 8:20 16.a

8:30

.52 یا د



# **T140** Termostato Digital

Guía de Instalación y Uso

### Instalación 1 Debe ser instalado por una persona competente

×Ξ

Para su protección, asegurese que la tensión eléctrica ha sido desconectada antes de acceder al cableado

1.1 Instalar el Termostato xT

X

222



### 1.4 Configuración del Termostato

Interruptor         Descripción         ARRIBA         ABAJO           1 y 2         Ciclos (proporcional)         15 min (vea 1.4.1)           Rango (convencional)         0.5°C (0.9°F) (vea 1.4.2)           3         Formato de la hora         12H           4         Formato de la temperatura <sup>1</sup> °F           5         Tipo de regulación         Proprocional (vea 1.4.1)	Los interruptores están situados en la parte posterior. Las configuraciones de fábrica se indican sombreadas.			
1 y 2         Ciclos (proporcional)         15 min (vea 1.4.1)           Rango (convencional)         0.5°C (0.9°F) (vea 1.4.2)           3         Formato de la hora         12H           4         Formato de la temperatura <sup>1</sup> °F         °C           5         Tipo de regulación         Proporcional (vea 1.4.1)         Convencional (vea 1.4.2)	Interruptor	Descripción	ARRIBA	ABAJO
I y 2         Rango (convencional)         0.5°C (0.9°F) (vea 1.4.2)           3         Formato de la hora         12H         24H           4         Formato de la temperatura <sup>1</sup> °F         °C           5         Tipo de regulación         Proporcional (vea 1.4.1)         Convencional (vea 1.4.2)	1 y 2	Ciclos (proporcional) 15 min (vea 1.4.1)		/ea 1.4.1)
3         Formato de la hora         12H         24H           4         Formato de la temperatura <sup>1</sup> °F         °C           5         Tipo de regulación         Proporcional (vea 1.4.1)         Convencional (vea 1.4.2)		Rango (convencional)	0.5°C (0.9°F	) (vea 1.4.2)
4         Formato de la temperatura <sup>1</sup> °F         °C           5         Tipo de regulación         Proporcional (vea 1.4.1)         Convencional (vea 1.4.2)	3	Formato de la hora	12H	24H
5 Tipo de regulación Proporcional (vea 1.4.1) Convencional (vea 1.4.2)	4	Formato de la temperatura 1	°F	°C
	5	Tipo de regulación	Proporcional (vea 1.4.1)	Convencional (vea 1.4.2)
6 Protección de la bomba <sup>2</sup> Desactivado Activado	6	Protección de la bomba <sup>2</sup>	Desactivado	Activado

1

Si cambia la temperatura de grados °C a °F (o viceversa), deberá reprogramar los modos Confort, Economía y Vacaciones.
 Para los sistemas de calefacción por agua caliente, se recomienda hacer girar la bomba un mínimo de 1 minuto cada 24 horas para evitar el bloqueo de la misma.

### Modo Proporcional Adaptativo (Interruptor 5) 1.4.1

Este modo analiza los ciclos anteriores para definir la duración del ciclo siguiente. Garantiza una regulación óptima en función de la capacidad de su sistema. Para evitar ciclos muy cortos sobre la unidad de calefacción, los tiempos mínimos de operación y de apagado están limitados al 10% del ciclo.

Es ideal para:

Calefacción eléctrica radiante o por convección

- Control de la bomba en un sistema de agua caliente
- Radiadores eléctricos de aire
  Estufas de aire caliente de gasóleo o gas

### Selección del Ciclo de Calefacción (interruptores 1 y 2)

Seleccione el ciclo usando los interruptores 1 y 2. Ciclos cortos reo y aumentan el confort. ducen las variaciones de temperatura

### 15 Instalación de las Pilas

A partir de la primera instalación de las pilas, el termostato realiza una secuencia de pruebas que dura aproximadamente 5 segundos. La pantalla deberá mostrar 0:00 MO $\noto$ y la temperatura ambiente. La temperatura de consigna será de 20°C.

#### 1.5.1 Sustitución de las pilas

El termostará un icono que indica cuándo las pilas deben cambiarse. Este icono aparecerá durante 60 días; después de este periodo, el termostato desactivará la calefacción. La hora y la programación se mantienen durante 15 segundos cuando se cambian las pilas. BATT

### **Configuración Básica** 2

### 2.1 Ajuste de la hora y el día

Ajuste el día usando el botón Day. 2

### 2.2 Configuración de las temperaturas

2.2.1	Confort y Eco	onomía		
Las consignas de temperatura están asociadas a los programas horarios como se indica:				
Confort	¢	20°C (68°F)	Programas 1 y 3	
Economía	C	18°C (64°F)	Programas 2 y 4	
222	Vacaciones			

Esta temperatura de consigna se usa cuando está activado el modo Vacaciones. Vacaciones மி 10°C (50°F)

### **Modificar el Programa** 4

El termostato ofrece la posibilidad de efectuar cuatro cambios de consigna para cada uno de los 7 días de la semana. No hay ningún programa por defecto. El programa horario controla su sistema de calefacción pasando automáticamente de la consigna Confort a la consigna Económico según las horas que usted ha definido.

Programas	Consigna asociada	Hora	
PROG 1	Confort)	Levantarse	
PROG 2	C (Economía)	Salir	
PROG 3	Confort)	Regresar	
PROG 4	(Economía)	Dormir	

### 4.1 Ajustar o Modificar los Programas

- Pulse Program. La pantalla muestra MO y PROG 1.
- 1 2 Pulse Day para elegir el día o manterga pulsado durante 3 seg. para seleccionar todos las días. (MO-Lunes, TU-Martes, WE-Miércoles, TH-Jueves, FR-Viernes, SA-Sábado y SU-Domingo)
- Pulse Hour y Minute para ajustar la hora de inicio del programa. Para borrar un programa, pulse Clear, 3 se muestra --:-- cuando el programa está inactivo.
- 4 Pulse Program para elegir el programa siguiente (2, 3 ó 4).
- Repita los pasos 3 y 4 para los otros programa: Pulse Manual/Auto para salir. 5
- 6

### Para borrar el programa de un día:

- Pulse Program hasta que aparezca el programa deseado. Pulse Day para seleccionar el día. 1
- 2
- Pulse Clear para borrar la hora (--:--). Pulse Manual/Auto para salir. 3 4

- 1 з
- 6
- Retire los tornillos que mantiene la placa de montaje unida al termostato. Levante suavemente la parte inferior del termostato para retiralo de su base. Destornille la tapadera de los cables y retirela. Pase los cables por el agujero de la placa de montaje y fijela a la pared o caja eléctrica usando los orificios de montaje. Realice las conexiones apropiadas, y, si es necesario, conecte la entrada de control remoto. Una vez hechas las conexiones vuelva a colocar la tapadera. Use los interruptores de la parte posterior del termostato para configurarlo según su aplicación. Coloque las plias Monte el termostato y sobre la base y apriete el tornillo de sujección.

1.3

89

### 1.2 Conexión del Termostato Conexión a 2 cables: sin polaridad

### Conexión a una bomba. $-\otimes$ Conexión a una caldera T1 Relay



Conexión a 3 cables: con polaridad





Conexión de un

**Control Remoto** 

### Conexión de un control remoto



Ciclos	Sistema	Posición
5 minutos	No recomendado para calderas	
10 minutos	Caldera mural a gas o eléctrica	
15 minutos	Calderas de pié de gasóleo o gas, sistemas de aire caliente	
20 minutos	Unidad comercial	00 ↓ ↓ 7 2

1.4.2 Regulación convencional con anticipación (interruptor 5)

Selección del Rango de Regulación (interruptores 1 y 2) Seleccione el rango usando los interruptores 1 y 2. El rango de temperatura por defecto es de 0,5°C. Por ejemplo, si la temperatura deseada es 20°C, el sistema de calefaccióm arrancará a 19,5°C y se apagará a 20,5°C.

Rango	Sistemas por Agua Caliente Sistemas por Aire Caliente		Posición
0,3°C	No recomendado para calderas	No recomendado para las unidades centrales	
0,4°C	Caldera mural a Calefacción eléctrica por gas o eléctrica convección o radiante		
0,5°C	Calderas de pié de gasóleo o gas, sistemas de aire caliente Calefacción central		
0,6°C	Unidad comercial		↔ ↓ ↓ ↓

### 2.2.3

.3 Modificar una consigna de temperatura Seleccione la temperatura deseada usando ▲♥ Pulsey mantenga uno de los botones de consigna (♀ o ℂ o Ѽ) hasta que el icono aparezca en pantalla (aprox. 3 segundos) 2

### Ver la temperatura ajustada 2.3

Para ver la temperatura ajustada, pulse brevemente una de los botones La pantalla muestra la temperatura ajustada; la flecha indica la consigi de los hotones 🛦 🔻

### Selección del Modo de Funcionamiento 3

22.

8:55

2 là

ĕ

### Automático 🕒 3.1

ste modo ejecuta el programa. Para activar: Presione Manual/Auto hasta que el icono ℗aparezca. El icono del programa correspondiente también se muestra.

- 31.1 Anulación Temporal Cuando el termostato está en modo Automático, es posible anular la consigna hasta el comienzo del siguiente programa horario. Para hacerlo: Ajuste la temperatura deseada con los botones ▲ v o pulse brevemente los botones ✿ o € para usar una temperatura pre-definida.

### Manual $\mathcal{B}$ 3.2

- Este modo permite mantener una temperatura constante.
  Presione Manual/Auto hasta que el icono <sup>O</sup> aparezca en pantalla.
  Ajuste la temperatura deseada usando ▲▼ o pulse ♀ o € para usar una temperatura pre-definida.

### 3.3 Vacaciones

Permite mantener una temperatura específica durante una ausencia prolongada. • En el termostato, pulse el botón (印) para activarla.

## 5

### Carcterísticas Técnicas

Alimentación: 2 pilas alcalinas AA o LR6 1.5 V Authenticition: 2 pints alculates AA 0 ERO Carga inductiva máxima: 5 A  $_{\odot}$  240 VCA Control remoto: 12 VCC, ± 10 %, 2,5 mA Certificaciones: CE, c UL us Dispositivo de control: Electrónico Dispositivo de controi: Electronico Acción automática: Tipo 1 B Número de programas: 4 prog./día, total 28 programas Temperatura de almacenamiento: -20°C a 50°C Temperatura de operación: 0°C a 50°C / 95 % H.R. Rango ajuste temperatura: 5°C a 30°C Resolución ajuste temperatura: 0.1 grados Praciejón lectura de la temperatura: 0.5°C Precisión lectura de la temperatura : ± 0,5°C Software: Clase A Clase de protección: Il Grado de protección: IP 40 Cumplimiento de la norma ambiental: Directriz RoHS 2011/65/EU Los bornes han sido previstos para un conductor de hasta 2.5 mm2 (14 AWG).

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germany



The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc. All rights reserved.

33-00057SI-02

Para asistencia sobre este producto visite livewell.honeywellhome.com



22.s ي د 8:20

8:30





# **Termostato digitale T140**

Guida di installazione e uso

### Installazione 1



### 1.4 Configurazione del termostato

microinterruttori sono posizionati sul retro del frontalino. Le impostazioni predefinite sono quelle evidenziate.			
Micro	Descrizione	SU GIÙ	
1.02	Cicli (proporzionale) 15 min. (v. 1.4.1)		(v. 1.4.1)
Tez	Soglia (convenzionale)	0,5 °C (0.9	°F) (v. 1.4.2)
3	Orologio	12 ore	24 ore
4	Temperatura <sup>1</sup>	۰F	°C
5	Modalità di controllo temperatura	Proporzionale (v. 1.4.1)	Convenzionale (v. 1.4.2)
6	Protezione pompa <sup>2</sup>	Disabilitata	Abilitata

. Se si passa da °C a °F (o viceversa), è necessario riprogrammare le impostazioni delle modalità Comfort, Risparmio e Vacanze. 2. Per gli impianti ad acqua calda, è consigliabile azionare la pompa per un minuto ogni 24 ore, in modo da

#### Modalità adattativa proporzionale (micro 5) 1.4.1

Questa modalità analizza i cicil precedenti per definire quello successivo e garantisce il controllo ottimale della temperatura in base alla capacità del sistema. Per prolungare la vita di servizio del sistema, è stato previsto un ciclo di durata minima del 10%.

evitarne il grippaggio.

Questa modalità è ideale per: • Impianto di riscaldamento elettrico radiante o a convezione

- Controllo del circolatore negli impianti ad acqua calda
- Apparecchio di riscaldamento elettrico ad aria calda Apparecchio di riscaldamento convenzionale ad aria calda, a gas o combustibile

### Selezione del ciclo di riscaldamento (micro 1 e 2)

Scegliere il ciclo con i microinterruttori 1 e 2. I cicli brevi consentono di eliminare le variazioni di temperatura aumentando il comfort

<b>1.5</b> Installazione delle p Quando si inseriscono per la prima volta le pi completo. Lo schermo dovrebbe visualizzare 0:00 M0 &	bile le, l'unità effettua una serie di prove e un azzeramento e la temperatura ambiente. Il setpoint attuale è di 20 °C.
1.5.1 Sostituzione delle pile	B:22ू
Il termostato visualizza un'icona che indica la viene visualizzata per 60 giorni; trascorso tale riscaldamento. Quando si sostituiscono le pile, l'ora e la prog	necessità di sostituire le pile. Questa icona e periodo, il termostato spegne l'apparecchio di rammazione vengono salvate per 15 secondi.
2 Configurazione di b	ase
2.1 Impostazione di ora 1 Impostare l'ora con i pulsanti di regolaz 2 Impostare il giorno, con il pulsante di re	e giorno ione di ora e minuti. golazione del giorno.
2.2. Configurazione dei 2.2.1 Comfort e Risparmio Questi setpoint sono associati al programmi Comfort Q 20 °C (68 °E)	setpoint e predefiniti come segue: Programmi 1 e 3

Questi setp Comfort	oint sono associati Ç	ai programmi e pre 20 °C (68 °F)	edefiniti come segue: Programmi 1 e 3
Risparmio	Ø	18 °C (64 °F)	Programmi 2 e 4
222	Vacanze		

Questo setpoint predefinito viene utilizzato all'attivazione della modalità Vacanze Vacanze 🛍 10 °C (50 °F)

### 4 Definizione dei programmi

Il termostato permette di configurare fino a quattro programmi per ogni giorno della settimana. Non ci sono programmi preimpostati. L'impianto di riscaldamento passa dal setpoint della modalità Comfort a quello della modalità Risparmio (e viceversa) in base agli orari impostati.

Programmi	Setpoint associato	Ora
PROG 1	Comfort)	Risveglio
PROG 2	C (Risparmio)	Uscita da casa
PROG 3	Comfort)	Ritorno a casa
PROG 4	(Risparmio)	Sonno

#### Impostazione o modifica dei programmi 4.1

- Premere il pulsante di regolazione del programma. Lo schermo visualizza MO e PROG 1 Premere il pulsante di regolazione del giorno per selezionare il giorno (per selezionare tutti i giorni
- della settimana, tenere premuto per 3 secondi). Premere il pulsante di regolazione di ora e minuti per impostare l'ora di avvio. Per cancellare una 3
- voce, premere il pulsante di azzeramento; quando il programma è inattivo viene visualizzato
- Premere il pulsante di regolazione del programma per selezionare il numero di programma (2, 3 o 4). 4 Ripetere i passaggi 3 e 4 per i restanti programmi Per uscire, premere il pulsante manuale/auto. 5
- 6

Per uscire, premere il pulsante manuale/auto.

4

### Cancellazione del programma per un determinato giorno:

- Premere il pulsante di regolazione del programma fino a selezionare il programma desiderato. Premere il pulsante di regolazione del giorno per selezionare il giorno desiderato. 1 2
- з Premere il pulsante di azzeramento per cancellare l'impostazione oraria (--:--).

- 1 34
- Svitare la vite che fissa il frontalino alla piastra di fondo. Tirare la parte inferiore del frontalino per staccarlo dalla piastra di fondo. Svitare la vite (imperdibile) che fissa il pannellino di copertura dei cavi e rimuvoerlo. Far passare i cavi attraverso il foro nella piastra di fondo e fissare la piastra alla parete (o alla scatola elettrica per i cavi della tensione di rete) utilizzando i tasselli e le viti ni dotazione. Collegare il termostato all'impianto di riscaldamento e, se necessario, collegare l'ingresso remoto. Terminato il cablaggio, reinstallare il pannellino di copertura dei cavi. Utilizzare i microinterruttori sul retro del frontalino per configurare il termostato in base alle proprie esigenze. Inserire la via
- 5
- 6 8 9 Inserire le pile. Montare il frontalino sulla piastra di fondo e stringere la vite.
- Cablaggio del termostato

### 1.3 Cablaggio dell'ingresso remoto Il termostato è dotato di un ingresso remoto che

-0 0 240 V ]' Collegamento di un apparecchio di riscaldamento

Collegamento a 2 fili: senza polarità.





ai morsetti del termostato

Cablaggio diretto al circolatore

1.2

Collegamento a 3 fili: rispettare la polarità

Cablaggio di un'elettrovalvola miscelatrice

Collegamento con attivatore telefonico o sistema domotico Home automation system or telephone controller T140 X()--0 6 -0-c)-----±10%

Cicli	EUROPA	Posizione
5 minuti	Non consigliabile per gli apparecchi di riscaldamento	<b>∆</b> 1 2
10 minuti	Apparecchio di riscaldamento a parete, gas o elettrico	↓ ↓
15 minuti	Apparecchio di riscaldamento a pavimento a ventilazione forzata, combustibile o gas	
20 minuti	Unità commerciale	

### 1.4.2 Modalità convenzionale con anticipo (micro 5)

sta modalità è compatibile con tutti i si

### Selezione della soglia programmabile (micro 1 e 2)

Scediere la soglia con i microinterruttori 1 e 2. La soglia di temperatura predefinita è di 0,5 °C. Ad esempio, se il setpoint di temperatura è 20 °C, il sistema di riscaldamento si accende a 19,5 °C e si spegne a 20,5 °C.

Soglia	Riscaldamento ad acqua calda	Riscaldamento a ventilazione forzata	Posizione
0,3 °C	Non consigliabile per gli apparecchi di riscaldamento	Non consigliabile per le unità centralizzate	
0,4 °C	Apparecchio di riscaldamento a parete, gas o elettrico	Riscaldamento elettrico radiante o a convezione	
0,5 °C	Apparecchio di riscaldamento a pavimento a ventilazione forzata, combustibile o gas	Riscaldamento centralizzato	
0,6 °C	Unità commerciale		

### 2.2.3

.3 Modifica di un setpoint Impostare l'ora con ▲▼. Premere e tenere premuto uno dei pulsanti dei setpoint (♀ o ₵ o ഥ) fino a quando sullo schermo viene visualizzata l'icona corrispondente (3 secondi circa).

#### Visualizzazione del setpoint attuale 2.3 isualizza setpoint attuale premere rapida uno de

Per visualizzare il setpoint attuale premere rapidamente, una sola volta, tasti freccia ▲♥. Sullo schermo viene visualizzato il setpoint; la freccia indica un setpoint

### 3 Selezione della modalità di funzionamento

### Automatica 🕑 3.1

Questa modalità esegue il programma orario. Per attivare: • Premere il pulsante manuale/auto fino a visualizzare <sup>(b)</sup>. Viene visualizzata l'icona

### del setpoint del programma. 3.1.1 Bypass temporaneo

- In modalita automatica, è possibile bypassare temporaneamente il setpoint del programma a del programma successivo. Per bypassare: Impostare la temperatura desiderata ▲ OPPURE premere rapidamente ♀ o € per utilizzare un setpoint predefinito.

### Manuale $\mathcal{B}$ 3.2

- Questa modalità consente di mantenere una temperatura costante. Premere manuale/auto fino a quando non viene visualizzata la modalità. Impostare la temperatura ▲▼ OPPURE premere rapidamente o o © per utilizzare un setpoint predefinito.

### 33 Vacanze

Mantiene una determinata temperatura in caso di assenza prolungata (ad es. per le vacanze)
 Sul termostato, premere rapidamente per attivarla.



Alimentazione: 2 pile alcaline LR6 o AA da 1,5 V Carico resistivo max: 5 A a 240 V CA / 5 A a 30 V CC Carico induttivo max: 2 A a 240 V CA / 2 A a 30 V CC Carico induttivo max: 2 A a 240 V CA / 2 A a 30 V CC (E.P. = 0.4) Ingresso remoto: 12 V CC, ±10%, 2,5 mA Certificazionic CE, c U L us Dispositivo di controllo: elettronico Azione automatica: tipo 1 B Numero di programmi: 4 programmi/giorno, 28 programmi in totale Temperatura di stoccaggio: -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) Temperatura operativa: 0 ... 50 °C (2 ... 122 °F), 95% U.R. Campo di impostazione temperatura: 5 ... 30 °C (40 ... 85 °F) Risoluzione della temperatura: 0.1 gradi Precisione di lettura della temperatura: ±0.5 °C (±0.9 °F) Software: Classe A Classe di protezione: II Grado di protezione: IP40 Grado di protezione: IP40 I morsetti sono adatti a fili con una sezione massima di 2,5 mm² (14 AWG).

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germania



ı licenza di Honeywell International Inc

Per assistenza su questo prodotto, accedere al sito livewell.honeywellhome.com

Tutti i diritti riservati 33-0005751-02

utilizz

A:50	]		
2 <b>2</b> .s			
2		Γ	8:20
		ŀ	8
	,		1b.z
			Ó

Г



8:30

22.s

0

ale fir

all'inizio





# Digitální termostat T140

Návod pro instalaci a používání

### Instalace 1



### 1.4 Konfigurace termostatu

Spínače jsou umístěny na zadní straně čelní desky. Výchozí nastavení jsou zvýrazněna.				
Spínač	Popis	NAHORU	DOLŮ	
1.0.2	Cykly (proporcionální)	15 min (viz 1.4.1)		
IdZ	Rozpětí (konvenční)	0,5 °C (0,9 °F) (viz 1.4.2)		
3	Zobrazení času	12H 24H		
4	Zobrazení teploty 1	°F	°C	
5	Režim ovládání teploty	Proporcionální (viz 1.4.1)	Konvenční (viz 1.4.2)	
6	Ochrana čerpadla <sup>2</sup>	Deaktivovat	Aktivovat	

1. Pokud přepnete z °C na °F (nebo naopak), musíte přeprogramovat vaše nastavení Komfortní, Úsporný a Dovolená. V případě instalací teplé užitkové vody se doporučuje povolit tuto možnost a aktivovat čerpadlo na jednu minuto za 24 hodin, aby se předešlo zadření.

### 1.4.1 Proporcionální adaptivní režim (spínač č. 5)

Tento režim analyzuje předchozí cykly, aby bylo možné určit další cyklus. Tento režim ovládání zaručuje optimální regulaci teploty na základě výkonu systému. Kvůli prodloužení životnosti systému bylo implementováno minimum času zapnuti/vypnutí jako 10 % cyklu.

Ideální pro

Celektrický systém sálavého nebo konvenčního vytápění
 Ovládání oběhového čerpadla v systému užitkové teplé vody
 Elektrický horkovzdušný kotel

Tradiční plynový nebo olejový horkovzdušný kotel

### Výběr cyklu vytápění (spínače č. 1 a č. 2)

Vyberte cyklus pomocí spínačů č. 1 a č. 2. Krátké cykly pomáhají eliminovat výkyvy teploty, takže zajišťují vyšší komfort.

### 1.5 Vložení baterií

Když poprvé vkládáte baterie, jednotka spustí testy a dokončí vynulování. Na displeji se zobrazí 0:00 MO  $\acute{\mathcal{O}}$ a okolní teplota. Aktuální nastavení je 20 °C

#### Výměna baterií 151

Na displeji termostatu se zobrazí ikona, která značí, že je nutné vyměnit baterie. Tato ikona bude zobrazena po dobu 60 dnů; po této době termostat vypne váš systém vytápění Při výměně baterií jsou čas a programy uchovány 15 sekund.

### 2 Základní konfigurace

2.1 Nastavení času a dne Nastavte

Nastavte čas pomocí tlačítek Hour Nastavte den pomocí tlačítka Day. 2

### 2.2 Konfigurace teplot

2.2.1	Komfort a Ú	sporný			
Tyto teplot	Tyto teploty se vztahují k programům rozvrhu a jsou přednastaveny následovně:				
Komfort	¢	20 °C (68 °F)	programy 1 a 3		
Úsporný	C	18 °C (64 °F)	programy 2 a 4		
2.2.2	Dovolená				

Tato předprogramovaná teplota se použije, když je aktivován režim dovolené. Dovolená 🕮 10 °C (50 °F) Dovolená

### Programování rozvrhu 4

Termostat umožňuje čtyři změny nastavení pro každý den v týdnu. Nejsou přednastaveny žádné programy. Váš systém vytápění bude přepínat mezi komfortním nastavením a úsporným nastavením v časech, které nastavíte

Programy	Nastavená teplota	Čas
PROG 1	C (Komfort)	Probuzení
PROG 2	🕻 (Úsporný)	Odchod
PROG 3	C (Komfort)	Návrat
PROG 4	(Úsporný)	Spánek

#### 4.1 Nastavení nebo úprava programu

- Stiskněte Program. Na displeji se zobrazí MO a PROG 1.
- Stiskněte Day a vyberte den (všechny dny v týdnu vyberete přidržením na 3 sekundy).
- Stiskněte Hour a Minute a nastavte čas počátku. Pokud chcete záznam odstranit, stiskněte Clear, na 3 displeji se místo času zobrazí --:--, když je program neaktivní.
- 4 Stiskněte Program a vyberte číslo programu (2, 3 nebo 4).
- 5 Opakujte kroky 3 a 4 pro ostatní programy.
- 6 Ukončete stisknutím Manual/Auto.

### Vymazání programu v určitém dni:

- Držte stisknuté Program, dokud není vybrán požadovaný program.
- Stisknēte Day a vyberte den. Stisknutím Clear vymažte čas (--2
- 3 4 Ukončete stisknutím Manual/Auto

- 1 34
- Uvolněte šroub, který upevňuje čelní desku k montážní desce. Zvedněte spodní část čelní desky a odstraňte. Protáhněte vodiče otvorem v montážní desce a upevněte montážní desku na stěnu (nebo do elektrické krabice, v případě napájení ze sítě) pomocí dodaných hmoždínek a šroubů. Připojte termostat k systému vytápění. V případě potřeby připojte dálkové ovládání. Po dokončení připojení znovu namontuju kryt vodičů. Po dokončení připojení znovu namontuju kryt vodičů.

1.3

- 5
- 6
- Vložte baterie. Namontujte čelní desku na montážní desku a utáhněte šroub.
- 8 9

### 1.2 Zapojení termostatu Pro připojení 2 vodiči: nezáleží na polaritě.

Přímé připojení k oběhovému čerpadlu





### Pro připojení 3 vodiči: záleží na polaritě





jsou uvedeny v návodu.

ovládání

Termostat je vybaven vstupem pro dálkové

voládání, tkry umožňuje pripojení na řídicí jednotku pro telefon nebo systému automatizace domácnosti. Když přijde tímto vstupem signál, termostat automaticky přepne z normálního provozního režimu do režimu dovolené. Podrobnosti o používání řídicí jednotky pro telefon jedu uzedeny u právndů.

Zapoiení dálkového

Cykly	EUROPA	Poloha
5 minut	Nedoporučuje se pro kotle	
10 minut	Plynové nebo elektrické nástěnné kotle	
15 minut	Parapetní plynové nebo olejové kotle s nuceným oběhem vzduchu	
20 minut	Komerční jednotka	↓ ↓ 2

#### 1.4.2 Konvenční režim s předvídáním (spínač č. 5) nto režim i

### Výběr programovatelného rozpětí (spínače č. 1 a č. 2)

Vyberte rozpětí pomocí spínačů č. 1 a č. 2. Výchozí nastavení rozpětí teploty je 0,5 °C. Když je například nastavena teplota 20 °C, systém vytápění se spustí při teplotě 19,5 °C a vypne při teplotě 20,5 °C.

Rozpětí	Horkovodní topení	Vytápění nuceným oběhem vzduchu	Poloha
0,3 °C	Nedoporučuje se pro kotle	Nedoporučuje se pro ústřední jednotky	der 🛧
0,4 °C	Plynové nebo elektrické nástěnné kotle	Elektrický systém sálavého nebo konvenčního vytápění	
0,5 °C	Parapetní plynové nebo olejové kotle s nuceným oběhem vzduchu	Ústřední topení	
0,6 °C	Komerčr	í jednotka	

#### 2.2.3 Změna nastavení teploty

Nastaven reploty Nastavet eplotu pomoci ▲ ▼ Stiskněte a přidržte jedno z tlačítek nastavené teploty (᠅ nebo ℂ nebo Ѽ), 1 2 dokud se na displeji nezobrazí ikona (asi 3 sekundy)

### 2.3 Zobrazení aktuálně nastavené teploty

Pokud chcete zobrazit aktuálně nastavenou teplotu, krátce stiskněte jedno z tlačítek se šipkami 🛦 🔻

### Na displeji se zobrazí nastavená teplota; šipka ukazuje nastavenou teplotu Výběr provozního režimu 3

### 3.1 Automatický 🕒

# Funguje podle nastaveného rozvrhu. Aktivace: • Tiskněte Manual/Auto, dokud se nezobrazí <sup>O</sup>. Je zobrazena ikona nastavené teploty.

- Dočasné přerušení 3.1.1
- Když je aktivní automatický režim, lze dočasně změnit teplotu do doby, než se spustí další program. Přerušení: Nastavte požadovanou teplotu ▲▼ NEBO krátce stiskněte 🌣 nebo použijte předem definovanou teplotu stisknutím €.

Ruční 🖉 3.2

Tento režim vim umožni udržovat stálou teplotu. • Tiskněte Manual/Auto, dokud se nezobrazí. • Nastavte teplotu ▲ ▼ NEBO krátce stiskněte © nebo použijte předem definovanou teplotu stisknutím €.

#### 3.3 Dovolená

ddržuje určenou teplotu v době vaší delší nepřítomnosti (např. dovolená). Z termostatu aktivujte krátkým stisknutím.

# 5 Technické údaje

Napájení: 2 AA alkalické baterie LR6 1,5 V Maximální odporové zatížení: 5 A při 240 VAC / 5 A při 30 VDC Maximalni odporové zatiženi: 5 A při 240 VAC / 5 A při 30 VDC (P.F. = 0,4) Maximální indukční zatižení: 2 A při 240 VAC / 2 A při 30 VDC (P.F. = 0,4) Dálkové ovládání: 12 VDC, ± 10 %, 2,5 mA Certifikace: CE, c UL us Ovládání: elektronické Automatická funkce: Typ 1 B automatická tunkce: Typ 1.8 Počet programů: 4 programy / den, celkem 28 programů Teplota pro skladování: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F) Teplota za provozu: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F), R.H. 95 % Rozsah nastavení teploty: 5 °C až 30 °C (40 °F až 85 °F) Rozlišení zobrazení teploty: po 0.1 stupně Přesnost zobrazené teploty: ± 0,5 °C (± 0,9 °F) Software: třída A Software: třída A Třída krytí 🛙 Stupeň krytí: IP 40

Svorky jsou určeny pro vodiče o průřezu až 2,5 mm2 (14 AWG)

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germany

Pokud potřebujete pomoc s tímto produktem navštivte web **livewell.honeywellhome.com** 



lento produkt je vyráběn společností Resideo s jejín přidruženými společnostm Ochranná známka Honeywell Home je používána na základě licence od společnosti Honev vell International Inc. Všechna práva vyhrazena 33-00057CK-02



8:20

8:30

.55 م



0:00

22.

8:55



# Digitálny termostat T140

Inštalačná a používateľská príručka

### Inštalácia 1



### 1.4 Konfigurujte termostat

Spínače sa nachádzajú na zadnej strane čelného panela. Východiskové nastavenia sú zvýraznené

Spínač	Popis	HORE	DOLE
1.02	Cykly (proporcionálne)	15 min. (pozrite časť 1.4.1)	
IdZ	Rozpätie (konvenčné)	0,5 °C (0,9 °F) (pozrite časť 1.4.2)	
3	Zobrazenie hodín	12 hod.	24 hod.
4	Zobrazenie teploty <sup>1</sup>	۰F	°C
5	Režim regulácie teploty	Proporcionálny (pozrite časť 1.4.1)	Konvenčný (pozrite časť 1.4.2)
6	Ochrana čerpadla <sup>2</sup>	Deaktivovať	Aktivovať

1. Ak vykonáte zmenu zo °C na °F (alebo naopak), budete musieť preprogramovať nastavenia režimu Komfort, Úspora energie a Dovolenka.

 Pri inštaláciách s teplovodným vykurovaním sa odporúča aktivovať túto možnosť, aby sa aktivovalo čerpadlo na jednu minútu každých 24 hodín, aby sa zabránilo zadreniu

#### Proporcionálny adaptívny režim (spínač č. 5) 1.4.1

Tento režim analyzuje predchádzajúce cykly, aby definoval nasledujúci pracovný cyklus. Tento riadiaci režim zaručuje optimálnu reguláciu teploty na základe kapacity systému. Na predĺženie životnosti systému sa zaviedol minimálny čas zapnutia/vypnutia 10 % cyklu.

Ideálny pre:

 sálavý alebo konvekčný elektrický vykurovací systém riadenie obehového čerpadla v sýstéme teplovodného vykurovania

elektrický teplovzdušný kotol
Tradičný plynový alebo olejový teplovzdušný kotol

### Výber vykurovacieho cyklu (spínače č. 1 a č. 2)

1 a č. 2. Krátke cykly pomáhajú eliminovať teplotné výkyvy, čím zvyšujú pohodlie používateľa

### 1.5 Vložte batérie

Po prvom vložení batérií spustí jednotka sekvenciu testovania a úplné resetovanie po nulu. Na obrazovke by sa malo zobrazovať 0:00 MO ba okolitá teplota. Aktuálna nastavená hodnota je 20 °C

### 1.5.1 Výmena batérií

Termostat zobrazí ikonu, ktorá indikuje, že je potrebné vymeniť batérie. Táto ikona bude zobra: dní. Po uplynutí tejto doby termostat vypne vykurovaciu jednotku. Pri výmene batérií sa čas a programy uložia na 15 sekúnd.

### 2 Základná konfigurácia

2.1 Nastavte čas a dátum

Čas nastavte pomocou tlačidiel Hou Deň nastavte pomocou tlačidla Day. 2

### 2.2 Konfigurujte nastavené hodnoty

2.2.1 Režimy Ko	omfort a Úspora	energie		
Tieto nastavené hodnoty	súvisia s programa	mi harmonogramu a sú predpr	ogramované nasledovne:	
Režim Komfort	¢	20 °C (68 °F)	Programy 1 a 3	
Režim Úspora energie	Image: A start of the start	18 °C (64 °F)	Programy 2 a 4	
2.2.2 Režim Do	volenka			
Táto predprogramovaná	nastavená hodnota	sa používa, keď je aktivovaný re	ežim Dovolenka.	
Režim Dovolenka	றி	10 °C (50 °E)		

### Naprogramujte svoj harmonogram 4

Termostat umožňuje štyri zmeny nastavenia pre každý deň v týždni. K dispozícii nie sú žiadne vopred nastavené programy. Váš vykurovací systém sa prepína medzi nastavenou hodnotou režimu Komfort a nastaveniu hodnotou režimu Úspora energie podľa nastavených časov.

Programy	Súvisiaca nastavená hodnota	Čas
PROG 1	C (Komfort)	Zobudenie
PROG 2	🕻 (Úspora energie)	Odchod
PROG 3	C (Komfort)	Návrat
PROG 4	🕻 (Úspora energie)	Spánok

### 4.1 Nastavte alebo upravte programy

- 1 Stlačte možnosť Program. Na obrazovke sa zobrazí MO a PROG 1.
- Stlačte možnosť Day a vyberte deň (stlačte na 3 sekundy, ak chcete vybrať všetky dni v týždni). з Stlačte možnosť Hour a možnosť Minute a nastavte začiatočný čas. Ak chcete vymazať položku,
- stlačte možnosť Clear. Keď je program neaktívny, zobrazuje sa v časovom pásme --:--
- Stlačte možnosť Program a vyberte číslo programu (2, 3 alebo 4). Pre zostávajúce programy zopakujte kroky 3 a 4. 4
- 6 Ak chcete odísť, stlačte možnosť Manual/Auto

- Vymazanie programu pre požadovaný deň: 1 Stláčajte možnosť Program, až kým nie je vybraný požadovaný program
- 2 Stlačte možnosť Day a vyberte požadovaný deň.
- Stlačte Clear, ak chcete vymazať čas (---:
- Ak chcete odísť, stlačte možnosť Manual/Auto 4

- 1
- Uvoľnite upevňovaciu skrutku, ktorá drží čelný panel na montážnej doske. Potiahnite dolnú časť čelného panela a odstráňte ho z montážnej dosky. Uvoľnite skrutku (upevňovaciu), ktorá drží kryt elektrického vedenia a odstráňte kryt. Pretiahnite vodiče cez otvor v montážnej doske a pripevnite montážnu dosku na stenu (alebo na elektrickú skrinku na zapojenie sleťového napäťaj pomocou priložených nástenných ukotvení a skrutiek. Termostat pripojte k vykurovaciemu systému a v pripade potreby pripojte diatkový vstup. Po dokončení pripojenia znovu namontujte kryt elektrického vedenia. Pomocou spinačov na zadnej strane čelného panela konfigurujte svoj termostat poďľa vašej aplikácie. Vložte batérie. 5
- 6
- 8 9 Namontujte čelný panel na montážnu dosku a utiahnite skrutku.

### 1.2 Zapojenie termostatu Pre dvojvodičové pripojenie: žiadna polarita.

Priame zapojenie k obehovému čerpadlu



• • •



### 1.3 Zapojenie diaľkového vstupu

Termostat je vybavený djaľkovým vstupom, ktorý Iermostat je vybaveny dialkovym vstupom, ktory umožnuje priopienie riadiacej jednotky pre telefón alebo systému domácej automatizácie. Keď je cez tento vstup prijatý signál, termostat sa automaticky prepne z normálneho prevádzkového režimu do režimu Dovolenka. Podrobnosti o prevádzke riadiacej jednotky pre telefón nájdete v návode na použitie.

> . 12 VDC ±10%

### Pripojenie k telefónnemu ovládaču alebo systému domácej automatizácie

Pre trojvodičové pripojenie: dodržujte polaritu		
Zapojenie k elektricky ovládanému zmiešavaciemu regulačnému ventilu	T140	Systém automatizácie domácnosti alebo riadiaca jednotka pre telefón
	XO-	+
	cO	

Cykly	EURÓPA	Poloha
5 minút	ninút Neodporúča sa pre kotly	
10 minút	Nástenný plynový alebo elektrický kotol	00 ↓ ↓
15 minút	Podlahový kotol na palivo alebo plyn, nútený ohrev vzduchu	
20 minút	Komerčná jednotka	

1.4.2 Konvenčný režim s predvídaním (spínač č. 5) . režim j

### Programovateľný výber rozpätia (spínače č. 1 a č. 2)

Rozpátie vyberte pomocou spínača č. 1 a č. 2. Východiskové teplotné rozpátie je 0,5 °C. Napríklad, aj je nastavená hodnota teploty 20 °C, vykurovací systém sa zapne pri 19,5 °C a vypne sa pri 20,5 °C.

Rozpätie	Teplovodné vykurovanie	Nútený ohrev vzduchu	Poloha
0,3 °C	Neodporúča sa pre kotly	Neodporúča sa pre centrálne jednotky	
0,4 °C	Nástenný plynový alebo elektrický kotol	Sálavé alebo konvekčné elektrické vykurovanie	
0,5 °C	Podlahový kotol na palivo alebo plyn, nútený ohrev vzduchu	Ústredné kúrenie	
0,6 °C	Komerčná jednotka		

### 2.2.3

.3 Upravenie nastavenej hodnoty Teplotu nastavte pomocou ▲▼. Stičte a podržie jedno z tračidiel nastavenej hodnoty (\$ alebo € alebo 1), až kým sa na obrazovke nezobrazí ikona (pribl. 3 sekundy). 2

### Zobrazenie aktuálnej nastavenej hodnoty 2.3

Ak si checte pozrieť aktuálnu nastavenú hodnotu, jedenkrát rýchlo stlačte jedno z šípkových tlačidiel ▲▼. Na obrazovke sa zobrazí nastavená hodnota. Šípka označuje nastavenú hodnotu.

### 3 Vyberte prevádzkový režim

22.

8:55

218

ě

BATT

### Automatický režim 🕑 3.1

- Tento režim vykonáva harmonogram. Ak ho chcete aktivovať:
   Stláčajte možnosť Manual/Auto, až kým sa nezobrazí <sup>(1)</sup>. Zobrazí sa ikona s nastavenou
- hodnotou programu

### Dočasné obídenie 3.1.1

- Vautomatickom režime môžete dočasne obisť aktuálnu nastavenú hodnotu programu až do začiatku ďalšieho programu. Ak chcete obisť nastavenie: Nastavte požadovanú teplotu pomocou ▲▼ ALEBO rýchlo stlačte ♀ alebo € a použite vopred definovanú nastavenú hodnotu. •

### 3.2

- Manuálny režim eta
- Tento režim vám umožňuje udržiavať konštantnú teplotu.
  Stláčajte možnosť Manual/Auto, až kým sa nezobrazi požadovaná možnosť.
  Nastavte teplotu pomocou ▲▼ ALEBO rýchlo stláčte ♀ alebo € a použite vopred definovanú nastavenú hodnotu.

### 3.3 Režim Dovolenka

Udržiava špecifickú teplotu pri vašej dlhšej neprítomnosti (keď ste napr. na dovolenke).
Aktivujte rýchlym stlačením na termostate.



Napájanie: 2 1,5 V alkalické batérie typu AA alebo LRG Max. odporová záťaž: 5 A @ 240 VAC/5 A @ 30 VDC Max. indukčná záťaž: 2 A @ 240 VAC/2 A @ 30 VDC (P.F. = 0,4) Diaľkový vstup: 12 VDC, ± 10 %, 2,5 mA Certifikácie: CE, c UL us Riadiace zariadenie: Elektronické Automatické činaceť. Iru 1 B Naciace zanadenie: Elektronicke Automatická činnosť: Typ 1 B Počet programov: 4 programy/deň, celkovo 28 programov Teplota skladovania: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F) Prevádzková teplota: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F), 95 % R.H. Rozsáh nastavenia teploty: 5 °C až 30 °C (40 °F až 85 °F) Rozlíšenie zobrazenia teploty: 6 až 30 °C (40 °F až 85 °F) Presnosť merania teploty: ± 0,5 °C (± 0,9 °F) Softwér Trieda A Softvér: Trieda A Trieda ochrany: II Stupeň ochrany: IP 40 Svorky sú určené na zvládnutie prierezu drôtu do 2,5 mm2 (14 AWG).

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Nemecko

Ak potrebujete pre tento produkt pomoc,

navštívte livewell.honeywellhome.com



Tento produkt vyrába spoločnosť Resideo a jej pobočky Ochranná známka Honeywell Home sa používa na základe licencie od spoločnosti Honevwell International Inc. Všetky práva vyhradené 33-00057CK-02



8:30

22.

-Ö



# **Termostat cyfrowy T140**

Instrukcja montażu i obsługi

### Instalacja 1

Montaż powinien być wykonany przez kompetentna osobe. Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do podłączania przewod upewnić, czy zasilanie jest WYŁĄCZONE. dów należy się

1.1 Instrukcja





### 1.4 Konfiguracja termostatu

Przełaczniki sa umieszczone z tyłu przedniej płytki. Podświetlone sa ustawienia domyślne.

Przełącznik	Opis	DO GÓRY	NA DÓŁ	
1:0	Cykle (proporcjonalne)	15 min. (z	ob. 1.4.1)	
112	Zakres (konwencjonalny)	0,5°C (0,9°F)	(zob. 1.4.2)	
3	Wyświetlacz zegara	12H	24H	
4	Wyświetlacz temperatury <sup>1</sup>	۰F	°C	
5	Tryb sterowania temperaturą	Proporcjonalny (zob. 1.4.1)	Konwencjonalny (zob. 1.4.2)	
6	Ochrona pompy <sup>2</sup>	Wyłączenie	Włączenie	
1. Po zmianje temperatury z °C na °E (lub na odwrót) konjeczne jest ponowne zaprogramowanie ustawień				

e jest p aprog fort, Ekonomiczne i Wakacje

 W przypadku instalacji gorącej wody zaleca się aktywowanie tej opcji, powodującej włączenie pompy na jedną minute co 24 godziny w celu unikniecia jej zablokowania.

#### 1.4.1 Proporcjonalny tryb adaptacyjny (przełącznik #5)

Ten tryb polega na analizie poprzednich cykli w celu zdefiniowania kolejnego aktywnego cyklu. Ten tryb sterowania wyznacza optymalną temperaturę na podstawie wydajności instalacji. Aby przedłużyć czas użytkowania instalacji, wprowadzono minimalny czas Wł./Wył. równy 10% długości cyklu

Doskonale sprawdza się w przypadku: • elektrycznego systemu ogrzewania poprzez promieniowanie lub konwekcję • sterowania pompą obiegową w systemie gorącej wody • Piec nadmuchowy na prad • Konwencjonalny piec nadmuchowy na gaz lub paliwo

### Wybór cyklu ogrzewania (przełączniki #1 oraz #2)

nocą przełączników #1 oraz #2. Krótkie cykle eliminują wahania temperatury, co zwiększa Wybierz cykl za pomo komfort użytkownika.

1.5 Workuz butchi.	1.5	Montaż	baterii.
--------------------	-----	--------	----------

1.5	Montaz bateni.	w
Jeśli bat	erie są montowane po raz pierwszy, urządzenie będzie wykonywało testy i zostanie zresetowane	22.1 2
Ekran p	owinien wyświetlać 0:00 MO $\roldsymbol{\hat{v}}$ oraz temperaturę otoczenia. Bieżąca zadana wartość wynosi 20°C.	
1.5.1 V	Vymiana baterii	8:55

Termostat wyświetli ikonę, oznaczającą, że konieczna jest wymiana baterii. Ikona będzie migać przez 60 dni; Po tym czasie termostat wyłączy urządzenie grzewcze. Czas i zaprogramowane ustawienia zostają zapamiętane na 15 sekund podczas wymiany baterii.

### Podstawowa konfiguracja 2

Ustawianie Czasu i Dnia 2.1

### Ustaw czas za pomocą przycisków Godzina i Ustaw dzień za pomocą przycisku Dzień. 2

### 2.2 Konfiguracja zadanych wartości

2.2.1	Komfo	ort i E	Ekonomiczne	
Te zadane	wartości :	są pov	viązane z programami ha	armonogramu i są wstępnie programowane w następujący sposół
Komfort		¢	20°C (68°F)	Programy 1 oraz 3
Ekonomicz	ne	C	18°C (64°F)	Programy 2 oraz 4
2.2.2	Wakad	cie		

Te wstępnie zaprogramowana zadana wartość jest używana, jeśli aktywowano tryb Wakacje Wakacje 🕮 10°C (50°F) Wakacje

### Zaprogramuj swój harmonogram 4

Termostat umożliwia dokonani czterech zmian ustawień w ciągu każdego dnia. Nie istnieją wstępnie ustawione programy. System ogrzewania przełącza się pomiędzy zadaną wartością ustawień Komfort oraz zadaną wartością ustawień Ekonomiczne zgodnie z ustawionym przez Ciebie czasem.

Programy	Powiązana zadana wartość	Czas
PROG 1	C (Komfort)	Wstawanie
PROG 2	C (Ekonomiczne)	Wychodzenie
PROG 3	C (Komfort)	Powrót
PROG 4	(Ekonomiczne)	Spanie

#### 4.1 Ustawianie lub zmiana programów

- Naciśnij opcję Program. Na ekranie pojawi się MO oraz PROG 1.
- Naciśnij opcję Dzień i wybierz dzień (przytrzymaj 3 sekundy, aby wybrać wszystkie dni tygodnia). Naciśnij opcję Godzina i Minuta, aby ustawić czas rozpoczęcia. Aby usunąć wpis, naciśnij opcję
- 3
- Wyczyść, w miejscu strefy czasowej wyświetli się --:--, jeśli program jest nieaktywny. Naciśnij opcję Program, aby wybrać numer programu (2, 3 lub 4).
- 5 Powtórz kroki 3 oraz 4 dla pozostałych programo
- Naciśnij opcję Ręczny/Autom, aby zakończyć. 6

### W celu usunięcia programu dla danego dnia:

- Naciśnij opcję Program, aż pojawi się wymagany program. 1 Naciśnij opcję Dzień, aby wybrać wymagany dzień.
- 2 Naciśnij opcję Wyczyść, aby usunąć czas (--:--). 3
- 4 Naciśnij opcję Ręczny/Autom, aby zakończyć.

- 1 2 3 4
- Odkręć śruby mocujące płytkę przednią z płytką montażową. Pociągnij za dół przedniej płytki i odczep ją od płytki montażowej. Odkręć śrubę, mocującą ostonę przewodów i zdejmij ją. Przeciągnij przewody przez otwór w płytce montażowej i zamocuj płytkę montażową na ścianie (lub na skrzynce elektrycznej do podłączania przewodów napięcia sieciowego) za pomocą zamkniętych haków lub śrub do ścian. Podłącz przewodami termostat z systeme ogrzewania i jęśli to konieczne, podłącz zdalne wejście. Po podłączeniu przewodów ponownie zamocuj osłonę przewodów. Użyj przełączników, które znajdują się z tyłu przedniej płytki w celu skonfigurowania termostatu odpowiednio do swoich wymagań.

1.3

- 8 9 Zamontuj baterie. Zamocuj przednią płytkę i przykręć śrubę.
- 1.2 Podłaczenie przewodów do termostatu

### Podłączenie 2-przewodowe: bez polaryzacji o pompy obiego

	N N 2240 ∨
Podłączenie	do końcówek termostatu pieca

3 Furnace Podłączenie 3-przewodowe: zwróć uwagę na

polaryzację Podłączenie przewodów do zaworów sterujących





Podłączenie przewodów

do zdalnego wejścia

Termostat zawiera zdalne wejście, umożliwiające podłączenie sterownika telefonicznego lub systemu automatyki domowej. Kiedy sygnał dociera przez to wejście, termostat automatycznie

przełącza się ze standardowego trybu pracy na tryb

Podłaczenie do sterownika telefonicznego

Wakacje. Informacje na temat obsługi sterownika

telefonicznego znajdują się w instrukcji obsługi

Cykle	EUROPA	Miejsce
5 minut	Niezalecane dla pieców	<b>A</b> 7 <b>A</b>
10 minut	Piec ścienny na gaz lub prąd	
15 minut	Nadmuchowy piec podłogowy na paliwo lub gaz	8 <b>•</b> •
20 minut	Urządzenie komercyjne	

#### 1.4.2 Tryb konwencjonalny z przewidzianą wartością (przełącznik #5) Ten tryb npatybilny z wszystkimi systemami ogrze

### Wybór histerezy z programowaniem (przełaczniki #1 oraz #2)

Wybierz histerezę za pomocą przełączników #1 oraz #2. Domyślną histerezą temperatury jest 0,5°C. Na przykład: jeśli zadaną wartością temperatury jest 20°C, system ogrzewania włączy się przy 19,5°C, a wyłączy przy 20.5°C.

Histereza	Ogrzewanie gorącą wodą	Ogrzewanie nadmuchowe	Miejsce
0,3°C	Niezalecane dla pieców	Niezalecane dla modułów centralnych	
0,4°C	Piec ścienny na gaz lub prąd	Ogrzewanie elektryczne poprzez promieniowanie lub konwekcję	
0,5°C	Nadmuchowy piec podłogowy na paliwo lub gaz		
0,6°C	Urządzenie komercyjne		

#### 2.2.3 Aby zmienić zadaną wartość

0:00

215

BATT

Ustaw temperaturę za pomocą ▲▼. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zadanej wartości (≎ lub ℂ lub ℂ), aż na ekranie pojawi się ikona (około 3 sekundy). 2

### 2.3 Przegląd bieżącej zadanej wartości

Aby wyświetlić bieżącą zadaną wartość, szybko naciśnij jeden raz przyciski ze strzałkami ▲▼ Na ekranie wyświetlona zostanie zadana wartość; strzałka wskazuje zadaną wartość.

### 3 Wybór trybu pracy

### Automatyczny 🕒 3.1

Ten tryb wykonuje harmonogram. W celu aktywacji: • Naciśnij opcję Ręczny/Autom, aż wyświetli się 🕑. Wyświetli się ikona zadanej wartości programu.

#### Tymczasowe pominięcie 311

- Bedą ok trybie Automatyczny, możesz tymczasowo pominąć bieżącą zadaną wartość programu do czasu rozpoczęcia kolejnego programu. W celu pominięcia tej wartości: Ustaw wymaganą temperaturę ▲▼ LUB szybko naciśnij ♀ lub €, aby zastosować wstępnie zdefiniowaną zadaną wartość. 8:50

### Ręczny 🖉 3.2

- tryb umo
- n tryb umožiliwia utrzymanie stałej temperatury. Naciśnij opcję Ręczny/Autom, aż się wyświetli. Ustaw temperaturę ▲▼ LUB szybko naciśnij ♀ lub €, aby zastosować wstępnie

### zdefiniowaną zadaną wartość.

### Wakacje 33

Utrzymuje określoną temperaturę podczas nieobecności przez dłuższy czas (np. Podczas wakacji).
 Naciśnij szybko na termostacie, aby aktywować opcję.

### 5 Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA lub LR6 1,5 V zastianie: ∠ baterie alkaliczne AA lub LRG 1,5 V Maks. obciążenie indukcyjne: 2 A @ 240 VAC / 5 A @ 30 VDC Maks. obciążenie indukcyjne: 2 A @ 240 VAC / 2 A @ 30 VDC (P.F. = 0.4) Zdalne wejście: 12 VDC, ± 10%, 2.5 mA Certyfikaty: CE, c UL us Urządzenie sterujące: Elektroniczne: Praca automatyczna: Typ 1 B Liczba programów 4 programy / dziać baseje 20 sec. (4) Praca automatyczna: Typ 1 B Liczba programów: 4 programy / dzeń, łącznie 28 programów Temperatura składowania: -20°C do 50°C (-4°F do 122°F) Temperatura robocza: 0°C do 50°C (32°F do 122°F), 95% R.H. Zakres ustawień temperatury: 5°C do 30°C (40°F do 85°F) Rodzielczość wyświetkacza temperatury: 0.1 stopnia Dokładność odczytu temperatury:  $\pm 0.5°C (\pm 0.9°F)$ Oprogramowanie: Klasa A Klasa ochrow: II Klasa ochrony: || Stopień ochrony: IP 40 Końcówki można podłączać do przewodów o przekroju do 2,5 mm2 (14 AWG).

**Bk-electronic GmbH** Hardhofweg 40 74821 Mosbach Germany



Ten produkt jest wytwargens me. Ten produkt jest wytwargens przez firmę Resideo jej spółki powiązane. Znak handlowy Honeywell Home jest używany na licencji firmy Honeywell International Inc.Wszystkie prawa zastrzeżone 33-00057LH-02

Informacje na temat tego produktu znajduja się na stronie livewell.honeywellhome.com





225



8:20 , 15.2 ¢



# T140 Digitális termosztát

Telepítési és használati útmutató

### Telepítés 1

A telepítést kizárólag szakember végezheti el. Mielőtt megkőzelítené a vezetékeket, saját biztonsága érdekében győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló kikapcsolt (OFF) állásban van-e. Irányelvek 1.1 × × X 222

### A termosztát konfigurálása 1.4

A kapcsolók az előlap hátlapján találhatók. Az alapértelmezett beállításokat kiemelve látja.

Leírás	FEL	LE	
Ciklusok (arányos)	15 perc (lásd 1.4.1)		
Lépték (standard)	0,5 °C (0,9 °F) (lásd 1.4.2)		
Órakijelző	12H	24H	
Hőmérséklet mértékegysége <sup>1</sup>	۰F	°C	
Hőmérséklet-vezérlés mód	Arányos (lásd 1.4.1)	Standard (lásd 1.4.2)	
Szivattyúvédelem <sup>2</sup>	Kikapcsolva	Bekapcsolva	
	Lérás Ciklusok (arányos) Lépték (standard) Órakijelző Hőmérséklet mértékegysége <sup>1</sup> Hőmérséklet-vezérlés mód Szivattyűvédelem <sup>2</sup>	Leírás         FEL           Ciklusok (arányos)         15 perc (l           Lépték (standard)         0,5 °C (0,9 °f           Órakijelző         12H           Hőmérséklet mértékegysége <sup>1</sup> °F           Hőmérséklet-vezérlés mód         Arányos (lásd 1.4.1)           Szivattyúvédelem <sup>2</sup> Kikapcsolva	

1. Ha °C-ról °F-re vált (vagy fordítva), újra kell programoznia az Energiatakarékos, a Gazdaságos és a Szabadság 

perces működése segít megelőzni annak beragadását

#### 1.4.1 Arányos adaptív mód (5. kapcsoló)

Ez a mód a korábbi ciklusok elemzése algjál határozza meg a következő működési ciklust. Ez a vezérlő mód a rendszer kapacitásának megfelelően garantálja az optimális hőmérséklet-vezérlést. A rendszer – az élettartam növelése érdekében – legalább a ciklus idejének 10%-át elérő be-ki kapcsolási időt alkalmaz.

- ldeális az alábbiakhoz: Sugárzó vagy konvekciós elektromos fűtési rendszer
- Meleg vizes rendszer keringésének vezérlése Elektromos meleg levegős kazán
- Hagyományos gázkazán vagy tüzelőanyaggal működő meleg levegős kazán

### Fűtési ciklus kiválasztása (1. és 2. kapcsoló)

Ar 1. és 2. kapcsoló segítségével válassza ki a ciklust. A rővid ciklusok segítenek kiküszöbölni a hőmérséklet-ingadozásokat, ezzel növelik a felhasználó komfortérzetét.

#### 1.5 Elemek behelyezése

Az elemek első behelyezésekor az egység tesztsorozatot futtat, és a gyári alapértékekre áll vissza A kijetzőn a környezeti hőmérséklet mellett a következők jelennek meg: 0:00 MO % Az aktuális alapérték 20°C.

#### 1.5.1Elemek cseréje

A termosztát egy megjelenő ikonnal jelzi, amikor az elemek cseréje esedékessé válik. Ezt az ikont a termosztát 60 napig mutatja; ezt követően a termosztát lekapcsolja a fűtőegységet. Az elemek cseréje alatt a termosztát 15 másodpercig képes tárolni az időt és a programozást.



#### 2.1 ldő és óra beállítása Az Óra ás D

Az Ora és Perc gombokkal állítsa A Nap gombbal állítsa be a napot 2

### 2.2 Alapértékek konfigurálása

2.2.1	Komfort és	s Energiatakarékos		
Ezek az al	apértékek az üt	emezés programjaihoz ta	rtoznak, előbeállításaik a következők:	
Komfort	¢	20 °C (68 °F)	1. és 3. program	
Energiata	karékos 🕻	18 °C (64 °F)	2. és 4. program	
222	Szabadcár			

Z.Z.Z SZADAUSAG Ezt az előbeállítást a termosztát akkor használja, amikor Szabadság módban van. Szabadság ۳'n 10 °C (50 °E)

### Ütemezés programozása 4

A termosztát négy beállításmódosítást tesz lehetővé a hét minden napjára. Nincsenek előre beállított programok. Fűtési rendszere az Őn beállításainak megfelelően automatikusan vált a Komfort és az Energiatakarékos alapérték között.

Programok	Hozzárendelt alapértékek	ldő
PROG 1	🌣 (Komfort)	Ébredés
PROG 2	(Energiatakarékos)	Távollét
PROG 3	🌣 (Komfort)	Hazatérés
PROG 4	(Energiatakarékos)	Alvás

#### Programok beállítása vagy módosítása 4.1

- Nyomja meg a Program gombot. A képernyőn megjelenik a MO és a PROG 1 felirat. 2 Nyomja meg a Nap gombot, és válassza ki a napot (a hét valamennyi napjának kiválasztásához tartsa
- lenyomva 3 másodpercig). Nyomja meg az Óra és Perc gombokat az indítási idő beállításához. A bevitel törléséhez nyomja meg a з
- Törlés gombot; amikor a program inaktív, az időzóna kijelzőjén a következő jelenik meg: Nyomja meg a Program gombot a program számának kiválasztásához (2, 3 vagy 4).
- 5 Ismételje meg a 3. és 4. lépést a fennmaradó programokhoz 6 Nyomja meg a Manuális/Automatikus gombot a kilépéshez.

- A kívánt naphoz tartozó program törléséhez: 1
- Nyomja meg a Program gombot, és válassza ki a kívánt programot. Nyomja meg a Nap gombot a kívánt nap kiválasztásához. 2
- з Nyomja meg a Törlés gombot az idő törléséhez (--:--).
- 4 Nyomja meg a Manuális/Automatikus gombot a kilépéshez

- 1 3
- Lazitsa meg az előlapot a szerelőlaphoz rógzítő csavart. Húzza ki az előlap alsó részét, és távolitsa el a szerelőlapról. Lazitsa meg a kábelvédőt rógzító csavart, és távolitsa el a kábelvédőt. Húzza át a vezetkért a szerelőlap furtárán, és rógzítse a szerelőlapot a falhoz (vagy egy kötődobozhoz) a mellékelt tiplik és csavarok segítségével. Kösse a termosztátot a fűrörendszerhez, és szükség esetén csatlakoztassa a távvezérlő bemenetet. A bekötés végén helyezze vissza a kábelvédőt. Helyezze be az elemeket. Helyezze be az elemeket.

1.3

- 5 6

  - 8 9

### 1.2 A termosztát bekötése 2 eres csatlakoztatás esetén: nincs polaritás.

### Közvetlen bekötés a keringetőbe -(()) Г 1

## Csatlakoztatás a kazán termosztátjának érintkezőihez

• • • -(12)-Furnace

3 eres csatlakoztatás esetén: vegye figyelembe



amely teletonos vezerlo vagy otthoni automatizalo rendszer csatlakoztatásá is lehetővé teszi. Amikor a bemeneten keresztűl jel érkezik, a termosztát automatikusan átkapcsol a normál üzemelési módról Szabadság módra. A telefonos vezérlővel kapcsolatos további részleteket a használati útmutatóban találja. Csatlakozás telefonos vezérlőhöz vagy otthoni automatizáló rendszerhez

Távvezérlő

A termosztát távvezérlő bemenettel rendelkezik,

amely telefonos vezérlő vagy otthoni automatizáló

bemenet bekötése

T140	Otthon automatizáló rendszer vagy telefonos vezérlő egység
×O—	
cO—	

Ciklusok	EURÓPA	Pozíció
5 perc	Kazánok esetén nem ajánlott	
10 perc	Gáz- vagy elektromos fali kazán	J J Z
15 perc	Tüzelőanyaggal vagy gázzal működő padlófútés, légkeveréses fűtés	
20 perc	Kereskedelmi forgalomban kapható egység	ф. Ф. Ф.

1.4.2 Standard mód előrejelzéssel (5. kapcsoló)

### Programozható tartomány kiválasztása (1. és 2. kapcsoló)

ezett tartomány 0.5 °C. Amennyiber Az 1. és 2. kapcsoló segítségével válassza ki a tartományt. Az alapértelmezett tartomány 0,5 °C. Amennyiber például a hőmérsékletet 20 °C-ra állította, a fűtési rendszer 19,5 °C-on kapcsol be, és 20,5 °C-on kapcsol ki.

Tartomány	Meleg vizes fűtés	Légkeveréses fűtés	Pozíció
0,3 °C	Kazánok esetén nem ajánlott	Központi egységek esetén nem ajánlott	
0,4 °C	Gáz- vagy elektromos fali kazán	Sugárzó vagy konvekciós elektromos fűtés	
0,5 °C	Tüzelőanyaggal vagy gázzal működő padlófűtés, légkeveréses fűtés	Központi fűtés	
0,6 °C	Kereskedelmi forgaloi	do y	

### 2.2.3

3 Alapértékek módosítása Állítsa be a hómérsékletet a ▲ ♥gombokkal. Nyomja meg és tartsa nyomva az egyik alapértékgombot (᠅ vagy ℂ vagy ℂ)), 1 amíg az ikon megjelenik a képernyőn (körülbelül 3 másodperc)

#### 2.3 Aktuális alapérték megjelenítése

Az aktuális alapérték megjelenítéséhez gyorsan nyomja meg egyszer az egyik nyil gombot ▲▼. A képernyőn megjelenik az alapérték; a nyil az alapértéket jelőli

### Územmód kiválasztása 3

### Automatikus 🕒 3.1

Ez a mód végzi az űtemezést. Az aktiváláshoz: • Nyomja meg a Manuális/Automatikus gombot, amíg az  $\mathfrak{O}$  ikon meg nem jelenik. Megjelenik a program alapértékét jelző ikon.

#### 3.1.1 Ideiglenes kihagyás

- Amikor a termosztát automatikus módban van, lehetősége van az aktuális program alapértékének ideiglenes kihagyására, amig a következő program el nem indul. A kihagyáshoz: Allítsa be a kiván t hőmérsékletet a **&** gombokkal. VAGY gyorsan nyomja meg a © vagy a **©** gombot az előre meghatározott alapérték használatához.

### 3.2 Manuális eta

- Ezzel a móddal egy állandó hőmérsékletet tarthat fenn. Nyomja meg a Manuális/Automatikus gombot, amig a kivánt beállítás megjelenik. Állítsa be a chómérsékletet a ▲ V gombokkal, VAGY gyorsan nyomja meg a 🌣 vagy a C gombot az előre meghatározott alapérték használatához.

### 3.3

Szabadság zett hőmérsékletet tart fenn hosszabb távollét esetén (pl. szabadság). leghatározott hőmérsékletet tart fenn hosszabb távollét esetén (pl. szabad Az aktiváláshoz röviden nyomja meg a megfelelő gombot a termosztáton

### 5 Műszaki adatok

Tápellátás: 2 db AA-s vagy LR6-os alkáli elem 1,5 V rapeutatas: 2 do AA-s vagy LK6-os alkáli elem 1,5 V Max. ellenállásos terhelés: 5 A 240 V AC esetén / 5 A 30 V DC esetén Max. induktiv terhelés: 2 A 240 V AC esetén / 2 A 30 V DC esetén (P.F. = 0,4) Távvezérlő bemenete: 1.2 V DC ± 10%, 2,5 mA Tanúsítványok: CE, c UL us Vezérlőeszkőz: Elektronikus Automatikus művelet: 1.B típus Programok zámg: 4 rogoram Japa Sectorop 28 esecert Automatikus művelet: 1.8 tipus Programok száma: 4 program/nap. összesen 28 program Tárolási hőmérséklet: 20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F) Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F), 95%-os relativ páratartalom Hőmérséklet-beállítási tartomáry. 5° °C – 30 °C (40 °F – 85 °F) Hőmérséklet-kijelző léptéke: 0,1 fok Hőmérséklet-lesültási szontossága: ± 0,5 °C (± 0,9 °F) Szoftver: A osztály Védelmi osztály: II Védelmi fokzat: IP 40 Védelmi fokozat: IP 40

A terminálokat 2,5 mm² keresztmetszetű (14 AWG) kábelek kezelésére tervezték

Bk-electronic GmbH Hardhofweg 40 74821 Mosbach Németország



A termékkel kapcsolatos segítségért látogasson el a livewell.honeywellhome.com weboldalra

© 2019 Resideo Technologies, Inc. Ezt a terméket a Resideo vállalat és leányvállalatai gyártották. A Honeywell Home védjegy a Honeywell International Inc. licence. Minden jog fenntartva. 33-00057LH-02

8:30 22.s

8:20

22.9



8:20

16.a



22.

8:55

2 lå

Ť