# MANUAL MODEL Sonix PRO







### **Obsah / Content**

Česky	6
Slovensky	44
English	82

CZ SK EN

### Obsah

Porozumění produktu	6
Centrální jednotka	6
Stav kontrolky	8
Stav multifunkční kontrolky	8
Nastavení sítě GSM	9
1. Centrální jednotka: Ovládání SMS	9
2. Alarmující proces	10
3. Přepínání jazyka alarmových SMS	11
Pohybové čidlo	12
Dveřní senzor	13
Dálkový ovladač	14
Krok 1. Stažení aplikace a registrace	15
Krok 2. Připojení centrální jednotky pomocí Wi-Fi	16
Krok 3. Přidat detektor	21
Provoz aplikace	23
Centrální jednotka zařízení	23
Správa senzorů	

Nastavení zpoždění	
Nastavení hesla	27
Nastavení čísla alarmu	
Nastavení časování aktivace / deaktivace	30
Kontrola záznamů	31
Obnovení továrního nastavení	
Centrální jednotka	32
Instalace	33
Instalace centrální jednotky	33
Pohybové čidlo	33
Způsob první instalace	
Dveřní senzor	
Hlavní technické parametry	
Bezpečnostní opatření	
Q&A	

Centrální jednotka je jádrem chytrého bezpečnostního poplašného systému Wi-Fi + GSM, s detektorem pohybu, dveřním čidlem, bezdrátovým dálkovým ovládáním a dalším příslušenstvím pro vytvoření chytrého bezpečnostního systému. Po jednoduché instalaci a nastavení může zařízení realizovat funkci ochrany proti krádeži. Zařízení lze také propojit s chytrou zásuvkou a dalšími chytrými zařízeními a zahájit tak chytrou domácnost.

### Hlavní funkce

- Připojení k Wi-Fi, ovládání pomocí mobilní aplikace.
- Podporuje 6 skupin telefonních čísel pro poplach a 6 skupin čísel pro příjem SMS.
- Nastavení telefonního čísla a upozornění pomocí mobilní aplikace.
- Bezdrátová komunikace, bez kabeláže.
- Správa klasifikace účtů, admin a uživatel.
- Podpora 10 bezdrátových zón, každá zóna podporuje maximálně 10 senzorů, podpora 8 dálkových ovladačů.
- Nízká spotřeba energie, velmi dlouhý pohotovostní režim.
- Dílčí zařízení s funkcí upozornění na nízké napětí, sledování stavu a upozornění odpojení od sítě.
- Chytré rozpoznání scény, připomínka nezavřených dveří.
- Podpora přepínání více typů zón, přizpůsobení více bezpečnostním scénářům.
- Vestavěná vysokokapacitní lithiová baterie, která je funkční při dočasném výpadku napájení.

### Porozumění produktu Centrální jednotka



**Funkční klávesa (5):** Zapnutí nebo vypnutí alarmu, zastavení zvuku při poplachu systému.

Zakódováno nebo odkódováno: Ve stavu celkové/částečné aktivace 1krát krátce stiskněte funkční klávesu, po zvukovém signálu se systém deaktivuje. Ve stavu odkódováno krátce stiskněte 1krát funkční klávesu, po zvukovém signálu se systém zakóduje do celkové aktivace.

**Deaktivace alarmu:** Když se alarm aktivuje, krátce stiskněte funkční klávesu, pak můžete alarm deaktivovat.

#### Párovací tlačítko (11):

Párování senzorů: Stiskněte a podržte 0,5-2 s, poplašný panel zazní 1krát, pak uvolněte tlačítko, indikátor zeleně bliká, přejděte do stavu párování senzorů; ve stavu párování krátkým stisknutím 1krát ukončete.

**Režim Wi-Fi připojení EZ:** dlouze stiskněte tlačítko na 3-5 s, 1× zazní poplašný panel, poté tlačítko uvolněte, kontrolka začne rychle blikat a přejde do režimu rychlého připojení Wi-Fi.

**Poznámka:** Pokud se rychlé připojení nezdaří, ústředna se automaticky přepne do režimu připojení Wi-Fi hot spot (kontrolka pomalu bliká).

**Režim Wi-Fi připojení AP:** dlouze stiskněte funkční klávesu a klávesu nastavení současně po dobu 3 s, kontrolka začne pomalu blikat a přejde do režimu připojení AP.

**Obnovení továrního nastavení:** Dlouze stiskněte tlačítko na 10 s, poplašný panel se ozve 3krát, poté tlačítko uvolněte a centrální jednotka se vrátí do továrního nastavení.

#### Stav kontrolky

	Vypnuto	Blikání	Zapnuto
POWER	Napájení z	Nízký	Napájení
(červená)	baterie	výkon	stejnosměrným
		-	proudem
GSM (Blue)	/	/	Připojení GSM v
			pořádku
STATUS (modrá)	Odkódováno	Částečná	Celková aktivace
		aktivace	
SIGNÁL (modrý)	/	Příjem RF	/
		signálu	

### Stav multifunkční kontrolky

	Rychlé blikání	Pomalé blikání	Zapnuto
Červená	Spuštění alarmu	Spuštění alarmu /	
Žlutý	/	Síť vypnuta	/
Zelená	Párování senzorů	/	/
Tyrkysová	Režim připojení	Režim připojení	Síť
	EZ	AP	Připojení OK

### Nastavení sítě GSM

Kartu SIM instalujte, když je centrální jednotka vypnuta, připojte správný napájecí adaptér DC-5V a přepněte vypínač centrální jednotky do polohy ON. Výchozí heslo (Admin: 123123; Uživatel: 123456)

#### 1. Centrální jednotka: Ovládání SMS

Příkazy SMS	Heslo#0#	Heslo#1#	Heslo#2#
Popis	Částečná	Celková	Deaktivace
	aktivace	aktivace	alarmu

Ruční nastavení telefonního čísla a SMS čísla: zasláním zprávy do alarmu můžete nastavit 6 skupin telefonních čísel a 6 skupin SMS čísel pro zasílání upozorňujících SMS zpráv a hovorů v případě spuštění poplachu.

6 skupin poplašných čísel: heslo#31telefonní číslo# až #36 telefonní číslo#. Příklad: 123123#3100420123456789#

6 skupin SMS zpráv: heslo#41telefonní číslo# až #46 telefonní číslo#. Příklad: 123123#4100420123456789#

#### Pozn.: číslo zadávejte ve formátu "00420123456789"!

**Ovládání telefonního hovoru:** vytočte telefonní číslo centrální jednotky: po dvojím zaznění zvuku "di" zadejte heslo, trojí zaznění zvuku "di" je chybový tón.

#### Příkazy operace:

Příkazy	0#	1#	2#	3#	4#
Popis	Částečná	Celková	Deaktivace	Odposlech	Interkom
-	aktivace	aktivace	alarmu		

**Poznámka:** Pokud je systém alarmován a je připojeno telefonní číslo, můžete také ovládat centrální jednotku podle pokynů v tabulce.

### 2. Alarmující proces

Jakmile hostitel spustí alarm, systém odešle text SMS na přednastavených 6 skupin čísel SMS a také automaticky vytočí 6 skupin alarmových telefonních čísel, přičemž všechna přednastavená telefonní čísla projde třikrát ve smyčce.

Lze nastavit 6 skupin telefonních čísel při spuštění alarmu, výchozí nastavení je cyklus volání všech přednastavených telefonních čísel třikrát. Při alarmu se volá v pořadí: telefon 1, telefon 2, telefon 3, telefon 4, telefon 5, telefon 6 a maximálně 3krát za sebou. Pokud během volání alarmu volaný telefon odpoví a vypne sirénu, uživatel uslyší čtyřikrát zvuk "di" a zadá příkaz: 1# aktivace alarmu, 2# deaktivace alarmu, 3# odposlouchávání, 4# interkom. Pokud volaný uživatel nedeaktivoval centrální jednotku, centrální jednotka automaticky vytočí další skupinu telefonních čísel. Pokud vytočený uživatel deaktivuje centrální jednotku, systém automaticky zastaví alarmové volání. Návrat do pohotovostního stavu.

### 3. Přepínání jazyka alarmových SMS

Odesláním textu SMS pro změnu jazyka, příkazy SMS níže:

Obsah SMS	Jazyk
Heslo#50#	Čínský
Heslo#51#	Anglický
Heslo#52#	Ruský
Heslo#55#	Německý
Heslo#57#	Italský
Heslo#58#	Dánský

### Pohybové čidlo



**Normální režim (T):** Po jednom účinném spuštění se za 1 minutu další spuštění nepoužije, druhé spuštění funguje až po 1 minutě. Tento režim je vhodný pro domácí a nepříliš velké použití.

**Chytrý režim (S):** Po jedné účinné detekci, pokud jej spustíte znovu během 1 minuty, se časovač detekce resetuje a časovač běží znovu do jedné minuty, po uplynutí 1 minuty bude detekce aktivována. Tento režim je vhodný pro místa s mnoha lidmi, aby se ušetřila energie. **Poznámka:** Pohybové čidlo je určeno pouze pro vnitřní použití, nemá

funkci ochrany proti domácím zvířatům.

### Dveřní senzor



**Poznámka:** Tento dveřní senzor je určen pouze pro vnitřní použití, neinstalujte jej na železné/ocelové dveře nebo okna, které se snadno zmagnetizují a ovlivňují jeho použití.

### Dálkový ovladač



### Spárování s mobilní aplikací

#### Krok 1. Stažení aplikace a registrace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte aplikaci "Smart Life" a stáhněte si ji; nebo naskenujte níže uvedený QR kód.



Po stažení aplikace se zaregistrujte podle rozhraní a přihlaste se. Otevřete aplikaci, klikněte na <registrovat>, pro registraci použijte emailovou adresu.



### Krok 2. Připojení centrální jednotky pomocí Wi-Fi Režim rychlého připojení k Wi-Fi (Režim připojení EZ)

1) Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi síti (podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť)

Otevřete aplikaci, klikněte na <+> v pravém horním rohu a následně na <Add Device>, přejděte do kategorie <Sensors> a vyberte Alarm (Wi-Fi)
 Centrální jednotku přepněte do režim připojení EZ. Nejprve zapněte centrální jednotku, dlouze stiskněte párovací tlačítko po dobu 3-5 s, uvolněte tlačítko a po zaznění 2 zvukových signálů multifunkční kontrolka začne tyrkysově rychle blikat. Takto se dostanete do režimu rychlého připojení k Wi-Fi síti.



4) vyberte vaší Wi-Fi 2.4 GHz síť, zadejte heslo vaší Wi-Fi sítě, klikněte na tlačítko <Další> pro připojení k Wi-Fi sítí. Potvrďte, že kontrolka rychle bliká v následujícím kroku a vyberete tlačítko <Blink Quickly>. Začne proces párování centrální jednotky s mobilní aplikací. Jakmile se rozsvítí kontrolka centrálního panelu tyrkysově, znamená to, že připojení centrálního panelu k síti je v pořádku dokončeno. **Poznámka:** Chytrý panel alarmu je lepší umístit do blízkosti směrovače.

V současné době panel nepodporuje 5GHz Wi-Fi.

stome - é O-	$\rightarrow$	Add Manually Auto Scan	8	Cancel	Other Mode	Cancel		Cancel	
Sunny	Electrical Engineering Lighting Large Home		0	Reset the de Power on the devic that indicator light	evice first. e and confirm apidy blinks	Enter Wi-Fi P	assword	Connecting. Place your router, mobil	··
	Applance Small Hene Applance Kbohen Applance	Ner Arritet				12		uence as coose as pose	
	Security & Security & Security & Health	M Lever M Lever		-	tting Devices >	2484	×	3%	
Add Device	Others					Only 2.4 GHz Wi-Zi retrease	n ere supported b		
		Contact Sensor	() I			۵		Device found Register Device Initializing device	to Smart Cloud M
<u>.</u> ©		01 01	Balada	Continuin	Scanar rapidly blink	Cardian			

### Režim připojení pomocí hotspotu (Režim připojení AP)

Pokud se rychlé připojení nezdařilo, můžeme zvolit " Režim připojení AP " pro připojení k Wi-Fi síti.

1) Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi síti (podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť)

2) Otevřete aplikaci, klikněte na <+> v pravém horním rohu a následně na <Add Device>; vyberte <Sensors> a následně vyberte Alarm (Wi-Fi); vyplňte údaje Vaší Wi-Fi sítě a přejděte na další krok; zde potvrďte, že kontrolka rychle bliká a následně vyberete režim párování <Blink Slowly>

Be*d*AR_1 BOHNDHO Cancel Other Mode		ma fuefuel (注) く Select Network Co	© O en ao se? Infiguration Mo	
Reset the device first.		Select a correct pairing mode bas type or refer to the user menual.	ced on the device	
that indicator light slowly blinks		Smart Mode The mobile phone will broadcast network config.		
	$\rightarrow$	AP Mode The mobile phone connects to the devices WHFI hetep.		
Resetting Devices >				
Confirm indicator skowly blink				

3) Centrální jednotku přepněte do režimu připojení k hotspotu Wi-Fi; nejprve zapněte centrální jednotku, dlouze stiskněte funkční klávesu a párovací tlačítko na 3s současně. Tyrkysová kontrolka pomalu bliká a tímto jste přepnuli centrální jednotku do režimu připojení AP.

Bis *at ≈at ≈at ∞. Cancel	© O 675 IKO 3.67 Other Mode		Er*#*#≈ ÷ Cancel	004510947
Reset the devi Power on the device a that indicator light rep	c <b>e first.</b> nd confirm icly blinks		Enter Wi-Fi Password	
learning Co	Aces 3	$\rightarrow$	2.4GHz 5 V Only 2.4G Wi-Ri networks a	GHz × re supported >
			₹ spintes	=
				۲
Confirm Indicator	rapidly blink		Confirm	

5) Najděte "SmartLife-xxxx" a klikněte na připojení, po připojení se vraťte zpět.

"SmartLife" aplikace připojí centrální jednotku k Wi-Fi síti, tyrkysová kontrolka svítí normálně a to znamená, že se zařízení úspěšně připojilo k Wi-Fi.

間からまた Cancel	tta tat *a tat. ← WLAN	0.000100100	84 14 14 48 12 전 Cancel
	WLAN		
Connect your mobile phone to the device's hotspot	AVALABLE NETWORKS SmartLife-6467 Connected (no Internet access)	Pi	Connecting Place your residen mobile phase, and device as closer as consultin
1. Connect the phone to the hotspot	JQ-GUEST Saved, encrypted (good quality)	<i>1</i>	
a station and a station	ceshi Saved, encrypted (available)	9	
7.6m.n		<i>n</i>	$\rightarrow$
<ul> <li>SmartLfe_X0001 + ()</li> </ul>	YL-007 Encrypted	*	(7%)
	CE Encrypted (WPS available)	CE Tropped (WFS available)	
<ol><li>Go back to the app and continue to add devices.</li></ol>	CTD Encypted (NTTL available)	0 %	
	CTD-8F Encrypted (WPE evaluate)	75	
Go to Connect	DIRECT-K/SCX/3400 Series Encrypted (WTS available)	~	<ul> <li>Device found</li> <li>Register Device to Smart Cloud</li> </ul>
	WILBS Encrypted	~	* antiatzing device

### Krok 3. Přidat detektor

Pokud si zakoupíte naši sadu chytrého alarmu, senzory a dálkové ovladače jsou již spárovaný s centrální jednotkou, není třeba je znovu přidávat.

Pokud chcete do zabezpečovací ústředny přidat nové senzory nebo nové zařízení, zvolte níže uvedený způsob přidání.

První způsob (aplikace): Otevřete aplikaci a přejděte do konfigurace alarmu, v hlavní rozhraní přejděte do nabídky <Příslušenství>, zde vyberete stisknutím ikony <+> volbu párování u <Dálkový ovladač> nebo <Senzor> a centrální jednotka se dostane do stavu párování (zelená kontrolka rychle bliká), spusťte spárování senzoru s centrální jednotkou. Senzory mohou být dveřní čidlo, detektor pohybu, dálkový ovladač. Po úspěšném spárování senzoru se ozve zvukový signál.

Druhý způsob (místní spárování s centrální jednotkou): Dlouze stiskněte párovací tlačítko na dobu 0,5-2s, centrální jednotka vydá 1 zvukový signál a poté tlačítko uvolněte, kontrolka bude rychle blikat zeleně,

zabezpečovací ústředna se dostane do stavu párování a spustí párování snímače s jednotkou.



**Poznámka:** Po úspěšném spárování vydá zabezpečovací ústředna jeden zvukový signál, při opakovaném spárování vydá zabezpečovací ústředna dva zvukové signály.

V sadě chytrého alarmu jsou senzory již spárovány s centrální jednotkou. Spárování pohybového senzoru: Vložte baterie do pohybového čidla.



Spárování dveřního senzoru: oddělte skříňku vysílače a magnetickou lištu na více než 10 mm.



Spárování dálkového ovladače: stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

#### Provoz aplikace Centrální jednotka zařízení

Při prvním přidání zařízení je třeba zadat heslo admina nebo heslo uživatele, abyste se dostali do rozhraní pro ovládání zařízení. Po kliknutí na rozhraní <Ovládání> můžete poplachový panel ovládat v režimech částečné, celkové a SOS aktivace.

Částečná aktivace: Tento režim je vhodný pro domácí použití. Spuštění čidel běžné obranné zóny nezpůsobí poplach; spuštění čidel speciální zóny způsobí poplach.

**Celková aktivace:** Tento režim je určen pro osoby, které nejsou doma. Jakékoli senzory obranné zóny se spustí, což vyvolá poplach.

**Deaktivace:** Tento režim je pro deaktivaci systému, pouze 24hodinový senzor zóny způsobuje nouzový poplach.

SOS: Tento režim pro SOS alarm. Poznámka:

### Výchozí heslo admina: 123123 Výchozí heslo uživatele: 123456 Návštěvník: Zařízení lze pouze ovládat.



### Správa senzorů



1) Správa zón, maximálně 10 zón

 2) Správa a párování dálkových ovladačů, kliknutím na tlačítko <+> se centrální jednotka dostane do stav párování.

3) Správa a párování senzorů, kliknutím na tlačítko <+> přejdete do stavu párování.

### Správa zón



1) Přejmenování zóny

2) Typ zóny

3) Nastavení doby zvuku sirény, zavřít, 1min/2min/3min/4min/5min/6min, výchozí nastavení je 3min.

4) Seznam senzorů zóny. Levým posunutím senzoru můžete upravit zónu senzoru.

Typ obranné zóny	Celková aktivace	Částečná aktivace	Deaktivace
24hodinová zóna	Alarm	Alarm	Alarm
Obyčejná zóna	Alarm	Žádný alarm	Žádný alarm
Domovská zóna	Alarm	Alarm	Žádný alarm
Zpožděný alarm	Zpožděný alarm	Zpožděný alarm	Žádný alarm

### Nastavení zpoždění

Vyberte položku <Nastavení> v hlavním rozhraní, zadejte heslo správce, klikněte na položku<Nastavení zpoždění> a nastavte zpoždění zóny. **Zpoždění spuštění poplachu**: při spuštění poplachu systému bude zóna alarmována v nastaveném čase. 0-60s volitelně. 00 znamená žádné zpoždění poplachu. Funguje pouze pro zónu zpoždění. **Zpoždění aktivace alarmu:** 0-60s volitelné, 00 znamená bez zpoždění spuštění alarmu. Alarm se aktivuje po nataveném časovém intervalu. **Poznámka:** zónu nastavte pouze na zónu zpoždění, pak se alarm zpozdí, výchozí doba zpoždění alarmu je 10 s.



#### Nastavení hesla

Vyberte položku <Nastavení> v hlavním rozhraní, klikněte na možnost <Nastavení hesla> a upravte heslo pro admina nebo pro návštěvníka.



### Nastavení čísla alarmu

V hlavním rozhraní přejděte do <Nastavení>, klikněte na <Telefonní seznam> a vstupte do rozhraní přidání telefonního čísla, lze přidat 6 skupin čísel SMS a 6 skupin čísel alarmu.

Pozn.: číslo zadávejte ve formátu "00420123456789"!

Úprava čísla alarmu: Vyberte odpovídající vstupní pole a posuňte

doleva, klikněte na 칠, podle pokynů rozhraní upravte číslo alarmu.

Vymazání čísla alarmu: Vyberte odpovídající vstupní pole a posuňte

doleva, klikněte na 📕, podle pokynů rozhraní odstraňte číslo alarmu.

**Poznámka**: telefonní číslo alarmu: Použijte pro zavolání alarmu při spuštění poplachu systému, nastavte číslo alarmu podle priority výzvy aplikace.

Číslo SMS: Použijte pro odesílání poplašných SMS při poplachu systému. Podle priority výzvy nastavte pořadí čísla SMS v aplikaci.



#### Nastavení časování aktivace / deaktivace

V hlavním rozhraní přejděte do <Nastavení>, zadejte heslo správce, klikněte na <Nastavení časovače deaktivace>, a poté na <Přidat>, poté můžete nastavit časovač celkové aktivace, částečné aktivace a deaktivace.



#### Kontrola záznamů

V hlavním rozhraní přejděte do kategorie <Záznam> a můžete zkontrolovat záznamy o alarmu.

С WAR2N Friday, May 31, 2019 1038 AM AM 1038 AM Element 1038 AM Disar 1038 AM Disar 1035 AM Disar 1035 AM Disar 1035 AM Disar 1035 AM Disar 1035 AM AM	
Friday, Kay 31, 2019           1038 AM         ARI           1038 AM         Home Ari           1038 AM         Disari           1038 AM         ARI           1038 AM         Disari           1038 AM         Comments           1038 AM         Comments	
1038 AM         ARI           1038 AM         Henne Ari           1038 AM         Disari           1038 AM         Disari           1038 AM         Disari           1038 AM         Bisri           1038 AM         Disari	
1038 AM         Home An           1038 AM         Dian           1038 AM         Dian           1035 AM         Dian	
1038 AM         Ditam           1035 AM         ARI           1035 AM         Ditam           1035 AM         Ditam           1035 AM         Emergency Mot           1035 AM         Clian           1035 AM         Ditam           1035 AM         ARI           1035 AM         Ditam	
1035 AM         ARI           1035 AM         Ditari           1035 AM         Ditari           1035 AM         Emergency Mod           1035 AM         Ditari	
1035 AM         Dilam           1035 AM         Emergency Mod           1035 AM         Emergency Mod           1035 AM         Dilam	
1035 AM Emergency Mod 1038 AM ARI 1038 AM Disar 1038 AM ARI 1038 AM Disar 1038 AM ARI	
10.35 AM ARI 10.35 AM Diar 10.35 AM ARI 10.35 AM Disr 10.33 AM ARI	
10.55 AM Disan 10.35 AM ARI 10.35 AM Disan 10.33 AM ARI	
1035 AM ARI 1035 AM Disar 1033 AM ARI	
10:35 AM Disan 10:33 AM ARI 0 33 AM ARI	
10:33 AM AR	
Constant Section Accessed Int	

### Obnovení továrního nastavení Centrální jednotka

Dlouze stiskněte párovací tlačítko na 10 s, ústředna vydá 3 zvukové signály, poté tlačítko uvolněte a ústředna se vrátí do továrního nastavení. **Poznámka:** Po obnovení továrního nastavení budou všechny senzory smazány a všechna nastavení se vrátí do továrního nastavení, věnujte tomuto prosím pozornost.



### Instalace Instalace centrální jednotky

Neumisťujte poplašný panel a směrovač příliš daleko, lépe na 2-5 m.



#### Pohybové čidlo

1. Instalujte na stěnu ve výšce asi 1,8 až 2 m nad podlahou.



### Způsob první instalace

K upevnění pohybového čidla na stěnu použijte oboustrannou pásku 3M. Tento způsob je vhodný pro hladké a tvrdé stěny;



#### Způsob druhé instalace

Pomocí šroubů upevněte držák pohybového čidla. Tento způsob je vhodný pro většinu stěn, doporučujeme jej použít.



## Návrhy na instalaci Poznámka: Toto je detekční úhel pohybového čidla (detekční vzdálenost ≈ 7m / detekční úhel≈90°)



- 3. Upozornění
  - Pryč od tepla
  - Pryč od přímého slunce
  - Neinstalujte ven
  - Neinstalujte v blízkosti zvlněného závěsu

### Dveřní senzor

K upevnění dveřního senzoru na dveře nebo okno použijte oboustrannou pásku.



V případě potřeby výměny baterie oddělte zadní kryt pomocí šroubováku a baterii vyměňte.
#### Hlavní technické parametry Centrální jednotka

Napájení: DC 5V, proud: 1A Bezdrátový standard: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz (vysílač, přijímač) Vzdálenost RF: 70 m (bez překážek) Modulace: AM Pracovní prostředí - teplota -10°C ~ +50 °C Pracovní prostředí - relativní vlhkost ≤ 90%RH Velikost: 118\*118\*23,8 mm

#### **Detektor PIR**

Baterie: DC 3V(2\*AAA) Pohotovostní proud: ≤20UA Alarmový proud: ≤20MA Bezdrátový standard: 433MHz Bezdrátová vzdálenost: 70 m (bez překážek) Detekce vzdálenosti/úhel: 7m/90° Pracovní prostředí: teplota -10°C ~ +50 °C 5 % ~ 95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace) Velikost: 94\*54\*41 mm (bez držáku)

## Dveřní senzor

Baterie: DC 3V(1\*CR2032) Pohotovostní proud: ≤3UA Alarmový proud: ≤15mA Bezdrátový standard: 433MHz Pracovní prostředí: teplota -10 °C ~ +55 °C ≤80 % (bez kondenzace) Velikost: 50\*35\*17 mm (vysílání); 48\*13\*17 mm (magnetická lišta)

## Dálkový ovladač

Baterie: DC 3V(1\*CR2032) Pohotovostní proud: ≤3UA Alarmový proud: ≤15mA Bezdrátový standard: 433MHz Bezdrátová vzdálenost: 70 m (bez překážek) Pracovní prostředí: teplota -10 °C ~ +55 °C ≤80 % (bez kondenzace) Velikost: 69\*36\*11 mm

# Bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že zařízení funguje dobře, a po obdržení upozornění na nízký výkon panel okamžitě nabijte.
- Lepší menší vzdálenost mezi senzory a zabezpečovací ústřednou.
- Mezi senzory a poplašným panelem se raději vyhněte tvrdým stěnám a spotřebičům.
- Nezamáčkněte tlačítko hostitele (funkční klávesa).
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nepracujte v hořlavém a výbušném prostředí.
- Udržujte povrch výrobku čistý a suchý.

# Q&A

Q1: Pokud se zabezpečovací ústředně nepodařilo připojit k síti? A: Zkontrolujte, zda síť WIFI normálně funguje, nebo ne.

Q2: Zapomněli jste výchozí heslo správce? A: Obnovte tovární nastavení.

Q3: Pokud by mobilní telefon nemohl získat poplach? A: Zkontrolujte, zda mobilní telefon provedl nastavení: přijímat push.

Q4: Pokud APP ukazuje, že jsou senzory offline? A: Zkontrolujte, zda je snímač dostatečně výkonný nebo normálně funguje.

Q5: Pokud systém spustí poplach, poplachová ústředna nemůže vytočit mobilní telefon uživatele?

A: Zkontrolujte, zda zabezpečovací ústředna uložila telefonní číslo alarmu, a také zkontrolujte, zda je karta SIM vložena správně?

#### Technická podpora

Pokud vám nepomohla sekce "Často kladené otázky", obraťte se na technickou podporu společnosti EVOLVEO: https://eshop.evolveo.com/helpdesk/.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU musí být všechna elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti odevzdány do tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

# () CE Prohlášení o shodě

Společnost Abacus Electric, s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení EVOLVEO Sonix PRO splňuje požadavky norem a předpisů platných pro tento typ zařízení.

Úplné znění prohlášení o shodě naleznete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com www.facebook.com/EvolveoCZ

## Dovozce / Výrobce

Abacus Electric, s.r.o. - Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobeno v Číně Všechna práva vyhrazena. Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Obsah

Pochopenie produktu	44
Centrálna jednotka	
Stavové svetlo	
Stav multifunkčného indikátora	
Nastavenia siete GSM	47
1. Centrálna jednotka: Ovládanie SMS	
2. Alarmujúci proces	
3. Prepínanie jazyka alarmových SMS	
Snímač pohybu	50
Snímač dverí	51
Diaľkové ovládanie	
Krok 1. Stiahnite si aplikáciu a zaregistrujte sa	53
Krok 2. Pripojenie centrálnej jednotky cez Wi-Fi	
Krok 3. Pridať detektor	59
Prevádzka aplikácie	61
Centrálna jednotka zariadenia	61
Správa senzorov	

Nastavenia oneskorenia	
Nastavenia hesla	
Nastavenie čísla alarmu	
Nastavenie času aktivácie/deaktivácie	
Kontrola záznamov	
Obnovenie továrenských nastavení	70
Centrálna jednotka	
Inštalácia	71
Inštalácia centrálnej jednotky	71
Snímač pohybu	71
Spôsob prvej inštalácie	
Snímač dverí	74
Hlavné technické parametre	75
Bezpečnostné opatrenia	76
Q&A	77

Centrálna jednotka je jadrom inteligentného bezpečnostného poplachového systému Wi-Fi + GSM s detektorom pohybu, snímačom dverí, bezdrôtovým diaľkovým ovládaním a ďalším príslušenstvom na vytvorenie inteligentného bezpečnostného systému. Po jednoduchej inštalácii a nastavení môže zariadenie vykonávať funkciu ochrany proti krádeži. Zariadenie je možné pripojiť aj k inteligentnej zásuvke a ďalším inteligentným zariadeniam a spustiť tak inteligentnú domácnosť.

# Hlavné funkcie

- Pripojenie Wi-Fi, ovládanie cez mobilnú aplikáciu.
- Podporuje 6 skupín telefónnych čísel pre alarm a 6 skupín čísel pre príjem SMS.
- Nastavenie telefónneho čísla a upozornení pomocou mobilnej aplikácie.
- Bezdrôtová komunikácia, bez káblov.
- Správa klasifikácie účtov, administrátora a používateľa.
- Podpora 10 bezdrôtových zón, každá zóna podporuje až 10 snímačov, 8 diaľkových ovládačov.
- Nízka spotreba energie, veľmi dlhý pohotovostný čas.
- Dielčie zariadenie s výstrahou nízkeho napätia, monitorovaním stavu a výstrahou odpojenia.
- Inteligentné rozpoznávanie scén, upozornenie na odomknuté dvere.
- Podpora prepínania viacerých typov zón, prispôsobenie sa viacerým scenárom zabezpečenia.
- Zabudovaná vysokokapacitná lítiová batéria, ktorá je funkčná počas dočasného výpadku napájania.

## Pochopenie produktu Centrálna jednotka



Funkčné tlačidlo (5): Zapnutie alebo vypnutie alarmu, zastavenie zvuku pri alarme systému.

Šifrované alebo dešifrované: V stave úplnej/čiastočnej aktivácie stlačte krátko 1-krát funkčné tlačidlo, systém sa po pípnutí deaktivuje. V dekódovanom stave krátko stlačte funkčné tlačidlo 1 krát, po pípnutí sa systém zakóduje do úplnej aktivácie.

**Deaktivácia alarmu:** Keď je alarm aktivovaný, krátko stlačte funkčné tlačidlo, potom môžete alarm deaktivovať.

#### Tlačidlo párovania (11):

Párovanie snímačov: Stlačte a podržte tlačidlo na 0,5-2 sekundy, poplašný panel sa 1-krát ozve, potom tlačidlo uvoľnite, indikátor bliká na zeleno, vstúpte do stavu párovania senzorov; v stave párovania krátko stlačte 1-krát tlačidlo, aby ste ho ukončili.

**Režim pripojenia Wi-Fi EZ:** Dlho stlačte tlačidlo na 3 až 5 sekúnd, poplašný panel sa 1-krát ozve, potom tlačidlo uvoľnite, kontrolka začne rýchlo blikať a prejde do režimu rýchleho pripojenia Wi-Fi.

**Poznámka:** Ak rýchle pripojenie zlyhá, ovládací panel sa automaticky prepne do režimu Wi-Fi hot spot (kontrolka pomaly bliká).

**Režim pripojenia Wi-Fi AP:** Dlho stlačte funkčné tlačidlo a tlačidlo nastavenia súčasne na 3 sekundy, kontrolka bude pomaly blikať a prejde do režimu pripojenia AP.

**Obnovenie továrenských nastavení:** Dlho stlačte tlačidlo na 10 sekúnd, poplašná ústredňa sa ozve 3-krát, potom tlačidlo uvoľnite a centrálna jednotka sa vráti do továrenského nastavenia.

## Stavové svetlo

	Vypnuté	Flicker	Na stránke
POWER	Napájanie z	Nízky	Napájanie
(červená)	batérie	výkon	jednosmerným
		-	prúdom
GSM (Blue)	/	/	Pripojenie GSM v
,			poriadku
STATUS (modrý)	Dekódované	Čiastočná	Celková aktivácia
		aktivácia	
SIGNÁL (modrý)	/	Príjem RF	/
		signálu	

## Stav multifunkčného indikátora

	Rýchle blikanie	Pomalé blikanie	Na stránke
Červená	Spustenie alarmu	/	/
Žltá	/	Sieť vypnutá	/
Zelená	Párovanie snímačov	/	/
Tyrkysová	Režim pripojenia	Režim	Sieť
	EZ	pripojenia AP	Pripojenie OK

#### Nastavenia siete GSM

Keď je centrálna jednotka vypnutá, nainštalujte kartu SIM, pripojte správny napájací adaptér DC-5V a prepnite vypínač centrálnej jednotky do polohy ON. **Predvolené heslo (Admin: 123123; Používateľ: 123456)** 

#### 1. Centrálna jednotka: Ovládanie SMS

Príkazy SMS	Heslo#0#	Heslo#1#	Heslo#2#
Popis	Čiastočná	Celková	Deaktivácia
	aktivácia	aktivácia	alarmu

Manuálne nastavenie telefónnych čísel a čísel SMS: odoslaním správy na budík môžete nastaviť 6 skupín telefónnych čísel a 6 skupín čísel SMS na odosielanie upozornení SMS a volaní v prípade alarmu.

6 skupín čísel budíkov: heslo#31telefónne číslo# až #36telefónne číslo#. Príklad: 123123#3100420123456789#

6 skupín SMS správ: heslo#41telefónne číslo# až #46telefónne číslo#. Príklad: 123123#4100420123456789#

## Poznámka: Číslo zadajte vo formáte "00420123456789"!

**Ovládanie telefónneho hovoru:** vytočte telefónne číslo centrálnej jednotky: po dvojitom zvuku "di" zadajte heslo, trojitý zvuk "di" je chybový tón.

Operačné príkazy:

Príkaz	0#	1#	2#	3#	4#
У					
Popis	Čiastočn	Celková	Deaktiváci	Odpočúvani	Interko
	á	aktiváci	a alarmu	е	m
	aktivácia	а			

**Poznámka:** Ak je systém alarmovaný a je pripojené telefónne číslo, môžete centrálnu jednotku ovládať aj podľa pokynov v tabuľke.

## 2. Alarmujúci proces

Keď hostiteľ spustí alarm, systém odošle textovú správu SMS na 6 prednastavených skupín čísel SMS a tiež automaticky vytočí 6 skupín telefónnych čísel alarmu, pričom všetky prednastavené telefónne čísla prejdú slučkou trikrát.

Pri spustení alarmu je možné nastaviť šesť skupín telefónnych čísel, pričom predvolené nastavenie umožňuje trikrát prejsť cez všetky prednastavené telefónne čísla. V prípade poplachu sa použije nasledujúca postupnosť: telefón 1, telefón 2, telefón 3, telefón 4, telefón 5, telefón 6 a maximálne 3 krát po sebe. Ak počas poplachového volania volaný telefón odpovie a vypne sirénu, používateľ počuje štyrikrát zvuk "di" a zadá príkaz: 1# aktivácia alarmu, 2# deaktivácia alarmu, 3# počúvanie, 4# interkom. Ak volaný používateľ nedeaktivoval centrálnu jednotku, centrálna jednotka automaticky vytočí ďalšiu skupinu telefónnych čísel. Ak volaný používateľ deaktivuje centrálnu jednotku, systém automaticky zastaví alarmové volanie. Návrat do pohotovostného režimu.

#### 3. Prepínanie jazyka alarmových SMS

Odoslanie SMS na zmenu jazyka, príkazy SMS nižšie:

Obsah SMS	Jazyk
Heslo#50#	Čínsky
Heslo#51#	Anglický
Heslo#52#	Ruský
Heslo#55#	Nemčina
Heslo#57#	Taliansky
Heslo#58#	Dánsky

# Snímač pohybu



**Normálny režim (T):** Po jednom účinnom spustení sa ďalšie spustenie po 1 minúte nepoužije, druhé spustenie funguje až po 1 minúte. Tento režim je vhodný na domáce a nie príliš veľké použitie.

**Chytrý režim (S):** Po jednej účinnej detekcii, ak ju spustíte znova do 1 minúty, časovač detekcie sa vynuluje a časovač sa spustí znova do 1 minúty, po 1 minúte sa detekcia aktivuje. Tento režim je vhodný pre miesta s veľkým počtom ľudí, aby sa ušetrila energia.

**Poznámka:** Snímač pohybu je určený len na použitie v interiéri, nemá funkciu ochrany pred domácimi zvieratami.

## Snímač dverí



**Poznámka:** Tento dverový snímač je určený len na vnútorné použitie, neinštalujte ho na železné/oceľové dvere alebo okná, ktoré sa ľahko zmagnetizujú a ovplyvňujú jeho používanie.

# Diaľkové ovládanie



## Párovanie s mobilnou aplikáciou

#### Krok 1. Stiahnite si aplikáciu a zaregistrujte sa

Vyhľadajte aplikáciu "Smart Life" v obchode App Store alebo Google Play a stiahnite si ju alebo naskenujte QR kód nižšie.



Po stiahnutí aplikácie sa zaregistrujte pomocou rozhrania a prihláste sa. Otvorte aplikáciu, kliknite na položku <registrácia> a použite svoju emailovú adresu na registráciu.



## Krok 2. Pripojenie centrálnej jednotky cez Wi-Fi Režim rýchleho pripojenia Wi-Fi (režim EZ Connect)

1) Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi (podporuje iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi)

2) Otvorte aplikáciu, kliknite na <+> v pravom hornom rohu, potom na <Pridanie zariadenia>, prejdite do kategórie <Senzory> a vyberte položku Alarm (Wi-Fi).

3) Prepnite centrálnu jednotku do režimu pripojenia EZ. Najprv zapnite centrálnu jednotku, dlho stlačte tlačidlo párovania na 3 až 5 sekúnd, uvoľnite tlačidlo a po 2 pípnutiach začne multifunkčný indikátor rýchlo blikať tyrkysovou farbou. Tým sa prepnete do rýchleho režimu Wi-Fi.



4) Vyberte sieť Wi-Fi 2,4 GHz, zadajte heslo siete Wi-Fi a kliknite na tlačidlo <Ďalej>, čím sa pripojíte k sieťam Wi-Fi. V nasledujúcom kroku skontrolujte, či kontrolka rýchlo bliká, a vyberte tlačidlo <Bliká rýchlo>. Začína sa proces párovania centrálnej jednotky s mobilnou aplikáciou. Keď sa kontrolka centrálneho panela rozsvieti na tyrkysovo, znamená to, že pripojenie centrálneho panela k sieti je dokončené. **Poznámka:** Inteligentnú zabezpečovaciu ústredňu je lepšie umiestniť v

blízkosti smerovača. V súčasnosti panel nepodporuje 5GHz Wi-Fi.

09:14 .4 ♥ 10 Mytome v & Ø	09:15	ar≢160 Natly AutoScin 🛛	09/15 Cancel	uni ♥ 800 Other Mode	Cancel	ar # 16)	OR15 V Cancel	4780
Sunny 23 °C Baser verses Baser verses ADeckes 	Electrical Engineering Lighting Large Home Appliance		Power on the device first Power on the device and confire that indicator light repidly blinks	L	Enter Wi-Fi Pa	assword	Connecting. Place your router, mob device as close as pos	le phone, and sible
	Small Haner Appliance	Associated 191			2464 5	iG+u		
No devices, phase ADD	Exercise Scientify The law others to the	m Milener Nijere Milener	Resulting Devices		~	×	3%	
	in two	er Philosow bitwi) Contact Sensor			Only 2.4 Only W-Fill restruction	s are supported b		
	Sector Day	ner Linist lever Oder Boott	Cuntern indicator rapi	ty blink	Confirm		Deside found Register Devid Initializing dev	e to Smart Cloud CR.,
1. Sant W	0					_	_	_

# Režim pripojenia hotspotu (režim pripojenia AP)

Ak rýchle pripojenie zlyhalo, môžeme vybrať režim pripojenia AP a pripojiť sa k sieti Wi-Fi.

1) Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi (podporuje iba 2,4 GHz sieť Wi-Fi)

Otvorte aplikáciu, kliknite na <+> v pravom hornom rohu a potom na
 Pridanie zariadenia>; vyberte <Senzory> a potom vyberte Alarm (Wi-Fi); vyplňte údaje o sieti Wi-Fi a prejdite na ďalší krok; tu potvrďte, že kontrolka rýchlo bliká, a potom vyberte režim párovania <Bliká pomaly>.

Be for full table to Cancel Other Mode		Before the second secon
Reset the device first.		Select a correct pairing mode based on the device type or refer to the user manual.
Power on the device and confirm that indicator light slowly blinks		Smart Mode The mobile phone will broadcast network config.
Ronting threes 1	$\rightarrow$	AP Mode The makes plot a power in the formation of the second se
Confern indicator alowly blos		

3) Prepnite centrálnu jednotku do režimu pripojenia k hotspotu Wi-Fi; najprv zapnite centrálnu jednotku, dlho stlačte funkčné tlačidlo a tlačidlo párovania na 3 s súčasne. Tyrkysová kontrolka pomaly bliká a centrálna jednotka je prepnutá do režimu pripojenia AP.

Be*d*d®:	© O 675 IKO 3.0 Other Mode		En *#*##C	00010940
Reset the device Power on the device that indicator light n	ice first. and confirm picty blinks		Enter Wi-Fi Password	
Reemy C	evices 3	$\rightarrow$	2.4GHz 5 V Only 2.4G Wi-R networks a	GHz × ree supported >
			₹ spintes	=
				۲
Confirm indicate	or rapidly blink		Confirm	

5) Nájdite "SmartLife-xxxx" a kliknite na tlačidlo pripojiť, po pripojení sa vráťte späť.

Aplikácia "SmartLife" pripojí centrálnu jednotku k sieti Wi-Fi, tyrkysová kontrolka normálne svieti, čo znamená, že zariadenie sa úspešne pripojilo k sieti Wi-Fi.

Bartist fall fit in the Ocean Research Cancel	B+tatter til ← WLAN	0.000730322	월 4 1월 4월 2월 2월 1월
	WLAN		
Connect your mobile phone to the device's hotspot	AVALABLE NETWORKS SmartLife 6A57 Connected (to Internet access)	91	Connecting Place your reader, mobile phone, and
1. Connect the phone to the hotspot	JQ-GUEST Saved, encrypted (good quality)	<b>N</b>	centre as course as possioner
encourt below.	ceshi Savel, encypted (available)	9	
R (201-0)	Ctárd2 Encogated (VPS available)		$\rightarrow$
- Smart. Re, XXXX + ①	YL-007 Encrypted		( 78 )
	CE Drospitel (WPS available)	~	
<ol> <li>Go back to the app and continue to add devices.</li> </ol>	CTD Encoded (VPT available)	0 %	
	CTD-RF Encrypted (VPTL available)	~	
Go to Connect	DIRECT-RASCX-3400 Series Encrypted (WPS available)	~	Device found     Register Device to Smart Cloud
	wfLBG Droppted	-	<ul> <li>Initializing device</li> </ul>

# Krok 3. Pridať detektor

Ak si zakúpite našu súpravu inteligentného alarmu, snímače a diaľkové ovládače sú už spárované s centrálnou jednotkou, nie je potrebné ich znovu pridávať.

Ak chcete do ústredne pridať nové snímače alebo nové zariadenia, vyberte nižšie uvedený spôsob pridania.

Prvá metóda (aplikácia): Otvorte aplikáciu a prejdite do konfigurácie alarmu, v hlavnom rozhraní prejdite do ponuky <Príslušenstvo>, tu stlačením ikony <+> vyberte možnosť párovania pre <Diaľkový ovládač> alebo <Senzor> a centrálna jednotka prejde do stavu párovania (zelená kontrolka rýchlo bliká), začnite párovať senzor s centrálnou jednotkou. Senzory môžu byť dverové senzory, detektory pohybu, diaľkové ovládanie. Po úspešnom spárovaní snímača sa ozve zvukový signál. Druhý spôsob (miestne párovanie s centrálnou jednotkou): Dlho stlačte tlačidlo párovania na 0,5-2 s, centrálna jednotka vydá 1 zvukový signál a potom tlačidlo uvoľní, kontrolka začne rýchlo blikať na zeleno, ústredňa prejde do stavu párovania a začne párovať snímač s jednotkou.



**Poznámka:** Po úspešnom spárovaní ústredňa vydá jeden zvukový signál; ak sa spárovanie opakuje, ústredňa vydá dva zvukové signály.

V súprave inteligentného alarmu sú snímače už spárované s centrálnou jednotkou.

Párovanie snímačov pohybu: Vložte batérie do snímača pohybu.



Spárovanie snímača dverí: oddeľte skrinku vysielača a magnetickú lištu o viac ako 10 mm.



Spárovanie diaľkového ovládania: Stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

#### Prevádzka aplikácie Centrálna jednotka zariadenia

Pri prvom pridaní zariadenia musíte zadať heslo správcu alebo používateľa, aby ste získali prístup k rozhraniu na ovládanie zariadenia. Kliknutím na rozhranie <Control> môžete ovládať zabezpečovaciu ústredňu v režimoch čiastočnej, celkovej a SOS aktivácie.

Čiastočná aktivácia: Tento režim je vhodný na domáce použitie. Spustenie snímačov normálnej obrannej zóny nespôsobí alarm; spustenie snímačov špeciálnej zóny spôsobí alarm.

**Celková aktivácia:** Tento systém je určený pre ľudí, ktorí nie sú doma. Všetky snímače v obrannej zóne sa aktivujú, čím sa spustí alarm. **Deaktivácia:** Tento režim slúži na deaktiváciu systému, iba 24-hodinový snímač zóny spôsobí núdzový poplach. **SOS:** Tento režim pre SOS alarm.

#### Poznámka:

# Predvolené heslo správcu: 123123 Predvolené heslo používateľa: 123456

Návštevník: Zariadenie je možné len ovládať.



## Správa senzorov



1) Správa zón, maximálne 10 zón

 Správa a párovanie diaľkových ovládačov, kliknutím na tlačidlo <+> prejde centrálna jednotka na stav párovania.

3) Spravujte a párujte snímače, kliknutím na tlačidlo <+> vstúpte do stavu párovania.

# Správa zón



1) Premenovanie zóny

2) Typ zóny

3) Nastavenie času zvuku sirény, blízko, 1min/2min/3min/4min/5min/6min, predvolené nastavenie je 3 min.

 Zoznam snímačov zón. Posunutím senzora doľava nastavte zónu senzora.

Typ obranné zóny	Celková aktivácia	Čiastočná aktivácia	Deaktivácia
24-hodinová zóna	Alarm	Alarm	Alarm
Obyčajná zóna	Alarm	Žiadny alarm	Žiadny alarm
Domovská zóna	Alarm	Alarm	Žiadny alarm
Oneskorený alarm	Oneskorený alarm	Oneskorený alarm	Žiadny alarm

## Nastavenia oneskorenia

V hlavnom rozhraní vyberte položku <Nastavenia>, zadajte heslo správcu, kliknite na položku <Nastavenia oneskorenia> a nastavte oneskorenie zóny.

**Oneskorenie spustenia alarmu**: keď sa spustí systémový alarm, zóna bude alarmovaná v nastavenom čase. 0-60s voliteľné. 00 znamená žiadne oneskorenie alarmu. Funguje len pre zónu oneskorenia. **Oneskorenie aktivácie alarmu:** Možnosť voľby 0-60s, 00 znamená

žiadne oneskorenie alarmu. Alarm sa aktivuje po uplynutí nastaveného časového intervalu.

**Poznámka:** nastavte **zónu** len na zónu s oneskorením, potom bude alarm oneskorený, predvolený čas oneskorenia alarmu je 10 sekúnd.



#### Nastavenia hesla

V hlavnom rozhraní vyberte položku <Nastavenia>, kliknite na položku <Nastavenia hesla> a upravte heslo pre správcu alebo návštevníka.



#### Nastavenie čísla alarmu

V hlavnom rozhraní prejdite na <Nastavenia>, kliknite na <Soznam telefónov> a vstúpte do rozhrania na pridanie telefónneho čísla, môžete pridať 6 skupín čísel SMS a 6 skupín čísel budíkov. **Poznámka: Číslo zadajte vo formáte "00420123456789"!** 

Nastavenie čísla alarmu: Vyberte príslušné vstupné pole a prejdite

doľava, kliknite na 🌅, podľa pokynov rozhrania upravte číslo alarmu.

Vymazanie čísla alarmu: Vyberte príslušné vstupné pole a posúvajte sa

doľava, kliknite na 💾, podľa pokynov rozhrania odstráňte číslo alarmu.

**Poznámka**: Telefónne číslo alarmu: Použite na vyvolanie alarmu, keď sa spustí systémový alarm, nastavte číslo alarmu podľa priority volania aplikácie.

Číslo SMS: Slúži na odosielanie alarmových SMS, keď sa systém alarmuje. V závislosti od priority hovoru nastavte poradie čísla SMS v aplikácii.



#### Nastavenie času aktivácie/deaktivácie

V hlavnom rozhraní prejdite na <Nastavenia>, zadajte heslo správcu, kliknite na <Nastaviť časovač deaktivácie> , a potom kliknite na <Pridať>, potom môžete nastaviť časovač celkovej aktivácie, čiastočnej aktivácie a deaktivácie.



## Kontrola záznamov

V hlavnom rozhraní prejdite do kategórie <Log> a môžete skontrolovať protokoly alarmov.

<b>al</b> 40	10:56	@ 🗑 74% 💻 I
<	WM2N	∠
Friday, May 31,	2019	
10:38 AM		ARM
10:38 AM		Home Arm
10:38 AM		Disarm
10:35 AM		ARM
10:35 AM		Disarm
10:35 AM		Emergency Mode
10:35 AM		ARM
10:35 AM		Disarm
10:35 AM		ARM
10:35 AM		Disarm
10:33 AM		ARM
ŵ	۵	0 🛆
Control	Setting Acces	isories Record

## Obnovenie továrenských nastavení Centrálna jednotka

Dlho stlačte tlačidlo párovania na 10 sekúnd, ústredňa vydá 3 zvukové signály, potom tlačidlo uvoľnite a ústredňa sa vráti do výrobných nastavení.

**Poznámka:** Po obnovení továrenských nastavení sa vymažú všetky snímače a všetky nastavenia sa vrátia do továrenských nastavení, venujte tomu pozornosť.



# Inštalácia Inštalácia centrálnej jednotky

Neumiestňujte zabezpečovací panel a smerovač príliš ďaleko, lepšie 2-5 m.



## Snímač pohybu

1. Nainštalujte ho na stenu vo výške približne 1,8 až 2 m nad podlahou.



## Spôsob prvej inštalácie

Na pripevnenie snímača pohybu na stenu použite obojstrannú pásku 3M. Táto metóda je vhodná pre hladké a tvrdé steny;



#### Druhý spôsob inštalácie

Pomocou skrutiek upevnite držiak snímača pohybu. Táto metóda je vhodná pre väčšinu stien a odporúča sa.


Návrhy na inštaláciu
Poznámka: Toto je detekčný uhol snímača pohybu (detekčná vzdialenosť ≈ 7 m / detekčný uhol ≈ 90°)



- 3. Oznámenie
  - Ďaleko od tepla
  - Ďaleko od priameho slnka
  - Neinštalujte von
  - Neinštalujte v blízkosti záclony

# Snímač dverí

Pomocou obojstrannej pásky pripevnite snímač dverí na dvere alebo okno.



Ak je potrebné vymeniť batériu, odstráňte zadný kryt pomocou skrutkovača a batériu vymeňte.

#### Hlavné technické parametre Centrálna jednotka

Napájanie: DC 5V, prúd: 1A Bezdrôtový štandard: IEEE 802.11 b/g/n, 433,92 MHz (vysielač, prijímač) Vzdialenosť RF: 70 m (bez prekážok) Modulácia: AM Pracovné prostredie - teplota -10 °C <sup>~</sup> + 50 °C Pracovné prostredie - relatívna vlhkosť ≤ 90%RH Veľkosť: 118\*118\*23,8 mm

#### **Detektor PIR**

Batérie: DC 3V(2\*AAA) Pohotovostný prúd: ≤20UA Alarmový prúd: ≤20 mA Bezdrôtový štandard: 433 MHz Bezdrôtová vzdialenosť: 70 m (bez prekážok) Detekcia vzdialenosti/úhlu: 7m/90° Pracovné prostredie: teplota -10 °C ~ + 50 °C 5 % ~ 95 % relatívna vlhkosť (nekondenzujúca) Veľkosť: 94\*54\*41 mm (bez držiaka)

Snímač dverí Batérie: DC 3V(1\*CR2032) Pohotovostný prúd: ≤3UA Alarmový prúd: ≤15 mA Bezdrôtový štandard: 433 MHz Pracovné prostredie: teplota -10 °C <sup>~</sup> + 55 °C ≤80 % (bez kondenzácie) Veľkosť: 50\*35\*17 mm (vysielanie); 48\*13\*17 mm (magnetický prúžok)

# Diaľkové ovládanie

Batérie: DC 3V(1\*CR2032) Pohotovostný prúd: ≤3UA Alarmový prúd: ≤15 mA Bezdrôtový štandard: 433 MHz Bezdrôtová vzdialenosť: 70 m (bez prekážok) Pracovné prostredie: teplota -10 °C ~ + 55 °C ≤80 % (bez kondenzácie) Veľkosť: 69\*36\*11 mm

# Bezpečnostné opatrenia

- Uistite sa, že zariadenie dobre funguje, a po zobrazení upozornenia na nízku spotrebu energie panel okamžite nabite.
- Lepšia menšia vzdialenosť medzi snímačmi a ovládacím panelom.
- Medzi snímačmi a zabezpečovacím panelom sa vyhnite pevným stenám a spotrebičom.
- Nestláčajte hostiteľské tlačidlo (funkčné tlačidlo).
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
- Nepracujte v horľavom alebo výbušnom prostredí.
- Udržujte povrch výrobku čistý a suchý.

# Q&A

Q1: Ak sa ústredni nepodarilo pripojiť k sieti?

A: Skontrolujte, či sieť WIFI funguje normálne alebo nie.

Q2: Zabudli ste predvolené heslo správcu? A: Obnovenie výrobných nastavení.

Q3: Ak by mobilný telefón nedokázal zapnúť alarm? A: Uistite sa, že máte v mobilnom telefóne nastavené: prijímať push.

Q4: Ak APP ukazuje, že senzory sú offline? A: Skontrolujte, či je snímač dostatočne výkonný alebo či funguje normálne.

Q5: Ak systém spustí poplach, poplachová ústredňa nemôže vytočiť mobilný telefón používateľa? A: Skontrolujte, či ústredňa uložila telefónne číslo alarmu, a tiež skontrolujte, či je karta SIM vložená správne?

#### Technická podpora

Ak vám nepomohla časť "Často kladené otázky", obráťte sa na technickú podporu spoločnosti EVOLVEO: https://eshop.evolveo.com/helpdesk/.



Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v literatúre alebo na obale znamená, že v EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti odovzdať do separovaného odpadu. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.

# UCE Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že EVOLVEO Sonix PRO spĺňa požiadavky noriem a predpisov platných pre tento typ zariadení.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese http://ftp.evolveo.com/CE/.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com www.facebook.com/EvolveoCZ

#### Dovozca / Výrobca

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Česká republika

Vyrobené v Číne Všetky práva vyhradené.Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Table of Contents	
Understanding the product	82
Central unit	82
Status light	84
Status of the multifunction indicator	84
GSM network settings	85
1. Central unit: SMS control	85
2. Alarming process	86
3. Alarm SMS language switching	87
Motion sensor	88
Door sensor	89
Remote control	90
Step 1. Download the app and register	
Step 2. Connecting the central unit via Wi-Fi	
Step 3. Add detector	
Application operation	99
Central unit of the device	
Sensor management	101

Delay settings	102
Password settings	103
Setting the alarm number	
Setting the activation/deactivation timing	
Checking records	107
Restore factory settings	
Central unit	
Installation	
Installation of the central unit	109
Motion sensor	
Method of first installation	110
Door sensor	112
Main technical parameters	112
Security measures	114
Q&A	114

The central unit is the core of the Wi-Fi + GSM smart security alarm system, with motion detector, door sensor, wireless remote control and other accessories to create a smart security system. After simple installation and setup, the device can perform the anti-theft function. The device can also be connected to a smart socket and other smart devices to launch a smart home.

# Main functions

- Wi-Fi connection, control via mobile app.
- It supports 6 groups of phone numbers for alarm and 6 groups of numbers for SMS reception.
- Set up a phone number and alerts using the mobile app.
- Wireless communication, no wiring.
- Manage account classification, admin and user.
- Support 10 wireless zones, each zone supports up to 10 sensors, support 8 remotes.
- Low power consumption, very long standby time.
- Sub-device with low voltage warning, status monitoring and disconnection warning.
- Smart scene recognition, reminder of unlocked doors.
- Support switching multiple zone types, adapting to multiple security scenarios.
- Built-in high-capacity lithium battery that is functional during temporary power failure.

# Understanding the product Central unit



**Function key (5):** Switching the alarm on or off, stopping the sound when the system alarms.

**Encrypted or decrypted:** In the total/partial activation state, press the function key briefly 1 time, the system is deactivated after the beep. In the decoded state, briefly press the function key 1 time, after the beep the system will be encoded into total activation.

**Alarm deactivation:** When the alarm is activated, press the function key briefly, then you can deactivate the alarm.

#### Pairing button (11):

Sensor pairing: Press and hold for 0.5-2 sec, alarm panel sounds 1 time, then release the button, the indicator flashes green, enter the sensor pairing state; in the pairing state, briefly press 1 time to exit.

**Wi-Fi EZ connection mode:** long press the button for 3-5 seconds, the alarm panel will sound 1 time, then release the button, the indicator light will flash rapidly and enter Wi-Fi fast connection mode.

**Remark:** If the fast connection fails, the control panel automatically switches to Wi-Fi hot spot mode (the indicator light flashes slowly).

**Wi-Fi AP connection mode:** long press the function key and the setup key simultaneously for 3 seconds, the indicator light will flash slowly and enter AP connection mode.

**Restore factory settings:** Long press the button for 10 seconds, the alarm panel will sound 3 times, then release the button and the central unit will return to factory settings.

# Status light

	Off	Flicker	On
POWER (red)	Battery	Low power	DC power supply
	power		
	supply		
GSM (Blue)	/	/	GSM connection fine
STATUS (blue)	Decoded	Partial	Total activation
		activation	
SIGNAL (blue)	/	RF signal	/
		reception	

# Status of the multifunction indicator

	Fast flashing	Slow blinking	On
Red	Triggering the alarm	/	/
Yellow	/	Network off	/
Green	Pairing sensors	/	/
Turquoise	Connection mode	AP connection	Network
	EZ	mode	Connection OK

# **GSM** network settings

Install the SIM card when the central unit is switched off, connect the correct DC-5V power adapter and switch the central unit power switch to the ON position. **Default password (Admin: 123123; User: 123456)** 

#### 1. Central unit: SMS control

SMS commands	Password#0#	Password#1#	Password#2#		
Description	Partial	Total activation	Alarm		
	activation		deactivation		

**Manual phone number and SMS number settings:** by sending a message to the alarm, you can set up 6 groups of phone numbers and 6 groups of SMS numbers to send SMS alerts and calls in the event of an alarm.

6 groups of alarm numbers: password #31phone number# to #36phone number#. Example: 123123#3100420123456789# 6 groups of SMS messages: password#41phone number# to #46 phone number#. Example: 123123#4100420123456789#

#### Note: Enter the number in the format "00420123456789"!

**Telephone call control:** dial the telephone number of the central unit: after the double "di" sound enter the password, the triple "di" sound is an error tone.

Commands	0#	1#	2#	3#	4#
Description	Partial	Total	Alarm	Wireta	Interco
	activati	activatio	deactivatio	р	m
	on	n	n		

**Remark:** If the system is alarmed and a telephone number is connected, you can also control the central unit by following the instructions in the table.

# 2. Alarming process

When the host triggers an alarm, the system sends an SMS text to the 6 preset SMS number groups and also automatically dials the 6 alarm phone number groups, passing all preset phone numbers through the loop three times.

Six groups of phone numbers can be set when the alarm is triggered, the default setting is to cycle through all preset phone numbers three times. In the event of an alarm, the following sequence is used: telephone 1, telephone 2, telephone 3, telephone 4, telephone 5, telephone 6 and a maximum of 3 times in succession. If during an alarm call the called phone answers and turns off the siren, the user hears the "di" sound four times and enters the command: 1# alarm activation, 2# alarm deactivation, 3# listening, 4# intercom. If the called user has not deactivated the central unit, the central unit automatically dials the next group of telephone numbers. If the dialed user deactivates the central

unit, the system automatically stops the alarm call. Return to standby mode.

#### 3. Alarm SMS language switching

Send SMS text to change language, SMS commands below:

SMS content	Language
Password#50#	Chinese
Password#51#	English
Password#52#	Russian
Password#55#	German
Password#57#	Italian
Password#58#	Danish

#### Motion sensor



**Normal mode (T):** After one effective trigger, the next trigger is not used after 1 minute, the second trigger works only after 1 minute. This mode is suitable for home and not very large use.

**Smart Mode (S):** After one effective detection, if you run it again within 1 minute, the detection timer will reset and the timer will run again within 1 minute, after 1 minute the detection will be activated. This mode is suitable for places with many people to save energy.

**Remark:** The motion sensor is intended for indoor use only, it does not have a pet protection function.

#### Door sensor



**Remark:** This door sensor is designed for indoor use only, do not install it on iron/steel doors or windows which are easily magnetized and affect its use.

#### **Remote control**



# Pairing with a mobile app

#### Step 1. Download the app and register

Search for the "Smart Life" app in the App Store or Google Play and download it; or scan the QR code below.



After downloading the app, register using the interface and log in. Open the app, click <register>, use your email address to register.



# Step 2. Connecting the central unit via Wi-Fi Wi-Fi Quick Connect Mode (EZ Connect Mode)

1) Make sure your mobile phone is connected to a Wi-Fi network (only supports 2.4GHz Wi-Fi network)

2) Open the app, click <+> in the top right corner, then <Add Device>, go to the <Sensors> category and select Alarm (Wi-Fi)

3) Switch the central unit to EZ connection mode. First turn on the central unit, long press the pairing button for 3-5 seconds, release the button and after 2 beeps the multifunction indicator light will flash turquoise rapidly. This puts you in fast Wi-Fi mode.

				1
		•	0	
1) Pairing but	ton			

4) Select your Wi-Fi 2.4 GHz network, enter your Wi-Fi network password, click <Next> button to connect to Wi-Fi networks. Confirm that the light is blinking quickly in the following step and select the <Blink Quickly> button. The process of pairing the central unit with the mobile app begins. When the central panel indicator light turns turquoise, it means that the central panel connection to the network is completed. **Remark:** It is better to place the smart alarm panel close to the router. Currently, the panel does not support 5GHz Wi-Fi.

ytome - é O	$\rightarrow$	Add Manually Auto Scan	8	Car	ncel	Other Mode	Cancel		Cancel	
Sunny BATC Sunny State Test State State	Electrical Engineering Lighting Large Home	Auro	0	$\rightarrow$	Reset the device first. Power on the device and confirm that indicator light naidly blick		Enter Wi-Fi P	assword	Connecting Place your router, real	less plie phone, and
	Applance Small Home Applance Kloben Applance	O O Arriter					12		device as close as po	555.04
	Security & Security Exercise & Health	History Report			Resatting Devices >	-	246m	×	39	6
Add Device	Others	III					Only 2.4 Orly W-D resident	is an supported b		
		Context Sensor	Contract losses				A	~	Device found Register Devi Initializing de	oe to Smart Cloud #08
<u>*</u> ©		01 01			Confirm indicator rapidly b	87A				

# Hotspot connection mode (AP connection mode)

If the fast connection failed, we can select " AP connection mode " to connect to the Wi-Fi network.

1) Make sure your mobile phone is connected to a Wi-Fi network (only supports 2.4GHz Wi-Fi network)

2) Open the app, click on <+> in the top right corner and then <Add Device>; select <Sensors> and then select Alarm (Wi-Fi); fill in your Wi-Fi network details and go to the next step; here confirm that the light flashes quickly and then select the pairing mode <Blink Slowly>



3) Put the central unit into Wi-Fi hotspot connection mode; first turn on the central unit, long press the function key and pairing button for 3s simultaneously. The turquoise light flashes slowly and you have switched the central unit to AP connection mode.

tta * di * di *	© O etta IIO 3.47 Other Mode	Br 1414 & 0 0 011 10 2.0 Cancel
Reset the device Power on the device and o that indicator light reports	first. confirm rblinks	Enter Wi-Fi Password
(inclusion) (inclu	$\rightarrow$	2.4GHz 5GHz V X Ceby 2.40 V6-R networks are supported >
		🗢 spinet 👳
		🛆 Obtaiantina 🗢
Confirm Indicator rapi	sidly blink	Confirm

5) Find "SmartLife-xxxx" and click connect, then go back after connecting. The "SmartLife" app connects the central unit to the Wi-Fi network, the turquoise light is on normally and this means that the device has successfully connected to Wi-Fi.

tts ".d *d @ Cancel	ti Beraban	ersentit ← WLAN	0.000.00100 [		Bx 5d 5d 2d	
		WJAN				
Con mot	nect your vile phone to the ce's botspot	AVALABLE NETWORKS SmartLife 6A67 Connected (to Internet access)	91		Connecting	
1. Come	ect the phone to the hotapot	JO-GUEST Saved, encrypted (good quality)	19		device as close as possible	
	* # # 100	ceshi Saved, encrypted (available)	8	$\rightarrow$	7%	
		Ctdxd2 Encrypted (VPS available)	<i>n</i>			
	mart.fe,X00X + 0	YL-007 Encrypted	<i>n</i>			
		CE Drotypted (WPS available)	~			
2. Ga ba devices.	ck to the app and continue to add	CTD Encrypted (WPS available)	0 %			
		CTD-RF Encrypted (WPS-available)	~			
	Go to Connect	DIRECTR/SCX/3400 Series Encrypted (WTS available)	~		Device Found Biggister Device to Smart Cloud	
		WfL8G Encrypted	76		· managegore.	

# Step 3. Add detector

If you purchase our smart alarm kit, the sensors and remotes are already paired with the central unit, there is no need to add them again.

If you want to add new sensors or new devices to the control panel, select the addition method below.

First method (application): Open the application and go to the alarm configuration, in the main interface go to the <Accessories> menu, here you select the pairing option for <Remote> or <Sensor> by pressing the <+> icon and the central unit enters the pairing state (green light flashes quickly), start pairing the sensor with the central unit. Sensors can be a door sensor, motion detector, remote control. After the sensor has been successfully paired, an audible signal sounds.

The second way (local pairing with the central unit): Long press the pairing button for 0.5-2s, the central unit will give 1 beep and then release the button, the indicator light will flash green quickly, the control panel will enter the pairing state and start pairing the sensor with the unit.

				1
		$\odot$	$\circ$	••
1) pairing but	ton			

**Remark:** After a successful pairing, the control panel emits one sound signal; if the pairing is repeated, the control panel emits two sound signals.

In the smart alarm kit, the sensors are already paired with the central unit. Motion sensor pairing: Insert the batteries into the motion sensor.



Pairing the door sensor: separate the transmitter box and the magnetic bar by more than 10 mm.



To pair the remote control: press any button on the remote control.

#### Application operation Central unit of the device

The first time you add a device, you must enter an admin password or user password to access the device control interface. By clicking on the <Control> interface, you can control the alarm panel in partial, total and SOS activation modes.

**Partial activation:** This mode is suitable for home use. Triggering the sensors of the normal defence zone will not cause an alarm; triggering the sensors of the special zone will cause an alarm.

**Total activation:** This scheme is designed for people who are not at home. Any sensors in the defence zone will be triggered, causing an alarm.

**Deactivation:** This mode is for system deactivation, only the 24-hour zone sensor causes an emergency alarm.

**SOS:** This mode for SOS alarm. **Remark:** 

# Default admin password: 123123 Default user password: 123456

Visitor: The device can only be controlled.



#### Sensor management



1) Zone management, maximum 10 zones

2) Managing and pairing remote controls, click on the <+> button to get the central unit to pairing status.

3) Manage and pair sensors, click the <+> button to enter the pairing state.

# Zone management



Renaming the zone

2) Zone type

3) Siren sound time setting, close, 1min/2min/3min/4min/5min/6min, default setting is 3min.

4) List of zone sensors. You can adjust the sensor zone by sliding the sensor to the left.

Type of defence zone	Total activation	Partial activation	Deactivation
24-hour zone	Alarm	Alarm	Alarm
Ordinary zone	Alarm	No alarm	No alarm
Home Zone	Alarm	Alarm	No alarm
Delayed alarm	Delayed alarm	Delayed alarm	No alarm

# **Delay settings**

Select <Settings> in the main interface, enter the administrator password, click <Delay Settings>, and set the zone delay.

**Alarm trigger delay**: when a system alarm is triggered, the zone will be alarmed at the set time. 0-60s optional. 00 means no alarm delay. It works only for the delay zone.

**Alarm activation delay:** 0-60s selectable, 00 means no alarm delay. The alarm is activated after the set time interval.

**Note:** set **the zone** to delay zone only, then the alarm will be delayed, default alarm delay time is 10 sec.



#### **Password settings**

Select <Settings> in the main interface, click <Password Settings>, and edit the password for the admin or visitor.



#### Setting the alarm number

In the main interface, go to <Settings>, click <Phone List> and enter the interface to add a phone number, 6 groups of SMS numbers and 6 groups of alarm numbers can be added.

# Note: Enter the number in the format "00420123456789"!

Adjusting the alarm number: Select the appropriate input field and

scroll to the left, click on ), follow the interface instructions to edit the alarm number.

Deleting the alarm number: Select the appropriate input field and scroll

to the left, click on <sup>1</sup>, follow the interface instructions to delete the alarm number.

**Note**: Alarm phone number: Use to call the alarm when the system alarm is triggered, set the alarm number according to the priority of the application call.

**SMS number:** Use to send alarm SMS when the system alarms. Depending on the priority of the call, set the order of the SMS number in the app.



# Setting the activation/deactivation timing

In the main interface, go to <Settings>, enter the administrator password, click <Set Deactivation Timer> , and then click <Add>, then you can set the total activation, partial activation and deactivation timer.



# Checking records

In the main interface, go to the <Log> category and you can check the alarm logs.

al	4G	10:56	۲	0 74% 💻 +
<		WM2N		∠
Friday,	May 31, 2019	9		
10-3	8 AM			ARM
10:3	8 AM		Ho	me Arm
10:3	8 AM			Disarm
10:3	5 AM			ARM
10:3	5 AM			Disarm
10:3	5 AM		Emergeno	y Mode
10:3	5 AM			ARM
10:3	5 AM			Disarm
10:3	5 AM			ARM
10:3	5 AM			Disarm
10:3	3 AM			ARM
â		٢	00	$\triangle$
Contr	ol S	letting Acc	cessories	Record

# Restore factory settings Central unit

Long press the pairing button for 10 seconds, the control panel will emit 3 beeps, then release the button and the control panel will return to factory settings.

**Remark:** After factory reset, all sensors will be deleted and all settings will return to factory settings, please pay attention to this.


### Installation Installation of the central unit

Do not place the alarm panel and router too far away, better 2-5 m.



#### Motion sensor

1. Install on the wall at a height of about 1.8 to 2 m above the floor.



#### Method of first installation

Use 3M double-sided tape to attach the motion sensor to the wall. This method is suitable for smooth and hard walls;



#### Second installation method

Use the screws to fix the motion sensor holder. This method is suitable for most walls and is recommended.



2. Suggestions for installation

**Remark:** This is the detection angle of the motion sensor (detection distance  $\approx$  7m / detection angle  $\approx$  90°)



- 3. Notice
  - Away from the heat
  - Away from the direct sun
  - Do not install out
  - Do not install near the curtain

#### Door sensor

Use double-sided tape to attach the door sensor to the door or window.



If the battery needs to be replaced, remove the back cover with a screwdriver and replace the battery.

# Main technical parameters

#### Central unit

Power supply: DC 5V, current: 1A Wireless standard: IEEE 802.11 b/g/n, 433.92 MHz (transmitter, receiver) RF distance: 70 m (without obstacles) Modulation: AM Working environment - temperature  $-10^{\circ}C^{+}+50^{\circ}C$ Working environment - relative humidity  $\leq 90\%$ RH Size: 118\*118\*23.8 mm

#### **PIR detector**

Batteries: DC 3V(2\*AAA) Standby current: ≤20UA Alarm current: ≤20mA Wireless standard: 433MHz Wireless distance: 70 m (without obstacles) Distance/angle detection: 7m/90° Working environment: temperature -10°C<sup>~</sup>+50°C 5% ~ 95% relative humidity (non-condensing) Size: 94\*54\*41 mm (without holder)

#### Door sensor Batteries: DC 3V(1\*CR2032) Standby current: ≤3UA Alarm current: ≤15mA Wireless standard: 433MHz Working environment: temperature -10°C<sup>~</sup>+55°C ≤80% (non-condensing) Size: 50\*35\*17 mm (broadcast); 48\*13\*17 mm (magnetic strip)

#### **Remote control**

Batteries: DC 3V(1\*CR2032) Standby current: ≤3UA Alarm current: ≤15mA Wireless standard: 433MHz Wireless distance: 70 m (without obstacles) Working environment: temperature -10°C<sup>~</sup>+55°C ≤80% (non-condensing) Size: 69\*36\*11 mm

#### Security measures

- Make sure the device is working well and charge the panel immediately when you receive a low power warning.
- Better smaller distance between sensors and control panel.
- Avoid hard walls and appliances between the sensors and the alarm panel.
- Do not press the host button (function key).
- Do not use in damp environments.
- Do not work in flammable or explosive environments.
- Keep the product surface clean and dry.

# Q&A

Q1: If the control panel failed to connect to the network? A: Check whether the WIFI network is working normally or not.

Q2: Forgot your default administrator password? A: Reset to factory settings.

Q3: If the cell phone couldn't get an alarm? A: Make sure your mobile phone has made the setting: receive push.

Q4: If the APP shows that the sensors are offline? A: Check if the sensor is powerful enough or working normally. Q5: If the system triggers an alarm, the alarm panel cannot dial the user's mobile phone?

A: Check that the control panel has stored the alarm phone number and also check that the SIM card is inserted correctly?

#### **Technical support**

If the "Frequently Asked Questions" section did not help you, please contact EVOLVEO Technical Support: https://eshop.evolveo.com/helpdesk/.



# Disposal

The crossed-out container symbol on the product, in literature or on the packaging means that in the EU, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be put into separate waste at the end of their useful life. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.

# **Declaration of conformity**

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that the EVOLVEO Sonix PRO meets the requirements of the standards and regulations applicable to this type of equipment.

The full text of the Declaration of Conformity can be found at http://ftp.evolveo.com/CE/.

Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com www.facebook.com/EvolveoCZ

#### Importer / Producer

Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Czech Republic

Made in China

All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.