Shally GAS

Wi-Fi senzor horľavých plynov



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Užívateľská príručka

Shelly Gas od Allterco Robotics je určený na umiestnenie tam, kde sa používa horľavý plyn* za účelom detekcie a alarmu potenciálnych únikov plynu v miestnosti/oblasti. Shelly Gas je napájaný priamo zo siete. Shelly môže fungovať ako samostatné zariadenie alebo ako doplnok k ovládaču domácej automatizácie. * Shelly Gas sa dodáva v dvoch variantoch - Shelly Gas CNGaShelly Gas

LPG.Ide o dva samostatné produkty určené pre rôzne typy detekcie plynov. Ak si nie ste istí typom detekcie plynu Shelly skontrolujte prosím označenie na zadnej strane produktu.

Špecifikácia

Zdroj napájania:110-230V ±10% 50/60Hz AC

Zistené druhy plynu:

 Shelly GAS CNG - stlačený zemný plyn

 Shelly Gas LPG - skvapalnený ropný plyn

Spĺňa normy EÚ:

- RE smernica 2014/53/EÚ
- LVD 2014/35/EÚ
- EMC 2004/108/WE
- RoHS2 2011/65/UE

Pracovná teplota:0° + 40 °CVýkon rádiového signálu:1 mWRádiový protokol:WiFi 802.11 b/g/n Frekvencia:2400 – 2500 MHz; PrevádZkový rozsah:

- až 50 m vonku
- až 30 m vo vnútri

Rozmery (VxŠxD):

- Bez zástrčky 90x90x38 mm
- So zástrčkou 90x90x60 mm

Spotreba elektriny:<1 WZvuk alarmu:70 dB (na 1 m)

Stavy LED Wi-Fi

- Režim STA s pripojením ku cloudu-statický
- Režim STA bez pripojenia ku cloudu-statické, bliká každých 5 sekúnd
- Režim STA bez vnútorného pripojenia-statické, blikať každé 3 sekundy
- Režim AP-bliknú raz za sekundu

Zvukové alarmy

 Zahrievanie snímača sa spustí po zapnutí-dve krátke pípnutia za sekundu.

- · Úspešnosť zahrievania senzora- ojedno dlhé pípnutie za sekundu
- Porucha snímača-dlhé pípnutie raz za sekundu, kým sa senzor neobnoví z poruchy
- Automatický test zariadenia-tri krátke pípnutia dvakrát za sekundu
- Mierny únik plynu-dlhé pípnutie raz za sekundu, kým nedôjde k úniku plynu alebo pri prepnutí do režimu "ťažký únik plynu".
- Ťažký únik plynu-Zariadenie pípa po dobu piatich sekúnd s jednosekundovou pauzou, pokiaľ nedôjde k úniku plynu
- Úspešný autotest-dlhé pípnutie raz za sekundu

inštrukcie na inštaláciu

IPOZOR-Pred zahájením inštalácie si pozorne a úplne prečítajte priloženú dokumentáciu. Nedodržanie odporúčaných postupov môže viesť k poruche, ohrozeniu vášho života alebo porušeniu zákona. Alterco Robotics nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie v prípade nesprávnej inštalácie alebo prevádzky tohto zariadenia.

IPOZOR -Používajte zariadenie iba s elektrickou sieťou, ktorá spĺňa všetky platné predpisy. Skrat v elektrickej sieti ju môže poškodiť.

IPOZOR - Nedovoľte deťom, aby sa hrali so zariadením, najmä s tlačidlom napájania. Zariadenia pre diaľkové ovládanie Shelly (mobilné telefóny, tablety, PC) uchovávajte mimo dosahu detí.

Počiatočné zaradenie

Umiestnite Shelly do elektrickej zásuvky v miestnosti, kde ju chcete používať.

 PreCNGdetekcia plynu jednotku Shelly Gas CNG je najlepšie umiestniť 0,3 ~ 1 m pod strop vertikálne a 1,5 m od zdroja zemného plynu.

• Pre**LPG**detekcia plynu Jednotku Shelly Gas LPG je najlepšie umiestniť 0,3 m nad podlahu a do 1,5 m od zdroja plynu.

Zariadenie vykoná autotest a počas prvých 3 minút by sa mal krúžok LED rozsvietlť v sekvencii: zelená-oranžová->Červená. Po dokončení autotestu by sa mal krúžok LED rozsvietlť zeleno a LED dióda WiFi by mala blikať raz za sekundu. To znamená, že zariadenie je kalibrované a je v režime AP.

Obnovenie továrenského nastavenia

Shelly Gas môžete vrátiť do továrenského nastavenia stlačením a podržaním resetovacieho tlačidla po dobu 10 sekúnd. Po úspešnom obnovení továrenského nastavenia bude LED dióda WiFi blikať raz za sekundu.

Úvod do Shelly®

Shelly® je rodina inovatívnych zariadení, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov prostrednictvm mobilného telefónu, PC alebo systému domáce ja utomatizácie. Shelly® využíva WiFI pre pripojenie k zariadeniam, ktoré ich ovládajú (mobilné telefóny, tablety atd.). Môžu byť v rovnakej WiFI sieti alebo môžu využívať vzdialený prístup (cez internet – Shelly Cloud). Shelly® má integrovaný webový server, prostrednictvom ktorého môže Uživateľ upravovať, ovládať a monitorovať Zariadenie. API môže poskytnúť výrobca. Uživateľ sa môže zaregistrovať a prístupovať k Shelly Cloud pomocou mobilných aplikácií pre Android alebo iOS alebo akéhokoľvek internetového prehiladača a webovej stránkychttejxť my.shelly.cloudí.

Ovládajte svoj domov svojim hlasom

Všetky zariadenia Shelly sú kompatibilné s Amazon Alexa a asistentom Google. Pozrite sa prosím na naše podrobné sprievodca nahttps:// shelly.cloud/compatibility/Alexa https://shelly.cloud/compatibility/ Asisistant Shelly®CLOUD MOBILNÉ APLIKÁCIE





Mobilné aplikácie Shelly Cloud

Shelly Cloud vám dáva možnosť ovládať a upravovať všetky zariadenia Shelly® odkiaľkoľvek na svete. Jediné, čo potrebujete, je pripojenie k internetu a naša mobilná aplikácia nainštalovaná vo vašom smartfóne alebo tablete. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, navštívte Google Play alebo App Store.



Registrácia

Pri prvom otvorení mobilnej aplikácie Shelly Cloud si musíte vytvoriť účet, ktorý bude spravovať všetky vaše zariadenia Shelly®.

Zabudnuté heslo

V prípade, že zabudnete alebo stratíte svoje heslo, stačí zadať emailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Potom dostanete pokyny, ako zmeniť heslo.

VAROVANIElBuďte opatrní pri zadávaní svojej e-mailovej adresy počas registrácie, pretože bude použitá v prípade, že zabudnete heslo.



Po registrácii si vytvorte svoju prvú miestnosť (alebo miestnosti), kam budete pridávať a používať svoje zariadenia Shelly. Shelly Cloud umožňuje ľahké ovládanie a sledovanie pomocou mobilného telefónu, tabletu alebo PC.

Začlenenie zariadenia

Ak chcete pridať nové zariadenie Shelly, pripojte ho k elektrickej sieti podľa pokynov na inštaláciu dodaných so zariadením.

Krok 1

Umiestnite Shelly do elektrickej zásuvky v miestnosti, kde ju chcete používať. LED dióda WiFi by mala blikať raz za sekundu. VAROVANIE:Ak LED dióda WiFi nebliká raz za sekundu, stlačte a podržte tlačidlo reset po dobu aspoň 10 sekúnd. LED dióda WiFi by mala blikať raz za sekundu. Ak nie, zopakuje to alebo kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese: support@shelly.cloud

Krok 2

Vyberte "Pridať zariadenie".

Ak chcete neskôr pridať ďalšie zariadenia, použite ponuku v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky a kliknite na "Pridať zariadenie". Zadajte meno a heslo pre WiFi sieť, do ktorej chcete Shelly pridať.

Krok 3

Ak používatei**OS**: uvidíte nasledujúcu obrazovku (vľavo): Na svojom iOS zariadení otvorte Nastavenia > WiFi a pripojte sa k WiFi sieti vytvorenej Shelly, napr. ShellySmoke-35FAS8. Ak používate**Android**: Váš telefón automaticky naskenuje (vpravo) a zahrnie všetky nové zariadenia Shelly do WiFi siete, ktorú ste definovali.



Po úspešnom začlenení zariadenia do siete WiFi sa zobrazí nasledujúce vyskakovacie okno:



Krok 4:

Približne 30 sekúnd po objavení akýchkoľvek nových zariadení v miestnej WiFi sieti sa v predvolenom nastavení zobrazí zoznam v miestnosti "Objavené zariadenia".



Krok 5:

Vyberte Objavené zariadenia a vyberte zariadenie Shelly, ktoré chcete zahrnúť do svojh<u>o účtu.</u>



Krok 6:

Zadajte názov zariadenia. Vyberte Miestnosť, v ktorej má byť zariadenie umiestnené. Pre ľahšie rozpoznanie si môžete vybrať ikonu alebo nahrať obrázok. Stlačte "Uložiť zariadenie".



Krok 7:

Ak chcete povoliť pripojenie k službe Shelly Cloud pre vzdialené ovládanie a monitorovanie Zariadenia, stlačte v nasledujúcom vyskakovacom okne "áno".



Nastavenie zariadenia Shelly

Potom, čo je vaše zariadenie Shelly zahrnuté do aplikácie, môžete ho ovládať, meniť jeho nastavenia a automatizovať spôsob, akým funguje.



Ak chcete vstúpiť do ponuky podrobností zariadenia, kliknite na jeho názov. Odtiaľ môžete ovládať zariadenie, rovnako ako upravovať jeho vzhľad a nastavenie.

Autotest

Autotest senzora - Vykonajte autotest zariadenia.

Stlmiť

Keď je budík zapnutý, stlmte zariadenie. Ak sa alarm nespustí, nemôžete zariadenie stlmiť.

Internetová bezpečnosť

Režim WiFi – klient

Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej WiFi sieti. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte**Pripojiť**.

Záloha klienta WiFi

Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej sieti WiFi ako sekundárna (záložná), ak sa vaša primárna sieť WiFi stane nedostupnou. Po zadaní údajov do príslušných polí

lisSúbor.

Režim WiFi – prístupový bod

Nakonfigurujte Shelly pre vytvorenie prístupového bodu Wi-Fi. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte**Vytvoriť prístupový bod.**

Obmedziť prihlásenie

Obmedzte webové rozhranie Shely pomocou používateľského mena a hesla. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte **Obmedzte** Shelly.

Nastavenia

Hlasitosť

Definujte úroveň hlasitosti alarmu zariadenia, keď je alarm spustený. Možný rozsah: 1 ~ 11.

Časové pásmo a zemepisná poloha

Povoľte alebo zakážte automatickú detekciu časového pásma a zemepisnej polohy.

Obnovenie továrenského nastavenia

Vrátte Shelly do východzieho továrenského nastavenia.

Reštart zariadenia

Reštartujte zariadenie Shelly.

Informácie o zariadení

- ID zariadenia Jedinečné ID Shelly
- Device IP IP adresa Shelly vo vašej sieti Wi-Fi

Upraviť zariadenie

- Názov zariadenia
- Miestnosť zariadenia
- Obrázok zariadenia

Po dokončení úprav stlačteUložiť zariadenie.

EMBEDDED WEBOVÉ ROZHRANIA

Shelly je možné aj bez mobilnej aplikácie nastavovať a ovládať pomocou prehliadača a pripojenia mobilného telefónu či tabletu.

Použité skratky

 Shelly-ID-sa skladá zo 6 alebo viacerých znakov. Môže obsahovať napríklad čísla a písmená35FA58.

• SSID–názov WiFi siete, vytvorené napríklad zariadením ShellyGas-35FA58.

• Prístupový bod (AP)-v tomto režime v Shelly vytvára vlastnú WiFi sieť.

 Klientsky režim (CM)-v tomto režime sa v Shelly pripojí k inej sieti WiFi.

Inštalácia/Počiatočné zahrnutie

Krok 1

Umiestnite Shelly do elektrickej zásuvky v miestnosti, kde ju chcete používať. Zariadenie vykoná autotest a počas prvých 3 minút by sa mal krúžok LED otáčať v sekvencii:**zelená->oranžová-**

> červená. Po dokončení autotestu by sa mal krúžok LED rozsvietiť zeleno a LED dióda WiFi by mala blikať raz za sekundu. To znamená, že zariadenie je kalibrované a je v režime AP.

POZORIAk LED dióda WiFi nebliká raz za sekundu, stlačte a podržte tlačidlo reset po dobu aspoň 10 sekúnd. LED dióda WiFi by mala blikať raz za sekundu. Ak nie, zopakujte to alebo kontaktujte našu zákaznicku podporu na adrese:**podpora@shelly.cloud**

Krok 2

Keď WiFi LED bliká raz za sekundu, Shelly vytvorila WiFi sieť s názvom ako napr.**ShellyGas-35FA58**. Pripojte sa k nemu.

Krok 3

Typ192.168.33.1do adresného poľa vášho prehliadača

načítať webové rozhranie Shelly.

Všeobecné – domovská stránka

Toto je domovská stránka vstavaného webového rozhrania.

- Aktuálny stav alarmu
- Aktuálny počet PPM*
- Pripojenie ku cloudu
- Prítomnosť
- Nastavenia
- * PPM intenzita horľavých plynov v oblasti

Vlastný test

Vykonajte autotest zariadenia.

Stlmiť

Keď je budík zapnutý, stlmte zariadenie. Ak sa alarm nespustí, nemôžete zariadenie stlmiť.

Internetová bezpečnosť

Režim WiFi – klient

Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej WiFi sieti. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte**Pripojiť.**

Záloha klienta WiFi

Umožňuje zariadenie pripojiť sa k dostupnej sieti WiFi ako sekundárna (záložná), ak sa vaša primárna sieť WiFi stane nedostupnou. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte**Súbor**.

Režim WiFi – prístupový bod

Nakonfigurujte Shelly pre vytvorenie prístupového bodu Wi-Fi. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte**Vytvoriť prístupový bod.**

Obmedziť prihlásenie

Obmedzte webové rozhranie Shely pomocou používateľského mena a hesla

slovo. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Obmedzte Shelly.

Server SNTP

Predvolený server SNTP môžete zmeniť. Zadajte adresu a kliknite Uložiť

Pokročilé – Nastavenie vývojárov Tu

môžete zmeniť prevedenie akcie:

- Cez CoAP (CoIOT)
- Cez MOTT

CLOUD

Pripojenie k Shelly Cloud môžete aktivovať/deaktivovať. POZORNOSŤ!Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte a podržte tlačidlo aspoň 10 sekúnd. Po úspešnom obnovení továrenského nastavenia Shelly vydá dlhý zvuk.

Nastavenia

Časové pásmo a zemepisná poloha

Povoľte alebo zakážte automatickú detekciu časového pásma a zemepisnej polohy. Ak je zakázané, môžete ho definovať ručne.

Hlasitosť

Definujte úroveň hlasitosti alarmu zariadenia, keď je alarm spustený. Možný rozsah: 1 ~ 11.

Aktualizácia firmvéru

Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru. Ak je k dispozícii novšia verzia, môžete Shelly aktualizovať kliknutím na tlačidlo Nahrať a nainštalovať iu.

Vrátte Shelly do továrenského nastavenia.

Obrovenie továrenského nastavenia Reštart zariadenia Reštartuie zariadenie.

Informácie o zariadení

Zobrazuje ID vášho zariadenia. V klientskom režime zobrazuje aj názov vašej WiFi siete a silu signálu WiFi.

Ďalšie funkcie

Shelly umožňuje ovládanie cez HTTP z akéhokoľvek iného zariadenia, ovládača domácej automatizácie, mobilnej aplikácie alebo servera.

Ďalšie informácie o riadiacom protokole REST nájdete na adrese www.shelly.cloudalebo pošlite žiadosť nadevelopers@shelly.cloud.