

Garett GRC Style



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett GRC Style

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho prístroja, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neponárajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ **Garett GRC Style nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie SMART-TIME PRO neslúžia na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojim lekárom.**

OPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/uspanie/menu/spáť)
- 3 Vymeniteľný remienok
- 4 Sada meracích senzorov
- 5 Magnetický nabíjaci port

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2)** po dobu asi 3 sekúnd. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrdíte vypnutie.

ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť.**

Po zapnutí

Chytré hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte **ponuku zmeny ciferníka** chytrých hodínok. **Presunutím vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.

ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.**

Výber funkcií

Stlačte funkčné tlačidlo(2) pre prístup do **hlavnej ponuky**. Dotknutím displeja vstúpíte do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo alebo opätovným stlačením **funkčného tlačidla(2)** vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Presunutím doprava

na hlavnej obrazovke otvoríte **vyskakujúcu ponuku**, tj. telefónny zoznam, ovládanie hudby a krokomer.

NABÍJANIE

Presunutím doľava na hlavnej obrazovke sa dostanete do **rýchlej ponuky**, tj: meranie tepu, stresu, oxylučenie krvi, záznam spánku, informácie o počasí, záznam spánku a menštruačný kalendár.

Presunutím nadol na hlavnej obrazovke získate prístup k **pásku nastavenia**. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie šikovných hodínok.

Presunutím hore na domovskej obrazovke získate prístup k **posledným oznámeniam**. Pre vymazanie oznámenia stlačte **[X]**.

PÁROVANIE

Inteligentné hodinky **GRC Style** spolupracujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie **Bluetooth 5.0**. Je tiež kompatibilný so systémom **Android 5.0 (a vyšším)** a systémom **iOS 9.0 (a vyšším)**.

ⓘ **Pre správne fungovanie nezabudnite pred spárovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.**

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5V. Odporúčaný nabíjaci prúd je maximálne 1A.

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GRC_STYLE**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, tj: **GRC_STYLE** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenie na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu **SMART-TIME PRO**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi chytrých hodínok.
4. Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GRC_STYLE**.
5. Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom spárovaní budú dáta plne synchronizované.

HLAVNÁ PONUKA

- Tréning: Športové režimy. Ak chcete začať záznam aktivity, vyberte ju zo zoznamu, záznam cvičenia sa spustí automaticky. Ak chcete uložiť priebeh tréningu, stlačte funkčné tlačidlo a ukončíte aktivitu. Dáta budú uložené a budú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.

- Aktivita: Súhrn dennej aktivity (počet krokov, spálené kalórie, urazená vzdialenosť). Prejdením nahor získate prístup k údajom z posledného týždňa.

- Pulz: Funkcia merania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.

- Stres: Informácie o poslednom meraní úrovne stresu. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.

- Krvný tlak: Funkcia tlakomera. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.

- Krvný kyslík: Funkcia pulzného oxymetra. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.

- Kontakty: Zoznam kontaktov predtým uložených v aplikácii. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kontakt zo zoznamu – hovor sa spustí automaticky.

- Spánok: Informácie o vašom poslednom spánku. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.

- Dychový tréning: Tréning správneho dýchania.

- História tréningov: História športových režimov na zariadení. Možnosť zobrazenia uložených športových aktivít.

- Upozornenie: Najnovšie upozornenie z telefónu. Ak chcete vymazať históriu oznámení, presuňte nahor a stlačte **[X]**.

NASTAVENIE

- Numerická klávesnica: Možnosť vytočiť ľubovoľné číslo a začať hovor.

- História hovorov: Záznam posledných hovorov.

- Hudba: Funkcia ovládania hudby v telefóne. Možnosť nastavenia hlasitosti a prepínania medzi skladbami.

- Budík: Možnosť konfigurácie budíkov z úrovne hodínok a náhľadu skôr nastaveného v aplikácii.

- Počasie: Aktuálne informácie o počasí načítané z aplikácie.

- Stopky: Funkcia stopiek.

- Časovač: Funkcia časovača.

- Najst' telefón: Funkcia vyhľadávania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.

- Vzdialený fotoaparát: Vzdialené vyfotografovanie fotoaparátom telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu. Fotoaparát sa aktivuje prostredníctvom aplikácie.

- Hlasový asistent: Spustí hlasového asistenta na telefóne pripojenom k šikovným hodinkám.

- Téma: Možnosť zmeny štýlu menu.


- Jazyk: Možnosť zmeny jazyka chytrých hodínok.

- Jas: Nastavenie úrovne jasu displeja.

- Hodiny: Nastavenie času zobrazeného na šikovných hodinkách.

- Informácie: Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

MERANIA



Pred zahájením merania sa uistite, že sa **senzor dotýka pokožky**. Meraná oblasť by mala byť **udržiavaná čistá** - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Ak chcete začať, prejdite na vybranú funkciu na svojich šikovných hodinkách (**Pulz, Krvný kyslík alebo Krvný tlak**). Meranie sa spustí **automaticky** a na dosiahnutie optimálneho výsledku by malo trvať asi 1 minútu.

Počas testov udržiajte **svoje telo uvoľnené a nehybné**. Držte zariadenie v **rovnej výške v akej sa nachádza Vaše srdce, počas testu nehovorte**.

APLIKÁCIA SMART-TIME PRO

1 Hlavná stránka


Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

• **Spánok:** Údaje o poslednom spánku.

• **Pulz:** Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.

• **Krvný tlak:** Údaje o vašich posledných meraniach krvného tlaku.

• **Okysličenie krvi:** Údaje o vašich posledných meraniach saturácie.



ⓘ V závislosti od verzie aplikácie SMART-TIME PRO a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

2 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodínok.

• **Ciferník:** Možnosť zmeniť alebo stiahnuť nový ciferník do hodínok.

• **Upozornenie:** Výber upozornení zobrazovaných na hodinkách (nepodporuje šifrované správy a iMessages).

• **Prichádzajúce hovory:** Možnosť zap./vyp. upozornenie na prichádzajúce hovory.


• **Hľadať telefón:** Možno zap./vyp. funkcie Nájst telefón.

• **Nerušiť:** Aktivácia režimu deaktivuje upozornenie (okrem budíka) v určenom časovom rozmedzí.

• **Alarm:** Možnosť zap./vyp. a konfigurácie budíkov aktivovaných na hodinkách.

• **Sedavý životný štýl:** Nastavenie pripomenutia nečinnosti.

• **Oznámenie o hydratácii:** Konfigurácia upozornenia na hydratáciu.



• **Merná jednotka:** Výber mernej jednotky.

• **Formát dátumu:** Možnosť zmeny formátu dátumu.

• **Vibrácie:** Konfigurácia intenzity vibrácií na hodinkách.


• **Podsvietenie:** Výber doby podsvietenia displeja chytrých hodínok.

• **Podsvietenie displeja gestami:** Nastaví funkciu prebudenia displeja zdvihnutím zápästia.

• **Monitorovanie tepu:** Zap./vyp. funkcie nepretržitého sledovania srdcovej frekvencie.

• **Ochrana zdravia:** Nastavenie upozornení týkajúcich sa vášho menštruačného cyklu.

• **Fotoaparát:** Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu.



• **Fotoaparát:** Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok zaobstaráte fotografiu.

• **Aktualizácia firmvéru:** Možnosť aktualizácie firmvéru na šikovných hodinkách.

• **Synchronizovať kontakty:** Možnosť uložiť kontakty, ktoré sa zobrazia v ponuke hodínok.

• **Režim úspory energie:** Možnosť zapnutia/vypnutia režimu úspory batérie chytrých hodínok.

• **Odpojiť:** Odpojenie chytrých hodínok pomocou aplikácie SMART-TIME PRO.



3 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spaľené kalórie.

• **Pomoc:** Technická podpora.

• **FAQ:** Odpovede na často kladené otázky.

• **Kontaktujte nás:** Možnosť zaslať námety týkajúce sa aplikácie.


• **Informácie o užívateľovi:** Možnosť konfigurácie informácií o užívateľovi.

• **Prepnúť tému:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Nastavenia:** Nastavenie aplikácie a užívateľského účtu. Možnosť synchronizácie dát s Google Fit, Apple Health a Strava.

• **Nastavenie oprávnení:** Zobrazenie a konfigurácia systémových oprávnení aplikácie.

• **O produkte:** Informácie o aplikácii SMART-TIME PRO.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

• **Bluetooth:** 5.3 + 3.0

• **Batérie:** 250 mAh

• **Displej:** IPS 1,72"

• **Vymeniteľný remienok**

• **Vyhradená aplikácia:** SMART-TIME PRO

• **Processor:** AC7012A

• **Hmotnosť:** max. 85 g

• **Rozmery ciferníka:** 46 x 41 x 13 mm

• **Vodoodolnosť:** IP68

• **Záruka:** 24 mesiacov

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.eu

• **Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)**

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a kontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.eu

• **Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)**

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a kontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Maximálny výkon rádiovéj frekvencie vyžarovaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Navštívte nás:

