



Globe

stolní ventilátor

návod k použití

duux

Děkujeme, že jste si vybrali Duux.



Těší nás, že jste se rozhodli přečíst si pokyny k obsluze nového ventilátoru značky Duux! Mnoho uživatelů obvykle pokyny k obsluze nečte a sami se snaží zjistit, jak zakoupený přístroj funguje. Výzkumy však ukazují, že ti, kdo pokyny k obsluze čtou, se s přístrojem seznámí mnohem rychleji a využívají jej efektivněji než ti, kdo postupují metodou pokusu a omylu.

My z firmy Duux chápeme důležitost pohodlného a zdravého prostředí pro život. Snaha o konstrukci atraktivních, funkčních a účinných výrobků pro zdravý životní styl je tím, co nás každý den motivuje k lepším výkonům. Prostřednictvím našich výrobků z oboru péče o vzduch se snažíme docílit co nejlepší kvality vzduchu ve vnitřních prostorech.

Přečtěte si pečlivě návod k použití, ať Vám ventilátor Globe dobře slouží.

1. Představení výrobku

CZ



Obsah

1. Představení výrobku
2. Montáž a použití
3. Funkce
4. Údržba
5. Technické údaje

2. Montáž a použití

Čtěte před zahájením montáže:

- Při používání elektrických zařízení je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Než budete zařízení používat, důkladně si přečtěte celý návod k použití.

Obecná varování

- Výhradně pro vnitřní použití. Nepoužívejte v komerčním, průmyslovém a venkovním prostředí.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých či výbušných látek nebo paliv. Nikdy nepoužívejte žádné barvy, čisticí spreje, insekticidní nebo podobné spreje v blízkosti zařízení; mohlo by dojít k deformaci plastových částí nebo k poškození elektroniky.
- Nepoužívané zařízení před údržbou, čištěním a transportem vždy vypněte a vytáhněte kabel ze zásuvky.
- Napájecí kabel nesmí vést pod rohožkami, koberci a nábytkem. Mohlo by dojít k poškození kabelu/adaptéru, způsobit přehřátí a požár.
- Kabel nevedte přes dveře nebo místa, kde by mohlo dojít k jeho poškození nebo zakopnutí.
- Příklad použijte výhradně ve vzpřímené poloze na plochém vodorovném povrchu (i během transportu) a nejméně 50 cm od jiných objektů.
- Nikdy nevkládejte prsty či jiné objekty do otvorů v krycí mřížce, když je přístroj v provozu, abyste předešli zranění a poškození zařízení.
- Neblokujte, nezakrývejte a neomezujte vstup/výstup vzduchu, je-li přístroj v činnosti.
- Nikdy nepoužívejte jeden prodlužovací kabel k napájení více elektrických zařízení.
- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti okenního otvoru. Déšť by mohl způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte zařízení, je-li poškozené nebo nefunguje-li správně.
- Nemanipulujte se zařízením, které má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku.
- Nepřipevňujte přístroj na stěnu nebo strop.
- Nemanipulujte se zařízením, má-li odstraněný nebo poškozený kryt.
- Nepoužívejte přístroj v bazénech, koupelnách a podobných místech s vysokou vlhkostí.
- Nepoužívejte zařízení na místech s výbušným prostředím, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
- Zajistěte volný prostor nejméně 50 cm kolem celého zařízení bez hořlavých materiálů.
- Dohlížejte na děti a domácí zvířata, je-li zařízení v provozu.
- Nenechte děti, aby si s přístrojem hrály.
- Netahejte přístroj za přívodní kabel.
- Je-li dodávaný napájecí kabel poškozený, je třeba, aby jej elektrikář nebo jiná kvalifikovaná osoba nahradila a předešlo se úrazu elektrickým proudem.
- Zdroj napájení musí odpovídat technickým údajům uvedeným na štítku na přístroji.
- Optimální účinnosti dosáhnete, zavřete-li dveře a okna.
- Zástlony a závěsy při prudkém slunci zatáhněte.
- Nezapínejte přístroj, pokud jste zjistili, že je poškozený, má poškozený kabel nebo zástrčku, nebo když přístroj nepracuje správně, či vykazuje jiné známky poruchy. Kompletní výrobek vraťte na místo prodeje nebo kvalifikovanému elektrikáři, který jej prohlédne či opraví. Vždy žádejte originální náhradní díly. Zařízení (včetně kabelu a zástrčky) smí otvírat a opravovat výhradně pověřená a kvalifikovaná osoba.
- Pouze profesionálové smí přístroj rozebírat a upravovat.
- Toto zařízení smí být používáno výhradně k popsanému účelu. Jakémkoliv jiné použití je považováno za chybné. Uživatel, nikoliv výrobce, nese zodpovědnost za případné škody a zranění jakéhokoliv druhu způsobené nesprávným použitím.

Montáž zařízení

- 1 Rozbalte přístroj a odstraňte obalové materiály. Obalové materiály uchvejte pro případ budoucí přepravy přístroje.
- 2 Zástrčku adaptéru zasuňte do zásuvky na zadní straně přístroje.
- 3 Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte vypínač – tím přístroj zapnete.

3. Funkce



Zapínání a vypínání přístroje

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF; přístroj se spustí automaticky.
- 2 Ukazatele právě používaných funkcí jsou zobrazeny současně.
- 3 Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte znovu tlačítko ON/OFF.

Nastavení časovače

Stiskem tlačítka TIMER (časovač) přepnete dobu vypnutí mezi 1 a 3 hodinami. Až uplyne stanovená doba, zařízení se automaticky vypne. Ukazatele uvádí dobu při každém stisku tlačítka TIMER.

Nastavení rychlosti ventilátoru


Tlačítkem ON/OFF přepínáte rychlosti ventilátoru. Ukazatel zvolené rychlosti (1, 2 nebo 3) se rozsvítí.

Použití režimu oscilace

Stiskem tlačítek vodorovné či svislé oscilace a zapnete režim(y) kmitání přístroje.

Dálkový ovladač

Všechny výše uvedené funkce lze nastavovat také dodávaným dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač je napájený knoflíkovou baterií CR2032.






4. Údržba

⚠ Důležité: Zařízení před čištěním vždy odpojte od sítě. Účinnost přístroje maximalizujete pravidelným čištěním.

Čištění těla přístroje

K čištění těla přístroje použijte měkký, navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, benzín, čisticí prostředky, chemicky ošetřené hadry nebo jiné čisticí roztoky. Ty by mohly poškodit materiál, z kterého je přístroj vyroben.





Čištění rotorových listů

Při čištění rotorových listů postupujte následovně:

- 1 Odstraňte šroubky ze zadní strany přístroje, jak je vidět na obrázku.
- 2 Otáčejte vnějším krytem, abyste uvolnili mřížku, a sejměte ji.
- 3 Sejměte rotorové listy z motoru, jak je vidět na obrázku.

5. Technické údaje



hmotnost:
2,5 kg



proudění vzduchu:
198 m³/h



hlučnost:
13–50 dBA



spotřeba:
2–25 W



dosah proudění:
7 m

