

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

AS965E - B46b

BABYLISS SARL
21 du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com
FAC 2023/02

AS965E SLOVENSKY

Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Je potrebné, aby vlasy boli z 80 % suché a rozčesané tak, aby neboli nikde strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, ktoré budete upravovať.
- Upevnite vybraný nadstavec na kulmofén.
- Prístroj zapnite prepnutím spínača do polohy 'I*', 'I' alebo 'II' a nastavte teplotu vhodnú pre vaše vlasy.
- Po použití prístroj vypnite prepnutím spínača do polohy 'O' a odpojte ho z elektrickej siete.
- Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.

DÔLEŽITÉ! Vždy nechajte nadstavce pred uložením do dodávaného puzdra vychladnúť.

Výmena nadstavcov

- Nasadíte nadstavec na držadlo a zarovnajete odsadenie na nadstavci pomocou tlačidiel na rukoväti.
- Zatlačte nadstavec na držadlo, kým nezaklapne na miesto.
- Ak chcete nadstavec vybrať, stlačte a pridržte obe tlačidlá na rukoväti a vytiahnite nadstavec nahor.

Otočný nástavec s kefou s mäkkými štetinami 50 mm

- Pre otáčanie kefy pridržte tlačidlá označené „<<“ a „>>“. Hlava kefy sa bude otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite kefu pod prameň vlasov pri koreňoch a podržte ju na mieste po dobu niekoľkých sekúnd pre zvýšenie objemu pri koreňoch.
- Posúvajte kulmofén po vlasoch a začnite kefu otáčať od hlavy stlačením a pridržaním príslušného otočného tlačidla.
- Po dokončení tohto kroku, odolajte rotácii ťahom kefy dole. To vytvorí napätie na prameni vlasov.

DÔLEŽITÉ! Osvojenie techniky bude chvíľu trvať, musíte to niekoľkokrát skúsiť. Pokiaľ sa bude kefa točiť príliš rýchlo, jednoducho uvoľnite otočné tlačidlo a uvoľnite prameň vlasov.

- Hneď ako sa dostanete ku končekom vlasov, pokračujte v podtočení končekov kefou dovnútra.

- Postupne opakujte tento postup na ostatné pramene vlasov.

38 mm nastavtec s nahrievacou kefou

- Umiestnite kefu pod prameň vlasov pri koreničkoch.
- Pomaly posúvajte kefu po prameni vlasov ku končekom. Prístroj mierne otáčajte tak, aby ste podtočili končeky.
- Postupne opakujte tento postup na ostatné pramene vlasov.

Nastavtec na narovnávanie

- Otočte ovládacím gombíkom napätia na hornej strane nastavca na narovnávanie a vyberte požadované nastavenie pre váš typ vlasov.

Upozornenie: Pri prvom použití nastavca na narovnávanie vyberte nastavenie 1 a postupne zvyšujte napätie, kým nie je dosiahnutý požadovaný výsledok.

Nižšie je sprievodca nastavením napätia:

Jemné vlasy = Nastavenie 1

Stredne husté vlasy = Nastavenie 2

Husté vlasy = Nastavenie 3

Kučeravé vlasy = Nastavenie 4

- Umiestnite nastavtec na narovnávanie pod prameň vlasov čo najbližšie ku koreničkám, narovnávacím hrebeňom smerom od hlavy.
- Druhou rukou vytiahnite prameň vlasov napnutý smerom k hlave kefy, kým narovnávacie hrebene nepreniknú cez vlasy.
- Jemne posúvajte narovnávaciu kefu po prameni vlasov, kým sa nedostanete až ku končekom vlasov.
- Postupne opakujte tento postup aj na ostatné pramene vlasov.

Nastavtec s plochou kefou

- Starostlivo prečešte končeky vlasov, aby ste odstránili strapatenie.
- Potom vezmite časť vlasov a kefu umiestnite blízko koreničkám.

- Jemne prechádzajte kefou po vlasoch od koreničkám ku končekom a mierne kefou otáčajte, aby ste vlasom dodali pohyb.

Nastavenie teploty

Na prístroji sú 2 možnosti nastavenia teploty a funkcia chladenia. Prepínač zapnite do prvej polohy „*“ pre funkciu chladenia, druhá poloha „I“ je pre nízku teplotu a tretia poloha „II“ pre vysokú teplotu.

Upozornenie: Ak máte jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, používajte nižšiu teplotu. Pri hustejších vlasoch použite vyššie nastavenie teploty.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Ak chcete udržať prístroj v najlepšom možnom stave, postupujte prosím nasledovne:

Všeobecné

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý. Vonkajšiu stranu prístroja utrite navlhčenou handričkou. Uistite sa, že do prístroja nevnikla voda a je pred použitím úplne suchý.
- Prívodný kábel neobmotávejte okolo prístroja, ale nechajte ho voľne pri prístroji.
- Kábel pri používaní nenapínajte.
- Po použití vždy odpojte z elektrickej siete.

Čistenie filtra

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený a vychladnutý.
- Pevne držte držadlo prístroja a otvorte filter zdvihnutím z drážok pri puzdre kábla. Tým sa otvorí zadná horná časť filtra.
- Pomocou mäkkej kefy očistite všetky vlasy a iné zvyšky z filtra.
- Vymeňte zadný filter zatvorením veka.