



GoGEN

BS 060



BLUETOOTH REPRODUKTOR
BLUETOOTH REPRODUKTOR
GŁOŚNIK BLUETOOTH
BLUETOOTH SPEAKER
BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

CZ SK PL EN HU

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HLAVNÍ TLAČÍTKO

Dlouhým stiskem reproduktor zapnete/vypnete

HLAVNÉ TLAČIDLO

Dlhým stlačením reproduktor zapnete/vypnete

MAIN BUTTON


Press and hold to turn on/turn off

GLÓWNY PRZYCIISK


Naciśnij i przytrzymaj,
aby włączyć / wyłączyć

FŐ GOMB

Nyomja meg és tartsa megnyomva
a készülék be/kikapcsolásához




LED indikátor
LED indikátor
LED indicator
Wskaźnik LED
LED indikátor



Micro USB nabíjecí port
Micro USB nabíjací port
Micro USB charging port
Port ładowania Micro USB
Micro USB töltő aljzat

Line-in kábel
Line-in kábel
Line-in cable
Kábel Line-in
Line-in kábel



ÚVOD

Tento přístroj lze používat s tabletem, notebookem a mnoha typy smartphonů ke streamování hudby. Abyste při použití tohoto přístroje získali nejlepší výsledky, nejprve si přečtěte tento návod.

OBSAH BALENÍ

Reproduktor s funkcí Bluetooth, nabíjecí kabel USB, návod k použití

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání přenosného reproduktoru s funkcí Bluetooth je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících:

- Tento výrobek používejte při pokojové teplotě.
- Nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkému prostředí
- Chraňte výrobek a jeho nabíjecí kabel před nadměrným teplem.
- Nevystavujte zařízení přímému slunci, teplu ani plamenům.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen jeho kabel nebo přestalo fungovat či bylo jiným způsobem poškozeno.
- Nepokoušejte se rozebírat zařízení, riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Proto při poslechu, zejména dlouhodobém, upravte patřičně hlasitost.
- Nepoužívejte při čištění chemických rozpouštědel.

FUNKCE

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH

Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, reproduktor se zapne, kontrolka LED se rozsvítí modře. Zapněte Bluetooth ve vašem zařízení. Postupujte podle pokynů zařízení, vyhledejte a spárujte reproduktor. Název reproduktoru je „BS060“. Po dokončení párování reproduktor pípne.

Rychlým dvojitým stiskem hlavního tlačítka může ukončit párování, opakovaným rychlým dvojitým stiskem hlavního tlačítka můžete připojit poslední spárované Bluetooth zařízení.

LINE IN REŽIM

Stiskněte a podržte hlavní tlačítko, reproduktor se zapne, kontrolka LED se rozsvítí modře. Připojte zvukový Line-in kabel k zařízení, následně můžete přehrávat hudbu.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím reproduktor nabijte.

Připojte Micro USB kabel do nabíjecího portu reproduktoru. Zapojte opačný konec Micro USB kabelu do USB portu počítače nebo do adaptéru DC 5V / 1A. Během nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně, po úplném nabití se vypne.

UPOZORNĚNÍ

- Při nabíjení je normálním jevem, že se tělo reproduktoru zahřívá. Po úplném nabití postupně vychladne na pokojovou teplotu.
- Každé tři měsíce proveďte úplné nabití, aby se nezkracovala životnost baterie reproduktoru.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bluetooth verze	V 4.2
Bezdrátová provozní frekvence	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	- 0,002 dBm
Zabudovaná nabíjecí baterie	1800 mAh
Doba nabíjení	přib. 4 hodiny
Doba přehrávání	8 hodin (60 % hlasitost)
Nabíjecí napětí/proud	5 V / 1 A
Výstupní výkon	1 x 3 W
Frekvenční rozsah	100 Hz - 18 kHz
Rozměry	123 x 123 x 39,5 mm
Hmotnost	240 g

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.**ZÁRUKA**

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gogen.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NAHRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniky pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BS060 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

ÚVOD

Tento prístroj možno používať s tabletom, notebookom a mnohými typmi smartphonov ku streamovaniu hudby. Aby ste pri použití tohto prístroja získali najlepšie výsledky, najprv si prečítajte tento návod.

OBSAH BALENIA

Reproduktor s funkciou Bluetooth, nabíjací kábel USB, návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pri používaní prenosného reproduktora Bluetooth je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich:

- Tento výrobok používajte pri izbovej teplote.
- Nevystavujte tento výrobok dažďu ani vlhkému prostrediu.
- Chráňte výrobok a jeho nabíjací kábel pred nadmerným teplom.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnku, teplu ani plameňom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený jeho kábel alebo prestalo fungovať či bolo iným spôsobom poškodené.
- Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie, riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Dlhodobé počúvanie pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť poškodenie sluchu. Preto pri počúvaní, najmä dlhodobom, upravte patrične hlasitosť.
- Nepoužívajte pri čistení chemických rozpúšťadiel.

FUNKCIE

PRIPOJENIE BLUETOOTH

Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, reproduktor sa zapne, kontrolka LED bude svietiť modrou farbou. Zapnite Bluetooth vo vašom zariadení. Postupujte podľa pokynov zariadení, vyhľadajte a spárujte reproduktor. Názov reproduktora je „BS060“. Po dokončení párovania reproduktor pípne.

Rýchlym dvojitým stlačením hlavného tlačidla môže ukončiť párovanie, opakovaným rýchlym dvojitým stlačením hlavného tlačidla môžete pripojiť posledné spárované Bluetooth zariadenie.

LINE IN REŽIM

Stlačte a podržte hlavné tlačidlo, reproduktor sa zapne, kontrolka LED bude svietiť modrou farbou. Pripojte zvukový Line-in kábel k zariadeniu, následne môžete prehrávať hudbu.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím reproduktor nabite.

Pripojte Micro USB kábel do nabíjacieho portu reproduktora. Zapojte opačný koniec Micro USB kábla do USB portu počítača alebo do adaptéra DC 5V / 1A. Počas nabíjania bude kontrolka LED svietiť červenou farbou, po úplnom nabití sa vypne.

UPOZORNENIE

- Pri nabíjaní je normálnym javom, že sa telo reproduktora zahrieva. Po úplnom nabití postupne vychladne na izbovú teplotu.
- Každé tri mesiace vykonajte úplné nabitie, aby sa neskracovala životnosť batérie reproduktora.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Bluetooth verzia	V 4.2
Bezdrôtová prevádzková frekvencia	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	- 0,002 dBm
Zabudovaná nabíjacia batéria	1800 mAh
Doba nabíjania	přib. 4 hodiny
Doba prehrávania	8 hodín (60 % hlasitosť)
Nabíjacie napätie/prúd	5 V / 1 A
Výstupný výkon	1 x 3 W
Frekvenčný rozsah	100 Hz - 18 kHz
Rozmery	123 x 123 x 39,5 mm
Hmotnosť	240 g

VÝROBCASIVYHRADZUJEPRÁVONAZMENUTECHNICKEJŠPECIFIKÁCIEVÝROBKU.

ZÁRUKA

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania. Záruka 24 mesiacov sa nevzťahuje na zníženie užitočnej kapacity akumulátora z dôvodu jej používania alebo staroby. Užitočná kapacita sa znižuje v závislosti na spôsobe používania akumulátora.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gogen.sk



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMODOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VREČÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku

■ pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia BS060 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

WSTĘP

Ten produkt może być używany z tabletem, notebookiem, oraz z wieloma rodzajami smartfonów, do odtwarzania muzyki. Zapoznaj się z poniższą instrukcją, żeby móc jak najefektywniej korzystać z urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik Bluetooth, kabel ładujący USB, instrukcja obsługi.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas używania przenośnego głośnika Bluetooth zawsze trzeba zachowywać odpowiednie środki ostrożności, włączając poniższe:

- Proszę używać i przechowywać ten produkt w temperaturze pokojowej.
- Nie wystawiaj tego produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
- Chroń produkt oraz kabel ładowania przed nadmiarem ciepła.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, na kontakt z ogniem ani źródłami ciepła..
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel do ładowania jest uszkodzony, działa nieprawidłowo lub nosi jakiegokolwiek inne znamiona uszkodzenia.
- Nie demontuj urządzenia.
- Dłuższy czas słuchania przy wysokim natężeniu dźwięku może prowadzić do uszkodzeń narządu słuchu. Podczas słuchania - zwłaszcza gdy ma ono trwać przez dłuższy czas - należy ustawić głośność na odpowiednim poziomie.
- Nie używaj rozpuszczalnika chemicznego do czyszczenia produktu.

FUNKCJE

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk, aby włączyć, wskaźnik LED zaświeci na niebiesko. Włącz funkcję wyszukiwania Bluetooth na swoim urządzeniu. Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia, aby wyszukać głośnik. Nazwa „BS060”. Głośnik wyemituje sygnał dźwiękowy po zakończeniu parowania.

Szybkie podwójne naciśnięcie przycisku głównego może rozłączyć Bluetooth, szybkie podwójne naciśnięcie przycisku głównego może połączyć ostatnio sparowane urządzenie Bluetooth.

TRYB LINE IN

Naciśnij i przytrzymaj główny przycisk, aby włączyć, wskaźnik LED zaświeci na niebiesko. Podłącz kabel audio do urządzenia, a następnie możesz odtwarzać muzykę.

ŁADOWANIE

Przed użyciem głośnika po raz pierwszy naładuj go.

Podłącz kabel micro-USB do portu głośnika. Podłącz drugi koniec USB do portu USB komputera lub kompatybilnego adaptera 5V / 1A DC. Czerwona dioda LED zaświeci się, sygnalizując, że urządzenie się ładuje. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED zgaśnie

OSTRZEŻENIE

- Normalne jest nagrzewanie się obudowy podczas ładowania i stopniowe schładzanie do temperatury pokojowej po pełnym naładowaniu.
- Pełne ładowanie należy wykonywać co trzy miesiące, aby uniknąć skrócenia czasu pracy głośnika.

SPECYFIKACJE

Wersja Bluetooth	V 4.2
Bezprzewodowa częstotliwość robocza	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	- 0,002 dBm
Wbudowana bateria	1800 mAh
Czas ładowania	ok. 4 godzin
Czas działania	8 godzin (60 % głośności)
Napięcie/prąd ładowania	5 V / 1 A
Moc wyjściowa	1 x 3 W
Zakres częstotliwości	100 Hz - 18 kHz
Wymiary	123 x 123 x 39,5 mm
Waga	240 g

ZMIANASPECYFIKACJITECHNICZNEJPRODUKTUZA STRZEŻONAPRZEZPRODUCENTA.**GWARANCJA**

Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wynikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gogen.pl



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysonowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu BS060 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

INTRODUCTION

You can use this item with tablet, notebook and many types of smartphone to stream music. In order to get the best results when using the device, please read this manual first before using.

PACKAGE CONTENTS

Bluetooth Speaker, USB Charging cable, User manual

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

When using your Bluetooth Mobile Speaker, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Please use and store this product at room temperature.
- Do not expose this product to rain or wet conditions.
- Keep this product and its charging cable away from excessive heat.
- Do not expose the device to direct sunlight, heat or flame.
- Do not operate this device with a damaged cable or after it has malfunctioned or has been damaged in any manner.
- To reduce the risk of electric shock, do not attempt to disassemble the device.
- Long time high volume may cause hearing impairment, please adjust the volume appropriately when listening, especially for long time listening.
- Do not use chemical solvent cleaning the product.

FUNCTIONS

BLUETOOTH CONNECTION

Press and hold the main button to turn on, the LED indicator lights up in blue. Turn on the Bluetooth search function on your device. Follow the instructions of your device to search for the speaker. The speaker is called "BS060". The speaker beeps when pairing is complete.

Quick double press the main button can disconnect Bluetooth, quick double press the main button can connect the last paired Bluetooth device.

LINE IN MODE

Press and hold the main button to turn on, the LED indicator lights up in blue. Connect the audio cable to the device and then you can play the music.

CHARGING

Before using the speaker for the first time charge it.

Plug the micro-USB cable into the port of the speaker. Plug the opposite USB end into the USB port of a computer or compatible DC 5V/1A adapter. The red LED turns on to indicate that the unit is charging. Once fully charged, the red LED turns off.

WARNING

- It is normal for the speaker to become warm during charging and it will gradually cool down to room temperature after fully charged.
- Please make a complete charge every three month to avoid shorten power lifespan of the speaker.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version	V 4.2
Wireless Working Frequency	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	- 0,002 dBm
Built-in rechargeable battery	1800 mAh
Charging Time	approx 4 hours
Playtime	8 hours (60 % Volume)
Charge voltage/current	5 V / 1 A
Output Power	1 x 3 W
Frequency Range	100 Hz - 18 kHz
Dimensions	123 x 123 x 39,5 mm
Weight	240 g

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.**WARRANTY**

Our product is warranted for 2 full year from the date of purchase. The warranty is provided on all material defects and workmanship. Guarantee of 24 months does not apply to decrease in the accumulator's effective capacity caused by its use or age. Effective capacity gradually decreases depending on the method of use of the accumulator.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type BS060 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity

BEVEZETÉS

Ez a termék tablettel, notebookkal és számos mobiltelefonnal használható, zene lejátszásához. A legjobb eredmény lérése érdekében, használat előtt olvassa el a használati utasítást!

CSOMAGOLÁS TARTALMA

Bluetooth Hangszóró, USB töltőkábel, Használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A hordozható Bluetooth hangszóró használata közben figyeljen a következő biztonsági utasításokra:

- Használja és tárolja a készüléket szobahőmérsékleten!
- Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, vagy víznek!
- A készüléket és töltőkábelét tartsa távol a túlzott melegtől!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárnak, magas hőmérsékletnek, vagy lángnak!
- Ne használja a készüléket, ha a kábele megsérült, a készülék nem működik megfelelően, vagy bármilyen más károsodást szenvedett!
- Ne szedje szét a készüléket!
- A hosszú időn keresztül magas hangerővel történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat! Kérjük, megfelelő szintre állítsa be a hangerőt, főleg ha hosszú időn keresztül szeretné hallgatni a zenét!
- A készülék tisztításához ne használjon kémiai szereket!

FUNKCIÓK

BLUETOOTH CSATLAKOZÁS

Nyomja meg és tartsa megnyomva a fő gombot, majd a LED indikátor kék színűen fog világítani! A saját eszközén kapcsolja be a Bluetooth keresési funkciót! Tartsa be az utasításokat, a készülék neve "BS060"! Egy sípolás fog hallatszani, ha kész a párosítás.

A fő gomb gyors dupla megnyomásával csatlakoztassa szét a Bluetooth csatlakozását, majd a következő gyors dupla megnyomással csatlakoztassa az utoljára csatlakozott eszközt!

LINE IN MÓD

Nyomja meg és tartsa megnyomva a fő gombot, majd a LED indikátor kék színűen fog világítani! Csatlakoztassa az audió kábelt a készülékhez és a saját eszközhöz, majd kezdődhet a zene lejátszása!

TÖLTÉS

Első használat előtt töltsse fel a készüléket!

Dugja be a micro-USB töltő kábelt a készüléken lévő megfelelő aljzatba! A másik végét dugja be a számítógépbe, vagy kompatibilis, DC 5V/1A töltő adapterbe! Töltés közben piros LED fény fog világítani. Teljes feltöltés után a LED fény kikapcsol.

FIGYELEM:

- Normális jelenség, ha töltés közben a készülék felmelegszik! Teljes feltöltés után vissza fog hűlni szobahőmérsékletre.
- A megfelelő élettartam érdekében töltsse fel a készüléket minden 3. hónapban!

SPECIFIKÁCIÓK

Bluetooth verzió	V 4.2
Vezeték nélküli működési frekvencia	2,402 – 2,480 GHz
E.i.r.p.	- 0,002 dBm
Beépített újratölthető akkumulátor	1800 mAh
Töltési idő	kb. 4 óra
Működési idő	8 óra (60 % hangerő)
Töltési tápfeszültség	5 V / 1 A
Kimenet	1 x 3 W
Frekvencia tartomány	100 Hz - 18 kHz
Méretek	123 x 123 x 39,5 mm
Súly	240 g

AGYÁRTÓFENNTARTJAAJOGOTATECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓKVÁLTOZTATÁSÁRA.

GARANCIA

A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden anyagára és összeszerelésére biztosítjuk. A 24 hónapos garancia nem érvényes a rendszeres használat általi, vagy a már hosszú életkor miatt fellépett akkumulátor kapacitásának csökkenésére. Az akkumulátor kapacitása automatikusan csökken az akkumulátor használatától függően.

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található: www.gogen.hu



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSÖKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

FELESLEGESSÉVÁLTELEKTROMOSÉSELEKTRONIKUSKÉSZÜLÉKEKHULLADÉK-KÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA

(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások

megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzemhez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a BS060 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity





GoGEN