




PORTABLE HOME SPEAKER

Návod k rychlému použití

PORTABLE HOME SPEAKER

Upozornění:
Veškerá práva výrobce a vlastníka práva k dílu vyhrazena.
Bez udělení souhlasu je kopírování a další šíření díla zakázáno.


①



Musíte stáhnout aplikaci Bose Music pro:

Nastavení reproboxu.
Přidání hlasového asistenta.
Připojení hudebních služeb.
Přidání nových funkcí.

②



Připojte reprobox k napájení.

Reprobox se zapne a indikátor chvíli bíle bliká a pak svítí oranžově.



worldwide.Bose.com/Support/PHS

