

**HONOR View20<sup>AI</sup>**

**Uživatelská příručka**

**HONOR**

# Obsah

## Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	3
Připojte se a sdílejte	7
Spravujte svůj telefon	14

## Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	18
Inteligentní nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji	21

## Gesta a operace

Snímky obrazovek a záznam obrazovky	22
-------------------------------------	----

## Domovská obrazovka

Navigační panel	26
Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí	27
Oznamovací panel a stavový řádek	27
Zámek obrazovky a odemknutí	29
Správa domovské obrazovky	30

## Kontakty

Správa vizitek	34
Hledání kontaktů	35
Správa kontaktů	36
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	38

## Vytáčení

Základní funkce volání	39
VoLTE	40
Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání	41

## Zpráva

Základní funkce zpráv	42
-----------------------	----

## Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	44
Použití <b>Objektiv AR</b> pro pořízení zábavných fotografií	47
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	48
Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií	48
Režim Pro	49
Režim Malování světlem	51
Další režimy snímání	56

## Galerie

Přizpůsobení alba Hlavní momenty	59
Správa fotografií	60

## Správce telefonu

Používejte optimalizaci jedním klepnutím	65
Správa přenesených mobilních dat	65
Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie	65
Zapněte vyhledávání virů	66

## E-mail

Přidávejte e-mailové účty	68
Správa e-mailových účtů	68
Správa e-mailových kontaktů VIP	69
Importování důležitých událostí do kalendáře	69
Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange	69

## Kalendář

Používání kalendáře pro správu rozvrhu	70
Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná	71
Zobrazení globálních svátků	72

## Hodiny

Používejte hodiny	73
-------------------	----

## Poznámkový blok

Správa vašich poznámek	75
------------------------	----

## Nástroje

Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce	77
Použití záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	77

## HUAWEI ID a více uživatelů

Nastavte a používejte více uživatelů	78
--------------------------------------	----

## Připojení zařízení

Bluetooth	80
NFC	82
Režim plochy	84
Připojení zařízení USB	88
Huawei Share	90

## Bezpečnost a soukromí

Odemknutí obličejem	94
Otisk prstu	95

	Obsah
Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	98
PrivateSpace	98
Zapněte zámek aplikace	102
Správce hesel	102
Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí	103
<b>Záloha a obnovení</b>	
Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat	105
Zálohujte data pomocí aplikace <b>HiSuite</b>	105
Zálohování dat na paměťové zařízení USB	105
Resetování vašeho zařízení	106
Obnovení dat zálohy	106
Zálohování dat prostřednictvím sdílených složek do vašeho počítače nebo domácích zařízení NAS	107
<b>Wi-Fi a síť</b>	
Wi-Fi	108
Připojení k Internetu	111
Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	111
<b>Aplikace a upozornění</b>	
Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	113
<b>Zvuk a displej</b>	
Nakonfigurujte režim Nerušit	114
Nakonfigurujte nastavení zvuku	114
Další nastavení displeje	115
<b>Úložiště</b>	
Zapnout Čistič úložiště	117
<b>Chytrá asistence</b>	
Přistupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	118
<b>Systém</b>	
Změňte metodu zadávání	119
Usnadnění	119
Obečná nastavení	121
<b>Právní upozornění</b>	
Bezpečnostní informace týkající se laseru	124
Právní upozornění	124
Zabezpečení osobních informací a údajů	126
Získání nápovědy	127

# Vzrušující funkce


## Tipy pro doporučené používání

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

- ⚠️ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

**1** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.




-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učiňte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.

**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličeji, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

## Přístupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které Zařízení obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro Zařízení. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

## Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratk, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapněte nebo vypněte. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.









## Tipy pro fotoaparát

### Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panorama a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má dva režimy snímání:

- **Snímání objektů:** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujte 3D panoramatickou fotografii.
- **Snímání krajiny:** Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujte 3D panoramatickou fotografii.





Po vygenerování 3D panoramatu můžete nakloněním svého zařízení nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

### Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin.

K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.


- Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.

- 1 Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



## Vlastní režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

**Stážení dalších režimů snímání:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Stáhnout**. Vyberte režimy snímání ke stažení a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**.

**Aktualizace režimů snímání:** Chcete-li aktualizovat režimy snímání, přejděte na obrazovku **Další**. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.

**Odstranění režimů snímání:** Přejděte do **Další** >  a klepnutím na ikonu  odstraňte nepotřebné režimy snímání.






 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

## Použití Objektiv AR pro pořízení zábavných fotografií

Chcete dát svým selfie ještě větší šmrnc? Vyzkoušejte **Objektiv AR** pro přidání speciálních nálepek, změnu pozadí a mnoho dalšího.



Přejděte do  **Fotoaparát** > **Objektiv AR**.



Vybírat můžete z několika efektů, aby vaše fotky vynikaly:

- **3D Qmoji:** Klepněte na **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude následně napodobovat a dělat stejné výrazy v obličeji a gesta jako vy. Pro záznam klepněte na  nebo klepněte na  a následně klepněte a podržte  pro vytvoření vašeho vlastního personalizovaného Qmoji.
- **Přidejte efekty make-upu na fotografii nebo video:** Klepněte na **Efekty** a vyberte požadovanou dynamickou nálepkou. Klepnutím na  nasnímejte fotografii nebo klepnutím na  spusťte záznam videa s nálepkou. Některé animované nálepky mají zvukové efekty, které se automaticky přidají k videu.



- **Změna pozadí fotografie nebo videa:** Klepnutím na **Pozadí** vyberete požadované pozadí.

Klepnutím na  nasnímejte fotografii nebo klepnutím na  spustíte záznam videa s vybraným pozadím. Některá animovaná pozadí mají zvukové efekty, které se automaticky přidají k videu.

-  Klepnutím na  můžete také přidat své oblíbené fotografie v **Galerie** do **Pozadí**.

Funkci **Pozadí** podporuje pouze přední fotoaparát.


Zkrášlení je podporováno u několika speciálních efektů zmíněných výše a lze jej upravit klepnutím na



## Používání režimu Pro pro pořízení fotografií scenérie



Chcete mít fotografie scenérie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro pořízení unikátních a bohatých fotografií krajiny.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a zapněte režim Pro.




**Výběr režimu měření založený na objektu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.


Režim měření	Vhodný pro
<b>Matice</b>	Široké krajiny hor, moří atp.
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a daleko od krajiny na pozadí.
<b>Bodové</b>	Předměty, které fotografujete jsou relativně malé, jako květiny nebo stromy.

## Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **ISO** a posuňte jej doleva nebo doprava, abyste provedli potřebné úpravy.
  -  Doporučujeme nastavit ISO na úroveň nižší než 400, abyste zabránili nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to v závislosti na osvětlení více než 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **S** (rychlost závěrky) a posouvejte ji, dokud požadovaná rychlost nebude ve středu.
  -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scenérie (jako jsou například hory) je 1/80 až 1/125. Pro rychleji se pohybující předměty (jako vlny) je nejlepší použít stativ a vybrat vyšší rychlost závěrky.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **EV** a posouvejte ji, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.


**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **AWB** a posouvejte ji, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.

- Při snímání východu světla můžete vybrat možnost  a pro chmurné dny vyberte .
- Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  a posouvejte ji, dokud požadovaný režim nebude ve středu.

Režim zaostření	Vhodný pro
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Vyrovnání fotoaparátu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  a pro použití vodováhy klepněte na **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je dokonale horizontálně.




**Ukládání snímků ve formátu RAW:** Na obrazovce režimu Pro přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se obrázky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

- Některé parametry v režimu Pro se navzájem ovlivňují, takže přizpůsobení může způsobit nežádoucí změny. Při nastavování svého dokonalého snímku na to pamatujte.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Pro dosažení nejlepšího snímku byste je měli upravit podle skutečné situace.

## Používání režimu Pro pro pořízení portrétů


Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje upravit nastavení fotoaparátu pro snímání portrétů na profesionální úrovni.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a zapněte režim Pro.

**Výběr režimu měření:** Pro pořizování portrétů doporučujeme režim  nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku. Poté klepnutím na  vyberte požadovaný režim měření.

## Úprava jasu obrazovky na základě okolního světla

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nižší hodnotu, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečných světelných podmínek.



Pokud tak chcete učinit, klepněte na  a posuňte jej doprava nebo doleva, abyste upravili hodnotu.

Vhodný pro	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800


- **Nastavení rychlosti závěrky:** Vyberte nižší rychlost závěrky, pokud je okolní světlo slabé, a vyšší rychlost, pokud je světlo silnější. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125.

Pro snímání pohyblivých předmětů používejte rychlost závěrky 1/125 a vyšší. Klepněte na **S** (rychlost závěrky) a posouvejte ji, dokud požadovaná rychlost nebude ve středu.

- **Nastavení kompenzace expozice:** Zvyšte kompenzaci expozice, pokud jsou předměty nebo pozadí v tlumeném osvětlení, a snižte kompenzaci EV, pokud je osvětlení silné. Klepněte na **EV**, posuňte posuvník, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Při snímání východu světla můžete vybrat možnost  a pro chmurné dny vyberte . Klepněte na **AWB**, posuňte posuvník, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.

**Úprava zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. Při fotografování zblízka klepněte na zaostření ve snímku v hledáčku a odpovídajícím způsobem upravte zaostření.

-  Některé parametry v režimu Pro se navzájem ovlivňují, takže přizpůsobení může způsobit nežádoucí změny. Při nastavování svého dokonalého snímku na to pamatujte.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Pro dosažení nejlepšího snímku byste je měli upravit podle skutečné situace.

## Připojte se a sdílejte

### Huawei Share: Lepší způsob sdílení souborů

Jak rychle sdílet aplikace, přenášet obrázky a soubory mezi mým zařízením a ostatními mobilními zařízeními nebo mezi mým zařízením a počítači? Funkce Huawei Share umožňuje rychle sdílet aplikace a bezdrátově přenášet soubory mezi telefonem, tabletem a počítačem.

Funkce Huawei Share podporuje přenosy dat mezi následujícími zařízeními:

- Mezi mobilními telefony a tablety: Funkci Huawei Share můžete používat pro sdílení fotografií a souborů ve vašem zařízení s ostatními telefony a tablety. Klepněte a podržte fotografie a soubory, které chcete sdílet, poté z možnosti sdílení vyberte funkci Huawei Share pro jednoduchý a snadný proces sdílení bez spotřeby vašich mobilních dat.
- Mezi vaším zařízením a počítači (PC nebo Mac): Můžete funkci Huawei Share používat pro sdílení aplikací, fotografií a souborů ve vašem zařízení s počítačem a můžete také upravovat fotografie ve vašem zařízení pomocí počítače. Díky funkci Huawei Share nepotřebujete pro přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem ani datový kabel USB.

**i** Nicméně vaše zařízení a počítač musí být připojeny ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).



### **Používejte NFC pro rychlé ustanovení připojení mezi zařízeními**

Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte do těsné blízkosti, abyste mezi nimi rychle ustanovili připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tuto metodu můžete používat také k ustanovení připojení Wi-Fi Direct nebo sdílení Wi-Fi hotspotu bez potíží s vyhledáváním zařízení, párováním a ručním zadáváním podrobností připojení.



Například pro párování zařízení Bluetooth zapněte na obou zařízeních NFC, Huawei Beam a Bluetooth. Na obou zařízeních otevřete obrazovku párování Bluetooth a oblasti detekce NFC zařízení umístěte do těsné blízkosti. Když přenášečí zařízení přehraje zvukovou výzvu a zmenší se obsah přenášečí obrazovky, postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení ustanovte připojení Bluetooth.

**i** Pokud je na obrazovce NFC přepínač **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je také zapnut. Funkce se mohou lišit podle operátora.

## Přenášejte data mezi Zařízením a počítačem

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

### Výběr režimu připojení USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení. Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Zařízením a počítačem nebo nabíjení Zařízení.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Zařízením a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Zařízení pouze pomocí kabelu USB.
- **Opačné nabíjení:** Zařízení připojte k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C pro napájení dalších zařízení.

- **Vstup MIDI:** Používejte Zařízení jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

### Přenos dat přes port USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k Zařízení a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.


- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Zařízením počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.


Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízení zobrazte soubory, které obsahuje Zařízení. Mediální soubory na Zařízení můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.

- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Zařízením a počítačem. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízení zobrazte obrázky, které obsahuje Zařízení.
- **Přenos dat MIDI na Zařízení:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Zařízení k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.


### Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei


Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

-  Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.




**Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů:** Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.

**Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů:** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapnete možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.


 Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

## Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share

Pomocí funkce Huawei Share můžete snadno sdílet fotografie a soubory, které obsahuje Zařízení, na počítač (PC/Mac) bez potřeby kabelu USB.


-  • Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.
- Během přenosu dat se ujistěte, že jsou Zařízení a počítač připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).

### Sdílení souborů na Zařízení s PC

- 1** Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení** > **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.

- 2 Na PC otevřete složku Síť a dvakrát klikněte na položku **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Poté zadejte heslo. Heslo můžete zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.


### Sdílení souborů na Zařízení s počítačem Mac

- 1 Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení > Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.
- 2 Na počítači Mac otevřete **Finder** a dvakrát klikněte na zaznamenané **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Zvolte si registraci nového uživatele, poté zadejte uživatelské jméno a heslo. Heslo můžete poté zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.

### Využití funkce Huawei Share pro provádění tisku na jedno klepnutí

Jak mohu rychle vytisknout fotografie z cest, pracovní soubory a domácí úkoly dětí ze svého zařízení? Funkce Huawei Share vám přináší jednoduchost tisku na jedno klepnutí. Tiskárny v blízkosti vašeho zařízení, které podporují protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), může vaše zařízení snadno identifikovat, aby pro vás zajistilo pohodlí služby tisku na jedno klepnutí.

Funkce tisku na jedno klepnutí v Huawei Share je pohodlná a snadno se používá. Musíte jenom vybrat soubor, který chcete vytisknout a následně klepnout na **Sdílet**. Tiskárny v blízkosti vašeho zařízení, které podporují protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), může vaše zařízení snadno identifikovat. Klepněte na název tiskárny, následně upravte parametry v rozhraní náhledu, klepněte na **TISK**.

-  • Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí obrázků a PDF souborů.
- Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí na všech tiskárnách s certifikátem Mopria. Sledujte nejnovější aktualizace ohledně podpory dalších tiskáren.


### Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.







Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth.


**Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.


 **Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?**

Na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky hotspot vypne.

**Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat:** Vytvořte připojení Bluetooth mezi zařízeními ještě před použitím Bluetooth pro sdílení mobilních dat. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

**Používání USB pro sdílení mobilních dat:** Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začnete sdílet mobilní data.


-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

## Spravujte svůj telefon

### Zapnutí aplikace Schránka hesel


Zapomínáte svá hesla při přihlašování do aplikací? Schránka hesel ukládá a automaticky vyplňuje vaše hesla, čímž vám umožňuje přihlašovat se do aplikací ve vašem zařízení pohodlněji a bezpečněji.


**Zapnout nebo vypnout Schránku hesel:** Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta. Poté, co aktualizujete své zařízení, můžete aplikaci Schránka hesel zapnout, pokud provedete následující:


- 1** Pro přihlášení do Schránky hesel musíte zadat heslo zamčené obrazovky. Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Schránka hesel**.
- 2** Zadejte heslo zamčené obrazovky pro přístup k obrazovce **Schránka hesel**.
- 3** Zapněte funkci **Schránka hesel**. Když se do aplikace přihlásíte poprvé a vyberte **ULOŽIT**, přihlašovací účet a heslo se automaticky uloží. Když se do aplikace přihlásíte znovu, hesla se přidruží pomocí jedné ze šifrovacích metod, jako je ve výchozím nastavení snímek vašeho obličeje, což je pohodlné a bezpečné.
- 4** Zapněte nebo vypněte **Nastavení automatického vyplňování** pro jednu aplikaci. Pokud je v aplikaci zapnuta funkce automatického vyplňování, můžete použít snímek obličeje nebo otisk prstu pro automatické vyplnění hesla, když se přihlásíte do aplikace. Takový postup je pohodlný a bezpečný. Pokud je funkce automatického vyplňování v aplikaci vypnuta, musíte pro přihlášení do aplikace zadat účet a heslo.

### Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámek aplikace. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.


-  Pokud jste nastavili odemknutí zařízení otiskem prstů a rozpoznáním obličeje, a otevíráte zámek aplikace poprvé, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a přidružit otisk prstu nebo rozpoznání obličeje pomocí zámku aplikace pro snadnější odemknutí aplikace.

**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.

## Zapnutí PrivateSpace


Obáváte se, že vaše potenciálně nepříjemné informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na Zařízení? PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.


- Na Zařízení můžete do sekcí **PrivateSpace** a **Uživatelé** přidat až tři uživatele. Pokud jste již přidali tři uživatele do **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele**, nemůžete přidat do **PrivateSpace** další uživatele.

**Zapnutí PrivateSpace:** Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.




- Můžete vytvořit pouze jeden PrivateSpace.

**Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete Zařízení, budete muset nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

**Vstup do PrivateSpace:** Do PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** v MainSpace a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Přihlásit se** vstupte do PrivateSpace.

**Ukončení PrivateSpace:** Když ukončíte PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na PrivateSpace. PrivateSpace ukončete otevřením  **Nastavení** a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit**.

**Odstranění PrivateSpace:** Odstranění PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložená v PrivateSpace a tato data nebudete moct obnovit. PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:



- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na ikonu  > **Odstranit PrivateSpace**.
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit**.

## Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.


**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  > **Nastavit jako** > **Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

## Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

**Přidání widgetů:** Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.




-  Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací





Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

-  **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

## Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1** Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack > ** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2** Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3** Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.

**Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu?** Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tří sekund.

## Zapnout Čistič úložiště

Váš Zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet Zařízení v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hloubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.


# Nové zařízení

## Konfigurace nového zařízení




### Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

#### Připojení k síti Wi-Fi


- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2 Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3 Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

#### Připojení pomocí mobilních dat

-  Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1 Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
  - 2 Klepnutím na  povolte mobilní data.
    -  Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, mobilní data zakažte z důvodu úspory baterie a omezení přenesených dat.

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

-  • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

- 1 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.




- Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učíte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.

**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličej.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličej, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličej vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličej nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

## Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfě nebo zámku aplikace bez hesla.

-  Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto**, **Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

**1** Otevřete **Nastavení**  .


- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Otisk prstu** > **Správa otisků prstů** > **Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.

## Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.




**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete ⓘ **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.



## Intelligentní nabíjení: Nabíjejte zařízení rychleji a bezpečněji

Mnohým lidem připadá obyčejné nabíjení příliš pomalé, ale mají obavy o bezpečnost rychlého nabíjení. Nemusíte se již obávat: Chytré nabíjení vás podrží. Chytré nabíjení vytváří přímé spojení mezi vaším zařízením a nabíječkou a inteligentně koordinuje nabíjecí napětí a proud podle úrovně nabití baterie zařízení, aby zajistilo chytřejší, rychlejší a bezpečnější nabití.

**⚠** Během nabíjení vašeho zařízení se ujistěte, že používáte originální nabíječku a kabel USB. Použití nabíječky nebo kabelu USB třetí strany by mohlo způsobit opakované restartování, delší nabíjení nebo jiné nečekané problémy.





# Gesta a operace


## Snímky obrazovek a záznam obrazovky

### Zaznamenávejte vzrušující okamžiky na obrazovce


Funkce záznamu obrazovky je praktická, pokud vytváříte video kurzy nebo chcete zařízení použít k zaznamenání vzrušujících herních okamžiků, o které se podělíte se svými přáteli.

- Záznam obrazovky se ukončí, pokud uskutečníte nebo přijmete hovor.
- Pokud používáte funkci záznamu zvuku před záznamem obrazovky, bude možnost **Zapnout mikrofon** ne výchozím nastavení vypnuta.
- Pokud jste zapnuli možnost **Zapnout mikrofon**, vaše zařízení bude zaznamenávat všechny okolní zvuky. Záznam obrazovky doporučujeme v tichém prostředí.


**Používání zkratky pro spuštění záznamu:** Potažením prstem ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na  spustíte záznam obrazovky. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, klepněte v horním levém rohu obrazovky na ikonu .



**Používání kombinací tlačítek pro spuštění záznamu:** Současným stisknutím a podržením **tlačítka napájení** a **tlačítka zesílení** zahajete záznam. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, stiskněte a podržte znovu současně **tlačítko napájení** a **tlačítko zesílení**.




**Používání kloubu prstu pro spuštění záznamu:** Pro zahájení záznamu zaklepejte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Možnost **Zapnout mikrofon** můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb. Pokud chcete záznam ukončit, znovu dvakrát zaklepejte rychle dvěma klouby prstů na obrazovku.




Záznamy obrazovek si můžete zobrazit v **Galerie**.

### **Dělejte snímek celé obrazovky**

**Používání kombinovaného tlačítka pro udělení snímku obrazovky:** Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

**Používání rychlého přepínače pro udělení snímku obrazovky:** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

**Používání kloubu prstu pro udělení snímku obrazovky:** Použijte kloub prstu k lehkému dvojitému klepnutí na obrazovku v rychlém sledu pro udělení snímku celé obrazovky.





# Domovská obrazovka





## Navigační panel

### Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **System > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce během zadávání textu.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu HiVoice a potažením prstem nahoru na ikoně zapněte funkce HiVoice.
-  **Tlačítko Poslední:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením prstu zapněte režim rozdělené obrazovky.
-  **Na tlačítku oznámení potáhněte prstem dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

### Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí


Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.

Klepněte na  . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.
- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

## Používejte rychlé přepínače pro rychlé zapnutí často používaných funkcí

Chcete rychle zapínat nebo vypínat mobilní data nebo Wi-Fi? Potažením prstem dolů za stavového řádku otevřete panel zkratek, poté klepnutím na odpovídající rychlý přepínač funkci zapněte nebo vypněte. Klepnutím a podržením ikony rychlého přepínače vstupte na stránku nastavení funkce.




## Oznamovací panel a stavový řádek


### Otevřete oznamovací panel a získejte důležité informace

Chcete se ujistit, že nezmeškáte žádná důležitá oznámení? Ze stavového řádku zařízení si můžete zobrazovat oznámení v reálném čase a provozní stav zařízení.

Pokud existuje připomenutí oznámení, můžete zapnout obrazovku a tažením prstem ze stavového řádku dolů zobrazit oznámení. K oznámením a nastavením stavového řádku můžete přistupovat následujícími způsoby:


**Přístup k oznamovacímu panelu na odemknuté obrazovce:** Potažením prstu ze stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel. Můžete zapnout nebo vypnout přepínače zkratek nebo klepnutím na oznámení zobrazit podrobnosti.



Chcete, aby panel oznámení a stavový řádek zobrazovaly pouze počet oznámení nebo nezobrazovaly žádná oznámení? Klepněte na  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení > Metoda oznámení**. Poté podle potřeby vyberte položku **Žádná** nebo **Číslo**.

### Vypínejte rušivá oznámení aplikací


Obtěžuje vás, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Otevřete položku  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zabránění všem aplikacím v zobrazování oznámení:** Klepněte na položku **Správa balíčku** a poté vypněte funkci **Vše**.

### Přizpůsobení oznámení

Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení si můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Otevřete položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:


- **Povolení zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud má vaše zařízení vypnutou obrazovku, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavení pulzujícího světla oznámení:** Zapněte funkci **Blikání stavové kontrolky**, a vždy když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Nastavení metody oznámení:** Klepněte na **Metoda oznámení**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Ikony**, **Číslo** nebo **Žádná**.



## Zámek obrazovky a odemknutí

### Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí


Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

**Nastavení hesla zamčené obrazovky:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí** > **Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** > **Změnit způsob uzamčení** > **Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

## Zamukejte obrazovku pro rychlé zabezpečení zařízení

Pokud nepoužíváte zařízení po stanovenou dobu, obrazovka se vypne a zamkne. Pokud obrazovka zůstává zapnuta, zařízení můžete používat bez nutnosti odemčení obrazovky. Pokud zařízení nepoužíváte, zamčením obrazovky chraňte své soukromí a zabraňte chybným vstupům.

-  Nastavením hesla zamčené obrazovky chraňte své soukromí. Zařízení může zamknout následujícími způsoby:

**Okamžité zamčení obrazovky pomocí tlačítka napájení:** Stisknutím tlačítka napájení kdykoliv zamkněte obrazovku.

**Zamčení obrazovky pomocí zámku obrazovky jedním klepnutím:** Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce vstupte na editor obrazovky. Klepněte na **Widgety > Zámek obrazovky** a na domovskou obrazovku přidejte widget **Zámek obrazovky**. Toto pomáhá snížit opotřebení tlačítka napájení. Klepnutím na widget **Zámek obrazovky** po opuštění režimu editace domovské obrazovky okamžitě zamkněte obrazovku. Chcete-li zamknout obrazovku tímto způsobem, nejprve se přepněte na stránku domovské obrazovky, kde se nachází widget **Zámek obrazovky**.


## Správa domovské obrazovky

### Správa ikon domovské obrazovky

Je vaše domovská obrazovka plná ikon aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo roztřídit do složek, abyste je mohli snadněji používat.

**Přesunutí ikony domovské obrazovky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

**Odstranění aplikace:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**. Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

-  Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

**Vytvoření složky:** Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu. Tyto dvě ikony se nyní umístí do nové složky.



**Odstranění složky:** Otevřete složku, klepněte na  $+$ , zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

**Přejmenování složky:** Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.

**Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky:** Otevřete složku, klepněte na  $+$ , podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané ikony aplikací se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.


- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.

## Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete používat následující:

- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na ikonu  $+$  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  $\times$  odstraní stránku.
  - i** Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.



- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

## Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

**Nastavení obrázku jako tapety plochy:** Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení, Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

**Nastavení fotografie z Galerie jako tapety:** Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

## Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

**Přidání widgetů:** Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.



- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


**Odstranění widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

**Přesunutí widgetů:** Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

## Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

# Kontakty

## Správa vizitek

### Skenujte vizitky a přidávejte je do kontaktů



Otevřete  **Kontakty**, přejděte do **Vizitky** > **Skenovat** a můžete udělat následující:

- **Naskenování jedné vizitky:** Umístěte vizitku na rovnou plochu a upravte rámeček zaostření fotoaparátu tak, aby se obsah vizitky jasně zobrazoval v hledáčku. Potom klepněte na .






- **Skenování více vizitek:** Přepněte na režim **Vícenásobný** a podle pokynů na obrazovce vyfotografujte více vizitek.


Informace z vizitek se automaticky převedou na položky kontaktů a uloží se v sekci **Vizitky** ve vašem zařízení.


-  Chcete-li zobrazit uloženou vizitku, otevřete položku  **Kontakty**, vyberte naskenované kontakty a poté přejděte do **Podrobnosti**.

### Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek


**Sdílení vaší vizitky:** Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Moje karta** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu ✓ a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu. Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.







**Sdílení kontaktů:** Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

-  Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídit snímky QR kódů nebo je naskenovat.

## Hledání kontaktů

Otevřete  **Kontakty**. Při hledání kontaktů můžete využít tyto metody:

-  Pro nejlepší výsledky se ujistěte, že budete mít na začátku zobrazené všechny kontakty. Na obrazovce seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a klepněte na **Všechny kontakty**.
- Přetažením rejstříku na straně rychle posunujte seznam.

- Na panelu hledání v horní části seznamu kontaktů zadejte název kontaktu, iniciály, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Výsledky se zobrazí dole. Můžete zadat také více klíčových slov k hledání, jako např. „Jan Novák“ a systém najde rychle všechny odpovídající kontakty.
-  Pokud během hledání kontaktu nastane chyba, přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Aktualizovat údaje rejstříku** a poté klepněte na **OK**.

## Správa kontaktů

### Import a export kontaktů


Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete aplikaci  > **Nastavení** > **Import/ExportKontakty**, přejděte na  a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import zSIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Sdílení kontaktů** nebo **Export naSIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Exportovaný soubor můžete zobrazit otevřením **Soubory**.

### Správa kontaktů

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů ve vašem zařízení nebo na kartě SIM a rychle najdete nejčastější kontakty.

**Sloučení duplicitních kontaktů:** Pokud máte ve svém seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na **Sloučit**.

**Zobrazení kontaktů pro různé účty:** Chcete zobrazit pouze kontakty uložené ve vašem zařízení nebo na vaší kartě SIM? Na obrazovce kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**, vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:

- **Zapnutí jednoduchého režimu:** Chcete v seznamu kontaktů skrýt nadbytečné informace? V seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Chcete zkontrolovat místo v úložišti kontaktů? Z obrazovky seznamu kontaktů přejděte do  > **Nastavení** > **Předvolby zobrazení**. V poli **Účty** můžete vidět dostupné a celkové místo v úložišti, které je k dispozici na kartě SIM.



**Přidání kontaktů do oblíbených:** Unavuje vás neustále listovat kontakty, abyste našli ten správný? Své nejčastěji používané kontakty si můžete přidat do oblíbených, abyste je měli snadno a rychle







přístupné. Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na záznam, který chcete přidat do oblíbených, následně klepněte na **Oblíbené** pro jeho přidání na obrazovku oblíbených.

## Spravujte skupiny kontaktů

Chcete odeslat zprávu skupině kolegů nebo uspořádat setkání? Chytré skupiny automaticky seskupují kontakty podle společnosti, města a posledních časů kontaktů, takže můžete rychle odeslat skupinový email nebo zprávu.

**Vytvoření skupiny kontaktů:** Na seznamu skupin klepněte na , zadejte název skupiny (jako např. Rodina nebo Přátelé) a poté klepněte na **OK**. Postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte kontakty a poté klepněte na .



**Odeslání zprávy chytré skupině kontaktů:** V sekci **Chytré skupiny** na seznamu skupin otevřete skupinu a klepnutím na  odešlete zprávu nebo klepnutím na  odešlete e-mail.

**Úprava skupiny:** Na seznamu skupin vyberte skupinu, kterou chcete upravit, a klepnutím na  přidejte kontakt nebo klepněte na  **Odebrat členy, Skupinové vyzvánění, Odstranit skupinu** nebo **Přejmenovat**.


**Odstranění skupiny:** Na seznamu skupin klepněte a podržte skupinu a poté klepněte na **Odstranit**.

## Přidávání kontaktů na černou listinu

Kontakt můžete přidat na černou listinu a zamezit přijímání obtěžujících nebo nevyžádaných hovorů.



Otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete přidat na černou listinu, a poté přejděte do  **> Na černou listinu**. Zařízení bude blokovat všechny hovory a zprávy od kontaktů na černé listině.

**Zobrazení kontaktů na černé listině:** Otevřete  **Správce telefonu**, přejděte do **Blokováno**   a poté klepnutím na **Černá listina** zobrazte černou listinu.

**Odstranění kontaktu z černé listiny:** Otevřete  **Kontakty**, klepněte na kontakt, který chcete odebrat z černé listiny, a poté přejděte do  **> Odebrat z černé listiny**.

## Vymazávejte záznamy hovorů a zpráv



Použitím vymazání stop vymažte záznamy hovorů a zpráv pro kontakt a chraňte své soukromí.

Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt a přejděte na  **> Vymazat stopu > Vymazat**. Vymažou se všechny záznamy hovorů a zpráv pro tento kontakt.


## Sloučení kontaktů aplikací třetí strany

### Přidružení kontaktních informací k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem zařízení? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.


**Přidružení účtu LinkedIn:** Otevřete  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn Kontakty**, přejděte na  a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude vaše zařízení automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z **Kontakty** na obrazovce nastavení LinkedIn na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat** nebo **Automaticky aktualizovat LinkedIn**.

**Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn:** Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.

**Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn:** Přejděte do **Kontakty** >  > **Nastavení** > **LinkedIn** a zapněte možnost **Zrušit přidružení**.

### Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.





V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.


# Vytáčení

## Základní funkce volání


### Telefonování

Na obrazovce vytáčení zadejte část telefonního čísla nebo první písmeno nebo iniciály jména kontaktu. Vaše zařízení automaticky vyhledá příslušné kontakty.

Otevřete  **Vytáčení**. Na obrazovce vytáčení zadejte telefonní číslo nebo první písmeno jména kontaktu (Zadejte například hwkf pro Zákaznickou službu Huawei). Vaše zařízení automaticky vyhledá příslušné číslo v seznamu kontaktů a historii volání. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, klepnutím na  nebo  uskutečníte hovor. Na obrazovce můžete zkontrolovat stav kontaktu (jako např. zvonění nebo zapnutí přesměrování hovoru). Klepnutím na  zavěste.


-  Po zkopírování telefonního čísla, které chcete vytočit, vás systém vyzve k vložení čísla, jakmile vstoupíte na obrazovku vytáčení.



**Zavěšení pomocí tlačítka napájení:** Vytočili jste neúmyslně nesprávné číslo, skryli obrazovku volání a chcete rychle zavěsit? Můžete nastavit možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**. Na obrazovce

**Vytáčení** přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor** pro rychlé zavěšení hovoru.

### Uskutečňujte tísňová volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.

-  Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.



Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, na obrazovce vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud se nacházíte v místě s dostatečně silným mobilním signálem a telefon je připojen k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

### Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.



Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**.

Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

## Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor

Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.



 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

## Odstranění protokolů hovorů



Protokoly hovorů, které již nepotřebujete, můžete odstranit.

Otevřete  **Vytáčení** a klepnutím na  skryjte číselník. Nyní můžete provádět následující:

- **Odstranění jednotlivého záznamu:** Klepněte a podržte záznam, poté klepněte na **Odstranit záznam**.
- **Odstranění více záznamů:** Přejděte do  > **Odstranění více záznamů**, vyberte záznamy, které chcete odstranit, nebo **Vybrat vše**, poté klepněte na .

## Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud má vaše zařízení aktivovaný roaming, aniž byste museli vytáčet kód země.


- 1 Obratě se na svého operátora, který pro vás službu mezinárodního hovoru nebo roamingu aktivuje.
- 2 Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

## VoLTE

### VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data


VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.



Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.

- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G.
  - **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
  - **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.
-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

## Používejte VoWi-Fi pro nový zážitek z volání

**VoWi-Fi** můžete používat k uskutečňování hovorů a video hovorů na jakémkoliv místě, které má síť Wi-Fi, i když tam není žádný signál mobilní sítě.

-  Tuto funkci musí podporovat váš operátor. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více o informacích, včetně poplatků.





Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte možnost **Volání Wi-Fi**. Klepněte na **Režim** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte preferovanou síť.

# Zpráva

## Základní funkce zpráv

### Odesílání zpráv


Textové zprávy poskytují rychlý a snadný způsob komunikace s přáteli, rodinou a kolegy. Kromě textu můžete přidávat také emoji nebo vkládat obrázky a zvukové soubory, abyste své zprávy obohatili.

**Odesílat zprávy:** Otevřete  **Zprávy**. Na obrazovce seznamu SMS a MMS klepněte na  a vyberte kontakty nebo skupiny. Zadejte obsah zprávy, klepnutím na  přidejte další typy obsahu a klepnutím na  zprávu odešlete.


**Uložení konceptu zprávy:** Klepnutím na  **tlačítko Zpět** uložte zprávu jako koncept.


### Spravujte zprávy

Díky aplikaci SMS a MMS můžete zůstat v obraze ohledně zpráv.


Otevřete  **Zprávy**. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

**Odpovídání na zprávy:** Do textového pole zadejte obsah zprávy a klepněte na položku .

**Archivace zprávy:** Obáváte, že neúmyslně odstraníte důležitou zprávu? Klepněte a podržte zprávu a poté klepnutím na položku  zprávu archivujte.

**Odstranění zprávy:** Nebaví vás nepořádek způsobený velkým množstvím zpráv? Odstraněním nepotřebných konverzací nebo zpráv vyčistěte seznam SMS a MMS. Chcete-li odstranit konverzace nebo zprávy, klepnutím a podržením konverzací nebo zpráv vstupte na obrazovku úprav, vyberte konverzaci nebo zprávu, a klepněte na ikonu . Odstraněné zprávy nelze obnovit.

**Hledání zpráv:** Chcete rychle najít zprávu? Na seznamu SMS a MMS zadejte do panelu hledání klíčová slova a pod panelem hledání se zobrazí příslušné výsledky.


**Blokování kontaktu:** Chcete, aby vám někdo přestal posílat spamové zprávy? Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu blokuje  kontakt.



### Blokujte spamové zprávy

Nebaví vás přijímat spamové zprávy? Zapněte blokování zpráv a řekněte spamovým zprávám sbohem!

Otevřete  **Zprávy**.



Používejte Filtr proti obtěžování k provádění následujících funkcí:

**Blokování zpráv:** Klepněte a podržte zprávu a klepnutím na ikonu  blokujte zprávy a hovory z tohoto čísla.

**Odblokování zpráv:** Klepněte na  a poté klepněte na položku **Blokované kontakty**. Klepnutím na položku  na konci telefonního čísla odblokujete číslo.

## **Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS**

Nastavte pravidla automatického stahování zpráv MMS pro zabránění využívání nákladných mobilních dat.

Otevřete  **Zprávy** a klepněte na ikonu . Přejděte do **Nastavení > Rozšířená nastavení**.

Zde můžete konfigurovat následující nastavení:

**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat zprávy MMS** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS.


**Zda se mají stahovat zprávy MMS automaticky během roamingu:** Vypnutím funkce **Automaticky stahovat MMS při roamingu** zabraňte zařízení v automatickém stahování zpráv MMS během roamingu.

# Fotoaparát

## Základní funkce fotoaparátu

### Používání základních funkcí fotoaparátu

Naučte se používat základní funkce fotoaparátu a dělejte lepší fotografie.



**Pořízení snímku:** Otevřete  **Fotoaparát**. Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko zeslabení.


**Výběr režimu fotoaparátu:** Otevřete  **Fotoaparát** a v hledáčku vyberte režim snímání umístěný nad tlačítkem závěrky.





**Nastavení ohniskové vzdálenosti:** V hledáčku roztáhněte dva prsty pro přiblížení nebo je stáhněte pro oddálení. Když je vzdálenost mezi vaším telefonem a předmětem větší než je ohnisková vzdálenost optického přiblížení, kvalita fotografie se sníží. Jakmile začnete přibližovat nebo oddalovat, na straně obrazovky se zobrazí posuvník, který také můžete použít pro přiblížení nebo oddálení.


**Nastavení expozice:** Fotoaparát automaticky upravuje expozici na základě okolního osvětlení, abyste dosáhli co nejlepšího efektu, a to i za extrémně silného nebo slabého osvětlení. Čím vyšší bude expozice, tím bude snímek světlejší. Pro manuální úpravu expozice klepněte do hledáčku a posuňte

 vedle zaostření.




**Zapnutí/Vypnutí blesku:** Pokud chcete, aby byly vaše snímky ve slabém osvětlení jasnější, zapněte blesk. Klepnutím na ikonu  na obrazovce náhledu se přepínáte mezi různými režimy:


-  **Automaticky:** Fotoaparát automaticky podle okolního osvětlení určí, zda má zapnout blesk.
-  **Vypnuto:** Blesk je vypnutý.
-  **Zapnuto:** Blesk je zapnutý.
-  **Svítil:** Blesk je vždy zapnutý.

**Zachycení úsměvů:** Na obrazovce hledáčku klepněte na  a zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát bude automaticky zjišťovat a zachycovat usmívající se obličeje.

**Ztlumení nebo zrušení ztlumení zvuku závěrky:** Na obrazovce hledáčku klepněte na  a tím zvuk závěrky vypnete nebo zapnete.



**Zapnutí nebo vypnutí AI fotografie.:** V režimu fotografie je funkce **AI fotografie** automaticky zapnutá, aby inteligentně rozpoznala situace, při kterých fotografujete. Pokud chcete tuto funkci vypnout, klepněte na .

 Funkce **AI fotografie** je automaticky vypnutá v režimu portrét a pohyblivý obrázek.

**Zapnutí polohy:** Na obrazovce hledáčku klepněte na  a zapněte možnost **Značky GPS**. Když bude tato funkce zapnutá, zaznamenají se při pořízení fotografie i informace o poloze. Díky tomu můžete pak fotografie prohledávat podle polohy.

## Používejte mřížku fotoaparátu pro kompozici fotografií

Naštvalo vás někdy, že vaše fotografie vypadají zkoseně nebo je objekt vždy mimo střed? Můžete použít funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže připravit dokonalý snímek.

Chcete-li vybrat mřížku fotoaparátu, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  vstupte do **Nastavení**. Poté klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

**Metoda kompozice Pravidlo třetin:** Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body protnutí na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z bodů protnutí, abyste dosáhli dobré kompozice.



**Metoda spirálové kompozice:** Použijte buď možnost **Fibonacciho spirála (levotočivá)**, nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středy spirály.












## Použití Objektiv AR pro pořízení zábavných fotografií

Chcete dát svým selfie ještě větší šmrnc? Vyzkoušejte **Objektiv AR** pro přidání speciálních nálepek, změnu pozadí a mnoho dalšího.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Objektiv AR**.

Vybírat můžete z několika efektů, aby vaše fotky vynikaly:

- **3D Qmoji:** Klepněte na **3D Qmoji** a vyberte animované Qmoji. Qmoji bude následně napodobovat a dělat stejné výrazy v obličeji a gesta jako vy. Pro záznam klepněte na  nebo klepněte na  a následně klepněte a podržte  pro vytvoření vašeho vlastního personalizovaného Qmoji.
  - **Přidejte efekty make-upu na fotografii nebo video:** Klepněte na **Efekty** a vyberte požadovanou dynamickou nálepkou. Klepnutím na  nasnímejte fotografii nebo klepnutím na  spusťte záznam videa s nálepkou. Některé animované nálepky mají zvukové efekty, které se automaticky přidají k videu.
  - **Změna pozadí fotografie nebo videa:** Klepnutím na **Pozadí** vyberete požadované pozadí. Klepnutím na  nasnímejte fotografii nebo klepnutím na  spusťte záznam videa s vybraným pozadím. Některá animovaná pozadí mají zvukové efekty, které se automaticky přidají k videu.
-  Klepnutím na  můžete také přidat své oblíbené fotografie v **Galerie** do **Pozadí**. Funkci **Pozadí** podporuje pouze přední fotoaparát.





Zkrášlení je podporováno u několika speciálních efektů zmíněných výše a lze jej upravit klepnutím na



## Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

- Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.



- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.







## Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panorama a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má dva režimy snímání:

- **Snímání objektů:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním

směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujte 3D panoramatickou fotografii.

- **Snímání krajiny:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujte 3D panoramatickou fotografii.


Po vygenerování 3D panoramatu můžete nakloněním svého zařízení nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

## Režim Pro

### Používání režimu Pro pro pořízení fotografií scénérie


Chcete mít fotografie scénérie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro pořízení unikátních a bohatých fotografií krajiny.


Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Pro** a zapněte režim Pro.

**Výběr režimu měření založený na objektu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.

Režim měření	Vhodný pro
<b>Matice</b>	Široké krajiny hor, moří atp.
<b>Středové</b>	Objekt je ve středu snímku a daleko od krajiny na pozadí.
<b>Bodové</b>	Předměty, které fotografujete jsou relativně malé, jako květiny nebo stromy.





### Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **ISO** a posuňte jej doleva nebo doprava, abyste provedli potřebné úpravy.
  -  Doporučujeme nastavit ISO na úroveň nižší než 400, abyste zabránili nadměrnému šumu. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to v závislosti na osvětlení více než 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na **S** (rychlost závěrky) a posouvejte ji, dokud požadovaná rychlost nebude ve středu.

-  Doporučená rychlost závěrky pro statické scenerie (jako jsou například hory) je 1/80 až 1/125. Pro rychleji se pohybující předměty (jako vlny) je nejlepší použít stativ a vybrat vyšší rychlost závěrky.


• **Nastavení kompenzace expozice:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  $EV$  a posouvejte ji, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.


**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  $AWB$  a posouvejte ji, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.


- 
  - Při snímání východu světla můžete vybrat možnost  a pro chmurné dny vyberte .
  - Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

**Nastavení automatického zaostření podle objektu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  $AF$  a posouvejte ji, dokud požadovaný režim nebude ve středu.

Režim zaostření	Vhodný pro
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory)
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a vlny)
Režim ručního zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny)

**Vyrovnání fotoaparátu:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na  a pro použití vodováhy klepněte na **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je dokonale horizontálně.




**Ukládání snímků ve formátu RAW:** Na obrazovce režimu Pro přejděte do  > **Rozlišení** a zapněte **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se obrázky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

- 
  - Některé parametry v režimu Pro se navzájem ovlivňují, takže přizpůsobení může způsobit nežádoucí změny. Při nastavování svého dokonalého snímku na to pamatujte.
  - Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Pro dosažení nejlepšího snímku byste je měli upravit podle skutečné situace.

## Používání režimu Pro pro pořízení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje upravit nastavení fotoaparátu pro snímání portrétů na profesionální úrovni.

Přejděte do  **Fotoaparát** > **Další** > **Pro** a zapněte režim Pro.

**Výběr režimu měření:** Pro pořizování portrétů doporučujeme režim  nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku. Poté klepnutím na  vyberte požadovaný režim měření.

### Úprava jasu obrazovky na základě okolního světla

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nižší hodnotu, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečných světelných podmínek.



Pokud tak chcete učinit, klepněte na  $ISO$  a posuňte jej doprava nebo doleva, abyste upravili hodnotu.

Vhodný pro	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800


- **Nastavení rychlosti závěrky:** Vyberte nižší rychlost závěrky, pokud je okolní světlo slabé, a vyšší rychlost, pokud je světlo silnější. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125.

Pro snímání pohyblivých předmětů používejte rychlost závěrky 1/125 a vyšší. Klepněte na  $S$  (rychlost závěrky) a posouvejte ji, dokud požadovaná rychlost nebude ve středu.

- **Nastavení kompenzace expozice:** Zvyšte kompenzaci expozice, pokud jsou předměty nebo pozadí v tlumeném osvětlení, a snižte kompenzaci EV, pokud je osvětlení silné. Klepněte na  $EV$ , posuňte posuvník, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.

**Nastavení automatického vyvážení bílé:** Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Při snímání východu světla můžete vybrat možnost  a pro chmurné dny vyberte . Klepněte na  $AWB$ , posuňte posuvník, dokud požadovaná hodnota nebude ve středu.

**Úprava zaostření:** Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. Při fotografování zblízka klepněte na zaostření ve snímku v hledáčku a odpovídajícím způsobem upravte zaostření.

-  Některé parametry v režimu Pro se navzájem ovlivňují, takže přizpůsobení může způsobit nežádoucí změny. Při nastavování svého dokonalého snímku na to pamatujte.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Pro dosažení nejlepšího snímku byste je měli upravit podle skutečné situace.

## Režim Malování světlem

### Malování světlem: Snímejte stopy světla

Režim Malování světlem automaticky nastavuje nízkou rychlost závěrky pro pořizování snímků stop světla s dlouhou expozicí. Tento režim vytváří ohromující fotografie, které mají éterickou kvalitu.

Režim Malování světlem nabízí čtyři režimy kreativního snímání pro různé objekty a světelné podmínky:


- **Stopy dopravy:** Zachytí stopy světel vozidel v noci.
- **Světelné graffiti:** Zachytí stopy světel vytvořené pohybujícím se zdrojem světla v podmínkách s nedostatkem světla.
- **Hedvábná voda:** Zachytí hedvábně hladké fotografie vodopádů a tekoucí vody.
- **Stopy hvězd:** Zachytí úchvatné fotografie padajících hvězd na noční obloze.



## Používejte funkci Stopy koncových světel k zachycení světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy dopravy**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku.

Až budete hotovi, klepněte na ikonu .








## Používejte světelné graffiti pro vytvoření světelných vzorů

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.

- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



## Používejte režim Hedvábná voda pro zachycení řek a vodopádů

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

- Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

- 1 Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**.
- 2 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.
- 3 V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .





## Používejte režim Cesta hvězd pro zachycení krásy hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- i • Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

**1** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**.

**2** Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.




**3** V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



## Další režimy snímání

### Používejte časoběrný režim pro vytvoření krátkého videa


Časoběrný režim můžete používat k zachycení snímků po dlouhé časové období a zkrácení do krátkého videa. Díky tomu můžete vidět kvetoucí květiny, pohyb mraků, dopravu ve městě a pohyb hvězd na noční obloze.

- i • Vyhněte se zaznamenávání v časoběrném režimu po příliš dlouhou dobu, protože vyčerpá energii baterie a místo v úložišti.
    - Používáním robustního stativu během zaznamenávání časoběrného režimu omezte pohyb zařízení.
- 1** Před zahájením časoběrného režimu se ujistěte, že scéna je dobře osvětlena a fotoaparát je zaostřen. Pečlivým nastavením polohy fotoaparátu se vyhněte snímání nesouvisejících objektů na pozadí.
  - 2** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Časoběrný režim**. Klepnutím na ikonu  spusťte záznam.
  - 3** Klepnutím na ikonu  ukončete záznam.
  - 4** Přejítím do sekce **Galerie** přehrajte časoběrné video.
    - i Rychlost přehrávání určuje systém, aby byl zajištěn nejlepší výsledek. Nemůžete ručně nastavit rychlost záznamu ani rychlost přehrávání.



## Vlastní režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

**Stážení dalších režimů snímání:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Stáhnout**. Vyberte režimy snímání ke stažení a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**.

**Aktualizace režimů snímání:** Chcete-li aktualizovat režimy snímání, přejděte na obrazovku **Další**. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.




**Odstranění režimů snímání:** Přejděte do **Další** >  a klepnutím na ikonu  odstraňte nepotřebné režimy snímání.




 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.



## Pořizujte pohyblivé obrázky


Chcete pořizovat zajímavější a dynamičtější fotografie? Pořídte pohyblivý obrázek a prodlužte báječné životní okamžiky.

S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka závěrky. Když procházíte v Galerii tyto snímky, můžete zobrazit nejen statický snímek pořízený v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko závěrky, ale také dynamický snímek a zvuk.

**Pořízení pohyblivých obrázků:** Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na ikonu  v horní části obrazovky, poté klepnutím na ikonu  zachyťte snímek.

**Zobrazení pohyblivých obrázků:** Zachycený pohyblivý obrázek se uloží do sekce **Galerie** ve formátu JPG. Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**. Klepněte na obrázky s ikonou  a klepnutím na ikonu  v horní části obrázku zobrazte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.



**Sdílení pohyblivých obrázků:** Přejděte do  **Galerie** > **Alba**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete sdílet, poté klepněte na ikonu , vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.


-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát pohyblivé efekty fotografií. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nepodporovanými zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.


# Galerie


## Přizpůsobení alba Hlavní momenty




Chcete změnit obsah, jako jsou fotky a videa, hudbu na pozadí nebo šablonu videa pro album Hlavní momenty? Můžete upravit album Hlavní momenty a vybrat obsah, hudbu na pozadí a šablonu videa, abyste získali album, které budete chtít ukázat svým přátelům.

-  Vaše zařízení vygeneruje alba Hlavní momenty na základě času a polohy fotografií a videí. Před pořízením fotografie otevřete **Fotoaparát**, klepněte na  a zapněte funkci **Značky GPS**.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k internetu.
- Vaše zařízení začne analyzovat vaše fotografie a generovat alba Hlavní momenty, když je obrazovka vypnutá, baterie je nabitá a její úroveň nabití je vyšší než 50 %. Provedení tohoto procesu bude nějaký čas trvat. Pokud není k dispozici dostatek fotografií nebo videí (méně než sedm fotografií), nebude album Hlavní momenty automaticky vygenerováno.




Otevřete  **Galerie**. Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album Hlavní momenty, které chcete zobrazit nebo upravit. Nyní můžete provést některou z následujících akcí:

- **Přehrávat nebo upravovat videa alba Hlavní momenty:** Klepnutí na možnost  přehrajete video. Během přehrávání můžete šablonu videa nebo hudbu na pozadí upravit pomocí lišty možností v dolní části obrazovky.



- **Přidat nebo odstranit fotografie a videa alba:** Pokud chcete do alba přidat fotografii nebo video, klepněte na , vyberte položku, kterou chcete přidat, a následně klepněte na . Pokud chcete fotografii nebo video z alba odstranit, klepněte na ně a podržte je, následně klepněte na  a **Přesunout**.

 Funkce Hlavní momenty podporuje pouze videa ve formátu MP4.

- **Sdílet fotografie a videa v albu:** Klepněte a podržte libovolnou fotografii nebo video v albu, poté klepněte na , vyberte metodu sdílení a proces sdílení dokončete podle pokynů na obrazovce.
- **Přejmenovat album Hlavní momenty:** Klepněte na  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- **Odstranit album Hlavní momenty:** Klepněte na  > **Odstranit** a potom na **Odstranit**.

## Správa fotografií

### Rozpoznávání fotografií vám pomáhá inteligentně třídit fotografie

Trvá vám třídění fotografií příliš dlouho? Máte problém najít fotografii, kterou hledáte? Rozpoznávání fotografií dokáže automaticky třídit fotografie do kategorií Galerie, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.




Inteligentní třídění fotografií: Galerie automaticky roztřídí fotografie do kategorií, jako např. portréty, místa, krajiny a jídlo, abyste mohli rychle najít, co hledáte.





Přizpůsobení slučování fotografií: Poté, co Galerie automaticky sloučí různá alba portrétů, můžete ručně změnit názvy alb portrétů a nastavit vztah (například „Dítě“ a „Máma“). Po dokončení nastavení budete moci zobrazit různá alba fotografií podle názvu. Na panelu hledání v aplikaci Galerie můžete také hledat fotografii podle názvu a vztahu.

Sloučení skupinových fotografií do alb: Poté, co Galerie inteligentně identifikuje kategorie, můžete vygenerovaná alba pojmenovat. Pokud existuje více než 10 skupinových fotografií, Galerie je sloučí a vygeneruje skupinové album fotografií.

## Upravujte videa

**Oříznutí videa:** Otevřete aplikaci  **Galerie**, vyberte video, které chcete upravit, a klepnutím na  vstupte na obrazovku úprav videa. Přetažením posuvníku v oblasti oříznutí můžete vybrat segment, který chcete ponechat. Klepnutím na  dokončete oříznutí videa.



**Nastavení rozlišení videa:** Během přetahování posuvníku pro výběr segmentu videa, který chcete ponechat, můžete klepnutím na  zobrazit náhled oříznutého videa. Na obrazovce úprav můžete také klepnutím na možnosti rozlišení videa nastavit rozlišení videa.



 Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video, ale také větší potřebné místo v úložišti. Vyberte podle svých potřeb.

**Hlavní postavy příběhů s umělou inteligencí:** Když je v dlouhém videu zachyceno několik postav, musíte se podívat na celé video opakovaně, jenom abyste našly ty segmenty videa, ve kterých je konkrétní postava, kterou hledáte. Funkce Hlavní postavy příběhů s umělou inteligencí vám může ušetřit potíže s tříděním a úpravou všech klipů, abyste mohli vytvořit video zaměřené na vybranou postavu. Když je obrazovka vašeho zařízení vypnutá, zařízení se nabíjí a jeho úroveň nabití baterie je vyšší než 50 %, systém automaticky zanalyzuje postavy videa a vytvoří soubor nejlepších klipů postavy ve videu. Když se budete chtít na video znovu podívat, můžete potáhnout nahoru pro zobrazení vytvořených klipů videí.

 V současné době může systém použít tuto funkci u videozáznamů v délce 15 sekund až 3 minut.



## Nastavte zpomalené přehrávání videí












Otevřete  **Galerie**, vyberte zaznamenané zpomalené video a klepnutím na ikonu  ho přehrajte. Klepněte na obrazovku a přetažením posuvníku v oblasti úprav můžete vybrat segment, který chcete přehrát zpomaleně.

 • Videá zaznamenaná v režimu  nelze upravovat.

## Upravujte fotografie


Pořídili jste snímek, ale potřebujete jej upravit, než ho zveřejníte? Použitím funkcí úprav aplikace Galerie můžete fotografie oříznout, otočit a použít na ně řady efektů (jako např. graffiti, vlastní vodoznaky a filtry), aby fotografie vypadaly ještě lépe.

Otevřete  **Galerie**, vyberte fotografii, kterou chcete upravit, a pro zahájení úpravy klepněte na  . Fotografie můžete upravovat následujícími způsoby:

- **Otočení:** Klepnutím na  a otočením voliče upravte úhel otočení fotografie. Klepnutím na **Otočit** nebo **Zrcadlo** můžete fotografii otočit o 90 stupňů nebo převrátit.
- **Ořiznutí:** Klepněte na  , a přetáhněte celou mřížku nebo její rohy, abyste jí označili to, co chcete ponechat. Můžete také vybrat pevný poměr a přetáhnout rohy mřížky tak, abyste označili to, co chcete ponechat.
- **Přidání filtrů:** Klepněte na ikonu  a vyberte efekt filtru.
- **Zachování barev:** Klepnutím na ikonu  a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte barvy, které chcete ponechat. Oblasti vybrané pro zachování barev se zvýrazní.
- **Rozostření:** Klepněte na ikonu  vyberte režim rozostření a potažením posuvníku upravte rozostření.
- **Úprava efektů:** Klepnutím na ikonu  nastavte podle svých preferencí jas, kontrast, sytost a další parametry fotografie.
- **Zkrášlení portrétu:** Když systém detekuje portrétovou fotografii, automaticky vám poskytne nabídku funkce **Krása**. Klepnutím na  na obrazovce úprav fotografií můžete použít funkce jako např. **Vyhladit**, **Nedostatky**, **Ztenčit obličej** a **Zdůraznit oči** a ještě tak vylepšit svou portrétovou fotografii.
- **Cenzura fotografií:** Klepněte na  , a vyberte velikost a styl štětce, kterým chcete zakrýt části fotografie.
- **Kreslení graffiti:** Klepnutím na ikonu  a vybráním štětce a barvy nakreslete na fotografii graffiti.
- **Přidání vodoznaků:** Klepnutím na ikonu  a vybráním požadovaných vodoznaků (jako např. **Čas**, **Umístění**, **Počasí** a **Nálada**) si přizpůsobte své fotografie.
- **Přidání značky:** Klepněte na  a vyberte styl značky a formátu písma, abyste své fotografie udělali speciální.



## Procházení a sdílení fotografií a videí

Procházení starých fotografií a videí dokáže oživit vaše nejvzácnější vzpomínky. Vaše fotografie a videa se ukládají do Galerie zařízení. Můžete je zobrazit podle času, polohy nebo podle alba.


**Zobrazení fotografií na celou obrazovku:** Otevřete **Galerie**  a klepnutím na fotografii ji zobrazte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjte nabídku. Pokud prohlídnete fotografie v režimu celé obrazovky, můžete používat následující:

- **Zobrazení základních informací o fotografii nebo videu:** Potáhněte prstem po fotografii nebo videu nahoru pro zobrazení jejich základních informací.

- **Přiblížení nebo oddálení fotografie:** Položte na obrazovku dva prsty a oddálením prstů fotografii přiblížte, stažením prstů fotografii oddalte. Pokud má fotografie větší rozlišení než obrazovka, pak poté, co použijete dva prsty pro přiblížení fotografie a zvednete je z obrazovky, můžete fotografii zvětšit maximálně dvakrát.
- **Zobrazení parametrů snímání:** Můžete klepnout na ⓘ a tažením prstem nahoru a dolů na okně podrobností zobrazte ISO (citlivost), EV (kompenzace expozice), rozlišení a ostatní podrobné parametry fotografie.
- **Přejmenování fotografie:** Přejděte do ⋮ > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- **Nastavit fotografii jako obrázek kontaktu nebo tapetu domovské obrazovky:** Přejděte do ⋮ > **Nastavit jako** a nastavte fotografii jako **Tapeta** nebo **Fotografie kontaktu**.

**Sdílení fotografie nebo videa:** Otevřete  **Galerie**, stisknutím a podržením kterékoliv položky vstoupíte do obrazovky výběru. Vyberte položky, které chcete sdílet, poté klepnutím na  vyberte způsob sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete proces sdílení.

**Zobrazení podle času pořízení:** Na kartě **Fotografie** se fotografie a videa zobrazují podle času jejich pořízení. Chcete-li zobrazit data pořízení při prohlížení fotografií v režimu celé obrazovky, přejděte do ⋮ > **Nastavení** a zapněte možnost **Zobrazit čas a umístění**. Na kartě **Fotografie** můžete oddálit nebo stáhnout dva prsty pro přiblížení nebo oddalování obrazovky a přepínat mezi zobrazením po jednotlivých dnech a zobrazením po měsících.

**Zobrazení podle místa pořízení:** Pokud byly fotografie nebo videa pořízeny, když je volba **Fotoaparát** zapnuta v nabídce nastavení aplikace **Značky GPS**, můžete je zobrazit v režimu Mapa. Na kartě  klepněte na **Fotografie** a fotografie a videa, které obsahují informace o poloze, vyznačí příslušná místa snímání na mapě. Můžete také oddálit dva prsty na obrazovce pro přiblížení na mapě a zobrazení detailů místa pořízení fotografie. Klepnutím na miniaturu fotografie zobrazíte všechny fotografie a videa pořízené na tomto místě.



**Zobrazení podle alba:** Na kartě **Alba** můžete prohlížet fotografie a videa podle alba. Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech specifikovaných systémem. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Videa**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.



**Přehrávání prezentací:** Na kartě **Fotografie** klepněte na ⋮ > **Prezentace** a systém automaticky přehraje prezentaci fotografií. Klepnutím na obrazovku zastavíte přehrávání.


## Uspořádejte si alba fotografií

**Přidání fotografií nebo videí do nového alba:** Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte fotografii nebo video a přidejte vybranou položku do nového alba.




**Přemístění fotografií a videí:** Fotografie a videa můžete přesunout z různých umístění do jednoho alba, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Jakmile otevřete příslušné album, stiskněte a



podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona , a poté vyberte fotografie a videa, které chcete přesunout. Klepněte na  a vyberte album, do kterého chcete položky přesunout. Jakmile položky přesunete, nebudou déle setrvávat v původním umístění.

**Oblíbené fotografie a videa:** Chcete své oblíbené fotografie a videa ukládat samostatně? Můžete si své speciální fotografie a videa přidat do Oblíbených pro snadné zobrazení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do Oblíbených, a poté je klepnutím na volbu  uložte do alba **Mé oblíbené**. Oblíbené položky zůstanou v původním umístění. Na jejich miniaturách se však objeví ikona .

**Skrytí alb:** Máte důležitá osobní alba, která nechcete, aby viděli ostatní? Můžete je skrýt, abyste zachovali soukromí. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrytí alba** a zapněte přepínače alb, která chcete skrýt.

 Alba jako např. **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené** a **Snímky obrazovky** nelze skrýt.


**Odstranění fotografií a videí:** Klepněte a podržte prst na fotografii nebo albu, dokud se nezobrazí ikona , vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa budou uchována v albu **Nedávno odstraněné** společně se značkou ukazující počet dnů zbývajících, než se položka trvale odstraní ze systému. Chcete-li trvale odstranit fotografii nebo video před vypršením, v **Nedávno odstraněné** vyberte fotografii nebo video, které chcete trvale odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

**Obnovení odstraněných fotografií a videí:** Přejděte do alba **Nedávno odstraněné**, stiskněte a podržte fotografii či video, dokud se nezobrazí ikona , poté vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bude původní album vymazáno, systém vám znovu vytvoří nové album.

# Správce telefonu

## Používejte optimalizaci jedním klepnutím

Všimli jste si, že se vaše zařízení v poslední době zpomaluje? Obáváte se, že může být zranitelné malwarem a dalšími bezpečnostními hrozbami? Použijte optimalizaci jedním klepnutím, aby zařízení pracovalo rychleji, a chraňte ho před bezpečnostními hrozbami.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **OPTIMALIZOVAT**. Zařízení automaticky provede celkovou optimalizaci výkonu, optimalizaci zabezpečení, optimalizaci výkonu baterie a optimalizaci správy zařízení. Možnosti optimalizace si můžete přizpůsobit. Systém však doporučuje provést manuální optimalizaci jedním dotykem pro zvýšení jeho rychlosti, kontrolu bezpečnostních rizik, optimalizaci spotřeby energie a monitorování a blokování neznámých telefonních čísel a obtěžujících hovorů.

## Správa přenesených mobilních dat

Spravujte objem přenesených dat, abyste se vyhnuli dalším poplatkům.


Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení statistiky přenesených dat nebo zapněte **Chytrá úspora dat**.

- **Využití dat tento měsíc:** Zkontrolujte využívání dat jednotlivými aplikacemi.
- **Síťové aplikace:** Spravovat oprávnění přístupu na internet pro jednotlivé aplikace.
- **Chytrá úspora dat:** Zapněte režim úspory dat (brání aplikacím na pozadí čerpat mobilní data) a vyberte aplikace, které mají neomezený přístup k čerpání dat.



## Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie


Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Správa chytré úspory energie vám pomáhá efektivně prodlužovat výdrž baterie vašeho zařízení, abyste si mohli více užívat své oblíbené hry a jiný zájmy.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na  pro provedení následujících akcí:

- **Úplná analýza a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na položku **Optimalizovat využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Zapnutí úsporného nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie vašeho zařízení prodlužte výdrž baterie. Po zapnutí možnosti **Úsporný režim** bude vaše zařízení ve stavovém řádku zobrazovat ikonu  na základě úrovně nabití baterie.



- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepnutím na **Podrobnosti o použití baterie** zobrazíte podrobnosti o použití baterie. V sekci podrobností o použití baterie značí barevné čárky pod možností **Nabíjení** různé chvíle, kdy nabíjíte své zařízení. Mezery mezi barevnými čarami označují různé body, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Pro zobrazení energeticky náročných aplikací a hardwaru klepněte na **Využití baterie**.
- **Zapnutí chytrého rozlišení pro úsporu energie:** Chytré rozlišení je funkce, která automaticky snižuje rozlišení vašeho zařízení za účelem úspory energie. Zapněte **Rozlišení obrazovky** a vyberte **Chytré rozlišení**. Vaše zařízení automaticky upraví rozlišení obrazovky na základě spuštěných aplikací, aby ušetřilo energii. Zapnutí funkce chytrého rozlišení může ovlivnit zobrazení obrazovky. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.
- **Zobrazení zbývající kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazíte na stavovém řádku zbývající kapacitu baterie vašeho zařízení.

Pokud se chcete dozvědět další informace o nastavení úspory energie, otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na  > **Další nastavení baterie** pro provedení následujících akcí:


- **Zapnutí oznámení o energeticky náročných aplikacích:** Zapněte **Upozornění při nadměrné spotřebě** a systém vás upozorní, pokud bude ve vašem zařízení zjištěna energeticky náročná aplikace. Poté klepněte na **Historie energeticky náročných aplikací** pro kontrolu a manuální vypnutí takových aplikací.
-  Po zapnutí funkce **Režim výkonu** může být výkon zařízení na základě různých scénářů aplikací vylepšen. To vylepšuje i zážitek ze hry, ale zároveň zvyšuje spotřebu energie a může způsobit zahřívání vašeho zařízení.

## Zapněte vyhledávání virů

Otevření nesprávné reklamy nebo klepnutí na špatný odkaz může zařízení nakazit trojskými koni a malwarem, které se tajně nainstalují na zařízení a mohou případně krást vaše osobní data. Spuštění vyhledávání virů může najít a odstranit případné hrozby a udržet vaše zařízení v dobrém stavu.

Ve výchozím nastavení je funkce **Antivirus** zapnuta. Můžete si ji zobrazit následovně: Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na **Antivirus**. Pokud uvidíte ikonu **Žádná rizika**, značí to, že je vaše zařízení v bezpečí. Současně můžete na obrazovce **Správce telefonu** klepnout na  > **Nastavení** pro konfiguraci následujících nastavení:


- **Chytré nastavení:** Zapněte tuto možnost, pokud chcete pravidelně aktualizovat data konfigurace aplikace a zlepšit výkon aplikace.
- **Automatické vyčištění nevyžádaných souborů:** Zapněte tuto možnost, pokud chcete automaticky rozpoznávat nevyžádané zprávy a trvale je odstraňovat po 14 dnech.
- **Automaticky aktualizovat databázi čištění a Online antivirus:** Můžete vybrat možnost **Pouze Wi-Fi** nebo **Jakákoli síť**, pokud chcete automaticky aktualizovat databázi čištění a provést antivirovou kontrolu. Můžete také vybrat možnost **Nikdy**, pokud chcete tyto dvě možnosti vypnout.


-  Připomenutí skenování virů je ve výchozím nastavení zapnuto. Systém vás upozorní, pokud déle než 30 dní neprovedete antivirovou kontrolu.

# E-mail

## Přidávejte e-mailové účty

Přidejte na Zařízení e-mailový účet a snadno kdykoliv přistupujte k e-mailu. Pokud máte otázky o specifických nastaveních pro konfiguraci e-mailu, promluvte si prosím se svým poskytovatelem e-mailového účtu.





**Přidání osobního e-mailového účtu:** Otevřete aplikaci , vyberte poskytovatele e-mailových služeb nebo klepněte na **Jiné**, zadejte e-mailovou adresu a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

**Přidání účtu Exchange:** Exchange vyvinul Microsoft a společnosti ho používají jako svůj interní e-mailový systém. Pokud váš firemní e-mail používá servery Exchange, můžete se na Zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailu. Přejděte na  > **Exchange**, zadejte svou e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo, poté klepněte na **Přihlásit se** a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte svůj účet. Systém se automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru. Po konfiguraci systém ve výchozím nastavení otevře obrazovku **Doručená pošta**.



## Správa e-mailových účtů

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.

Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazte seznam svých e-mailů. Tažením prstem dolů obnovte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Tažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Tažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-mail**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.





- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** a **Odebrat účet**.

## Správa e-mailových kontaktů VIP



Obáváte se, že mezi množstvím e-mailů zmeškáte e-mail od důležitého kontaktu? Důležité kontakty můžete přidat na seznam VIP. Zařízení automaticky přesune e-maily od kontaktů VIP do poštovní schránky VIP.

Otevřete  **E-mail** a přejděte do  > **Nastavení** > **Kontakty VIP**. Na obrazovce **Seznam VIP** přejděte na **Přidat** > **Vytvořit** nebo **Přidat z kontaktů**.

**Přidání nebo odebrání kontaktů VIP:** Na obrazovce **Seznam VIP** klepnutím na  nebo  spravujte kontakty VIP.

## Importování důležitých událostí do kalendáře

Obáváte se, že mezi množstvím událostí zmeškáte důležitou událost? Můžete importovat důležité události do kalendáře a zobrazit si je kdykoli a kdekoli.

Otevřete  **E-mail**, vyberte událost z e-mailu a vyberte možnost  > **Přidat do kalendáře**.

## Nastavení automatické odpovědi na e-mail Exchange


Nemůžete na dovolené odpovídat na e-maily? Zapnutím automatických odpovědí odpovídejte na e-maily automaticky.

Otevřete aplikaci  **E-mail**, přejděte na  > **Nastavení** a vyberte svůj účet Exchange. Klepněte na **Automatické odpovědi**, zapněte možnost **Automatické odpovědi**, nastavte obsah a čas automatické odpovědi a poté klepněte na tlačítko **Hotovo**.

# Kalendář

## Používání kalendáře pro správu rozvrhu

Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš každodenní život.




Přidání události


**Vytvoření události:** Otevřete **Kalendář**, klepněte na **+** a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte do **Přidat připomenutí** a poté klepněte na **✓**.



**Hledání událostí:** Na obrazovce **Kalendář** klepněte na **🔍** a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

**Konfigurace Kalendáře:** Na obrazovce **Kalendář** přejděte do **☰** > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

**Ověření přesné polohy destinace:** Otevřete **Kalendář**. Na obrázku nebo v kalendáři klepněte na událost (destinace je již nastavena) pro zobrazení přesných informací o poloze.



**Dotaz na počasí:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na událost na obrázku nebo z kalendáře pro zobrazení předpovědi počasí na daný den.


**Ověření účastníků konference:** Otevřete  **Kalendář** a klepněte na připomínku konference pro zobrazení účastníků.


**Změna kalendáře:** Otevřete  **Kalendář** a přejděte do  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře** pro přepnutí kalendáře na jinou zemi. Kalendář země se následně zobrazí na zamčené obrazovce a v okně chytrého krytu.

## Importování úkolů, aby vaše práce byla přehledná

Mnoho úkolů nelze zvládnout včas. Co dělat, když je zapomenou splnit? Importujte je všechny do Kalendáře pro lepší přehled a žádná důležitá událost vám neunikne.



**Importování připomenutí setkání:** Otevřete  **Kalendář**, přejděte na  > **Spravovat účty** > **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (účet Exchange) do Kalendáře, abyste mohli zkontrolovat připomenutí setkání.



**Sdílení události:** Klepněte na událost v kalendáři nebo v části Rozvrh, poté klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení události pomocí libovolné metody.

## Zobrazení globálních svátků


Cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí? Stáhněte si dopředu informace o svátcích v cílové zemi a lépe naplánujte svou práci a rozvrh.

Otevřete aplikaci  **Kalendář**, přejděte na  > **Nastavení** > **Národní (regionální) svátky** a zapněte příslušný přepínač pro cílovou zemi. Zařízení automaticky stáhne informace o svátcích.



# Hodiny


## Používejte hodiny

Skromné hodiny toho mohou s mnoha výkonnými funkcemi a spoustou informací hodně nabídnout. Hodiny můžete používat jako alarm, světový čas, stopky nebo časovač.



**Zobrazení času po celém světě:** Přejděte na  **Hodiny**, na kartě **Světový čas** klepněte na  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst. Klepnutím na  nastavte datum a čas.

**Zobrazení času ve dvou různých regionech:** Přejděte na  **Hodiny**, přejděte na  > **Datum a čas** poté na kartě **Světový čas**. Zapněte možnost **Duální hodiny**, klepněte na **Domovské město** a ze seznamu měst vyberte město svého bydliště.




- i** Pokud je čas vašeho aktuálního regionu stejný jako čas ve vašem domovském městě, zamčená obrazovka bude zobrazovat pouze jeden čas.


# Poznámkový blok

## Správa vašich poznámek

Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.

**Sdílení poznámky:** Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Ze seznamu **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně

klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Přidání poznámky do oblíbených:** Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste jí zde mohli později najít? V seznamu **Všechny poznámky** potáhněte na poznámce doleva a klepněte na .



Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .



**Odstranění poznámky:** Chcete odstranit starou poznámku? V seznamu **Všechny poznámky** nebo


**Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce doleva a následně klepněte na .




**Hledání poznámek:** Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na obrazovce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova zde.


**Vytvoření seznamu úkolů:** Chcete vytvořit nákupní seznam? Na obrazovce **Poznámkový blok**,

klepněte na  > , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

-  Po dokončení položky seznamu úkolů přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení** a vlevo od dokončené položky vyberte .



**Přidání ručně psané poznámky:** Je pro vás jednodušší si kreslit nebo psát? Přejděte do , klepněte na , zapište své poznámky a klepněte na **Poznámky** >  pro jejich uložení. Poznámkový blok podporuje psaní i kreslení.


**Přidání značek k poznámkám:** Chcete zařadit své poznámky do kategorií, abyste to později měli jednodušší? Na obrazovce úprav **Všechny poznámky**, klepněte na  a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na všechny své poznámky.



# Nástroje

## Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce

Aplikace Digitální zůstatek vám umožňuje zkontrolovat používání aplikací, pomáhá vám spravovat dobu strávenou na obrazovce a vede vás ke zdravějším návykům používání zařízení.




Pokud chcete zkontrolovat používání svého zařízení, otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Digitální zůstatek > Další**.

**Zkontrolujte dobu strávenou dnes na obrazovce:** Klepněte na **Dnes** a můžete zkontrolovat možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.



**Zkontrolujte dobu strávenou na obrazovce za posledních sedm dní:** Klepněte na **Posledních sedm dní** a následně zkontrolujte možnosti jako **Doba strávená na obrazovce**, **Používání aplikace**, **Odemyká** a **PRODLOUŽENÍ**.

## Použití záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložíte. Po dokončení nahrávání můžete:

- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.


 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.


# HUAWEI ID a více uživatelů

## Nastavte a používejte více uživatelů


Chcete, aby Zařízení měl více než jeden uživatelský účet, abyste mohli udržovat odděleně svůj pracovní a osobní život? Na Zařízení můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.


### Přidání uživatelů nebo hostů

 Můžete přidat maximálně tři uživatele a jednoho hosta.

**Přidání uživatele:** Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepněte na položku **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**. Po přidání nového uživatele se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.



**Přidání hosta:** Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepnutím na položku **Přidat hosta > PŘIDAT** vytvoříte hosta.

**Nastavení jména a profilového obrázku uživatelského účtu:** Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele nastavit jméno uživatelského účtu a profilový obrázek. To uděláte tak, že se přepnete na příslušného uživatele a klepnete na ikonu . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.

**Povolení uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů:** Po přepnutí na jiný uživatelský režim můžete stále používat základní funkce volání. Nově přidany uživatel můžete uskutečňovat hovory, odesílat zprávy a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. Host může uskutečňovat hovory a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. To uděláte tak, že se přihlásíte pomocí účtu vlastníka, klepnete na položku  **Nastavení** a poté přejdete do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.

### Odstranění uživatelů nebo hostů




Chcete-li odstranit uživatele, vyberte jednu z následujících metod:

- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, poté klepněte na položku  **Nastavení** a přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.
- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a poté přejděte do  **> Další nastavení**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.

Chcete-li odstranit hosta, klepněte na položku  **Nastavení**. Přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé** a poté klepněte na položku **Host > Odstranit hosta > ODSTRANIT**.

## Přepínání mezi režimy Vlastníka účtu, Uživatele a Hosta

Chcete-li se přepínat mezi režimy vlastníka účtu, uživatele a hosta, vyberte jednu z následujících metod:


- Potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a klepněte na ikonu . Poté klepněte na profilový obrázek požadovaného uživatele.
  - Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Poté klepněte na uživatelské jméno nebo profilový obrázek požadovaného uživatele.
-  Při přepnutí zpět z jiného uživatele na vlastníka budete vyzváni k zadání hesla pro odemknutí obrazovky.

# Připojení zařízení

## Bluetooth

### Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth



Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvyší výrazně spotřebu energie.



**Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:**

HFP, HSP	Telefonování
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv

HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth
PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


**Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

**Párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

**Zrušení párování zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte


**Bluetooth**. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


**Změna názvu zařízení Bluetooth:** Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.



**Zobrazení nápovědy Bluetooth:** Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


## Používejte Bluetooth pro sdílení dat

Připojte zařízení k jinému zařízení přes Bluetooth pro sdílení dat, import a export kontaktů a nastavení sdílení datového připojení k internetu.

**Používání Bluetooth pro odesílání souborů:** Ujistěte se, že je zařízení v dosahu Bluetooth druhého zařízení (10 m nebo 32 stop). Poté můžete ustanovit připojení Bluetooth a mezi dvěma zařízeními sdílet multimediální soubory, webové stránky, kontakty, dokumenty a aplikace. Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a následně přejděte do **Další > Sdílet > Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce zapněte Bluetooth. Poté, co se detekuje druhé zařízení (Bluetooth musí být zapnuto a zařízení musí být viditelné), klepnutím na název zařízení ustanovte připojení a začněte odesílat soubory.

**Přijímání souborů přes Bluetooth:** Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte Bluetooth. Klepnutím na **Přijmout** v oznámení přenosu souboru zahajte přijímání souborů. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Bluetooth** v sekci **Soubory**.

**Import nebo export kontaktů přes Bluetooth:** Otevřete  **Kontakty**, přejděte do  **> Nastavení > Import/Export** a můžete provádět následující:

- **Import kontaktů:** Klepněte na **Importovat přes Bluetooth** a postupováním podle pokynů na obrazovce navažte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Kontakty z druhého zařízení se poté do vašeho zařízení naimportují automaticky.
- **Export kontaktů:** Klepněte na **Sdílení kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte **Bluetooth**. Postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení Bluetooth k druhému zařízení. Vybrané kontakty se automaticky exportují z vašeho zařízení do druhého zařízení.

## NFC


### NFC: přenášejte data na krátké vzdálenosti


NFC (bezkontaktní komunikace) je technologie, které umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti. Dvě zařízení, která jsou od sebe maximálně 10 cm (4 palce), mohou přenášet data v reálném čase pomocí režimu NFC z bodu na bod. Pomocí této metody lze rychle sdílet fotografie, sítě a aplikace. Režim čtení/zápisu NFC umožňuje prozkoumat informace o produktu obsažené ve značkách NFC. Režim emulace karty NFC umožňuje zařízení jednat jako bankovní karta pro rychlé a snadné platby.





## Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístíte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.



**Používání NFC pro odesílání dat:** Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte Zařízení odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístíte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášeč zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečeho zařízení zahajete odesílání souborů.

**Přijímání souborů přes NFC:** Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte Zařízení odemknutý a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístíte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášeč zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

-  Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.

## Používejte NFC pro rychlé ustanovení připojení mezi zařízeními

Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte do těsné blízkosti, abyste mezi nimi rychle ustanovili připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tuto metodu můžete používat také k ustanovení připojení Wi-Fi Direct nebo sdílení Wi-Fi hotspotu bez potíží s vyhledáváním zařízení, párováním a ručním zadáváním podrobností připojení.



Například pro párování zařízení Bluetooth zapněte na obou zařízeních NFC, Huawei Beam a Bluetooth. Na obou zařízeních otevřete obrazovku párování Bluetooth a oblasti detekce NFC zařízení umístěte do těsné blízkosti. Když přenášečí zařízení přehraje zvukovou výzvu a zmenší se obsah přenášečí obrazovky, postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení ustanovte připojení Bluetooth.

- i** Pokud je na obrazovce NFC přepínač **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je také zapnut. Funkce se mohou lišit podle operátora.

## Režim plochy

### Připojte zařízení k externímu displeji pro funkčnost jako na PC


Nošení vašeho počítače každý den z domu do kanceláře a následně zase zpět může být únavné. Nebylo by skvělé, kdybyste místo toho mohli použít jen své zařízení? Své zařízení můžete připojit k externímu displeji pomocí převodního kabelu (například kabelu z typu C na HDMI) nebo



prostřednictvím bezdrátového projektoru a zkombinovat tak všechny výhody stolního počítače s pohodlností zařízení.

Připojení zařízení k externímu displeji vám poskytuje následující výhody:

- **Ochrana soukromí:** Oznámení, příchozí hovory a zprávy chatu se zobrazí pouze jako červené tečky v oznamovacím panelu zařízení, a ne na externím displeji. To vás chrání před možnými trapnými okamžiky.
- **Duální displeje:** Zobrazujte obsah související s prací na externím displeji, zatímco chatujete s kamarády na zařízení.
- **Zážitek z plochy:** Užijte si s aplikacemi Android zážitek z plochy. Otvírejte více oken, spravujte soubory, prohledávejte zařízení nebo změňte tapetu plochy. Můžete připojit také myš, klávesnici a jiné periférie.
- **Bezdrátová projekce:** Připojte své zařízení k externímu displeji bez problému s použitím krátkého připojovacího kabelu.
- **Konference na velké obrazovce:** Promítejte konferenční prezentaci na externím displeji. Použijte ukazovátka pro přímé zapisování na externím displeji, díky čemuž dosáhnete konferenčních prezentací na mnohem vyšší úrovni.




## Připojení zařízení k externímu displeji

S použitím kabelu lze vaše zařízení připojit k externímu displeji.

Používejte dokovací stanici bez USB portů pro připojení zařízení k externímu displeji nebo dokovací stanici bez USB portů pro současné připojení zařízení k displeji, klávesnici a myši.

- **Dokovací stanice bez USB portů:** podporuje konverzi z USB typu C na jedno rozhraní, jako je například USB typ C na HDMI. Pokud má váš externí displej port HDMI, použijte pro připojení zařízení k externímu displeji adaptér USB typu C na HDMI.
- **Dokovací stanice s USB porty:** podporuje konverzi z USB typu C na několik rozhraní, jako je například USB typ C na HDMI/USB/USB. Pokud má váš externí displej port HDMI, ale chcete k zařízení připojit také myš a klávesnici, použijte adaptér USB typu C na HDMI/USB/USB.

Případně použijte adaptér USB typu C na DisplayPort/HDMI pro přímé připojení zařízení k externímu displeji.




**!** Pokud adaptér připojíte k příliš mnoha zařízením, nemusí fungovat správně.

- Chcete-li zajistit úplnou kompatibilitu, navštivte Vmall a kupte si adaptér, který je navržen tak, aby fungoval s vaším zařízením.
- Když je zařízení připojeno pomocí adaptéru k externímu displeji, můžete adaptér zasunout do nabíječky a zařízení nabíjet. Nabíječka musí splňovat specifikace pro nabíjení společnosti Huawei. Neměli byste používat zařízení s výkonem menším než 5 V / 2 A.
- Můžete použít také Bluetooth a připojit myš nebo klávesnici přímo k zařízení.
- Pokud se plocha obrazovky nevejde na externí displej, přejděte do nabídky nastavení na zobrazovací zařízení změňte režim nastavení obrazu na automatický. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na obrazovku a upravit režim obrazovky dle svých potřeb pro externí displej. Nastavení se mohou pro televize a projektory lišit. Vlastní zobrazení vaší televize nebo projektoru má přednost.

### **Bez použití kabelu lze vaše zařízení připojit k externímu displeji.**

S použitím jedné z následujících metod lze vaše zařízení připojit k externímu displeji:

- Pokud externí displej podporuje technologii Miracast, můžete na svém zařízení zapnout Wi-Fi a připojit své zařízení k externímu displeji.
- Pokud externí displej technologii Miracast nepodporuje, můžete k připojení přístroje a displeje použít bezdrátový adaptér HDMI. Vložte bezdrátový adaptér HDMI do rozhraní HDMI externího displeje a

připojte napájecí kabel k bezdrátovému adaptéru HDMI. Když bude adaptér HDMI fungovat správně, otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Snadná projekce** a zapněte funkci **Bezdrátová projekce** pro připojení vašeho zařízení k síti bezdrátového adaptéru HDMI.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku zařízení nebo otevřením centra oznámení na externím displeji se přepínáte mezi **Telefon** a **Desktop**.

## Používejte své zařízení jako touchpad

Co se stane nyní, když máte zařízení připojené k externímu displeji, ale nemáte s sebou klávesnici nebo myš? Pomocí několika jednoduchých kroků můžete zařízení přeměnit na touchpad.

Ze stavového řádku svého zařízení potáhněte prstem dolů a v oznamovacím panelu klepněte na **Touchpad**. Používání gest klepnutí pro simulaci příkazů myši.

- Používání gest klepnutí pro simulaci příkazů myši.



Klepnutí jedním prstem – kliknout levým tlačítkem



Poklepání – vybrat text



Klepnutí dvěma prsty – kliknout pravým tlačítkem



Potažení dvěma prsty – procházet stránku

- Zadejte textu pomocí virtuální klávesnice, když není připojena externí klávesnice.



Virtuální klávesnice je nedostupná, když je připojena externí klávesnice.

## Promítání obrazovky vašeho zařízení na externím displeji

**Rozvržení plochy:** Zobrazujte obsah svého zařízení v rozvržení plochy. Klepnutím na ikonu stavu signálu na stavovém řádku otevřete centrum oznámení, klepnutím na čas otevřete kalendář nebo klepněte na ikony navigace na obrazovce stejně jako na navigačním panelu.

**Více oken:** Pokud pracujete na něčem důležitém, otevřete více než jedno okno, abyste mohli porovnávat dokumenty a zvýšit svou produktivitu.

**Správa souborů:** Spravujte soubory pohodlně. Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.

**Rychlé hledání:** Najděte rychle soubory. Hledejte v panelu hledání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace nabídky Start.

**Změna tapety plochy:** Inspirativní plocha dokáže zvednout náladu a zvýšit produktivitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše změňte tapetu plochy.

**Vytváření zkratk aplikací:** Chcete z plochy rychle otevřít aplikaci? V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a vybrat možnost Odeslat na plochu, čímž vytvoříte zkratku aplikace.

**Výstup zvuku:** Chcete změnit výstup zvuku zařízení? Jako výstup zvuku zařízení můžete zvolit externí displej nebo své zařízení.

**Konference na velké obrazovce:** Můžete promítat prezentace na velké obrazovce. Díky současné podpoře touchpadu, laserového ukazovátka a zvýrazňovače můžete psát přímo do prezentace, zatímco ji promítáte na velké obrazovce. Díky tomu budou vaše prezentace ještě živější.

**Rychlé promítání aplikací:** Ve svém zařízení klepněte a přidržte ikonu aplikace. Poté, co se zobrazí nabídka promítání, můžete aplikaci promítat na velké obrazovce a aplikaci otevřít.

**Samostatná správa obrazovek:** Pokud používáte externí displej při práci, můžete používat aplikace online chatování nebo přijímat hovory na svém zařízení. Velkou obrazovku lze také využívat pro audiovizuální zábavu.

## Připojení zařízení USB

### Přenášejte data mezi Zařízením a počítačem

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

#### Výběr režimu připojení USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení.

Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Zařízením a počítačem nebo nabíjení Zařízením.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku

**Nastavení > Klepněte pro více možností** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Zařízením a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Zařízení pouze pomocí kabelu USB.
- **Opačné nabíjení:** Zařízení připojte k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C pro napájení dalších zařízení.
- **Vstup MIDI:** Používejte Zařízení jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

#### Přenos dat přes port USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k Zařízením a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Zařízením počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízením zobrazte soubory, které obsahuje Zařízením. Mediální soubory na Zařízením můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.

- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Zařízením a počítačem.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízení zobrazte obrázky, které obsahuje Zařízení.


- **Přenos dat MIDI na Zařízení:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů. Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Zařízení k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.

## Přenos dat mezi vaším zařízením a zařízením USB


USB OTG (USB On-The-Go) vám umožňuje přenášet data mezi vaším zařízením a ostatními zařízeními (jako např. telefony, tablety, kamerami a tiskárnami) bez nutnosti počítače. Kabel USB OTG můžete používat také pro přímé připojení vašeho zařízení k paměťovému zařízení USB a přenos souborů.

### Přenos dat mezi vaším zařízením a paměťovým zařízením USB

Kabel USB OTG můžete používat pro přístup k paměťovým zařízením USB (včetně jednotek USB a čteček pamětí) přímo z vašeho zařízení.

-  Tato funkce je dostupná pouze pro zařízení s podporou USB OTG.
  - Pokud má vaše zařízení port USB typu C, budete si muset koupit adaptér Micro USB na USB typu C certifikovaný společností Huawei nebo kabel USB OTG s konektorem USB typu C.

- 1 Jednotku USB připojte ke svému zařízení pomocí kabelu USB OTG.



Kabel USB OTG

- 2** Přejděte do **Soubory > Kategorie > Jednotka USB**, poté přejděte na jednotku USB, vyberte data, která chcete zkopírovat, a poté je zkopírujte do cílové složky.
- 3** Po dokončení přenosu přejděte do **Nastavení > Úložiště > Jednotka USB > Odpojit**.
- 4** Z obou dvou zařízení odpojte kabel USB OTG a kabel USB.

## Huawei Share

### Huawei Share: Lepší způsob sdílení souborů

Jak rychle sdílet aplikace, přenášet obrázky a soubory mezi mým zařízením a ostatními mobilními zařízeními nebo mezi mým zařízením a počítači? Funkce Huawei Share umožňuje rychle sdílet aplikace a bezdrátově přenášet soubory mezi telefonem, tabletem a počítačem.

Funkce Huawei Share podporuje přenosy dat mezi následujícími zařízeními:

- Mezi mobilními telefony a tablety: Funkci Huawei Share můžete používat pro sdílení fotografií a souborů ve vašem zařízení s ostatními telefony a tablety. Klepněte a podržte fotografie a soubory, které chcete sdílet, poté z možnosti sdílení vyberte funkci Huawei Share pro jednoduchý a snadný proces sdílení bez spotřeby vašich mobilních dat.
- Mezi vaším zařízením a počítači (PC nebo Mac): Můžete funkci Huawei Share používat pro sdílení aplikací, fotografií a souborů ve vašem zařízení s počítačem a můžete také upravovat fotografie ve vašem zařízení pomocí počítače. Díky funkci Huawei Share nepotřebujete pro přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem ani datový kabel USB.


**i** Nicméně vaše zařízení a počítač musí být připojeny ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).




## **Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei**


Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

**i** Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.




**Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů:** Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.

**Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů:** Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapněte možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **PŘIJMOUT**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.


 Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

## Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share

Pomocí funkce Huawei Share můžete snadno sdílet fotografie a soubory, které obsahuje Zařízení, na počítač (PC/Mac) bez potřeby kabelu USB.

-  • Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.
- Během přenosu dat se ujistěte, že jsou Zařízení a počítač připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).


### Sdílení souborů na Zařízení s PC

- 1** Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení** > **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.



- 2 Na PC otevřete složku Síť a dvakrát klikněte na položku **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Poté zadejte heslo. Heslo můžete zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.

### Sdílení souborů na Zařízení s počítačem Mac


- 1 Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení > Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.
- 2 Na počítači Mac otevřete **Finder** a dvakrát klikněte na zaznamenané **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Zvolte si registraci nového uživatele, poté zadejte uživatelské jméno a heslo. Heslo můžete poté zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.

### Využití funkce Huawei Share pro provádění tisku na jedno klepnutí

Jak mohu rychle vytisknout fotografie z cest, pracovní soubory a domácí úkoly dětí ze svého zařízení?

Funkce Huawei Share vám přináší jednoduchost tisku na jedno klepnutí. Tiskárny v blízkosti vašeho zařízení, které podporují protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), může vaše zařízení snadno identifikovat, aby pro vás zajistilo pohodlí služby tisku na jedno klepnutí.

Funkce tisku na jedno klepnutí v Huawei Share je pohodlná a snadno se používá. Musíte jenom vybrat soubor, který chcete vytisknout a následně klepnout na **Sdílet**. Tiskárny v blízkosti vašeho zařízení, které podporují protokol HUAWEI Discover Protocol (HDP), může vaše zařízení snadno identifikovat. Klepněte na název tiskárny, následně upravte parametry v rozhraní náhledu, klepněte na **TISK**.

-  • Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí obrázků a PDF souborů.
- Huawei Share nyní podporuje tisk na jedno klepnutí na všech tiskárnách s certifikátem Mopria. Sledujte nejnovější aktualizace ohledně podpory dalších tiskáren.

# Bezpečnost a soukromí


## Odemknutí obličejem

### Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

- ⚠️ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezadali heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

**1** Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učíňte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.


**2** Pokud jste vybrali **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

**3** Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:




- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličeji, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

## Odstraňte údaje o obličejích

Pokud již nepoužíváte funkci Odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat údaje o svém obličejích, můžete aktuální údaje o obličejích odstranit.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličejích**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na možnost **Odstranit data obličejích** a postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aktuální údaje o obličejích.

## Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličejích**. Během zadávání údajů o obličejích vyberte možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení. Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličejích nevybrali možnost **Zapnout funkci probuzení při zvednutí**, můžete tuto funkci nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličejích**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

## Otisk prstu

### Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost

Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout Zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.

Otisk prstu můžete používat také pro:

- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.



## Používejte zkratky otiskem prstu pro rychlejší operace na zařízení

Nemůžete dosáhnout na tlačítko závěrky pro pořízení fotografie nebo chcete rychlejší způsob, jak zvednout hovor či vypnout alarm? S čidlem otisku prstu můžete konečkem kteréhokoliv prstu rychle pořizovat fotografie a zvedat hovory. Není vyžadováno žádné ověření otiskem prstu.


Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu**. Zde může zapnout zkratky otiskem prstu pro následující funkce:

- **Pořízení fotografie nebo videa:** Na obrazovce hledáčku fotoaparátu klepnutím a podržením prstu na čidlo otisku prstu pořídíte fotografii nebo video.
- **Zvednutí hovoru:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu zvedněte hovor.
- **Vypnutí alarmu:** Klepnutím a podržením čidla otisku prstu vypněte alarm.
- **Zobrazení oznamovacího panelu:** Pokud je obrazovka v režimu orientace na výšku, potažením prstem na čidlu otisku prstu dolů zobrazte oznamovací panel, dvojitým klepnutím vymažte oznámení a potažením prstem nahoru zavřete oznamovací panel.
- **Procházení obrázků:** Potažením prstem na čidlu otisku prstu doleva nebo doprava během prohlížení obrázků v režimu na celou obrazovku procházejte obrázky.

## Zaznamenání otisku prstu

Na zařízení můžete zaznamenat otisk prstu a poté ho používat k odemčení obrazovky nebo pro přístup k sejfu nebo zámku aplikace bez hesla.


- ⚠️ • Odemčení pomocí otisku prstu je dostupné, pouze pokud je metoda odemčení nastavena na možnost **Gesto, Kód PIN** nebo **Heslo**. Po restartování zařízení, nebo pokud není váš otisk prstu rozpoznán, budete požádáni o odemčení zařízení pomocí hesla odemčení obrazovky.
- Před zaznamenáním otisku prstu se ujistěte, že váš prst je čistý a suchý.

- 1 Otevřete **Nastavení** .
- 2 Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů > Změnit způsob uzamčení**, vyberte možnost **Gesto, 4místný kód PIN, Vlastní kód PIN** nebo **Heslo** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemčení.
- 3 Po nastavení hesla pro odemčení zaznamenejte klepnutím na možnost **Nový otisk prstu** otisk prstu.
- 4 Umístěte prst na čidlo otisku prstu. Mírně zatlačte na čidlo, dokud zařízení nezavibruje. Opakujte tento krok pomocí různých částí konečku prstu.
- 5 Po dokončení zaznamenání klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li odemknout obrazovku, jednoduše umístěte prst na čidlo otisku prstu.


## Přidávejte nebo upravujte otisk prstu

Na zařízení můžete zaznamenat maximálně pět otisků prstu. Otisky prstů můžete také odstranit nebo přejmenovat.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu.
- 4 V sekci Seznam otisků prstů můžete provést tyto operace:
  - **Zaznamenání nového otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Nový otisk prstu** zaznamenejte nový otisk prstu.
  - **Přejmenování nebo odstranění otisku prstu:** Klepnutím na dříve zaznamenaný otisk prstu ho přejmenujte nebo odstraňte.
  - **Identifikace otisku prstu:** Klepnutím na tlačítko **Ověřit otisk prstu** identifikujte a zvýrazněte zaznamenané otisky prstu.

## Používejte otisk prstu pro rychlý přístup k soukromým informacím

Nebaví vás zadávat heslo pokaždé, když chcete přistoupit k soukromým informacím v aplikaci Sejf nebo zamčené aplikaci? Otisk prstu můžete používat k rychlému a bezpečnému přístupu k soukromým informacím. Tato metoda je pohodlná a bezpečná.


- 1 Otevřete  **Nastavení**.
- 2 Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Otisk prstu > Správa otisků prstů**.
- 3 Zadejte heslo pro odemknutí obrazovky a poté postupováním podle pokynů na obrazovce vstupte na obrazovku konfigurace otisku prstu. Zapněte možnosti **Přístupu do sejfu** a **Přístupu k zámku aplikace** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla.


Nyní můžete provádět následující:


- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikaci Sejf:** Otevřete aplikaci  **Soubory** a klepněte na možnost **Sejf**, poté můžete k aplikaci Sejf přistupovat pomocí otisku prstu.
- **Používání otisku prstu pro přístup k aplikacím zamčeným pomocí zámku aplikace:** Nyní můžete otevírat zamčené aplikace na domovské obrazovce pomocí otisku prstu.

## Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

**Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Zařízení zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Zařízení) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

**Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepšuje přesnost polohy uvnitř budov.

## PrivateSpace

### PrivateSpace: Udržujte své soukromé informace skryté

PrivateSpace je funkce, která umožňuje vytvořit nezávislý prostor ve vašem zařízení pro ukládání soukromých informací. K souborům a aplikacím uloženým v PrivateSpace nelze přistupovat z MainSpace.




PrivateSpace poskytuje následující funkce:

- **Skrytí vstupu do PrivateSpace:** Chcete skrýt před ostatními lidmi všechny stopy po PrivateSpace? V MainSpace můžete skrýt vstup do PrivateSpace a udržet tak PrivateSpace tajný.
- **Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí různých otisků prstu nebo hesel. Síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth zůstanou připojeny, když se přepnete mezi MainSpace a PrivateSpace.
- **Odesílání souborů mezi MainSpace a PrivateSpace:** Mezi MainSpace a PrivateSpace můžete pohodlně odesílat soubory, jako např. fotografie a videa.
- **Resetování hesla PrivateSpace:** Pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete ho resetovat zadáním hesla MainSpace a odpovědí na bezpečnostní otázku.
- **Záloha dat PrivateSpace:** Použijte funkci klonování prostoru v PrivateSpace a zkopírujte PrivateSpace na jiné zařízení.
- ⓘ Pokud se chcete ze zamčené obrazovky přepnout přímo na PrivateSpace pomocí hesla nebo otisku prstu, heslo PrivateSpace musí být stejného typu jako heslo MainSpace, ale s jiným obsahem. V opačném případě nebudete moci přistupovat do PrivateSpace ze zamčené obrazovky.

## Zapnutí PrivateSpace


Obáváte se, že vaše potenciálně nepříjemné informace mohou vidět vaši kamarádi a spolupracovníci, když jim na ukazujete fotky a jiné věci na Zařízení? PrivateSpace vám umožňuje ukládat soukromé informace ve skrytém prostoru na zařízení, k němuž lze přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla.


- Na Zařízení můžete do sekcí **PrivateSpace** a **Uživatelé** přidat až tři uživatele. Pokud jste již přidali tři uživatele do **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Přidat uživatele**, nemůžete přidat do **PrivateSpace** další uživatele.

**Zapnutí PrivateSpace:** Pokud používáte PrivateSpace poprvé, otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Povolit** a postupováním podle pokynů na obrazovce vytvořte PrivateSpace.




- Můžete vytvořit pouze jeden PrivateSpace.

**Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí otisku prstu nebo hesla. Poté, co restartujete Zařízení, budete muset nejprve pomocí hesla vstoupit do prostoru MainSpace. Poté se můžete ze zamčené obrazovky přepínat mezi prostory.

**Vstup do PrivateSpace:** Do PrivateSpace můžete vstoupit přímo ze zamčené obrazovky pomocí otisku prstu nebo hesla. Případně otevřením  **Nastavení** v MainSpace a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Přihlásit se** vstupte do PrivateSpace.


**Ukončení PrivateSpace:** Když ukončíte PrivateSpace, uvolní se všechna systémová paměť používaná PrivateSpace. Stále se můžete kdykoliv přepnout zpět na PrivateSpace. PrivateSpace ukončíte otevřením  **Nastavení** a přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Ukončit**.

**Odstranění PrivateSpace:** Odstranění PrivateSpace trvale odstraní všechny aplikace a data uložená v PrivateSpace a tato data nebudete moct obnovit. PrivateSpace můžete odstranit následujícími způsoby:

- Z MainSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a klepněte na ikonu  > **Odstranit PrivateSpace**.
- Z PrivateSpace otevřete  **Nastavení**, poté přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Odstranit**.

## Skrytí vstupu do prostoru PrivateSpace

Chcete skrýt před ostatními všechny stopy po prostoru PrivateSpace? V prostoru MainSpace můžete skrýt vstup do prostoru PrivateSpace a udržet tak prostor PrivateSpace skrytý a tajný.

Poté, co vstoupíte do prostoru PrivateSpace, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrytí PrivateSpace**. Poté, co v prostoru PrivateSpace skryjete vstup, můžete do prostoru vstoupit pouze pomocí otisku prstu nebo hesla na zamčené obrazovce.

## Přenos souborů mezi prostory PrivateSpace a MainSpace

Chcete rychle přenášet soukromé fotky, hudbu nebo videa na prostor PrivateSpace nebo z prostoru PrivateSpace na prostor MainSpace?



- 1 Po vstupu do prostoru PrivateSpace otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**.
- 2 Klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 3 Postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte soubory a přeneste je do cílového umístění.
  -  Soubory uložené na vašem zařízení nebo paměťové kartě lze přenést z prostoru MainSpace na prostor PrivateSpace, ale pouze soubory uložené lokálně na vašem zařízení lze přenést z prostoru PrivateSpace na prostor MainSpace. Toto je kvůli tomu, že paměťové karty jsou v prostoru PrivateSpace blokovány. Soubory uložené v cloudu nelze přenášet mezi prostory PrivateSpace a MainSpace. Ne všechna zařízení podporují paměťové karty.

Přenesené soubory obrázků jsou ve výchozím nastavení uloženy v **Galerie > Shared images**, soubory videí v **Galerie > Shared videos** a zvukové soubory v **Soubory > Interní úložiště > Move files > Shared audio**.

## Přeneste svá data PrivateSpace do nového zařízení

Naklonováním svého PrivateSpace můžete rychle přenést své soukromé soubory na jiné zařízení.


-  • Před přenosem dat se ujistěte, že má nové zařízení dostatek volného místa.
  - Následující data lze přenášet z jednoho zařízení do druhého: obrázky, zvukové soubory a videa.
- 1 Na novém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je nový telefon** vygenerujete QR kód.
  - 2 Na starém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je původní telefon**. Postupováním podle pokynů na obrazovce naskenujte na novém zařízení QR kód. Případně připojte staré zařízení k Wi-Fi hotspotu nového zařízení ručně. Po ustanovení připojení vyberte a přeneste data z existujícího starého zařízení na nové zařízení.
    -  Kdykoliv během procesu přenosu můžete přenos souboru zrušit a pokračovat po opětovném ustanovení připojení.

## Resetování hesla PrivateSpace


Máte příliš mnoho hesel. než abyste si je zapamatovali? Nemůžete do PrivateSpace přistupovat bez použití hesla? Můžete nastavit bezpečnostní otázku, takže pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete odpovědí na bezpečnostní otázku heslo PrivateSpace rychle resetovat.


**Zapnutí funkce bezpečnostní otázky:** Po vstupu do prostoru PrivateSpace otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**. Klepněte na **Ochrana heslem**, podle pokynů na obrazovce zadejte heslo pro MainSpace a PrivateSpace a přejděte na obrazovku bezpečnostní otázky pro heslo.

**Nastavení bezpečnostní otázky:** Klepněte na bezpečnostní otázku a vyberte buď jednu z přednastavených bezpečnostních otázek, nebo si vytvořte svou vlastní. Zadejte odpověď na bezpečnostní otázku a klepnutím na tlačítko **Dokončit** zapněte funkci bezpečnostní otázky.


-  Poté, co zapnete funkci bezpečnostní otázky, můžete také upravit bezpečnostní otázku a její odpověď.

**Úprava hesla PrivateSpace:** Vstupte do MainSpace, otevřete  **Nastavení** a přejděte do

**Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace.** Klepněte na  > **Resetovat heslo.** Postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte heslo MainSpace i odpověď na bezpečnostní otázku a poté nastavte heslo PrivateSpace.


-  Heslo PrivateSpace můžete obnovit v MainSpace pouze poté, co nastavíte bezpečnostní otázku pro heslo ve svém PrivateSpace.


-  **Pokud je vstup do PrivateSpace skrytý a nemůžete vstoupit na obrazovku resetování**


**PrivateSpace:** Přejděte do MainSpace a otevřete  **Nastavení.** Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Další nastavení > Zobrazit všechna nastavení** a klepnutím na tlačítko **OK** zobrazte vstup do PrivateSpace.

## Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

**Zapnutí zámku aplikace:** Otevřete  **Nastavení.** Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace.** Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámek aplikace. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.

-  Pokud jste nastavili odemknutí zařízení otiskem prstů a rozpoznáním obličeje, a otevíráte zámek aplikace poprvé, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a přidružit otisk prstu nebo rozpoznání obličeje pomocí zámku aplikace pro snadnější odemknutí aplikace.

**Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem:** Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.


## Správce hesel

### Představení aplikace Schránka hesel

S tím, jak si instalujete další a další aplikace do svého zařízení, může pro vás být stále složitější zapamatovat si veškerá přihlašovací jména a hesla. Schránka hesel může tento problém vyřešit tím, že

automaticky uloží vaše uživatelská jména a hesla a přidruží je ke 3D obrazu vašeho obličeje, otisku prstu a heslu zamčené obrazovky, čímž vám pomůže s bezpečným a snadným přihlašovaním do vašich aplikací.


Schránka hesel zajišťuje tyto funkce:

- **Denní přihlášení k aplikacím v zařízení:** Když si poprvé stáhnete aplikaci nebo se do aplikace přihlásíte po odhlášení, aplikace Schránka hesel ukládá vaše uživatelské jméno a heslo a přidružuje vaše heslo se snímkem obličeje, otiskem prstu nebo heslem zamčené obrazovky. Když se do aplikace znovu přihlásíte, budete muset použít jednu z přidružených metod šifrování pro automatické vyplnění hesla. Díky tomu se můžete přihlašovat do aplikací bezpečněji a pohodlněji.
  - **Přihlašujte se k aplikacím v zařízení poté, co zařízení vyměníte:** Poté, co vyměníte své staré zařízení za nové, pokud jste si ukládali svá uživatelská jména a hesla k přihlášení do různých aplikací ve svém starém zařízení do aplikace Schránka hesel. Poté, co bude klonování telefonu dokončeno, můžete využít snímek obličeje, otisk prstu nebo heslo zamčené obrazovky pro automatické doplňování hesla, díky čemuž se můžete do aplikací přihlašovat bezpečněji a pohodlněji.
-  Uživatelská jména a hesla jsou šifrována v hardwaru zařízení a jsou uložena lokálně. Nemohou je číst žádné jiné strany, včetně společnosti Huawei.

## Zapnutí aplikace Schránka hesel

Zapomínáte svá hesla při přihlašování do aplikací? Schránka hesel ukládá a automaticky vyplňuje vaše hesla, čímž vám umožňuje přihlašovat se do aplikací ve vašem zařízení pohodlněji a bezpečněji.

**Zapnout nebo vypnout Schránku hesel:** Schránka hesel je ve výchozím nastavení zapnuta. Poté, co aktualizujete své zařízení, můžete aplikaci Schránka hesel zapnout, pokud provedete následující:

- 1 Pro přihlášení do Schránky hesel musíte zadat heslo zamčené obrazovky. Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Schránka hesel**.
- 2 Zadejte heslo zamčené obrazovky pro přístup k obrazovce **Schránka hesel**.
- 3 Zapněte funkci **Schránka hesel**. Když se do aplikace přihlásíte poprvé a vyberte **ULOŽIT**, přihlašovací účet a heslo se automaticky uloží. Když se do aplikace přihlásíte znovu, hesla se přidruží pomocí jedné ze šifrovacích metod, jako je ve výchozím nastavení snímek vašeho obličeje, což je pohodlné a bezpečné.
- 4 Zapněte nebo vypněte **Nastavení automatického vyplňování** pro jednu aplikaci. Pokud je v aplikaci zapnuta funkce automatického vyplňování, můžete použít snímek obličeje nebo otisk prstu pro automatické vyplnění hesla, když se přihlásíte do aplikace. Takový postup je pohodlný a bezpečný. Pokud je funkce automatického vyplňování v aplikaci vypnuta, musíte pro přihlášení do aplikace zadat účet a heslo.

## Vylepšená ochrana dat: Chraňte své soukromí

Obáváte se, že vaše fotografie, informace o bankovním účtu nebo jiné osobní údaje by mohly být prozrazeny v případě ztráty nebo odcizení vašeho zařízení? Zařízení Huawei nyní obsahují kromě kombinované ochrany poskytované důvěryhodným kořenovým klíčem a heslem pro uzamčení obrazovky také čipy zabezpečení. Ať už jsou vaše data uložena na paměťové kartě nebo v interním úložišti, získají nejvyšší úroveň ochrany.

**Silnější šifrování a zabezpečení:** Zařízení Huawei používají hardwarový klíč, který nelze použít k dešifrování dat, pokud je oddělen od zařízení. Na základě důvěryhodného kořenového klíče jsou zašifrované součásti včleněny do řídicího čipu pro paměť, čímž se zvýší schopnost ochrany dat. Toto funguje společně s heslem uzamčení obrazovky a chrání tak vaše osobní údaje. Používáte-li pro šifrování fotografií, osobních informací nebo jiných osobních údajů PrivateSpace, Multi-user, šifrované soubory na paměťové kartě nebo jiné funkce, bude možné data dešifrovat pouze v případě, že důvěryhodný kořenový klíč, heslo zamčené obrazovky a čip zabezpečení budou rozluštěny současně. Ne všechna zařízení podporují paměťové karty.



# Záloha a obnovení

## Zálohování dat: Zabraňte ztrátě dat

Obáváte se ztráty důležitých dat v zařízení? Chraňte se před ztrátou dat pomocí pravidelných záloh dat.

Data ve vašem zařízení lze zálohovat některým z následujících způsobů:

- **Do paměťového zařízení USB:** Pomocí kabelu USB OTG můžete připojit zařízení a zálohovat důležitá data na paměťové zařízení USB.
- **Do vašeho počítače nebo domácích zařízení NAS:** Pomocí skenování Wi-Fi k odhalení sdílených složek ve stejné síti Wi-Fi můžete zálohovat všechna důležitá data z vašeho zařízení, jako jsou obrázky a velké soubory, do počítače nebo do domácích zařízení NAS, abyste zabránili ztrátě dat a uvolnili místo v úložišti v zařízení.

## Zálohujte data pomocí aplikace HiSuite


Funkci zálohování v aplikaci **HiSuite** můžete používat k zálohování nejdůležitějších informací na zařízení, včetně kontaktů, zpráv SMS, obrázků nebo jiných hlavních souborů na Zařízení, a uložit je externě na počítač. Data můžete snadno obnovit z počítače zpět na původní zařízení nebo jiná zařízení Huawei.



**HiSuite** Aplikace HiSuite může pomoci s následujícím:

- Může vám pomoci zálohovat všechna data na počítač.
- Místo v úložišti pro vaše data záleží na dostupném místě počítače.
- Jsou podporovány také šifrované zálohy (ačkoliv jsou ve výchozím nastavení nešifrovány).

## Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud vám dochází místo v úložišti vašeho zařízení nebo chcete důležitá data zálohovat na externí úložiště, můžete své zařízení pomocí kabelu USB OTG připojit k paměťovému zařízení USB a zálohovat data na úložiště. Mezi paměťová zařízení USB kompatibilní s vaším zařízením patří USB flashdisky, čtečky karet a zařízení s vloženou kartou SD.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **System > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Úložiště USB**, následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, na obrazovce **Vybrat data**, vyberte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.

-  Na stránce zálohy můžete klepnout na  **> Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.


## Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


**Resetování nastavení sítě:** Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení všech nastavení:** Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

**Obnovení továrního nastavení:** Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


## Obnovení dat zálohy



Obnovte data zálohy z úložiště USB v závislosti na původním umístění zálohy.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a následně klepněte **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště**.
- 2 Vyberte umístění, ze kterého se obnoví data zálohy.
  - a Pokud používáte pro zálohu sdílenou složku, ujistěte se, že vaše zařízení našlo sdílenou složku ve vašem počítači nebo domácích zařízeních NAS prostřednictvím skenování Wi-Fi. Následně klepněte na možnost **Sdílená složka** a vyberte vhodnou zálohu záznamů pro přístup.
  - b Pokud pro zálohu používáte úložiště USB, ujistěte se, že bylo vaše zařízení připojeno k úložišti USB. Následně klepněte na možnost **Úložiště USB** a vyberte vhodnou zálohu záznamů pro přístup.
- 3 Vyberte data, která chcete obnovit, a poté klepněte na **Obnovit**. Pokud jste zapnuli funkci **Šifrování záloh**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte svá data.

## Zálohování dat prostřednictvím sdílených složek do vašeho počítače nebo domácích zařízení NAS

Uložili jste do svého zařízení důležitá data, obrázky nebo velké soubory? Svá data můžete zálohovat do počítače nebo domácího zařízení NAS s použitím sdílené složky, abyste zabránili ztrátě dat a uvolnili místo v úložišti v zařízení.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště > Sdílená složka** a klepněte na možnost **Přidat sdílenou složku**. Poté, co vaše zařízení s pomocí skenování Wi-Fi detekuje PC nebo zařízení NAS ve stejné síti, klepněte pro přístup k zařízení a přidání jeho sdílené složky. Následně klepněte na **ZÁLOHOVAT**, vyberte data, která chcete zálohovat v **Vybrat data** a klepněte na **Zálohovat**.

-  Na stránce zálohy můžete klepnout na  > **Šifrování zálohy > Šifrování záloh**, zapnout funkci **Šifrování zálohy** a následně, až budete vyzváni, nastavit heslo. Heslo bude použito, až budete chtít data později obnovit. Vždy si zapamatujte své zálohovací heslo nebo si na pomoc se zapamatováním nastavte bezpečnostní otázku, protože bez něj nebudete moct obnovit soubory zálohy.

# Wi-Fi a síť

## Wi-Fi


### Úvod do Wi-Fi+



Wi-Fi+ se inteligentně připojuje k sítím Wi-Fi, aby šetřilo spotřebu mobilních dat. Pokud zařízení detekuje známou nebo bezplatnou síť Wi-Fi, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti. Zařízení také automaticky vybere optimální síť v oblasti pro nejlepší připojení k internetu.



Poté, co zapnete Wi-Fi+, bude vaše zařízení provádět následující:

- **Automatický výběr a připojování k optimální síti:** Automaticky vybírajte a připojujte se k sítím Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, bezplatným sítím nebo sítím mobilních dat v závislosti na síle signálu na aktuálním místě.

 Stav připojení si můžete zobrazit, pokud se podíváte na ikony ve stavovém řádku:

- Ikona  značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím Wi-Fi.
- Ikona  v levé dolní části panelu signálu značí, že je zařízení připojeno k internetu prostřednictvím mobilních dat.





- **Automatické zapnutí Wi-Fi:** V závislosti na sítích Wi-Fi, ke kterým jste se připojili dříve, se bude Wi-Fi na specifických místech automaticky zapínat. To zabraňuje, aby zařízení neustále hledalo nové sítě.
- **Vyhodnocování kvality dostupných sítí:** Vyhodnotte aktuálně dostupné hotspoty sítí a zabraňte zařízení, aby se automaticky připojovalo k sítím bez připojení k internetu.

## Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- **i** Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, buďte, prosím, vždy opatrní.





**Připojení k síti Wi-Fi:** Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

## Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.



**Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct:** Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

**Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct:** Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

## Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+


Otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi+** a zvolte si vypnutí nebo zapnutí funkce **Wi-Fi+**.

- i • Po zapnutí Wi-Fi+ se zařízení automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.


## Připojení k Internetu

Připojení pomocí zařízení k sítím Wi-Fi bez námahy.

### Připojení k síti Wi-Fi

- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
- 2** Klepnutím a podržením prstu na  otevřete obrazovku s nastaveními Wi-Fi.
- 3** Zapněte **Wi-Fi**. Zařízení vypíše seznam všech dostupných sítí Wi-Fi v daném místě.
- 4** Vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud si vyberete zašifrovanou síť, budete rovněž muset zadat heslo Wi-Fi.

### Připojení pomocí mobilních dat


- i Před použitím mobilních dat se ujistěte, že máte datový tarif u svého operátora, abyste předešli nadměrným poplatkům za data.
- 1** Tažením prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
  - 2** Klepnutím na  povolte mobilní data.
    - i Pokud nepotřebujete přístup k Internetu, mobilní data zakažte z důvodu úspory baterie a omezení přenesených dat.

## Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.





Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth.


**Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat:** Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.


 **Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?**

Na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky hotspot vypne.

**Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat:** Vytvořte připojení Bluetooth mezi zařízeními ještě před použitím Bluetooth pro sdílení mobilních dat. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

**Používání USB pro sdílení mobilních dat:** Použijte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začnete sdílet mobilní data.


 **V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.**

# Aplikace a upozornění

## Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Zařízení ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger.


Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

# Zvuk a displej

## Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuky > Nerušit**. Přepněte **Nerušit**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:


- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
  - **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
  - **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.
-  • Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



**Pravidlo pro čas:** Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.

**Pravidlo pro událost:** Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


## Nakonfigurujte nastavení zvuku

Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

**Nastavení hlasitosti systému:** Stiskněte tlačítka hlasitosti nebo přetáhněte posuvník pro rychlou úpravu hlasitosti média. Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení. Poté můžete upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku.

 Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

**Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem:** Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratek. Klepnutím na ikonu  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.

**Zapnutí tónů kláves a oznámení:** Otevřete aplikaci  **Nastavení** a přejitím na **Zvuky > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.


**Nastavte své zařízení na Tichý režim:** Na obrazovce **Zvuky** zapněte **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.

**Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení:** Na obrazovce **Zvuky** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

## Další nastavení displeje

### Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

 Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.


**Rychlý přístup k často používaným funkcím:** Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

**Přidání zkratk na domovskou obrazovku:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

### Změňte nastavení zobrazení

Změňte podle svých potřeb velikost písma a nastavte jas obrazovky.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Obrazovka**. Zde můžete:

- **Režim celé obrazovky:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** pro zobrazení aplikace v režimu celé obrazovky.
- **Konfigurovat stupňové nastavení displeje:** Klepnutím na **Další nastavení zobrazení > Výřez** nakonfigurujete možnosti zobrazení výřezu.
- **Změna velikosti obrázků a textu:** Klepněte na možnost **Velikost textu a zobrazení** a vyberte režim zobrazení, který vám vyhovuje.
- **Zapnutí automatického otáčení obrazovky:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Funkce Automaticky otočit obrazovku** pro zapnutí automatického otočení. Alternativně stažením stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel a potom zapněte funkci .
- **Nastavení teploty barev:** Přejděte do **Režim barev a teploty**. Můžete vybrat možnost **Výchozí**, **Teplé**, nebo možnost **Studené** doporučenou systémem. Případně klepnutím kamkoli do kruhu nebo přetažením bodu nastavte teplotu barev ručně.
- **Automatické nastavení rozlišení obrazovky:** Klepněte na **Rozlišení obrazovky** a zapněte **Chytré rozlišení**. Zařízení bude automaticky upravovat rozlišení obrazovky pro snížení spotřeby energie.


- **Přehrávání spořičů obrazovek během nabíjení v režimu Spánek:** Přejděte do **Další nastavení zobrazení > Spořič obrazovky** a zapněte **Spořič obrazovky**. Můžete nastavit **Zdroj obrázku** a **Doba trvání**. Po dokončení nastavení vaše zařízení zobrazí prezentaci vašich fotografií, když se nabíjí a když přechází do režimu spánku.
- **Zobrazení dalších informací na stavovém řádku:** Klepněte na **Další nastavení zobrazení**. Podle svých preferencí můžete zapnout funkce **Zobrazit název operátora** nebo **Zobrazit rychlost sítě**.



# Úložiště

## Zapnout Čistič úložiště


Váš Zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet Zařízení v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hloubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.

# Chytrá asistence

## Přístupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka


Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které Zařízení obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro Zařízení. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.

Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **System > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

## Změňte metodu zadávání





Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

**Přepnutí metody zadávání:** Otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte svůj metodu zadávání.

## Usnadnění

### Zapněte funkci TalkBack pro hlasité čtení obsahu obrazovky


Funkce TalkBack čte hlasitě obsah obrazovky, když na něco klepnete, vyberete nebo aktivujete. Je to užitečný nástroj, který pomáhá zrakově postiženým komunikovat se zařízením.

- 1 Otevřete  **Nastavení** a přejítím na **Chytrá asistence > Usnadnění > TalkBack > ** otevřete obrazovku nastavení **TalkBack**.
- 2 Zapněte možnost **TalkBack** a klepněte na tlačítko **OK**. Po prvním spuštění funkce TalkBack spustí vaše zařízení výukový program. Pokud si potřebujete poslechnout výukový program znovu, klepněte na , otevřete obrazovku nastavení TalkBack a poté spusťte výukový program.
- 3 Klepněte na  a zapněte možnost **Prozkoumání dotykem**. Pokud je možnost **Prozkoumání dotykem** zapnuta, zařízení bude číst obsah, na který klepnete.


**Proč moje zařízení začalo náhle číst obsah obrazovky? Jak tuto funkci vypnu?** Možná jste zapnuli neúmyslně funkci TalkBack. Chcete-li funkci TalkBack vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepněte na obrazovku dvěma prsty po dobu nejméně tři sekund.

### Naučte se gesta TalkBack


Funkce TalkBack používá k ovládání zařízení speciální sadu gest. Pokud je funkce TalkBack zapnuta, tato gesta jsou vyžadována pro komunikaci se zařízením.

-  Pokud jste neúmyslně zapnuli funkci TalkBack, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud nezačne zařízení vibrovat, a poté klepnutím dvěma prsty na obrazovku po dobu nejméně tři sekund funkci TalkBack vypněte.


**Navigace na obrazovce:** Potažením dvěma prsty nahoru nebo dolů procházejte seznamy nabídek. Potažením prstem doleva nebo doprava se přesunujte mezi obrazovkami.



**Výběr položky:** Klepnutím na položku jedním prstem ji vyberte (neotevře se). Zařízení bude hlasitě číst obsah vybrané položky.




**Otevření položky:** Dvojitým klepnutím jedním prstem na jakoukoliv část obrazovky potvrďte svůj výběr z předchozího kroku.



Pokud například chcete otevřít **Nastavení**, klepněte jedním prstem na ikonu **Nastavení** a poté dvakrát klepněte kdekoli na obrazovku.


## Používejte výstup převodu textu na řeč pomocí funkce TalkBack


Funkce převodu textu na řeč dokáže číst hlasitě texty na obrazovce zařízení. Lze ji používat také se službou TalkBack pro pomoc vizuálně postiženým uživatelům s komunikací se zařízením.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Chytrá asistence > Usnadnění** a zapněte **Převod textu na řeč**. Nakonfigurováním upřednostňovaného modulu a rychlosti řeči zapněte tuto funkci.

## Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.


 Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

## Obecná nastavení

### Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **System > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

### Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **System > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.







## Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie



Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- i
  - Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
  - Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.

### 1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.


- Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na  **> Wi-Fi Direct** a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte


**Wi-Fi**, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

- 2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.
- 3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:
  - **Tisk obrázku**: Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **Další > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
  - **Tisk webové stránky**: V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
  - **Tisk dokumentu**: V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
  - **Tisk poznámky**: **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

## Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

-  Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

**Vyčištění úložiště (doporučeno)**: Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.

# Právní upozornění

## Bezpečnostní informace týkající se laseru

- Třída laseru: TŘÍDA 1. V souladu s 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s výjimkou odchylek uvedených v oznámení k laseru č. 50. ze dne 24. června 2007
- Vlnová délka: 940 nm
- Norma laseru (mezinárodní): IEC/EN 60825-1:2014
- Norma laseru (USA): FDA 21 CFR, část 1040.10



## Právní upozornění

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).




Produkt popsany v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.


### Ochranné známky a oprávnění


  jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

  a  jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).

 je registrovanou obchodní značkou společnosti Sony Corporation.

 Symbol N-Mark je ochrannou značkou nebo registrovanou obchodní značkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

## **Upozornění**

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

## **Prohlášení o softwaru třetích stran**

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenesou odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenesou odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušování či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

## **VYLOUČENÍ ZÁRUK**

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY

PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

### **Dovozní a vývozní omezení**

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

## **Zabezpečení osobních informací a údajů**

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněnými poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace

zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.

- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

## Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen.  
V případě nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení dojde k automatickému spuštění mechanismu Google proti krádeži. Na obrazovce spuštění bude vyžadováno zadání účtu Google naposledy použitého pro přihlášení k telefonu, aby mohlo dojít k ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Modelka: PCT-L29

Magic UI 2.0.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

