


## Vacuum zipper bag MSZV0FB3



### Snadný způsob, jak uchovat své jídlo čerstvé a užít si déle jeho skvělou chuť.

- **Uchovejte své potraviny déle čerstvé:** bez přístupu vzduchu vydrží uskladněné potraviny v ledničce, mrazničce nebo ve spíži mnohem déle.
- **Sous-vide:** vakuové sáčky na zip vhodné pro přípravu masa, ryb nebo zeleniny sous-vide metodou.
- **Kompatibilní vakuový těsnící ventil:** vhodný pro vakuovací nástavec tyčového mixéru Bosch ErgoMixx a ErgoMixx Style.
- **Pro opakované použití:** odolný materiál bez obsahu BPA s praktickým dvojitým zipem je vhodný do myčky.
- **Obsahuje:** 10 velkých vakuových sáčků na zip (3,8 l).

#### Technické údaje

Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :	260 x 190 x 60
Rozměry palety :	190.0 x 80.0 x 120.0
Množství obalu na kartón :	10
Počet spotřebičů na paletě :	480
Hmotnost netto (kg) :	0,386
Hmotnost brutto (kg) :	0,4



## **Vacuum zipper bag MSZV0FB3**

**Snadný způsob, jak uchovat své jídlo čerstvé a užít si déle jeho skvělou chuť.**

---

### **Skvělé výsledky**

- Pevný vícevrstvý materiál s těsněním, které zamezí přístupu vzduchu, udržuje jídlo v lednici, mrazničce nebo spíží déle čerstvé.
- Sous-vide: vakuové sáčky na zip jsou vhodné pro sous-vide metodu vaření až do 85 ° C.
- Strukturovaný materiál se speciálními vzduchovými kanálky pro rychlé odsátí vzduchu.

### **Komfort a hygiena**

- Kompatibilní s tyčovým mixérem Bosch řady ErgoMixx a ErgoMixx Style.
- Vakuové sáčky pro opakované použití: praktický dvojitý zip pro snadné otevírání a zavírání.
- Včetně popisovacího štítku: umožní snadné označení obsahu a data uskladnění.
- Vakuové sáčky na zip jsou vhodné do myčky nádobí.
- Vakuové sáčky na zip jsou odolné proti roztržení a jsou chuťově i pachově neutrální. Jsou vhodné do mikrovlnné trouby.
- Všechny plasty, které se dostanou do kontaktu s jídlem, jsou bez obsahu BPA