

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.



IMMAX NEO LITE SMART VIDEO ZVONEK, WIFI, ŠEDÝ - EXTERNÍ VYZVÁNĚCÍ MODUL

POPIS



☞ Párovací tlačítko:

Stiskněte „☞“, po dobu minimálně 5 vteřin pro vyresetování zařízení

Krátce stiskněte tlačítko „☞“, pro spárování s video zvonek

🔊 Tlačítko hlasitosti:

Stiskněte tlačítko „🔊“, pro nastavení požadované hlasitosti vyzvánění

🔄 Tlačítko vyzvánění: stisknutím tlačítka „🔄“, přepínáte mezi jednotlivými melodiemi vyzvánění

SPECIFIKACE EXTERNÍHO VYZVÁNĚCÍHO MODULU

Barva: bílá

Audio: 4 vyzváněcí melodie

Připojení: 433 MHz


Baterie: 3x AA LR6 1,5V, nebo přímé napájení adaptérem micro USB 5V 1A

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 75x75x32mm

PÁROVÁNÍ S VIDEO ZVONKEM

Krátce stiskněte tlačítko „☞“, červená LED dioda začne pomalu blikat. Externí vyzváněcí modul se nachází v párovacím módu. Stiskněte tlačítko zvonku na video zvonek. Ve chvíli, když červená LED dioda přestane blikat a uslyšíte vyzvánění tón, je video zvonek s externím vyzváněcím modulem spárováný.




POPIS


Na jeden externí vyzváněcí modul můžete napárovat až 8 video zvonků.

Pokud je externí vyzváněcí modul v párovacím módu, tak krátkým stisknutím tlačítka „☞“, můžete tento párovací mód ukončit.

Potom co si vybere svůj vyzváněcí tón, se hlasitost vyzvánění nastaví na maximum. Hlasitost vyzvánění si můžete přizpůsobit stisknutím „🔊“, tlačítka.


Stisknutím tlačítka „🔄“, přepínáte mezi vyzváněcími melodiemi.






USER MANUAL

Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Made in P.R.C.



Frequency	433.92MHz
Ring volume	≥80dB
Micro USB	DC5V±10%
Working temp. (Transmitte)	-20C° ~50C°
Standby consumption	<100mA
Work consumption	<10μW

1. Short press "Ⓜ" (within 2 seconds), the status light flashes red slowly and the jingle will be in pairing mode:




During pairing mode, it will blink red

2. Press the doorbell button to pair, when the jingle status light turns off, and the song will play automatically, the jingle pairing is successful at this time

Description:

1. The jingle can connect to maximum eight doorbells
2. When the jingle is in pairing mode, press the "Ⓜ" again (within 2 seconds), the jingle will automatically exit the pairing mode
3. After adding the jingle successfully, the volume will be adjusted to the maximum automatically. When it is at the minimum volume, it will return to the maximum volume after pressing "🔊"
4. Each press "🎵" will play the next song along with blinking blue light

When playing ringtone, it will blink blue



Pairing button: Press "Ⓜ" for 5s to restore **Factory Settings**;
Click the "Ⓜ" button (1~2 second) to pair the doorbell



Volume button: Click "🔊" button to adjust volume, and continuously click to adjust the volume in a loop



Ringtone button: Click "🎵" button to switch ringtone; you could choose one among the four ringtones