

# REVLON®

RVDR5229E

Návod na obsluhu

220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz, 2200 W



Ako dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu v kúpeľne inštalovať zariadenie na zvyškový prúd (RCD) so zameraným prevádzkovým zvyškovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Požiadajte o pomoc elektrikára.

Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tento prístroj používajú pod dozorom inej osoby alebo ak im boli poskytnuté pokyny na bezpečné používanie tohto prístroja a rozumejú možným nebezpečenstvám, ktoré im v súvislosti s používaním prístroja hrozia. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.


Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je prívodný kábel poškodený, je z bezpečnostných dôvodov nutné, aby ho vymenil výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba.

## TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Prosíme prečítajte si všetky pokyny skôr, ako tento prístroj začnete používať.

Tento prístroj je určený len na domáce používanie.

 **VAROVANIE:** Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

**VAROVANIE:** Pri použití sušiča vlasov v kúpeľni ho po použití vytriahnite zo zásuvky, pretože v blízkosti vody sušič predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je VYPNUTÝ.

**VAROVANIE:** Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru. Obnaženú pokožku a oči chráňte pred kontaktom so zahriatym povrchom používaného prístroja.

Keď je prístroj rozpálený alebo pripojený k sieti, neodkladajte ho na povrchy citlivé na teplo. Ak prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte od siete.

**VAROVANIE:** Počas používania neblokuje prívod alebo výfuk vzduchu. Pri používaní prístroja je potrebné dávať pozor, aby sa vlasy nedostali do otvoru pre prívod vzduchu. Výfuk vzduchu sa pri počas používania zahrieva. Nedotýkajte sa výfuku ani žiadneho príslušenstva upevneného k výfuku vzduchu. **Poznámka:** Pred použitím prístroja vysušte vlasy uterákom.

**VAROVANIE:** Ak sa tento prístroj pokazi, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento prístroj nemá žiadne súčiastky ani časti opraviteľné užívateľom.

### Regulácia teploty sušenia a rýchlosti prúdenia vzduchu

Nastavenie vysokej teploty sušenia a vysokej rýchlosti prúdenia vzduchu je ideálna pre rýchle sušenie vlasov alebo sušenie vlasov pred úpravou; nastavenie nízkej teploty sušenia a nízkej rýchlosti prúdenia vzduchu je ideálna pri formovaní účesu a prácu s predĺženými vlasmi.

## Ochrana proti prehriatiu

Tento prístroj je opatrený termostatom, ktorý prejde do stavu VYPNUTÉ a vypne ohrievanie, ak prístroj prekročí optimálnu tepelnú úroveň pre sušenie. Prístroj bude naďalej vyfukovať studený vzduch, pokiaľ sa termostat neresetuje. Ak termostat naďalej zostane v stave VYPNUTÉ, odpojte prístroj a nechajte ho vychladnúť. Skôr ako prístroj po vypnutí opäť použijete, skontrolujte, či nie je niekde upchatý. Ak problém pretrváva, prestaňte prístroj používať a kontaktujte servisné stredisko.

## IONIC TECHNOLOGY

Negatívne ióny vytvárané týmto antistatickým IONTOVÝM prístrojom na sušenie vlasov vyživujú vaše vlasy a zanechávajú ich mäkké, hladké a lesklé na pohľad aj dotyk. Negatívne ióny majú tiež schopnosť znižovať molekuly vody na vašich vlasoch. Menšie molekuly vody sa rýchlejšie odparujú, čo znižuje dobu sušenia vlasov. Funkcia IONIC sa aktivuje automaticky pri zapnutí prístroja.

## Skladacia rukoväť

Rukoväť otočte a vyklepte zo zloženej polohy, kliknutím ju nastavte do polohy pre použitie; pred uložením postupujte naopak.

## Tlačidlo Studený prúd

Po dosiahnutí požadovaného účesu stlačte tlačidlo Studený prúd (\*) a dokončíte úpravu studeným vzduchom.

## Nadstavec na usmernenie prúdu vzduchu

Usmernete prúd vzduchu pre ľahké a pohodlné sušenie. Nesmerujte prúd vzduchu do jednej oblasti po na dlhší čas. Na rýchle sušenie odstráňte nadstavec a nastavte sušič na vysokú teplotu sušenia a vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu. Pred sušením veľmi hustých vlasov s týmto nadstavcom nastavte prístroj na vysokú teplotu sušenia a vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu na odstránenie prebytočnej vlhkosti vlasov.

## Úprava vlasov

Pred použitím sušiča vždy osušte vlasy uterákom. Nastavte sušič na vysokú teplotu sušenia / rýchlosť prúdenia vzduchu a krúživými pohybmi postupne vlasy vysušajte. Nesmerujte prúd vzduchu do jednej oblasti dlhší čas. Keď budú vlasy takmer úplne suché, znížte nastavenie teploty sušenia / rýchlosti prúdenia vzduchu a pomocou stylingovej kefy vlasy vytvarujte.

## Pokyny na čistenie odnímateľného koncového krytu

Pred čistením koncového krytu prístroj vypnite. Uchopte koncový kryt z oboch strán, odblokujte ho otočením proti smeru hodinových ručičiek a zložte. Koncový kryt očistite prúdom vzduchu alebo ho dôkladne očistite kefou a naložte ho späť na sušič. Čistenie je potrebné vykonávať pravidelne.

## Čistenie

Po použití vždy odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Vonkajšiu plochu sušiča utrite jemne navlhčenou utierkou a potom ju utrite do sucha. Tento sušič je precízne skonštruovaný profesionálny prístroj, ktorý musí dýchať, aby dosiahol maximálny efektívny výkon. Vždy kontrolujte, či otvor pre prívod vzduchu nie je zanesený prachom, vlasmi alebo inými nečistotami. Túto kontrolu nikdy nevykonávajte, keď je prístroj zapnutý alebo pripojený k sieti.

## Oko na zavesenie

Tento sušič je vybavený okom, za ktoré ho môžete zavesiť na háčik, aby ste ho mali pohodlne po ruke.

## Uskladnenie

### Vždy odpojte z elektrickej siete, keď sa nepoužíva

Pred uskladnením nechajte prístroj vychladnúť. Netahajte za sieťový kábel a neohýbajte ho. Vždy skladujte na suchom mieste. Neomotávjajte kábel okolo prístroja, pretože to môže spôsobiť predčasnú opotrebovanie a polámanie kábla. Pravidelne elektrický kábel kontrolujte, či nie je opotrebovaný alebo poškodený (zvlášť v mieste, kde vstupuje do prístroja a zasúva sa do zásuvky). Tento produkt nesie označenie CE a je vyrobený v súlade so smernicou o elektromagnetickej kompatibiliti 2004/108/ES, smernicou o nízkom napätí 2006/95/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ.

## Súčasť:

- A. 3 nastavenia teploty sušenia
- B. 2 nastavenia rýchlosti prúdenia vzduchu
- C. Tlačidlo Studený prúd
- D. Nadstavec na usmernenie prúdu vzduchu
- E. Skladacia rukoväť
- F. Odnímateľný koncový kryt
- G. Oko na zavesenie



Tento prístroj vyhovuje legislatíve EÚ 2012/19/EÚ o recyklácii odpadu. Výrobky, ktoré majú symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach, buď na klasifikačnej nálepke, darčekovej krabici alebo v návode, sa musia na konci ich životnosti likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Prosím NEVYHADZUJTE prístroj do bežného domáceho odpadu. Je možné, že váš miestny obchod má možnosť prevziať výrobok späť, keď kupujete podobný výrobok. Ďalšou možnosťou je kontaktovať miestny úrad ohľadne odovzdania prístroja na recykláciu.

## Záruka a služby

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby dva roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre vady materiálu alebo vady vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uschovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopní doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoduchou produkt zanešate späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Tato záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté následkom nesprávneho používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu. (Týmto nie sú nijako obmedzené vaše zákonné práva.)

Dátum výroby je uvedený na zadnej strane zariadenia vo forme 4-číselného kódu. Prvé dve číslice označujú týždeň výroby, druhé dve číslice rok výroby. Príklad: 3418 – Produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2018.

Tieto pokyny sú tiež uvedené na našich internetových stránkach. Navštívte webovú stránku [www.hot-europe.com/support](http://www.hot-europe.com/support) Vzhľad tohto prístroja sa môže líšiť od vyššie uvedenej ilustrácie. Ochranná známka REVLON® je používaná v licencií od spoločnosti Revlon.