

# HONOR 70<sup>5G</sup>

## Používateľská príručka

HONOR

# Obsah

## Základy

Základné gestá	1
Systémová navigácia	4
Device Clone	5
Zamknutie a odomknutie obrazovky	5
Zoznámenie s domovskou obrazovkou	6
Ikony upozornenia a stavu	8
Prepínače odkazov	10
Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií	10
Nastavenie tapety	11
Snímky obrazovky a záznam obrazovky	11
Zobrazenie a vymazanie upozornení	15
Úprava nastavení zvuku	16
Viacero okien	17
Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke	21
Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia	23
Nabíjanie	23

## Inteligentné funkcie

Centrum osobných záležitostí	25
Jednoduché premietanie	25
Práca na viacerých obrazovkách	26
Práca na viacerých obrazovkách tabletu a telefónu	30
HONOR Share	31
Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami	32

## Fotoaparát a galéria

Spustenie fotoaparátu	34
Snímanie fotografií	34
Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony	36
AI fotografovanie	37
Snímanie fotografií priblížením	38
Makro	38
Snímanie panoramatických fotografií	38
Pridanie nálepek do fotografií	39
Režim Dokumenty	39
Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení	40
Profesionálny režim	40
Záznam videí	43
Záznam spomaleného videa	44

Časozberné fotografovanie	45
Tvorca príbehu	45
Úprava nastavení fotoaparátu	46
Správa galérie	47
Editor Vlogu	52

## Aplikácie

Aplikácie	53
Kontakty	54
Telefón	57
Kalendár	62
Hodiny	64
Poznámky	65
Záznam zvuku	68
E-mail	69
Kalkulačka	70
Baterka	71
Kompas	71
Zrkadlo	71
Paralelná aplikácia	72
Optimalizátor	72
Device Clone	75
Tipy	75

## Nastavenia

Wi-Fi	77
Bluetooth	78
Mobilné dáta	79
Ďalšie pripojenia	83
Domovská obrazovka a tapeta	88
Zobrazenie a jas	90
Zvuky a vibrovanie	93
Upozornenia	94
Biometria a heslo	95
Aplikácie	98
Batéria	98
Úložisko	100
Zabezpečenie	101
Súkromie	102
Funkcie uľahčenia prístupu	105
Používatelia a účty	107
System a aktualizácie	108
Informácie o telefóne	112

# Základy





## Základné gestá


### Základné gestá a odkazy

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

### Navigačné gestá na celej obrazovke


Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Gestá**.

	<b>Návrat na predchádzajúcu obrazovku</b> Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
	<b>Návrat na domovskú obrazovku</b> Potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
	<b>Prístup na obrazovku multitaskingu</b> Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a podržte prst na obrazovke.
	<b>Ukončenie úlohy</b> Na obrazovke multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy.




### Prepínanie aplikácií

- Potiahnite prstom po spodnom okraji obrazovky.  
Pred použitím tejto funkcie prejdite na položku **Systémová navigácia** a ťuknite na položku **Nastavenia**. Uistite sa, že je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**.
- Potiahnite oblúkom po spodnom okraji obrazovky.




### Gestá háňkou

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá** a zapnite **Nasnímať snímku obrazovky, Záznam obrazovky**.




#### Zachytenie snímky obrazovky

Na zachytenie snímky obrazovky dvakrát ťuknite na obrazovku háňkou.




#### Zachytenie rolujúcej snímky obrazovky

Ťuknite na obrazovku háňkou a nakreslením písmena „S“ zhotovte rolovaciu snímku obrazovky.



#### Zachytenie časti obrazovky




Ťuknite a nakreslite háňkou uzatvorenú oblasť na zachytenie časti obrazovky.



#### Záznam obrazovky

Dvomi háňkami dvakrát ťuknite na obrazovku na spustenie alebo ukončenie záznamu obrazovky.

## Ďalšie gestá

	<p><b>Otvorenie režimu prispôsobenia domovskej obrazovky</b> Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty</p>
	<p><b>Otvorenie panela rýchleho prístupu na zamknutej obrazovke</b> Na zamknutej obrazovke ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom zo spodnej časti</p>
	<p><b>Otvorenie rýchleho prístupu a upozornení</b> Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky</p>

## Informácie o tlačidlách

	<p><b>Vypnutie/reštartovanie</b> Stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí ponuka <b>Vypnúť</b> a <b>Reštartovať</b> na telefóne a ťuknite na príslušnú ponuku.</p>
	<p><b>Zvýšenie hlasitosti</b> Stlačte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.</p>
	<p><b>Zníženie hlasitosti</b> Stlačte tlačidlo na zníženie hlasitosti.</p>
	<p><b>Snímka obrazovky</b> Stlačte súčasne tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania.</p>


# Systémová navigácia

## Zmena režimu systémovej navigácie

### Používanie navigácie pomocou gest

Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a vyberte možnosť **Gestá**.

Môžete vykonať nasledovné činnosti:




- Návrat o úroveň vyššie: Potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky smerom do stredu.
- Návrat na domovskú obrazovku: Potiahnite prstom nahor od spodného okraja obrazovky.
- Prístup k multitaskingu: Potiahnite prstom nahor zo spodného okraja obrazovky a zdvihnite ho.
- Zatvorenie úlohy: V rozhraní multitaskingu potiahnite prstom nahor na karte úlohy. Potiahnite prstom nadol na karte na uzamknutie úlohy. Uzamknuté úlohy sa nevymažú v dávke v prípade ťuknutia na tlačidlo  v rozhraní multitaskingu.
- Rýchle prepínanie aplikácií: Potiahnutím prstom po spodnej časti obrazovky v tvare oblúka prepnete medzi aplikáciami alebo prejdite na **Nastavenia**, zapnite prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** a potiahnite po spodnej časti obrazovky.

Môžete tiež prejsť na **Nastavenia** a zapnúť prepínač **Zobraziť navigačný panel** na pomoc s operáciami pomocou gest prostredníctvom navigačného panela.

### Používanie navigácie s tromi tlačidlami


Prejdite na **Nastavenia** > **Systém a aktualizácie** > **Systémová navigácia** a vyberte **Navigácia s tromi tlačidlami**.

Potom môžete:

- Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu ponuku alebo skončíte aktuálnu aplikáciu. Toto tlačidlo tiež môžete použiť na zatvorenie klávesnice na obrazovke.
- Ťuknutím na  sa vrátite na domovskú obrazovku.
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nedávnych úloh.

Ťuknutím na **Nastavenia** môžete nastaviť ďalšie nastavenia.

- Vybrať kombináciu navigačných tlačidiel.

- Ťuknutím na  (ak je k dispozícii pri vybranej kombinácii navigačných tlačidiel) otvoríte panel upozornení.

## Device Clone

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

#### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **System a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

#### Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **System a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

### Zamknutie a odomknutie obrazovky

#### Nastavenie času vypnutia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Spánok** a vyberte čas vypnutia obrazovky.



## Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť nasledovnými spôsobmi:

- Stlačte tlačidlo napájania.
- Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Prebudenie obrazovky** a zapnite možnosť **Prebudiť zdvihnutím** alebo **Prebudenie dvojitým ťuknutím**

## Odomknutie obrazovky pomocou hesla

Po zapnutí obrazovky potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky na zobrazenie panela na zadávanie hesla. Následne zadajte heslo zamknutej obrazovky.

## Použitie funkcie Odomknutie tvárou

Zapnite obrazovku a zarovnajte ju s tvárou. Zariadenie sa odomkne, keď sa rozpozná vaša tvár.

## Použitie funkcie Odomknutie odtlačkom prsta

Po zapnutí obrazovky sa zobrazí na obrazovke ikona odtlačku prsta. Odomknite obrazovku stlačením ikony zaregistrovaným odtlačkom prsta.

## Zobrazenie vášho podpisu na zamknutej obrazovke

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta**, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a napíšte text, ktorý chcete zobraziť na zamknutej obrazovke.

Ak chcete odstrániť podpis, ťuknite na **Podpis uzamknutej obrazovky** a odstráňte text.

## Spúšťanie aplikácií zo zamknutej obrazovky

Zo zamknutej obrazovky môžete spúšťať bežné aplikácie, ako napríklad Fotoaparát, Kalkulačku a Časovač.

- Zapnite obrazovku, ťuknite a podržte ikonu fotoaparátu v pravom dolnom rohu a potiahnutím prstom nahor otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- Zapnite obrazovku, potiahnutím prsta od spodného okraja obrazovky nahor otvorte panel rýchlych operácií a ťuknutím na ikonu spustíte aplikáciu. Toto zahŕňa aplikácie **Baterka**, **Kalkulačka**, **Časovač** atď.

## Zoznámenie s domovskou obrazovkou

### Zoznámte sa s domovskou obrazovkou

Na domovskej obrazovke môžete vykonať nasledovné činnosti:

- V stavovom riadku v hornej časti obrazovky môžete skontrolovať stav zariadenia a upozornenia.
- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava môžete zobraziť aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke.


## Karty služieb

Majte k dispozícii dôležité informácie a jediným ťuknutím získajte prístup k často používaným funkciám bez otvárania aplikácií. Karty s rôznymi štýlmi odlišia vašu domovskú obrazovku od ostatných.

Aplikácie podporujúce karty služieb majú v spodnej časti predvolene panel indikátora (prejdením na položku **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavenia domovskej obrazovky** zapnete alebo vypnete **Zobraziť lištu kariet**).

### Pridávanie kariet služieb potiahnutím ikon aplikácií nahor

Potiahnite prstom nahor ikony aplikácií, ktoré podporujú karty služieb, rozbaľte karty služieb

(ťuknutím na iné oblasti ich zbalíte) a ťuknutím na  v pravom hornom rohu karty ju pripnite na domovskú obrazovku.

### Pridávanie kariet služieb úpravou domovskej obrazovky

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, vyberte možnosť **Galéria**, **Počasia** alebo iné možnosti, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

### Pridanie počasia, hodín a ďalších obľúbených miniaplikácií

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty**, nájdite a zadajte **Klasické miniaplikácie**, ťuknite na **Počasia**, **Hodiny** a ďalšie miniaplikácie, aby ste ich pridali na domovskú obrazovku.

### Nastavenie aplikácií na domovskej obrazovke ako kariet služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky:

Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Nastaviť ako rozbaľovaciu kartu**.

Pri ďalšom potiahnutí prstom nahor na aplikácii sa karta služby zobrazí ako vybraný štýl.

### Nastavenie štýlu karty služieb

Ako príklad použijeme aplikáciu Poznámky. Štýl karty môžete nastaviť a zmeniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlho stlačte aplikáciu **Poznámky**, vyberte položku **Karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Dlho stlačte kartu služby **Poznámky**, vyberte položku **Ďalšie karty aplikácie Poznámky** v rozbaľovacom zozname, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte preferovaný štýl a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

## Odobratie kariet služieb

Dlho stlačte kartu služby, vyberte položku **Odobrať** v rozbalšovacom zozname a následne ťuknutím na položku **Odstrániť** v potvrdzovacom poli odoberte kartu.

## Veľké priečinky

Ukladajte svoje aplikácie vo veľkom priečinku. K aplikáciám môžete pristupovať bez otvárania priečinku, čím sa bude vaša domovská obrazovka používať efektívnejšie.

### Vytvorenie veľkých priečinkov

Stlačte a dlho podržte štandardný priečinko a ťuknite na možnosť **Zväčšiť**.

Dlhým stlačením veľkého priečinka ho premenujte.

 Ak je vo veľkom priečinku viac ako 8 aplikácií, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona stohovania.

### Používanie veľkých priečinkov

Ťuknutím na ikonu aplikácie vo veľkom priečinku ju otvorte.

Ťuknutím na ikonu stohovania v pravom dolnom rohu rozbaľte veľký priečinko na zobrazenie alebo otvorenie ďalších aplikácií.

### Prepnutie režimu zobrazenia

Stlačte dlho veľký priečinko a ťuknutím na možnosť **Zmenšiť** obnovíte štandardný priečinko.

## Návrhy aplikácií

Funkcia **Návrhy aplikácií** odporúča aplikácie, ktoré potrebujete pre svoj každodenný život. Zefektívniť prístup k aplikáciám a službám na základe vašich aktuálnych potrieb.

### Pridanie funkcie Návrhy aplikácií na domovskú obrazovku


Pre presnejšie návrhy a lepšie skúsenosti odporúčame zvoliť karty funkcie **Návrhy aplikácií** väčších rozmerov.

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte **Odporúčania YOYO**. Potiahnite prstom doľava, vyberte štýl karty 2\*4 **Návrhy aplikácií** a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

### Zastavenie odporúčania aplikácie

Ako príklad použijeme aplikáciu **Nastavenia**:

Prejdite na kartu **Odporúčania YOYO** na domovskej obrazovke, dlho stlačte aplikáciu

**Nastavenia**, kým sa nezobrazí dialógové okno, a ťuknite na  > **ZASTAVIŤ**. Aplikácia **Nastavenia** sa už nebude odporúčať.














## Ikony upozornenia a stavu

## Informácie o bežných ikonách upozornení a stavu

 Ikona stavu siete sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo mobilného operátora.

Rôzne produkty podporujú rôzne funkcie. Nasledujúce ikony sa nemusia zobrazovať na vašom telefóne.

	Pripojené k sieti 5G		Pripojené k sieti 4G
	Pripojené k sieti 3G		Pripojené k sieti 2G
	Plný signál		Roaming
	Šetrič dát je zapnutý		Žiadna karta SIM
	Hotspot je zapnutý		Pripojené k hotspotu
	Pripojené k sieti Wi-Fi		Pripojené k duálnej sieti Wi-Fi
	Automatické prepínanie siete pomocou funkcie Wi-Fi+		Batéria takmer vybitá
	Prázdna batéria		Rýchle nabíjanie
	Nabíjanie		Bezdrôtové nabíjanie SuperCharge
	SuperCharge		Bezdrôtové nabíjanie
	Rýchle bezdrôtové nabíjanie		Na telefóne je zapnutá funkcia Digitálna rovnováha
	Režim úspory energie je zapnutý		Batéria zariadenia Bluetooth
	Bluetooth je zapnutý		Pripojené k sieti VPN
	Pripojené k zariadeniu Bluetooth		Pripojené k zariadeniu premietania obrazovky
	Ďalšie informácie		Funkcia ochrany zraku je zapnutá
	Služba zisťovania polohy je zapnutá		Režim v lietadle je zapnutý
	Pripojené slúchadlá		Služba VoLTE je zapnutá


	Prebiehajúci hovor		Nová správa
	Zmeškaný hovor		Režim vibrovania
	Stlmené		Režim Nerušiť je zapnutý
	NFC je zapnuté		Synchronizácia údajov zlyhala
	Synchronizácia údajov		Nový e-mail
	Režim výkonu je zapnutý		Budík je zapnutý
	Pripomienka udalosti		

## Prepínače odkazov


### Používanie prepínačov odkazov

#### Zapnutie prepínača odkazu

Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.

- Ťuknutím na prepínač odkazu zapnete alebo vypnete príslušnú funkciu.
- Ťuknutím a podržaním prepínača odkazu prejdete na obrazovku nastavení pre príslušnú funkciu. (Podporujú niektoré funkcie.)
- Ťuknutím na  prejdete na obrazovku nastavení systému.

#### Prispôbenie prepínačov odkazov

Ťuknite na , ťuknite a podržte prepínač odkazu a potiahnite ho do požadovaného umiestnenia.

## Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií


### Prístup k často používaným funkciám aplikácií z domovskej obrazovky

K často používaným funkciám niektorých aplikácií môžete pristupovať z ikon aplikácií na domovskej obrazovke a na domovskú obrazovku môžete dokonca pridať odkazy na tieto funkcie.

## Rýchly prístup k často používaným funkciám aplikácií

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezobrazí rozbaľovacia ponuka a potom ťuknite na často používanú funkciu na prístup k nej.

Napríklad ťuknite a podržte ikonu aplikácie  a z rozbaľovacej ponuky otvorte ťuknutím režim snímania, ako je napríklad Selfie alebo Video.

 Ak sa po ťuknutí a podržaní ikony aplikácie nezobrazí žiadna rozbaľovacia ponuka, znamená to, že aplikácia nepodporuje túto funkciu.


## Pridanie často používaných funkcií aplikácií na domovskú obrazovku

Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na domovskej obrazovke zobrazíte rozbaľovaciu ponuku. Na vytvorenie odkazu ťuknite a podržte požadovanú funkciu a potiahnite ju na domovskú obrazovku.


# Nastavenie tapety

## Nastavenie tapety

### Nastavenie predvolenej tapety

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Tapeta**.
- 2 Ťuknite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Nižšie uvedené môžete nastaviť podľa svojich preferencií:
  - **Rozmazanie:** použije efekt rozmazania, ktorý možno upraviť potiahnutím jazdca.
  - **Posúvateľné:** umožní posúvanie tapety na domovskej obrazovke.
- 4 Ťuknite na  a rozhodnite sa, na ktorých obrazovkách chcete nastaviť tapetu. Možnosti sú **Obrazovka uzamknutia**, **Domovská obrazovka** alebo **Oba**.

### Nastavenie obrázka z Galérie ako tapety

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria** a otvorte obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Prejdite na  > **Použiť ako > Tapeta** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenie.

# Snímky obrazovky a záznam obrazovky

## Zachytenie snímky obrazovky

### Použitie hánky na zachytenie snímky obrazovky


- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímky obrazovky pomocou hánok**.

**2** Dvojitým poklepaním háňkou prsta po obrazovke zachytíte snímku obrazovky.

### Použitie kombinácie tlačidiel na zhotovenie snímky obrazovky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zníženie hlasitosti na zachytenie snímky obrazovky.

### Snímanie snímok obrazovky pomocou tlačidla odkazu

Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom nižšie). Ťuknutím na  nasnímajte snímku obrazovky.

### Zdieľanie a upravenie snímky obrazovky alebo prepnutie na rolujúcu snímku obrazovky



Po zachytení snímky obrazovky sa v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazí miniatúra. Potom môžete:

- Potiahnutím prstom nadol na miniatúre spustiť rolováciu snímku obrazovky.
- Potiahnutím prstom nahor na miniatúre vyberte spôsob zdieľania snímky obrazovky s priateľmi.
- Ťuknutím na miniatúru snímku obrazovky upraviť alebo odstrániť. Rolováciu snímku obrazovky môžete tiež zachytiť ťuknutím na možnosť **Rolujúca snímka obrazovky**.



Snímky obrazovky sa predvolene ukladajú do aplikácie **Galéria**.

## Zachytenie rolujúcich snímok obrazovky pomocou gest háňkou



**1** Ťuknite na obrazovku jednou háňkou a podržte háňku na obrazovke, mierne pritlačte a nakreslite písmeno S. Obrazovka sa automaticky posunie nadol a zachytí snímku obrazovky.

**i** Pri prvom použití tejto funkcie podľa pokynov systému zapnite funkciu **Rolujúca snímka obrazovky**.

**2** Počas posúvania ťuknutím na posúvajúcu sa oblasť zastaví snímanie snímky obrazovky.

## Vytvorenie snímky obrazovky potiahnutím tromi prstami nadol


**1** Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky a gestá > Nasnímať snímku obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Snímka obrazovky tromi prstami**.

**2** Potiahnutím nadol tromi prstami zo stredu obrazovky zhotovíte snímku obrazovky.

## Zachytenie čiastočnej snímky obrazovky





- 1 Poklepte háňkou po obrazovke a nakreslite obrys okolo oblasti obrazovky, ktorú chcete zachytiť. Uistite sa, že nezdvihnete háňku z obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb vašej háňky a zachytí snímku vybranej časti obrazovky. Potom môžete:
  - Potiahnuť rámik do požadovanej pozície alebo zmeniť jeho veľkosť.
  - Ťuknutím na ikonu tvaru vyberiete tvar čiastočnej snímky obrazovky alebo ponecháte aktuálny tvar.
- 3 Ťuknutím na  uložte snímku obrazovky.

### Upozornenia na používanie snímok obrazovky pomocou háňok

- Na obrazovku ťukajte za sebou na rovnakom mieste a rovnakou rýchlosťou.
- Háňku majte kolmo na obrazovku.
- Ak chcete zachytiť viac ako jednu snímku obrazovky, počkajte 2 sekundy pred opätovným ťuknutím na obrazovku.
- Ak je na obrazovke ochranná fólia obrazovky, ťuknite na obrazovku silnejšie alebo odstráňte ochrannú fóliu obrazovky a skúste to znova.

### Záznam obrazovky

Môžete zaznamenať činnosti na obrazovke vo forme videa a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

## Použitie kombinácie tlačidiel na spustenie záznamu obrazovky

Na spustenie záznamu obrazovky stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Záznam zastavíte opätovným súčasným stlačením oboch tlačidiel.

## Použitie odkazu na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy.
- 2 Ťuknutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Ak chcete zastaviť záznam, ťuknite na počítadlo v hornej časti obrazovky.
- 4 Záznam sa uloží do aplikácie **Galéria**.

## Použitie hánok prsta na spustenie záznamu obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Záznam obrazovky** a uistite sa, že je zapnutá možnosť **Záznam obrazovky**.
- 2 Dvojitém poklepaním dvomi hánkami prstov po sebe na obrazovke spustíte záznam obrazovky. Ak chcete zastaviť záznam, poklepte znova dvakrát.

## Záznam hlasu počas záznamu obrazovky


Počas záznamu obrazovky môžete zapnúť mikrofón na záznam vášho hlasu.

Po spustení záznamu obrazovky ťuknite na ikonu mikrofónu a uistite sa, že sa zobrazuje ikona



. Teraz môžete zaznamenať svoj hlas.



Ak je mikrofón vypnutý (ak je zobrazená ikona ) , zaznamenajú sa len zvuky systému, ako je napríklad hudba. Ak nechcete v zázname obrazovky žiadne zvuky systému, pred spustením záznamu obrazovky stlňte zariadenie a vypnite hudbu a zvuk iných médií.

# Zobrazenie a vymazanie upozornení


## Zobrazenie a vymazanie upozornení

### Zobrazenie upozornení

Ak máte pripomienku upozornenia, môžete odomknúť obrazovku a potiahnuť prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a zobrazenie upozornenia.


### Vymazanie upozornení


- Upozornenie môžete odstrániť potiahnutím prstom doprava na upozornení.

- Ťuknutím na  môžete vymazať všetky upozornenia.

- Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno vymazať.

## Nezobrazovanie upozornení

Ak nechcete byť rušení upozorneniami, potiahnite prstom doľava na upozornení, ktoré chcete nastaviť, ťuknite na  a následne si môžete vybrať z možností:

- **Použiť diskkrétne upozornenia**
  - **Vypnúť upozornenia**
  - **Ďalšie nastavenia**
-  • Niektoré systémové upozornenia a upozornenia aplikácií bežiacich v popredí nemožno zavrieť alebo odložiť.
- Rôzne aplikácie môžu mať rôzne možnosti, riadte sa podľa skutočného stavu.

## Úprava nastavení zvuku

### Úprava nastavení zvuku

#### Stlačenie tlačidla hlasitosti na úpravu hlasitosti

Stlačením tlačidla na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti upravte hlasitosť.

#### Stlačenie tlačidla napájania na stlmenie zariadenia počas zvonenia




Keď vaše zariadenie zvoní pri prichádzajúcom hovore alebo budíku, stlačením tlačidla napájania ho môžete stlmiť.

#### Zmena zvonenia a vibrácií

Môžete zmeniť zvonenie pre textové správy, upozornenia a prichádzajúce hovory a prispôbiť vibrácie.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a ťuknite na možnosť **Zvonenie telefónu** alebo **Tón upozornenia**.
- 2 Môžete vykonať nasledujúce operácie:
  - **Nastavenie zvonenia**  
Vyberte systémové zvonenie alebo ťuknite na položku **Hudba v zariadení** na výber miestnej skladby a jej nastavenie ako tónu správy.  
Na telefóne s duálnou kartou SIM nastavte zvonenie karty SIM 1 a SIM 2 samostatne.
  - **Nastavenie režimu vibrovania**  
Ťuknite na položku **Vibrovanie** a vyberte požadovaný režim vibrovania.

#### Zmena režimu zvonenia, vibrovania alebo tichého režimu pomocou odkazov

- 1 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka v hornej časti obrazovky zobrazte panel upozornení. Na zobrazenie celej ponuky pokračujte v ťahaní smerom dole.
- 2 Ťuknutím na  **Zvuk**,  **Tichý** alebo  **Vibrovanie** si vyberte medzi rôznymi režimami.

V režime zvonenia telefón prehráva všetky zvuky.

V tichom režime telefón stlmí upozornenia, ako sú výstrahy a iné zvuky z aplikácie AI Voice a niektorých externých aplikácií. Nebude to mať vplyv na budíky, hudbu, videá a hry.

V režime vibrovania je telefón stlmený a vibruje.

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** na prepnutie medzi režimami **Zvuk**, **Vibrovanie** alebo **Tichý**.

### Systémové vibrácie

Systém používa vibrácie na poskytnutie spätnej väzby pri dokončení niektorých operácií, napríklad, keď ťuknete a podržíte text, kontakt alebo iné prvky na obrazovke.

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a zapnite alebo vypnite možnosť **Systémové vibrácie** podľa vlastných preferencií.

### Stlmenie preklopením

Keď prijímate hovor, môžete telefón stlmiť jeho preklopením.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Preklopením stlmiť zvonenie**.

### Zníženie hlasitosti zdvihnutím telefónu

Keď prijímate hovor, môžete zdvihnutím telefónu znížiť hlasitosť zvonenia.

Pred použitím tejto funkcie prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Skratky agestá > Stlmenie zvonenia/zníženie hlasitosti** a uistite sa, že je zapnutá funkcia **Zdvihnúť pre zníženie hlasitosti**.

### Nastavenie predvolenej hlasitosti

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie** a následne môžete nastaviť hlasitosť nasledujúcich položiek:

- **Zvonenia, upozornenia**
- **Budíky**
- **Hudba, videá, hry**
- **Hovory**

### Nastavenie položky Ďalšie nastavenia

Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Ďalšie nastavenia** a preskúmajte ďalšie možnosti upozornení. Napríklad pre funkcie **Uzamknutie obrazovky**, **Snímka obrazovky**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


## Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky

Funkcia Viacero okien vám umožňuje otvoriť aplikácie v režime rozdelenej obrazovky na používanie multitaskingu.



### Zapnutie režimu rozdelenej obrazovky:


- 1 Otvorte aplikáciu a pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu a podržte prst na obrazovke.
- 2 Z panelu viacerých okien potiahnite mimo neho ikonu aplikácie.

### Prepnutie panelov rozdelenej obrazovky:

Ťknite a podržte ikonu  v hornej časti panela rozdelenej obrazovky, kým sa panel nezmenší a potom potiahnutím panela na opačnú stranu obrazovky vymeňte panely.

### Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky:

Ťknite a podržte ikonu  alebo  v strede čiary rozdelenej obrazovky a potiahnite ju, kým nezmizne jeden z panelov.

-  Podpora pre režim rozdelenej obrazovky sa líši v závislosti od aplikácie.
  - Režim rozdelenej obrazovky možno použiť súčasne len na dve aplikácie.





## Presúvanie medzi aplikáciami pomocou funkcie Viacero okien

Na jednoduché presúvanie obrázkov, textu a dokumentov medzi aplikáciami zapnite funkciu Viacero okien.

- Presunutie obrázka: Počas písania poznámok pomocou aplikácie **Poznámky**, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte fotografiu, ktorú chcete pridať a potiahnite ju do editora aplikácie **Poznámky**.
- Presunutie textu: Pri odosielaní správy SMS otvorte aplikáciu **Poznámky**, ťknite a podržte text, ktorý chcete odoslať a presuňte ho do poľa pre zadávanie textu správy.
- Presunutie dokumentu: Počas písania e-mailu, otvorte aplikáciu **Súbory**, vyberte dokument, ktorý chcete priložiť a potiahnite ho editora e-mailu.

-  Nie všetky aplikácie plne podporujú funkciu Viacero okien.

## Pridanie, presunutie alebo odobratie aplikácie z panela viacerých okien

- Pridanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťknite na , ťknite na aplikáciu, ktorú chcete pridať a ťknite na možnosť **Hotovo**.
- Presúvanie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťknite na  a požadovanú aplikáciu potiahnite kdekoľvek na paneli, potom ťknite na možnosť **Hotovo**.
- Odobratie aplikácie: Na paneli viacerých okien ťknite na , ťknite na  v pravom hornom rohu ikony aplikácie, ktorú chcete odobrať a potom ťknite na možnosť **Hotovo**.

## Prepínanie medzi rozdelenou obrazovkou a plávajúcim oknom

- Prepnutie z režimu rozdelenej obrazovky na plávajúce okno: Ťuknite a podržte panel v hornej časti okna rozdelenej obrazovky, potom ho potiahnite v režime na výšku na ľavú/pravú stranu obrazovky alebo v režime na šírku na spodný okraj obrazovky.
- Prepnutie z plávajúceho okna do režimu rozdelenej obrazovky: Ťuknite a podržte panel v hornej časti plávajúceho okna a v režime na výšku ho potiahnite do hornej/spodnej časti obrazovky alebo v režime na šírku doľava alebo doprava.

## Zobrazenie viacerých okien pre jednu aplikáciu

Pre jednu aplikáciu (napríklad E-mail a Poznámky) môžete vytvoriť dve okná úloh a potiahnuť medzi nimi obrázky, text alebo dokumenty.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

### 1 Otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky v rámci jednej aplikácie

- Otvorte aplikáciu E-mail.
- Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja telefónu do stredu obrazovky.
- Ťuknite a podržte ikonu aplikácie E-mail a potiahnite ju na obrazovku na otvorenie zobrazenia rozdelenej obrazovky.

### 2 Ťahanie obrázkov, textu alebo dokumentov medzi oknami rozdelenej obrazovky

- **Potiahnutie obrázka:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte obrázok a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie textu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky ťuknite a podržte text, vyberte jeho požadovanú časť, potom na text znova ťuknite a podržte ho a potiahnite ho do druhého okna.
- **Potiahnutie dokumentu:** v jednom okne rozdelenej obrazovky vyberte dokument a potiahnite ho do druhého okna.

## Vypnutie funkcie Viacero okien

Funkcia Viacero okien je predvolene zapnutá. Ak ju chcete vypnúť prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Viacero okien** a vypnite možnosť **Panel viacerých okien**.

## Používanie plávajúceho okna

Plávajúce okno môžete otvoriť počas hrania a chatovať tak s priateľom bez toho, aby ste zmeškali čo i len sekundu akcie.

### Zobrazenie plávajúceho okna:

- 1 Pre otvorenie panela viacerých okien potiahnite od ľavého alebo pravého okraja obrazovky do stredu.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie na paneli viacerých okien na otvorenie aplikácie v plávajúcom okne.

**Premiestnenie plávajúceho okna:**

Potiahnite posuvník v hornej časti plávajúceho okna na jeho presunutie do požadovaného umiestnenia.

**Zmena veľkosti plávajúceho okna:**

Potiahnite ktorýkoľvek roh plávajúceho okna smerom do stredu na zmenu jeho veľkosti.



**Zobrazenie na celú obrazovku:**


Potiahnite prstom nadol z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo ťuknite na

 v hornej časti plávajúceho okna na jeho zobrazenie na celú obrazovku.

**Minimalizácia plávajúceho okna:**

Zatraste rýchlo ikonou  v hornej časti plávajúceho okna na ktorúkoľvek stranu alebo ťuknite

na  >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho minimalizáciu a zmenšenie do plávajúcej bubliny.

 Plávajúca bublina môže obsahovať až 10 minimalizovaných plávajúcich okien.


**Zatvorenie plávajúceho okna:**

Potiahnite prstom nahor z panela poznámok v spodnej časti plávajúceho okna alebo ťuknite na

 >  v hornej časti plávajúceho okna na jeho zatvorenie.

**Nájdenie a prepnutie medzi plávajúcimi oknami aplikácií**

Pomocou funkcie správy plávajúceho okna môžete rýchlo nájsť a prepínať medzi plávajúcimi oknami aplikácií.

- 1 Skontrolujte, či máte otvorené plávajúce okná viacerých aplikácií a minimalizujte ich do plávajúcej guličky.
- 2 Ťuknite na plávajúcu guličku na zobrazenie ukážok všetkých plávajúcich okien:
  - **Prehľadávanie ukážok plávajúcich okien:** potiahnutím prstom nahor alebo nadol nájdite ukážku plávajúceho okna, ktoré hľadáte.
  - **Zobrazenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknite na ukážku plávajúceho okna aplikácie na jej zobrazenie v plávajúcom okne.
  - **Zatvorenie plávajúceho okna aplikácie:** ťuknutím na  na ukážke plávajúceho okna ho zatvoríte.

**Otvorenie prílohy v plávajúcom okne**

Odkaz alebo prílohu v konkrétnych aplikáciách (napríklad E-mail alebo Poznámky) môžete otvoriť v plávajúcom okne.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

- 1 Otvorte aplikáciu E-mail.

**2** Ťuknite na odkaz alebo prílohu v aplikácii E-mail na ich otvorenie v plávajúcom okne.

- **Otvorenie odkazu:** v aplikácii E-mail ťuknite na odkaz na jeho zobrazenie v plávajúcom okne.
- **Otvorenie prílohy:** v aplikácii E-mail ťuknite na prílohu (napríklad dokument, obrázok alebo video) na jej zobrazenie v plávajúcom okne.

## Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

### Zobrazenie dátumu a času pri vypnutej obrazovke

So zapnutou funkciou **Always On displej** môže byť na zamknutej obrazovke zobrazený dátum, čas a iný obsah, aj keď je obrazovka vypnutá.

#### Zapnutie funkcie Always On displej

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Always On displej** a zapnite **Always On displej**.
- 2 Po zobrazení výzvy nastavte **Režim zobrazenia**.
  - **Zobraziť ťuknutím**
  - **Plánované**
  - **Celý deň**




#### Zapnutie animovaného Always On displeja

Pridajte personalizované obrázky alebo animácie na vypnutú obrazovku, aby bol váš telefón živý a zaujímavý.

Prejdite na **Always On displej**. V položke **Obrázky** vyberte obrázok alebo animáciu, ktorá sa vám páči a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Ak vyberiete animáciu ľadového medveďa, pri vypnutej obrazovke sa bude poloha ľadového medveďa meniť podľa úrovne batérie. Ťuknutím na ľadového medveďa s ním môžete komunikovať.




- i** Keď zapnete odomknutie tvárou telefón sa môže nechcane odomknúť, keď sa budete pokúšať zapnúť obrazovku, čo spôsobí, že nevidíte Always On displej. Nepozerajte sa tvárou priamo na telefón.

Poloha ľadového medveďa				
Úroveň nabitia batérie	Nabíjanie	Menej ako 20 %	Medzi 20 % a 60 %	Viac ako 60 %





## Výber obrázkov GIF alebo animovaných fotografií

Aby bol váš Always On displej živý a zaujímavý, keď je obrazovka vypnutá, môžete si zobrazit lokálny obrázok (napríklad obrázok GIF alebo animovanú fotografiu).

- 1 Prejdite na **Always On displej**. Na položke **Obrázky** ťuknite na .
- 2 Ťuknite na možnosť **Výber obrázka**, vyberte obrázok a ťuknite na . Ak už máte nastavený lokálny obrázok, ťuknite na možnosť **Zmeniť obrázok**. Vyberte obrázok a ťuknite na .
- 3 Po výbere obrázka GIF ho môžete upraviť ťuknutím na možnosť **Upraviť**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte ďalšie možnosti a ťuknite na možnosť **Použiť**.



## Pridanie umeleckého podpisu

Na prispôsobenie Always On displeja môžete pridať rôzne písma, farby a dekoratívne nálepky.

- 1 Prejdite na **Always On displej**. V položke **Graffiti** ťuknite na štýl podpisu.
- 2 V časti **Zadajte text** zadajte text a nastavte štýl podpisu, napríklad možnosti **Farba** a **Veľkosť textu**. Do podpisu sa tiež dajú pridať **Nálepky**. Potiahnutím ohraničenia upravte umiestnenie a veľkosť prvkov a ťuknutím na  alebo  zmeňte otočenie prvkov alebo ich odstráňte.
- 3 Ťuknite na možnosť **Použiť**.

## Vytvorenie umeleckého obrazu pre funkciu Always On displej

Môžete si vybrať z viacerých štýlov moderného umenia (napríklad štýl Mondrian). Pre umelecký obraz môžete tiež vybrať farebnú schému nasnímaním fotografie alebo výberom svojich obľúbených fotografií. Farby z fotografie vytvoria farebnú paletu na dosiahnutie umeleckého obrazu.

- 1 V položke **Umelecké** na obrazovke **Always On displej** ťuknite na štýl, ktorý chcete použiť.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre **Umelecké štýl**, ako je napríklad **Rozloženie**. Pri nastavení položky **Farba**, môže zariadenie analyzovať určenú fotografiu a použiť abstraktnú farebnú paletu na umelecký obraz. Ťuknite na , nasnímajte fotografiu alebo vyberte fotografiu z Galérie a prejdite na  > **Extrahovať farby**.
- 3 Ťuknite na položku **Použiť**.

## Štýly hodín

Pre funkciu Always On displej môžete vybrať štýl hodín **Analógové** alebo **Digitálne**.

- 1 V položke **Analógové** alebo **Digitálne** na obrazovke **Always On displej** potiahnite prstom doľava alebo doprava na prehľadanie štýlov hodín a vyberte štýl hodín, ktorý sa vám páči.
- 2 Nastavte súvisiace možnosti pre vybraný štýl hodín, ako je napríklad **Zobraziť dátum**.

**3** Ťuknite na položku **Použiť**.

## Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

### Zapnutie a vypnutie alebo reštartovanie zariadenia

#### Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania a ťuknite na položku **Vypnúť** a potom na položku **Stlačením vypnite**.

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte stlačené na niekoľko sekúnd tlačidlo napájania, kým zariadenie nezavibruje a nezobrazí sa logo.

#### Reštartovanie zariadenia

Na udržanie zariadenia v optimálnom stave a vymazanie medzipamäte, pravidelne reštartujte zariadenie. Reštartovanie môže niekedy vyriešiť problém so zariadením.

Stačí len stlačiť a podržať stlačené tlačidlo napájania na niekoľko sekúnd a ťuknúť na položku **Reštartovať** a potom na položku **Stlačením reštartujte**.

#### Vynútenie reštartovania telefónu

Ak telefón nefunguje správne alebo ho nie je možné vypnúť, môžete ho vynútené reštartovať. Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte stlačené tlačidlo na zníženie hlasitosti a tlačidlo napájania po dobu viac ako 10 sekúnd.

## Nabíjanie

### Nabíjanie zariadenia

Keď je zariadenie vybité, upozorní vás. Uistite sa, že svoje zariadenie nabijete včas, aby sa zabránilo jeho automatickému vypnutiu po vybití.

#### Bezpečnostné opatrenia pri nabíjaní

- Zariadenie nabíjajte pomocou štandardného adaptéra a kábla USB, ktorý sa dodáva s vaším zariadením. Používanie iných nabíjačiek alebo káblov USB môže spôsobiť opakované reštarty, pomalé nabíjanie, prehrievanie alebo iné nežiaduce účinky.
- Keď k portu USB pripojíte nabíjačku alebo iné zariadenie, zariadenie automaticky vykoná bezpečnostnú kontrolu. Ak zariadenie v porte USB zistí vlhkosť, automaticky aktivuje bezpečnostné opatrenia a zastaví nabíjanie. Odpojte zariadenie od portu USB a počkajte kým port USB nevyschne.
- Čas potrebný na úplné nabitie batérie závisí od teploty okolia a veku batérie.
- Batérie majú obmedzený počet cyklov nabíjania. Ak sa výdrž batérie viditeľne zníži, navštívte autorizované zákaznícke servisné stredisko spoločnosti HONOR a vymeňte batériu.

- Zariadenie ani nabíjačku počas nabíjania nezakrývajte.
- Zariadenie sa pri dlhodobom používaní môže zahrievať, najmä pri vysokých teplotách. V takom prípade zastavte nabíjanie, vypnite niektoré funkcie a zariadenie preneste na chladné miesto.
- Zariadenie počas nabíjania nepoužívajte.
- Ak zariadenie po stlačení a podržaní tlačidla napájania nereaguje, batéria je pravdepodobne vybitá. Nabíjajte zariadenie aspoň 10 minút a potom ho zapnite.

### Používanie nabíjačky dodávanej so zariadením





- 1 Na pripojenie zariadenia k adaptéru použite kábel USB dodaný s vaším zariadením.
- 2 Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.

### Nabíjanie zariadenia pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču alebo inému zariadeniu.
- 2 Keď sa na zariadení zobrazí dialógové okno **Použiť USB na**, ťuknite na **Len nabíjanie**. Ak už bola nastavená iná možnosť, dialógové okno sa nezobrazí. Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na **Nastavenia** a vyberte **Iba nabiť**.

### Prehľad ikon batérie

Úroveň nabitia batérie môžete zistiť podľa ikony batérie na obrazovke telefónu.

Ikona batérie	Úroveň nabitia batérie
	Zostáva menej ako 10 % batérie.
	Zostáva 10 % až 20 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva 20 % až 90 % batérie.
	Nabíja sa, zostáva viac ako 90 % batérie. Ak sa vedľa ikony batérie zobrazuje 100 % alebo je na zamknutej obrazovke zobrazená správa o dokončení nabíjania, znamená to, že je batéria plne nabitá.



# Inteligentné funkcie

## Centrum osobných záležitostí

### Centrum osobných záležitostí

Centrum osobných záležitostí podporuje synchronizáciu účtu externého kalendára. Po dokončení príslušného overenia vám Centrum osobných záležitostí pripomenie nadchádzajúce udalosti, konflikty a zmeny a poskytne funkcie editora udalostí, pripomienok a poznámok.

### Synchronizácia externých účtov



- 1 Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na možnosť  > **Spravovať účty** > .
- 2 Vyberte externý účet, ktorý chcete synchronizovať, a podľa pokynov ho pridajte do aplikácie Honor Kalendár.

## Jednoduché premietanie

### Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad TV) na prácu alebo zábavu budú upozornenia, ako sú napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky, zobrazovať iba na vašom telefóne.


- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
  - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
  - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

## Používanie režimu počítača

Po premietnutí obrazovky telefónu prejdite na telefóne na  > **Režim premietania** a ťuknite na položku **Režim počítača**.

Keď je zapnutý **Režim počítača**, telefón a veľká obrazovka pracujú nezávisle na sebe a dokážu zobrazovať odlišný obsah. Obsah premietaný na veľkú obrazovku má podobné rozloženie ako plocha počítača.

Môžete tak upravovať dokument na veľkej obrazovke a chatovať na telefóne. Nemusíte sa obávať premeškania upozornení, hovorov alebo správ, pretože na paneli upozornení na externom displeji sa objaví červená bodka, ktorá vás o nich bude informovať.

## Používanie telefónu ako dotykového zariadenia (touchpad)

Po premietnutí telefónu na veľkú obrazovku, keď je zapnutý **Režim počítača**, ak nie je k dispozícii žiadna klávesnica, telefón možno použiť ako dotykové zariadenie (touchpad) na vykonávanie vstupných operácií myši a klávesnice.

Prejdite na  > **DOTYKOVÝ PANEL**. Môžete vykonať nasledovné činnosti:


- Použite podľa pokynov gestá na simulovanie príkazov myši.
- Ak nie je pripojená žiadna externá klávesnica, ťuknite na pole textového vstupu na externom displeji na zobrazenie klávesnice na obrazovke na zadávanie textu.  
Ak je pripojená externá klávesnica, klávesnica na obrazovke nebude k dispozícii. V takom prípade musíte na zadávanie textu použiť externú klávesnicu.

## Používanie premietania obrazovky pre jednoduchšiu prácu

Keď je zapnutý **Režim počítača** môžete použiť nasledovné funkcie:

- **Zobrazenie viacerých okien:** Používajte multitasking pomocou viacerých okien.
- **Správa súborov:** Ukladajte si súbory na pracovnú plochu, vytvárajte nové súbory alebo priečinky a premenúvajte či odstraňujte súbory.
- **Rýchle hľadanie:** Vyhľadávajte dokumenty, multimediálne súbory a aplikácie pomocou vyhľadávacieho panela ponuky Štart.
- **Rýchle premietanie aplikácií:** Ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na telefóne si zobrazíte možnosti premietania. Následne môžete premietiť a otvoriť aplikáciu na veľkej obrazovke.

## Ukončenie režimu počítača



Ak chcete ukončiť režim počítača prejdite na  > **Režim premietania** a vyberte možnosť **Telefón**.

## Práca na viacerých obrazovkách





## Práca na viacerých obrazovkách telefónu a počítača

Pripojte svoj telefón k počítaču Honor na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na ovládanie zariadení, zdieľanie súborov medzi nimi a úpravu súborov.





### Pripojenie telefónu k počítaču pomocou funkcie HONOR Share OneHop

- 1 Uistite sa, že počítač podporuje funkciu .
- 2 Na počítači zapnite Wi-Fi, Bluetooth a PC Manager a vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou s používateľom.
- 3 Na telefóne potiahnite prstom nadol zo stavového riadka na otvorenie panela upozornení a ponuky odkazov a zapnite **NFC, Wi-Fi a Bluetooth**.
- 4 Oblasťou NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) na zadnej strane telefónu sa dotknite štítku  na počítači, kým telefón nezavibruje alebo neprehrá tón.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

### Pripojenie telefónu k počítaču pomocou vyhľadávania Bluetooth

- 1 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a zapnite .
- 2 Otvorte PC Manager (verzia 10.0 alebo vyššia), prejdite a vyberte **My Phone > Connect** na vyhľadanie telefónu prostredníctvom Bluetooth. Telefón položte nad klávesnicu a počítač začne hľadať telefón.
  -  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na  > **Informácie**. Ak chcete aktualizovať PC Manager, prejdite na  > **Skontrolovať aktualizácie**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke pripojte telefón k počítaču.

### Pripojenie telefónu k počítaču pomocou kábla USB

- 1 Pomocou kábla USB pripojte telefón k počítaču.
- 2 Na počítači otvorte program PC Manager (verzia 10.1 alebo vyššia).
  -  Ak chcete zistiť verziu programu PC Manager, prejdite na  > **About**. Ak chcete aktualizovať program PC Manager, prejdite na  > **Check for updates**.
- 3 Na telefóne potvrdte pripojenie k počítaču.
  -  Ak zrušíte pripojenie na telefóne, môžete znovu nadviazať pripojenie pomocou kábla. Ak tak chcete urobiť, otvorte program PC Manager a prejdite na **Connect > Other ways to connect > USB**.

## Odpojenie telefónu od počítača

Po dokončení používania telefónu a počítača, ich môžete odpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na počítači otvorte PC Manager a kliknite na možnosť **Odpojiť**.
- Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na položku **ODPOJIŤ**.
- Ak sú telefón a počítač spojené prostredníctvom kábla USB, odpojte ho na ich odpojenie.

## Prenos súborov medzi telefónom a počítačom potiahnutím

Po pripojení telefónu k počítaču môžete prenášať súbory medzi nimi, aby sa vám ľahšie pracovalo.

### Potiahnutie súborov

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete medzi nimi potiahnuť súbory, ako sú obrázky a videá, aby sa vám ľahšie pracovalo.


Prenos súborov z telefónu do počítača:

- V okne telefónu na počítači otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory**, kliknite a podržte obrázok alebo video, kliknite a podržte akýkoľvek z vybraných súborov, kým sa nezobrazí ikona presúvania a potiahnite súbory do priečinka na počítači.
- V okne telefónu na počítači potiahnite vybrané obrázky alebo text a potiahnite ich do otvoreného dokumentu na počítači.

Napríklad potiahnite fotografiu alebo text z aplikácie Poznámky v okne telefónu do dokumentu Office otvoreného na počítači a pokračujte v úprave na počítači.

Prenos súborov z počítača do telefónu:

- Prejdite na **Galéria > Albomy** v okne telefónu a potiahnite obrázok alebo video z počítača do okna telefónu.
- Otvorte aplikáciu **Súbory** v okne telefónu a potiahnite dokument z počítača do okna telefónu.

 Súbor sa uloží do priečinka, ktorý je otvorený v aplikácii **Súbory** alebo predvolene do priečinka **HONOR Share**.

- V okne telefónu na počítači otvorte súbor a potiahnite obrázok alebo text do aplikácie Poznámky v okne telefónu.

Napríklad potiahnite obrázok na počítači do položky aplikácie Poznámky otvorenej v okne telefónu a pokračujte v úprave na telefóne.

## Ovládanie telefónu z počítača

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť myš a klávesnicu počítača na ovládanie aplikácií a súborov v telefóne.


## Ovládanie aplikácií telefónu na počítači

### Používanie myši na rýchle vykonávanie operácií

- Otvorenie aplikácie: Kliknutím na aplikáciu v okne telefónu na počítači ju otvoríte.
- **Prehľadávanie stránok:** Použite koliesko myši na prehľadávanie webových stránok v okne telefónu alebo posúvajte medzi kartami plochy.


### Používanie klávesnice na rýchle vykonávanie operácií

- **Zadávanie textu:** Použite spôsob zadávania na počítači na zadávanie textu v okne telefónu.
- **Kopírovanie a prilepenie textu:** Stlačením klávesov Ctrl + C na klávesnici počítača skopírujte text a stlačením klávesov Ctrl + V ho prilepte do okna telefónu.

 Na zobrazenie informácií o nedávno skopírovanom texte kliknite na ikonu Centra upozornení na počítači a vyberte kartu **Schránka**.

- **Rýchle odosielanie správ:** Stlačením klávesov Ctrl + Enter na klávesnici odošlite správu v okne telefónu.
- Zatvorenie aplikácie: Na klávesnici stlačením klávesu ESC zatvoríte aplikáciu v okne telefónu.

### Zobrazenie okna telefónu vždy v popredí

V okne telefónu na počítači kliknite na  na pripnutie okna telefónu, aby sa vždy zobrazovalo v popredí a opätovným kliknutím na ikonu odopnite okno telefónu.

### Odpovedanie na hlasové hovory alebo videohovory na počítači

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť počítač na odpovedanie na hlasové hovory a videohovory (napríklad hovory aplikácií WeChat, QQ) z telefónu. Počas hovoru sa bude zvuk a video prehrávať prostredníctvom počítača a jeho príslušenstva, napríklad cez reproduktor a kameru.

Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknutím na **Prepnúť zvuk/video na telefón** alebo **Prehrať zvuk/video na počítači** prepnete výstupné zvukové zariadenie.

 Zaistite, aby bol v počítači nainštalovaný program PC Manager 10.1 alebo vyššej verzie.

### Otváranie a úprava súborov z telefónu pomocou aplikácií na počítači

Po zapnutí funkcie Práca na viacerých obrazovkách na telefóne a počítači, môžete použiť aplikáciu na počítači na otvorenie a úpravu súborov z telefónu napríklad v nasledujúcich prípadoch:

- **Dokumenty:** Na otvorenie dokumentu na počítači použite Microsoft Office.
- **Obrázky:** Na otvorenie obrázka na počítači použite program Photoshop.
- **Zvukové a video súbory:** Na otvorenie zvukového alebo video súboru použite program Windows Media Player.
- **Webové stránky:** Na otvorenie webovej stránky na počítači použite program prehliadač IE.



- **Komprimované súbory:** Na extrahovanie a otvorenie komprimovaných súborov na počítači použite program WinRAR.

 Zaistite, aby bol v počítači nainštalovaný program PC Manager 10.1 alebo vyššej verzie.

## Práca na viacerých obrazovkách tabletu a telefónu

### Práca na viacerých obrazovkách telefónu a tabletu

Pripojte svoj telefón k tabletu na použitie funkcie Práca na viacerých obrazovkách na operácie medzi zariadeniami, napríklad zobrazenie obrazovky telefónu na tablete, použitie aplikácií telefónu na tablete, presúvanie súborov medzi zariadeniami a úpravu súboru telefónu na tablete.

### Prístup k aplikáciám a súborom telefónu na tablete

Po pripojení telefónu k tabletu môžete ovládať svoj telefón z tabletu, napríklad ovládať aplikácie a súbory v telefóne, zobrazíť si upozornenia na telefóne ( napríklad správy SMS) a uskutočňovať alebo odpovedať na telefónne hovory.

Ak je obrazovka telefónu odomknutá môžete v okne telefónu na tablete vykonávať nasledujúce operácie:

- Otvoriť aplikáciu **Telefón** na uskutočnenie hovoru vytočením čísla.
- Otvoriť aplikáciu **Správy** na zobrazenie a odpovedanie na správy SMS.
- Otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory** na zobrazenie fotografií, videí a súborov, ako aj na prehrávanie videí alebo zvukových súborov z telefónu.
- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka na telefóne alebo tablete otvorte panel upozornení a ťuknutím na **Prepnúť zvuk/video na telefón** alebo **Prepnúť zvuk/video na tablet** prepnete výstupné zvukové zariadenie.
- Ak je váš tablet pripojený k externej klávesnici alebo má dotykové pero, môžete ich použiť na zadávanie textu a ovládanie okna telefónu na tablete.

### Prenos súborov medzi telefónom a tabletom potiahnutím


- 1** Otvorte aplikáciu **Galéria** alebo **Súbory** a ťuknite a podržte obrázok, video alebo dokument.
- 2** Ak potrebujete, vyberte viac súborov, ťuknite a podržte ktorýkoľvek z vybraných súborov a potiahnite ich po zobrazení ikony ťahania súborov.

Napríklad môžete:

- Potiahnutím preniesť súbory v aplikácii **Galéria** alebo **Súbory** medzi telefónom a tabletom.
- Potiahnutím preniesť súbory v aplikácii **Súbory** medzi telefónom a tabletom.
- Potiahnuť obrázok, text alebo súbor z telefónu do otvoreného dokumentu, ktorý je otvorený na tablete, napríklad do dokumentu Microsoft Office, poznámky alebo e-mailu.

## Odpojenie telefónu od tabletu

Po dokončení používania telefónu a tabletu, ich môžete odpojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- V okne telefónu zobrazenom na tablete ho ťuknutím na  odpojte.
- Na telefóne alebo tablete potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na položku **ODPOJIŤ**.

## HONOR Share

### HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.


### Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share


Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR. Prijemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.


Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

## Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom (Windows alebo macOS).


Prezerajte a upravujte súbory telefónu na počítači bez dátového kábla alebo odošlite súbory z počítača do telefónu.

### Z telefónu do počítača:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka telefónu otvorte panel upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu). Dlhým stlačením položky **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Na počítači zapnite **PC Manager > HONOR Share** a potvrdte, že je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte možnosť **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

### Z počítača do telefónu:


- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať a pravým tlačidlom myši kliknite na **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny so zapnutou funkciou **HONOR Share**. Vyberte telefón, ktorý má prijať súbor.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

 Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.


## Prepnutie zvukových kanálov medzi zariadeniami

### Prepnutie na iné výstupné zariadenie počas prehrávania

Pri prehrávaní hudby alebo videa cez slúchadlá môžete rýchlo prepnúť prehrávanie na iné zariadenie bez toho, aby ste museli odpojiť slúchadlá s káblom alebo odpojiť Bluetooth slúchadlá.

- 1 Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a pripojte k nemu slúchadlá s káblom alebo zvukové zariadenie Bluetooth (napríklad Bluetooth slúchadlá, Bluetooth reproduktor alebo zariadenie v aute).
- 2 Po úspešnom spárovaní uvidíte na zariadení pri potiahnutí panela upozornení nadol karty **Aktuálne výstupné zvukové zariadenie** alebo **Aktuálne vstupné/výstupné zvukové zariadenie**. Ak chcete zobraziť aktuálne dostupné výstupné zvukové zariadenia, ťuknite na karte na .

Vyberte zariadenie na ktoré chcete prepnúť zvuk.

-  Ak vaše zariadenie podporuje slúchadlá s káblom USB pre port USB Type-C, výstupný zvukový kanál zariadenia sa prepne z možnosti **Toto zariadenie** na slúchadlá s káblom predvolene.

# Fotoaparát a galéria

## Spustenie fotoaparátu

### Spustenie fotoaparátu

Existuje niekoľko spôsobov ako otvoriť aplikáciu Fotoaparát.

#### Z domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke otvorte **Fotoaparát**.

#### Zo zamknutej obrazovky







Ak je obrazovka zamknutá, zapnite obrazovku a potiahnutím prstom nahor z ikony fotoaparátu v pravom dolnom rohu spustíte fotoaparát.


## Snímanie fotografií

### Snímanie fotografií


**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.

**2** Môžete vykonávať nasledujúce úkony:

- **Zaostrenie:** Ťuknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zvýraznenie. Ak chcete oddeliť bod zaostrenia a merací bod, stlačte a podržte miesto v ráme hľadáča. Keď sa rámik zaostrenia a rámik merania zobrazia súčasne, samostatne ich presuňte na požadované miesto.
- **Úprava jasů:** Ťuknite na obrazovku a potiahnite prstom nahor alebo nadol na  vedľa rámika zaostrenia.
- **Priblíženie alebo oddialenie:** Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštípnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- **Výber režimu fotoaparátu:** V oblasti režimu fotoaparátu potiahnutím prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol vyberte režim.
- **Zapnutie alebo vypnutie blesku:** Ťuknite na  a vyberte  (Automaticky),  (Zap.),  (Vyp.) alebo  (Vždy zapnuté).

Ak vyberiete možnosť  (Automaticky) a fotoaparát zistí, že ste v tmavom prostredí, v hľadáči sa zobrazí upozornenie blesku a blesk sa automaticky zapne počas snímania.


- **Výber filtra.** Ťuknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.

-  Nie všetky režimy podporujú vyššie uvedený úkon. Podrobnosti nájdete v jednotlivých režimoch.




**3** Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.


### Snímanie sekvenčných fotografií

Režim sekvenčného snímania slúži na zachytenie sekvencie fotografií v rýchлом slede, aby ste si mohli vybrať tú najlepšiu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a uistite sa, že je prepnuté na zadný fotoaparát.
- 2 Na nasnímanie sekvenčnej fotografie ťuknite a podržte  alebo stlačte a podržte stlačené jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Počas snímania uvidíte počítadlo, ktoré zobrazuje, koľko fotografií ste zatiaľ nasnímali.
- 3 Zdvihnutím prsta ukončíte snímanie.


### Výber sekvenčných fotografií, ktoré si chcete ponechať

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**. Ťuknite na sekvenčnú fotografiu (bude označená ikonou ) a ťuknite na .
- 2 Potiahnite medzi sekvenčnými fotografiami, vyberte tie, ktoré si chcete ponechať, ťuknite na  a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na odstránenie celej sekvenčnej fotografie ťuknite a podržte vybratú fotografiu a ťuknite na .



### Snímanie fotografií s časovačom

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastaviť odpočítavanie, aby ste sa mohli premiestniť po stlačení tlačidla uzávierky.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočítavanie.
- 2 Vráťte sa do hľadáča a ťuknite na tlačidlo uzávierky. Po uplynutí času odpočítavania zariadenie zachytí fotografiu.

### Fotografovanie pomocou gest

Pri snímaní selfie predným fotoaparátom zdvihnite dlaň smerom k obrazovke náhľadu a nasnímajte fotografiu.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** alebo **Portrét** a ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na  zapnete funkciu **Ovládanie gestami**.

- 3 Vráťte sa na obrazovku náhľadu a zdvihnite celú dlaň (končeky prstov nahor, dlaň smeruje k obrazovke) do blízkosti tváre vo vzdialenosti približne 20 cm od obrazovky a chvíľu ju podržte, aby predný fotoaparát rozpoznal celú dlaň.
- 4 Keď predný fotoaparát rozpozná gesto, počkajte na 2 sekundové odpočítavanie. Fotografia sa automaticky nasníma.





## Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony



### Snímanie v režime portrétu, v nočnom režime alebo v režime širokouhlej clony


#### Režim portrétu

Pomocou režimu portrétu dodáte svojim fotografiám krásu a rozostrené pozadie, aby boli postavy na vašich fotografiách krajšie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2 Namierte fotoaparát na postavu tak, aby sa postava zobrazila v rámičku na portrét.
 

Ak chcete nasnímať selfie, ťuknite na .
- 3 Efekty portrétu môžete upraviť nasledovnými spôsobmi:
  - Zapnutie efektu skrášlenia: ťuknutím na  upravíte efekt skrášlenia. Ak chcete vypnúť efekt skrášlenia, minimalizujte parameter pomocou jazdca. Pre predný fotoaparát ťuknite na .
  - Nastavenie efektu rozostrenia pozadia: keď uvidíte položku VYP., ťuknutím na  zapnete rozostrenie pozadia.
  - Kruhovú svetlo na obrazovke: Ak je pri prepnutí na predný fotoaparát okolité svetlo nedostatočné, ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vyberte kruhovú svetlo na zvýšenie jasú tváří.
 

Ťuknite na ikonu blesku a vyberte možnosť  (automaticky) alebo  (vždy zapnuté).

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

- 4 Ťuknutím na  nasnímate fotografie.

#### Snímanie nočných záberov

Nočný režim dodáva vašim fotografiám ostrejšie detaily a živšie farby aj pri snímaní v zlých svetelných podmienkach alebo v noci.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2 Telefón držte pevne a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

- 3 Telefón upraví čas expozície v závislosti od jasů okolitého prostredia. Telefón držte pevne, kým neskončí odpočítavanie.



### Používanie predného fotoaparátu na snímanie nočných portrétov

Predný fotoaparát môžete v nočnom režime použiť na fotografovanie selfie v noci alebo vtedy, keď nie je dostatok svetla.

V tmavom prostredí zapnite kruhové svetlo na telefóne, aby ste získali osvetlenú fotografiu svojej tváre.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.

- 2 Ťuknutím na  prepnete na predný fotoaparát. Potom môžete:

- Ťuknutím na ikonu blesku v hornej časti vybrať možnosť  (Automaticky) alebo  (Vždy zapnuté) na zapnutie kruhového osvetlenia. Kruhové osvetlenie sa používa na zvýšenie jasů tváre v prostredí so slabým osvetlením.


- 3 Telefón držte pevne a ťuknite na položku Snímať.

### Snímanie fotografií v režime širokougľej clony

Režim širokougľej clony vám umožňuje snímať fotografie s rozmazaným pozadím, zatiaľ čo objekt zostáva zaostrený.

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.

- 2 Ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov by malo byť zariadenie do 2 m (približne 7 stôp) od objektu.

- 3 Ťuknite v hľadáčiku na  a potiahnutím jazdca upravte nastavenia clony. Nižšia hodnota clony vytvorí rozmazanejšie pozadie.

- 4 Ťuknutím na tlačidlo uzávierky zhotovte fotografiu.

## AI fotografovanie

### Snímanie profesionálne vyzeraajúcich fotografií

AI fotografovanie je predinštalovaná funkcia fotoaparátu, ktorá vám pomáha snímať lepšie fotografie pomocou inteligentnej identifikácie objektov a scén (napríklad jedlo, pláže, a text) a podľa toho optimalizovať nastavenia farby a jasů.

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

- 2 Ťuknutím na  zapnete funkciu.

- 3 Zarovnajte objekt do hľadáčika. Keď fotoaparát identifikuje, čo fotografujete, automaticky odporučí režim (napríklad jedlo, pláže alebo text).

- 4 Ak chcete vypnúť odporúčaný režim, ťuknite na  vedľa textu režimu alebo vypnite .





## Snímanie fotografií priblížením


### Snímanie širokouhlých a priblížených fotografií

Pomocou širokouhlej funkcie a funkcie priblíženia fotoaparátu môžete zachytiť širší rozsah alebo vzdialenejší záber.

#### Snímanie širokouhlých fotografií

- 1 Otvorte **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Skontrolujte, či je zapnutá možnosť  .
- 3 Namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete odfotografovať. Fotoaparát po zistení budovy automaticky odporučí režim **Super široký uhol**. Ťuknutím na možnosť **Super široký uhol** si zobrazte širší uhol pohľadu.  
Potiahnutím jazdca priblíženia v hľadáčku alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia. Nižšia hodnota bude mať za následok širší uhol pohľadu.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

#### Snímanie fotografií z diaľky

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2 Namierte fotoaparát na vzdialený objekt, ktorý chcete odfotografovať. Potiahnutím jazdca priblíženia alebo zoštipnutím alebo rozťahnutím dvoch prstov upravte úroveň priblíženia.
- 3 V hľadáčku ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť. Keď fotoaparát zaostrí, ťuknite na .

## Makro

### Používanie režimu Super makro na snímanie záberov zblízka

Pomocou režimu Super Makro môžete snímať fotografie malých objektov, ako sú kvapky rosy a listy na preskúmanie a zaznamenanie detailov sveta okolo vás.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Super makro**.
- 2 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.




## Snímanie panoramatických fotografií

## Snímanie panoramatických fotografií

Dodajte svojim fotografiám krajiny a skupín väčšiu šírku vďaka funkcii Panoráma. Fotoaparát nasníma viacero fotografií objektov vo vašom zornom poli a spojí ich spolu do jednej panoramatickej fotografie.

### Použitie zadného fotoaparátu na zachytenie panoramatických fotografií




Režim **Panoráma** spája viacero fotografií do jednej panoramatickej fotografie. Stačí len hýbať fotoaparátom počas snímania a fotoaparát sa postará o zvyšok.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Panoráma**.
- 2 Ťuknite na  a nastavte smer posúvania.
- 3 Namierte fotoaparát na počiatočný bod a ťuknutím na  začnite snímanie. Hýbte fotoaparátom v smere šípky zobrazenej na obrazovke. Počas snímania fotografie udržiavajte šípku na stredovej čiare.
- 4 Keď budete hotoví, ťuknite na .

## Pridanie nálepek do fotografií

### Pridanie nálepiek do fotografií

Ak chcete okoreniť svoje fotografie, pridajte do nich nálepky, napríklad čas, počasie, náladu alebo jedlo.

- 1 Prejdite na **Fotoaparát** > **Viac** a vyberte režim **Nálepky**.  
Ak možnosť **Nálepky** nie je k dispozícii, ťuknite na  a stiahnite **Nálepky**.
- 2 Ťuknite na  a vyberte nálepku. V hľadáčiku sa zobrazí vybraná nálepka.
- 3 Potiahnite nálepku na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

## Režim Dokumenty

### Použitie režimu Dokumenty na narovnanie fotografií


Snímky nasnímané pod uhlom vždy trpia problémom perspektívy. Ak nedokážete nasnímať dokonale vyrovnanú fotografiu dokumentu, použite režim Dokumenty.

Fotoaparát automaticky upraví skosené obrázky nasnímané v režime Dokumenty a odstráni z nich tieň.

## Snímanie fotografií v režime Dokumenty

**1** Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Dokumenty**.

Ak možnosť **Dokumenty** nie je k dispozícii v položke **Viac**, ťuknite na  a stiahnite režim **Dokumenty**.

**2** Umiestnite dokument, ktorý chcete nasnímať, do hľadáča a ťuknite na .

**3** Fotoaparát potom automaticky identifikuje oblasť textu v hľadáču, narovná obrázok a odstráni tieň.


## Úprava oblasti textu

Ak zistíte, že korekcia zošikmenia fotografie nie je uspokojivá, môžete oblasť textu upraviť ručne.

Táto možnosť je dostupná len pre fotografie nasnímané v režime **Dokumenty**.

**1** Prejdite na **Galéria > Albumy > Fotoaparát** a ťuknite na fotografiu, ktorú chcete upraviť.

**2** Ťuknite na  nad fotografiou.

**3** Potiahnutím štyroch rohov prispôsobte oblasť korekcie. Potom ťuknite na . Vaše zariadenie zmení tvar fotografie na plochý obdĺžnikový obrázok.

## Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

### Snímanie fotografií vo vysokom rozlíšení

Snímajte fotografie vo vysokom rozlíšení, ak ich chcete vytlačiť alebo zobrazíť na veľkej obrazovke.

**1** Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Vysoké rozlíšenie**.

**2** Zarovnajte objekt do hľadáča a ťuknite na miesto, na ktoré chcete zaostriť.  
V režime **Vysoké rozlíšenie** nebudete môcť priblížiť ani oddialiť, ani upraviť pomer strán.

**3** Ťuknutím na  nasnímajte fotografiu.

## Profesionálny režim

### Fotografujte ako profesionál pomocou profesionálneho režimu




Profesionálny režim umožňuje jemne vyladiť fotografie a videá a poskytuje vám počas snímania fotografií a videí plnú kontrolu nad citlivosťou ISO, režimom zaostrenia a ďalšími nastaveniami.

#### Používanie profesionálneho režimu

**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Viac > Pro**.

## 2 Môžete nastaviť nasledujúce parametre:



- Úprava spôsobu merania: Ťuknutím na položku **M** vyberte spôsob merania.


Spôsob merania	Scenáre použitia
 <b>Maticové meranie</b>	Meranie celého obrazu. Vhodné na fotografovanie prírodných scenérií.
 <b>Meranie zamerané na stred</b>	Zameranie merania na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
 <b>Bodové meranie</b>	Meranie veľmi malej oblasti v strede snímky (napríklad očí osoby).

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a posuňte oblasť nastavenia ISO.  
Ak je osvetlenie slabé, zvýšte citlivosť ISO. Ak je osvetlenie dostatočné, znížte citlivosť ISO, aby ste zabránili nadmernému šumu obrazu.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a posuňte oblasť nastavenia rýchlosti uzávierky.  
Rýchlosť uzávierky ovplyvní množstvo svetla vo fotoaparáte. Pri snímaní krajiny a portrétov nastavte nižšiu rýchlosť uzávierky, pri snímaní pohybujúcej sa snímky a portrétov nastavte vyššiu rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a posuňte oblasť nastavenia EV.  
Ak je osvetlenie slabé, nastavte vyššiu hodnotu EV. Ak je osvetlenie silné, nastavte nižšiu hodnotu EV.
- Úprava zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.

Režim zaostrenia	Scenáre použitia
<b>Jednorazové zaostrenie AF-S</b>	Postavy, ktoré sa nepohybujú, krajiny atď.
<b>Plynulé zaostrenie AF-C</b>	Pohybujúce sa postavy, krajiny atď.
<b>Manuálne zaostrenie MF</b>	Ťuknutím na oblasť, ktorú chcete zvýrazniť (ako napríklad tvár osoby), na ňu zaostríte.

- Úprava tónu farieb: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.

Za denného svetla vyberte  . Ak je zamračené alebo svetlo nie je dostatočné, vyberte možnosť  .

Ťuknutím na  zmeníte teplotu farieb, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.




### 3 Ťuknutím na uzávierku nasnímate fotografiu.

-  Pri úprave určitých parametrov sa zmenia iné parametre. Upravte ich podľa svojich potrieb.

### Používanie profesionálneho režimu na záznam videí

1 V režime **Pro** ťuknutím na  prepnete na zaznamenávanie. Potom môžete:



- Upraviť režim merania: Ťuknite na položku **M** a vyberte režim merania.


Režim merania	Scenáre použitia
 <b>Maticové meranie</b>	Meranie celej snímky. Vhodné na snímanie krajiny.
 <b>Stredovo vážené meranie</b>	Zameranie na strednú oblasť snímky. Vhodné na snímanie portrétov.
 <b>Bodové meranie</b>	Zameranie na veľmi malú oblasť snímky, napríklad na oči osoby.

- Nastavenie hodnoty citlivosti ISO: Ťuknite na položku **ISO** a potiahnite jazdca ISO. V slabých svetelných podmienkach zvýšte citlivosť ISO. V dobre osvetlenom prostredí znížte citlivosť ISO na zabránenie šumu v obraze.
- Nastavenie rýchlosti uzávierky: Ťuknite na položku **S** a potiahnite jazdca rýchlosti uzávierky.  
Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré môže preniknúť do objektívu fotoaparátu. Keď snímate statické scény alebo portréty, znížte rýchlosť uzávierky. Keď snímate pohyblivé scény alebo objekty, zvýšte rýchlosť uzávierky.
- Nastavenie hodnoty kompenzácie expozície: Ťuknite na položku **EV** a potiahnite jazdca EV.  
V slabých svetelných podmienkach zvýšte hodnotu EV a v dobre osvetlených prostrediach ju znížte.
- Upraviť režim zaostrenia: Ťuknite na položku **AF** a vyberte režim zaostrenia.


Režim zaostrenia	Scenáre použitia
<b>AF-S (jednorazové)</b>	Vhodné na snímanie statických scén alebo portrétov.
<b>AF-C (plynulé)</b>	Vhodné na snímanie pohybujúcich sa scén alebo portrétov.
<b>MF (manuálne zaostrenie)</b>	Ťuknite na oblasť, na ktorú chcete zaostriť (napríklad tvár osoby).

- Úprava farby osvetlenia: Ťuknite na položku **WB** a vyberte možnosť Vyváženie bielej.

Pri snímaní na jasnom slnku vyberte  . V slabo osvetlenom prostredí vyberte  .

Ťuknutím na  upravíte teplotu farieb tak, aby bol obraz chladnejší alebo teplejší.

**2** Ťuknutím na  začnete zaznamenávať.

 Úprava niektorých nastavení môže spôsobiť, že sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia aj ostatné nastavenia. Starostlivo ich upravte podľa svojich potrieb.




## Záznam videí


### Snímanie videí





V režime videa môžete používať pomocné funkcie, ako je priblíženie, zaostrenie a skrášlenie, a tiež môžete nastaviť rozlíšenie videa a snímkovú frekvenciu.

**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

**2** Pri príprave na snímanie môžete vykonať ľubovoľnú z nasledujúcich činností:

- Priblíženie alebo oddialenie: Priblíženie/oddialenie vykonáte otvorením/zoštipnutím oboch prstov na obrazovke alebo posunutím lišty priblíženia.
- Zaostrenie: Ťuknite na miesto na obrazovke, kde chcete použiť zvýraznenie. Stlačením a podržaním na obrazovke uzamknete expozíciu a zaostrenie.
- Zapnutie alebo vypnutie blesku: Ťuknutím na  nastavíte blesk na možnosť  (Vždy zapnutý) alebo  (Vyp.).

Pri zaznamenávaní pomocou predného fotoaparátu v slabom osvetlení môžete blesk nastaviť na možnosť  (Vždy zapnutý). Ak je táto možnosť zapnutá, fotoaparát použije kruhové osvetlenie a zvýši jas obrazovky tak, aby sa zvýšil jas tváří.

- Výber filtra. Ťuknutím na  zobrazíte ukážku efektu filtra.
- Zapnutie efektu skrášlenia: Ťuknutím na  a posunutím upravíte efekt skrášlenia.
- Úprava rozlíšenia videa a snímkovej frekvencie: Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte požadované rozlíšenie. Čím vyššie je rozlíšenie, tým je video jasnejšie a konečný vytvorený súbor videa je väčší, preto rozlíšenie zvolte podľa svojich skutočných potrieb. Taktiež môžete ťuknúť na položku **Snímková frekvencia** a vybrať požadovanú snímkovú frekvenciu.
- Výber formátu videa šetriaceho priestor: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Efektívny formát videa**.

Keď je tento prepínač zapnutý, telefón použije efektívnejší formát videa, ktorý vám pomôže ušetriť miesto v úložisku. Ostatné zariadenia však nemusia byť schopné prehrávať tento formát, preto vyberte formát podľa svojich skutočných potrieb.

 Nie všetky produkty podporujú vyššie uvedené funkcie. Podrobnosti nájdete v produkte.

**3** Ťuknutím na  spustíte snímanie.


Počas zaznamenávania dlhým stlačením  alebo  priblížite alebo oddialite obrazovku.

Ťuknutím na  zachytíte aktuálnu snímku.


**4** Ťuknutím na  pozastavíte snímanie, ťuknutím na  ukončíte snímanie.

### Používanie slúchadiel Bluetooth na zaznamenávanie zvuku pri snímaní videí


**1** Pripojte telefón k slúchadlám Bluetooth.

**2** Po úspešnom pripojení sa zobrazí rozbaľovací panel upozornení telefónu. Ťuknite na  a v rozbaľovacom zozname zvukových zariadení vyberte zvukový kanál slúchadiel Bluetooth.

**3** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

**4** Namierte objektív na cieľ, ktorý chcete fotografovať, a ťuknutím na  spustíte snímanie. Pri zaznamenávaní pomocou telefónu sa nahrá iba zvuk prijatý slúchadlami Bluetooth.


**5** Ťuknutím na  ukončíte snímanie.


 Niektoré slúchadlá Bluetooth nepodporujú túto funkciu. Pozrite si návod na používanie vašich slúchadiel.

### Snímanie 4K UHD videí

Vaše zariadenie podporuje záznam 4K Ultra HD (UHD) videa.

**1** Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

**2** Prejdite na  > **Rozlíšenie videa** a vyberte možnosť **[16:9] 4K**.  
Režim skrášlenia, filtre a špeciálne efekty nie sú podporované pri zázname 4K a automaticky sa vypnú po výbere rozlíšenia 4K.

**3** Vráťte sa na obrazovku **Video** a ťuknutím na  zaznamenajte video.

 Vyššie rozlíšenie povedie k vyššej kvalite videa, ale zaberie tiež viac ukladacieho priestoru.

## Záznam spomaleného videa

## Snímanie spomaleného videa

Na detailné zachytenie prchavých momentov použite režim spomaleného videa. Upravte rýchlosť spomalenia v závislosti od toho, ako pomaly chcete, aby sa zábery zobrazovali. Pri vyššej rýchlosti bude prehrávanie pomalšie.

Najlepšie výsledky dosiahnete pri snímaní spomalených videí pri silnom a prirodzenom osvetlení.

 Dostupnosť rýchlostí spomalenia sa líši v závislosti od zariadenia.

### Snímanie spomaleného videa

**1** Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Spomalenie**.

**2** Ťuknite na  a vyberte možnosť 4X alebo 8X.

 Možnosť 8X nie je k dispozícii na niektorých zariadeniach.

**3** Ťuknutím na  spustíte záznam.

**4** Ťuknutím na  záznam ukončíte.



## Časozberné fotografovanie

### Vytvorenie krátkeho videa pomocou časozberného snímania

Časozberné snímanie môžete použiť na pomalé snímanie obrázkov v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca hodín a potom ich zhustiť do krátkeho videa. Vďaka nemu môžete zachytiť krásu zmeny - kvitnúce kvety, plávajúce oblaky a iné.

**1** Prejdite na **Fotoaparát > Viac** a vyberte režim **Časozberné snímanie**.

**2** Dajte zariadenie na miesto. Na zníženie otrasov fotoaparátu použite na upevnenie zariadenia statív.

**3** Ťuknutím na  spustíte záznam a ťuknutím na  záznam ukončíte.


Zaznamenané video sa automaticky uloží do Galérie.

## Tvorca príbehu


### Povedzte svoj príbeh v režime príbehu

V režime **PRÍBEH** môžete vybrať šablónu a podľa pokynov vytvoriť zaujímavý príbeh pomocou fotoaparátu bez manuálneho zaostrovania a približovania.

**1** Prejdite na **Fotoaparát > MULTI-VIDEO > PRÍBEH**

**2** Ťuknutím na šablónu si zobrazte ukážku efektu. Začnite ťuknutím na .





**3** Telefón vás vyzve, aby ste nasníмали niekoľko snímok. Ťuknutím na  môžete začať snímať, kým sa nezaznamenajú všetky snímky.

Pred snímaním zobrazí hľadáčik efekt pre každú snímku. Ťuknutím na  zatvorte ukážku.

**4** Ak chcete snímať inú scénu, ukončíte aplikáciu Fotoaparát. Telefón automaticky uloží vaše snímky. Keď znova prejdete do režimu **PRÍBEH**, môžete pokračovať s uloženými snímkami (uložia sa len naposledy zaznamenané snímky).

**5** Po dokončení telefón automaticky spojí snímky a vytvorí videoklip s hudbou.

Ak nie ste spokojní so žiadnou snímkou, ťuknite na rámik ukážky snímky, potom na  a podľa pokynov na obrazovke znova nasnímajte snímku.

Ak nie ste spokojní so všetkými snímkami, ťuknutím na  ich odstráňte všetky a nasnímajte znova.

**6** Po dokončení ťuknutím na  exportujte video do albumu **Videá**.

## Úprava nastavení fotoaparátu

### Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavenia fotoaparátu môžete upraviť tak, aby ste fotografie a videá mohli snímať rýchlejšie.

 Nasledujúce funkcie nemusia byť dostupné v niektorých režimoch fotoaparátu.

### Úprava pomeru strán

Prejdite na **Fotoaparát** >  > **Pomer strán** a vyberte pomer strán.

 Táto funkcia nie je v niektorých režimoch dostupná.

### Zapnutie značky polohy

Zapnutím položky **Značka polohy** pridajte do svojich fotografií a videí informácie o polohe.

Potiahnutím prstom nahor na fotografii alebo videu v Galérii si zobrazíte miesto snímania.

### Pridanie vodotlače zariadenia

Zapnite funkciu **Pridať vodotlač**. Do fotografií a videí nasnímaných zadným fotoaparátom sa pridá vodotlač zariadenia.

 Pridanie vodotlače zariadenia do videí nie je podporované na niektorých zariadeniach.

### Použitie pomocnej mriežky pre lepšiu kompozíciu vašich fotografií

Použite pomocnú mriežku, aby vám pomohla zarovnať dokonalý záber.

**1** Zapnite funkciu **Mriežka fotoaparátu**. V hľadáčiku sa zobrazia čiary mriežky.

**2** Umiestnite fotografovaný objekt na jeden z priesečníkov a ťuknite na tlačidlo uzávierky.

## Zapnutie zrkadlového obrazu

Keď používate predný fotoaparát, ťuknite na  na zapnutie alebo vypnutie funkcie **Zrkadlový odraz**.

## Stlmenie zvuku uzávierky

Zapnutím možnosti **Stlmiť** stlmíte zvuk uzávierky fotoaparátu.

 Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

## Zachytenie úsmevov

Zapnite **Zaznamenať úsmevy**. Fotoaparát po zistení úsmevu v hľadáči automaticky nasníma fotografiu.

## Používanie horizontálnej úrovne pre lepšiu kompozíciu

Zapnite možnosť **Horizontálna úroveň** na zobrazenie horizontálnej vodiacej čiary v hľadáči.

Keď sa bodkovaná čiara prekrýva s plnou čiarou, znamená to, že fotoaparát je rovnobežne s horizontom.

# Správa galérie

## Zobrazenie fotografií a videí

V aplikácii Galéria môžete prezeráť, upravovať a zdieľať fotografie a videá.

### Zobrazenie podľa času snímania

Otvorte aplikáciu **Galéria**. Na karte **Fotografie** zoštipnite na obrazovke prsty na prepnutie na zobrazenie mesiaca a rozťahnutím prstov prepnete na zobrazenie dňa.

Potiahnutím guľôčky na okraji obrazovky môžete tiež zobraziť čas.

### Zobrazenie podľa albumu

Fotografie a videá si môžete zobraziť podľa albumov na karte **Albumy**.


Niektoré fotografie a videá sú uložené v predvolených albumoch. Napríklad, videá nahraté fotoaparátom sú uložené v albume **Fotoaparát**. Snímky obrazovky a záznamy obrazovky sú uložené v albume **Snímky obrazovky**.

### Zobrazenie podľa kategórie

Galéria inteligentne triedi fotografie do kategórií a umožňuje vám rýchlo filtrovať veľké albumy podľa kategórie.


Ťuknutím na album kategórie na karte **Zistiť** (napríklad jedlo, portrét alebo scenérie) si zobrazte fotografie v danom albume.

## Zobrazenie podrobností o fotografiách a videách

- 1 V aplikácii Galéria ťuknutím na fotografiu alebo video si ich zobrazíte v režime celej obrazovky. Opätovným ťuknutím na obrazovku skryte ponuku.
- 2 V režime celej obrazovky ťuknutím na  zobrazíte podrobnosti o fotografii alebo videu, ako sú cesta umiestnenia, rozlíšenie a veľkosť.

## Vyhľadanie obrázkov v Galérii






Ak chcete hľadať obrázky, zadajte do vyhľadávacieho panela v Galérii kľúčové slová, ako napríklad čas, miesto a predmet.

- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy** a do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať. Zadajte kľúčové slová pre obrázok (napr. „jedlo“, „krajina“, „kvety“).
- 2 V Galérii sa zobrazia obrázky súvisiace s kľúčovými slovami a návrhy súvisiacich kľúčových slov. Ťuknutím na kľúčové slovo alebo pokračovaním v zadávaní kľúčových slov môžete vyhľadávať presnejšie.
  -  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.




## Úprava fotografií a videí

Galéria ponúka širokú škálu funkcií na úpravu fotografií a videí.




### Základná úprava

- 1 Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete upraviť, a ťuknutím na  otvorte funkcie úpravy.
  - Orezanie a otočenie: Ťuknite na **Orezať**, vyberte rámik a potiahnutím celej mriežky alebo jej rohov vyberte oblasť, ktorú chcete ponechať. Ak chcete otočiť fotografiu ťuknite na **Orezať** a potiahnite koleso uhla do požadovanej polohy. Ak chcete otočiť fotografiu o 90 stupňov, ťuknite na . Ak chcete zrkadliť fotografiu, ťuknite na .
  - Pridanie efektu filtra: Ťuknutím na **Filtrovať** vyberte filter.
  - Úprava efektov fotografie: Ťuknutím na **Upraviť** upravte jas, kontrast, sýtosť a iné vlastnosti fotografie.
  - Iné: Ťuknutím na **Ďalšie** upravte fotografiu iným spôsobom, napríklad pomocou farebnej škvrny, rozmazania, kreslenia alebo textového prvku.
- 2 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.


## Pridanie nálepiek do fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Nálepky**.
- 2 Vyberte si typ nálepky, ktorý chcete pridať, ako je napríklad **Čas**, **Počasie** alebo **Nálada**.
- 3 Vyberte nálepku a potiahnite ju na zmenu jej umiestnenia. U niektorých typov nálepiek môžete tiež upraviť text.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

## Rozpixelovanie fotografií





- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na fotografiu a potom prejdite na  > **Ďalšie** > **Mozaika**.
- 2 Vyberte si štýl a veľkosť mozaiky, ktorou sa zakryjú časti fotografie.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Guma** odstráňte mozaiku a zmažte ju z fotografie.
- 4 Ťuknutím na  uložte svoje úpravy a ťuknutím na  uložte fotografiu.

## Premenovanie fotografií

- 1 V aplikácii Galéria ťuknite na miniatúru fotografie, ktorú chcete premenovať.
- 2 Prejdite na  > **Premenovať** a zadajte nový názov.
- 3 Ťuknite na položku **OK**.

## Koláž

Funkciu koláže môžete použiť v aplikácii Galéria na rýchle zlúčenie viacerých fotografií do jednej pre jednoduchšie zdieľanie.

- 1 K funkcii koláže je možný prístup nasledovnými spôsobmi:
  - Na karte **Zistiť** ťuknite na možnosť **Vytvoriť koláž**, vyberte požadované fotografie a ťuknite na možnosť .
  - Na karte **Fotografie** alebo **Albumy** ťuknutím a podržaním vyberte požadované fotografie a prejdite na  > **Koláž**.
- 2 Vyberte šablónu. Potom môžete vykonať nasledujúce činnosti:
  - Zmena umiestnenia fotografie: Ťuknite a podržte fotografiu a prstom ju potiahnite do požadovaného umiestnenia.
  - Úprava zobrazenej časti fotografie: Posuňte prstom po fotografií alebo zoštipnite alebo roztiahnite dva prsty, aby sa v mriežke zobrazila len požadovaná časť fotografie.
  - Otočenie fotografie: Ťuknite na fotografiu a následne môžete ťuknutím na  fotografiu otočiť alebo ju ťuknutím na  prevrátiť.



- Pridanie alebo odstránenie ohraničenia: Predvolene sa medzi fotografiami zobrazuje ohraničenie a tiež pozdĺž okrajov mriežky. Ak chcete ohraničenie odstrániť, ťuknite na možnosť **Rámik**.

3 Ťuknutím na  uložte koláž.

Ak si chcete zobraziť uloženú koláž, prejdite na **Albumy > Koláže**.

## Zdieľanie obrázkov a videí

Prejdením na položku **Albumy** môžete zdieľať obrázky a videá, a to nasledujúcimi spôsobmi:

- Zdieľanie jedného obrázka alebo videa: Ťuknite na obrázok alebo video a ťuknutím na  začnite zdieľať.
- Zdieľanie viacerých obrázkov alebo videí: V albume dlhým stlačením obrázka alebo videa prejdite do režimu viacnásobného výberu, vyberte niekoľko obrázkov a videí a ťuknutím na  začnite zdieľať.

## Bezpečné zdieľanie fotografií

Funkcia Bezpečné zdieľanie fotografií vám pomôže odstrániť informácie, ako je poloha fotografie a údaje o fotografovaní, aby sa zabránilo úniku súkromia pri zdieľaní.

1 Prejdite na **Galéria > Albumy**.

2 Vyberte jednu alebo viac fotografií a ťuknite na .

3 Skontrolujte správu v ľavom hornom rohu obrazovky zdieľania. Ak ochrana súkromia nie je zapnutá, ťuknite na **Možnosti súkromia**, zobrazí sa okno **Možnosti súkromia**. Podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu, aby ste mohli bezpečne zdieľať fotografie.

## Karta Galéria na domovskej obrazovke

Ozdobte si domovskú obrazovku prispôsobeným zobrazením fotografií prostredníctvom karty Galéria.

### Pridanie karty Galéria:

- Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke prejdite na obrazovku úprav, ťuknite na položku **Karty** a vyberte možnosť **Galéria**. Potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl karty a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.
- Potiahnutím prstom nahor na ikone **Galéria** na domovskej obrazovke pridajte karty domovskej obrazovky.
- Dlho stlačte **Galéria > Galéria** na domovskej obrazovke, potiahnutím prstom doľava a doprava vyberte štýl karty a ťuknite na položku **Pridať na domovskú obrazovku**.

**Úprava karty Galéria:** Dlho stlačte kartu Galéria, ťuknite na možnosť **Upraviť kartu** a vyberte, čo sa má zobrazovať na karte Galéria.


- **Vybrať album:** zobrazuje všetky fotografie z určeného albumu.
- **Vybrať obrázok:** zobrazuje určenú fotografiu.

**Odobratie karty Galérie:** Dlhو stlačte kartu Galéria, ťuknite na **Odobrať** a odoberte nechcené karty.



## Organizovanie albumov

Zorganizujte fotografie a videá do albumov, aby ste si ich ľahko prezreli.


### Pridávanie albumov


- 1 Prejdite na položku **Galéria > Albumy**.
- 2 Ťuknite na , pomenujte album a následne ťuknite na **OK**.
- 3 Vyberte fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať a presuňte alebo skopírujte ich do albumu.

### Usporiadanie albumov

- 1 Prejdite na **Galéria > Albumy > ** a ťuknite na možnosť **Zoradiť albumy**.
- 2 Potiahnite  vedľa albumu do požadovaného umiestnenia. Ťuknutím na tlačidlo **Resetovať** resetujte albumy do predvoleného usporiadania.

### Presúvanie fotografií a videí

- 1 Otvorte album, ťuknite a podržte viaceré fotografie a videá, ktoré chcete presunúť.
- 2 Ťuknutím na  > **Presunúť** vyberte požadovaný album.
- 3 Po presunutí sa položky už nebudú nachádzať v pôvodných albumoch.

 Albumy **Všetky fotografie** a **Videá** zobrazujú všetky fotografie a videá uložené v zariadení. Presúvanie položiek medzi albumami nemá vplyv na zobrazenie v týchto albumoch.

### Odstránenie fotografií a videí

Ťuknite a podržte položky, ktoré chcete odstrániť a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.

 Niektoré predvolené albumy ako sú napríklad **Všetky fotografie**, **Moje obľúbené položky**, **Videá** a **Fotoaparát** sa nedajú odstrániť.

Odstránené fotografie a videá sa dočasne presunú do albumu **Nedávno odstránené** pred ich odstránením natrvalo po 30 dňoch.

Na trvalé ručné odstránenie fotografie alebo videa ťuknite a podržte jeho miniatúru v albume **Nedávno odstránené** a prejdite na **Odstrániť > Odstrániť**.

### Obnovenie odstránených fotografií a videí

V albume **Nedávno odstránené** ťuknite a podržte položky, ktoré chcete obnoviť, a ťuknutím na

 ich obnovte do ich pôvodných albumov.

Ak bol pôvodný album odstránený, vytvorí sa nový.



## Pridanie fotografií a videí medzi obľúbené položky

Otvorte fotografiu alebo video a potom ťuknite na .

Položka sa zobrazí v jej pôvodnom albume i v albume **Moje obľúbené položky**.

## Blokovanie albumov

Zablokujte zobrazenie albumov externých aplikácií v aplikácii Galéria.

- 1 V zozname **Iné** ťuknite na album, ktorý chcete zablokovať.
- 2 Ak je v hornej časti zobrazená ikona , znamená to, že album možno zablokovať. Prejdite na položku  > **ZABLOKOVAŤ**.  
Blokované albumy možno zobraziť len v aplikácii **Súbory**.
- 3 Ak chcete odblokovať album, otvorte zoznam **Iné**, ťuknite na možnosť **Zobraziť blokované albumy** a vedľa albumu ťuknite na možnosť **Odblokovať**.

 Zablokovať možno len niektoré albumy v položke **Iné**.


## Skrytie albumu

Ak máte súkromné obrázky alebo videá, ktoré nechcete zobraziť v albume, môžete ich skryť.

Na karte **Albumy** ťuknite na album, podržte dlho obrázok alebo video, ktoré chcete skryť a

ťuknite na  > **Skryť** > **OK**.

Vybrané obrázky a videá budú skryté. Môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Na karte **Albumy** ťuknutím na  > **Skryté položky** zobrazíte skryté obrázky a videá.
- Dlhým podržaním vyberte obrázok alebo video v položke **Skryté položky** a ťuknite na možnosť **Odkryť**.

Po odkrytí sa obrázky a videá obnovia do pôvodného albumu.

 Obrázky a videá v zdieľaných albumoch nemožno skryť, riadte sa podľa skutočného stavu.


## Editor Vlogu

### Editor Vlogu

Fotografie a videá môžete tiež vybrať sami na vytvorenie vlastných Vlogov.

V každom prípade môžete svoje Vlogy upravovať a zdieľať ťuknutím prstom.

### Zdieľanie Vlogov

- 1 Prejdite na **Galéria** > **Albumy** > **Video Editor**, kde nájdete všetky svoje exportované videá.
- 2 Ťuknite a podržte videá, ktoré chcete zdieľať a ťuknite na .

# Aplikácie


## Aplikácie

### Základy práce s aplikáciami

#### Odiňštalovanie aplikácie


Aplikáciu môžete odiňštalovať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Keď používate **Štandardný** štýl domovskej obrazovky, ťuknite a podržte ikonu aplikácie na domovskej obrazovke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Keď používate štýl domovskej obrazovky **Zásuvka**, ťuknite a podržte ikonu aplikácie v zásuvke, ťuknite na možnosť **Odiňštalovať** a postupujte podľa pokynov.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, ťuknite na aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odiňštalovať**.





 Niektoré predinštalované systémové aplikácie nemožno odiňštalovať, keďže ich odiňštalovanie môže spôsobiť chyby systému.

#### Správa aplikácií na pozadí

**1** Obrazovku nedávnych úloh môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od spôsobu navigácie, ktorý používate:

- **Gestá:** Potiahnite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a podržte.
- **Navigácia s tromi tlačidlami:** Ťuknite na .

**2** Na obrazovke Nedávne úlohy, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Potiahnutím po obrazovke zobrazí ukážky aplikácií.
- Ťuknutím na ukážku aplikácie otvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nahor na ukážke aplikácie zatvoriť aplikáciu.
- Potiahnutím prstom nadol na ukážke aplikácie aplikáciu zamknúť. V hornej časti ukážky aplikácie sa zobrazí ikona . Ťuknutie na  nezatvorí aplikáciu.
- Opätovným potiahnutím prstom nadol aplikáciu odomknete. Ikona  zmizne.
- Ťuknutie na  zatvorí všetky aplikácie (okrem tých, ktoré ste uzamkli).

#### Vymazanie medzipamäte aplikácie

Odstránením súborov medzipamäte aplikácie uvoľníte ukladací priestor.

Prejdite na **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu, ktorej medzipamät chcete vymazať a prejdite na **Ukladací priestor** > **Vymazať vyrovnávaciu pamäť**.





# Kontakty




## Pridávanie a správa kontaktov


Aplikáciu **Kontakty** môžete otvoriť na domovskej obrazovke (alebo otvorte **Telefón** a prejdite do rozhrania **Kontakty**) a pridávať, zdieľať alebo odstraňovať kontakty.

### Manuálne vytváranie kontaktov



Na obrazovke **Kontakty** ťuknite na položku , prejdite do rozhrania **Nový kontakt**, zadajte meno, telefónne číslo a ďalšie informácie a ťuknutím na položku  ich uložte.


### Pridávanie kontaktov snímaním papierových vizitiek

Na obrazovke **Kontakty** prejdite na položku  > **Naskenovať**, namierte na vizitku a ťuknutím na  ju nasnímajte. Systém automaticky identifikuje meno kontaktu, telefónne číslo a ďalšie informácie a zobrazí ich v rozhraní aplikácie **Nový kontakt**. Ťuknutím na  uložíte informácie.


 Taktiež môžete pridať viacero vizitiek naraz. Na obrazovke fotoaparátu vyberte položku **Viacero** a podľa pokynov dokončíte činnosť.

### Pridávanie kontaktov naskenovaním kódu QR

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Naskenovať** a namierte na kód QR kontaktu. Systém automaticky identifikuje meno kontaktu, telefónne číslo a ďalšie informácie a zobrazí ich v rozhraní aplikácie **Nový kontakt**. Ťuknutím na  uložíte informácie.

 Taktiež môžete pridať viacero kontaktov naraz. Na obrazovke fotoaparátu vyberte položku **Viacero** a podľa pokynov dokončíte činnosť.


### Zlúčenie duplicitných kontaktov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku  > **Nastavenia** > **Organizovať kontakty** > **Zlúčiť duplicitné kontakty**, vyberte duplicitné kontakty a ťuknite na **Zlúčiť**.

### Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať nasledujúcimi spôsobmi:

- Otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** a do vstupného poľa **Vyhľadávať** v hornej časti zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať (napr. iniciály priezviska kontaktu, telefónne číslo, e-mail).
- Potiahnutím prstom nadol v strede domovskej obrazovky zobrazte vyhľadávacie pole a zadajte kľúčové slová, ktoré chcete vyhľadať.

 Pre presnejšie vyhľadávanie môžete zadať aj viacero kľúčových slov naraz, napríklad „John Peking“.

## Zdieľanie kontaktov


**1** V rozhraní aplikácie **Kontakty** dlho stlačte kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Zdieľať kontakt**. Alebo ťuknite na kontakty, ktoré chcete zdieľať, a ťuknite na položku **Viac > Zdieľať kontakt**

**2** Vyberte spôsob zdieľania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


## Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť (alebo hromadne odstrániť) nasledujúcimi spôsobmi:

V rozhraní aplikácie **Kontakty**

- dlho stlačte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Viac > Odstrániť kontakt** v spodnej časti.
- Prejdite na  > **Nastavenia > Organizovať kontakty > Odstrániť viacero kontaktov**, vyberte kontakty, ktoré chcete odstrániť, a ťuknite na **Odstrániť** v spodnej časti.

 Ak chcete obnoviť omylom odstránené kontakty, otvorte rozhranie aplikácie **Kontakty** prejdite na

položku  > **Nastavenia > Organizovať kontakty > Nedávno odstránené**, dlhým stlačením vyberte kontakty, ktoré chcete obnoviť, a ťuknite na **Obnoviť**.

## Správa skupín kontaktov

Veľký počet kontaktov môžete spravovať tak, že ich zoskupíte podľa svojich preferencií, čo vám uľahčí posielanie skupinových e-mailov alebo správ. Systém automaticky zoskupuje kontakty podľa spoločnosti, mesta a posledného času kontaktu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné skupiny.

### Vytváranie skupín

- 1** Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2** Vyberte položku **Skupiny**, ťuknite na **Nová**, zadajte názov skupiny, napríklad Rodina, a ťuknite na položku **OK**.
- 3** Na obrazovke skupiny ťuknite na položku **Pridať člena**, vyberte kontakt, ktorý chcete pridať do skupiny, a ťuknite na položku **Pridať**.



### Úprava skupín

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu, ktorú chcete upraviť.

- Pridanie člena: Ťuknutím na **Pridať člena** pridáte členov do skupiny.
- Odobratie člena: Dlho stlačte člena, ktorého chcete odobrať, a ťuknite na položku **Odstrániť zo skupiny**.
- Ďalšie činnosti: Ťuknite na položku **Viac**, vyberte možnosť **Odstrániť členov** pre hromadné odstránenie alebo **Skupinový vyzváňací tón**, **Odstrániť skupinu** a **Premenovať**.

## Odoslanie skupinových správ alebo e-mailov

V rozhraní aplikácie **Kontakty** vyberte položku **Skupiny** a zadajte skupinu:

- Odoslanie skupinovej správy: Ťuknutím na  odošlite správu a vyberte cieľových členov.
- Odoslanie skupinového e-mailu: Ťuknutím na  odošlite e-mail a vyberte cieľových členov.

## Odstránenie skupín


V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Skupiny**. Skupiny v telefóne môžete odstrániť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhو stlačte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Ťuknite na **Zmazať** v spodnej časti, vyberte skupinu, ktorú chcete odstrániť, a ťuknite na položku **Zmazať**.

## Pridávanie osobných informácií


Môžete si vytvoriť vizitky s osobnými informáciami, ktoré môžete zdieľať s ostatnými. Môžete tiež pridať osobné informácie pre prípad tiesne na získanie pomoci v prípade tiesne.


### Vytváranie vizitiek

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Ťuknite na položku **Moja karta** a nastavte svoj profilový obrázok, meno, telefónne číslo a ďalšie informácie.
- 3 Ťuknutím na  vytvoríte vizitku s kódom QR.

 Vizitku môžete zdieľať aj pomocou kódov QR.

### Pridanie osobných informácií pre prípad tiesne

V rozhraní aplikácie **Kontakty** prejdite na položku **Moja karta** >  **Informácie pre tiesňové prípady**, ťuknite na **PRIDAŤ** a vyplňte osobné informácie, zdravotné informácie, kontakty pre tiesňové volania a ďalšie informácie.

 Ak chcete informácie neskôr upraviť, prejdite do rozhrania aplikácie **Tieseň** a ťuknite na položku



Ak po nastavení kontaktov pre tiesňové volania budete chcieť zavolať pomoc, prejdite na položku **Tiesňové volanie** > **Informácie pre tiesňové prípady** > **Kontakty pre tiesňové volania** z obrazovky, kde zadáte heslo zamknutej obrazovky, a vyberte kontakt pre tiesňové volania na uskutočnenie hovoru.

## Odstránenie histórie kontaktov

- 1 Otvorte aplikáciu **Kontakty** alebo **Telefón** a vyberte kartu **Kontakty**.

- 2 Kliknite na kontakt s históriou kontaktov.
- 3 Ťuknite na položku **Viac** > **Vymazať históriu**, následne na možnosť **Vymazať** a odstráňte všetky denníky hovorov, záznamy hovorov a správy pre daný kontakt.

## Telefón

### Uskutočnenie hovoru

#### Vytočenie čísla alebo výber kontaktu na uskutočnenie hovoru

Na uskutočnenie hovoru použite niektorý z nasledovných spôsobov:

- Otvorte aplikáciu **Telefón** a na nájdenie kontaktu zadajte časť telefónneho čísla, prvé písmeno mena kontaktu alebo iniciály kontaktu a ťuknutím uskutočnite hovor.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, vyhľadajte kontakt alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov a uskutočnite hovor.

Ťuknutím na  ukončíte hovor.

#### Používanie rýchlej voľby

Po dokončení nastavenia rýchlej voľby pre kontakt môžete tomuto kontaktu zavolať pomocou priradeného tlačidla čísla.

Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Rýchla voľba**, vyberte tlačidlo čísla a nastavte kontakt pre toto číslo rýchlej voľby.

#### Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania

Počas hovoru stlačením tlačidla napájania ukončíte hovor.



Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Viac** a zapnite **Tlačidlo napájania ukončí hovor**.

#### Nastavenie pozadia hovoru

Ak chcete nastaviť ako pozadie hovoru tapetu, vykonajte nasledovné:


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázok a nastavte ho ako tapetu.

Na pozadí hovoru môžete tiež nastaviť zobrazenie profilového obrázku pre kontakt.

- 1 Otvorte **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Ťuknite na  a ťuknutím na  nastavte profilový obrázok pre vybraný kontakt.

#### Uskutočnenie medzinárodného hovoru

- 1 Ak chcete aktivovať alebo zistiť informácie o službe medzinárodného volania, kontaktujte svojho mobilného operátora.


- 2 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt na uskutočnenie hovoru.
- 3 Pre čísla, ktoré nie sú v zozname kontaktov, otvorte číselník, podržte tlačidlo **0**, kým sa nezobrazí ikona **+**. Na uskutočnenie medzinárodného hovoru zadajte predvoľbu krajiny a telefónne číslo a ťuknite na .

## Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.

### Zapnutie VoLTE

- 1 Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
- Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

### Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.


- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.

- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

### Nový zážitok z telefonovania pomocou VoWi-Fi

Funkcia VoWi-Fi využíva sieť WiFi na internetové hovory a možno ju používať v režime v lietadle.

- 1 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Kontaktujte svojho operátora na zapnutie služby VoWi-Fi.
- 2 Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** > **Wi-Fi hovor** a zapnite funkciu **Wi-Fi hovor**.
- 3 Ak sa nastavenia neprejavujú automaticky, obnovte nastavenia siete. Prejdite na **Nastavenia** > **System a aktualizácie** > **Resetovať** > **Resetovať nastavenia siete** a resetujte nastavenia Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth.




### Správa prichádzajúcich hovorov

Pomocou funkcie čakajúci hovor môžete odpovedať na prichádzajúce hovory, aj počas prebiehajúceho hovoru.

Ak nemôžete odpovedať na hovor, pretože je zariadenie chybné alebo je signál siete slabý, môžete tiež nastaviť presmerovanie hovorov na presmerovanie hovorov na iné číslo alebo zariadenie.

### Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Ak máte prichádzajúci hovor pri odomknutej obrazovke:

- Ťuknutím na  prijmete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor.
- Ťuknutím na  odmietnete hovor a odpoviete naň správou SMS.


### Zapnutie rýchlych telefónnych hovorov

Keď vám niekto zavolá, zdvihnite telefón a podržaním pri uchu automaticky zdvihnete hovor; ak ste v režime hands-free alebo používate slúchadlá Bluetooth, podržaním telefónu pri uchu prepnete na režim slúchadla.

Prejdite na **Nastavenia** > **Funkcie uľahčenia prístupu** > **Skratky agestá** > **Prijať hovory** a skontrolujte, či je funkcia **Prijať hovory** zapnutá.

### Automatické prijímanie telefonických hovorov


Keď je telefón pripojený k náhlavnej súprave Bluetooth alebo ku káblovej náhlavnej súprave, použijete náhlavnú súpravu na prijímanie hovorov, ak sú vaše ruky obsadené alebo je ťažké posúvať prstom po obrazovke (podporuje len hlasové hovory).

**Zapnutie tejto funkcie:** Prejdite na položku **Telefón**, ťuknite na  > **Nastavenia** > **Automaticky prijímať hovory**, zapnite možnosť **Automaticky prijímať hovory** a nastavte trvanie funkcie **Oneskorenie automatického prijatia**.

### Zapnutie čakajúceho hovoru


Funkcia čakajúci hovor vám umožňuje odpovedať na prichádzajúci hovor, aj keď už prebieha iný hovor a podržať prvý hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.


Prejdite na **Telefón** >  > **Nastavenia** a potom prejdite na **Viac** > **Čakajúci hovor**.

 Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2.

Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.



### Odpovedanie na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore

- 1 Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho hovoru, ťuknutím na  odpovedzte na hovor.


- 2 Ťuknite na  alebo ťuknite na podržaný hovor v zozname hovorov na prepínanie medzi hovormi.

### Zapnutie presmerovania hovorov

Ak je zapnutá funkcia presmerovania hovorov, hovory vyhovujúce prednastaveným podmienkam budú automaticky presmerované na konkrétne telefónne číslo. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
  - 2 Vyberte spôsob presmerovania, zadajte a potvrdte cieľové číslo.
-  Ak má váš telefón vložené dve karty SIM, nastavte nastavenia pre kartu SIM 1 a SIM 2. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.




### Vypnutie presmerovania hovorov

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, prejdite na  > **Nastavenia** a ťuknite na možnosť **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Vyberte režim presmerovania a vypnite ho.

### Filtrovanie a blokovanie nevyžiadaných hovorov





Nastavte si rôzne pravidlá blokovania na blokovanie komerčných, podvodných alebo iných typov nevyžiadaných hovorov.

#### Filtrovanie nevyžiadaných hovorov

- 1 Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  .  
Tiež môžete prejsť na **Správca systému** > **Blokované** >  .
- 2 Ťuknite na **Pravidlá blokovania hovorov** a zapnite prepínače príslušných pravidiel blokovania.

#### Blokovanie prichádzajúcich hovorov z konkrétnych čísel

Blokovať prichádzajúce hovory z konkrétnych čísel môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:


- Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Zoznam zakázaných**, ťuknite na  a pridajte telefónne čísla, ktoré chcete zablokovať.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, ťuknite na kontakt, ktorý chcete zablokovať a vyberte možnosť  > **Pridať na čiernu listinu**.

## Nastavenie dostávania upozornení na blokované hovory

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Dostávať upozornenia** a nastavte, či chcete dostávať upozornenia na blokované hovory.

## Správa blokovaných hovorov

Na obrazovke **Blokované** môžete spravovať blokované hovory, zavolať späť na čísla, odstraňovať záznamy alebo odoslať žiadosť o odvolanie, ak bolo číslo nesprávne označené.

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na záznam a výberom možnosti **Zavolať** zavolať späť na číslo, **Pridať do zoznamu povolených** alebo **Pridať kontakt** alebo ťuknutím na možnosť **Odstrániť** odstrániť záznamy hovorov.
- Ťuknutím na možnosť **Vymazať** môžete odstrániť blokované hovory v dávkach.
- Ťuknutím na možnosť **Pravidlá blokovania** môžete zmeniť pravidlá blokovania.

## Tiesňové SOS a volania

### Používanie tiesňových SOS

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, môžete rýchlo a skryto odoslať SOS správu alebo uskutočniť SOS hovor svojim kontaktom pre tiesňové volania.


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Tiesňové SOS** a ťuknutím na **Kontakty pre tiesňové volania** pridáte kontakt pre tiesňové volania.
- 2 Zapnite možnosti **Poslať aj SOS správu** a **Automatický SOS hovor** a po výzve udeľte súvisiace povolenia.

Po zapnutí funkcie **Tiesňové SOS** môžete v tiesňovej situácii stlačiť tlačidlo napájania päťkrát rýchlo za sebou a vaše zariadenie automaticky odošle vašim kontaktom pre tiesňové volania správu obsahujúcu vašu aktuálnu polohu. Tiež automaticky vytočí jeden za druhým vaše kontakty pre tiesňové volania a prehrá prednahratú SOS správu a automaticky ukončí hovor.

Ak je vypnutá funkcia **Automatický SOS hovor**, zariadenie po odoslaní správy zobrazí obrazovku tiesňového volania, z ktorej môžete rýchlo zavolať záchranné zložky alebo jednému z vašich kontaktov pre tiesňové volania.


### Uskutočňovanie tiesňových volaní

Ak sa ocitnete v tiesni, môžete uskutočňovať tiesňové volania priamo zo zamknutej obrazovky zariadenia, dokonca aj bez signálu.

 Funkcia tiesňového volania podlieha miestnym predpisom a mobilným operátorom. Problémy so sieťou alebo iné typy rušenia môžu viesť k nefunkčnosti tiesňových volaní.





- 1 Na zamknutej obrazovke prejdite na obrazovku pre zadanie hesla a ťuknite na položku **Tiesňové volanie**. Ak ste v oblasti s dobrým signálom a vaše zariadenie má pripojenie na internet, zariadenie automaticky získa vašu polohu a zobrazí ju na obrazovke.



- 2** Zadajte miestne tiesňové číslo a ťuknite na  na vytočenie čísla. Tiež môžete ťuknúť na položku **Informácie pre tiesňové prípady** a vybrať kontakt pre tiesňové volania, ktorému chcete zavolať.

## Vykonávanie úkonov počas hovoru

Počas hovoru sa zobrazí ponuka hovoru.



- Ťuknutím na  prepnete zvukový kanál na reproduktor.
- Ťuknutím na  začnete ďalší hovor. Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.
- Ťuknutím na  použijete klávesnicu telefónu.
- Počas hovoru môžete skryť obrazovku hovoru a otvoriť iné aplikácie návratom na predchádzajúcu obrazovku alebo domovskú obrazovku pomocou vášho aktuálneho režimu navigácie na vašom zariadení.  
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku hovoru, ťuknite na zelenú ikonu v stavovom riadku.
- Ťuknutím na  ukončíte hovor.

## Kalendár


### Používanie udalostí

Udalosti vám pomáhajú naplánovať činnosti vo vašom každodennom živote a práci, ako sú napríklad návštevy pracovných stretnutí, usporadúvanie spoločenských stretnutí a splácanie splátok kreditnej karty. Môžete pridať udalosti a nastaviť pripomienky, ktoré vám pomôžu naplánovať si rozvrh vopred.


### Pridanie rozvrhov

- 1** Prejdite na **Kalendár** a ťuknite na .
- 2** Zadajte údaje, ako sú názov, poloha, čas začatia a ukončenia rozvrhu.
- 3** Ťuknutím na **Pripomienka** alebo na **Druhá pripomienka** nastavíte pripomienku rozvrhu.
- 4** Ťuknutím na  uložte rozvrh.

### Vyhľadanie udalosti



- 1** Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na možnosť .
- 2** Zadajte kľúčové slová do poľa vyhľadávania, napríklad názov a miesto.

## Zdieľanie udalosti

- 1 Otvorte aplikáciu **Kalendár**, ťuknite na udalosť na obrazovke kalendára alebo na karte rozvrhu.
- 2 Ťuknite na  na zdieľanie udalosti vami preferovaným spôsobom po zobrazení výzvy.


## Odstránenie udalosti

Udalosť môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- Na obrazovke **Kalendár** ťuknite na udalosť, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na .
- Na obrazovke **Rozvrh**, ťuknite a podržte udalosť, vyberte udalosti, ktoré chcete odstrániť a ťuknite na .

## Nastavenie upozornení kalendára

Podľa svojich požiadaviek nastavte typ upozornenia kalendára. Nastaviť môžete upozornenia v stavovom riadku, banerové upozornenia a zvukové upozornenia. Ak nastavíte predvolený čas pripomienky, zariadenie vám pošle upozornenie v určenom čase.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

- Ťuknutím na možnosti **Predvolený čas pripomienky** alebo **Čas pripomienky pre celodenné udalosti** nastavte čas pripomienky.
- Ťuknite na **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**. Potom podľa pokynov na obrazovke nastavte typ upozornenia.

## Prispôsobenie nastavení zobrazenia kalendára

Môžete si prispôbiť nastavenia zobrazenia kalendára, napríklad nastaviť počiatočný deň týždňa a či chcete zobrazovať čísla týždňov.

1 Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia**.

2 Vyberte počiatočný deň týždňa alebo zapnite prepínač zobrazenia čísla týždňa.


## Nastavenie alternatívnych kalendárov

Môžete prepnúť na iné kalendáre, napríklad čínsky lunárny kalendár alebo islamský kalendár.

Prejdite na **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Alternatívne kalendáre** a vyberte kalendár, ktorý chcete používať.

## Zobrazenie štátnych/miestnych sviatkov

Zobrazte si v kalendári štátne/miestne sviatky, aby vám pomohli s plánovaním vašej cesty.

1 Prejdite na položku **Kalendár** >  > **Nastavenia** > **Štátne/miestne sviatky**.



- 2 Zapnite prepínač krajiny/regiónu a telefón automaticky stiahne informácie o sviatkoch danej krajiny/regiónu a zobrazí ich v kalendári.

## Hodiny

### Nastavenie budíkov

Budíky môžete nastaviť tak, aby prehrávali zvuk alebo vibrovali v určitých časoch.

#### Pridanie budíka

- 1 Prejdite na **Hodiny** > **Budík** a ťuknutím na  pridajte budík.
- 2 Podľa pokynov nastavte zvonenie, interval opakovania atď.
- 3 Ťuknutím na  uložte nastavenia.

#### Úprava alebo odstránenie budíka

Ťuknutím na existujúci budík ho môžete upraviť alebo odstrániť.

#### Odloženie budíka

Ak nechcete vstať, keď zvoní budík, stačí jednoducho stlačiť tlačidlo odloženia alebo tlačidlo napájania.

Dĺžka odloženia je nastavená pri vytváraní budíka.

#### Vypnutie budíka

Keď zvoní budík vypnite ho potiahnutím prstom doľava alebo doprava na tlačidlo zobrazenom v spodnej časti obrazovky.

### Používanie časovača alebo stopiek

Pomocou časovača môžete odpočítavať od určitého času. Tiež môžete použiť stopky na meranie trvania udalosti.

#### Časovač

Prejdite na **Hodiny** > **Časovač**, nastavte trvanie času a ťuknutím na  spustite časovač.

Zastavte ho ťuknutím na .


#### Stopky

Prejdite na **Hodiny** > **Stopky** a ťuknutím na  spustite stopky. Zastavte ho ťuknutím na .

## Zobrazenie duálnych hodín na zamknutej obrazovke

Keď sa nachádzate mimo domovské časové pásmo použite na zobrazenie času domovského mesta i aktuálnej polohy na zamknutej obrazovke **Duálne hodiny**.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas**, zapnite **Duálne hodiny**, a nastavte **Domovské mesto**. Na zamknutej obrazovke sa zobrazí čas vášho domovského mesta a aktuálnej polohy.







-  Ak sa vaša aktuálna poloha nachádza v rovnakom časovom pásme ako domovské mesto, na zamknutej obrazovke sa zobrazia iba jedny hodiny.

## Poznámky




### Vytvorenie poznámky

Aby ste mohli rýchlo zaznamenať svoje myšlienky a nápady, môžete poznámky vytvárať pomocou režimov Ručné písmo (na napísanie alebo nakreslenie obsahu) a Skenovať dokument.

### Pridanie obrázka do poznámky




- Prejdite na **Poznámky > Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- Zadajte názov a obsah poznámky. Následne môžete vykonávať nasledujúce činnosti:
  - Ťuknutím na  pridáte začiarkávací zoznam.
  - Ťuknutím na  zmeníte štýl textu, zarovnanie odstavcov a pozadie.
  - Ťuknutím na  vložíte obrázok. Ťuknite a podržte obrázok a presuňte ho na požadované miesto v poznámke.
  - Aby ste mali jednoduchší prístup a zobrazenie poznámok, môžete ich zorganizovať, tým, že po dokončení pridáte do poznámky značku ťuknutím na .
- Ťuknutím na  uložíte poznámku.

### Pridanie poznámky pomocou skenovania dokumentov

- Otvorte aplikáciu **Poznámky** a prejdite na **Poznámky >  >  > Skenovať dokument**.
- Zarovnajte fotoaparát s obrázkom alebo súborom, ktorý chcete naskenovať a ťuknutím na  spustíte skenovanie. Naskenované strany sa uložia v aplikácii Poznámky.

## Pridanie písanej poznámky

Môžete pridať rukou písanú poznámku na zaznamenanie myšlienok a inšpirácií, ktoré by bolo ťažké vyjadriť textom.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Poznámky** a ťuknite na možnosť .
- 2 Ťuknite na  a napíšte alebo nakreslite požadovaný obsah v zvolenej farbe.
- 3 Ťuknutím na  uložíte poznámku.




## Vytvorenie úloh

Môžete si vytvoriť úlohy, aby ste mali prehľad o každodenných povinnostiach, ako sú napríklad denné nákupné zoznamy, úlohy v práci a domáce práce.

### Pridanie položky úlohy

Môžete pridať položku úlohy a nastaviť pre ňu pripomienku podľa času.

Ak ste položku úlohy označili ako dôležitú, zariadenie vám zobrazí pripomienku na celú obrazovku, ak je obrazovka zamknutá.

- 1 Prejdite na **Poznámky** > **Úlohy** a ťuknite na .
- 2 Zadajte položku úlohy.
- 3 Ťuknite na , nastavte čas a ťuknite na **OK**.
- 4 Zapnite  na označenie položky úlohy ako dôležitej.
- 5 Ťuknite na položku **Uložiť**.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

### Nastavenie opakovaných pripomienok pre položku úlohy

Ak nastavíte čas pre položku úlohy, môžete si vybrať režim opakovania (napríklad **Nikdy**, **Každý deň**, **Každý týždeň**, **Každý mesiac** alebo **Každý rok**) a zariadenie vás opakovane vyzve na dokončenie položky úlohy v určenom čase.

## Správa vašich Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete usporiadať podľa kategórií a umiestniť ich do rôznych priečinkov, odstrániť nepotrebné položky a zdieľať položky s druhými ľuďmi.

Pri prezeraní zoznamu položiek alebo jednotlivých položiek v aplikácii Poznámky ťuknite na stavový riadok v hornej časti obrazovky, aby ste sa rýchlo vrátili k prvej položke alebo na začiatok prezeranej položky.






## Použitie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky alebo uzamknutie poznámky

**Zapnutie zámku aplikácie pre aplikáciu Poznámky:** Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácie**, zadajte heslo zamknutej obrazovky alebo upravte heslo zámku aplikácie podľa výzvy a zapnite prepínač vedľa aplikácie Poznámky.

## Usporiadanie položiek Poznámok podľa kategórie

Ak chcete usporiadať poznámky do rôznych priečinkov podľa kategórie, môžete pridať štítky s rôznymi farbami.

Položky poznámok môžete usporiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** potiahnite na položke doľava, vyberte  alebo  na presunutie položky navrch alebo pridanie hviezdičky.
  - Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  vyberte zošit pre túto položku.
  - Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, vyberte tie, ktoré chcete vložiť pod rovnakú kategóriu a ťuknite na .
-  Položky v účte Exchange nemožno presúvať.


## Synchronizácia položiek Poznámok

V zozname pošty Exchange potiahnite prstom nadol na synchronizáciu poznámok a úloh aktuálneho účtu s aplikáciou Poznámky. Príslušné poznámky a položky úloh sa vytvoria automaticky.



V aplikácii Poznámky sa automaticky vytvorí priečinok pomenovaný podľa účtu Exchange.

## Zdieľanie položiek Poznámok


Položky aplikácie Poznámky môžete zdieľať nasledujúcimi spôsobmi:

- Na zdieľanie jednej poznámky alebo položky úloh otvorte na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** položku, ktorú chcete zdieľať, ťuknite na  a po zobrazení výzvy ju zdieľajte.

Poznámky možno zdieľať ťuknutím na možnosti **Ako obrázok**, **Ako text**, **Exportovať ako dokument** alebo **Do iného zariadenia**.



-  Po ťuknutí na možnosť **Exportovať ako dokument** môžete poznámku exportovať ako súbor TXT alebo HTML, ktorý sa predvolene uloží do umiestnenia **Súbory > Prehľadávať > Telefón > Documents > NotePad**.
- Ak chcete zdieľať viacero poznámok, na obrazovke **Všetky poznámky** ťuknite a podržte poznámku a vyberte poznámky, ktoré chcete zdieľať. Potom ťuknite na  a po zobrazení výzvy ich zdieľajte.


## Tlač položiek Poznámok

- 1 Na obrazovke **Všetky poznámky** otvorte položku, ktorú chcete vytlačiť.
- 2 Prejdite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a po zobrazení výzvy nastavte nastavenia tlače.

## Odstránenie položiek Poznámok

Položky aplikácie Poznámky môžete odstrániť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Na obrazovke **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy** potiahnite na položke doľava a ťuknutím na  ju odstráňte.
- Ťuknite a podržte poznámku alebo položku úlohy, ktorú chcete odstrániť, vyberte alebo začiarknite začiarkavacie políčka ďalších poznámok alebo položiek úloh, ktoré chcete tiež odstrániť a ťuknite na .




Na obnovenie odstránenej položky aplikácie Poznámky ťuknite na položku **Všetky poznámky** alebo **Všetky úlohy**, vyberte položku, ktorú chcete obnoviť z priečinka **Nedávno odstránené**, a ťuknite na .

## Záznam zvuku

### Záznam zvuku

Záznam zvuku vám pomáha uložiť zvuk, aby ste si ho mohli kedykoľvek vypočuť.

### Záznam zvuku



- 1 Otvorte aplikáciu **Záznam zvuku** v priečinku **Nástroje**. Ťuknutím na  spustíte záznam.
- 2 Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body počas záznamu.
- 3 Ťuknutím na  ukončíte záznam.
- 4 Ťuknutím a podržaním súboru záznamu ho môžete zdieľať, premenovať a odstrániť.


Na zobrazenie súboru prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Sounds**.

### Prehrávanie zvukového záznamu



Súbory záznamov sa zobrazujú formou zoznamu na domovskej stránke aplikácie **Záznam zvuku** a možno ich prehrať ťuknutím na ne.

Na obrazovke prehrávača môžete:

- Ťuknutím na  môžete automaticky preskočiť úseky bez zvuku.
- Ťuknutím na  môžete zmeniť rýchlosť prehrávania.


- Ťuknutím na  môžete označiť kľúčové body.
- Ťuknutím na názov značky ju premenujte.

### Úprava súborov zvukových záznamov

- 1 Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Ťuknite na súbor záznamu.
- 2 Ťuknite na . Zobrazí sa signál záznamu.
- 3 Potiahnutím začiatočného a koncového jazdca záznamu vyberte úsek. Pomocou dvoch prstov môžete tiež priblížiť oblasť signálu na úpravu oblasti a výber úseku.
- 4 Ťuknite na . Vyberte možnosť **Ponechať vybranú časť** alebo **Odstrániť vybranú časť**.

### Zdieľanie súborov zvukových záznamov

Prejdite na domovskú stránku aplikácie **Záznam zvuku**. Súborov zvukových záznamov môžete zdieľať ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

- Dlhým stlačením súboru záznamu otvorte režim viacnásobného výberu, začiarknite jeden alebo viacero súborov záznamu, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na možnosť **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.
- Ťuknutím na jeden zo súborov záznamov, ktorý chcete zdieľať, otvorte rozhranie prehrávania, ťuknite na  > **Zdieľať** a vyberte spôsob zdieľania.

## E-mail

### Pridanie e-mailových účtov

Do aplikácie **E-mail** pridajte e-mailový účet, aby ste mohli začať používať svoje zariadenie na pohodlný prístup k e-mailom.

#### Pridanie osobného e-mailového účtu


- 1 Otvorte aplikáciu **E-mail** na telefóne a vyberte si z dostupných poskytovateľov e-mailovej schránky.
- 2 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo, ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte konfiguráciu. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

#### Pridanie účtu Exchange

Microsoft Exchange umožňuje digitálne správy v rámci spoločnosti. Ak váš firemný e-mail používa server Exchange, môžete sa prihlásiť do firemného e-mailového účtu zo svojho zariadenia.


- 1 Kontaktujte správcu e-mailového servera spoločnosti, aby ste získali názov domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.



- 2 Otvorte aplikáciu **E-mail** a vyberte možnosť **Exchange**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo.
- 4 Ťuknite na položku **Ručné nastavenie**. Na obrazovke **Nastavenie účtu** zadajte názov e-mailovej domény, adresu servera, číslo portu a typ zabezpečenia.
- 5 Ťuknite na tlačidlo  adokončíte konfiguráciu podľa pokynov na obrazovke. Potom sa systém automaticky pripojí k serveru a skontroluje nastavenia servera.

## Nastavenie upozornení e-mailu

Nastavte režim upozornení pre e-maily podľa svojich potrieb.

- 1 Prejdite na **E-mail** >  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Upozornenia** a zapnite možnosť **Povoliť upozornenia**.
- 2 Vyberte e-mailový účet, pre ktorý chcete nastaviť upozornenia, zapnite prepínač **Povoliť upozornenia** a vyberte režim upozornení.

## Kalkulačka

### Kalkulačka

Pomocou kalkulačky na svojom zariadení môžete vykonávať základné matematické výpočty a výpočet exponenciálnych, logaritmických a trigonometrických funkcií.

### Používanie základnej kalkulačky

Kalkulačku môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:


- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky zobrazte pole vyhľadávania. Vyhľadajte aplikáciu **Kalkulačka** a prvý výsledok bude predinštalovaná aplikácia **Kalkulačka**.
- Aplikáciu **Kalkulačka** nájdete v priečinku **Nástroje**.
- Potiahnutím nahor zo spodnej časti zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím




na  otvorte kalkulačku.

### Používanie vedeckej kalkulačky

Otvorte kalkulačku a prejdite na možnosť  > **Vedecká**.

### Kopírovanie, odstraňovanie alebo vymazanie čísel



- Kopírovanie výsledku výpočtu: Ťuknite na výsledok výpočtu, ťuknite na **Kopírovať** a potom prilepte výsledok, kde potrebujete, napríklad do poznámky alebo správy.
- Odstránenie poslednej číslice: Ťuknite na možnosť .


- Vymazanie zobrazenia: Ťuknite na možnosť  . Ťuknutím na  môžete tiež vymazať zobrazenie po ťuknutí na  na dokončenie výpočtu.

## Baterka

### Baterka

Baterku môžete zapnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.
- Potiahnutím nahor zo spodného okraja zamknutej obrazovky zobrazte panel odkazov a ťuknutím na  zapnite alebo vypnite baterku.

Po zapnutí sa na zamknutej obrazovke zobrazí upozornenie, že je zapnutá baterka. Ťuknutím na  baterku vypnete.

## Kompas

### Kompas

Kompas zobrazuje orientáciu telefónu a zemepisnú šírku a dĺžku jeho aktuálnej polohy.

**1** Kompas môžete otvoriť nasledovnými spôsobmi:

- Potiahnutím nadol zo stredu domovskej obrazovky otvorte pole vyhľadávania, zadajte **Kompas** a prvý výsledok bude systémový **Kompas**.
- Otvorte aplikáciu **Kompas** v priečinku **Nástroje**.

**2** Zobrazenie orientácie a súradníc:

- Položte telefón do vodorovnej polohy a na obrazovke sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.
- Položte telefón do zvislej polohy a v živom zobrazení sa zobrazí orientácia a aktuálna zemepisná šírka a dĺžka.

**3** Ak chcete uzamknúť aktuálnu orientáciu, ťuknite na odstupňovaný disk kompasu. Keď sa orientácia odchyli od pôvodnej, zobrazí sa modrá odstupňovaná oblasť.






Ak chcete získať presnejšie informácie o orientácii, snažte sa kompas udržiavať vo vodorovnej alebo zvislej polohe voči zemi bez uhlovej odchýlky.

## Zrkadlo

## Použite svoje zariadenie ako zrkadlo

Svoje zariadenie môžete použiť ako zrkadlo pre kontrolu svojho vzhľadu.

Prejdite na položku **Nástroje > Zrkadlo**. Potom môžete:

- Priblížiť alebo oddialiť: Potiahnite jazdcom priblíženia v dolnej časti. Ak chcete zobrazenie priblížiť, môžete tiež dvakrát ťuknúť na obrazovku a opätovným dvojitým ťuknutím obnovíte pôvodné zobrazenie.
- Uložiť obrázok: Ťuknutím na obrazovku pozastavíte aktuálny obrázok. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrušíte pozastavenie. Keď je obrázok pozastavený, ťuknutím na  ho uložte. Uložený obrázok nájdete v aplikácii **Galéria**.
- Upraviť jas zrkadla: Ťuknite na  alebo  v hornej časti obrazovky.
- Zahmlieť obrazovku: Ťuknite na  a zapnite možnosť **Fúkanie**. Fúknutím vzduchu do mikrofónu zahmlíte obrazovku. Poutierajte obrazovku na odstránenie zahmlenia.
- Zmeniť rám zrkadla: Ťuknite na  na prepnutie na iný rám.
- Vytvoriť efekt rozbitého zrkadla: Ak chcete „rozbiť“ zrkadlo aj so zvukovým efektom, ťuknite a podržte obrazovku. Opätovným ťuknutím na obrazovku zrkadlo „opravíte“.

## Paralelná aplikácia

### Zapnutie paralelnej aplikácie

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook naraz, čím môžete oddeliť svoj pracovný a osobný život.

 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú len niektoré aplikácie.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite **Paralelná aplikácia**.

Paralelná aplikácia sa zobrazí na domovskej obrazovke.

## Optimalizátor

### Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Správca systému** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

## Ručné vyčistenie nepotrebných súborov

Po tom ako telefón automaticky vyčistí nepotrebné súbory, môžu v ňom zostať niektoré nepotrebné súbory vyžadujúce ručné vyčistenie.

Prejdite na obrazovku **Vyčistenie** a ťuknite na možnosť **Vyčistiť** vedľa nepotrebného súboru.

## Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

## Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 Na obrazovke Využitie dát môžete zistiť, koľko dát používajú aplikácie v porovnaní s ostatnými prejdením na položku **Spotreba dát za tento mesiac**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu s vysokou spotrebou dát na nastavenie jej obmedzení používania mobilných dát, roamingových dát alebo dát na pozadí.


### Zobrazenie a nastavenie povolenia siete pre aplikácie

Na obrazovke využitia dát ťuknite na položku **Prístup ksieti**, zrušte začiarknutie položky Mobilné dáta a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

- Na obrazovke využitia dát ťuknite na **Rozšírené nastavenia siete** a spravujte dáta na pozadí a roamingové dáta pre aplikácie.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnite prepínače u týchto aplikácií.

### Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte si dátové balíky vašich kariet SIM a pripomienky využitia dát v aplikácii **Správca systému**, aby vás informovali o spotrebe dát.

- 1 Na obrazovke **Spotreba dát** prejdite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit** a podľa pokynov na obrazovke pridajte dátový balík.

- 2 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na možnosť **Pripomienky na spotrebu dát**. Tu si môžete vybrať, či chcete zobraziť upozornenie alebo vypnúť mobilné dáta po prekročení mesačného dátového limitu alebo limitu roamingových dát.
- 3 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát**, môžete nastaviť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

## Filtrovanie a blokovanie nevyžiadaných hovorov

Nastavte si rôzne pravidlá blokovania na blokovanie komerčných, podvodných alebo iných typov nevyžiadaných hovorov.

### Filtrovanie nevyžiadaných hovorov





- 1 Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  .

Tiež môžete prejsť na **Správca systému** > **Blokované** >  .

- 2 Ťuknite na **Pravidlá blokovania hovorov** a zapnite prepínače príslušných pravidiel blokovania.

### Blokovanie prichádzajúcich hovorov z konkrétnych čísel

Blokovať prichádzajúce hovory z konkrétnych čísel môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Zoznam zakázaných**, ťuknite na  a pridajte telefónne čísla, ktoré chcete zablokovať.
- Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty**, ťuknite na kontakt, ktorý chcete zablokovať a vyberte možnosť  > **Pridať na čiernu listinu**.

### Nastavenie dostávania upozornení na blokovanie hovorov

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované** >  > **Dostávať upozornenia** a nastavte, či chcete dostávať upozornenia na blokovanie hovorov.

### Správa blokováných hovorov

Na obrazovke **Blokované** môžete spravovať blokovanie hovorov, zavolať späť na čísla, odstraňovať záznamy alebo odoslať žiadosť o odvolanie, ak bolo číslo nesprávne označené.

Prejdite na **Telefón** >  > **Blokované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na záznam a výberom možnosti **Zavolať** zavolať späť na číslo, **Pridať do zoznamu povolených** alebo **Pridať kontakt** alebo ťuknutím na možnosť **Odstrániť** odstrániť záznamy hovorov.
- Ťuknutím na možnosť **Vymazať** môžete odstrániť blokovanie hovorov v dávkach.
- Ťuknutím na možnosť **Pravidlá blokovania** môžete zmeniť pravidlá blokovania.

## Device Clone

### Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

#### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **System a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

#### Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone** . Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **System a aktualizácie** > **Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

## Tipy

### Tipy


**Tipy** ponúka výber tipov a trikov, ktoré vám pomôžu rýchlo sa naučiť používať telefón.

Poskytuje aj úplnú verziu používateľskej príručky, do ktorej môžete kedykoľvek jednoducho nahliadnuť.

Predstavenie aplikácie **Tipy**:

- Ilustračné tipy: Krátke video alebo obrázok s jasným a výstižným textom, ktorý vám pomôže zvládnuť danú činnosť. Karty sú rozdelené do kategórií podľa scenárov, čo vám uľahčí výber časti, ktorá vás zaujíma.
- Podrobné tipy: Ľahko dostupné a zrozumiteľné pokyny k pokročilým funkciám telefónu.

Hlavné funkcie aplikácie **Tipy**:

- Vyhľadávanie: Zadaním kľúčového slova načítate všetok súvisiaci obsah v aplikácii **Tipy**, čím získate rýchly prístup k potrebným informáciám. K dispozícii sú tiež aktuálne informácie pre vašu potrebu.
  - Páči sa mi to a komentár: Informácie si môžete prezrieť a poskytnúť spätnú väzbu.
  - Vyskúšajte si to: K dispozícii je tlačidlo **Vyskúšať** pre hlavné alebo komplikované funkcie. Ťuknutím prejdete priamo do rozhrania funkcie.
-  • Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.


# Nastavenia

## Wi-Fi


### Predstavenie Wi-Fi

Pripojenie na internet pomocou siete Wi-Fi je efektívny spôsob ako šetriť mobilné dáta. Môžete tiež zapnúť kontrolu zabezpečenia sietí Wi-Fi, aby ste sa vyhli rizikovým hotspotom a zabezpečili bezpečný prístup na internet.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi


 Pri pripájaní k bezplatnému verejnému hotspotu Wi-Fi budte obzvlášť opatrní, aby ste predišli bezpečnostným rizikám a finančným stratám v dôsledku úniku vašich osobných údajov.


- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť na obrazovke **Wi-Fi** niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  - Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť v položke **Dostupné siete**. Šifrované siete vyžadujú heslo.
  - Ak chcete pridať sieť Wi-Fi ručne, posuňte sa na spodok obrazovky, ťuknite na **Pridať sieť** a po vyzvaní zadajte SSID a heslo siete na dokončenie pripojenia.

Ikona  zobrazená v stavovom riadku znamená, že je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

### Prenos dát pomocou funkcie Wi-Fi Direct

Funkciu Wi-Fi Direct môžete použiť na prenos dát medzi zariadeniami HONOR. Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje preniesť veľké súbory na blízke zariadenie rýchlejšie ako Bluetooth bez toho, aby ste museli zariadenia spárovať.

- 1 Na prijímajúcom zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Wi-Fi** a zapnite **Wi-Fi**.
- 2 Prejdite na **Viac nastavení** > **Wi-Fi Direct** a vyhľadajte blízke zariadenia s funkciou Wi-Fi Direct.
- 3 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Wi-Fi Direct**.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 4 Ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia nadviažte pripojenie a zdieľajte súbory.
- 5 Na prijímajúcom zariadení prijmite požiadavku na prenos cez Wi-Fi Direct.

Následne prejdite na **Súbory** > **Prehľadávať** > **Telefón** > **Download** > **Wi-Fi Direct** azobrazte si prijaté súbory.



## Výber siete pomocou funkcie Wi-Fi+

Po zapnutí funkcie Wi-Fi+, keď vaše zariadenie zistí sieť Wi-Fi, ku ktorej už bolo pripojené alebo ktorá je k dispozícii, automaticky zapne Wi-Fi a pripojí sa k sieti. Vaše zariadenie tiež vyhodnotí kvalitu aktuálnej siete Wi-Fi a v prípade slabého signálu siete Wi-Fi prepne na mobilné dáta.

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím na **Viac nastavení** zapnete alebo vypnete **Wi-Fi+**.

## Bluetooth

### Základy Bluetooth telefónu

telefón môžete pripojiť k Bluetooth slúchadlám, reproduktorom, systémom zábavy v aute alebo zdieľať údaje z telefónu do iných zariadení prostredníctvom Bluetooth.

Predstavíme nasledujúce funkcie Bluetooth vášho telefónu: ① zapnutie alebo vypnutie Bluetooth; ② úprava názvu zariadenia Bluetooth; ③ párovanie zariadení Bluetooth; ④ prenos súborov prostredníctvom Bluetooth; ⑤ zrušenie párovania zariadení.

Efektívna vzdialenosť Bluetooth je 10 metrov. Funkcie Bluetooth používajte v rámci efektívneho dosahu.

### Zapnutie alebo vypnutie Bluetooth


- Potiahnutím nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (možno potiahnuť znova dole) a zapnite alebo vypnite **Bluetooth**. Dlhým stlačením položky **Bluetooth** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite alebo vypnite prepínač funkcie **Bluetooth**.

### Úprava názvu zariadenia Bluetooth

- 1 Prejdite na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**.
- 2 Ťuknite na **Názov zariadenia**, zadajte nový názov a ťuknite na **OK**.



### Párovanie so zariadením Bluetooth

- 1 Na cieľovom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a nastavte ho ako viditeľné. Bližšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- 2 Na vašom zariadení otvorte obrazovku nastavení funkcie **Bluetooth** a zapnite funkciu **Bluetooth**, aby vaše zariadenie automaticky vyhľadalo zariadenia Bluetooth v blízkosti.
- 3 Zo zoznamu **Dostupné zariadenia** vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoje zariadenie, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.


Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** si ťuknutím na  zobrazte tipy o pripojení k rôznym zariadeniam Bluetooth.

## Prenos súborov prostredníctvom Bluetooth

Bluetooth môžete použiť na prenos videí, obrázkov, kontaktov, a iného obsahu na druhé zariadenie v dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odosielajúce a prijímajúce zariadenie prostredníctvom Bluetooth.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknite a podržte súbor, vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte **Bluetooth**.  
 Postup sa môže líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.
- 3 Na začatie zdieľania ťuknite na názov Bluetooth prijímajúceho zariadenia.
- 4 Na prijímacom zariadení prijmite požiadavku o prenos Bluetooth.

## Zrušenie párovania zariadenia Bluetooth

- 1 Na obrazovke nastavení funkcie **Bluetooth** zapnite prepínač funkcie **Bluetooth**.
- 2 V zozname **Spárované zariadenia** ťuknite na  vedľa názvu zariadenia, ktorého párovanie chcete zrušiť, a potom ťuknite na **Zrušiť párovanie**.


## Mobilné dáta

### Pripojenie k mobilným dátam

- 1 Uistite sa, že máte dostupné na vašej karte SIM mobilné dáta.
- 2 K mobilným dátam sa pripojte jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
  - Prejdite na položku **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite **Mobilné dáta**.

Ak chcete šetriť energiu batérie a mobilné dáta, vypnite mobilné dáta, keď ich nepotrebuje.

### Zapnutie siete 5G

-  Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.
  - Nie všetky zariadenia podporujú sieť 5G.

Mobilné siete piatej generácie, bezdrôtové systémy piatej generácie alebo piata generácia (5G) je technológia mobilnej komunikácie piatej generácie. V porovnaní so sieťou 4G ponúka sieť 5G vyššiu rýchlosť prenosu dát a kratšiu latenciu.

Ak sú vložené dve karty SIM, ak len jedna karta podporuje sieť 5G a je vybraná ako predvolená karta pre mobilné dáta, iba predvolená karta pre dáta bude podporovať sieť 5G a druhá karta bude podporovať sieť 4G/3G/2G.

- 1 Potvrďte, či vaša karta podporuje sieť 5G na základe siete operátora a nasadenia súvisiacich služieb, a obráťte sa na svojho operátora, aby vám zapol službu siete 5G.

- 2 Ak sú v telefóne vložené dve karty SIM, prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu pre dáta.
- 3 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta** a zapnite v nastaveniach siete predvolenej karty pre dáta možnosť **5G**.

Funkcie siete 5G nemusia byť v niektorých sieťových prostrediach a geografických lokalitách dostupné z dôvodu rušenia pásma siete operátora.

## Správa kariet SIM

Karty SIM môžete zapnúť alebo vypnúť a pomenovať na jednoduchšiu identifikáciu.

### Zapnutie alebo vypnutie karty SIM

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a podľa potreby zapnite alebo vypnite kartu SIM.

Po vypnutí sa karta SIM nedá používať na hovory, posielanie správ ani prístup na internet.

### Pomenovanie karty SIM

Na jednoduchšiu identifikáciu a správu môžete pomenovať karty SIM. Napríklad jednu kartu SIM môžete označiť ako „Pracovná“ a druhú ako „Súkromná“.

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a ťuknutím na  upravte názov karty SIM.

## Konfigurácia nastavení duálnych kariet SIM

Ak má vaše zariadenie vložené dve karty SIM, môžete nastaviť predvolenú kartu SIM na mobilné dáta a predvolenú kartu SIM hovorov a zapnúť presmerovanie hovorov medzi dvoma kartami SIM.

 Táto funkcia sa týka iba zariadení s duálnou SIM kartou.

### Nastavenie predvolenej karty SIM na mobilné dáta a hovory

Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM** a nastavte kartu SIM 1 alebo SIM 2 ako predvolenú kartu SIM na mobilné dáta alebo hovory.

### Zapnutie presmerovania hovorov medzi kartami SIM


Po zapnutí presmerovania hovorov na oboch kartách SIM, ak bude jedna z kariet SIM nedostupná, hovory sa presmerujú na druhú.

 Táto funkcia vyžaduje podporu zo strany operátora. Podrobnosti získate od svojho operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Správa karty SIM > Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim presmerovania hovorov a zapnite príslušný prepínač. Presmerovanie hovorov medzi kartami SIM sa zapne, keď bude nastavené pre obe karty SIM.

## Rýchle prepnutie predvolenej karty SIM pre mobilné dáta

Ak sú v zariadení vložené dve karty SIM, môžete na rýchle prepnutie predvolenej karty SIM pre mobilné dáta použiť odkaz.


- 1 Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Zapnite **Mobilné dáta**.
- 2 Ťuknite na text pod ikonou , kým sa nezobrazí výzva, potom vyberte kartu SIM a ťuknite na **OK**.

 zobrazení výzvy ťuknite na položku **Nastavenia** na otvorenie obrazovky **Správa karty SIM**.

## Zapnutie duálnej 5G karty SIM

Ak obe karty SIM vo vašom zariadení podporujú sieť 5G, môžete povoliť sieť 5G na oboch súčasne.


- 1 Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Mobilné dáta > Viac**.
- 2 Zapnite možnosť **Duálna 5G karta SIM**, prepínače **5G** oboch kariet sa zapnú.
- 3 Ak vypnete možnosť **Duálna 5G karta SIM**, prepínač **5G** pre primárnu kartu SIM zostane zapnutý, sieť 5G na sekundárnej karte SIM sa vypne a prepínač **5G** sekundárnej karty SIM sa skryje.

-  Prepínač duálnej 5G karty SIM je predvolene vypnutý. Ak je možnosť **Duálna 5G karta SIM** vypnutá, prepínač **5G** sekundárnej karty SIM sa nezobrazí.
- Po zapnutí možnosti **Duálna 5G karta SIM**, sa vypnutím prepínača **5G** ktorejkoľvek karty SIM nevypne prepínač **Duálna 5G karta SIM**.

## Zdieľanie sieťového pripojenia s inými zariadeniami

Po zapnutí funkcie **Osobný hotspot** môžete zdieľať mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi, ku ktorej je pripojené vaše zariadenie, s inými zariadeniami.

### Zdieľanie siete pomocou osobného hotspotu

-  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- Niektoré siete Wi-Fi, ktoré vyžadujú overenie nemožno zdieľať.


Prejdite na **Nastavenia > Mobilná sieť > Osobný hotspot** a zapnite **Osobný hotspot**. Sieťové pripojenie zariadenia cez mobilné dáta alebo sieť Wi-Fi sa následne bude zdieľať s ostatnými zariadeniami.

S osobným hotspotom môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Nastaviť **Názov zariadenia**.
- Nastaviť **Heslo**.

- Ťuknutím na **Pripojené zariadenia** zobrazíte zoznam pripojených zariadení a zoznam zakázaných. Ťuknutím na zariadenie v zozname **Pripojené zariadenia** ho po zobrazení výzvy presuniete na **Zoznam zakázaných**. Zariadenie môžete zo zoznamu tiež odobrať.
- Ak zdieľate mobilnú dátovú sieť, môžete ťuknutím na položku **Viac** nastaviť **Dátový limit** a **Pásmo AP**.

### Zdieľanie siete pomocou Bluetooth

- 1 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Bluetooth** a zapnite **Bluetooth**. Vyberte zariadenie a podľa pokynov na obrazovke dokončíte párovanie.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite **Zosieťovanie cez Bluetooth**.
- 3 Na obrazovke nastavení **Bluetooth** spárovaného zariadenia ťuknite na  vedľa názvu vášho zariadenia a zapnutím možnosti **Prístup na Internet** zdieľajte sieť.

### Zdieľanie siete pomocou USB


- 1 Pomocou kábla USB pripojte svoje zariadenie k počítaču.
- 2 Na zariadení prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** > **Osobný hotspot** > **Viac** a zapnite možnosť **Zosieťovanie cez USB** na zdieľanie mobilných dát alebo aktuálne pripojenej siete Wi-Fi.

### Používanie VoLTE na uskutočňovanie HD videohovorov

Voice over LTE (VoLTE) je technológia prenosu dát založená na IP. Po zapnutí služby VoLTE vám dokáže poskytnúť rýchle nadviazanie spojenia hovoru a vysokú kvalitu hlasových hovorov a videohovorov.


### Zapnutie VoLTE

- 1 Kontaktujte operátora a aktivujte si na svojej karte SIM službu VoLTE. Ak primárna aj sekundárna zásuvka na kartu SIM telefónu s dvoma kartami SIM podporujú VoLTE, pre obe karty SIM je možné zapnúť VoLTE.

-  Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.
  - Služby siete 5G sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a regiónoch.

### Uskutočnenie videohovoru

Videohovory sú možné iba vtedy, keď obe strany používajú zariadenia s aktívnou funkciou VoLTE.

- 1 Otvorte aplikáciu **Telefón**, ťuknite na kartu **Kontakty** v spodnej časti obrazovky a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
- 2 Ťuknutím na  uskutočníte videohovor.

Počas hlasového hovoru môžete ťuknutím na  prepnúť na videohovor.

## Správa používania dát

Otvorte **Správca systému** a ťuknutím na **Spotreba dát** si zobrazte využitie dát a spravujte prístup na sieť.

### Zobrazenie a správa aplikácií s vysokou spotrebou dát

- 1 Na obrazovke Využitie dát môžete zistiť, koľko dát používajú aplikácie v porovnaní s ostatnými prejdением na položku **Spotreba dát za tento mesiac**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu s vysokou spotrebou dát na nastavenie jej obmedzení používania mobilných dát, roamingových dát alebo dát na pozadí.


### Zobrazenie a nastavenie povolenia siete pre aplikácie

Na obrazovke využitia dát ťuknite na položku **Prístup ksieti**, zrušte začiarknutie položky Mobilné dáta a nastavte aplikácie s vysokou spotrebou dát (napr. prehrávače videa) len na použitie siete Wi-Fi.

- Na obrazovke využitia dát ťuknite na **Rozšírené nastavenia siete** a spravujte dáta na pozadí a roamingové dáta pre aplikácie.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie Inteligentný šetrič dát

Zapnutím funkcie Inteligentný šetrič dát zabránite aplikáciám v používaní mobilných dát na pozadí.

- 1 Na obrazovke Využitie dát ťuknite na **Inteligentný šetrič dát** a zapnite ho. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .
- 2 Ak chcete povoliť neobmedzený prístup k dátam, aj keď niektoré aplikácie bežia na pozadí, prepnete prepínače u týchto aplikácií.

### Pridanie pripomienok o využití mobilných dát

Pridajte si dátové balíky vašich kariet SIM a pripomienky využitia dát v aplikácii **Správca systému**, aby vás informovali o spotrebe dát.


- 1 Na obrazovke **Spotreba dát** prejdite na **Ďalšie nastavenia dát > Mesačný dátový limit** a podľa pokynov na obrazovke pridajte dátový balík.
- 2 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát** ťuknite na možnosť **Pripomienky na spotrebu dát**. Tu si môžete vybrať, či chcete zobrazit upozornenie alebo vypnúť mobilné dáta po prekročení mesačného dátového limitu alebo limitu roamingových dát.
- 3 Na obrazovke **Ďalšie nastavenia dát**, môžete nastaviť **Pripomienka využitia dát na zamknutej obrazovke**.

## Ďalšie pripojenia

## Zapnutie alebo vypnutie režimu v lietadle

Ak ste v lietadle, môžete podľa požiadaviek leteckej spoločnosti zapnúť režim v lietadle. Keď je zapnutý režim v lietadle, vaše zariadenie nebude môcť uskutočňovať hovory, odosielať ani prijímať správy SMS, ani používať mobilné dáta, ale všetky ostatné funkcie budú k dispozícii.

Režim v lietadle môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:


- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy. Ťuknutím na  zapnite alebo vypnite **Režim v lietadle**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Mobilná sieť** a zapnite alebo vypnite funkciu **Režim v lietadle**.

Keď sa zapne režim v lietadle, Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú. Ak to umožňuje letecká spoločnosť, môžete ich znova zapnúť.

-  • Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

## Predstavenie funkcie NFC

Near Field Communication (NFC) je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje mobilným a iným elektronickým zariadeniam pripájať sa rôznym spôsobom, umožňuje vám jednoducho prenášať dáta a uskutočňovať mobilné platby.

-  • Nie všetky zariadenia podporujú NFC.
  - Na obrazovke nastavení NFC zapnite položku **Načítať a zapísať/P2P**, ak je k dispozícii. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od operátora.

## Zapnutie alebo vypnutie funkcie NFC


Funkciu NFC môžete zapnúť alebo vypnúť nasledovne:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov a zapnite alebo vypnite funkciu **NFC**. Ťuknutím a podržaním položky **NFC** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **NFC** a zapnite alebo vypnite možnosť **NFC**.

## Platenie pomocou NFC

Ak máte v telefóne nainštalovanú aplikáciu platieb a zapnutú službu platieb, môžete uskutočňovať platby pomocou NFC.



- 1 Zapnite **NFC**, prejdite na **NFC** a vyberte položku **Predvolená aplikácia**.
- 2 V aplikácii platieb zapnite NFC platby.
- 3 Podržte snímač NFC (v blízkosti zadného fotoaparátu) vášho telefónu pri platobnom termináli (POS). Automaticky sa zobrazí stránka platby. Pomocou hesla alebo odtlačku prsta dokončíte platbu.

-  • Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od produktu. V niektorých situáciách sa môže platba dokončiť priamo po priblížení k platobnému terminálu (POS).

## Bezdrôtové premietanie obrazovky telefónu

Z bezpečnostných dôvodov sa pri bezdrôtovom premietaní obrazovky telefónu na veľkú obrazovku (napríklad TV) na prácu alebo zábavu budú upozornenia, ako sú napríklad upozornenia na prichádzajúce hovory, správy SMS a budíky, zobrazovať iba na vašom telefóne.

- 1 V závislosti od modelu a funkcií veľkej obrazovky vykonajte nasledujúce kroky:
  - **Ak veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast**, zapnite na nej prepínač bezdrôtového premietania.
  - **Ak veľká obrazovka nepodporuje funkciu Miracast**, pripojte k nej bezdrôtový HDMI adaptér. Uistite sa, že je bezdrôtový HDMI adaptér pripojený k zdroju napájania.

 Ak chcete skontrolovať, či veľká obrazovka podporuje funkciu Miracast a ako na nej zapnúť bezdrôtové premietanie, pozrite si používateľskú príručku alebo kontaktujte zákaznícku linku výrobcu veľkej obrazovky.
- 2 Na telefóne potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení a ťuknite na .
- 3 Opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite funkciu **Bezdrôtové premietanie**. Telefón začne hľadať dostupné zobrazovacie zariadenia.
- 4 V zozname zariadení ťuknite na názov príslušnej veľkej obrazovky alebo bezdrôtového HDMI adaptéra na dokončenie pripojenia na premietanie.

Po nastavení pripojenia môžete telefón nastaviť do režimu zobrazenia na šírku na dosiahnutie lepšieho zobrazenia.

Tiež môžete potiahnuť prstom nadol stavový riadok a ťuknúť na **Odpojiť**.

## HONOR Share

HONOR Share je technológia bezdrôtového zdieľania, ktorá vám umožňuje rýchlo prenášať obrázky, videá, dokumenty a ďalšie typy súborov medzi zariadeniami. Táto technológia používa Bluetooth na vyhľadanie blízkych zariadení, ktoré podporujú funkciu HONOR Share a funkciu Wi-Fi Direct na prenos súborov bez použitia mobilných dát.

### Zapnutie alebo vypnutie funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **HONOR Share**. Ťuknutím a podržaním položky **HONOR Share** môžete prejsť na obrazovku nastavení funkcie.
- Prejdite na **Nastavenia > Ďalšie pripojenia > HONOR Share** a zapnite alebo vypnite funkciu **HONOR Share**.

### Rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami pomocou funkcie HONOR Share

HONOR Share môžete použiť na rýchle zdieľanie súborov medzi zariadeniami HONOR.


Príjemca si môže zobrazíť ukážku súborov pred ich odoslaním a zobrazíť úplný obsah súborov



po ich prijatí. Prijemca si môže napríklad zobrazíť prijaté obrázky alebo videá v aplikácii Galéria.

- 1 Na prijímajúcom zariadení zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 2 Na odosielajúcom zariadení ťuknutím a podržaním vyberte súbor alebo album, ktorý chcete

zdieľať a ťuknite na . Ťuknite na **HONOR Share** a potom odošlite súbor ťuknutím na ikonu prijímajúceho zariadenia.

 Tieto kroky sa môžu líšiť v prípade, že zdieľate súbory priamo z aplikácie.

- 3 Na prijímajúcom zariadení ťuknutím na **Prijat'** prijmite prenos.

Na zobrazenie prijatých súborov otvorte aplikáciu **Súbory**, ťuknite na kartu **Prehľadávať** a prejdite na **Telefón > HONOR Share**.


Prijaté obrázky alebo videá si môžete tiež zobrazíť prejdením na **Galéria > Albumy > HONOR Share**.

### Zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom pomocou funkcie HONOR Share

Funkciu HONOR Share môžete použiť na jednoduché bezdrôtové zdieľanie súborov medzi telefónom a počítačom (Windows alebo macOS).


Prezerajte a upravujte súbory telefónu na počítači bez dátového kábla alebo odošlite súbory z počítača do telefónu.

#### Z telefónu do počítača:


- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka telefónu otvorte panel upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu). Dlhým stlačením položky **HONOR Share** prejdite na obrazovku nastavení a zapnite **HONOR Share**.
- 3 Na počítači zapnite **PC Manager > HONOR Share** a potvrdte, že je zapnutá možnosť **Povoliť vyhľadanie inými zariadeniami**.
- 4 Na telefóne dlho stlačte súbor, ktorý chcete zdieľať, ťuknite na  a vyberte možnosť **HONOR Share**. Po vyhľadaní prijímajúceho zariadenia ťuknutím na jeho názov zdieľajte súbor.

#### Z počítača do telefónu:

- 1 Na počítači zapnite Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Na telefóne zapnite funkciu **HONOR Share**.
- 3 Na počítači vyberte súbor, ktorý chcete zdieľať a pravým tlačidlom myši kliknite na **Zobraziť ďalšie možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhľadá telefóny so zapnutou funkciou **HONOR Share**. Vyberte telefón, ktorý má prijať súbor.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke prijmite súbor na telefóne.

 Podporované sú len notebooky HONOR s programom PC Manager verzie 15.0 a novšie. Táto funkcia sa môžu líšiť v závislosti od produktu, riadte sa podľa skutočného stavu.

## Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom pomocou kábla USB

- 1 Pripojte zariadenie pomocou kábla USB k počítaču. Po automatickom nainštalovaní ovládača na počítači sa zobrazí názov jednotky pre vaše zariadenie.
- 2 Na svojom zariadení potiahnite prstom nadol na stavovom riadku na otvorenie panela upozornení, potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov, prejdite na **Stlačením zobrazíť viac možností** a vyberte režim pripojenia USB na prenos dát.
  - **Prenos fotografií:** Používa protokol Picture Transfer Protocol (PTP) na prenos fotografií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
  - **Prenos súborov:** Používa protokol Media Transfer Protocol (MTP) na prenos súborov médií medzi zariadením a počítačom. Na novej jednotke zobrazenej na počítači si môžete zobrazíť fotografie uložené v zariadení alebo fotografie skopírovať a prilepiť medzi zariadením a počítačom.
    -  Na počítači nainštalujte program Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu na zobrazenie súborov médií vo vašom zariadení.
  - **Vstup MIDI:** Použite zariadenie ako vstupné zvukové zariadenie Musical Instrument Digital Interface (MIDI) a prehrávajte hudbu na počítači.

## Tlač obrázkov a dokumentov

Pripojte svoje zariadenie k tlačiarni s certifikáciou Mopria cez Wi-Fi a následne budete môcť tlačiť obrázky a dokumenty zo svojho zariadenia.

### Pripojenie zariadenia k tlačiarni



- 1 Skontrolujte príručku k tlačiarni alebo sa poraďte s jej výrobcom, aby ste si overili, či má certifikát Mopria.  
Ak ho nemá, poraďte sa s výrobcom o tom, ako nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo doplnok do vášho zariadenia.
- 2 Pripojte vaše zariadenie a tlačiareň k rovnakej sieti Wi-Fi jedným z nasledovných spôsobov:
  - Pripojenie k smerovaču Wi-Fi: Zapnite na tlačiarni Wi-Fi a pripojte ju k smerovaču Wi-Fi. Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na rovnaký smerovač Wi-Fi a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.
  - Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct: Ak vaša tlačiareň podporuje funkciu Wi-Fi Direct, podľa pokynov v príručke k tlačiarni zapnite túto funkciu. Na zariadení prejdite na **Nastavenia > Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, prejdite na **Viac nastavení > Wi-Fi Direct** a ťuknutím na tlačiareň nadviažte pripojenie.
  - Pripojenie k hotspotu vašej tlačiarni: Ak má vaša tlačiareň bezdrôtový hotspot, podľa pokynov v príručke k tlačiarni zapnite hotspot a nastavte heslo. Na zariadení prejdite na

**Nastavenia** > **Wi-Fi**, zapnite **Wi-Fi**, ťuknite na hotspot tlačiarne a podľa pokynov na obrazovke dokončíte nastavenia.

- 3** Prejdite na **Nastavenia** > **Ďalšie pripojenia** > **Tlač** > **Predvolená služba tlače** a zapnite **Predvolená služba tlače**.
- 4** Vyberte tlačiareň z výsledkov vyhľadávania a podľa pokynov na obrazovke pridajte tlačiareň.

### Tlač súborov

Ak chcete tlačiť súbory v aplikáciách **Galéria** a **Poznámky**:

- Tlač obrázkov: V aplikácii **Galéria** otvorte obrázok, ťuknite na  > **Tlačiť/exportovať do PDF**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Tlač poznámok: V aplikácii **Poznámky** otvorte poznámku, ťuknite na  > **Vytlačiť**, vyberte tlačiareň a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Domovská obrazovka a tapeta

### Správa rozloženia domovskej obrazovky

Rozloženie domovskej obrazovky si môžete prispôbiť podľa vašich zvykov používania zariadenia.

### Zmena usporiadania ikon na domovskej obrazovke

Ťuknite a podržte ikonu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

### Zarovnanie ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Automatické zarovnanie**. Ak je zapnutá táto funkcia, prázdny priestor po odobratí aplikácií sa automaticky zaplní.

### Uzamknutie umiestnenia ikon na domovskej obrazovke

Zoštipnutím dvoch prstov na domovskej obrazovke otvorte **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnite funkciu **Zamknutie rozloženia**.

### Výber štýlu rozloženia domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke zoštipnite dva prsty, prejdite na **Nastavenia domovskej obrazovky** > **Rozloženie** a vyberte štýl rozloženia, ktorý preferujete.

### Nastavenie domovskej obrazovky v Nastaveniach

Tiež môžete prejsť na **Nastavenia** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Nastavenia domovskej obrazovky** a zapnúť funkciu **Automatické zarovnanie** a iné.

## Použitie funkcie Zmena pozadia

Funkcia Zmena pozadia zmení obrázok zobrazený na zamknutej obrazovke pri každom zapnutí obrazovky. Na zamknutej obrazovke môžete rýchlo otvoriť nástroje v paneli odkazov, zobrazíť podpis a počítadlo krokov.

### Zapnutie funkcie Odomknutie časopisom

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Zmena pozadia** a zapnite funkciu **Odomknutie časopisom**.

Keď bude telefón pripojený k sieti Wi-Fi, automaticky stiahne obrázky funkcie Odomknutie časopisom.

### Vypnutie funkcie Odomknutie časopisom


Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Zmena pozadia** a vypnite funkciu **Odomknutie časopisom**.

Telefón už nebude automaticky meniť obrázky funkcie Odomknutie časopisom. Obrázky uložené medzi obľúbené a lokálne obrázky pridané do knižnice funkcie Odomknutie časopisom a nevymažú.

### Uzamknutie alebo odobratie obrázku funkcie Odomknutie časopisom

Zapnite obrazovku a potiahnutím prsta nahor zo zamknutej obrazovky otvoríte panel odkazov.

Ťuknite na  navrchu obrazovky. Potom môžete:

- Ťuknúť na **Pripnúť** a obrázok funkcie Odomknutie časopisom sa už nezmení pri každom zapnutí obrazovky. Prejdite na  > **Zrušiť pripnutie** ak chcete znovu zapnúť zmenu obrázkov.
- Ťuknutím na možnosť **Odstrániť** odobrať aktuálny obrázok z knižnice obrázkov funkcie Odomknutie časopisom. Obrázok sa už viac nezobrazí na zamknutej obrazovke.

Ak je zapnutá funkcia Odomknutie tvárou, nepozerajte sa priamo na zariadenie pri zapínaní obrazovky. Uistite sa, že je zariadenie stále zamknuté pri otváraní panela odkazov potiahnutím nahor.

### Prihlásenie na odber obrázkov funkcie Zmena pozadia

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Zmena pozadia** a vyberte alebo zrušte výber typov obrázkov funkcie **Odomknutie časopisom** podľa svojich preferencií.

### Nastavenie lokálneho obrázka ako obrázka funkcie Zmena pozadia

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Zmena pozadia > Pridané**

z **Galérie**, ťuknite na , vyberte lokálny obrázok a ťuknite na .

## Odstránenie obrázkov funkcie Odomknutie časopisom uložených v obľúbených položkách

Otvorte aplikáciu **Galéria**, ťuknite na kartu **Albumy** a prejdite na **Iné > Odomknutie časopisom**. Vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť a ťuknite a podržte obrázok. Vybrať možno viacero obrázkov.

## Používanie zásuvky aplikácií na uloženie aplikácií

Vaše aplikácie môžete uložiť do zásuvky a na domovskej obrazovke zobrazíť len často používané aplikácie na sprehľadnenie domovskej obrazovky.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

## Zapnutie zásuvky aplikácií

Prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Zásuvka**.

Po zapnutí môžete potiahnutím prstom nahor na domovskej obrazovke zobrazíť všetky vaše aplikácie v zásuvke.

## Vytvorenie odkazov na domovskej obrazovke

V režime zásuvky potiahnutím prsta nahor na domovskej obrazovke zobrazte zásuvku, ťuknite a podržte aplikáciu, kým sa nezväčší a potiahnite ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

## Presunutie aplikácií späť do zásuvky

Ťuknite a podržte ikonu aplikácie, pokým zariadenie nezavibruje a ťuknite na položku **Odstrániť**. Táto operácia len odoberie ikonu aplikácie z domovskej obrazovky, ale neodinštaluje aplikáciu.

Nadálej ju nájdete v zásuvke aplikácií.

## Vypnutie režimu zásuvky

Ak chcete použiť štandardnú domovskú obrazovku prejdite na **Nastavenia > Domovská obrazovka a tapeta > Štýl domovskej obrazovky** a vyberte možnosť **Štandardný**.

# Zobrazenie a jas

## Úprava jasov obrazovky, režimu farby a teploty farby

Môžete nastaviť jas obrazovky, režim farby a teplotu farby podľa vašich preferencií.



## Automatická úprava jasov obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite možnosť **Automatické**.

Zariadenie automaticky nastaví jas obrazovky podľa podmienok okolitého osvetlenia.

## Ručná úprava jasov obrazovky

Jas obrazovky môžete upraviť ručne jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas**. V časti  potiahnutím jazdca upravte jas obrazovky.

## Úprava režimu farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Režim a teplota farby** a vyberte vami preferovaný režim farby. **Normálny** režim je menej náročný pre oči a preto sa odporúča.

- **Normálny**: prirodzené odtiene farieb
- **Jasný**: živé odtiene farieb


## Úprava teploty farby

Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Režim a teplota farby** a vyberte vami preferovanú teplotu farby. Možnosti **Predvolené** a **Teplé** sú menej náročné pre oči a preto sú odporúčané.

- **Predvolené**: prirodzený odtieň
- **Teplé**: žltkastý odtieň
- **Studené**: belavý odtieň
- Ťuknutím kdekoľvek na kruhu farieb alebo potiahnutím bodu, môžete upraviť teplotu farby.


## Používanie režimu ochrany zraku

Režim ochrany zraku môže účinne obmedziť škodlivé modré svetlo a nastaviť obrazovku na zobrazenie teplejších farieb, čím zabraňuje únave očí a chráni váš zrak.

-  Každú pol hodinu doprajte očiam odpočinok aspoň na 10 minút.
  - Zadívajte sa do diaľky, aby si oči oddýchli od obrazovky a zbavili ste sa únavy očí.
  - Vytváranie dobrých zvykov pre vaše oči chráni váš zrak a bráni vzniku krátkozrakosti.

## Zapnutie alebo vypnutie režimu ochrany zraku

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení, opätovným potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky odkazy a zapnite alebo vypnite **Ochrana zraku**. Ťuknutím a podržaním položky **Ochrana zraku** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Zobrazenie a jas** > **Ochrana zraku** a zapnite alebo vypnite funkciu **Zapnúť po celý deň**.

Po zapnutí režimu ochrany zraku sa v stavovom riadku zobrazí ikona  a obrazovka bude mať žltý odtieň v dôsledku vyžarovania menej modrého svetla.

## Nastavenie rozvrhu pre režim ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite položku **Plánované** a nastavte **Čas spustenia** a **Čas ukončenia** podľa vlastných preferencií.

## Prispôsobenie režimu ochrany zraku

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ochrana zraku**, zapnite možnosť **Zapnúť po celý deň** alebo nastavte možnosť **Plánované** a posunutím jazdca u položky **Úroveň filtra** prispôsobte množstvo modrého svetla, ktoré chcete filtrovať.

## Tmavý režim

Zoslabte jas obrazovky, aby ste priniesli pohlcujúci vizuálny zážitok. Funkciu možno automaticky zapnúť a vypnúť so západom a východom slnka, čím šetrí energiu a problémy.

### Zapnutie tmavého režimu

Tmavý režim môžete zapnúť alebo vypnúť nasledovnými spôsobmi:

- Potiahnite prstom nadol zo stavového riadka na zobrazenie panela upozornení (pokračujte v ťahaní na zobrazenie ďalšieho obsahu) a zapnite/vypnite **Tmavý režim**. Dlhým stlačením položky **Tmavý režim** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a ťuknite na položku **Tmavý**.

### Automatické zapnutie a vypnutie tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, zapnite prepínač položky **Automatické prepínanie** a ťuknite na položku **Rozvrh**. Ak je zapnutá možnosť **Od západu do východu slnka**, systém určí čas noci na základe vašej geografickej polohy a hodín.

### Ďalšie nastavenia tmavého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas**, skontrolujte, či je zapnutá položka **Tmavý**, ťuknite na položku **Nastavenia tmavého režimu** a vyberte, či chcete zapnúť funkcie ako napríklad Stmavenie tapety.

## Úprava rozlíšenia obrazovky

### Inteligentná úprava rozlíšenia obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas** a zapnite funkciu **Inteligentné rozlíšenie**. Systém zvýši alebo zníži rozlíšenie podľa spustenej aplikácie.

### Úprava obnovovacej frekvencie obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Obnovovacia frekvencia obrazovky** a vyberte si obnovovaciu frekvenciu obrazovky, ktorú chcete použiť.

Vysoká obnovovacia frekvencia obrazovky vám ponúka plynulejší zážitok zo zobrazenia.

## Zobrazenie na celú obrazovku

### Použitie zobrazenia na celú obrazovku

- Väčšina aplikácií nainštalovaných vo vašom zariadení sa automaticky správne prispôbiť celej obrazovke.
- U aplikácií, ktoré sa neprispôbia správne, prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Zobrazenie na celú obrazovku** a prepnite ich prepínače. Zapnutie funkcie **Zobrazenie na celú obrazovku** môže spôsobiť nesprávne zobrazenie niektorých aplikácií, napríklad budú nesprávne rozťahnuté.

### Nastavenie oblasti zobrazenia v hornej časti obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Zobrazenie a jas > Ďalšie nastavenia obrazovky > Vykrojenie**.
- 2 Ak chcete nastaviť hornú oblasť pre konkrétnu aplikáciu, vyberte aplikáciu a nastavte ako sa má horná oblasť zobrazovať.
  - **Auto** automaticky
  - **Zobraziť vykrojenie**
  - **Skryť vykrojenie**

## Zvuky a vibrovanie


### Nastavenie režimu Nerušiť

Režim **Nerušiť** vám pomáha zabrániť vyrušovaniu, keď potrebujete zostať sústredení. Keď je zapnutý tento režim, hovory a správy budú stlmené a nebudú sa zobrazovať banerové upozornenia.

### Zapnutie alebo vypnutie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení (môžete potiahnuť prstom nižšie). Zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**. Dlhým stlačením režimu **Nerušiť** prejdite na obrazovku nastavení.
- Prejdite na **Nastavenia > Zvuky a vibrovanie > Nerušiť** a zapnite alebo vypnite režim **Nerušiť**.

Keď je zapnutý režim Nerušiť bude v stavovom riadku zobrazená ikona Mesiaca . V režime Nerušiť si môžete zobrazovať upozornenia v rozbaľovacom paneli upozornení. Potiahnutím

dolava na upozornení a ťuknutím na  nastavíte odloženú pripomienku.

Pri prichádzajúcich hovoroch, upozorneniach a správach sa telefón nezapne ani nezobrazí banerové upozornenie a bude stlmený.



## Nastavenie rozvrhu pre režim Nerušiť

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Nerušiť** a vypnite režim **Nerušiť**.
- 2 Zapnite funkciu **Naplánované**. Vaše zariadenie v predvolenom nastavení prejde do režimu Nerušiť v určenom čase v sobotu a nedeľu.
- 3 Ťuknutím na možnosť **Naplánované** nastavte časové obdobie a cyklus opakovania.
- 4 Ťuknutím na možnosť **Pridať** môžete nastaviť viacero časov začiatku.

## Odpovedanie na hovory alebo správy v režime Nerušiť

V režime Nerušiť môžete povoliť hovory alebo správy od určitých osôb.

Prejdite na **Nastavenia** > **Zvuky a vibrovanie** > **Nerušiť** a zapnite možnosť **Nerušiť** alebo **Naplánované**. Potom môžete:

- Ťuknúť na položku **Hovory** alebo **Správy** a vybrať konkrétnu kategóriu kontaktov. V režime **Nerušiť** sa prehrá zvonenie pri prijatom hovore alebo správe od osôb v tejto kategórii.
- Zapnite možnosť **Opakované hovory**. Zvonenie sa prehrá pri opakovaných hovoroch z rovnakého čísla v priebehu 15 minút.

## Upozornenia


### Vypnutie štítkov aplikácií

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** a ťuknite na možnosť **Štítky ikon aplikácií**.
- 2 Vypnite prepínač u niektorých alebo všetkých aplikácií.

### Vypnutie upozornení aplikácií

#### Vypnutie upozornení konkrétnej aplikácie

Ak nechcete byť rušení upozorneniami konkrétnej aplikácie, môžete využiť jeden z nasledovných spôsobov:

- Po prijatí upozornenia z aplikácie, potiahnite v paneli upozornení na upozornení prstom doľava a prejdite na  > **Vypnúť upozornenia**.
- Prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia**, vyhľadajte a ťuknite na aplikáciu, ktorej upozornenia chcete vypnúť a vypnite položku **Povoliť upozornenia**.

 Táto funkcia nie je v niektorých aplikáciách dostupná.

#### Vypnutie upozornení pre viacero aplikácií

Ak chcete naraz vypnúť upozornenia z viacerých aplikácií, prejdite na **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Spravovať všetko** a vypnite prepínač vedľa každej aplikácie.

## Skrytie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke

Môžete zastaviť zobrazovanie obsahu upozornení na zamknutej obrazovke druhými ľuďmi, aby ho nevideli.

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia** a zapnite **Skryť obsah upozornenia**.

## Ďalšie nastavenia upozornení aplikácií

### Zapnutie obrazovky v prípade upozornení

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia > Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Prebudiť obrazovku**. Zariadenie pri prijatí upozornenia automaticky zapne zamknutú obrazovku.

### Zobrazenie ikon upozornení v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Upozornenia > Ďalšie nastavenia upozornení** a zapnite **Zobraziť ikony upozornení v stavovom riadku**.

## Biometria a heslo

### Používanie ID odtlačku prsta

ID odtlačku prsta môžete použiť na odomknutie obrazovky, automatické zadávanie čísel a hesiel účtov alebo prístup k súkromným informáciám napríklad v aplikácii Zámok aplikácie.

### Pridanie ID odtlačku prsta pomocou snímača v obrazovke

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta**. Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** Ťuknite na **Nový odtlačok prsta > ZAREGISTROVAŤ ODTLAČOK PRSTA**. Zaregistrujte odtlačok prsta.
- 3** Položte prst na oblasť rozpoznávania odtlačkov prsta v obrazovke. Stlačte prst na oblasti, kým telefón nezavibruje a zdvihnite prst. Opakujte tento úkon s rôznymi časťami rovnakého prsta, kým nie je registrácia dokončená.
- 4** Potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Keď je obrazovka zamknutá zdvihnite telefón. Oblasť rozpoznávania odtlačku prsta v obrazovke sa zobrazí na obrazovke. Odomknite obrazovku ťuknutím na oblasť zaregistrovaným prstom.

### Premenovanie alebo odstránenie odtlačku prsta

- 1** Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2** V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknutím na zaregistrovaný odtlačok prsta ho premenujte alebo odstráňte.

## Identifikácia odtlačku prsta

Identifikácia odtlačku prsta vám umožňuje porovnať prsty so zaregistrovanými odtlačkami prstov.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 V časti **Zoznam odtlačkov prsta** ťuknite na položku **Overiť odtlačok prsta**.
- 3 Stlačte prstom snímač odtlačkov prsta. Rozpoznaný odtlačok sa zvýrazní.

## Použitie odtlačku prsta na prístup k Sejfu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač u položky **Prístupu k sejfu** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Sejfu váš odtlačok prsta.

Teraz môžete prejsť na **Súbory > Prehľadávať**, ťuknúť na **Sejf** a použiť odtlačok prsta na prístup k nemu.

## Použitie odtlačku prsta na prístup k zamknutej aplikácii

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > ID odtlačku prsta** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Zapnite prepínač položky **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke priradte k Zámku aplikácie váš odtlačok prsta.

Teraz môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť odtlačok prsta na prístup k nej.

## Zapnutie a používanie platby odtlačkom prsta


Svoj odtlačok prsta môžete použiť na overenie platieb v aplikácii platieb.

Prejdite do aplikácie platieb a podľa pokynov na obrazovke zapnite túto funkciu.

## Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre vám umožňuje odomknúť zariadenie alebo pristupovať k uzamknutým aplikáciám pomocou vašich údajov tváre.

## Zaregistrovanie údajov tváre

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Rozpoznávanie tváre** a zadajte heslo zamknutej obrazovky.
- 2 Vyberte možnosť **Zapnúť funkciu prebudiť zdvihnutím**.
  -  Položky nastavení sa líšia v závislosti od zariadenia. Ak vaše zariadenie neposkytuje konkrétnu položku, znamená to, že príslušná funkcia nie je podporovaná.
- 3 Ťuknite na možnosť **Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte údaje tváre.


## Nastavenie alternatívneho vzhľadu

Na presnejšie a pohodlnejšie rozpoznávanie tváre môžete pridať alternatívny vzhľad.

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Nastaviť alternatívny vzhľad** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte alternatívne údaje tváre.

## Zapnutie funkcie Odomknutie tvárou

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** ťuknite na možnosť **Odomknúť zariadenie** a vyberte spôsob odomknutia.

-  Ak ste zapli priestor PrivateSpace alebo pridali do telefónu viacero používateľov, môžete funkciu Odomknutie tvárou použiť len v priestore MainSpace alebo s účtom vlastníka.

## Prístup k Zámku aplikácie pomocou Rozpoznávania tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre** zapnite možnosť **Prístup k zámku aplikácií** a podľa pokynov na obrazovke pridajte údaje tváre do Zámku aplikácie.

Následne môžete ťuknúť na zamknutú aplikáciu na domovskej obrazovke a použiť Rozpoznávanie tváre na prístup k aplikácii.

## Vypnutie alebo odstránenie údajov tváre

Na obrazovke **Rozpoznávanie tváre**, môžete vykonať nasledovné činnosti:

- Vypnúť údaje tváre pre niektoré funkcie: Podľa potreby vypnite funkcie **Odomknúť zariadenie** alebo **Prístup k zámku aplikácií**. Týmto sa neodstránia vaše údaje tváre.
- Odstrániť údaje tváre: Ťuknite na možnosť **Odstrániť údaje o tvári** a podľa pokynov na obrazovke odstráňte vaše údaje tváre.

## Heslo zamknutej obrazovky

Ako svoje heslo zamknutej obrazovky môžete nastaviť číselný kód, vzor alebo alfanumerické heslo.

## Nastavenie hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na **Heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte heslo obsahujúce 6 číslic.
- 3 Tiež môžete ťuknúť na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia**, vybrať si typ hesla a podľa pokynov na obrazovke zadať nové heslo.

## Zmena hesla zamknutej obrazovky

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Zmeniť heslo zamknutej obrazovky**.
- 2 Zadajte aktuálne heslo zamknutej obrazovky.
- 3 Zadajte nové heslo alebo ťuknite na možnosť **Zmeniť spôsob odomknutia** na výber a zadanie nového hesla.

## Vypnutie hesla zamknutej obrazovky

Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo** a ťuknite na možnosť **Vypnúť heslo zamknutej obrazovky**.

## Zapnutie uzamknutia

Telefón môžete odomknúť mnohými spôsobmi. V niektorých prípadoch (napríklad ak spíte počas jazdy verejnou dopravou) je odomykanie heslom bezpečnejšie ako iné metódy odomykania. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť telefón len pomocou hesla zamknutej obrazovky. Ostatné metódy odomykania budú dočasne deaktivované.

Ak chcete používať túto funkciu, musíte nastaviť heslo zamknutej obrazovky.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Biometria a heslo > Nastavenia zabezpečeného uzamknutia** a zapnite **Zobraziť možnosť Uzamknutie**.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke nezobrazí možnosť **Uzamknúť**.
- 3 Ťuknite na položku **Uzamknúť** a podľa pokynov na obrazovke zapnite režim uzamknutia. Po zapnutí režimu uzamknutia bude možné odomknúť zariadenie iba pomocou hesla zamknutej obrazovky.
- 4 Režim uzamknutia sa po odomknutí zariadenia automaticky vypne, pri ďalšom odomknutí zariadenia môžete použiť iné spôsoby odomknutia ako zvyčajne. Ak potrebujete znova zapnúť režim uzamknutia, stlačte a podržte tlačidlo napájania a znova ťuknite na možnosť **Uzamknúť**.

## Aplikácie

### Zapnutie paralelnej aplikácie

Paralelná aplikácia vám umožňuje prihlásiť sa do dvoch účtov WhatsApp alebo Facebook naraz, čím môžete oddeliť svoj pracovný a osobný život.


 Funkciu **Paralelná aplikácia** podporujú len niektoré aplikácie.

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Paralelná aplikácia** a zapnite **Paralelná aplikácia**.

Paralelná aplikácia sa zobrazí na domovskej obrazovke.

### Zobrazenie alebo zmena nastavení aplikácie

Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Aplikácie** a ťuknite na aplikáciu. Môžete vynútiť zastavenie, odinštalovať, zobraziť a zmeniť povolenia aplikácie, nastaviť režimy upozornení a ďalšie možnosti.

 Niektoré aplikácie sa nedajú odinštalovať.


## Batéria

## Riadenie spotreby

Na obrazovke **Batéria** môžete skontrolovať odhadovanú zostávajúcu dobu batérie a zapnúť režim úspory energie, aby ste predĺžili výdrž batérie zariadenia.

### Zapnutie režimu úspory energie

Ak je na zariadení zapnutý **Režim úspory energie** a úroveň nabitia batérie je vyššia ako 10 %, na zníženie spotreby energie sa vypnú niektoré funkcie, aplikácie na pozadí budú obmedzené a vizuálne efekty sa znížia. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia alebo rovná 10 %, na zaistenie dlhšej pohotovostnej doby sa použijú prísnejšie opatrenia úspory energie. Odporúčame vám zapnúť **Režim úspory energie**, ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako alebo sa rovná 20 %.

Ak tak chcete urobiť, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Správca systému** > ) , a

zapnite **Režim úspory energie**. V stavovom riadku sa zobrazí ikona .


Ťuknutím na možnosť **Ďalšie informácie** si môžete zobrazíť podrobnosti o opatreniach na úsporu energie.


### Zapnutie režimu výkonu

**Režim výkonu** upravuje nastavenia spotreby telefónu na ponúknuť maximálneho výkonu. Toto spôsobí rýchlejšie vybíjanie batérie, obzvlášť pri použití graficky náročných aplikácií.

Keď je úroveň nabitia batérie dostatočná prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** (alebo **Správca**

**systému** > ) a zapnite **Režim výkonu**.


V stavovom riadku sa zobrazí ikona .

 **Režim výkonu** je k dispozícii len pre vybrané zariadenia. Ak sa možnosť **Režim výkonu** nezobrazuje v položke **Batéria**, znamená to, že vaše zariadenie nepodporuje túto funkciu.

### Zapnutie inteligentného nabíjania

Inteligentné nabíjanie sa učí z vašich zvykov a inteligentne riadi proces nabíjania. Táto funkcia znižuje úroveň opotrebenia batérie a predlžuje životnosť batérie skrátením času, kedy je zariadenie úplne nabité. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Napríklad, ak ste zvyknutí nabíjať svoje zariadenia v noci alebo dlhší čas, inteligentné nabíjanie pozastaví nabíjanie, keď kapacita batérie dosiahne určitú úroveň. Než vstanete ráno, inteligentné nabíjanie obnoví nabíjanie, až kým nebude zariadenie úplne nabité. Znižuje sa tým čas, ktorý zariadenie strávi úplne nabité, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila sa životnosť batérie.

 Údaje o vašich zvykoch pri nabíjaní sa použijú len vo vašom zariadení a nebudú sa zálohovať ani nahrávať do cloudu.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia** > **Batéria** > **Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentné nabíjanie**.

## Zapnutie inteligentnej kapacity batérie


Inteligentná kapacita batérie inteligentne upravuje maximálnu kapacitu batérie na základe aktuálneho stavu batérie, aby sa spomalilo opotrebovanie batérie a predĺžila jej životnosť. Odporúča sa nechať túto funkciu zapnutú.

Ak chcete zapnúť túto funkciu, prejdite na **Nastavenia > Batéria > Ďalšie nastavenia batérie** a zapnite funkciu **Inteligentná kapacita batérie**.

## Prispôbenie nastavení batérie

Môžete si nastaviť, či chcete v stavovom riadku zobrazíť tiež percento batérie a či chcete udržiavať sieťové pripojenie, aj keď je obrazovka zariadenia vypnutá.

### Zobrazenie percenta batérie v stavovom riadku

Prejdite na **Nastavenia > Batéria** (alebo **Správca systému > **), ťuknite na možnosť **Percento batérie** a vyberte či chcete zobrazíť percento batérie vnútri alebo vonku ikony batérie v stavovom riadku.

### Zostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku

Ak chcete, aby vaše zariadenie naďalej prijímalo správy a sťahovalo dáta, aj keď je v režime spánku, nastavte aby zariadenie zostalo pripojené, aj keď spí. Berte na vedomie, že to zvýši spotrebu energie.

Na obrazovke **Batéria** ťuknite na položku **Ďalšie nastavenia batérie** a podľa potreby zapnite alebo vypnite možnosť **Ostaňte pripojení, keď je zariadenie v režime spánku**.

## Úložisko

### Kontrola využitia úložiska

Prejdite na **Nastavenia > Ukladací priestor** a skontrolujte využitie úložiska a optimalizujte ho, ak si myslíte, že je to potrebné.

### Vyčistenie úložiska zariadenia

Funkciu **Vyčistenie** v rámci aplikácie **Správca systému** môžete použiť na vyhľadanie prebytočných alebo veľkých súborov, zvyškov aplikácií, nepotrebných inštalačných balíkov, dát aplikácie WeChat a iných. Po ich zistení sa môžete rozhodnúť, či tieto súbory odstránite podľa odporúčania alebo nie.

- 1 Otvorte aplikáciu **Správca systému** a potom ťuknite na **Vyčistenie**.
- 2 Po dokončení vyhľadávania ťuknite na možnosť **Čistenie** vedľa každej položky na odstránenie nepotrebných súborov.

## Ručné vyčistenie nepotrebných súborov

Po tom ako telefón automaticky vyčistí nepotrebné súbory, môžu v ňom zostať niektoré nepotrebné súbory vyžadujúce ručné vyčistenie.

Prejdite na obrazovku **Vyčistenie** a ťuknite na možnosť **Vyčistiť** vedľa nepotrebného súboru.

## Vyčistenie duplicitných súborov

**Správca systému** vie identifikovať duplicitné súbory v zariadení.

Na obrazovke **Vyčistenie** ťuknite na možnosť **Duplicitné súbory** a vyberte nepotrebné súbory, ktoré chcete odstrániť.

# Zabezpečenie

## Používanie Trezoru pre heslá na automatické vyplňanie hesla

Trezor pre heslá ukladá vaše používateľské mená a heslá a automaticky ich vyplňa za vás pri prihlasovaní do aplikácie. Tieto dáta sú šifrované hardvérom a ukladajú sa iba do vášho zariadenia. Spoločnosť HONOR k nim nemá prístup a nenahrajú sa do žiadnej siete alebo na server.

- Pred použitím Trezoru pre heslá nastavte na zariadení heslo zamknutej obrazovky.
- Trezor pre heslá je kompatibilný iba s niektorými aplikáciami.

## Zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel

Používateľské mená a heslá uložené v Trezore pre heslá si môžete kedykoľvek zobrazíť.

Na zobrazenie alebo odstránenie uložených používateľských mien a hesiel prejdite na

**Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá > ÚČTY.**

## Vypnutie funkcie Trezor pre heslá

Trezor pre heslá je predvolene zapnutý, ale v prípade potreby ho môžete vypnúť.

Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Trezor pre heslá** a vypnite **Automaticky ukladať a vyplňať používateľské mená a heslá.**

## Použitie Zámku aplikácie na ochranu súkromia

Na zabránenie v neoprávnenom prístupe môžete uzamknúť aplikácie obsahujúce súkromné údaje, ako sú aplikácie chatu a platieb.

## Zapnutie Zámku aplikácie


Prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámok aplikácie > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke nastavte heslo Zámku aplikácie a vyberte aplikácie, ktoré chcete zamknúť.

Ak máte zapnuté odomknutie tvárou alebo odtlačkom prsta, môžete po zobrazení výzvy k Zámku aplikácie priradiť ID tváre alebo ID odtlačku prsta.



 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.


## Zmena hesla alebo bezpečnostných otázok Zámku aplikácie

Otvorte obrazovku nastavení funkcie **Zámok aplikácie**, prejdite na  > **Typ hesla** a ako heslo Zámku aplikácie vyberte **Heslo zamknutej obrazovky** alebo **Vlastný PIN kód**.

Ak vyberiete možnosť **Vlastný PIN kód**, môžete nastaviť nové heslo a bezpečnostné otázky.

## Zrušenie alebo vypnutie Zámku aplikácie

Na obrazovke nastavení funkcie **Zámok aplikácie** vykonajte nasledovné:

- Zrušenie Zámku aplikácie: V zozname uzamknutých aplikácií vypnite prepínače u aplikácií, u ktorých chcete zrušiť uzamknutie.
- Resetovanie Zámku aplikácie: Prejdite na  > **Vypnúť zámok aplikácie** > **VYPNÚŤ**. Týmto sa zrušia všetky zámky a vymažú sa všetky nastavenia Zámku aplikácie.

## Nastavenie zámku karty SIM kódom PIN

PIN je identifikačný kód karty SIM a môže byť nastavený ako zámok karty SIM. Po jeho nastavení budete musieť zadať správny kód PIN na odomknutie karty SIM zakaždým, keď zapnete zariadenie alebo pri prechode na nové zariadenie, aby sa zabránilo v neoprávnenom prístupe.

Ak ste zadali nesprávny kód PIN a prekročili maximálny počet pokusov odomknutím kódom PIN, budete na resetovanie kódu PIN musieť zadať kód PUK (PIN Unlocking Key). Ak prekročíte aj maximálny počet pokusov na odomknutie kódom PUK, karta SIM sa natrvalo zablokuje.

Kódy PIN a PUK pre vašu kartu SIM poskytuje váš operátor. Počet číslic kódu a maximálny počet pokusov na odomknutie kódmi PIN a PUK závisí od operátora.

- 1 Prejdite na **Nastavenia** > **Zabezpečenie** > **Ďalšie nastavenia** > **Nastavenie zámku karty SIM** na otvorenie obrazovky Nastavení zámku karty SIM.
- 2 Zapnite možnosť **Uzamykať kartu SIM**, zadajte kód PIN a ťuknite na **OK**. Ak chcete zmeniť kód PIN, ťuknite na možnosť **Zmeniť kód PIN karty SIM** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Súkromie

### Správa povolení

Aplikácie môžu vyžadovať určité povolenia, ako napríklad povolenie polohy, aby vám mohli poskytnúť príslušné služby.

Niektoré aplikácie však môžu získať príliš veľa povolení, čo predstavuje potenciálne riziko pre vaše súkromie a zabezpečenie informácií. U každej aplikácie môžete skontrolovať jej udelené povolenia a odmietnuť tie, ktoré považujete za zbytočné.

## Správa povolenia polohy

Po udelení povolenia polohy aplikácii, môže aplikácia získať kedykoľvek vaše informácie o polohe. Napríklad ak má udelené povolenie polohy aplikácia máp, môže vám poskytnúť služby na zistenie polohy a navigáciu. Ak tieto služby nepotrebuje, povolenie môžete odvolať.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Aplikácie > Správca povolení**.
- 2 Na obrazovke **Správca povolení** ťuknite na položku **Poloha**, ťuknite na ikonu príslušnej aplikácie a vyberte jednu z možností povolenia prístupu.

## Prehľad denníkov o prístupe k súkromiu

Podľa potreby môžete skontrolovať a spravovať denníky o prístupe k súkromiu a odobrať neoprávnené povolenia na dosiahnutie lepších služieb.


Na obrazovke **Správca povolení** vyberte povolenie, ktoré chcete zapnúť alebo vypnúť.

## Používanie služieb na zisťovanie polohy

Niektoré aplikácie vyžadujú na poskytovanie lepších služieb vaše informácie o polohe. Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť a udeliť alebo odmietnuť povolenie na prístup k informáciám o polohe pre konkrétne aplikácie podľa potreby.

## Zapnutie alebo vypnutie služieb na zisťovanie polohy


Služby na zisťovanie polohy môžete zapnúť alebo vypnúť jedným z nasledovných spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol na stavovom riadku otvorte panel upozornení a potom na ňom znova potiahnutím prstom nadol zobrazte všetky prepínače odkazov. Ťuknutím na  zapnete alebo vypnete túto funkciu.
- Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Poloha** a zapnúť alebo vypnúť možnosť **Prístup k mojej polohe**.

Po vypnutí služieb na zisťovanie polohy vaše zariadenie zabráni všetkým aplikáciám a službám zhromažďovať a používať informácie o polohe s výnimkou niektorých systémových aplikácií. Ak budú tieto aplikácie alebo služby vyžadovať použitie služieb na zisťovanie polohy, zariadenie vám pripomenie zapnúť znova služby na zisťovanie polohy.

## Zvýšenie presnosti služieb na zisťovanie polohy

Presnosť určovania polohy zariadenia môžete zlepšiť povolením aplikáciám a službám skenovať blízke siete Wi-Fi a zariadenia Bluetooth alebo pristupovať k opravným dátam globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS).

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Prejdite na **Nastavenia > Poloha > Rozšírené nastavenia** a nastavte možnosti podľa potreby.

## Povolenie alebo zakázanie aplikáciám získavať informácie o polohe

Počas používania aplikácie môžete aplikácii povoliť alebo zakázať prístup k informáciám o polohe vrátane udelenia jednorazového alebo trvalého prístupu alebo zamietnutia prístupu k informáciám o polohe.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > Správca povolení**, ťuknite na položku **Poloha** a skontrolujte, ktoré aplikácie majú udelený prístup k informáciám o polohe.
- 2 Ťuknite na aplikáciu, ktorej nastavenia chcete zmeniť, a podľa pokynov na obrazovke jej udeľte alebo zakážete povolenia.

## Vytvorenie priestoru PrivateSpace pre vaše súkromné údaje


Vytvorte priestor PrivateSpace, ktorý je úplne oddelený od priestoru MainSpace (pôvodný priestor) vo vašom zariadení a prístupujte k nemu pomocou odtlačku prsta alebo heslom.

 Nie všetky zariadenia podporujú funkcie odtlačku prsta.

Do priestoru PrivateSpace môžete presunúť súkromné fotografie, videá a iné súbory, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu. Do priestoru PrivateSpace môžete tiež presunúť svoje platobné a herné aplikácie, aby k nim nemali prístup deti.

## Zapnutie alebo prístup k priestoru PrivateSpace

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace > Zapnúť** a podľa pokynov na obrazovke vytvorte priestor PrivateSpace.
- 2 Priestor PrivateSpace môžete otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov:
  - Na zamknutej obrazovke môžete otvoriť priestor PrivateSpace pomocou vášho odtlačku prsta alebo hesla.
  - V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na možnosť **Prihlásiť sa**.

 Po reštartovaní zariadenia musíte najprv zadať heslo pre prístup do priestoru MainSpace a potom môžete prepnúť na priestor PrivateSpace.

## Skrytie alebo odkrytie vstupu do priestoru PrivateSpace

Vstup do priestoru PrivateSpace môžete skryť v nastaveniach priestoru MainSpace, aby ste do priestoru PrivateSpace mohli vstúpiť len vy sami pomocou odtlačku prsta alebo hesla nastaveného pre tento priestor.

- Skrytie vstupu do priestoru PrivateSpace: V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a zapnite možnosť **Skryť PrivateSpace**.
- Odkrytie vstupu do priestoru PrivateSpace: V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia > Zabezpečenie > Ďalšie nastavenia** a potom prejdite na **Zobraziť všetky nastavenia > OK**.

## Prenos súborov medzi priestormi MainSpace a PrivateSpace

- 1 V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na možnosť **Z MainSpace do PrivateSpace** alebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.

- 2 Vyberte súbory (napríklad fotografie, videá a zvukové súbory), ktoré chcete preniesť, ťuknite na možnosť **Presunúť** a podľa pokynov na obrazovke preneste súbory.

V cieľovom priestore prejdite na položku **Galéria > Albumy > Iné > SharedImages** alebo **Galéria > Albumy > Iné > SharedVideos** a zobrazte si fotografie a videá.

### Resetovanie hesla pre priestor PrivateSpace

Pri vytváraní hesla pre priestor PrivateSpace môžete nastaviť bezpečnostnú otázku, ktorá vám pomôže resetovať heslo, ak ho zabudnete.

- 1 V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na položku **Ochrana heslom**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte overenie, vyberte odpoveď na bezpečnostnú otázku a ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.
- 3 V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na **> Vynulovať heslo**. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte overenie a resetujete heslo pre priestor PrivateSpace.

### Prenos dát z priestoru PrivateSpace do nového zariadenia

Dáta priestoru PrivateSpace, ako sú kontakty, fotografie a súbory, môžete rýchlo preniesť zo starého zariadenia do nového.

- 1 Na novom zariadení vytvorte a prejdite do priestoru PrivateSpace, prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace > Space Clone** a vyberte možnosť **Toto je nové zariadenie**.
- 2 Na starom zariadení prejdite do priestoru PrivateSpace, prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace > Space Clone** a vyberte možnosť **Toto je staré zariadenie**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke naskenujte kód QR alebo ručne pripojte staré zariadenie k novému.
- 4 V starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete preniesť. Prenos dát môžete počas prenosu zrušiť a pokračovať v ňom po opätovnom pripojení starého zariadenia k novému.

### Odstránenie priestoru PrivateSpace

Ak odstránite priestor PrivateSpace, všetky aplikácie a dáta uložené v priestore sa odstránia a nebude ich možné obnoviť. Pri tejto operácii postupujte opatrne.

Priestor PrivateSpace môžete odstrániť nasledovnými spôsobmi:

- V priestore MainSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na **> Vymazať PrivateSpace**.
- V priestore PrivateSpace prejdite na **Nastavenia > Súkromie > PrivateSpace** a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

## Funkcie uľahčenia prístupu

## Používanie aplikácie Čítačka obrazovky

Aplikácie Čítačky obrazovky sú navrhnuté, aby pomohli zrakovo postihnutým používateľom používať zariadenie.

### Zapnutie korekcie farieb alebo prispôsobenie farby obrazovky

Korekcia farieb pomáha ľuďom so slabým zrakom ľahšie vidieť obsah obrazovky.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Korekcia farieb** a zapnite **Korekcia farieb**.
- 2 Ťuknutím na **Režim korekcie** vyberte režim korekcie farieb.

### Gestá zväčšenia

Obrazovku môžete zväčšovať pomocou gest zväčšenia.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Zväčšenie** a zapnite prepínač funkcie **Zväčšenie**.

Rýchlo ťuknite na obrazovku 2-krát jedným prstom a následne môžete:

- Zoštipnutím 2 alebo viac prstov alebo ich roztiahnutím, oddialíte alebo priblížite obrazovku.
- Potiahnutím 2 alebo viac prstov posúvajte obrazovku.

### Zapnutie prevrátenia farieb

Prevrátenie farieb sa používa na zmenu farieb textu a pozadia na obrazovke. Keď je táto funkcia zapnutá telefón zobrazí biely text na čiernom pozadí.

Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu** a zapnite prepínač funkcie **Prevrátenie farieb**.

### Zapnutie funkcií uľahčenia prístupu pomocou skratiek

Vami zvolenú funkciu uľahčenia prístupu môžete zapnúť pomocou skratky na tlačidlo hlasitosti.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu > Skratka uľahčenia prístupu**.
- 2 Ťuknite na možnosť **Vybrať funkcie** a vyberte funkciu, ktorá sa má zapnúť pomocou skratky.
- 3 Zapnite funkciu **Skratka uľahčenia prístupu**. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla na zvýšenie a zníženie hlasitosti po dobu 3 sekúnd zapnete funkciu uľahčenia prístupu.

### Úprava oneskorenia stlačenia a podržania

Táto funkcia vám umožňuje upraviť čas, za ktorý obrazovka zareaguje, keď niečo stlačíte a podržíte na obrazovke.


Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Uľahčenie prístupu**, ťuknite na položku **Trvanie dlhého stlačenia** a nastavte požadovaný čas oneskorenia.

### Ovládanie zariadenia jednou rukou

Môžete prepnúť na zobrazenie malej obrazovky na ovládanie zariadenia jednou rukou.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Režim pre jednu ruku** a zapnite **Režim pre jednu ruku**.
- 2 K funkcii **Režim pre jednu ruku** možno pristupovať nasledovnými spôsobmi:
  - Ak používate funkciu **Gestá** a je zapnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky a podržte na nej prst.
  - Ak používate funkciu **Gestá** a je vypnutá možnosť **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií**, potiahnite po spodnej časti obrazovky v tvare oblúku a podržte na nej prst.
  - Ak používate funkciu **Navigácia s tromi tlačidlami**, potiahnite po spodnej časti obrazovky.
  - Ak používate funkciu **Gestá** a prepínač **Potiahnutie prstom po spodnom okraji na prepnutie aplikácií** nie je k dispozícii, potiahnite po spodnej časti obrazovky.
- 3 Zobrazenie malej obrazovky ukončíte ťuknutím kdekoľvek mimo jej zobrazenia.

Režim pre jednu ruku nebude fungovať, ak je na zariadení zapnutá funkcia Gesto zväčšenia.

 Dostupnosť tejto funkcie sa líši v závislosti od zariadenia.

Uistite sa, že je vaše zariadenie aktualizované na najnovšiu verziu systému.

## Nastavenie plánovaného zapnutia/vypnutia

Použite funkciu **Plánované zapnutie a vypnutie** na zapnutie alebo vypnutie zariadenia v nastavenom čase, aby ste šetrili energiu a zabránili prerušeniam počas oddychu.

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Funkcie uľahčenia prístupu > Plánované zapnutie a vypnutie** a zapnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.
- 2 Nastavte čas zapnutia a vypnutia a tiež cyklus opakovania. Vaše zariadenie sa automaticky zapne alebo vypne v určenom čase.

Ak chcete prestať používať túto funkciu, vypnite **Plánované zapnutie a vypnutie**.

## Používatelia a účty

### Pridanie účtu používateľa alebo hosta

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**, ťuknite na možnosť **Pridať používateľa**, alebo **Pridať hosta** a podľa pokynov na obrazovke pridajte účet.
- 2 Ťuknutím na položku **Prepnúť** prepnete na účet používateľa alebo hosta. Po vyzvaní nakonfigurujte nastavenia nového účtu.
- 3 Nainštalujte aplikácie podľa potreby. Berte na vedomie, že ak je už v zariadení nainštalovaná novšia verzia aplikácie iným používateľom, inštalácia aplikácie zlyhá.

Maximálne je možné pridať tri účty používateľov a jeden účet hosta.


## Schválenie uskutočňovania hovorov a odosielania správ pre účet používateľa alebo hosťa

Môžete nastaviť, či účtu používateľa alebo hosťa povolíte uskutočňovať hovory, odosielať správy SMS a iné.

- 1 Ako Vlastník zariadenia prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**.
- 2 Ťuknite na príslušný účet a vyberte povolenia, ktoré chcete schváliť.

## Prepínanie medzi účtami vlastníka, používateľa a hosťa


Medzi rôznymi účtami môžete prepínať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na  a ťuknite na profilový obrázok účtu, na ktorý chcete prepnúť.
- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia** a ťuknite na názov účtu, na ktorý chcete prepnúť.

## Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa


Odstránenie účtu používateľa alebo hosťa odstráni všetky jeho súvisiace dáta. Postupujte opatrne.

Ako Vlastník zariadenia môžete odstrániť účet používateľa alebo hosťa jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Prejdite na **Nastavenia > Používatelia a účty > Používatelia**, ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť a podľa pokynov na obrazovke ho odstráňte.
- Potiahnutím prstom nadol zo stavového riadka otvorte panel upozornení, ťuknite na  **> Ďalšie nastavenia**, ťuknite na názov účtu, ktorý chcete odstrániť a podľa pokynov na obrazovke ho odstráňte.

# System a aktualizácie

## Zmena jazyka systému a regiónu

- 1 Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Jazyk a región** a vyberte jazyk.
- 2 Ak sa v zozname nenachádza jazyk, ktorý chcete použiť, ťuknite na možnosť **Pridať jazyk**, vyhľadajte a pridajte ho do zoznamu jazykov a vyberte jazyk.
  -  Systém podporuje množstvo jazykov, ale nie všetky. Požadovaný jazyk nemusí byť možné nájsť.
  - Môžete tiež potiahnuť obrazovku nahor zo spodnej časti zoznamu jazykov a ťuknutím na **Aktualizovať zoznam** aktualizovať jazyky podporované systémom.
- 3 Ťuknutím na **Región** vyberte krajinu/región. Rozhranie systému sa upraví podľa kultúrnych zvyklostí zvolenej krajiny alebo regiónu.

## Použitie iného spôsobu zadávania

Môžete stiahnuť externý spôsob zadávania a nastaviť ho ako váš predvolený spôsob zadávania.

- 1 Spôsob zadávania stiahnite z oficiálneho obchodu s aplikáciami.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie predvoleného spôsobu zadávania alebo prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jazyk a vstup > Predvolená klávesnica** a vyberte spôsob zadávania.

## Nastavenie systémového dátumu a času

Vaše zariadenie je možné synchronizovať s miestnym dátumom, časom a časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete. Dátum, čas a časové pásmo zariadenia môžete tiež nastaviť ručne.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Dátum a čas** a nastavte možnosti podľa vlastných preferencií.

### Automatické alebo ručné nastavenie času a dátumu

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym dátumom a časom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť dátum a čas ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

### Zmena časového pásma

- Zapnutím možnosti **Automaticky nastaviť** sa vaše zariadenie synchronizuje s miestnym časovým pásmom prostredníctvom mobilnej siete.
- Ak chcete nastaviť časové pásmo ručne, vypnite možnosť **Automaticky nastaviť**.

### Zmena formátu času

- Zapnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.
- Vypnutím možnosti **24-hodinový čas** bude vaše zariadenie zobrazovať čas v 12-hodinovom formáte.

## Použitie aplikácie Device Clone na prenos dát do nového zariadenia

**Device Clone** vám umožňuje rýchlo a bez problémov preniesť všetky základné dáta (vrátane kontaktov, kalendára, obrázkov a videí) zo starého telefónu do nového telefónu.

### Migrácia dát zo zariadenia Android

- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **HONOR** alebo **Iné zariadenie Android**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.



- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a ťuknutím na položku **Prenos** spustíte klonovanie.

 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom Android 7.0 alebo novším.

## Migrácia dát z iPhoneu alebo iPadu


- 1 Na novom telefóne otvorte aplikáciu **Device Clone**. Tiež môžete prejsť na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Device Clone**, ťuknúť na možnosť **Toto je nové zariadenie** a ťuknúť na možnosť **iPhone/iPad**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke stiahnite a nainštalujte aplikáciu **Device Clone** v starom zariadení.
- 3 Na svojom starom zariadení otvorte aplikáciu **Device Clone** a ťuknite na možnosť **Toto je staré zariadenie**. Podľa pokynov na obrazovke pripojte staré zariadenie k novému telefónu naskenovaním kódu alebo ručne.
- 4 Na starom zariadení vyberte dáta, ktoré chcete klonovať, a podľa pokynov na obrazovke dokončíte klonovanie dát.


 Aplikácia **Device Clone** je dostupná len pre telefóny so systémom iOS 8.0 alebo novším.

## Zálohovanie na externé úložné zariadenie

### Zálohovanie dát do úložného zariadenia USB

Ak nemáte v telefóne veľa úložného priestoru, mali by ste pravidelne zálohovať veľké súbory alebo dôležité dáta na úložné zariadenie USB (napr. USB kľúč, čítačku kariet).

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.
- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie a obnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 Ťuknite na možnosť **ZÁLOHOVAŤ**, skontrolujte údaje, ktoré chcete zálohovať, a ťuknite na položku **Zálohovať**.
- 4 Pri prvom zálohovaní postupujte podľa pokynov na obrazovke a nastavte heslo a tip pre heslo. Údaje sa počas zálohovania zašifrujú. Heslo zálohovania si zapamätajte: Po nastavení hesla zálohovania ho nemusíte zadávať pri neskoršom zálohovaní, ale musíte ho zadať na overenie pri obnove súborov.  
Ak chcete resetovať heslo, prejdite na obrazovku zálohovania **Úložisko USB**, ťuknite na položku  > **Resetovať heslo** a podľa pokynov na obrazovke vykonajte resetovanie.

 Resetovanie hesla je platné len pre nasledujúce zálohy, nie pre predchádzajúce zálohy.

### Obnovenie zálohovaných údajov z úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k úložnému zariadeniu USB pomocou kábla USB OTG.

- 2 Prejdite na telefón **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Zálohovanie aobnovenie > Zálohovanie údajov > Externé úložisko** a vyberte možnosť **Úložisko USB** na obrazovke **Externé úložisko**.
- 3 V zozname **OBNOVIŤ ZO ZÁLOHY** vyberte príslušnú položku záznamu zálohy a otvorte ju.
- 4 Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť, ťuknite na položku **Obnoviť**, podľa pokynov zadajte heslo a následne obnovte údaje.

## Obnovenie telefónu na predvolené nastavenia alebo výrobné nastavenia

### Resetovanie nastavení siete

Táto operácia resetuje vaše nastavenia siete Wi-Fi, mobilných dát a Bluetooth. Ostatné nastavenia v zariadení sa nezmenia ani sa neodstránia žiadne dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na položku **Resetovať nastavenia siete** a podľa pokynov na obrazovke resetujte nastavenia siete.

### Obnovenie všetkých nastavení

Tento úkon resetuje všetky nastavenia siete, vaše heslo zamknutej obrazovky a rozloženie domovskej obrazovky. Ak vaše zariadenie podporuje odtlačok prsta alebo rozpoznávanie tváre, odstránia sa tiež zaregistrované odtlačky prstov a údaje o tvári. Ostatné dáta alebo súbory v zariadení sa neodstránia. Tento úkon neobnoví nastavenia funkcií **Nájsť Zariadenie**, **Používateľia a účty**, **Správcovia zariadenia** ani nastavenia aplikácií.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať**, ťuknite na možnosť **Resetovať všetky nastavenia** a podľa pokynov na obrazovke dokončíte obnovenie.

### Obnovenie výrobných nastavení

Tento úkon vymaže všetky dáta v zariadení vrátane vašich účtov, dát aplikácií a systémových nastavení, nainštalovaných aplikácií, hudby, obrázkov, všetkých súborov v internom úložisku, obsahu čipu zabezpečenia, lokálne uloženého systému, aplikácií a osobných údajov priradených k účtu HONOR ID. Pred obnovením výrobných nastavení zariadenia si zálohujte dáta.

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Resetovať > Resetovať telefón**, ťuknite na **Obnoviť telefón** a podľa pokynov na obrazovke obnovte výrobné nastavenia.

## Zapnutie alebo ukončenie jednoduchého režimu

Jednoduchý režim umožňuje prehľadnejšie rozloženie pre ľahké ovládanie, zväčšuje ikony a písmo na domovskej obrazovke a maximalizuje hlasitosť.

 Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia.

### Zapnutie jednoduchého režimu

Prejdite na **Nastavenia > Systém a aktualizácie > Jednoduchý režim** a ťuknite na **Zapnúť**.

Ťuknutím a podržaním ikony ju presuňte do požadovanej polohy alebo ak sa nejedná o základnú aplikáciu, môžete ju odinštalovať.

### **Ukončenie jednoduchého režimu**

Otvorte **Nastavenia** a ťuknite na položku **Ukončiť jednoduchý režim**.

## **Informácie o telefóne**

### **Právne informácie**

Autorské práva © Honor Device Co., Ltd. 2022. Všetky práva vyhradené.

Táto príručka je len ilustračná. Skutočný vzhľad výrobku sa môže líšiť, okrem iného farbou, veľkosťou a vzhľadom obrazovky. Žiadne vyhlásenia, informácie a odporúčania uvedené v tejto príručke nepredstavujú záruku žiadneho druhu, výslovnú ani predpokladanú.

Model: FNE-NX9

Magic UI 6.1\_01