

Garett V12



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett V12

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho prístroja, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neponárajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ **Garett V12 nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie SMART-TIME PRO neslúžia na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojim lekárom.**

POPIS VÝROBKU



- 1 Dotykový displej
- 2 Otočné funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/menu/spáť)
- 3 Funkčné tlačidlo (tlačidlo športových režimov)
- 4 Vymeniteľný remienok
- 5 Indukčný nabíjaci port
- 6 Sada meracích senzorov

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2)** po dobu asi **3 sekúnd**. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrdíte vypnutie.

ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabiť.**

Po zapnutí

Chytré hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. **Presunutím vpravo/vľavo** vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.

ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.**

Výber funkcií

Stlačte funkčné tlačidlo(2) pre prístup do **hlavnej ponuky**. Dotknutím displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo sa opätovným stlačením **funkčného tlačidla(2)** dostanete na hlavnú obrazovku.

Stlačením funkčného tlačidla(3) otvoríte ponuku **športových režimov**. Umožňuje registrovať a ukladať športové aktivity.

PÁROVANIE

Proces párovania

1. Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú šikovné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu **SMART-TIME PRO**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi chytrých hodínok.
4. Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
5. Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom párovaní budú dáta plne synchronizované.

NABÍJANIE

Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou indukčného stojanu

Umiestnite magnetickú koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách boli v kontakte s kontaktnými na nabíjacom stojane**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacemu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**

Presunutím nadol

na hlavnej obrazovke získate prístup k **pásku nastavenia**. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie inteligentných hodínok.

Presunutím nahor

na hlavnej obrazovke získate prístup k **posledným oznámeniam**. Pre vymazanie oznámenia stlačte **☒**.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnuté pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Proces párovania

1. Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
2. Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V12**.
3. Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
4. Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V12** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení dajte oprávnenia na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

Kalkulačka: Funkcia kalkulačky.

Téma: Možnosť zmeny štýlu menu.

Aktivita: Súhrn dennej aktivity (počet krokov, spaľené kalórie, urazená vzdialenosť).

Kalendár: Funkcia kalendára.

V závislosti na verzii softvéru zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie chytrých hodín líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

MERANIA

Pred zahájením merania sa uistite, že sa **senzor dotýka pokožky**. Meraná oblasť by mala byť **udržiavaná čistá** - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Ak chcete začať, prejdite na vybranú funkciu na svojich šikovných hodinkách (**Pulz, Krvný kyslík alebo Krvný tlak**). Meranie sa spustí **automaticky** a na dosiahnutie optimálneho výsledku by malo trvať asi 1 minútu.

Počas testov udržiajte **svoje telo uvoľnené a nehybné**. Držte zariadenie v **rovnej výške v akej sa nachádza Vaše srdce, počas testu nehovorte**.

APLIKÁCIA SMART-TIME PRO

1 Hlavná stránka

Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

Spánok: Údaje o poslednom spánku.

Pulz: Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.

Krvný tlak: Údaje o vašich posledných meraniach krvného tlaku.

Okysličenie krvi: Údaje o vašich posledných meraniach saturácie.



V závislosti od verzie aplikácie SMART-TIME PRO a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

2 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodín.

Ciferník: Možnosť zmeniť alebo stiahnuť nový ciferník do hodín.

Upozornenie: Výber upozornení zobrazovaných na hodinkách (nepodporuje šifrované správy a iMessages).

Prichádzajúce hovory: Možnosť zap./vyp. upozornenie na prichádzajúce hovory.


Hľadať telefón: Možno zap./vyp. funkcie Nájst telefón.

Nerušiť: Aktivácia režimu deaktivuje upozornenie (okrem budíka) v určenom časovom rozmedzí.

Alarm: Možnosť zap./vyp. a konfigurácie budíkov aktivovaných na hodinkách.

Sedavý životný štýl: Nastavenie pripomenutia nečinnosti.

Oznámenie o hydratácii: Konfigurácia upozornenia na hydratáciu.



Merná jednotka: Výber mernej jednotky.

Formát dátumu: Možnosť zmeny formátu dátumu.

Vibrácie: Konfigurácia intenzity vibrácií na hodinkách.


Podsvietenie: Výber doby podsvietenia displeja chytrých hodín.

Podsvietenie displeja gestami: Nastaví funkciu prebudenia displeja zdvihnutím zápästia.

Monitorovanie tepu: Zap./vyp. funkcie nepretržitého sledovania srdcovej frekvencie.

Ochrana zdravia: Nastavenie upozornení týkajúcich sa vášho menštruačného cyklu.

Fotoaparát: Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodín zaobstaráte fotografiu.



Fotoaparát: Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodín zaobstaráte fotografiu.

Aktualizácia firmvéru: Možnosť aktualizácie firmvéru na šikovných hodinkách.

Synchronizovať kontakty: Možnosť uložiť kontakty, ktoré sa zobrazia v ponuke hodín.

Režim úspory energie: Možnosť zapnutia/vypnutia režimu úspory batérie chytrých hodín.

Odpojiť: Odpojenie chytrých hodín pomocou aplikácie SMART-TIME PRO.



3 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

Cieľ: Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spaľené kalórie.

Pomoc: Technická podpora.

FAQ: Odpovede na často kladené otázky.

Kontaktujte nás: Možnosť zaslať námety týkajúce sa aplikácie.


Informácie o užívateľovi: Možnosť konfigurácie informácií o užívateľovi.

Prepnúť tému: Výber farebného motívu aplikácie.

Nastavenia: Nastavenie aplikácie a užívateľského účtu. Možnosť synchronizácie dát s Google Fit, Apple Health a Strava.

Nastavenie oprávnení: Zobrazenie a konfigurácia systémových oprávnení aplikácie.

O produkte: Informácie o aplikácii SMART-TIME PRO.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Bluetooth: 5.3 + 3.0

Batérie: 330 mAh

Displej: AMOLED 1,43"

Vymeniteľný remienok

Vyhradená aplikácia: SMART-TIME PRO

Processor: AC7012/A65

Hmotnosť: max. 115 g

Rozmery ciferníka: 51 x 49 x 12 mm

Vodeodolnosť: IP68

Záruka: 24 mesiacov

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.eu

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Viac informácií o tomto zariadení je k dispozícii na strane www.garett.eu. Navštívte naše webové stránky a spoznajte viac produktov a príslušenstva.



Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarovaný výkon	10 dBm

Navštívte nás:

