


## AFTERGLOW AG 6

Herní stereo headset pro PS4

Návod k použití

### PŘEHLED PRODUKTU:



HEADSET AG 6

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Ztlumení mikrofonu
2. Nastavení hlasitosti



Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu PDP. Vážíme si vaší důvěry. Celý tým PDP cítí odpovědnost za dodání vynikajícího produktu a závazek k vynikajícím službám.

PDP znamená Performance Designed Products, které zdůrazňuje náš závazek poskytovat vysoký výkon, pohodlí a kvalitní a odolný produkt, který vylepší herní zážitek.

Ještě jednou vám děkujeme za nákup.

S úctou, Chris Richards  
CEO, Performance Designed Products



1. Zapojte 3,5 mm aux konektor headsetu do aux portu na spodní straně bezdrátového ovládače PS4.
2. Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že jako přiřazené zvukové zařízení je vybrána náhlavní souprava AG 6.

Z domovské nabídky PS4 přejděte na „Nastavení“ > vyberte „Zařízení“ > nastavte „Ovládní hlasitosti“ na požadovanou úroveň > vyberte „Výstup do sluchátek“ > vyberte „Všechny audio“.



Odsud můžete také upravit hlasitost náhlavní soupravy.

K nastavení citlivosti mikrofonu náhlavní soupravy na domovské obrazovce PS4 otevřete domovskou nabídku > vyberte „Nastavení“ > vyberte „Zařízení“ > vyberte „Zvuková zařízení“ > vyberte „Úroveň mikrofonu“ a upravte úroveň mikrofonu podle svých preferencí.

### ZÁRUKA

#### Pokrytí a doba platnosti

• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu. Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícími s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.

#### Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení


• Výhradní opravnými prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokrývá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

## AFTERGLOW AG 6

Hráčský stereo headset pro PS4

Návod na použití

### PREHLAD PRODUKTU:



HEADSET AG 6

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Stlmenie mikrofonu
2. Nastavenie hlasitosti



Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu PDP. Vážime si vašu dôveru. Celý tím PDP cíti zodpovednosť za dodanie vynikajúceho produktu a záväzok k vynikajúcim službám.

PDP znamená Performance Designed Products, ktoré zdôrazňuje náš záväzok poskytovat vysoký výkon, pohodlie, kvalitný a odolný produkt, ktorý vylepší herný zážitok.


Ešte raz vám ďakujeme za nákup.

S úctou, Chris Richards  
CEO, Performance Designed Products



1. Zapojte 3,5 mm aux konektor headsetu do aux portu na spodnej strane bezdrôtového ovládača PS4.
2. Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že ako priradené zvukové zariadenie je vybratá náhlavná súprava AG 6.

Z domovskej ponuky PS4 prejdite na „Nastavenia“ > vyberte „Zariadenia“ > nastavte „Ovládanie hlasitosti“ na požadovanú úroveň > vyberte „Výstup do sluchadiel“ > vyberte „Všetky audio“.



Odtiaľto môžete tiež upraviť hlasitosť náhlavnej súpravy a nastavenie citlivosti mikrofonu náhlavnej súpravy.

Na domovskej obrazovke PS4 otvorte domovskú ponuku > vyberte „Nastavenia“ > vyberte „Zariadenia“ > vyberte „Zvukové zariadenia“ > vyberte „Úroveň mikrofonu“ a upravte úroveň mikrofonu podľa svojich preferencií.

### ZÁRUKA

#### Pokrytie a doba platnosti

• PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu. Táto záruka sa vztahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.

#### Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia


• Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výměna alebo vrácení produktu. Táto záruka nepokrývá chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo manipuláciou.

## AFTERGLOW AG 6

Gamer stereo headset PS4

Használati utasítás

### TERMÉKLEÍRÁS:



HEADSET AG 6

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Mikrofon némitása
2. Hangerő beállítás




Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a PDP terméket. Nagyra értékeljük a bizalmat. Az egész PDP csapat felelősségteljesnek érzi magát egy kiváló termék szállításáért és elkötelezett a kiváló szolgáltatás iránt.

A PDP jelentése Performance Designed Products, amely hangsúlyozza elkötelezettségünket a nagy teljesítmény, a kényelem, a minőség és a tartós termék iránt, amely növeli a játékélményt.

Ismétlően köszönjük a vásárlást.

Tisztelettel, Chris Richards  
CEO, Performance Designed Products



1. Dugja a fejhallgató 3,5 mm-es aux csatlakozóját a PS4 vezeték nélküli vezérlő alján található aux portba.
2. Ellenőrizze az audiobeállításokat, és győződjön meg arról, hogy az AG 6 fülhallgató van-e kiválasztva társított audio eszközként.

A PS4 menüjében lépjen a „Beállítások” menüpontra, válassza az „Eszközők” menüpontot, állítsa a „Hangerőszabályzót” a kívánt szintre, lépjen a „Fülhallgató kimenet” ponton belül a „Minden audio”.



Innen a fejhallgató hangereje szintén szabályozható.

A fejhallgató mikrofon érzékenysége szabályozása a PS4 kezdőképernyőjén nyissa meg a kezdőmenüt > válassza a „Beállítások” > majd az „Eszközők” > válassza Az „Audio eszközők” > „Mikrofon hangereje” menüpontot, és saját preferenciájának megfelelően módosítsa a mikrofon szintjét.

### GARANCIA

#### Lefedettség és annak időtartama

• A PDP garantálja, hogy a termék az eredeti vásárlás dátumától számított két évig mentes bármilyen gyártási hibáktól. Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, akinek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP viszonteladótól, amely egyértelműen feltünteti a vásárlás dátumát.

#### Kizárólagos jogorvoslatok és kizárások

• Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a jótállás nem terjed ki azokra hibákra, amelyeket a termék balesete vagy helytelen használata, illetéktelen vagy helytelen módosításai, javítása vagy a manipuláció okozott.