

Earphones True Wireless Urban 3

Zavedenie

Ďakujeme, že dôverujete našej spoločnosti a že ste si zakúpili *nové slúchadlá True Wireless Urban 3*. Dúfame, že sa vám produkt bude páčiť.

Starostlivosť a údržba

- Nevystavujte *slúchadlá True Wireless Urban 3* nárazom, prachu, vlhkosti alebo vysokým teplotám.
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nerozoberajte. Všetky opravy by mali byť vykonávané výlučne kvalifikovaným personálom spoločnosti Energy Sistem Technology, SA
- Uistite sa, že vaše *slúchadlá True Wireless Urban 3* sú vypnuté, keď sa nepoužívajú. Nenechávajte ich dlho úplne vybité.
- Vonkajšiu stranu slúchadiel a nabíjacích konektorov môžete vyčistiť čistou handričkou a dezinfekčným prostriedkom na ruky. Nepoužívajte tieto výrobky na čistenie slúchadiel alebo vnútornej siete slúchadiel, ak existujú. Nabíjacie porty a konektory nenechajte namočiť.

Varovanie

Strata sluchu

Počúvanie hlasnej hudby môže spôsobiť nezvratnú stratu sluchu. Aby sa zabránilo poškodeniu sluchu, odporúčajú sa nasledujúce pokyny:

- Nepočúvajte hlasnú hudbu po dlhú dobu.
- Pred použitím slúchadiel znížte hlasitosť na zdrojovom zariadení a potom postupne zvyšujte hlasitosť na bezpečnú úroveň hlasitosti.

Bezpečnosť

Z bezpečnostných dôvodov a aby sa zabránilo možným nehodám, odporúčame nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nepoužívajte náhlavnú súpravu počas šoférovania alebo vykonávania iných činností, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.
- Výrobok, obaly a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí a domácich miláčikov, aby ste predišli nehodám a nebezpečenstvu udusenía.

Všeobecné vlastnosti

- Skutočné bezdrôtové slúchadlá s výdržou batérie 25 hodín vďaka bezdrôtovej technológii Bluetooth® 5.1. Vychutnajte si hudbu bezdrôtovo. Kompaktný dizajn. Vychutnajte si hlasového asistenta kompatibilného s Qi a nabíjacie puzdro.

Špecifikácie

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 20Hz ~ 20KHz
- Priemer ovládača: 8 mm
- Neodýmový magnet
- Dizajn do uší
- Typ: Dynamický

Konektivita

- Bezdrôtová technológia Bluetooth® 5.1 (trieda 2).
- Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
- Maximálny výstupný výkon: < 20.00dBm
- Kompatibilné profily Bluetooth: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Podporované zvukové kodeky: SBC / AAC
- Dosah až 20 m
- Skutočné bezdrôtové pripojenie s automatickým párovaním
- Funkcia handsfree
- Hlasový asistent kompatibilný s Google/Siri

Mikrofón

- Typ: vstavaný mikrofón
- Citlivosť: -42 dB ± 3 dB (@1kHz)
- Frekvenčná odozva: 10Hz ~10KHz

Batérie

Slúchadlá:

- Kapacita: 35mAh (každé slúchadlo)
- Typ: Lítium-polymérová batéria
- Výdrž batérie pri strednej hlasitosti: 5 hodín*


Nabíjacie puzdro:

- Kapacita: 380 mAh
- Typ: Lítium-polymérová batéria
- Extra výdrž batérie: 20 hodín*
- Doba nabíjania: 1,5 hodiny
- Spôsob nabíjania: konektor USB typu C alebo systém bezdrôtového nabíjania
- Táto hodnota je približná. Výdrž batérie závisí od zvolenej hlasitosti a typu hudby.

Obsah produktu

- Sluchátka True Wireless Style 3
- Nabíjacie puzdro
- 3 vymeniteľné súbavy slúchadiel
- Kábel USB type-C
- Príručka so stručným návodom

Všeobecný prehľad



1. Ľavé multifunkčné tlačidlo
2. Pravé multifunkčné tlačidlo
3. LED indikátor stavu
4. Indikátor nabíjania (nabíjacie puzdro)

5. Nabíjecí port USB Type-C
6. Mikrofón

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Ak chcete zapnúť slúchadlá True Wireless Urban 3, jednoducho ich vyberte z nabíjacieho puzdra alebo klepnite a podržte ľavé a pravé multifunkčné tlačidlá (1 a 2) na 2 sekundy. Budete počuť potvrdzovací zvuk. Obe slúchadlá sa synchronizujú automaticky.

Ak chcete slúchadlá True Wireless Urban 3 vypnúť, vložte ich späť do nabíjacieho puzdra alebo klepnite a podržte ľavé alebo pravé multifunkčné tlačidlo (1 alebo 2) na 7 sekúnd.

Párovanie cez Bluetooth®

Zapnite slúchadlá True Wireless Urban 3. Obe slúchadlá sa synchronizujú automaticky. Vyberte Energy Sistem EP Urban 3 zo zoznamu zariadení Bluetooth na vašom smartfóne alebo Bluetooth hudobnom prehrávači a stlačte "pripojiť". Obe slúchadlá budú pripojené okamžite a bez kódov. Po spárovaní týchto dvoch jednotiek budete počuť potvrdzovací zvuk.

Ak ste predtým spárovali slúchadlá so zariadením, proces párovania nemusíte opakovať. Stačí povoliť pripojenie Bluetooth na hudobnom prehrávači a zapnúť slúchadlá True Wireless Urban 3. Automaticky sa s ním zosynchronizujú.

Dotykové ovládanie

Prehrať / Pozastaviť

Dvojitým stlačením ľavého alebo pravého multifunkčného tlačidla (1 alebo 2) obnovíte prehrávanie alebo pozastavíte hudbu.

Hlasitosť + / hlasitosť -

Klepnutím na ľavé alebo pravé multifunkčné tlačidlo (1 alebo 2) zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu

Ťuknutím a podržaním ľavého alebo pravého multifunkčného tlačidla (1 alebo 2) na 2 sekundy preskočíte na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu počas prehrávania hudby.

Ovládanie hovorov

Po spárovaní slúchadiel True Wireless Urban 3 a smartfónu môžete ovládať hovory zo slúchadiel.

Prijatie alebo ukončenie hovoru

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, klepnite raz na ľavé alebo pravé multifunkčné tlačidlo (1 alebo 2). Klepnutím a podržaním toho istého tlačidla zavesíte alebo odmietnete prichádzajúci hovor.

Používanie hlasového asistenta

So slúchadlami *True Wireless Urban 3* môžete komunikovať s hlasovým asistentom vášho smartfónu . Ak to chcete urobiť, kliknite trikrát za sebou na ľavé multifunkčné tlačidlo (1). Po vypočutí potvrdzovacieho zvuku môžete zadať hlasový príkaz.

Nabíjanie batérie

Slúchadlá

Keď je úroveň nabitia batérie vašich *slúchadiel True Wireless Urban 3* nižšia ako 10%, uvidíte, že *LED dióda stavu slúchadiel (3)* bliká nabiele. Keď je úroveň nabitia batérie *slúchadiel True Wireless Urban 3* nižšia ako 2 %, budete počuť zvuk upozornenia na slabú batériu. Ak chcete nabiť batériu slúchadiel, vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. Kontrolka nabíjania (*nabíjacie puzdro*) (4) bliká nabiele a po dokončení nabíjania sa vypne.

Nabíjacie puzdro

Keď je úroveň nabitia batérie nabíjacieho puzdra nižšia ako 10%, predtým bliká *prvá LED kontrolka nabíjania (nabíjacie puzdro)* (4). Pripojte koniec USB typu C dodaného kábla do *nabíjacieho portu USB typu C* (5) a druhý koniec do 5V nabíjacieho zariadenia USB. Počas nabíjania batérie sa rozsvietia LED diódy nabíjania (*nabíjacie puzdro*) (4). Po dokončení procesu nabíjania sa rozsvietia všetky LED diódy.

Dôležité: Odporúčame, aby ste slúchadlá *True Wireless Urban 3* alebo nabíjacie puzdro nenechávali dlho nepoužívané s vybitou batériou. Batériu odporúčame nabíjať aspoň raz za mesiac.

Obnovenie predvolených nastavení

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenia zariadenia, postupujte takto:

- 1- Zapnite slúchadlá a klepnite na každé slúchadlo šesťkrát za sebou.
- 2- Slúchadlá sa vypnú. V tomto bode, budete musieť zopakovať proces *párovania Bluetooth* .
- 3- Pred opakovaním *procesu párovania Bluetooth* odstráňte predtým spárované zariadenie zo zoznamu Bluetooth vo vašom smartfóne.